Package Contents



System Requirements

Auxiliary Tools



Hardware Installation









MSI Warranty Procedures and Conditions * This is only valid for Australia

The terms and conditions of MSI's warranty described herein adhere to the guidelines set forth by the Australian Competition & Consumer Commission ("ACCC"), in addition to the applicable provisions under the Australian Consumer Law ("ACL")
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

(1) Determination of the warranty period:
The warranty period starts from the date you purchase the Product with valid invoice. If the last day of the warranty period is a national holiday, the following day shall be the last day of the warranty period.

(2) Customer-Induced-Defect (CID):
If the problems or symptoms are complied with improper usage defined as Customer-Induced-Defect (CID), shall not be accepted in warranty claim of the product set. MSI reserves the right to determine whether the products are operated within the scope of proper usage.

(3) Limited warranty for software:
The software not pre-installed is not covered within the Product's warranty .
The Company assumes no responsibility for any software subsequently installed by the customer itself and any possible consequential breakdown or damage .

(4) Screen the problems by self-checking:
- Please first review the User's Manual and contents of the Software CD included with the Product: The User's Manual and Software CD provided by MSI containing a lot of information about product use. The manual we compose from user's perspective can answer many of your questions. If your manual has been lost; you may download the manual you need from the MSI website.
- Visit MSI website for support: MSI retains a group of customer service engineers with profession and knowledge. You may post a message about the problem you encounter on MSI's categorized discussion forum , and our engineers will try their best to answer your question concerning product use immediately. Or you may search on the website for FAQ, to see whether there is any solution for similar problems

(5) Seek support from the original store of purchase:
If you cannot seek any solution for the problem out of the above methods, you may seek support from the original store of purchase, because the original store of purchase should best know your system configuration and specifications, and can provide you with any necessary resource and service.

(6) Bring the Product to the original store of purchase:
If your product has been determined by the MSI engineer or store as problematic or defective in hardware, and may incur the need for replacement of parts, you may bring the Product for repair or replacement to the original store of purchase to send the Product for repair or replacement on your behalf. However, the customer must properly pack the Product when sending it for repair, to avoid further damage in the course of shipping.

(7) Warranty receipt:
The valid invoice of your purchase shall be provided for the warranty service.

(8) Contacts
In the event that additional assistance is required, please contact MSI Australia Pty at the following:
Unit 16, 22 Princes Rd East Auburn NSW 2144, Australia
Tel: 02 9748 0070
Email: ausrma @ msi.com

For more details, please visit our website www.au.msi.com

Қазақ

Жеткізілімнің жиынтығы
(Егер жеткізілімнің жиынтығында әлдебір зат жоқ болса немесе бұзылған болса сатушыға айтыңыз.)
1. Бейнекарта
2. CD-дисктер
3 Пайдаланушының нұсқауы (өнімге байланысты)

Жүйелік талаптар
1. Кеңейту ұясы: Бір немесе бірнеше PCI Express x16 ұясы бар жүйелік тақта
2. Монитор: Графика картасындың шығыс коннекторына балама кіріс коннекторымен.
3. Операциялық жүйе: Windows® 7 немесе кейінгі нұсқа (өнімге байланысты)
4. Оптикалық жетек құрылғысы

Қосалқы Құралдар
1. Cacciavite a croce: Айқышты бұрауыш жабдықты жинау және құрастыру үшін қолданылады. Қолайлы болу үшін, мүмкін болса ұшы магнитті бұрауышты алыңыз.
2. Pinze: Тістеуіктер қуат көзінің жеке бөліктерін ажырату және артқы панельдің кронштейндерін алу үшін қолданылады.
3. Guanti di gomma: Резиналы қолғаптар жарақат алудан және тұрақты электр тоғынан қорғайды.

Жабдықты Орнату
1. Компьютерді сөндіріңіз, қуат көзінің бауын ажыратып және корпустың қақпағын шешіп алыңыз. Артқы панельдің кронштейндерін алыңыз, олар бейнекартаны орнатуға кедергі жасауы мүмкін.
2. Картаны PCI EXPRESS науасының үстіне тікелей орнатыңыз және алдымен картаның бір шетін науа ішіне басып кіргізіңіз. Мұқият, бірақ картаның екінші жағына күш сала отырып басып, оның AGP бөлшегіне толық кіргізіңіз. Бейнекартаны бұранданың көмегімен бұрап бекітіңіз.
3. 6/8 контакт қуат қосқыштарына (бар болса) жалғаңыз.
4. Қақпақты жауып және мониторды VGA бөлшегіне кабельдің көмегімен жалғаңыз.

Бағдарламалық Қамтамасыз Етуді орнату
1. Компьютерді қосыңыз.
2. Драйвер CD дискісін оптикалық жетек құрылғысына салыңыз. Авто іске қосу бағдарламасы орнату бағдарламасын бастайды және орнату экраны 3-қадам ретінде көрсетіледі. Егер компьютерде Авто іске қосу бағдарламасы автоматты түрде орындалмаса, Басқару тақтасынан оптикалық жетек құрылғысының авто анықтау функциясын қосыңыз. Болмаса, драйвер CD дискісінен setup.exe файлын қолмен тауып қосыңыз.
3. NVIDIA®/AMD® Бағдарлама тиісті жүргізушіні сендердің жазу-сызудың картасы үшін табады.
4. Компьютерді қайта қосқаннан кейін сіз CD-дисктен Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader сияқты қосымша БҚ-ны немесе вебсайттан сәйкесінше жалғауды орната аласыз.
   * Драйвер CD дискісін оптикалық жетек құрылғысына салып, Орнату бағдарламасын іске қосыңыз.
   * Орнату экранында Utilities-ті таңдаңыз.
   * Орнатқыңыз келген БҚ-ны таңдап және экрандағы нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.
5. Біздің өнімдерімізді үнемі жетілдіріпін отырады, сондықтан сіздің өніміңіз үшін, сіздің сатып алғаныңызбен салыстырғанда жаңа BIOS' және драйвердің жаңа нұсқасы болуы мүмкін. Біздің вебсайтымыздың сілтемесін басып және әдетте интернетпен жұмыс істегеніз сияқты жұмыс істеңіз.
   * Драйвер CD дискісін оптикалық жетек құрылғысына салып, Орнату бағдарламасын іске қосыңыз.
   * Орнату экранында WebSite-ні таңдаңыз.
   * Броузеріңіз үшін және вебсайтқа кіру үшін сәйкесінше батырманы басыңыз.

Svenska

Förpackningens innehåll
(Rådfråga din agent om något saknas är skadat.)
1. Grafikkort
2. CD-skiva med drivrutiner
3. Bruksanvisning (beroende på produkten)

Systemkrav
1. Expansionsfack: Moderkort med ett eller flera PCI Express x16 fack
2. Monitor: Med en kontakt för inmatning likvärdig med kontakten för utmatning på grafikkortet.
3. Operativsystem: Windows® 7 eller senare (beroende på produkten)
4. Optisk enhet

Hjälpverktyg
1. Stjärnskruvmejsel: Denna kan användas för att göra de flesta installationerna. Det är bäst att använda en med ett magnetsikt huvud.
2. Tång: Denna kan användas som ett hjälpverktyg för att dra ur strömkopplingar eller ta bort fästena.
3. Gummihandskar: Dessa kan förhindra att du skär dig och får statisk laddning.

Hårdvaruinstallation
1. Stäng av strömmen och ta bort datorns hölje. Avlägsna fästet vilket kan vara ett hinder för ditt VGA kort.
2. Placera kortet direkt över PCI Express-kortplatsen och tryck först ned ena änden av kortet i kortplatsen. Tryck sedan försiktigt men bestämt in den andra tills hela kortet sitter i luckan. Sätt fast kortet med en fästskruv.
3. Anslut till 6/8-stifts strömkontakt (om någon).
4. Byt ut höljet och koppla VGA porten och bildskärmen med VGA sladden.

Programinstallation
1. Sätt på din dator.
2. Sätt i CD-skivan med drivrutiner i den optiska enheten. Autostartprogrammet kommer att starta installationsprogrammet och installationsskärmen visas såsom i steg 3. Om autostartprogrammet inte startar automatiskt på din dator, aktivera funktionen "Spela upp automatiskt" för den optiska enheten från kontrollpanelen. Eller leta reda på och starta filen setup.exe manuellt från CD-skivan med drivrutiner.
3. Klicka på NVIDIA®/ AMD®-drivrutiner. Programmet kommer att hitta en lämplig drivrutin för ditt Grafikkort.
4. Efter omstart av datorn kan du installera de valfria programmen från CD-skivan med drivrutiner som medföljer såsom Microsoft DirectX,Adobe® Acrobat Reader eller relaterade länkar.
   * Sätt in CD-skivan med drivrutiner i den optiska enheten och starta Installationsprogrammet.
   * Välj fliken Funktioner på skärmen installation.
   * Välj det program som du vill installera och följ sedan instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen.
5. Eftersom vår produkt är under ständig förbättring kan det finnas en senare version av spelare och BIOS som du kan köpa. Bara tryck för att välja lank och bläddra igenom webbplatsen som du vanligtvis gör.
   * Sätt in CD-skivan med drivrutiner i den optiska enheten och starta Installation sprogrammet.
   * Välj fliken Webbplats på skärmen installation.
   * Klicka på motsvarande knapp för att sätta igång din sökare och gå in på webbplatsen.

Suomi

Pakkauksen sisältö
(Ota yhteys edustajaasi, jos jotain puuttuu tai on vahingoittunut.)
1. Näytönohjain
2. Laiteohjain-CD
3. Käyttäjän ohjekirja (tuotekohtainen)

Järjestelmävaatimukset
1. Laajennuspaikka: Emolevy, jossa yksi tai useampi PCI Express x16 -paikka
2. Monitori: Näytönohjaimen lähtöliitäntää vastaavalla tuloliitännällä.
3. Käyttöjärjestelmä: Windows® 7 tai uudempi (tuotekohtainen)
4. Optinen levyasema

Lisätyökalut
1. Ristipäinen ruuvimeisseli: Tällä voidaan suorittaa suurimman osaa asentamisen vaiheista. Magneettipäinen meisseli toimii parhaiten.
2. Pihdit: Näitä voidaan käyttää lisävälineenä virtaliitinten irti vetämisessä ja kiinnikkeiden irrottamisessa.
3. Kumihansikkaat: Näitä käyttämällä voidaan estää haavat ja staattisen varauksen aiheuttamat vahingot.

Laitteiston asennus
1. Näitä käyttämällä voidaan estää haavat ja staattisen varauksen aiheuttamat vahingot.
2. Aseta kortti suoraan PCI EXPRESS -paikkaan ja paina kortin toinen pää ensin korttipaikkaan. Paina sitten toinenkin pää varovasti sisään, kunnes kortti on hyvin paikoillaan korttitilassa. Varmista kortin kiinnitys kiinnitinruu villa.
3. Litä 6/8-nastaisiin virtaliitäntöihin (jos on).
4. Aseta kansi takaisin paikoilleen ja liitä VGA-portti monitoriin VGA-kaapelilla.

Ohjelmiston asennus
1. Kytke tietokone päälle.
2. Aseta Ohjain-CD optiseen levyasemaan. Automaattisesti käynnistyvä ohjelma käynnistää asetusohjelman ja Vaiheen 3 mukainen asetusnäyttö tulee näkyviin. Jos automaattisesti käynnistyvä ohjelma ei käynnisty tietokoneessa automaattisesti, ota optisen levyaseman automaattinen tunnistustoiminto käyttöön ohjauspaneelissa. Tai paikallista ja suorita setup.exe-tiedosto manuaalisesti Ohjain-CD-levyltä.
3. Napsauta NVIDIA®/ AMD® -ohjaimet. Ohjelma etsii oikean laiteohjaimen näytönohjainkorttiasi varten.
4. Tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen voit asentaa mukana tulleelta laiteohjain-CD:ltä valinnaiset ohjelmistot, kuten Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader tai aiheeseen liittyvät linkit.
   * Liitä Ohjain-CD-levy optiseen levyasemaan ja käynnistä asetusohjelma.
   * Valitse apuohjelmat asennusruudusta.
   * Valitse ohjelmisto, jonka haluat asentaa, ja suorita asennus loppuun seuraamalla ruudulla näkyviä ohjeita.
5. Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, ostoksesi laiteohjaimesta ja BIOS:sta voi olla saatavilla uudempi versio. Valitse vain linkki ja napsauta sitä, jotta voit selata www-sivuja normaaliin tapaan.
   * Liitä Ohjain-CD-levy optiseen levyasemaan ja käynnistä asetusohjelma.
   * Valitse WebSite-välilehti asennusruudusta.
   * Napsauta vastaavaa painiketta käynnistääksesi internet-selaimen ja katsoaksesi haluamaasi www-sivua.

Dansk

Pakkens indhold
(tal med din agent, hvis noget mangler eller er beskadiget.)
1. Grafikkort
2. Driver-cd
3. Brugervejledning (afhængigt af produktet)

Systemkrav
1. Udvidelsesplads: Motherboard med en eller flere pladser til PCI Express x16
2. Skærm: Med samme indgang, som udgangen på dit grafikkort.
3. Styresystem: Windows® 7 eller nyere (afhængigt af produktet)
4. Optisk drevenhed

Hjælpeværktøjer
1. Stjerneskruetrækker: Den kan bruges til at udføre det meste af installationen. Vælg en med et magnetisk hoved.
2. Tang: Den kan bruges som et ekstra værktøj til udtrækning af strømstik, eller til fjernelse af bøjler.
3. Gummihandsker: De kan forhindre, at du skærer dig og bliver udsat for statisk opladning.

Installation af hardware
1. Sluk for strømmen og åbn kabinettet på din computer. Fjern de bøjler, som forhindrer adgang til dit VGA kort.
2. Placér kortet lige over PCI EXPRESS slottet og tryk først kortets ene ende ned i slottet. Forsigtigt trykkes den anden ende ned, indtil den er fuld monteret i slottet. Fastspænd kortet med en skrue.
3. Tilslut 6/8-pin strømstik (hvis de er til stede).
4. Sæt låget på computeren og forbind VGA port og skærmen med et VGA kabel.

Installation af software
1. Tænd for din computer.
2. Sæt driver-cd'en i cd-drevet. Installationsprogrammet åbner automatisk, og installationsskærmen vises som trin 3. Hvis installationsprogrammet ikke åbner automatisk på din computer, skal du slå cd-drevets automatiske registreringsfunktion til i kontrolpanelet. Eller find og kør filen setup.exe manuelt på driver-cd'en.
3. Klik på NVIDIA®/ AMD® drivere. Programmet finder en rigtig driver til grafikkortet.
4. Når computeren er genstartet, kan du installere det valgfri software såsom Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader eller relaterede lænker fra driver-cd'en.
   * Sæt driver-cd'en i dit cd/dvd-drev, og start installationsprogrammet.
   * Vælg fanen for Hjælpeprogrammer på Opsætningsskærmen.
   * Vælg softwaret, som du ønsker at installere, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.
5. Eftersom vores produkter er under kontinuerlig forbedring, kan der komme en senere version af driveren og BIOS for dit køb. Klik for at vælge linken og browse web-stedet, som du plejer at gøre.
   * Sæt driver-cd'en i dit cd/dvd-drev, og start installationsprogrammet.
   * Vælg fanen for Web-Sted på opsætningsskær men.
   * Klik på den tilhørende knap for at åbne din browser og få adgang til Web-stedet.

Norsk

Innhold i pakken
(Rådfør deg med leverandøren dersom noe mangler eller er skadet.)
1. Grafikkort
2. Driver-CD
3. Brukerveiledning (produktavhengig)

Systemkrav
1. Kortplass: Hovedkort med ett PCI Express-spor x16 eller høyere
2. Skjerm: Med en inngangskontakt som tilsvarer utgangskontakten på grafikkortet.
3. Operativsystem: Windows® 7 eller nyere (produktavhengig)
4. Optisk stasjon

Hjelpeverktøy
1. Stjerne-skrujern: Dette kan brukes for mesteparten av installasjonen. Velg en med et magnetiske hode om du har tilgang til dette.
2. Tang: Denne kan brukes som et hjelpeverktøy for å trekke ut strømkontaktene eller fjerne klammer.
3. Gummihansker: Dette kan forhindre at du blir kuttet opp og fra elektrisk støt.

Maskinvareinstallasjon
1. Skru av strømmen og fjern kassen på datamaski nen. Fjern klammene som kan holde på plass VGA-kortet ditt.
2. Sett kortet direkte over PCI EXPRESS-porten og press den ene siden av koret ned i porten først. Forsiktig, men bestemt, dytt den andre enden inn til den går i lås. Sikre kortet med en klammeskrue.
3. Koble til 6/8-pin strømkontakter (hvis noen).
4. Sett på kassen igjen og koble VGA-porten og monitoren sammen med VGA-kabelen.

Programvareinstallasjon
1. Skru på datamaskinen.
2. Sett CD-platen med driver inn i den optiske stasjonen. Startes oppsettprogrammet av Autokjør, vises oppsettskjermen som angitt i trinn 3. Hvis Autokjør ikke er konfigurert på datamaskinen, kan du aktivere automatisk gjenkjenning i kontrollpanelet for å finne den optiske stasjonen. Alternativt kan du finne og kjøre setup.exe-filen manuelt på CD-platen.
3. Klikk NVIDIA®/ AMD® drivere. Programmet finner en passende driver til Grafikkortet ditt.
4. Etter at du har startet datamaskinen om igjen, kan du installere den valgfrie programvaren på driver-CD-en, som Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader, eller relaterte lenker.
   * Sett CD-platen med drivere inn i den optiske stasjonen og start oppsettprogrammet.
   * Velg Verktøyer i oppsettskjermen.
   * Velg programvaren som du ønsker å installere, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
5. Siden våre produkter er under kontinuerlige forberedning kan det finnes en senere versjon av driveren og BIOS-en. Klikk og velg forbindelse og gå til nettsiden slik du vanligvis gjør.
   * Sett CD-platen med drivere inn i den optiske stasjonen og start oppsettprogrammet.
   * Velg Webside i oppsettskjermen.
   * Klikk på korresponderende knapp for å starte din nettleser og gå til nettsiden.

Slovenščina

Vsebina paketa
(če karkoli manjka ali je poškodovano, se posvetujte z agentom)
1. Grafična kartica
2. CD z gonilniki
3. Uporabniška navodila (odvisno od izdelka)

Sistemske zahteve
1. Razširitvena reža: Matična plošča z eno od zgornjih PCI Express x16 rež
2. Monitor: Z vhodnim priključkom, ki je enak izhodu na vaši grafični kartici.
3. Operacijski sistem: Windows® 7 ali novejši (odvisno od izdelka)
4. Optični pogon

Dodatna orodja
1. Križni izvijač: Z njim opravite večino namestitven ega dela. Boljša izbira je izvijač z magnetno glavo.
2. Klešče: Uporabljate jih pri iztikanju konektorjev za napajanje ali odstranjevanju konzole.
3. Gumijaste rokavice: Vas varujejo pred vreznimani in statično elektriko.

Namestitev strojne opreme
1. Izključite električno napajanje in odstranite pokrov ohišja z računalnika. Odstranite konzolo, kamor boste namestili VGA kartico.
2. Kartico postavite neposredno preko reže za PCI EXPRESS in v režo najprej pritisnite en konec kartice. Nato še na drugem in jo nežno potisnete notri, da se lepo vsede. Pritrdite jo z vijakom na konzoli.
3. Priključite v 6/8-pinske napajalne priključke (če obstajajo).
4. Pokrov ohišja namestite nazaj in jo preko VGA kabla spojite z VGA monitorjem.

Namestitev programske opreme
1. Vključite računalnik.
2. Vstavite CD z gonilniki v optični pogon. Program za samodejni zagon bo zagnal program za namestitev in kot 3. korak se bo prikazal namestitveni zaslon. Če imate računalnik nastavljen tako, da se program za samodejni zagon ne zažene samodejno, omogočite funkcijo samodejnega zaznavanja optičnega pogona v nadzorni plošči. Oziroma odprite raziskovalca in ročno zaženite datoteko setup.exe, ki je na CD-ju z gonilniki.
3. Kliknite NVIDIA®/AMD® gonilnike. Program bo našel ustrezen gonilnik za vašo grafično kartico.
4. Po ponovnem zagonu računalnika lahko s CD-ja z gonilniki namestite dodatno programsko opremo, kot npr. Microsoft DirectX,Adobe® Acrobat Reader ipd.
   * CD z gonilniki vstavite v optični pogon in zaženite program za namestitev.
   * Na ekranu izberite tipko Utilities (orodja).
   * Izberite programsko opremo, ki jo želite namestiti, in nato sledite navodilom na zaslonu.
5. Ker jamčimo za naše proizvode in jih stalno posodabljamo, so na razpolago novejše verzije gonilnikov in BIOS-a katere lahko posodabljate tako, da:.
   * CD z gonilniki vstavite v optični pogon in zaženite program za namestitev.
   * Izberite tipko WebSite (spletna stran), prikazano na ekranu.
   * Kliknite na vzpostavitveni gumb in zaženite spletno povezavo.

Hrvatski

Sadržaj pakiranja
(Potražite savjet vašeg predstavnika ako nešto nedostaje ili je oštećeno.)
1. Grafička kartica
2. CD s upravljačkim programima
3. Priručnik (ovisi o proizvodu)

Zahtjevi sustava
1. Utor za proširenje: Matična ploča s jednim ili više slobodnih utora PCI Express x16
2. Monitor: S ulaznim priključkom jednakim izlaznom priključku na grafičkoj kartici.
3. Operativni sustav: Windows® 7 ili noviji (ovisi o proizvodu)
4. Pogon za optičke diskove

Pomoćni alati
1. Križni odvijač: Upotrebljava se u većini radnji. Poželjno da ima magnetiziranu glavu.
2. Mala kliješta: Koriste se kao pomoć pri izvlačenju konektora za napajanje I držača.
3. Gumene rukavice: Štite od posjekotina i pražnjenja statičkog naboja.

Instalacija hardvera
1. Isključite napajanje i skinite oklop računala. Skinite držače koji smetaju VGA kartici.
2. Stavite karticu neposredno iznad utora PCI EXPRESS i utisnite prvo jedan kraj kartice u utor. Pažljivo ali čvrsto pritisnite drugi kraj, dok dobro ne sjedne u tor. Učvrstite karticu vijkom na držač.
3. Spojite se na 6/8-polne priključke za napajanje (ako postoje).
4. Zatvorite kućište te spojite VGA port i monitor pomoću VGA kabela.

Instalacija softvera
1. Uključite računalo.
2. Stavite CD s upravljačkim programom u pogon za optičke diskove. Program za automatsko izvođenje pokrenut će program za instalaciju i zaslon za instalaciju prikazat će se kao korak 3. Ako se program za automatsko pokretanje na računalu ne pokrene automatski, na upravljačkoj ploči omogućite funkciju optičkog pogona za automatsko otkrivanje. Ili nađite i ručno pokrenite datoteku setup.exe na CD-u s upravljačkim programom.
3. Kliknite NVIDIA®/ AMD® upravljačke programe. Program će pronaći prikladni upravljački program za vašu Grafičku karticu.
4. Nakon ponovnog pokretanja računala moći ćete instalirati i dodatni softver s CD—a s upravljačkim programima koji ste dobili, kako što su DirectX, Adobe® Acrobat Reader ili srodne veze.
   * Stavite CD s upravljačkim programom u pogon za optičke diskove i pokrenite program Setup.
   * Odaberite oznaku na ekranu postavljanja "Utilities" (uslužni programi).
   * Izaberite softver koji želite instalirati i zatim slijedite upute na ekranu kako biste dovršili instalaciju.
5. Obzirom da stalno unapređujemo naše proizvode,može postojati novija verzija pogonskog programa i BIOS-a,objavljena nakon vaše kupnje. Kliknite jednostavno na vezu i prelistajte web stranicu, kao I obično.
   * Stavite CD s upravljačkim programom u pogon za optičke diskove i pokrenite program Setup.
   * Odaberite WebSite oznaku na ekranu postavljanja.
   * Kliknite na odgovarajuću tipku, kako biste pokrenuli prelistavanje i pristupili web stranici.

繁體中文

包裝內容
(若有缺損，請連繫您購買卡片的經銷商)
1. 顯示卡
2. Driver CD 驅動程式光碟
3. 用戶手冊 (視實際產品附加)

系統需求
1. 擴充插槽: 搭載一個或以上 PCI Express x16 插槽的主機板
2. 顯示器: 支援與顯示卡相對應的影像輸出埠
3. 作業系統: Windows® 7或以上作業系統 (視實際產品而定)
4. 光碟機設備

輔助工具
1. 十字螺絲刀: 在安裝的過程中經常要使用。最好選擇具有磁性刀頭的螺絲刀。
2. 鉗子: 可用於拔出電源插頭或取下擋板
3. 防靜電手套: 可避免靜電的產生和雙手的割傷

硬體安裝
1. 關閉電源，並取下機箱蓋。取下安裝顯示卡處的擋板。* 請您戴上手套，使用十字螺絲刀來取下擋板。
2. 將顯示卡對準 PCI EXPRESS 插槽，先將一端壓入插槽中。輕輕地把顯示卡的另一端也按入槽內，使卡牢固插入。再鎖上螺絲固定擋板。
3. 將電源連接線接上 6/8-pin 電源接頭 (如顯示卡上有該電源接頭)。
4. 蓋上機箱蓋，並用影像傳輸線連接對應的輸出埠到顯示器。

軟體安裝
1. 開機
2. 將驅動程式光碟插入光碟機設備中，Autorun 程式會自動運行 Setup 程式，安裝畫面如步驟 3 所顯示，若 Autorun 程式沒有自動執行時，請您：
   * 從控制面板中開啟光碟機設備的自動偵測功能
   * 或驅動程式光碟中尋找並執行Setup.exe 檔案
3. 點擊 NVIDIA®/ AMD® 驅動，此程式將為您的顯示卡找到適當的驅動程式。
4. 重新啟動電腦之後，您可自行選擇安裝驅動程式光碟所提供的軟體，例如 Microsoft DirectX 或 Adobe® Acrobat Reader 或其他等。
   * 將驅動程式光碟放入光碟機設備中，啟動 Setup 程式。
   * 在螢幕上選擇 Utilities 標籤。
   * 選擇您欲安裝的軟體，然後根據螢幕提示，循序完成安裝步驟。
5. 由於我們的產品在不斷更新，因此，此處的圖示與您產品的較新版本驅動程式、BIOS 會有所差異。只需與平時一樣，點擊相關鏈結，瀏覽網站即可。
   * 將驅動程式光碟放入光碟機設備中，啟動 Setup 程式。
   * 在螢幕上選擇 Website 標籤。
   * 點擊對應的按鈕以開啟您的瀏覽器，並進入相關網站。

简体中文

包装内容
(若有缺损，请连系您购买卡片的经销商)
1. 显卡
2. 驱动程序光盘
3. 用户手册(视实际产品附加)

系统需求
1. 扩展插槽: 搭载一个或以上 PCI Express x16 插槽的主板
2. 显示器: 支持与显卡相对应的影像输出端口
3. 操作系统: Windows® 7 或以上操作系统 (视实际产品而定)
4. 光驱设备

辅助工具
1.十字螺丝刀: 在安装过程中经常使用。最好选择具有磁性刀头的螺丝刀。
2. 钳子: 可用于拔出电源插头或取下支架
3. 防静电手套: 可避免静电的产生和双手的割伤

硬件安装
1. 关闭电源，并拆下您的电脑。卸下安装在显卡处的支架。
2. 将显卡对齐 PCI EXPRESS 插槽，先将一端压入插槽中。轻轻地把显卡的另一端也按入槽内，使卡牢固插入。再锁上螺丝固定支架。
3. 连接 6/8-pin 电源接口 (如有)。
4. 盖上机箱盖，并用显卡数据线连接输出端口到显示器。

软件安装
1. 开机
2. 将驱动程序光盘插入光驱设备中，Autorun 程序会自动运行 Setup程 序，安装画面如步骤 3 所显示，若 Autorun 程序没有自动执行时，请从控制面板中开启光驱设备的自动侦测功能。或驱动程序光盘中寻找并执行 Setup.exe 档案
3. 点击NVIDIA®/ AMD® 驱动。此程序将为您的显卡找到适当的驱动程序。
4. 重启计算机之后，您可以从驱动程序光盘提供的可选软件中挑选安装，例如 Microsoft DirectX、Adobe® Acrobat Reader或其它等。
   * 将驱动程序光盘放入光驱设备中，启动 Setup 程序。
   * 在屏幕上选择Utilities选项卡。
   * 点击您要安装的软件按钮，然后根据屏幕提示，循序渐进地完成安装。
5. 由于我们的产品在不断更新，因此，此处的图标与您产品的较新版本驱动程序、BIOS 会有所差异。只需同平时一样，点击要相关链接、浏览网站即可。
   * 将驱动程序光盘放入光驱设备中，启动 Setup 程序。
   * 在屏幕上选择 WebSite 选项卡。
   * 点击相应的按钮以开启您的浏览器，并进入相关网站。

한국어

패키지 컨텐츠
(제품이 누락되었거나 손상되었을 경우, 대리점에 문의하시기 바랍니다.)
1. 그래픽 카드
2. 드라이버 CD
3. 매뉴얼 (제품에 따라 다름)

시스템 요구 사항
1. 확장 슬롯: 한개 또는 한개 이상의 PCI 익스프레스 x16 슬롯
2. 모니터: 그래픽 카드와 동일한 출력 지원
3. 작동 시스템 Windows® 7 이상 (제품에 따라 다름)
4. 광학 드라이브 장치

보조 도구
1. 십자 스크류 드라이버: 설치시 가장 많이 사용되는 도구이며 자성이 있는 드라이버를 사용하면 더 편히 조립할 수 있습니다.
2. 플라이어 (펜치) : 파워 커넥터를 분리하거나 브라켓을 제거할 때 사용할 수 있습니다.
3. 고무 장갑: 손을 베이거나 정전기 등의 사고로부터 보호할 수 있습니다.

하드웨어 설치
1. 컴퓨터의 전원을 끄고 사용하시는 컴퓨터에서 케이스를 제거합니다. 그래픽 카드 장착에 불필요한 브라켓을 제거합니다.
2. PCI EXPRESS 슬롯에 카드를 직접 꽂고, 카드의 한쪽 끝부분을 우선 슬롯에 삽입하세요. 미처 장착되지 못한 부분은 카드 슬롯에 조심스럽게 눌러 완전하게 장착하세요. 브라켓 스크류로 카드를 고정하세요.
3. 6/8 핀 전원 커넥터에 연결합니다. (있는 경우)
4. 케이스를 덮은 후 디스플레이 케이블로 출력 포트과 모니터를 연결하세요.

소프트웨어 설치
1. 컴퓨터의 전원을 켜세요.
2. 광학 드라이브 장치에 드라이버CD를 삽입하면 Autorun (자동실행) 프로그램은 설치프로그램을 자동으로 시작하며 Step 3 그림과 같이 실행 화면이 나타납니다. 사용하고 있는 컴퓨터가 자동적으로 프로그램을 실행하지 않을 경우, 제어판-광학 드라이브 장치로 이동하여 auto-detect (자동 인식) 기능을 활성화 하거나 또는 드라이버CD에서setup.exe 파일을 찾아서 실행하세요.
3. NVIDIA®/ AMD® 드라이버를 클릭하세요. 프로그램은 사용하고 있는 그래픽 카드에 맞는 드라이버를 찾아줍니다.
4. 컴퓨터를 재 시작한 후, 드라이버CD로부터 제공되는Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader 그리고 관련 링크와 같은 부수적인 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
   * 광학 드라이브 장치에 드라이버CD를 삽입하고 설치 프로그램을 시작하세요.
   * 설치 화면에서 유틸리티 탭을 선택하세요.
   * 설치하고자 하는 소프트웨어를 선택하여, 화면의 설명에 따라 설치를 완료하세요.
5. 본 제품은 지속적인 성능 향상을 위해 구매한 제품의 최신 버전의 드라이버나 BIOS를 설치해야 할 수 있습니다. 평소와 같이 링크 페이지를 클릭하여 웹사이트를 방문하세요.
   * 광학 드라이브 장치에 드라이버CD를 삽입하고 설치 프로그램을 시작하세요.
   * 설치 화면에서 웹사이트 탭을 선택하세요.
   * 해당 버튼을 클릭하여 브라우저를 실행하여 웹사이트로 액세스할 수 있습니다.

日本語

パッケージの内容
(製品に欠品や損傷がある場合は、代理店にご連絡ください。)
1. グラフィックスカード
2. ドライバーCD
3. ユーザーズマニュアル (添付されていないモデルもあります)

システム要件
1. 拡張スロット:1つ以上の PCI Express x16 スロット
2. モニター: グラフィックスカードに対応する入力ポートを備えたもの
3. オペレーティングシステム: Windows® 7以降 (添付されていないモデルもあります)
4. 光学ドライブ

取り付けに使用する工具類
1. プラスドライバー: PC の組み立てに一般的に用いられるものです。磁石付きのものをお勧めします。
2. ペンチ: 拡張スロットの蓋が折り取るタイプのものの場合に使用します。
3.ゴム手袋: 切り傷や静電気を防ぐために着用します。

グラフィックスカードの取り付け
1. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。ケース背面の拡張カードI/Oパネルから増設部分のブラケットを取り外します。
2. 拡張スロットにグラフィックスカードを差し込みます。この時、ブラケットのはまり具合やマザーボード上の部品との干渉に注意してください。
3. (あれば) 6 ピンまたは 8 ピンの補助電源コネクターを接続します。
4. グラフィックスカードが完全にはまったことを確認してから、ブラケットをネジで固定します。グラフィックスカードが補助電源を必要とする場合は必ずケーブルを接続してください。モニターとグラフィックスカードをケーブルで接続し、コンピューターの電源コードをコンセントに差し込んでください。

ドライバーのインストール
1. コンピューターを起動します。
2. 付属のドライバーCDを光学ドライブに挿入します。CDを挿入するとオートランプログラムによりインストーラーが自動的に起動します。インストーラーが起動しない場合は、コントロールパネルより光学ドライブの自動再生を有効にするか、またはドライバーCD内の「setup.exe」(MSIのアイコンで表示されています)をダブルクリックしてください。
3. NVIDIA®/ AMD®ドライバーをクリックします。このプログラムは取り付けたグラフィックスカードに適合するドライバーを検知します。
4. ドライバーのインストールが完了したら再起動を行います。再起動後は必要に応じて Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader などをインストールしてください。
   * ドライバー CD を光学ドライブに挿入して、セットップ画面を表示させてください。
   * セットップ画面にてユーティリティタブを選択してください。
   * インストールしたいソフトウェアを選択して、画面上の解説に沿ってインストールしてください。
5. 本製品は継続的に開発/改良が行われており、バージョンによってドライバーや BIOS が変更される場合があります。予めご承知おき願います。詳細につきましては弊社のWebサイトをご参照ください。
   * ドライバーCDを光学ドライブに挿入してセットップ画面を表示させてください。
   * セットップ画面にてWebサイトタブを選択してください。
   * 対応するボタンをクリックしてWebサイトにアクセスします。

Bahasa Indonesia

Isi Kemasan
(Jika rusak atau tidak ada, hubungi agen Anda.)
1. Kartu Grafis
2. CD Driver
3. Petunjuk pengguna (tergantung produk)

Persyaratan Sistem
1. Slot Ekspansi: Motherboard dengan satu slot PCI Express x16 atau lebih
2. Monitor: Dengan konektor input yang setara dengan konektor output pada kartu grafis.
3. Sistem Operasi: Windows® 7 atau versi lebih baru (tergantung produk)
4. Perangkat Drive Optik

Peralatan Tambahan
1. Obeng: Alat ini banyak digunakan saat instalasi. Obeng yang mengandung magnet akan lebih baik.
2. Tang: Tang akan sangat membantu untuk menarik konektor listrik.
3. Sarung tangan karet: Akan menghindari sengatan listrik, termasuk listrik statis.

Pemasangan Perangkat Keras
1. Matikan sumber listrik dan buka penutup komputer. Buka braket pelindung di belakang komputer pada bagian di mana kartu grafis akan ditempatkan.
2. Pasang kartu grafis tegak lurus ke dalam celah PCI EXPRESS. Lebih dulu tekan salah satu sisi kartu, setelah itu dengan pelan tekan sisi yang lain sampai kartu grafis terpasang kokoh. Kencangkan dengan baut.
3. Sambungkan konektor daya pin 6/8 (jika ada).
4. Pasang kembali penutup komputer dan hubungkan kartu grafis dengan kabel monitor.

Penginstalan Perangkat Lunak
1. Nyalakan komputer Anda.
2. Masukkan CD Driver ke perangkat drive optik. Program Autorun akan memulai program Setup (Konfigurasi), lalu layar konfigurasi akan ditampilkan sebagai Langkah 3. Jika, pada komputer, program Autorun tidak berjalan secara otomatis, aktifkan fungsi deteksi otomatis perangkat drive optik dari Panel kontrol. Atau cari, lalu jalankan file setup.exe secara manual dari CD Driver.
3. Klik driver NVIDIA®/ AMD®. Program akan mencari driver yang tepat untuk Kartu grafis.
4. Setelah menghidupkan ulang komputer, Anda dapat menginstal perangkat lunak opsional dari CD Driver yang diberikan, misalnya Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader, atau link terkait.
   * Masukkan CD Driver ke perangkat drive optik, lalu mulai program Setup (Konfigurasi).
   * Pilih Utilities pada pada layar.
   * Pilih perangkat lunak yang akan diinstal, kemudian ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
5. Karena perangkat lunak kami selalu dikembang kan, mungkin akan selalu ada versi-versi terbaru. Silahkan ikuti halaman website yang tertera.
   * Masukkan CD Driver ke perangkat drive optik, lalu mulai program Setup (Konfigurasi).
   * Pilih halaman Website pada layar.
   * Klik tombol untuk mengakses halaman web.

ภาษาไทย

รายการในกล่องบรรจุ
(ปรึกษาตัวแทนของคุณถ้ามีบางสิ่งหายไปหรือเสียหาย)
1. กราฟฟิก การ์ด
2. CD ไดรเวอร์
3. คู่มือการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

ความต้องการของระบบ
1. ช่องขยาย: เมนบอร์ดพร้อมด้วยช่อง PCI Express x16 หนึ่งช่องขึ้นไป
2. หน้าจอ: พร้อมด้วยขั้วต่ออินพุทที่ตรงกันกับขั้วต่อเอาท์พุทของการ์ดกราฟฟิกของคุณ
3. ระบบปฏิบัติการ: Windows® 7 หรือใหม่กว่า (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)
4. อุปกรณ์ออพติคัลไดร์ฟ

เครื่องมือเสริม
1. ไขควงแฉก: ไขควงแฉกที่หัวเป็นแม่เหล็กจะช่วยให้การติดตั้งได้ง่ายขึ้น
2. คีม: คีมจะช่วยให้ถอดสายไฟได้สะดวกยิ่งขึ้น
3. ถุงมือยาง: ถุงมือยางจะช่วยป้องกันไฟดูด

การติดตั้งฮาร์ดแวร์
1. ปิดสวิตช์และนำฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ออก และนำเหล็กที่ปิดช่องของกราฟฟิกการ์ดที่ตัวเคสของออก
2. สียบกราฟฟิกการ์ดลงบนช่อง PCI EXPRESS และกดให้ลงในช่องสนิทกับช่องต่อ ปกรณ์ตลอดทั้งแนวยาว ขันสกรูให้ยึดติดกับตัวเคส
3. เชื่อมต่อขั้วต่อพลังงาน 6/8 เข็ม (ถ้ามี)
4. ปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์และต่อสายมอนิเตอร์เข้ากับกราฟฟิกการ์ด.

การติดตั้งซอฟต์แวร์
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ใส่ CD ไดรเวอร์เข้าสู่อุปกรณ์ออพติคัลไดร์ฟ โปรแกรมออโตรันจะเริ่มโปรแกรมการติดตั้ง และระบบจะแสดงหน้าจอการติดตั้งเหมือนในขั้นที่ 3 หากโปรแกรมออโตรันไม่ทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ โปรดเปิดใช้งานฟังก์ชันการตรวจสอบโดยอัตโนมัติของออพติคัลไดร์ฟได้จากในคอนโทรลพาเนล หรือค้นหาไฟล์ setup.exe เองจาก CD ไดรเวอร์
3. คลิกไดรเวอร์ NVIDIA®/ AMD® โปรแกรมจะค้นหาไดรเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับ กราฟฟิกการ์ดของคุณ
4. หลังจากที่เริ่มคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมจากแผ่น CD ไดรเวอร์ เช่น Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้
   * ใส่ CD ไดรเวอร์ไว้ในอุปกรณ์ออพติคัลไดร์ฟ และเริ่มโปรแกรมการติดตั้ง
   * เลือกที่เมนู Utilities ที่แสดงในจอภาพ
   * เลือกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
5. เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไดร์ฟเวอร์ของ ไบออสอาจจะมีการปรับปรุงใหม่ ดังนั้นผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบ ไดร์เวอร์อยู่เสมอ
   * ใส่ CD ไดรเวอร์ไว้ในอุปกรณ์ออพติคัลไดร์ฟ และเริ่มโปรแกรมการติดตั้ง
   * เลือกที่เมนู WebSite ที่แสดงในจอภาพ
   * ทำตามคำแนะนำ หลังจากนั้นโปรแกรมจะรัน web browser ขึ้นมา

Tieng Viet

Phụ kiện kèm theo gói sản phẩm
(Liên hệ với đại lý của bạn nếu bất cứ phụ kiện nào bị thiếu hoặc bị hỏng.)
1. Card đồ họa
2. Đĩa CD driver
3. Hướng dẫn sử dụng (tùy theo sản phẩm)

Yêu cầu hệ thống
1. Khe cắm mở rộng: Bo mạch chủ có một hoặc hơn 16 khe cắm PCI Express
2. Màn hình: Có đầu cắm vào tương ứng với đầu cắm ra trên card đồ họa của bạn.
3. Hệ điều hành: Windows® 7 hoặc mới hơn (tùy theo sản phẩm)
4. Ổ đĩa quang

Công cụ phụ trợ
1. Tua-vít: Dùng để thực hiện hầu hết việc lắp ráp Tốt hơn nếu chọn loại có đầu mang nam châm.
2. Kìm: Dùng để tháo hầu hết các bộ kết nối nguồn hoặc brackets.
3. Găng tay cao su: Có thể giúp bạn tránh bị đứt tay và các mối nguy hiểm về điện.

Cài đặt phần cứng
1. Tắt nguồn và tháo nắp thùng máy. Tháo bracket để tránh gây cản trở cho VGA card.
2. Lắp card trực tiếp vào khe cắm PCI EXPRESS và ấn một đầu của thẻ vào khe cắm trước. Nhẹ nhàng và cẩn thận ấn tiếp đầu còn lại đến khi nằm gọn trong khe. Khóa chặt card bằng bracket.
3. Kết nối với các đầu cắm nguồn 6/8 chấu (nếu có).
4. Đóng nắp thùng và kết nối cổng VGA và màn hình bằng cáp VGA.

Cài đặt phần mềm
1. Mở máy tính.
2. Lắp đĩa CD driver vào ổ đĩa quang. Chương trình Autorun (Tự chạy) sẽ khởi chạy chương trình Setup (Cài đặt), và màn hình cài đặt sẽ hiển thị như Bước 3. Nếu chương trình Autorun không khởi chạy tự động trên máy tính, hãy bật chức năng dò tìm ổ đĩa quang tự động từ Control panel. Hoặc tìm và chạy thủ công file setup.exe từ đĩa CD driver.
3. Nhấp các driver NVIDIA®/ AMD®. Chương trình sẽ tìm driver thích hợp cho card đồ họa của bạn.
4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể cài đặt phần mềm tùy chọn từ đĩa CD driver kèm theo như Microsoft DirectX, Adobe® Acrobat Reader hoặc các đường link liên quan.
   * Lắp đĩa CD driver vào ổ đĩa quang và khởi chạy chương trình Setup.
   * Chọn các mục tiện ích trên màn hình cài đặt.
   * Chọn phần mềm mà bạn muốn cài đặt và sau đó thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
5. Vì sản phẩm của chúng tôi liên tục được phát triển nên sẽ có những phiên bản driver và BIOS mới cho bạn chọn lựa. Chỉ một cái nhấp chuột đơn giản để vào các website hoặc linkpage.
   * Lắp đĩa CD driver vào ổ đĩa quang và khởi chạy chương trình Setup.
   * Chọn thẻ Website trên màn hình cài đặt.
   * Nhấp vào nút tương ứng để vào website.

العربية

محتويات العبوة
(استشر وكيلك إذا ثبُت فقد أو تلف أي شيء.)
1- بطاقة الرسوم
2- قرص برنامج التشغيل
3- دليل المستخدم (حسب المنتج)

متطلبات النظام
1- فتحة التوسعة: اللوحة الأم المزودة بفتحة واحدة أو علوية من PCI Express x16
2- الشاشة: مع موصل خرج مماثل لموصل خرج بطاقة الرسوم.
3- نظام التشغيل: نظام Windows® 7 أو الإصدار الأحدث (حسب المنتج)
4- محرك أقراص ضوئية

الأدوات المساعدة
1- مفك براغي صليبي الرأس: يمكن استخدامه لتنفيذ معظم عملية التركيب. ويفضل استخدام مفك براغي ذا رأس مغناطيسي.
2- زرادية: يمكن استخدامها كأداة مساعدة لسحب موصلات الطاقة أو إزالة الكتائف.
3- قفازات مطاطية: يمكن استخدام قفازات مطاطية للوقاية من الجروح القاطعة وتكوين شحنات ساكنة في جسمك.

تركيب المكونات
1- قم بإيقاف التشغيل وأخرج الكمبيوتر من علبته، ثم قم بإزالة الكتائف الذي قد يعيق بطاقة الرسوم.
2-ضع البطاقة في فتحة PCI EXPRESS مباشرة، ثم ركب أحد طرفي البطاقة في أول فتحة، اضغط على الطرف الأخر بلطف حتى يستقر تمامًا في الفتحة. ثبت البطاقة بمسمار برغي.
3- قم بتوصيل الجهاز بمصدر تيار كهربائي من خلال موصلات طاقة ذات 6 أو 8 دبابيس (إنْ وجد).
4- أعد تركيب علبة الكمبيوتر ووصل الخرج والشاشة بكبل الشاشة

تثبيت البرامج
1- قم بتشغيل الكمبيوتر.
2- أدخل قرص برامج التشغيل في محرك الأقراص الضوئية, يبدأ برنامج التشغيل التلقائي في تشغيل برنامج الإعداد، ستظهر شاشة الإعداد كما في الخطوة 3. إذا لم يعمل برنامج التشغيل التلقائي أتوماتيكيا، فيرجى تمكين وظيفة الكشف التلقائي لمحرك الأقراص الضوئية من لوحة التحكم، أو قم بتشغيل ملف setup.exe يدويًا من قرص برامج التشغيل.
3- انقر فوق برامج تعريف NVIDIA® أو AMD®. سيقوم البرنامج بإيجاد برنامج التشغيل المناسب لبطاقة الرسوم الخاصة بك
4- بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر يمكن تثبيت البرنامج الاختياري من قرص برامج التشغيل المصاحبة مثل Microsoft DirectX أو Adobe®Acrobat Reader, أو أي روابط ذات صلة.
* أدخل قرص برامج التشغيل في محرك الأقراص الضوئية وابدأ برنامج الإعداد.
* اختر علامة التبويب Utilities (الأدوات) من شاشة الإعداد.
* اضغط زر البرنامج الذي تريد تثبيته، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.
5- بما أن منتجاتنا تخضع للتطوير المستمر قد يكون هناك إصدار أحدث من برامج التشغيل وملف BIOS للمنتج الذي اشتريته, وكل ما عليك هو النقر على لتحديد الرابط وتصفح الموقع كالمعتاد.
* أدخل قرص برامج التشغيل في محرك الأقراص الضوئية وابدأ برنامج الإعداد.
* اختر علامة تبويب Website (موقع الويب) من شاشة الإعداد.
* انقر الزر المقابل لإطلاق المتصفح والدخول إلى الموقع.

فارسي

موارد موجود در بسته
(در صورتی که آیتمی موجود نیست یا معیوب است، با فروشنده تماس بگیرید.)
1- کارت گرافیک
2- سی دی درایو
3- دفترچه راهنمای کاربر (به محصول بستگی دارد)

نیازمندی های سیستم
1- شکاف توسعه: مادربورد با یک یا بیش از یک شکاف برای PCI Express x16
2- نمایشگر: با رابط ورودی برابر با رابط خروجی کارت گرافیکی شما
3-سیستم عامل: ویندوز ® 7 یا جدیدتر (به محصول بستگی دارد)
4- درایو نوری

لوازم جانبی
1- آچار پیچ گوشتی: از آن می توان برای انجام قسمت اعظم نصب استفاده کرد. آچار با سر آهنربایی بهتر خواهد بود.
2- سیم چین: از آن می توان به عنوان ابزار کمکی برای در آوردن اتصالات برق یا براکت ها استفاده کرد.
3- دستکش پلاستیکی: این کار می تواند مانع از بریدن دست یا برق گرفتگی استاتیک شود.

نصب سخت افزار
1- رایانه خود را خاموش کنید و روکش آن را بردارید. براکت را که ممکن است جلوی کارت گرافیک شما را گرفته باشد، در آورید.
2- کارت را دقیقا بالای شکاف PCI EXPRESS قرار دهید و یک طرف کارت را با فشار درون شکاف وارد کنید. با فشار انتهای دیگر کارت را نیز به درون شکاف وارد کنید تا کارت کامل درون شکاف قرار گیرد. کارت را با پیچ براکت در جای خود محکم کنید.
3- به اتصالات برق 8/6 پینی متصل کنید (در صورت وجود).
4- روکش را سر جای خود برگردانید و خروجی و نمایشگر را با استفاده از کابل آن دوباره متصل کنید.

نصب نرم افزار
1- رایانه را روشن کنید.
2- سی دی را وارد درایو نوری کنید. برنامه شروع خودکار، برنامه نصب را اجرا می کند و صفحه نصب مانند مرحله 3 نمایش داده می شود. در صورتی که در رایانه شما برنامه شروع خودکار اجرا نشد، از قسمت پانل کنترل عملکرد شناسایی خودکار درایو نوری را فعال نمایید. یا اینکه می توانید فایل نصب setup.exe را خودتان از روی سی دی درایو پیدا و به صورت دستی اجرا کنید.
3- روی درایورهای NVIDIA®/AMD® کلیک کنید. برنامه دایور مناسب برای کارت گرافیک شما را پیدا می کند.
4- پس از شروع مجدد رایانه، می توانید برنامه های اختیاری مثل Microsoft DirectX،Adobe® Acrobat Reader ، یا لینک های مشابه را از روی سی دی نصب کنید.
* سی دی درایو را درون درایو نوری بگذارید و برنامه نصب را اجرا کنید
* زبانه ابزار را در صفحه نصب انتخاب کنید.
* روی دکمه نرم افزاری که قصد نصب آنرا دارید، کلیک کنید،سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید تا عملیات نصب کامل شود.
5-از آنجایی که محصولات ما دائما در حال بهبود هستند، در آینده ممکن است نسخه جدیدی از درایور و بایوس برای محصولی که خریده اید موجود باشد. تنها کافیست برای انتخاب لینک، کلیک‌کنید و طبق معمول وبسایت را بررسی کنید.
* سی دی درایو را درون درایو نوری بگذارید و برنامه نصب را اجرا کنید.
* زبانه وبسایت را در صفحه نصب انتخاب کنید.
* روی دکمه مربوطه کلیک کنید تا جستجوگر باز شود و به وبسایت دسترسی پیدا کنید.