Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Maak het oppervlak vet en stofvrij

Stap 2: Verwijder de beschermlaag en plak de strip op het oppervlak

Stap 3: Knip de strip op het juist formaat af

Stap 4: Druk de strip goed vast en laat hem voor het beste resultaat 24 uur hechten