Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlic
moet de verlichtingsset worden vernietigd. De la
voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8
de timer in/uit te schakelen), 3. Druk de knop op
25% - OFF).

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'é
l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lamp
: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pou
des sur le bouton du transformateur pour enclen
pour tamiser les lumières (100% - 75% - 50% - 25

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses B
digt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die
3 Einstellungen: 1. „ON" = Dauerbetrieb, 2. „TIME
Bedientaste am Transformator, um die Zeitschaltuh
Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100%

Operating Instructions: The external flexible cabl
luminaire shall be destroyed. The lamps are not rep
on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automa
press the button on the transformer for 3 seconds),
(100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Transformator -Transformateur
Transformator - Transformer
IP44

Input: 22
Output: 3
CBD - P
1738 2