SWC EFF 2.0 MANUAL/INSTRUCTION PAPER DIELINE
PRINTER: CP Printing (Combine Will)
Date: 2025.02.13

DOUBLE SIDE PRINTING (Front & Back)

70mm | 70mm | 70mm | 70mm

135mm

Bleed line

Die cut line

No print line

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Modell SW01-A
IPX6
5.0V ⎓ 2.0A

Verpackungsinhalt
- 1x Elektronische Hornhautfeile mit Schutzabdeckung und Staubfänger
- 2x NanoTech™ Rollaufsätze – Fein und Ultra Grob
- USB-C auf USB-A Ladekabel

Gebrauchsanweisung:
Erstmalige Verwendung:
1. Lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.
2. Laden Sie die Fußfeile vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Ladevorgang:
1. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Ladekabels und die Ladeanschlüsse trocken und unbeschädigt sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Stecken Sie den kleinen Stecker in den Anschluss an der Unterseite des Geräts.
4. Stecken Sie das USB-A Ende des Kabels in eine USB-A Stromquelle. Dieses Gerät benötigt eine DC-Stromversorgung von 5,0 V mit maximal 2 A.
5. Während des Ladevorgangs blinkt die blaue Lampe. Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Lampe dauerhaft blau. Trennen Sie dann das Ladekabel von beiden Anschlüssen und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf. Hinweis: Das Gerät funktioniert während des Ladevorgangs nicht.

Anwendung:
1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass der Rollkopf fest in der Fußfeile sitzt und sauber ist.
2. Schalten Sie das Gerät ein und aus, indem Sie drücken. Verwenden Sie um zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit zu wechseln.
3. Führen Sie den Rollaufsatz sanft über die Hornhaut, bis die gewünschte Weichheit erreicht ist. Die Fußfeile stoppt, wenn Sie zu fest drücken. Wischen oder spülen Sie die Füße, um abgestorbene Hautreste zu entfernen, und trocknen Sie die Füße anschließend.
4. Verbessern Sie das Ergebnis Ihrer Dr. Scholl's Fußfeile, indem Sie nach der Anwendung eine Dr. Scholl's Fußcreme verwenden!

Reinigung:
1. Entfernen Sie den Rollaufsatz und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
2. Entfernen Sie den Staubfänger und entleeren Sie ihn regelmäßig. Spülen Sie ihn unter Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
3. Bauen Sie das Gerät wieder zusammen.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wobei der Rollaufsatz nach unten zeigt, damit Wasser ablaufen kann.

Rollaufsatz austauschen: Wir empfehlen, die Rollaufsätze alle 3 Monate oder bei ersten Abnutzungserscheinungen aus hygienischen Gründen zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass die Fußfeile ausgeschaltet ist. Verwenden Sie nur Dr. Scholl's Rollköpfe mit dieser Fußfeile.

Schritt 1:
Entfernen Sie den Rollaufsatz, indem Sie den Auswurftaster an der Seite des Geräts drücken.

Schritt 2: Setzen Sie den neuen Rollaufsatz ein, bis er einrastet.

Aufbewahrung:
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist.
2. Bewahren Sie die Schutzabdeckung auf, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
3. Lagern Sie das Gerät mit dem Rollaufsatz nach unten, damit Wasser ablaufen kann.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Allgemeine Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:
1. Diese Fußfeile ist nicht geeignet für Personen mit Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Gefühlsverlust in den Füßen.
2. Nur zur Anwendung auf Hornhaut an den Füßen.
3. Nicht an anderen Körperstellen verwenden.
4. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
5. Jeder Rollkopf ist nur für den individuellen Gebrauch bestimmt und darf nicht geteilt werden.
6. Die Hornhautfeile nicht ins Wasser tauchen.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Nicht länger als 3-4 Sekunden an derselben Stelle verwenden.
9. Bei Reizungen oder Unwohlsein sofort die Verwendung einstellen.
10. Nicht auf gebrochener, wund oder gereizter Haut verwenden.
11. Nicht auf Warzen oder Hühneraugen anwenden.
12. Vorsicht vor Rutschgefahr in feuchter Umgebung.
13. Zum Aufladen der Batterie verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel. Das Gerät darf nur mit der am Gerät angegebenen Sicherheitskleinspannung geladen werden.
14. Wenn Batterien beschädigt sind oder auslaufen, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
15. Vor der Reinigung vom Ladekabel trennen. Das USB-C Kabel ist nicht wasserdicht: Nicht in der Nähe von Wasser laden, nicht während des Ladevorgangs abspülen und nicht mit nassen Händen benutzen.
16. Lange Haare und Kleidung während der Benutzung von der Fußfeile fernhalten.
17. Kein medizinisches Gerät und nicht zur Behandlung von Krankheiten bestimmt.
18. Bei abnormaler Erwärmung, Geruchsbildung, Farbveränderung oder ungewöhnlich langer Ladezeit die Benutzung und das Laden einstellen.

Einschränkungen bei der Nutzung:
Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis gedacht, sofern sie nicht beaufsichtigt oder eingewiesen werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wichtige Sicherheitshinweise:
- Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in der Anleitung beschrieben.
- Keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren.
- Nicht in Bereichen betreiben, in denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Kein Spielzeug.
- Nicht an Haustieren verwenden.

ENTSORGUNGSINFORMATIONEN FÜR DIE EUROPÄISCHE UNION:
Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder die Batterie gemäß lokalen Gesetzen und Vorschriften getrennt von Haushaltsmüll entsorgt werden müssen. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es zu einem Sammelpunkt, der von den lokalen Behörden bestimmt wurde. Die getrennte Sammlung und das Recycling von Produkt und/oder Batterie bei der Entsorgung helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scholl.com/

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model SW01-A
IPX6
5.0V ⎓ 2.0A

Inhoud van de verpakking
- 1x Elektrische voetvijl met beschermkap en stofopvanger
- 2x NanoTech™ koppen – Fijn en Ultra Grof
- USB-C naar USB-A oplaadkabel

Gebruiksaanwijzing:
Voor het eerst gebruiken:
1. Lees alle voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies zorgvuldig door.
2. Laad de voetvijl volledig op voordat u deze gebruikt.

Hoe op te laden:
1. Zorg dat beide uiteinden van de oplaadkabel en de oplaadpoorten droog en in goede staat zijn.
2. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
3. Steek de kleine stekker in de poort aan de onderkant van het apparaat.
4. Steek het USB-A uiteinde van de kabel in een USB-A stroombron. Dit apparaat vereist een DC-voeding van 5,0V met een maximum van 2A.
5. Tijdens het opladen knippert het blauwe lampje. Wanneer volledig opgeladen, blijft het blauwe lampje continu aan. Verwijder dan de kabel van beide uiteinden en bewaar deze op een droge plaats. Opmerking: het apparaat werkt niet tijdens het opladen.

Gebruik:
1. Verwijder de beschermkap voor gebruik. Zorg ervoor dat de roller stevig in de voetvijl zit en schoon is.
2. Zet het apparaat aan en uit door op te drukken. Gebruik om te wisselen tussen lage en hoge snelheid.
3. Glij voorzichtig met de roller over het eelt en blijf doorgaan tot de gewenste zachtheid is bereikt. De voetvijl stopt als u te hard drukt. Veeg of spoel de voeten af om losse dode huidcellen te verwijderen en droog ze daarna af.
4. Voor een beter resultaat: gebruik na de Dr. Scholl's voetvijl een Dr. Scholl's voetcrème !

Reinigen:
1. Verwijder de roller en spoel deze onder de kraan af. Droog af met een schone doek.
2. Verwijder de stofopvanger, maak deze regelmatig leeg. Spoel af onder de kraan en droog af met een schone doek.
3. Zet het apparaat weer in elkaar.
4. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats buiten bereik van kinderen, met de roller naar beneden zodat water kan wegstromen.

Roller vervangen: Wij raden, voor een goede hygiëne, aan om de roller elke 3 maanden of bij de eerste tekenen van slijtage te vervangen. Zorg ervoor dat de voetvijl is uitgeschakeld. Gebruik alleen Dr. Scholl's rollers met deze voetvijl.

Stap 1:
Verwijder de rolkop door op de uitwerpknop aan de zijkant van het apparaat te drukken.

Stap 2: Klik de nieuwe roller vast.

Opslag:
1. Zorg dat het apparaat schoon en droog is.
2. Bewaar de beschermkap als het apparaat niet in gebruik is.
3. Bewaar het apparaat met de roller naar beneden zodat water kan weglopen.
4. Bewaar op een koele, droge plaats buiten bereik van kinderen.

Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
1. Deze voetvijl is niet geschikt voor mensen met diabetes, slechte bloedcirculatie of gevoelloosheid in de voeten.
2. Alleen gebruiken op eelt aan de voeten.
3. Niet op andere delen van het lichaam gebruiken.
4. Alleen gebruiken waarvoor het bedoeld is.
5. Elke roller is bedoeld voor individueel gebruik en mag niet gedeeld worden.
6. Dompel de voetvijl niet onder in water.
7. Buiten bereik van kinderen houden.
8. Gebruik het apparaat niet langer dan 3-4 seconden op dezelfde plek.
9. Stop onmiddellijk bij irritatie of ongemak.
10. Niet gebruiken op beschadigde, pijnlijke of geïrriteerde huid.
11. Niet gebruiken op wratten of likdoorns.
12. Let altijd goed op dat je niet uitglijdt als je het product in een natte omgeving gebruikt.
13. Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de meegeleverde USB-kabel. Het apparaat mag uitsluitend worden opgeladen met de op het apparaat aangegeven veilige lage spanning.
14. Als batterijen beschadigd zijn of lekken, vermijd contact met huid en ogen. Spoel bij contact direct met water en zoek medische hulp.
15. Koppel de voetvijl los van het oplaadkabel voordat u ze reinigt. De USB-C kabel is niet waterdicht: laad niet in de buurt van water, spoel niet af tijdens het opladen en gebruik het apparaat niet met natte handen.
16. Houd lang haar en kleding uit de buurt van de voetvijl tijdens gebruik.
17. Dit is geen medisch hulpmiddel en niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen.
18. Stop met gebruiken als het apparaat abnormaal heet wordt, een geur afgeeft of van kleur verandert. Stop met laden als het langer dan normaal oplaadt.

Front page 1 | Front page 2 | Front page 3 | Front page 4

70mm | 70mm | 70mm | 70mm

135mm

Bleed line

Die cut line

No print line

Beperkingen in gebruik:
Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze worden begeleid of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden begeleid om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen:
- Alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit product alleen voor het doel zoals beschreven in deze handleiding.
- De gebruiker dient het apparaat niet te openen om het te repareren.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar spuitbussen (aerosols) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Dit is geen speelgoed.
- Niet gebruiken op huisdieren.

AFVALINFORMATIE EUROPESE UNIE:
Dit symbool betekent dat uw product en/of batterij volgens lokale wetten en regels apart van huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat door de lokale autoriteiten is aangewezen. Gescheiden inzameling en recycling van uw product en/of batterij bij het afvoeren helpt natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat het op een manier wordt gerecycled die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Bezoek https://www.scholl.com/ voor meer informatie.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle SW01-A
IPX6
5.0V ⎓ 2.0A

Contenu de l'emballage
- 1x lime électronique pour pieds avec couvercle protecteur et collecteur de poussière.
- 2x têtes de rouleau NanoTech™ – Fine et Ultra Grossière.
- Câble de charge USB-C vers USB-A.



Instructions d'utilisation :
Première utilisation :
1. Lire attentivement toutes les précautions et instructions avant usage.
2. Charger complètement la lime avant la première utilisation.

Comment charger :
1. Vérifiez que les deux extrémités du câble de charge et les ports de la lime sont secs et en bon état.
2. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
3. Insérez la petite fiche dans le port situé en bas de l'appareil.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble sur une source d'alimentation USB-A. L'appareil requiert une alimentation DC 5.0V avec un maximum de 2A.
5. Pendant la charge, la lumière bleue clignote. Une fois complètement chargée, la lumière devient fixe bleue. Débranchez alors le câble et rangez-le dans un endroit sec. Remarque : l'appareil ne fonctionne pas pendant la charge.

Comment utiliser :
1. Retirez le couvercle protecteur avant usage. Assurez-vous que la tête de rouleau est bien insérée et propre.
2. Allumez et éteignez en appuyant sur
   Utilisez pour basculer entre basse et haute vitesse.
3. Faites glisser doucement la tête sur la peau dure jusqu'à obtenir la douceur souhaitée. La lime s'arrêtera si vous appuyez trop fort. Essuyez ou rincez les pieds pour éliminer les peaux mortes, puis séchez-les.
4. Améliorez les résultats de votre lime Dr. Scholl's en appliquant une crème pour les pieds Dr. Scholl's après usage !

Comment nettoyer :
1. Retirez la tête et rincez-la sous l'eau. Séchez avec un chiffon propre.
2. Retirez le collecteur de poussière et videz-le régulièrement. Rincez-le à l'eau et séchez-le avec un chiffon propre.
3. Remontez l'appareil.
4. Rangez-le dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants, avec la tête tournée vers le bas pour permettre l'évacuation de l'eau.

Comment remplacer la tête de rouleau : Nous recommandons de remplacer la tête tous les 3 mois ou dès les premiers signes d'usure pour une bonne hygiène. Suivez les étapes suivantes en vous assurant que l'appareil est éteint. Utilisez uniquement les têtes de rouleau Dr. Scholl's avec cette lime.

Étape 1 :
Retirez la tête en appuyant sur le bouton d'éjection sur le côté de l'appareil.

Étape 2 : Remplacez la tête en la clipsant en place jusqu'à entendre un clic.

Comment stocker :
1. Assurez-vous que l'appareil est propre et sec.
2. Gardez le couvercle protecteur en place lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. Rangez avec la tête tournée vers le bas pour permettre l'évacuation de l'eau.
4. Stockez dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

Avertissements et précautions générales :
1. Cette lime n'est pas adaptée aux personnes diabétiques, souffrant de mauvaise circulation sanguine ou de perte de sensation aux pieds.
2. Utilisez uniquement pour la peau dure des pieds.
3. Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps.
4. N'utiliser que pour son usage prévu.
5. Chaque tête est à usage individuel et ne doit pas être partagée.
6. Ne pas immerger la lime dans l'eau.
7. Tenir hors de portée des enfants.
8. Ne pas utiliser plus de 3 à 4 secondes au même endroit.
9. Arrêter immédiatement en cas d'irritation ou d'inconfort.
10. Ne pas utiliser sur peau abîmée, irritée ou blessée.
11. Ne pas utiliser sur verrues ou cors.
12. Faites attention aux risques de glissade en milieu humide.
13. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le câble USB fourni.
14. En cas de fuite ou de dommage des batteries, éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
15. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Le câble USB-C n'est pas étanche : ne pas charger près de l'eau, ne pas rincer pendant la charge et ne pas manipuler avec les mains mouillées.
16. Éloignez cheveux longs et vêtements de la lime pendant l'utilisation.
17. Ce n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé pour traiter des conditions médicales.
18. Arrêter l'utilisation si l'appareil chauffe anormalement, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge dure plus longtemps que d'habitude.

Limites d'utilisation :
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Consignes de sécurité importantes :
- UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel.
- Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.
- Ne pas utiliser dans un environnement où des aérosols sont en cours d'utilisation ou où de l'oxygène est administré.
- Ce n'est pas un jouet.
- Ne pas utiliser sur les animaux domestiques.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DANS L'UNION EUROPÉENNE :
Ce symbole signifie que, conformément à la législation locale, le produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou batterie contribuent à conserver les ressources naturelles et à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations, visitez https://www.scholl.com/

Scholl's Wellness Company Limited
1 Arlington Square, Downshire Way Bracknell
United Kingdom, RG12 1WA

Scholl's Wellness Company B.V., Luna Arena
Herikerbergweg 238,
1101 CM Amsterdam
The Netherlands

Li-ion

22 PAP

7007552

Back page 1 | Back page 2 | Back page 3 | Back page 4

LOCAL ARTWORK

This is a LOW RESOLUTION PDF and must NOT be used to print

Local Artwork Information Panel

Dr.Scholl's™

Artist: Becca Rusling
Date: 30.07.25
Version: V3

SKU Number: 9090462\002
AW Number: 7007552
TD Number: TD-00280.001
Supplier: Combine Will
Printer: CP Printing Limited
Print Process: Litho
Pharma Number: NA
Product Licence Number: NA
EAN Number: NA

Job Description: EFF Pedi perfect Blush
Component Type: Leaflet

Countries of Sale: Belgium, Netherlands ,Luxembourg

281 C					

Local Artwork Checklist

- ☐ All copy has been copied and pasted from the LPC
  Amends taken from:
  - NA Eflow
  - NA Marked up PDF
- ☐ All codes and technical data copied and pasted from eFlow
- ☐ Technical drawing supplied via eFlow
- ☐ Artwork has been copy checked prior to release
- ☐ All images CMYK (Not RGB)
- ☐ Elements on correct layers
- ☐ Colours correct in legend