Vivid Green®

Ionische Föhn

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 · Belangrijke veiligheids voorschriften

04 · Inhoud verpakking
· Overzicht

05 · Voorberieding
· Bediening
· Onderhoud

06 · Opzetstukken
· Tips en Tricks

07 · Massages

08 · Duurzaamheid
· Contact
· Garantie

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Ionische Fohn. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Ionische Fohn dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- De massage gun kan niet gebruikt worden tijdens het opladen, gebruik het apparaat pas nadat je deze hebt ontkoppeld van het stroom.
- De massage gun geeft de snelheid aan en daarmee de druk dat het apparaat uitoefent op de spieren. Dit dient als referentie voor de hoeveelheid druk waaraan u wilt worden onderworpen, dit is naar eigen voorkeur. Houdt er wel rekening mee dat te veel druk spierschade kan veroorzaken.
- Dompel de massage gun niet onder in water, houdt vloeistoffen of andere warmtebronnen op afstand. Houdt hierbij ook de ventilatie openingen in het apparaat vrij van stof.
- Haal de massage gun niet zelf uit elkaar, dit kan resulteren in beschadiging van het apparaat.
- Alleen voor gebruik door volwassenen

Aanvullende waarschuwingen

- Gebruik de massage gun niet langer dan één uur. Ons advies is om de massage gun voor 30 minuten te laten rusten voordat je de massage gun weer gaat gebruiken.
- Gebruik de massage gun alleen op menselijk lichaam door zacht het apparaat op de spiergroepen te drukken voor niet langer dan 60 seconden.
- Gebruik de massage gun alleen op de spieren of het zachte weefstel van het lichaam. Vermijd het plaatsen van de massage gun op botten of kraakbeen van het lichaam.
- Gebruik de juiste opzetstukken voor het gewenste gebied/ resultaat.
- Controleer regelmatig de gemasseerde plekken en stop met het gebruiken van de massage gun wanneer eerste tekenen van discomfort of pijntjes optreden.

Inhoud verpakking

1.
Ionische Föhn

2.
Opzetstuk 1

3.
Opzetstuk 2

4.
Diffuser

5.
Opbergzakje

Product overzicht

Legenda

1. Opzetstuk
2. Handvat
3. Blaasstand 1 en 2
4. Coolshot functie
5. Aan/uit knop
6. Natuurlijke wind



Voorbereiding

1. 
Controleer het stroom: Zorg dat de föhn uitgeschakeld is voordat je hem in het stopcontact steekt. Controleer het stopcontact op goede werking.

2.
Maak je haar handdoekdroog: Dep je haar met een handdoek om overtollig water te verwijderen voordat je de föhn gebruikt.

> Opmerking
>
> Je kan kiezen voor natuurlijke wind of de coolshot functie. Dit is minder schadelijk voor je haar dan hete lucht. Houdt je haar gezond door regelmatig puntjes bij te knippen.

Bediening

1. 
Kies instellingen: Selecteer de gewenste temperatuur en luchtsnelheid.

2.

Houd op afstand: Houd de föhn minstens 15 cm van je haar.

3.
Optioneel stylen: Gebruik optioneel een ronde borstel om te stylen tijdens het föhnen.

Opzetstukken

Stijlen

1. **Bevestig het opzetstuk:** Schuif het stijl maak opzetstuk op de mond van de föhn. Zorg ervoor dat het stevig vastzit, zodat het niet tijdens het gebruik losraakt.
2. **Richt de föhn:** Richt de föhn met het opzetstuk naar beneden op het haar. De smalle opening van het opzetstuk zorgt voor een gerichte luchtstroom, wat helpt om het haar te stylen en te glad te maken.
3. **Gebruik een borstel of kam:** Gebruik een borstel of kam in combinatie met de föhn om het haar te stylen zoals gewenst. Werk in secties voor een gelijkmatig resultaat.

Glad maken

1. **Instellingen selecteren:** Kies de gewenste warmte- en luchtsnelheidsinstellingen op de föhn. Begin meestal met een lagere warmte-instelling om eventuele schade aan het haar te minimaliseren.
2. **Herhaal voor alle secties:** Herhaal stap 5 voor alle secties van je haar, waarbij je elke keer een nieuwe sectie losmaakt en föhnt tot al het haar droog en glad is.

Diffuser

1. **Voorbereiding:**
   Maak je haar schoon en handdoekdroog. Breng eventueel stylingproduct aan.

2. **Herhaal voor alle secties:**
   Herhaal stap 5 voor alle secties van je haar, waarbij je elke keer een nieuwe sectie losmaakt en föhnt tot al het haar droog en glad is.

3. **Verdeel je haar:**
   Verdeel je haar in secties met je vingers.

4. **Föhn de krullen:**
   Breng een sectie van je haar naar de diffuser en laat de krullen langzaam in de diffuser vallen terwijl je droogt.

5. **Herhaal en fixeer (optioneel):**
   Droog alle secties en fixeer eventueel met koude lucht om pluizen te voorkomen.

Opzetstukken

Opzetstuk	Gebruik	Resultaat
	Stijlmaak stuk Gemiddeld tot hoge hitte. Heter voor een gladder effect.	Glad, stijl haar met verminderde pluis. Gemiddeld tot hoge luchtstroom is ideaal.
	Plat mondstuk Gemiddelde hitte. Matige luchtsnelheid. Dit is voldoende voor een glad resultaat.	Glad, gestyled haar met verbeterde textuur en definitie.
	Diffuser Laag tot gemiddeld. Krullen zijn gevoeliger voor warmte, dus een lagere temperatuur wordt aanbevolen om pluizen te minimaliseren.	Verbeterde, gedefinieerde krullen of golven met verminderde pluizigheid. Lage luchtsnelheid zodat de krullen niet uit elkaar vallen.

Tips en Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Gebruik een hittebeschermend product: Breng altijd een hittebeschermend product aan voordat je begint met föhnen. Dit beschermt je haar tegen de hitte en vermindert schade.

Gebruik een hittebeschermend product: Breng altijd een hittebeschermend product aan voordat je begint met föhnen. Dit beschermt je haar tegen de hitte en vermindert schade.

Föhn op een lagere temperatuur: Probeer, indien mogelijk, de föhn op een lagere temperatuur in te stellen om overmatige hitte en schade aan het haar te voorkomen.

Beweeg de föhn constant: Houd de föhn in beweging terwijl je droogt om oververhitting van het haar te voorkomen. Richt de luchtstroom langs het haar om pluizen te minimaliseren.

Houd de föhn op een afstand: Houd de föhn op een afstand van ongeveer 15 tot 20 cm van je haar om oververhitting te voorkomen en een gelijkmatige droging te bevorderen.

Gebruik een ronde borstel voor styling: Als je je haar wilt stylen tijdens het föhnen, gebruik dan een ronde borstel om het haar te vormen en glad te maken. Werk in secties voor het beste resultaat.

Gebruik de koude luchtstand voor fixatie: Nadat je je haar hebt geföhnd en gestyled, gebruik je de koude luchtstand om je haar te fixeren en de haarschubben te sluiten voor glans en langdurige styling.

Ontklit je haar eerst: Voordat je begint met föhnen, ontwar je je haar met een kam of borstel om klitten te verwijderen en het föhnen gemakkelijker te maken.

Droog je haar tot het bijna droog is: Laat je haar natuurlijk opdrogen tot het bijna droog is voordat je begint met föhnen. Dit minimaliseert de tijd dat je haar wordt blootgesteld aan hitte en vermindert de kans op schade.

Gebruik een diffuser voor krullend haar: Als je natuurlijke krullen hebt, gebruik dan een diffuser-opzetstuk om je krullen te verbeteren en pluizigheid te verminderen. Laat je haar voorzichtig in de diffuser vallen terwijl je het droogt voor gedefinieerde, veerkrachtige krullen.

Droog je haar in de juiste richting: Richt de föhn altijd van de haarwortels naar de punten om de haarschubben te sluiten en glans te bevorderen. Dit helpt ook om het haar glad te maken en pluizen te verminderen.

Gebruik een tang om golven of krullen te creëren: Als je meer definitie aan je golven of krullen wilt toevoegen, gebruik dan een ronde borstel en een föhn om je haar tot halverwege te drogen en gebruik vervolgens een tang om de rest van je haar te krullen.

Experimenteer met verschillende föhntechnieken: Probeer verschillende föhntechnieken uit, zoals de “wrap” -methode voor glad, steil haar of de “scrunch” -methode voor meer volume en textuur bij krullend haar. Ontdek welke techniek het beste werkt voor jouw haartype en gewenste stijl.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Ionische Föhn?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.