物料名称：用户手册
物料编号：
材质：70g书写纸，双面单黑印刷
尺寸：780x144mm　成品尺寸：60x72mm



正面

KOFIRE

UT-01
/ 用户手册 /

深圳市晶存数码科技有限公司

蓝牙耳机LED指示灯说明

配对状态	蓝绿灯交替闪
电源开启	蓝灯长亮，随放置灯熄闪
待机模式	蓝灯长亮
低电状态	绿灯1秒闪3次
振动开启	*振动开关打开时白色LED灯长亮 *振动开关关闭时白色LED灯灭
充电模式	充电周期灯灭，充满灯灭

蓝牙耳机基本按键操作

开启电源
长按 键开机，蓝灯长亮2秒后耳机开机，耳机进入配对模式

关闭电源
长按 键关机，蓝绿同时亮2秒后熄灭关机

KOFIRE

音量调节

短按 键和 键，可调节音量大小

歌曲选择

长按 键，跳到下一曲播放
长按 键，跳到上一曲播放

播放/暂停/打接电话

音乐播放时短按 键，暂停音乐播
音乐暂停时短按 键，播放音乐
有来电时短按 键，接听电话
在通话中时短按 键，挂断当前通话
有来电时长按 键，拒接电话
蓝牙已连接状态下，连续按住 键，会播出手机通话记录的最后一组拨出电话

耳机开机模式

长按 键开机，耳机开机后蓝灯交替闪，耳机进入配对模式，打开手机蓝牙功能，并搜索蓝牙设备名：UT-01，点击设备名进行连接，连接成功后蓝灯长亮，音乐播放时蓝灯慢闪。
*注：开机后耳机的音质/音灯可以通过APP设置，可通过自定键关闭

KOFIRE

振动功能开关

在开机状态下，向下滑动振动开关，此时耳机的振动功能开启（白色LED长亮），耳机会随着键位置长时间频振动，但是频振强度减弱，但上滑以振动开关为关闭振动功能（白色LED熄灭），此时可以正常听歌，玩游戏等，只是振动频率不会工作，提示期间正常工作

呼吸闪装饰灯的开关

耳机正常开机后，该功能自动启动，如果需要节约电量延续其他原因需要关闭灯，同时对按键重加和音量减，装饰灯会关闭，关闭后可以重新开启。
*注：充电或佩有耳机佩用时，装饰灯不工作。

长杆通话麦克风的使用

为了有更好的通话效果，耳机通话时，请从杆臂处夹取麦克风，降低背景噪音，在通话过程中，如果想关闭他人说话或是其他不想让对方听到的时候，短按一下杆臂麦克风上的静音键可以让麦克风停止工作，静音后耳机会有通话声提示，需要恢复通话时再次短按杆臂麦克风静音按键，音恢复通话。

蓝牙耳机自动关机及超距离回连

当耳机超过有效距离范围耳机将开启关机程序，在5分钟内回到蓝牙范围内自动重新连接，如未在10分钟内回到有效蓝牙连接范围耳机自动关机

KOFIRE

耳机外观线框图



KOFIRE

发射外观线框图



发射器连接设备示意图

KOFIRE

充电模式

当电池电量低时，请使用USB充电线充电3.5小时左右，在充电过程中耳机会自动关机，充电时灯会指示灯长亮，充满灯灯灭

电池容量状态

当耳机连接KOSI设备时，在屏幕右上角显示目前耳机电池状态

Line-in模式

插入音频线，耳机会自动关机，可以听音频线的音乐。可通过音频线连接用蓝牙耳机内部麦克风或是长杆麦克风使用，也可通过音频线不连接状态关闭振动功能。
注：有线使用时，蓝牙不能关开机。需要连接音频线后才能正常开机使用。

蓝牙发射器LED指示灯说明

开机配对状态	蓝灯快闪
连接成功	蓝灯长亮
复位	红蓝灯同时长亮1秒

KOFIRE

初次使用时

引渡没发射器插入设备USB-C端口（USB-C手机，PC，笔记本电脑，第代USB接口的电视，MAC，PS4，PS4 Pro，PS5，任天堂，Switch（电视模式））设备自动安装驱动，在电脑设备上显示名称为：UT-01，并默认为设备音频传输，发射器进入配对状态，蓝灯快闪
引渡没发射器与蓝牙设备连接成功蓝灯长亮

发射器连接任天堂Switch

发射器插入任天堂游戏机USB-C端口，发射器进入配对模式，并启耳机并连接上发射器，任天堂游戏机自动设置发射器为默认音频输出，支持游戏通话和聊天功能

发射器连接任天堂、电视TV

发射器可通过直接USB转换头连接任天堂、电视TV

第二次及以后使用时

当设备上已经编有耳机的配对信息时，二次连接时，蓝牙发射器自动连接蓝牙设备

KOFIRE

发射器与耳机连接

当耳机与手机连接状态下，发射器不与耳机连接
需断开手机与耳机的连接后，重新插拔发射器一次，或者长按发射器指示灯键3秒进入发射器与耳机配对状态

开启电源/关闭电源

蓝牙发射器插入电脑USB端口自动开启/拔出蓝牙发射器

蓝牙连接

蓝牙发射器插环按键3秒进入配对状态，蓝灯快闪，支持蓝牙听音乐，蓝牙视频播放，蓝牙视频通话等。

断开连接

连接状态，短按圆点按键，灯灭长亮

复位

任何状态，长按发射器圆环按键5秒，蓝灯灭长亮1秒

发射器支持连接的设备

USB-C手机，PC，笔记本电脑，第代USB接口的电视，MAC，PS4，PS4 Pro，PS5，任天堂，Switch（电视TV模式）等

USB转USB-C转接器

为了适配USB-A接口的设备，发射器加上转接器即可使用。

KOFIRE

耳机参数配件

蓝牙版本	蓝牙接受（5.0）
蓝牙配置	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
接收距离	10米
眼距组距	32Ω±15%
眼距尺寸	Φ40mm
眼距灵敏度	108±3dB at 1K HZ
频响范围	20 HZ——20K HZ
充电电压	DC5V
充电电流	800mA
工作电压	3.7V
工作电流	26-120mA

包装配件

1、蓝牙耳机	5、用户手册
2、长杆麦克风	6、蓝牙发射器
3、充电线	7、USB转接头
4、音频线	8、珠宝

KOFIRE

蓝牙发射器规格参数

输入	USB-C
信噪比	>90dB
频响范围	20HZ——20KHZ
发射距离	10米
工作电压	5V
工作电流	14mA——27mA

温馨提示

1、使用5V 1A/5V 2A充电器对耳机充电，使用电压过高的充电设备对耳机充电可能会损坏
2、当耳机超过3个月未使用时，需要给耳机充电后在使用。
3、长期不使用时，建议每2个月耳机充一次电，能更有效的保护电池的使用。
4.耳机收到长时间的充满电后再使用

蓝牙发射器

*请勿将耳机放置在高温环境。包括太阳直射。
*请勿将耳机放置在靠近火源或其他过热环境。

KOFIRE

*请勿将耳机放置于潮湿或海边等腐蚀性液体中，保持耳机干燥
*除了并提供的充电线以外，请勿试图将其他的方法为耳机充电
*请勿将耳机拆开，禁止自修维修，改造耳机的任何行为。
*请注意过度跌落，撞击，摩擦或其他影响耳机功能的行为。如果有任何损坏，如凹陷，穿刺，裸露型元或腐蚀等，请立即停止使用该耳机设备，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。
*如果耳机产生异常气味，离子正常温度，颜色或形状还应现异常变化，请立即停止该耳机的使用，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系

警告

向时间高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤

产品保修卡

产品型号:	产品颜色:
购买日期:	购买店铺:
购买账号:	保修期限:
用户姓名:	联系电话:
用户地址:	

保修说明

请妥善保管保修卡在有效期内享受，若产品质量问题请提供保修卡信息和发票凭证。

保修规定

1.质保期内，用户按使用正程序操作时出现问题，请打打客服400-0004-6616进行处理。
2.质保期内因人为因素造成的产品损坏，请联系品牌进行维修，产品不在质保范围内。
3.在下列情况，未出现质保条件，请联系，客服维修服务，有偿维修服务。
产品超出质保期限。
产品因自然或意外因素，或因使用或因不正确的操作程序造成的损坏。
产品因意外或因不正确的使用，维修。
因未经授权擅自拆卸，改装，更换零部件或操作不当，耳机内部的摔，压伤，潮水，热量或性，意外输入物质。
5.在出现质保条件之本质缺陷或功能缺陷之，我公司都会负责维修。
6.此保修卷是我们的有效凭证，请妥善保管，请出示有效证。

产品合格证
经检验该产品符合技术标准，准予出厂。
QC 08
PASS

反面

KOFIRE

LED Indicator Light Description

Pairing Status	Blue and green LED twinkle alternately
Power On	Blue LED stays on indefinitely, Blue LED flashes slowly when music playing
Standby Mode	Blue LED stays on indefinitely
Low Battery Status	Green LED flashes 3 times per second
Vibration on	*The white LED light is on when the vibration switch is turned on *The white LED is off when the vibration switch is off
Charging Status	Red LED stays on while in charging, red LED goes out while fully charged

Basic Key Operation

Turn On
Long press to turn on the headphone, it is turned on after the blue LED stays on for 2 seconds. The headset enters pairing status.

Turn Off
Long press to turn off the headphone, the blue and green LED stays on for 2 seconds, then goes out.

KOFIRE

Volume Adjustment

Short press and to control volume.

Music Selection

Long press to skip to the next song.
Long press to skip to the previous song.

Play/Pause/Phone call

Music Pause: Short press when in music playing.
Music Play: Short press when in music pause.
Answer Calls: Short press when a call coming in.
Hang Up: Short press when in a call.
Refuse to Answer Incoming Calls: Long press when a call coming in.
When Wireless is connected, double press and to redial the last phone number in your call record.

Headphone Turn On Status

Long press the headphone turns on, then the blue and green LED twinkle alternately, and the headphone enters pairing status. Turn on the Wireless in your cell phone and search for "UT-01", data to connect. The blue LED will stay on indefinitely after successfully connected. The blue LED will flash slowly when music is playing.
*Note: The function of the decorative LED light of the headset is automatically turned on after the power is turned on, and it can be turned off by the combination of buttons.

KOFIRE

Vibration function switch

In the powered state, toggle the vibration switch down. At this time, the vibration function of the headphone is turned on (the white LED is always on), and the earphone will vibrate with the low frequency of the playing music. The stronger the bass, the stronger the vibration. Toggle the vibration switch up to turn off the vibration function (the white LED goes out). At this time, you can listen to music, play games, etc. but the vibration speed will not work while the music speaker will work normally.
*Note: When charging or using as a wired headset, the decorative light does not work.

Boom Microphone

The headphone is equipped with a long boom microphone for a better call experience. During a call, if you want to talk to others or you don't want to be heard by the person on the other end of the phone, short press the mute button on the boom microphone to stop the microphone from working. When mute is turned on, there will be a prompt for the call. Long press to resume the call. Short press the mute button of the boom microphone again to resume the call.

Auto off and Long-distance Reconnect

The headphone will be disconnected automatically when out of the effective range. When back to effective range within 5 minutes, it will autoconnect with your phone. The headphone will turn off automatically if out of the effective range over 10 minutes.

KOFIRE

Headphone Overview



KOFIRE

Wireless Transmitter Overview



Transmitter connected device Overview

KOFIRE

Charging Mode

When in a low battery, please charge it for around 3.5 hours with USB charging cable. The headphone will turn off automatically while charging. Red LED stays on indefinitely while in charging, and red LED goes out while fully charged.

Power Status

When the headphone is connected to the KOI device, the current power status of the headphone will be showed on the upper right corner of the device screen. When the battery is low, it will prompt "battery low".

Line-In Mode

Plug in the audio cable, the headphone will automatically turn off, and you can listen to music on the audio cable. The built-in microphone and the boom microphone can be used in the audio cable. The vibration function can also be on or off by the vibration switch.
*Note: In line-in mode, the headphone can't be turned on. If you want to use Wireless, you need to unplug the audio cable and turn the headphone on.

Wireless Transmitter LED Indicator Description

Pairing Status	Blue LED flashes quickly
Connection Succeeded	Blue LED stays on indefinitely
Reset	Red and blue LED will be on for 1second at the same time

KOFIRE

For the First Time Using

1). Insert the Wireless transmitter into the USB-C port of the device(USB-C Mobile phone, PC, laptop, TV with USB interface, MAC, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch (TV mode)), the device will automatically install the driver, the name of the device will be showed as "UT-01", and the audio data will be transmitted, the transmitter enters pairing mode with the blue LED flashing quickly.
2). The Wireless transmitter is successfully connected with the Wireless device, and the blue LED will stay on.

Connect Transmitter and Nintendo Game Console

Insert the transmitter into the USB-C port of the Nintendo Switch, the transmitter enters pairing status, turn on the headphones and connect the transmitter, the Nintendo Switch automatically sets the transmitter as default audio transmission, it supports game calls and audio playback.

Connect Transmitter and Nintendo TV

The transmitter can be connected to Nintendo TV through a USB adapter.

For the Second Time and Subsequent Using

When there is pairing information in the headphones on the device, for the second time using, the Wireless transmitter will automatically connect back to the Wireless device.

Connect Transmitter and Headphones

When the headphone is connected with the phone, the transmitter will not connect headphones. After the headphone disconnects your phone, re-plug the transmitter once, or long press the round button of the transmitter for 3 seconds, then the transmitter will enter the pairing mode with headphones.

KOFIRE

Power On/Power Off

Insert the Wireless transmitter into the USB port of the computer and it will automatically turn on, unplug the Wireless transmitter.

Wireless Connection

Long press the round ring button for 3 seconds, the Wireless transmitter enters pairing mode, the blue LED flashes, you can now listen to music, watch videos, Wireless video calls, Wireless video calls, etc.

Wireless Disconnection

In the connected state, short press the round dot button, and the red LED stays on indefinitely.

Reset

In any state, Keep press the transmitter ring button for 6 seconds, the blue and red light will stay on for 1 second

Transmitter supports connected devices

USB-C mobile phone, PC, laptop, TV with USB interface, MAC, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo Switch (TV mode), etc.

USB to USB-C adapter

In order to adapt to the USB-A interface device, the transmitter can be used plus an adapter.

KOFIRE

Headphone Parameters Information

Wireless Version	Wireless Accept (5.0)
Profiles Supported	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Accept Range	10M
Resistance	32Ω±15%
Speaker Size	Φ40mm
Sensitivity	108±3dB at 1K HZ
Frequency Range	20 HZ——20K HZ
Charging Voltage	DC5V
Charging Current	800mA
Operating Voltage	3.7V
Operating Current	26-120mA

Packing List

1. Wireless Headphone	5. User Manual
2. Boom Microphone	6. Wireless Transmitter
3. Charging Cable	7. USB Adapter
4. Audio Cable	8. Microphone cover

KOFIRE

Wireless Transmitter Parameters Information

Input	USB-C
Signal-to-Noise Ratio	>90dB
Frequency Range	20HZ——20KHZ
Transmission Range	10M
Operating Voltage	5V
Operating Current	14mA——27mA

Warm Tips

1. Please charge the headphone with 5V 1A / 5V 2A charger, high voltage may damage the headphone.
2. If the headphone has not been used for more than 3 months, it needs to be charged before use.
3. If the headphone has been used for a long time, we suggest you charge it once every 2 months to better protect the battery.
4. We suggest you fully charge the headphone for the first time use.

Warranty

Prolonged use of headphones at high volume may cause damage to your hearing.

产品保修卡

产品型号:	产品颜色:
购买日期:	购买店铺:
购买账号:	保修期限:
用户姓名:	联系电话:
用户地址:	

保修说明

请妥善保管保修卡在有效期内享受，若产品质量问题请提供保修卡信息和发票凭证。

保修规定

1.质保期内，用户按使用正程序操作时出现问题，请打打客服400-0004-6616进行处理。
2.质保期内因人为因素造成的产品损坏，请联系品牌进行维修，产品不在质保范围内。
3.在下列情况，未出现质保条件，请联系，客服维修服务，有偿维修服务。
产品超出质保期限。
产品因自然或意外因素，或因使用或因不正确的操作程序造成的损坏。
产品因意外或因不正确的使用，维修。
因未经授权擅自拆卸，改装，更换零部件或操作不当，耳机内部的摔，压伤，潮水，热量或性，意外输入物质。
5.在出现质保条件之本质缺陷或功能缺陷之，我公司都会负责维修。
6.此保修卷是我们的有效凭证，请妥善保管，请出示有效证。

产品合格证
经检验该产品符合技术标准，准予出厂。
QC 08
PASS

KOFIRE

Attentions

1. Please keep or use the headphone at normal temperature, avoid direct sunlight.
2. Please keep the headphone away from fire or other hot objects.
3. Please keep the headphone away from damp places or submerged in liquid, have dry.
4.Please don't try to use other methods of charging other than the USB charging cable provided.
5. Please don't disassemble, repair, or modify.
6. Please pay attention to excessive clash, if any damage like dents, deformation, corrosion, etc. please turn to us for assistance by the contact information on the warranty card.
7. If the headphone produces an abnormal smell, higher than normal temperature, color, or shape changes don't make, please stop using and turn to us for assistance by the contact information on the warranty card.

Warning

Prolonged use of headphones at high volume may cause damage to your hearing.

KOFIRE

WARRANTY CARD

Product Model:	Product Color:
Purchase Date:	Purchase Store:
Purchase Account:	Reason for Warranty:
User Name:	Phone Number:
User Address:	

Warranty Description

Please keep the warranty card and valid purchase proof properly, store it together when sending the product for repair. If the product quality issue occurs during the warranty period, please contact us with the information and the purchase receipt.

Warranty Regulations

1. If you have any questions during using, please contact us at 400-0004-6616 for help.
2. Within one year from the purchase date, if the product with quality issue and the technical staff on our company has confirmed that the issue occurs under normal use, we will provide the replacement service.
3. In the following cases, our company refuses to provide free warranty service, only provide paid maintenance service, and the warranty card is invalid:
a. The product itself has been damaged due to incorrect operation, negligent use or irreversible factors.
b. The product has been dismantled or repaired without our company authorization.
c. The product has been damaged due to natural or accidental factors, or due to improper use by others or users. The headphone cable is broken, crushed, immersed in water, the user is damaged, or the product is exposed to other foreign substances.
d. The original warranty card and valid purchase proof can't be provided, and the purchase date is beyond the warranty period.
e. The free service provided by this warranty card does not include product accessories, and other accessories, gifts, etc.

Product Qualification Certificate
After inspection, the product meets the technical standards and is allowed to leave the factory.
QC 08
PASS

KOFIRE

Wireless Transmitter Parameters Information

Input	USB-C
Signal-to-Noise Ratio	>90dB
Frequency Range	20HZ——20KHZ
Transmission Range	10M
Operating Voltage	5V
Operating Current	14mA——27mA

Warm Tips

1. Please charge the headphone with 5V 1A / 5V 2A charger, high voltage may damage the headphone.
2. If the headphone has not been used for more than 3 months, it needs to be charged before use.
3. If the headphone has been used for a long time, we suggest you charge it once every 2 months to better protect the battery.
4. We suggest you fully charge the headphone for the first time use.

KOFIRE

Wireless型信息中心仕様

Wireless バージョン	Wireless5.0
入力	USB-C
信号ノイズ	>90dB
周波数範囲	20HZ——20KHZ
有効距離	10メートル
動作電圧	5V
動作電流	14mA——27mA

ウォームヒント

1.5V 1A/5V 2Aの充電器でヘッドホンに充電してください。電圧が高すぎた充電器はヘッドホンを損傷する恐れがあります。
2.少し長くヘッドホンが使用されない期間は、ヘッドホンを充電してからご利用ください。
3.ヘッドフォンを長く使ますために、毎2回程度で5.5～6.2ごとに充電しご使ことをお勧めします。
4.最初にヘッドホンを満充電してからご使用してください。

注意事項

*ヘッドホンを高温環境に置かないでください。太陽光を避けてください。
*ヘッドホンを火源や近くに置かないでください。
*ヘッドホンを湿っぽい環境/低い温度の中に置かないでください。ヘッドホンを乾燥状態に保管してください。

KOFIRE

*付属の充電ケーブルでヘッドホンに充電してください。該当の充電方法を試しないでください。
*ヘッドホンを解体と分解、修理、改造しないでください。
*強ちることや切りなることをやなどのヘッドホンの機能を損害するお為あるすべてのこと。もしヘッドホンが破損したら、剥ったり、穿孔されたり、腐食されたり、または、水、熱量、または、意外な物質を入れることなどを、ご使用を停止してください。それに、ご使用をお止めになる場合、ご購入されたお店、または、弊社にご連絡ください。
*もしヘッドホンが異臭がしたり、正常な温度に達してたり、色と形状が変化したりしたら、直ちにヘッドホンの使用を停止してください。それに、弊社または販売店にご連絡ください。

ご注意

長時間で長時間に使用しないでください。耳によくない。

KOFIRE

保証・修理について

メーカー保証書をお受け取りください。修理のご依頼を受付けさせ者頂いて頂く修理はございます。修理して頂けない場合、製品がご破損を受けたと認められたことはございます。

保証期間

1.電話サポート：修理やご不明の機能は当社または弊工が電話をご確認ください。電話番号：400-0004616。
2.対象製品の保証期間：ご指定期間に従い修理を行います。保証期間：新品・修理・交換品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
3.保証期間内であっても以下の内容に該当する場合は、有償の修理を承ります。ご了承願います。ご了承願ます。ご了承願ます。無料の修理、代替品の有償交換等のサービスは保証期間内のみです。
4.保証期中不明点があるお客様、修理、交換、返品、製品の保証を要望とする客様、お問合せ、ご相談、ご意見、メールまたはTEL。
5.修理品の代替品は、新品、修理、交換
6.修理品ご交換を受けるとお客様は、ご了承ください。
7.保証期間内であっても、以下の内容に該当する場合は、上記保証から除外されます。ご了承願ます。お問合せます。

社内検査・認定証
社内検査において合格したことを証します。
QC 08
PASS

KOFIRE

Beschreibung der LED-Anzeigeleuchte

Kopplungsstatus	Blaues und grünes LUM blinken abwechselnd
Ein	Blaues LUM leuchtet weiter und das blaue LUM blinkt langsam beim Spielen
Standby Modus	Blaues LUM leuchtet auf unbestimmte Zeit an
Niedriger Batteriestatus	Grünes LUM blinkt 3 Mal pro Sekunde
Vibrationsschalter	*Die weiße LED-Lampe ist an, wenn der Vibrationsschalter eingeschaltet ist *Die weiße LED ist aus, wenn der Vibrationsschalter ausgeschaltet ist
Lademodus	Das rote LUM leuchtet beim Laden, das rote LUM ist aus, wenn es voll ist

Grundlegende Tastenbedienung

Ein
Drücken Sie lange auf die Taste, um das Headset einzuschalten. Das blaue und das blaue LUM leuchten lang auf, dann schaltet sich das Headset ein. Das Headset wechselt in den Kopplungsmodus.

Schalten Sie den Strom aus
Drücken Sie zum Ausschalten lange die Taste, die blauen und grünen LUMer gleichzeitig für 2 Sekunden und erlöschen dann zum Ausschalten.

KOFIRE

Lautstärkeregelung

Drücken Sie kurz die Tasten und , um die Lautstärke einzustellen.

Songauswahl

Lang drücken , um zum nächsten Titel zu springen.
Lang drücken , um zum vorherigen Titel zu springen.

Wiedergabe / Pause / Telefonanruf

Musikpause: Drücken Sie kurz auf , um Musik spielt.
Musikwiedergabe: Drücken Sie kurz auf , um Musik gerade pausiert.
Anruf annehmen: Drücken Sie kurz auf , um einen Anruf eingeht.
Auflegen: Drücken Sie kurz auf , um einen Anruf zu beenden.
Anruf ablehnen: Lang drücken auf , um einen Anruf eingeht.
Wenn Wireless verbunden ist, drücken Sie zweimal die Taste , um die letzte Telefonnummer in Ihrer Anrufliste erneut zu wählen.

Kopfhörer Einschaltstatus

Drücken Sie zum Einschalten lange auf die Ein/Aus-Taste, die blauen und grünen LUMer blinken nach dem Einschalten des Headsets abwechselnd und das Headset befindet sich im Kopplungsmodus.
Schalten Sie die Wireless-Funktion des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach dem Wireless-Gerätenamen "UT-01", und klicken Sie auf den Gerätenamen, um eine Verbindung herzustellen.
Nachdem die Verbindung erfolgreich war, blickt das blaue LUM an und das blaue LUM blinkt langsam, wenn die Musik abgespielt wird.
Wenn das Gerät getrennt wird, drücken Sie das Headset erneut nach dem Einschalten automatisch eingeschaltet und kann durch die Tastenkombination ausgeschaltet werden.

KOFIRE

Vibrationsfunktionsschalter

Wenn das Headset eingeschaltet ist, schieben Sie den Vibrationsschalter nach unten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Vibrationsfunktion des Headsets eingeschaltet (die weiße LED-Anzeige ist immer eingeschaltet), und der Kopfhörer vibriert gemäß der niederfrequenten Musik zu stärker der Bass, desto stärker die Vibration. Klappen Sie den Vibrationsschalter nach oben, um die Vibrationsfunktion auszuschalten (die weiße LED-Anzeige ist aus). In diesem Zeitpunkt können Sie Musik hören, Spiele spielen usw., aber der Vibrationslautsprecher funktioniert nicht und der Musiklautsprecher funktioniert normal.
*Anmerkung: Wenn Sie im Ladezustand oder als kabelgebundenes Headset verwenden, funktioniert das dekorative Licht nicht.

Langes Dokumentieren

Wenn Sie eine Person anrufen oder hören muss, um ein besseres Anruferlebnis zu erleben, Dieser Ton ist lange Dokumentation ein, um den Sprachanruf des Gesprächspartners. Wenn Sie während eines Anrufs mit anderen sprechen möchten oder nicht von anderen gehört werden möchten, drücken Sie kurz die Stummschaltfläche am Boom-Mikrofon, um das Mikrofon zu stoppen. Wenn die Stummschaltung eingeschaltet ist, zeigt der Anruf an. Wenn Sie den Anruf fortsetzen müssen, drücken Sie erneut kurz die Stummschaltfläche.

Auto aus und Fernverbindung wieder herstellen

Der Kopfhörer wird automatisch getrennt, wenn er sich außerhalb des effektiven Bereichs befindet. Wenn innerhalb von 5 Minuten wieder die effektive Reichweite erreicht wird, wird automatisch eine Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt. Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, wenn er länger als 10 Minuten außerhalb der Reichweite ist.

KOFIRE

Kopfhörer-Übersicht



KOFIRE

Erscheinungsbild Wireframe starten

Mit dem Sender verbundenes Gerät Übersicht

KOFIRE

Lademodus

Wenn die Batterie niedrig ist, verwenden Sie bitte das USB-Ladekabel, um etwa 3.5 Stunden lang aufzuladen. Der Kopfhörer schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch aus. Die rote LED leuchtet beim Laden auf und die rote LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Batteriestatusanzeige

Wenn das Headset an einem KOI-Gerät verbunden ist, wird der aktuelle Akkustatus des Headsets in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

Line-in-Modus

Stecken Sie das Audiokabel ein, der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus. Sie können Musik mit dem Audiokabel hören. Sie können das eingebaute Mikrofon und das lange Langes Mikrofon über Verwenden als kabelgebundenes Headset funktionieren. Die Vibrationsfunktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.
*Hinweis: Im Line-in-Modus kann Bluetooth nicht eingeschaltet werden. Sie müssen das Audiokabel abziehen und einschalten, um es zu verwenden.

Beschreibung der LED-Anzeige des Wireless-Senders

Pairing-Status beim Einschalten	Blaues LUM blinkt schnell
Verbindung erfolgreich	Blaues LUM blinkt auf unbestimmte Zeit an
Zurücksetzen	Rotes und blaues LUM blinken 1 Sekunde gleichzeitig an

KOFIRE

Zum ersten Mal verwenden

1) Stecken Sie den Wireless-Sender in den USB-C-Port des Geräts (USB-C-Handy, PC, Laptop, Fernseher mit USB-Schnittstelle, MAC, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo, Switch (TV-Modus), das Gerät automatisch installiert den Treiber. Der auf dem Computer angezeigte Name lautet UT-01, und die Audiodaten werden übertragen, der Sender tritt in den Pairing-Modus, der Sender wechselt in den Kopplungsstatus und das blaue LUM blinkt schnell.
2) Der Wireless-Sender ist erfolgreich mit dem Wireless-Gerät verbunden und Blaues LUM leuchtet auf unbestimmte Zeit.

Verbinden Sie den Sender mit einer Nintendo-Spielekonsole

Stecken Sie den Wireless-Sender in den USB-C-Port der Nintendo-Spielekonsole, der Sender wechselt in den Pairing-Modus, schalten Sie das Headset ein und schließen Sie den Sender an, der Nintendo Switch legt den Sender als Standardtonübertragung und unterstützt Gespräche und Audiowiedergabe.

Verbinden Sie den Sender mit dem Nintendo TV

Der Sender kann über einen USB-Adapter an Nintendo TV angeschlossen werden.

Zum zweiten Mal und anschließende Verwendung

Wenn der Kopfhörer mit dem Mobilgerät verbunden ist, verbindet sich der Wireless-Sender nicht mit dem Kopfhörer.
Wenn der Kopfhörer vom Mobilgerät getrennt haben, Stecken Sie den Sender ein und verbinden sich, oder drücken Sie den Rundringtaste/ an Sender für 3 Sekunden lang, Geben Sie den Kopplungsstatus von Sender und Headset ein.

KOFIRE

Einschalten/Ausschalten

Stecken Sie den Wireless-Sender in den USB-Anschluss des Computers und er schaltet sich automatisch ein, Ziehen Sie den Wireless-Sender ab.

Wireless-Verbindung

Halten Sie die Ringtaste des Wireless-Senders 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungszustand zu gelangen, das blaue LUM blinkt schnell und unterstützt Wiedergabe/Audiofunktionen, Bluetooth-Videoanzeige, Wireless-Videoanrufe usw.

Wireless-Trennung

Drücken Sie vorübergehend einen kurzen Druck auf die runde Punktaste, das rote LED-LUM blickt auf unbestimmte Zeit an.

Zurücksetzen

Halten Sie die runde Taste des Ringsatzes des Senders 6 Sekunden lang gedrückt, das blaue und rote LUM blinken 1 Sekunde lang an.

Wireless-Sender unterstützt verbundene Geräte

USB-C-Mobiltelefone, PCs, Laptops, Fernseher mit USB-Anschlüssen, MAC, PS4, PS4 Pro, PS5, Nintendo, Switch (TV-Modus) usw.

USB-C-zu-USB-C-Adapter

Zur Reparatur an den USB-A-Schnittstellengerät kann der Sender mit einem Adapter verwendet werden.

KOFIRE

Zubehör für Kopfhörerparameter

Wireless-Version	Wireless akzeptieren (5.0)
Wireless-Konfiguration	A2DP/AVRCP/SMP/HFP
Akzeptanzabstand	10M
Lautsprecherimpedanz	32Ω±15%
Lautsprechergröße	Φ40mm
Lautsprecherempfindlichkeit	108±3dB at 1K HZ
Frequenzbereich	20 HZ——20K HZ
Ladespannung	DC5V
Ladestrom	800mA
Betriebsspannung	3.7V
Arbeitsstrom	26-120mA

Verpackungszubehör

1. Wireless-Headset	5. Benutzerhandbuch
2. Mikrofon mit langer Stange	6. Wireless-Sender
3. Ladekabel	7. USB-Adapter
4. Audiokabel	8. Mikrofonkappe

KOFIRE

Spezifikationen des Wireless-Senders

Wireless-Version	Wireless5.0
Eingang	USB-C
Signal-Rauch-Verhältnis	>90dB
Frequenzbereich	20HZ——20KHZ
Übertragung	10M
Betriebsspannung	5V
Arbeitsstrom	14mA——27mA

Freundliche Tipps

1. Bitte laden Sie den Kopfhörer mit einem 5V 1A/5V 2A Ladegerät auf, da hohe Spannung das Headset beschädigen kann.
2. Wenn der Kopfhörer länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, muss er vor der Benutzung aufgeladen werden.
3. Wenn der Kopfhörer längere Zeit nicht benutzt wurde, empfehlen wir Ihnen, ihn alle 2 Monate aufzuladen, um den Akku gut zu schützen.
4. Wir empfehlen, die Ohrhörer zu verwenden, nachdem sie vollständig aufgeladen sind.

Wichtige Hinweise

1. Bitte halten oder benutzen Sie den Kopfhörer bei normaler Temperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
2. Bitte halten Die den Kopfhörer von Feuer oder anderen heißen Gegenständen fern.

KOFIRE

Garantiekarte

Produktmodell:	Produktfarbe:
Kaufdatum:	Laden kaufen:
Kaufkonto:	Grund für Garantie:
Nutzername:	Telefonnummer:
Benutzeradresse:	

Garantiebeschreibung

Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und den Kaufnachweis ordnungsg