M2-Slimme Draagbare Borstkolf

Handleiding

Lees de handleiding aandachtig door wanneer u een elektrische borstkolf gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie!

Inhoud



Alle onderdelen

1. Siliconen borstschil x2
2. Tussenstuk x2
3. Siliconen diafragma x2
4. Pompmotor x1
5. 19mm flensinzet x2
6. 21mm flensinzet x2
7. Type-C USB-Kabel x1
8. Houder x1
9. Klep x4
10. Afsluitplaatjes x2
11. Siliconen katheter x1
12. Melkopvangbak x2
13. Bh aanpassingsgesp
14. Rubbere ring x2

Motorunit



1. Weergave afkolfmodus
2. Massagemodus
3. Tijdweergave
4. Aan/Uit-knop
5. Knop niveau omlaag
6. Lactatiemodus
7. Automatische modus
8. Enkele modus/dubbele modus
9. Niveauweergave
10. Modus selectieknop
11. Batterij-indicator
12. Knop niveau omhoog

Opmerking
Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij.
Wanneer de batterij-indicator rood knippert, raden we u Aan een gecertificeerde 5V-1A-adapter te gebruiken om De pompmotor zo snel mogelijk op te laden

Schoonmaken & desinfecteren

- Reinig en desinfecteer voor het eerste gebruik en na elk gebruik alle onderdelen die in contact komen met moedermelk.
- Voor schoonmaken wordt drinkwater aanbevolen.
- Demonteer en reinig de onderdelen die in contact komen met moedermelk onmiddellijk na gebruik om resten van moedermelk en bacteriegroei te voorkomen.

- Was of steriliseer de pompmotor nooit. Deze komt niet in aanmerking met de borst en borstvoeding. Reinig de motor met een schone vochtige doek met water.
- Wees voorzichtig bij het reinigen, als het materiaal beschadigd raakt zal uw pomp niet goed werken.

In elkaar zetten

① Plaats het siliconendiafragma op het tussenstuk en druk goed om de randen stevig vast te maken en perfect af te dichten.

② Installeer de klep op het tussenstuk en zorg ervoor dat deze in de juiste richting is geïnstalleerd, de twee driehoeken in een lijn tegenover elkaar.

③ Plaats het tussenstuk in de melkopvangbak en druk met beide duimen op het tussenstuk om de randen stevig vast te maken en goed af te dichten.



④ Installeer het siliconen diafragma op de melkopvangbak en lijn de groef op het siliconen schild uit in de positie van de groef van de melkopvangbak.



⑤ Druk de afsluitplaatjes op de melkopvangbak, zorg ervoor dat deze perfect past.



⑥ Sluit de siliconen slangen op de afsluitplaatjes, zorg ervoor dat deze perfect aansluiten.

⑦ Plaats de pompmotor op de houder. Zorg ervoor dat deze goed uitgelijnd zijn aan elkaar zodat het perfect op elkaar aansluit.

⑧ Steek het uiteinde van de siliconenslang in het gat van de houder om de montage te voltooien.



De borstkolf gebruiken

① Plaats de borstkolf op uw borst. Zorg dat uw tepel in het midden zit en houd het rechtop. Zorg ervoor dat u de positie van het product en de borst niet vervormt, anders heeft de borstkolf geen zuigkracht.



② Druk kort "⏻" om aan te zetten. Controleer of de LED uit of aan is na het aanzetten. Als deze uit is (enkele modus), gaat u verder met de volgende stap. Als het indicatielampje aan is (dubbele mode) Druk dan lang op "M" om tussen de enkele modus en de dubbele modus te schakelen.



③ Druk lichtjes op de aan/uit-knop om de borstkolf te starten, en de tijd weergave gaat aan.

④ Deze borstkolf biedt 4 modi aan. Druk eenmaal op "M" voor (Massagemodus). Druk er voor de tweede keer op voor (Afkolfmodus). Druk er voor de derde keer op voor (Lactatiemodus). Druk er voor de vierde keer op voor (Automatische modus). Massage-, afkolf- en lactatie modus hebben 12 niveaus die u kunt verhogen met het "+" en verlagen met het "−" teken afhankelijk van uw voorkeur. In de automatische modus start de pomp eerst 5 keer de massagemodus en schakelt vervolgens over naar 10 keer de afkolfmodus. Automatische modus heeft 12 niveaus die u kunt verhogen met "+" en verlagen met "−" teken, afhankelijk van uw voorkeur.



Tip: Het wordt aanbevolen om eerst de massagemodus te gebruiken om de melkproductie te stimuleren. Zodra de melk op gang komt begint kunt u overschakelen naar de afkolfmodus.

⑤ Druk na het kolven op de aan/uit-knop om de borstkolf uit te schakelen en verwijder voorzichtig de borstkolf van de borst.

Tip: Dit product heeft een ingebouwde geheugenfunctie, als u het weer inschakelt, gaat de Kolf automatisch naar de modus die u de laatste keer hebt gebruikt.

Opladen

1.Sluit de USB-C Kabel aan om de motor op te laden. De batterij indicator knippert ". Wanneer de batterij indicator niet meer knippert, is de batterij vol.

2.Wanneer de batterij indicator 3 keer knippert zal de motor uit gaan.



Waarschuwing

1. Het apparaat werkt niet tijdens het opladen.
2. Dit product heeft een ingebouwde geheugenfunctie, wanneer u het opnieuw inschakelt, gaat de machine automatisch naar de werkmodus en het zuigniveau dat u de laatste keer hebt gebruikt.
3. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat het 20 minuten heeft gewerkt op elke start.
4. De continue werkijd van de batterij varieert afhankelijk werkomstandigheden.
5. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van het resterende batterijvermogen, de omgevingstemperatuur en de oplaadomstandigheden.
6. De stroomadapter is een veelvoorkomend standaardaccessoire op de markt en wordt daarom niet meegeleverd en kan indien nodig apart worden aangeschaft. Specificatie stroomadapter 5V 1A.

Instructies voor het schenken van melk

Verwijder na het kolven voorzichtig de siliconen melk opvangbak van de borst. Houd de melk opvangbak vast om de moedermelk in de fles te gieten. Zorg ervoor dat de melk opvangbak is uitgelijnd met de fles om te voorkomen dat er moedermelk wordt gemorst.



Instructies voor enkele kolf modus

1. Plaats de pompmotor op de bovenkant van de melk opvangbeker en zorg ervoor dat deze perfect past.



2. Steek de plug in het gaatje van de houder en sluit het andere uiteinde aan op de afsluitplaatje op de melk opvangbeker.

Zithouding

Ontspan het lichaam, ga in een comfortabele stoel zitten en buig licht naar voren (gebruik een kussen om de rug te ondersteunen) zorg ervoor dat u de borstkolf en de melkopvangbak rechtop houdt.

Instructies voor bh aanpassingsgesp

Pas de lengte van de bh-bandjes aan, maak deze comfortabel. Het ene uiteinde van de beha-verstelgesp hangt aan de binnengesp van de voedingsbeha.

Afgekolfde melk bewaren

Moedermelk bewaren

Bewaar de moedermelk in een schone en gesteriliseerde bewaarfles of verzegelde fles en zet ze onmiddellijk in de koelkast

Moedermelk ontdooien

Bewaar de moedermelk in een schone en gesteriliseerde bewaarfles of verzegelde fles en zet ze onmiddellijk in de koelkast

Tip 1

- Bewaar alleen de moedermelk die is opgevangen met een gesteriliseerde borstkolf
- Bevries de moedermelk niet herhaaldelijk
- Meng geen moedermelk met bevroren moedermelk

Tip 2

- Onthoud! Controleer voor het voeden altijd de melktemperatuur.
- Verwarm moedermelk nooit in de magnetron, omdat dit waardevolle stoffen kan vernietigen.
- Ongelijkmatige verhitting kan leiden tot plaatselijke oververhitting van de melk, wat brandwonden kan veroorzaken.
- Dompel een bevroren fles niet onder in kokend water om barsten te voorkomen

Garantie

Garantie kaart

Productgarantie/kaartnummer ----------

Product model ----------

Serienummer ----------

Gebruiksnaam ----------

Telefoonnummer ----------

Aankoopdatum ----------D----------M----------J