Vivid Green®

Warmtekussen

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 . Belangrijke veiligheids voorschriften

04 . Inhoud
. Product overzicht

05 . Waarschuwing
. Voorbereiding
. Gebruik

06
. Onderhoud
. Display
. Tips & Tricks

07 . Reinigen

08 . Duurzaamheid
. Contact
. Garantie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van dit warmtekussen dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

· Controleer het warmtekussen zorgvuldig voor elk gebruik.

Gebruik het niet als je slijtage, schade of tekenen van onjuist gebruik op het apparaat, de schakelaar of de kabels opmerkt, of als het apparaat niet werkt.

· Zorg ervoor dat de netspanning, zoals vermeld op het typeplaatje, overeenkomt met de spanning van je stroomvoorziening voordat je het apparaat aansluit.

· Vouw of kreukel het warmtekussen niet tijdens gebruik.

· Doorboor het kussen niet en bevestig er geen veiligheidsspelden of andere scherpe voorwerpen aan.

· Gebruik het apparaat niet bij kinderen, gehandicapten, slapende personen of personen die ongevoelig zijn voor hitte (personen die niet kunnen reageren op oververhitting).

· Laat het warmtekussen afkoelen voordat je het opvouwt en opbergt.

Aanvullende waarschuwingen

· Reiniging en onderhoud van het apparaat mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

· Val niet in slaap terwijl het warmtekussen is ingeschakeld.

· Langdurig gebruik van het warmtekussen op een hoge stand kan leiden tot brandwonden op de huid.

· Ga niet op het warmtekussen zitten. Gebruik het kussen alleen op of tegen het te behandelen deel van het lichaam. Het kussen is bedoeld voor gebruik op de rug en nek.

· Raak een warmtekussen dat in water is gevallen nooit aan. Trek de stekker direct uit het stopcontact.

· Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.

· Draag, trek of draai het warmtekussen nooit aan het netsnoer en zorg ervoor dat het snoer niet in de knoop raakt.

Inhoud verpakking

1.

Warmtekussen

2.



Afstandsbediening

Product overzicht

Legenda

1. Deken stof
2. Afstandsbediening
3. Display



Waarschuwingen

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingsvoorschriften moeten worden opgevolgd om letsel bij de gebruiker te voorkomen.

LET OP
Deze voorschriften moeten worden opgevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.

OPMERKING
Deze voorschriften geven nuttige aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

Beschermingscategorie II
Als je dit apparaat aan iemand anders geeft, is het essentieel dat je ook deze gebruiksinstructies doorgeeft.

Prik niet in het verwarmde kussen!

Gebruik het verwarmde kussen niet wanneer het is gevouwen!

Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!

Gebruik het verwarmde kussen alleen binnenshuis!

Niet bleken!

Droog het verwarmde kussen niet in een wasdroger!

De kussenhoes mag niet in de wasdroger!

Strijk het verwarmde kussen niet!

Je mag de kussenhoes op lage temperatuur strijken!

Niet chemisch reinigen!

Voorbereiding

1.

Controleer het kussen op slijtage, gebroken kabels of defecten. Gebruik het niet bij schade.

2.



Sluit het kussen aan op een stopcontact met de juiste spanning en zorg dat het volledig is uitgevouwen.

Gebruik

1.

Sluit het verwarmingskussen aan en zet het aan via de bedieningsunit. Begin met de laagste stand voor een geleidelijke opwarming.

2.

Kies de Lage stand (53°C +/- 5°C) voor een milde warmte. Deze stand is ideaal voor langdurig gebruik zonder risico op oververhitting.

3.

Als je meer warmte nodig hebt, verhoog dan naar de Medium stand (59°C +/- 5°C). Dit biedt een gematigde warmte voor extra comfort.

4.

Voor intensere warmte, selecteer de Hoge stand (65°C +/- 5°C). Gebruik deze stand alleen voor kortere perioden om huidirritatie te voorkomen.

5.

Plaats het kussen op de nek of rug, afhankelijk van het te behandelen gebied. Zorg ervoor dat het kussen vlak ligt en niet gevouwen of gekreukt.

6.

Zet het kussen uit door de bedieningsunit op 0 te zetten en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het volledig afkoelen voordat je het opbergt.

Onderhoud

Stap 1: Het verwarmingskussen heeft een afneembare kabel. Koppel de stekker los en verwijder de kabel van het kussen voordat je het opbergt of onderhoudt.

Stap 2: Zorg ervoor dat je het kussen op een schone, droge plaats bewaart. Leg het kussen plat neer en zorg dat er niets bovenop ligt om te voorkomen dat het kreukt of beschadigd raakt.

Stap 3: Gebruik het kussen pas weer wanneer het volledig droog is en alle onderdelen correct zijn aangesloten.

Display

1.

Temperatuurinstellingen

Aan de linkerkant zie je een schuifknop met verschillende standen:

0: Kussen uitgeschakeld.

1: Lage stand (53°C +/- 5°C).

2: Medium stand (59°C +/- 5°C).

3: Hoge stand (65°C +/- 5°C).

2.

Auto-Off Indicatie:
In het midden van de display zie je een klokje met de tekst Auto-Off. Dit geeft aan dat het kussen is voorzien van een automatische uitschakelfunctie, die het apparaat na 90 minuten gebruik automatisch uitschakelt om oververhitting te voorkomen en veiligheid te waarborgen.

3.

Zwarte display:
Het zwarte display met een blauw licht is bedoeld om de status van het apparaat weer te geven. Dit geeft aan of het apparaat aanstaat en op welke temperatuurstand het is ingesteld.

Tips en Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Tips:
1. Gebruik de automatische uitschakelfunctie: Dankzij de auto-off functie schakelt het warmtekussen na 90 minuten automatisch uit. Dit voorkomt oververhitting en verhoogt de veiligheid.

2. Controleer regelmatig op schade: Zorg ervoor dat je het kussen voor elk gebruik controleert op slijtage, vooral bij de kabels en aansluitingen, om veiligheidsrisico's te vermijden.

Tricks
1. Plaats het kussen goed: Zorg ervoor dat het kussen altijd vlak ligt en niet gevouwen is tijdens gebruik. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en voorkomt hotspots.

2. Gebruik het op spierpijn: Voor snelle verlichting van spierpijn, gebruik de medium of hoge stand voor korte periodes. Voor lichte ontspanning kan de lage stand langdurig worden gebruikt.

Reinigen

Stap 1: Trek de stekker uit het stopcontact en laat het kussen minstens tien minuten afkoelen voordat je begint met reinigen.

Stap 2: Was het kussen met de hand of in de wasmachine op maximaal 30°C. Bij handwas leg je het kussen in lauwwarm water met een mild wasmiddel en knijp je het voorzichtig uit.

Stap 3: Spoel het kussen meerdere keren om alle wasmiddelresten volledig te verwijderen.

Stap 4: Laat het kussen volledig drogen voordat je het weer gebruikt. Zorg ervoor dat de kabels en stekkers niet nat worden tijdens het schoonmaken.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.

Via internet:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:
Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Warmtekussen?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.