FireAngel

Intertek

GN5380FENL

Sc8i10 COMBINATIE ROOK & KOOLMONOXIDEMELDER GEBRUIKERSHANDLEIDING

18 LHR3191
EN14604:2005+A1:2012
EN14604:2005+AC:2008

CE
0368-CPR-00680
EN 14604: 2005 + AC:2008
Rookmelder
DOP: FSTDOP18605

De originele Engelse versie van de handleiding, waarvoor deze vertalingen afkomstig zijn, is onafhankelijk goedgekeurd. In geval van hiaten/tegenstrijdigheid met de versie van de handleiding in Engelse, beschouwd de versie van de Engelse handleiding als de enige authentieke versie.

Gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders zijn geschikt voor het detecteren van smeulbranden. Het zoals ontwerpen van een ongewenst alarm geven door waterdamp. Plaats ze dan niet in de buurt van een badkamer.

Koolmonoxide is een dodelijke, onzichtbare, geur- en smaakloze giftige gas. Koolmonoxide is ontstaan door de verbranding van brandstof, C+ en 4D °C.

Langdurige blootstelling aan temperaturen tusen het bovengenoemde bereik verkort de levensduur van het product.

Combinatie van rook- en koolmonoxidemelder, die een kleine footprint in de woonruimte, zorgt voor een ongestoorde installatie van de producten.

Deze gecombineerde optische rook- en koolmonoxidemelders mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of in gebouwen zonder voordeurbeveiliging, noch voor alle andere doeleinden dan de hierboven beschreven doeleinden. De melder moet worden geïnstalleerd door een bekwaam persoon die in staat is om deze te installeren volgens de instructies.

1. PLAATSING

De gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder is geschikt voor de overloop, gang, wonen- en slaapkamer.

Monteer de melder bij voorkeur in een slaapkamer of in de gang dicht bij de slaapkamer. Hebt u meerdere slaapkamers, monteer dan in elk geval een in een melder.

Als de melder zich in hetzelfde vertrek bevindt als een op brandstof werkend apparaat, moet de afstand tussen de melder en de potentiële bron van koolmonoxide, bijvoorbeeld 3 meter.

Bronnen van koolmonoxide zijn: elke – gasketels, draagbare geraadsters, niet-elektrische verwarmingsketels, kookgerei, gas- of petroleumkachels, barbecues, een verstopte schoorsteen, huis- of gasharvesten en met gas of een op een fossiele brandstof werkende kachel.

De melder moet zich op minimaal 300 mm van verlichtingsarmaturen en muren bevinden. Idealiter zo centraal mogelijk in het vertrek.

De melder moet op maximaal 300 mm van de hoogste punt in het vertrek vertikaal worden gemonteerd.

Als u de combinatie-melder aan de muur of wand bevestigt, moet de bovenkant van de melder zich op 150 tot 300 mm onder het plafond bevinden en op minimaal 300 mm van een aangrenzende muur.

2. INSTALLATIE

WAARSCHUWING! Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig worden bevestigd aan het plafond / muur, in overeenstemmen met de installatie-instructies.

21a Bevestig de montageplaat met de bijgeleverde schroeven aan het plafond / muur.

21b Druk de melder op de montageplaat en draai de melder rechtsom om deze te vergrendelen.

21c Druk op de testknop (◄) en laat de melder los om het alarmsignaal uit te schakelen.

3. ONDERHOUD

22a Vermijd dat de sensor in de combinatie rook - en koolmonoxidemelder wordt verontreinigd en zoeddoor minder betrouwbaar wordt: Gebruik rook schoonmaakmiddelen bij het reinigen van de combinatie rook - en koolmonoxidemelder niet. Spuit niet met een combinatie rook - en koolmonoxidemelder niet. Spuit niet met een combinatie rook - en koolmonoxidemelder niet. Dek de combinatie rook - en koolmonoxidemelder af bij de combinatie rook - en koolmonoxidemelder.

22b Stofzuig uw melder **elke 3 maanden.**

22c Vervang de melder **elke 10 jaar.**

AFWANKELIJK VAN DE GEDETECTEERDE HOEVEELHEID KOOLMONOXIDE KAN HET 10 MINUTEN DUREN VOORDAT DE KOOLMONOXIDE LIET DE SENSOR IS VERDWENEN EN HET ALARM STOPT. GA NIET TERUG IN DE WONING TOT HET ALARM IS GESTOPT.

Het is belangrijk dat alle bewoners de volgende symptomen kennen die verband kunnen hebben met koolmonoxidevergiftiging:

- Milde bloedarmoede
- Hoofdpijn
- Bepaalde mate van bloedsuikerspiegel, kippevel, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeiing, snelle hartslag.
- Extreme bloedstelling: bewusteloosheid, stuipteekingen, onvoldoende werking van het ademhalingsstelsel, longen, dood.

De combinatie-melder dient de hoeveelheid koolmonoxide als parts per million (ppm) in de lucht te detecteren. **30 ppm** in de lucht kan onmiddellijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid van u of uw huisgenoten. Ventileer de woning en zoek onmiddellijk een gezondheid op het werk (OSHA).
200 ppm is hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeiing en bewusteloosheid na 2 tot 3 uur.
400 ppm: voorhoofdhoofdpijn binnen 1 tot 2 uur, levensbedreigend na 3 uur.
800 ppm: duizeligheid, misselijkheid en sluipmoordenen binnen 45 minuten. Bewusteloosheid binnen 2 uur. Dood binnen 2 tot 3 uur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: SC8I10
Productnormen: EN 14604:2005+AC:2008
& EN 50291-1:2010+A1:2012
Type apparaat: Type B
Voeding: 3 V tijdens (EVE CR17450)
(met vervangbare, ingebouwde batterij)
(max. levensduur 10 jaar)
Rookmeter: optisch
Pauze rookmelder: 10 minuten
Koolmonoxidesensor: elektrochemisch
Alarm niveau (zijn overeenkomstig EN 50291-1:2010+A1:2012)
30 PPM, zonder alarm tot 120 minuten
75 PPM, 60 tot 90 minuten
150 PPM, 10 tot 40 minuten
300 PPM, minder dan 3 minuten

Deze gecombineerde rook- en koolmonoxidemelder is ontworpen om te detecteren tegen de gebruikelijke gevaren van de detectieprincipes van de meest verbreidingsbronnen. (De melder detecteert scheur pan en smeulen pan gas)

Deze combinatie Rook/koolmonoxidemelder heeft twee aparte alarmen. De koolmonoxide melder is niet ontworpen om brand of een ander gas op te sporen. Het geeft alleen de aanwezigheid van koolmonoxide op de sensor weer. Koolmonoxide gas kan aanwezig zijn in andere plaatsen. De Rookmelder kan alleen de aanwezigheid van rook in de lucht detecteren aangeven. De Rookmelder is niet ontworpen om gas, warmte of vlammen te ontdekken.

Afmetingen: 134 x 40mm
Gewicht: 200 g (netto)

Opmerking: Deze gebruikershandleiding is ook beschikbaar in producent vertaalde formaten. Stuur een e-mail naar: klantenservice@fireangeltech.com

4. HET ROOKALARM HERKENNEN

NEGEER NOOIT EEN ALARMSIGNAAL. ALS ER ENIGE TWIJFEL IS OVER DE OORZAAK VAN HET ALARM, GA NA DE BRANDVERWEKKER EN/OF DE OORZAAK VAN HET ALARM NA.
Als zowel rook als koolmonoxide aanwezig is, krijgt het rookalarmsignaal voorrang.

4a Het patroon van het rookalarmsignaal is een herhaalde cyclus van 3 lange piepsen, gevolgd door 1.5 seconde stilte. De rode led knippert in hetzelfde patroon.

Rode LED: ◄◄ ◄◄ ◄◄ — 1.5s — ◄◄ ◄◄ ◄◄
Alarmgeluid: ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ — 1.5s — ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

Het alarmsignaal kan eventueel worden uitgeschakeld door de knop (◄) gedurende zacht en wordt daarna luider totdat het normale volume van 85 dB is bereikt.

4b GA ONMIDDELLIJK NAAR BUITEN. Blijf dicht bij de grond, bedek uw mond met een doek en houd uw adem in terwijl u naar een veilige plek kruipt.

4c Wanneer je een brand vermoedt achter een deur, voel dan eerst de deurklink om te voelen of de deur vol kwam advies! Let op, laat een gesloten deur altijd dicht!

4d BEL AUTO BUITEN. Ga nooit terug een brandende woning in!

Gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders kunnen reageren op kookdampen en andere ongewenjste situaties. Uw melder is uitgerust met "Pauze functie". Hiermee kunt u de melder tijdelijk ongewenste meldingt kunt u de melder tijdelijk pauzeren door op de led (◄◄) knop te drukken. De melder werkt dan na 10 minuten weer met maximale gevoeligheid.

NEGEER NOOIT EEN ALARM. De combinatiemelder laat een alarmsignaal horen om u te waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke situatie. Negeer dit signaal niet. Ventileer de ruimte en onderzoek de oorzaak van het alarm. Als u twijfelt aan de oorzaak van het alarm, ga de melder na en/of de oorzaak van het alarm na.

Als er brand uitbreekt, is een goed voorbereid vluchtplan cruciaal. Bespreek de volgende aanbevelingen:

- Zorg ervoor dat iedereen bekend is met het alarmsignaal.
- Houd alle ramen en deuren gesloten, behalve voor vluchtmogelijkheden.
- Bepaal een verzamelplaats buiten de woning.
- Stel een vluchtplan op en oefen dit voorstel er brand uitbreekt.
- Tijdens een paniekgeval: Houd negatieglg een ontrustmogelijkeling. Oefen uw vluchtplan.

5. HET CO-ALARM HERKENNEN

Een luid alarm is een waarschuwing dat een potentieel gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide aanwezig is.
NEGEER DIT ALARM NOOIT, VERDERE BLOOTSTELLING KAN DODELIJK ZIJN.
Controleer bewoners onmiddellijk op symptomen van CO-vergiftiging. Neem contact op met de bevoegde autoriteiten om alle CO-problemen op te lossen.

5a Het patroon van het CO-alarmsignaal is een herhaalde cyclus van 4 korte piepsenen, gevolgd door 5 seconden stilte. De rode led knippert in hetzelfde patroon.

Rode LED: ◄◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄ — 5s — ◄◄ ◄◄ ◄◄ ◄◄
Alarmgeluid: ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ — 5s — ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄ ◄◄◄

Het alarm kan worden uitgeschakeld door de knop (◄) gedurende zacht te worden daarna luider totdat het normale volume van 85 dB is bereikt.

5b Blijf kalm. Open deuren en ramen om het pand te ventileren. Zet zo mogelijk alle op brandstof werkende apparaten uit en stop het gebruik ervan.

Uw melder zal in de Sleep Easy-modus rook en koolmonoxide bijvoorbeen detecteren, maar u moet de melder binnen de 30 dagen vervangen.

Vervang de combinatiemelder onmiddellijk, voor bescherming in geval van brand. Neem contact op met de technische klantenservice als de melder blijft piepen.

DE MELDER KAN NIET WORDEN GEPAUZEERD ALS DE PIEPTOON EEN FOUT AANGEEFT.

5c Evacueer het pand en laat deuren en ramen open.

5d Bel het nummer van uw brandstoffeleverancier. Gebruik de apparaten pas weer als de door een deskundige zijn nagekeken.

Houd de testknop gedurende 10 seconden ingedrukt. De melder zal nu het alarm volume van 85dB laten horen.

DE MELDER WORDT PAS GEACTIVEERD ALS DEZE OP DE MONTAGEPLAAT IS BEVESTIGD.

Na activering van de melder lichten kort drie lieuten leds (groen/oranje/rood) op en hoort u een piepton. Vervolgens knippert de groene led 40 seconden continu. Hierna knipt de groene led op de voorkant van de melder eenmaal per 40 seconden totdat de melder een rook- of koolmonoxidealarm geeft.
Het patroon van het testknopgedrukt is een herhaalde cyclus van 3 lange piepsenen, gevolgd door 1.5 seconde stilte, vervolgens 4 korte piepsenen, gevolgd door 5 seconden stilte. De rode led knippert in hetzelfde patroon.
Deze combinatiemelder mag niet worden beschuimd als vervanging van de rookgas- of koolmonoxidemelder. Ventileer de ruimte van de rookgas- of koolmonoxidemelder door de ramen en deuren te openen.

6. PAUZE FUNCTIE - GELDT ALLEEN VOOR DE ROOKMELDER

Bij een duidelijk ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden gepauzeerd.

6a Druk op de test / ◄◄ -knop.

6b Der melder wordt 10 minuten gepauzeerd en de rode led blijft knipperen.

Gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders kunnen reageren op kookdampen en andere ongewenjste situaties. Uw melder is uitgerust met "Pauze functie". Hiermee kunt u de melder tijdelijk ongewenste melding kunt u de melder tijdelijk pauzeren door op de led (◄◄) knop te drukken. De melder werkt dan na 10 minuten weer met maximale gevoeligheid.

NEGEER NOOIT EEN ALARM. De combinatiemelder laat een alarmsignaal horen om u te waarschuwen voor een potentieel gevaarlijke situatie. Negeer dit signaal niet. Ventileer de ruimte en onderzoek de oorzaak van het alarm. Als u twijfelt aan de oorzaak van het alarm, ga de melder na en/of de oorzaak van het alarm na.

7. SLEEP EASY™-FUNCTIE

Als de melder's nachts een dubbele piepton laat horen om aan te geven dat de batterijpanning laag is, kan dit bijna-leeg-batterij signaal worden gepauzeerd zodat u er niet wakker van wordt.

7a Druk op de test / ◄◄ -knop.

7b Het bijna-leeg-batterij signaal wordt 9 uur gepauzeerd en de led blijft knipperen.

7c Vervang de melder de volgende dag.

8. WAARSCHUWING LAGE BATTERIJSPANNING

8a Als de batterij van de melder bijna leeg is, gaat de rode led knipperen de oranje led 2x, elke 40 seconden.

8b Vervang de melder onmiddellijk.

Dit apparaat is bedoeld om personen te beschermen tegen de acute gevolgen van blootstelling aan koolmonoxide. Het kan geen combinatie rook & koolmonoxidemelder geen bescherming kan bieden aan bepaalde personen die onwelle van verlijfst, zwangerschap of aandoening een verhoogd risico lopen bij blootstelling van koolmonoxide. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

VERVANG MELDERS ONMIDDELLIJK ALS ZE NIET GOED WERKEN. MELDERS DIE NIET WERKEN KUNNEN U NIET WAARSCHUWEN BIJ BRAND OF TE HOGE CONCENTRATIES KOOLMONOXIDE.

9. FOUTMELDING

9a Bij een fout geeft de melder elkm piepton en knippert de oranje led elke 40 seconden.

9b Indien de melder nog onder de garantie zit, neem dan contact op met de technische dienst.

GARANTIE EN AFDANKEN

FireAngel Safety Technology Limited garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgeleverde combinatiemelder van FireAngel Safety Technology Limited geen materiaalfouten en fabricagefouten heeft gedurende twee jaar (eenentwintigste jaar) vanaf de datum van aankoop van de melder (met uitzondering van de vervangbare batterij). Mits het product wordt teruggestuurd naar FireAngel Safety Technology Limited met geldig bewijs en datum van aankoop, garandeert FireAngel Safety Technology Limited (hierna: FireAngel Safety Technology Limited) de eigenaar van de melder dat FireAngel Safety Technology Limited de melder kosteloos zal repareren of vervangen, naar eigen goedvinden van FireAngel Safety Technology Limited, mits de combinatiemelder zich gedurende de vermelde periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijke gebruiker van de melder, op geen enkele wijze heeft gewijzigd of geprobeerd te wijzigen, onoordeelkundig is behandeld of onder invloed van oorzaken van de oorspronkelijke gebruiker van de oorspronkelijke gebruiker van de melder, op geen enkele wijze van het oorspronkelijk product heeft meer bevestigd of is verwijderd. De garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Aankoopbewijs is vereist.

Deze garantie is niet van toepassing op de vervangbare batterij, of op producten die zijn beschadigd door ongeval, misbruik of onjuiste installatie of die zijn gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of in gebouwen zonder voordeurbeveiliging. Deze garantie dekt geen gevolgschade, zoals overmacht (brand, uitzonderlijke weersomstandigheden etc.). Deze garantie is niet van toepassing op de detaillerdatalezen, servicecentra, distributeurs of vertegenwoordigers. FireAngel Safety Technology Limited zal geen verdere vergoedingen met betrekking tot deze garantie doen derden erkennen. FireAngel Safety Technology Limited is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade als gevolg van schending van enige expliciete of impliciete garantie. Voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel beperkt tot de duur van 3 (drie) jaar.

Deze garantie laat uw wettelijke rechten niet aan. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel is FireAngel Safety Technology Limited niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, hetzij rechtstreeks, onrechtstreeks of als gevolg van nalatigheid van FireAngel Safety Technology Limited of van haar ondergeschikten of gemachtigden of als gevolg van een tekortkoming van FireAngel Safety Technology Limited om een product te leveren binnen een redelijke termijn of binnen de overeengekomen termijn of binnen de termijn die van u mag worden verwacht, of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst of de poging tot uitvoering van de overeenkomst of de poging tot uitvoering van de overeenkomst, of als gevolg van de