Vivid Green®

Nagelfrees

Gebruikers handleiding

Nederlands

Inhoud

03 · Belangrijke veiligheids voorschriften

05 · Inhoud verpakking
· Overzicht

06 · Voorbereiding
· Veilen
· Onderhoud
· Menu

07 · Opzetstukken
· Tips & Tricks

08 · Nagelvormen

09 · Duurzaamheid
· Contact
· Garantie

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Nagelfrees. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze Nagelfrees dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

· Gebruik de nagelfrees alleen zoals bedoeld, en alleen op nagels. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het vijlen, polijsten en gladmaken van natuurlijke of kunstnagels. Gebruik het nooit op andere delen van het lichaam of op dieren.

· Gebruik het apparaat niet bij open wonden, huidinfecties of ontstoken nagelriemen.
Contact met beschadigde huid kan leiden tot verergering van de wond of infecties. Reinig altijd de handen en nagels voor gebruik.

· Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
De nagelfrees is geen speelgoed. Door de roterende kop kunnen vingers of huid bekneld raken of verwond worden.

· Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in vochtige ruimtes.
Het is een elektrisch apparaat en mag nooit in contact komen met water, bijvoorbeeld in badkamers. Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in vloeistof.

· Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
Beschadiging kan leiden tot kortsluiting of elektrische schokken. Laat het apparaat in dat geval direct nakijken door een erkende reparateur.

· Voorkom oververhitting.
Gebruik het apparaat niet continu te lang op hoge snelheid. Laat het na elke sessie afkoelen om schade aan motor en nagel te voorkomen.

· Richt het apparaat altijd van het lichaam af bij inschakelen.
Zorg ervoor dat je grip hebt op het handstuk voordat je de frees activeert. Dit voorkomt schrikreacties en verwonding.

· Begin altijd met een lage snelheid, vooral als je onervaren bent.
Te hoge snelheid kan leiden tot branderig gevoel, beschadigde nagels of hittevorming.

· Gebruik alleen originele of geschikte frezen/bits.
Onderdelen van lage kwaliteit kunnen breken tijdens gebruik en letsel veroorzaken. Controleer frezen vóór gebruik op beschadiging of slijtage.

· Plaats en verwijder frezen altijd terwijl het apparaat is uitgeschakeld.
Gebruik nooit kracht. Zorg dat de frees goed vastzit voordat je het apparaat inschakelt.

· Reinig het apparaat en de frezen na elk gebruik.
Verwijder stof en resten met een zachte borstel of doek. Desinfecteer waar nodig. Dit voorkomt bacteriegroei en schimmelvorming.

· Gebruik geen alcohol of agressieve reinigingsmiddelen op het apparaat.
Deze kunnen het oppervlak, de grip of de motor beschadigen. Gebruik een licht vochtige doek voor het reinigen van de behuizing.

· Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plek.
Vocht, stof of stoten kunnen de motor of behuizing beschadigen. Gebruik een opbergdoosje of -etui indien meegeleverd.

· Gebruik de nagelfrees niet op kunstnagels zonder de juiste bit en snelheid.
Onjuiste toepassing kan leiden tot loslaten van de nagel of beschadiging van het natuurlijke nagelbed.

· Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in vochtige ruimtes.
Het is een elektrisch apparaat en mag nooit in contact komen met water, bijvoorbeeld in badkamers. Dompel het apparaat of de stekker nooit onder in vloeistof.

· Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
Beschadiging kan leiden tot kortsluiting of elektrische schokken. Laat het apparaat in dat geval direct nakijken door een erkende reparateur.

· Voorkom oververhitting.
Gebruik het apparaat niet continu te lang op hoge snelheid. Laat het na elke sessie afkoelen om schade aan motor en nagel te voorkomen.

· Richt het apparaat altijd van het lichaam af bij inschakelen.
Zorg ervoor dat je grip hebt op het handstuk voordat je de frees activeert. Dit voorkomt schrikreacties en verwonding.

Inhoud verpakking

1.

Nagelfrees

2.

12 bitjes

3.

60 schuurrolletjes

4.

Pedaal

5.

4 asseccoires

6.

Adapter

7.

Kwast

Product overzicht

Legenda

1. Aan/uit knop
2. Snelheid knop
3. Aansluiting
4. Sturingsknop
5. Handen/Voeten
6. Digitaal display



Voorbereiding

1.

Laad de nagelfrees accu volledig op met de meegeleverde oplader gedurende 2,5 uur voordat je begint.

2. 

Kies het juiste bitje voor de gewenste toepassing volgens de handleiding en bevestig deze stevig aan de nagelfrees. Om het nagelbitje te monteren. Draai de zwarte cirkel naar links om de frees open te zetten naar rechts om het bitje vast te zetten

Veilen

1.

Zet de nagelfrees aan door de aan/uit-knop in te drukken en stel de gewenste snelheid in op het LCD touchscreen.

2.

Houd de nagelfrees stevig vast met één hand en positioneer je nagels voorzichtig onder het draaiende bitje.

3.

Gebruik gelijkmatige druk en beweeg het bitje in de gewenste richting om je nagels te vijlen, modelleren of shapen.

4.

Schakel de nagelfrees uit wanneer je klaar bent door de aan/uit-knop opnieuw in te drukken en berg het apparaat veilig op.

Onderhoud

1. 

Schakel de nagelfrees uit en verwijder alle bitjes.

2. 

Reinig de nagelfrees en bitjes grondig met een zachte borstel en desinfecterende oplossing om stof, vuil en bacteriën te verwijderen.

3.

Controleer de staat van de bitjes en vervang ze indien nodig om optimale prestaties te garanderen.

4.

Berg de nagelfrees op een veilige en droge plaats op, zodat deze beschermd is tegen stof en vocht.op.

Menu



Opzetstukken



Trugsten carbide bit	Korter maken en verwijderen & verwijderen grove eeltlagen.
Mandrel + Sanding band	Korter maken en verwijderen & verwijderen grove eeltlagen.
Large **barrel**	Werk aan oppervlakte & verwijderen eelt en/of droge huideeltlagen.
Small **barrel**	Werk aan oppervlakte & verwijderen eelt en/ of droge huid
Cone	Polijsten nagelriem.
Cone bit	Verwijderen nagelriem
Needle point head	Polijsten vrije rand
Coarse disc bit	Schuren en scrubben nagel
Felted wool bit	Polijsten en verschonen oppervlakte nagel.
Barrel bit	Polijsten en glad maken oppervlakte.
Umbrella top bit	Polijsten zijkant van vrije rand
Safety bit	Moeilijk bereikbare plekken

Tips en tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Begin altijd met een lagere snelheid en pas deze geleidelijk aan: Vooral als je nieuw bent met het gebruik van een nagelfrees, begin dan met een lagere snelheid om te wennen aan het apparaat. Verhoog de snelheid alleen als je comfortabel bent en meer ervaring hebt.

Houd de nagelfrees in een hoek: Om nauwkeuriger te werken en meer controle te hebben over het vijlen of shapen van de nagels, houd de nagelfrees in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van het nageloppervlak.

Wees geduldig en werk geleidelijk: Neem de tijd om elke nagel zorgvuldig te vijlen of te modelleren. Werk geleidelijk en voorkom te veel druk, vooral bij het werken rond gevoelige gebieden zoals nagelriemen.

Gebruik verschillende bitjes voor verschillende taken: Experimenteer met de verschillende meegeleverde bitjes om te ontdekken welke het beste werkt voor verschillende nagelbehandelingen, zoals het vijlen van de nagelranden, het modelleren van acryl of het polijsten van de nagel.

Oefen regelmatig en neem de tijd om te leren: Zoals bij elke nieuwe vaardigheid, oefening baart kunst. Neem de tijd om te oefenen met de nagelfrees en experimenteer met verschillende technieken om je vaardigheden te verbeteren en het gewenste resultaat te bereiken.

Nagel vormen

In dit kopje leggen hebben wij vanuit Vivid Green al wat werk voor je gedaan. Het zoeken van mooie nagelontwerpen! We hebben onze favorieten bij elkaar gezocht en deze voor je op een rijtje gezet om ook zelf eens te proberen.

Amandelvormige nagels:

Voorbereiding: Begin met schone en droge nagels. Selecteer een cilindrisch bitje op de nagelfrees en stel de snelheid in op een comfortabel niveau.

Vijlen: Vijl de zijkanten van elke nagel in een vloeiende beweging om de gewenste amandelvorm te creëren. Rond de punt van de nagels lichtjes af voor een natuurlijke uitstraling.

Polijsten: Gebruik een fijnere schuurrol of polijstbitje om de randen van de nagels glad te maken en eventuele ruwheid te verwijderen.

Afwerking: Breng een basecoat aan op de nagels om ze te beschermen tegen verkleuring en lak vervolgens de nagels met de gewenste nagellakkleur. Eindig met een topcoat voor glans en langdurigheid.

Met deze eenvoudige stappen creëer je moeiteloos prachtige amandelvormige nagels die elegantie en klasse uitstralen. Of je nu een subtiele look wilt of je nagels wilt laten opvallen met levendige kleuren, de amandelvorm biedt veelzijdigheid en stijl. Volg deze stappen en geniet van perfect gevormde nagels die jouw handen een verfijnde uitstraling geven.

Stiletto-vormige nagels:

Voorbereiding: Zorg voor schone en droge nagels. Selecteer een conisch bitje op de nagelfrees en stel de snelheid in op een comfortabel niveau.

Vijlen: Gebruik het conische bitje om de punt van elke nagel te verlengen en scherp te maken. Vijl de zijkanten van de nagels om een slanke en puntige vorm te creëren.

Polijsten: Gebruik een fijnere schuurrol of polijstbitje om de randen van de nagels glad te maken en eventuele ruwheid te verwijderen.

Afwerking: Breng een basecoat aan op de nagels om ze te beschermen en lak vervolgens de nagels met de gewenste nagellakkleur. Eindig met een topcoat voor glans en bescherming.

Met deze stappen kun je snel en gemakkelijk stiletto-vormige nagels creëren die een gedurfde en glamoureuze look bieden. Ideaal voor diegenen die een statement willen maken met hun nagels, de stiletto-vorm voegt een dosis drama toe aan elke manicure. Volg deze eenvoudige stappen en laat je nagels de show stelen met hun scherpe en puntige uitstraling.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Bij Vivid Green gooien wij eigenlijk nooit iets weg. Komen er retouren binnen die een krasje bevatten? Die worden zelfs niet weggegooid. Deze testen we en dan kunnen ze hergebruikt worden voor een zo goed als nieuw product. (Met een ander prijsje natuurlijk.)

Nog vragen?

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Telefoon: 085 303 78 39
E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Houd altijd je bestelnummer bij de hand, zo kunnen we je direct helpen.

Heb je nog tips of aanvullingen? Stuur het ons gerust via de mail!

Besteld op Bol.com? Mail ons dan via de Bol.com site.

Blij met je Nagelfrees?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou en een duurzame daad voor de wereld.

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen bewust voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.