Handleiding Horloge

1. Trek voor het eerste gebruik het plastic bij de kroon weg. Dit is een beschermer voor tijdens het transport.
2. Trek de kroon voorzichtig naar buiten.
3. Bij horloges **met datum weergave**, trekt u de kroon 1 tik uit om de datum in te stellen is. Trek de kroon 2 tikken uit om de tijd aan te passen.
4. Bij horloge **zonder datum weergave** hebben, trekt u de kroon 1 tik uit om de tijd aan te passen.