DRAADLOZE OPLADER

Gebruiksaanwijzing

Specificaties:
Input: QC 3.0 9V 2A / 5V 3A DC
Output: 15W/10W/7.5W/5W
Apple Watch: 2W AirPods: 5W
Oplaad frequentie: 110-205 KHz
Oplaad afstand: 4~8mm
Oplaad effectiviteit: ≥75%
Frequentie: 110-205 KHz

Richtlijnen voor gebruik
1. Plaats één eind van de USB oplaadkabel in de stroom adapter.
2. Plaats het andere eind van de USB oplaadkabel in de USB-poort van het draadloze oplaadstation.
3. Plaats uw telefoon op de draadloze oplader
4. Maak gebruik van een QC 3.0 9V 2A of 5V 3A DC-adapter.

Veelvoorkomende probleemoplossingen

Indien het indicator licht uit is
1. Vervang de stroomkabel en probeer het opnieuw
2. Vervang de AC adapter (QC 3.0 9V 2A / 5V 3A DC-adapter)

Als het indicator licht knippert maar uw telefoon niet oplaad
1. Controller of uw telefoon QI draadloos opladen onder-steund.
2. Verwijder het telefoonhoesje.
3. Plaats uw telefoon in het midden van de draadloze oplader.
4. Verander de oriëntatie van de telefoon, horizontaal of verti-caal.
5. Verwijder de telefoon van de oplader, herstart het draadloze oplaadstation en plaats de telefoon terug in het midden van de oplader.
6. Vervang de 5V 3A DC-adapter voor een QC 3.0 9V 2A adapter.

De telefoon wordt met tussenpozen opgeladen
1. Verwijder het telefoonhoesje.
2. Plaats uw telefoon in het midden van de draadloze oplader.
3. Vervang de 5V 3A DC-adapter voor een QC 3.0 9V 2A adapter.

WIRELESS CHARGER

User manual

Specifications:
Input: DC9V/2A,DC5V/3A
Output power: 15w/10w/7.5w/5w
Watch: 2w Earphone：5w
Charging frequency: 110-205 KHz
Charging distance: 4~8mm
Charging efficiency: ≥75%
Frequency: 110-205KHz

Directions for use:
1. Insert one end of USB charging cable into power adaptor.
2. Insert the another end of USB cable into the the wireless
charger USB port.
3. Place your phone on the wireless charger.
4. Make sure use QC3.0 adapter or 5V 2A adapter.

Common troubleshooting

The indicator is off
1. Please change a power cable try again
2. Please change the AC Adapter (5V 2A or QC3.0 9V 2A adapter)

When the indicator flashes, but phone can't charge
1. Please check whether your phone supports qi wireless charging
2. Please remove the phone case
3. Put the phone in the center of the wireless charger
4. Please adjust the orientation of the phone, horizontal and vertical
5. Please take off the phone, restart the device and put the phone
incharger center
6. Please try to replace the 9V/2A or QC3.0 AC adapter.

Phone charging intermittently
1. Please remove the phone case.
2. Put the phone in the center of the wireless charger
3. Please try to replace the 5V/2A or QC3.0 AC adapter.

CHARGEUR SANS FIL

Notice en français：

Caractéristiques:
Entrée: DC9V / 2A, DC5V / 3A
Puissance de sortie: 15w/10w/7.5w/5w
Montre: 2w Écouteur： 5w
Fréquence de charge: 110-205 KHz
Distance de charge: 4 ~ 8 mm
Efficacité de charge: ≥75%
Fréquence: 110-205 KHz

Mode d'emploi:
1. Insérez une extrémité du câble de chargement USB dans l'adaptateur secteur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB du chargeur sans fil.
3. Placez votre téléphone sur le chargeur sans fil.
4. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur QC3.0 ou un adaptateur 5V 2A.

Dépannage courant

Le voyant est éteint
1. Veuillez changer un câble d'alimentation, essayez à nouveau
2. Veuillez changer l'adaptateur secteur (adaptateur 5V 2A ou QC3.0 9V 2A)

Lorsque l'indicateur clignote, mais que le téléphone ne peut pas se recharger
1. Veuillez vérifier si votre téléphone prend en charge la charge sans fil qi
2. Veuillez retirer le boîtier du téléphone
3. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil
4. Veuillez ajuster l'orientation du téléphone, horizontalement et verticalement
5. Veuillez retirer le téléphone, redémarrer l'appareil et mettre le téléphone
centre du chargeur
6. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 9V / 2A ou QC3.0.

Charge du téléphone par intermittence
1. Veuillez retirer le boîtier du téléphone.
2. Placez le téléphone au centre du chargeur sans fil
3. Veuillez essayer de remplacer l'adaptateur secteur 5V / 2A ou QC3.0.

DRAHTLOSES LADEGERÄT

Benutzerhandbuch

Spezifikationen:
Eingang: DC9V / 2A,DC5V / 3A
Ausgangsleistung: 15W/10W/7.5W/5W.
Beobachten: 2w Kopfhörer: 5w
Ladefrequenz: 110-205 KHz
Ladedistanz: 4 ~ 8 mm
Ladeeffizienz: ≥75%
Frequenz: 110-205 kHz

Gebrauchsanweisung:
1. Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in das Netzteil.
2. Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss des drahtlosen Ladegeräts.
3. Stellen Sie Ihr Telefon auf das kabellose Ladegerät.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie den QC3.0-Adapter oder den 5V 2A-Adapter verwenden.

Allgemeine Fehlerbehebung

Die Anzeige ist aus
1. Bitte wechseln Sie das Netzkabel erneut
2. Bitte wechseln Sie das Netzteil (5V 2A oder QC3.0 9V 2A Adapter)

Wenn die Anzeige blinkt, das Telefon jedoch nicht aufgeladen werden kann
1. Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon das kabellose Laden von Qi unterstützt
2. Bitte entfernen Sie die Telefonhülle
3. Stellen Sie das Telefon in die Mitte des kabellosen Ladegeräts
4. Passen Sie die Ausrichtung des Telefons horizontal und vertikal an
5. Nehmen Sie das Telefon ab, starten Sie das Gerät neu und legen Sie den Hörer auf Incharger Center
6. Bitte versuchen Sie, das 9V / 2A- oder QC3.0-Netzteil auszutauschen.

Telefon wird zeitweise aufgeladen
1. Bitte entfernen Sie die Telefonhülle.
2. Stellen Sie das Telefon in die Mitte des kabellosen Ladegeräts
3. Bitte versuchen Sie, das 5V / 2A- oder QC3.0-Netzteil auszutauschen.

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

Руководство пользователя

Характеристики:
Вход: DC9V / 2A, DC5V / 3A
Выходная мощность: 15 Вт/10 Вт/7.5Вт/5 Вт
Смотреть: 2Вт Наушники： 5 Вт
Частота зарядки: 110-205 кГц
Расстояние зарядки: 4 ~ 8 мм
Эффективность зарядки: ≥75%
Частота: 110-205 кГц

Инструкция по применению:
1. Вставьте один конец USB-кабеля для зарядки в адаптер питания.
2. Вставьте другой конец USB-кабеля в USB-порт беспроводного зарядного устройства.
3. Поместите телефон в беспроводное зарядное устройство.
4. Убедитесь, что используете адаптер QC3.0 или 5V 2A адаптер.

Общие проблемы

Индикатор выключен
1. Пожалуйста, измените кабель питания попробуйте еще раз
2. Пожалуйста, замените адаптер переменного тока (5V 2A или QC3.0 9V 2A адаптер)

Когда индикатор мигает, но телефон не заряжается
1. Проверьте, поддерживает ли ваш телефон беспроводную зарядку
2. Пожалуйста, удалите чехол для телефона
3. Поместите телефон в центр беспроводного зарядного устройства.
4. Пожалуйста, отрегулируйте ориентацию телефона, горизонтальную и вертикальную
5. Пожалуйста, снимите телефон, перезагрузите устройство и положите телефон центр нагнетателя
6. Пожалуйста, попробуйте заменить адаптер переменного тока 9V / 2A или QC3.0.

Телефон заряжается с перерывами
1. Пожалуйста, снимите чехол для телефона.
2. Поместите телефон в центр беспроводного зарядного устройства.
3. Пожалуйста, попробуйте заменить адаптер переменного тока 5V / 2A или QC3.0.