YSONIC USB-C PD20W CHARGER
INSTRUCTION MANUAL
Version: January 5, 2022

Charger,USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Operating instruction

Thank you for choosing the YSONIC product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

Explanation of Warning Symbols and Notes

Risk of electric shock
This symbol indicates product parts energized with a dangerous voltage of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

Warning
TThis symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note
This symbol is used to indicate additional information or important notes.

Package Contents

Charger (USB-C), Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0

Safety Notes

- ✓ Protect the product from dirt, moisture, and overheating and use it in dry rooms only.
- ✓ Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- ✓ Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- ✓ Do not modify the device in any way. Doing so voids the warranty.
- ✓ Do not continue to operate the device if it becomes visibly damaged.
- ✓ Use the product for its intended purpose only.
- ✓ Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!
- ✓ Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.
- ✓ Lay all cables so that they do not pose a tripping hazard.
- ✓ Do not bend or crush the cable.
- ✓ Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the cable itself.
- ✓ Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations.
- ✓ The product is intended for indoor use only.
- ✓ Use the item only in moderate climatic conditions.
- ✓ Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.
- ✓ Do not use the product in moist environments and avoid splashes.

Risk of electric shock
Don't open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
Do not use the product if the AC adapter, adapter cable, or power cable is damaged.
Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

Operation
Note –Mains voltage 100 –240 V
The charger is suitable for a mains voltage of 100-240 Vand can be used around the world. Please note that a country-specific adapter may be necessary.

Warning –Connecting terminal devices
Before connecting a terminal device, check whether the power output of the charger can supply sufficient power for the device.
Ensure that the power of the connected terminal device does not exceed 20 W.
Please refer to the instructions in the operating manual of your terminal device.

Note –Power Delivery /QC3.0, 2.0
Plug &go: No manual setup necessary,just connect and start: Voltage and power are automatically configured by Power Delivery /QC3.0, 2.0.
For efficient and optimized charging, the Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0 function must be supported by your terminal device. With the large quantity of PD /QC-enabled terminal devices with different firmware versions, it can happen that the function is not fully supported.

Warning
Only connect the product to a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and easily accessible.
Disconnect the product from the network using the power button –if this is not available, unplug the power cord from the socket.
When using an amulti-socket power strip, make sure that the sum power draw of all the connected devices does not exceed its maximum throughput rating.
If you will not be using the product for a long period of time, disconnect it from the main power
Unless the operating instructions for the devices you want to charge explicitly inform you otherwise, proceed as follows:
Connect your terminal device to the USB-C charging socket using a suitable USB-C cable.
Connect the charger to a properly installed and easily accessible power socket.
Charging progress is displayed on your terminal device.
Disconnect the terminal device from the charger if you want to interrupt charging or if the terminal device is fully charged. Then disconnect the charger from the mains. When charging batteries built into a device, pay attention to the maximum charging time for the batteries.

Care and Maintenance
Only use dry, soft cloths for cleaning.

Note
Disconnect the device from the power supply before cleaning or if it will not be used for a long period of time.
Do not short-circuit charger/power supply unit contacts!

Technical specifications
Specifications in accordance with Regulation (EU) 2019/1782

Input voltage 100 –240 V	9.0 VDC/ 2.0 A/ 20.0 W
Input AC frequency 50 –60Hz	12.0 VDC/ 1.5 A/ 20.0 W
Output voltage /	Average active efficiency 85.8 %
Output current /	Efficiency at low load (10 %) 74.1 %
Output power	No-load power consumption 0.04 W
5.0 VDC/ 3.0 A/ 15.0 W	Charger: Ambient temperature0°C –40°C

Warranty Disclaimer
YSONIC assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product, or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Recycling Information

Note on environm ental protection:
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies.
Electric and electronic devices, as well as batteries, must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.
Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual, or the package indicates that the product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials, or other forms of utilizing old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

YSONIC USB-C PD20W CHARGEUR
MODE D'EMPLOI
Version : 5 janvier, 2022

Chargeur, USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Instructions

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit YSONIC. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et informations suivantes. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Explication des symboles de danger et des remarques

Risque de choc électrique
Ce symbole indique les parties du produit qui sont alimentées par une tension dangereuse d'une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Danger
Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et des risques spécifiques.

Note
Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des notes importantes.

Contenu de l'emballage

Chargeur (USB-C), Alimentation (PD) /QC3.0, 2.0

Notes de sécurité

- ✓ Protégez le produit de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des pièces sèches.
- ✓ Ne laissez pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- ✓ N'utilisez pas le produit au-delà des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
- ✓ Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit. Ce faisant, vous annulez la garantie.
- ✓ Ne continuez pas à utiliser l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- ✓ N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné.
- ✓ Gardez ce produit, comme tous les produits électriques, hors de portée des enfants !
- ✓ N'utilisez pas le produit à proximité immédiate de poêles ou d'autres sources de chaleur, ni en plein soleil.
- ✓ Placez tous les câbles de manière à ce qu'ils ne constituent pas un risque de trébuchement.
- ✓ Ne pliez pas et n'écrasez pas le câble.
- ✓ Pour débrancher le câble, tirez toujours directement sur la fiche, jamais sur le câble lui-même.
- ✓ Jetez immédiatement le matériel d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ✓ Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- ✓ N'utilisez le produit que dans des conditions climatiques douces.
- ✓ N'utilisez pas le produit dans des zones où les appareils électroniques ne sont pas autorisés.
- ✓ N'utilisez pas le produit dans des environnements humides et évitez les projections d'eau.

Risque d'électrocution
N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à le faire fonctionner s'il est endommagé.
N'utilisez pas le produit si l'adaptateur secteur, le câble de l'adaptateur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tous les travaux d'entretien à des experts qualifiés.

Utilisez
Remarque - Tension secteur 100 - 240 V
Le chargeur est adapté à une tension de secteur de 100-240 V et peut être utilisé dans le monde entier. Veuillez noter que vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur spécifique pour votre pays.

Attention - Connexion des dispositifs terminaux
Avant de connecter un appareil terminal, vérifiez si la sortie de puissance du chargeur peut fournir une puissance suffisante pour l'appareil.
Assurez-vous que la puissance du dispositif terminal connecté ne dépasse pas 20 W.
Veuillez vous référer aux instructions du manuel d'utilisation du terminal.

Note - Alimentation électrique /QC3.0, 2.0
Plug & go : Aucune configuration manuelle n'est requise, il suffit de brancher et de démarrer :
La tension et la puissance sont automatiquement configurées par Power Delivery /QC3.0, 2.0.
Pour une charge efficace et optimisée, la fonction Power Delivery (PD)/QC3.0, 2.0 doit être prise en charge par votre terminal.
Compte tenu du grand nombre de terminaux compatibles PD /QC avec des versions de firmware différentes, il se peut que la fonction ne soit pas entièrement prise en charge.

Danger
Ne branchez le produit qu'à une prise de courant homologuée pour l'appareil. La prise doit être installée à proximité du produit et être facilement accessible.
Débranchez le produit du secteur à l'aide du bouton d'alimentation - si celui-ci n'est pas disponible, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
Lorsque vous utilisez une multiprise, assurez-vous que la somme de la puissance absorbée par tous les appareils connectés ne dépasse pas sa capacité maximale.
Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation principale.
Sauf si le mode d'emploi des appareils que vous souhaitez charger indique explicitement le contraire, procédez comme suit :
Connectez votre appareil terminal à la prise de charge USB-C à l'aide d'un câble USB-C approprié.
Branchez le chargeur sur une prise de courant correctement installée et facilement accessible.
La progression de la charge s'affiche sur votre appareil terminal.
Débranchez le dispositif terminal du chargeur si vous voulez arrêter la charge ou si le dispositif terminal est complètement chargé.
Ensuite, débranchez le chargeur du secteur. Lorsque vous chargez des batteries intégrées à un appareil, faites attention au temps de charge maximal des batteries.

Entretien et maintenance
Utilisez uniquement des chiffons secs et doux pour le nettoyage.

Note
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
Ne court-circuitez pas les contacts du chargeur/de l'alimentation!

Spécifications techniques
Spécifications conformes au règlement (UE) 2019/1782

Tension d'entrée 100 -240 V	9.0 VDC/ 2.0 A/ 20.0 W
Fréquence d'entrée AC 50 -60Hz	12,0 VDC/ 1,5 A/ 20,0 W
Tension de sortie /	Efficacité active moyenne 85,8
Courant de sortie /	Rendement à faible charge (10 %) 74,1 %.
Puissance de sortie	Consommation à vide 0,04 W
5.0 VD C/ 3.0 A/ 15.0 W	Chargeur: Température ambiante 0 - 40 °C

Exclusion de la garantie
YSONIC n'assume aucune responsabilité et ne fournit aucune garantie pour les dommages résultant d'une installation/montage incorrecte, d'une mauvaise utilisation du produit ou du non-respect des instructions d'utilisation et/ou des consignes de sécurité.

Informations sur le recyclage

Note sur la protection de l'environnement :
Après la mise en œuvre de la directive européenne 2012/19/UE et 2006/66/UE dans le système juridique national, ce qui suit s'applique.
Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter les appareils électriques et électroniques et les piles en fin de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente.
Les détails sont définis par la loi nationale du pays respectif.
Ce symbole sur le produit, le manuel d'instructions ou l'emballage indique que le produit est soumis à ces réglementations.
En recyclant, en réutilisant des matériaux ou en utilisant d'autres formes d'utilisation de vieux appareils/piles, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.

YSONIC USB-C PD20W LADEGERÄT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version: 5 Januar, 2022

Ladegerät, USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Anleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses YSONIC Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie alle folgenden Anweisungen und Informationen sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Erklärung der Gefahrensymbole und Hinweise

Risiko eines Stromschlags
Dieses Symbol kennzeichnet Teile des Produkts, die unter gefährlicher Spannung stehen, die so hoch ist, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Gefahr
Dieses Symbol wird verwendet, um auf Sicherheitshinweise hinzuweisen oder um Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Gefahren und Risiken zu lenken.

Anmerkung
Dieses Symbol wird verwendet, um zusätzliche Informationen oder wichtige Hinweise anzuzeigen.

Inhalt der Verpackung

Ladegerät (USB-C), Stromversorgung (PD) /QC3.0, 2.0

Sicherheitshinweise

- ✓ Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- ✓ Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nicht über die in den Spezifikationen angegebenen Leistungsgrenzen hinaus.
- ✓ Verändern Sie das Gerät in keiner Weise. Andernfalls erlischt die Garantie.
- ✓ Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- ✓ Bewahren Sie dieses Produkt, wie alle elektrischen Produkte, außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Öfen oder anderen Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- ✓ Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolperfalle darstellen.
- ✓ Knicken oder quetschen Sie das Kabel nicht.
- ✓ Ziehen Sie immer direkt am Stecker, wenn Sie das Kabel abziehen, niemals am Kabel selbst.
- ✓ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
- ✓ Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nur unter milden klimatischen Bedingungen.
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Geräte nicht erlaubt sind.
- ✓ Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen und vermeiden Sie Wasserspritzer.

Risiko eines Stromschlages
Öffnen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzteil, das Adapter-Kabel oder das Netzkabel beschädigt ist.
Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifizierten Fachleuten.

Hinweise
Hinweis - Netzspannung 100 - 240 V
Das Ladegerät ist für eine Netzspannung von 100-240 V geeignet und kann weltweit eingesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise einen speziellen Adapter für Ihr Land benötigen.

Vorsicht - Anschluss von Endgeräten
Prüfen Sie vor dem Anschluss eines Endgeräts, ob die Ausgangsleistung des Ladegeräts ausreicht, um das Gerät zu versorgen.
Stellen Sie sicher, dass die Leistung des angeschlossenen Endgeräts 20 W nicht überschreitet.
Bitte beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Endgeräts.

Hinweis - Stromversorgung /QC3.0, 2.0
Plug & Go: Keine manuelle Konfiguration erforderlich, einfach einstecken und loslegen:
Spannung und Strom werden automatisch von Power Delivery /QC3.0, 2.0 konfiguriert.
Für effizientes und optimiertes Laden muss die Power Delivery (PD)/QC3.0, 2.0 Funktion von Ihrem Endgerät unterstützt werden.
Bei der großen Anzahl von PD /QC-fähigen Endgeräten mit unterschiedlichen Firmware-Versionen kann es sein, dass die Funktion nicht vollständig unterstützt wird.

Gefahr
Schließen Sie das Produkt nur an eine für das Gerät zugelassene Steckdose an. Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.
Trennen Sie das Gerät über den Netzschalter vom Stromnetz - falls dies nicht möglich ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
Wenn Sie eine Mehrfach-Steckdosenleiste verwenden, achten Sie darauf, dass die Summe der von allen angeschlossenen Geräten aufgenommenen Leistung die maximale Kapazität nicht überschreitet.
Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen Sie es von der Hauptstromversorgung.
Sofern in den Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie laden möchten, nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, gehen Sie wie folgt vor:
Schließen Sie Ihr Endgerät mit einem geeigneten USB-C-Ladekabel an die USB-C-Ladebuchse an.
Schließen Sie das Ladegerät an eine ordnungsgemäß installierte und leicht zugängliche Steckdose an.
Der Ladefortschritt wird auf Ihrem Endgerät angezeigt.
Trennen Sie das Endgerät vom Ladegerät, wenn Sie den Ladevorgang beenden möchten oder wenn das Endgerät vollständig geladen ist.
Trennen Sie dann das Ladegerät vom Stromnetz. Wenn Sie in ein Gerät eingebaute Akkus aufladen, achten Sie auf die maximale Ladezeit der Akkus.

Pflege und Wartung
Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

Anmerkung
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
Schließen Sie die Kontakte des Ladegeräts/Netzteils nicht kurz!

Technische Daten
Spezifikationen in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2019/1782

Eingangsspannung 100 -240 V	9.0 VDC/ 2.0 A/ 20.0 W
AC-Eingangsfrequenz 50 -60Hz	12.0 VDC/ 1.5 A/ 20.0 W
Ausgangsspannung /	Durchschnittliche aktive Effizienz 85,8
Ausgangsstrom /	Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %) 74,1 %
Leistung	Verbrauch bei Nulllast 0,04 W
5.0 VDC/ 3.0 A/ 15.0 W	Ladegerät: Umgebungstemperatur 0 °C - 40 °C

Garantie-Ausschlüsse
YSONIC übernimmt keine Haftung und gibt keine Garantie für Schäden, die durch unsachgemäße Installation/Montage, Missbrauch des Produkts oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise entstehen.

Informationen zum Recycling

Hinweis zum Umweltschutz:
Nach der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EU in die nationale Rechtsordnung gilt Folgendes.
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte und Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen oder an der Verkaufsstelle abzugeben.
Die Einzelheiten werden durch das nationale Recht des jeweiligen Landes festgelegt.
Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt diesen Vorschriften unterliegt.
Durch Recycling, Wiederverwendung von Materialien oder andere Formen der Nutzung alter Geräte/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

YSONIC USB-C PD20W CARICATORE

MANUALE DI ISTRUZIONI

Versione: 5 Gennaio, 2022

Caricatore, USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Istruzioni

Grazie per aver acquistato questo prodotto YSONIC. Per favore, leggere attentamente tutte le seguenti istruzioni e informazioni. Conservare queste istruzioni in un posto sicuro per consultarlo eventualmente in futuro.

Spiegazione dei simboli di pericolo e annotazioni

Rischio di shock elettrico
Questo simbolo indica parti del prodotto alimentate con una tensione pericolosa di entità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.

Pericolo
Questo simbolo viene usato per indicare istruzioni di sicurezza o per attirare la vostra attenzione su pericoli e rischi specifici.

Nota
Questo simbolo si usa per indicare informazioni aggiuntive o annotazioni importanti.

Contenuto della confezione

Caricatore (USB-C), Alimentazione (PD) /QC3.0, 2.0

Note sulla sicurezza

- ✓ Proteggere il prodotto dalla sporcizia, dall'umidità e dal surriscaldamento e usarlo solo in stanze asciutte.
- ✓ Non fare cadere il prodotto e non esporlo a forti urti.
- ✓ Non utilizzare il prodotto oltre i limiti di potenza indicati nelle specifiche.
- ✓ Non modificare il dispositivo in alcun modo. Facendo ciò si annulla la garanzia.
- ✓ Non continuare ad usare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
- ✓ Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- ✓ Tenere questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, fuori dalla portata dei bambini!
- ✓ Non utilizzare il prodotto nelle immediate vicinanze di stufe o altre fonti di calore o alla luce solare diretta.
- ✓ Posizionare tutti i cavi in modo che non costituiscano un pericolo di inciampo.
- ✓ Non piegare o schiacciare il cavo.
- ✓ Tirare sempre direttamente la spina quando si scollega il cavo, mai il cavo stesso.
- ✓ Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio secondo le normative locali applicabili.
- ✓ Il prodotto è previsto solo per uso interno.
- ✓ Utilizzare il prodotto solo in condizioni climatiche miti.
- ✓ Non utilizzare il prodotto in aree in cui non è permesso l'uso di dispositivi elettronici.
- ✓ Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi ed evitare gli schizzi d'acqua.

Rischio di folgorazione
Non aprire il dispositivo o continuare a farlo funzionare se è danneggiato.
Non usare il prodotto se l'adattatore AC, il cavo dell'adattatore o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
Non tentare di effettuare la manutenzione o la riparazione del prodotto da soli. Affidare tutti i lavori di manutenzione ad esperti qualificati.

Utilizzo
Nota - Tensione di rete 100 - 240 V
Il caricatore è adatto ad una tensione di rete di 100-240 V e può essere usato in tutto il mondo. Si prega di notare che potrebbe essere necessario un adattatore specifico per la vostra nazione

Attenzione - Collegamento dei dispositivi terminali
Prima di collegare un dispositivo terminale, controlli se l'uscita di potenza del caricatore può fornire sufficiente energia per il dispositivo.
Assicurarsi che la potenza del dispositivo terminale collegato non superi i 20 W.
Fare riferimento alle istruzioni nel manuale operativo del dispositivo terminale

Nota – Alimentazione /QC3.0, 2.0
Plug & go: Non è necessaria alcuna configurazione manuale, basta collegarsi e iniziare:
Tensione e potenza sono configurate automaticamente da Power Delivery /QC3.0, 2.0.
Per una ricarica efficiente e ottimizzata, la funzione Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0 deve essere supportata dal vostro dispositivo terminale.
Con la grande quantità di dispositivi terminali abilitati a PD /QC con diverse versioni di firmware, può verificarsi che la funzione non sia completamente supportata.

Pericolo
Collegare il prodotto solo ad una presa approvata per il dispositivo.
La presa deve essere installata vicino al prodotto e facilmente accessibile.
Scollegare il prodotto dalla rete usando il pulsante di accensione - se questo non è disponibile, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
Quando si utilizza una ciabatta multi-presa, si assicuri che la somma della potenza assorbita da tutti i dispositivi collegati non superi la sua portata massima.
Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dall'alimentazione principale.
A meno che le istruzioni d'uso dei dispositivi che si desidera caricare non indichino esplicitamente il contrario, procedere come segue:
Collegare il vostro dispositivo terminale alla presa di ricarica USB-C utilizzando un cavo USB-C adatto.
Collegare il caricatore ad una presa di corrente correttamente installata e facilmente accessibile.
Il progresso della carica viene visualizzato sul vostro dispositivo terminale.
Scollegare il dispositivo terminale dal caricatore se si vuole interrompere la carica o se il dispositivo terminale è completamente carico.
Poi scollegare il caricatore dalla rete elettrica. Quando carica le batterie incorporate in un dispositivo, faccia attenzione al tempo massimo di carica delle batterie.

Cura e manutenzione
Usare solo panni asciutti e morbidi per la pulizia.

Nota
Scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima della pulizia o se non viene usato per un lungo periodo di tempo.
Non mandare in cortocircuito i contatti del caricatore/alimentatore!

Caratteristiche tecniche
Specifiche in accordo con il Regolamento (EU) 2019/1782

Tensione d'ingresso 100 –240 V	9.0 VDC/ 2.0 A/ 20.0 W
Frequenza AC in ingresso 50 –60Hz	12.0 VDC/ 1.5 A/ 20.0 W
Tensione di uscita /	Efficienza attiva media 85.8 %
Corrente di uscita /	Efficienza a basso carico (10 %) 74.1 %
Potenza in uscita	Consumo a vuoto 0.04 W
5.0 VDC/ 3.0 A/ 15.0 W	Caricatore: Temperatura ambientale 0°C – 40°C

Esclusione della garanzia
YSONIC non si assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia per danni risultanti da un'installazione/montaggio improprio, da un uso improprio del prodotto o dalla mancanza nell' osservare le istruzioni per l'uso e/o le note di sicurezza.

Informazioni sul riciclaggio

Nota sulla tutela ambientale:
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, si applica quanto segue.
I dispositivi elettrici ed elettronici, così come le batterie, non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici istituiti a tale scopo o al punto vendita.
I dettagli sono definiti dalla legge nazionale del rispettivo paese.
Questo simbolo sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione indica che il prodotto è soggetto a questi regolamenti.
Riciclando, riutilizzando i materiali o altre forme di utilizzo di vecchi dispositivi/batterie, si fornisce un importante contributo alla protezione del nostro ambiente.

YSONIC USB-C PD20W CARGADOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Versión: 5 de Enero, 2022

Cargador, USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Instrucciones

Gracias por adquirir este producto YSONIC. Por favor, lea atentamente todas las instrucciones e informaciones siguientes. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Explicación de los símbolos de peligro y notas

Riesgo de descarga eléctrica
Este símbolo indica las partes del producto que están alimentadas por una tensión peligrosa de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

Peligro
Este símbolo se utiliza para indicar instrucciones de seguridad o para llamar su atención sobre peligros y riesgos específicos.

Nota
Este símbolo se utiliza para indicar información adicional o notas importantes.

Contenido del paquete

Cargador (USB-C), Fuente de alimentación (PD) /QC3.0, 2.0

Notas de seguridad

- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobre-calentamiento y utilícelo únicamente en lugares secos.
- No deje caer el producto ni lo exponga a golpes fuertes.
- No utilice el producto más allá de los límites de potencia indicados en las especificaciones.
- No modifique el dispositivo de ninguna manera. Si lo hace, la garantía quedará anulada.
- No siga utilizando el aparato si está visiblemente dañado.
- Utilice el producto sólo para el fin previsto.
- Mantenga este producto, como todos los productos eléctricos, fuera del alcance de los niños.
- No utilice el producto en las proximidades de estufas u otras fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.
- Coloque todos los cables de manera que no constituyan un peligro de tropiezo.
- No doble ni aplaste el cable.
- Al desconectar el cable, tire siempre directamente del enchufe, nunca del propio cable.
- Elimine inmediatamente el material de embalaje de acuerdo con la normativa local vigente.
- El producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.
- Utilice el producto sólo en condiciones climáticas suaves.
- No utilice el producto en zonas donde no estén permitidos los dispositivos electrónicos.
- No utilice el producto en ambientes húmedos y evite las salpicaduras de agua.

Riesgo de choque eléctrico
No abra el aparato ni siga utilizándolo si está dañado.
No utilice el producto si el adaptador de CA, el cable adaptador o el cable de alimentación están dañados.
No intente reparar el producto usted mismo. Confíe todos los trabajos de mantenimiento a expertos cualificados.

Uso
Nota - Tensión de red 100 - 240 V
El cargador es apto para una tensión de red de 100-240 V y puede utilizarse en todo el mundo. Tenga en cuenta que puede necesitar un adaptador específico para su país.

Precaución - Conexión de dispositivos terminales
Antes de conectar un dispositivo terminal, compruebe si la salida de energía del cargador puede proporcionar suficiente energía para el dispositivo.
Asegúrese de que la potencia del dispositivo terminal conectado no supera los 20 W.
Consulte las instrucciones del manual de instrucciones del dispositivo terminal.

Nota - Alimentación /QC3.0, 2.0
Plug & go: No se requiere ninguna configuración manual, sólo tiene que enchufar y empezar:
El voltaje y la potencia se configuran automáticamente mediante Power Delivery /QC3.0, 2.0.
Para una carga eficiente y optimizada, la función Power Delivery (PD)/QC3.0, 2.0 debe ser compatible con su dispositivo terminal.
Con el gran número de dispositivos terminales habilitados para PD /QC con diferentes versiones de firmware, puede ser que la función no sea totalmente compatible.

Peligro
Conecte el producto únicamente a una toma de corriente aprobada para el aparato. La toma de corriente debe instalarse cerca del producto y ser fácilmente accesible.
Desconecte el producto de la red eléctrica mediante el botón de encendido; si no dispone de él, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
Cuando utilice una regleta de enchufes múltiples, asegúrese de que la suma de la energía absorbida por todos los aparatos conectados no supere su capacidad máxima.
Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconéctelo de la red eléctrica.
A menos que las instrucciones de uso de los dispositivos que desea cargar indiquen explícitamente lo contrario, proceda como sigue:
Conecte su dispositivo terminal a la toma de carga USB-C utilizando un cable USB-C adecuado.
Conecte el cargador a una toma de corriente correctamente instalada y de fácil acceso.
El progreso de la carga se muestra en su dispositivo terminal.
Desconecte el dispositivo terminal del cargador si desea detener la carga o si el dispositivo terminal está completamente cargado.
A continuación, desconecte el cargador de la red eléctrica. Cuando cargue las pilas integradas en un aparato, preste atención al tiempo máximo de carga de las mismas.

Cuidado y mantenimiento
Utilice únicamente paños secos y suaves para la limpieza.

Nota
Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
No cortocircuite los contactos del cargador/alimentación.

Especificaciones técnicas
Especificaciones de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/1782

Tensión de entrada 100 -240 V Frecuencia de entrada de CA 50 -60Hz Tensión de salida / Corriente de salida / Potencia de salida 5,0 VDC/ 3,0 A/ 15,0 W	9,0 VDC/ 2,0 A/ 20,0 W 12,0 VDC/ 1,5 A/ 20,0 W Eficiencia activa media 85,8 Eficiencia a baja carga (10 %) 74,1 %. Consumo en vacío 0,04 W Cargador: Temperatura ambiente 0 °C - 40°C

Exclusión de la garantía
YSONIC no asume ninguna responsabilidad ni ofrece ninguna garantía por los daños resultantes de una instalación/montaje incorrecto, de un mal uso del producto o de la inobservancia de las instrucciones de uso y/o de las notas de seguridad.

Información sobre el reciclaje

Nota sobre la protección del medio ambiente:
Tras la aplicación de la Directiva Europea 2012/19/UE y 2006/66/UE en el ordenamiento jurídico nacional, se aplica lo siguiente.
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben eliminarse con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas al final de su vida útil en los puntos de recogida públicos establecidos para ello o en el punto de venta. Los detalles se definen en la legislación nacional de cada país.
Este símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica que el producto está sujeto a esta normativa.
Al reciclar, reutilizar materiales u otras formas de utilizar dispositivos/baterías viejas, usted hace una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWARKI YSONIC USB-C PD20W

Wersja: 5 stycznia 2022 r.

Ładowarka, USB-C, PD / QC 3.0, 2.0, Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu YSONIC. Prosimy dokładnie przeczytać następujące instrukcje oraz informacje. Prosimy zachować niniejsze instrukcje w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Objaśnienie Symboli Ostrzegawczych i Uwag

Ryzyko porażenia prądem
Ten symbol oznacza części produktu naładowane niebezpiecznym napięciem o wartości wystarczającej, by stanowić ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie
Ten symbol stosowany jest do oznaczenia instrukcji bezpieczeństwa bądź do zwrócenia uwagi użytkownika na konkretne ryzyka i zagrożenia.

Uwaga
Ten symbol stosowany jest do oznaczenia dodatkowych informacji bądź istotnych uwag.

Zestaw Zawiera

Ładowarka (USB-C), Power Delivery (PD) / QC 3.0, 2.0

Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

- Chronić produkt przed brudem, wilgocią oraz przegrzaniem i stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Nie upuszczać produktu i nie narażać go na jakiekolwiek znaczne wstrząsy.
- Nie użytkować produktu powyżej limitów mocy podanych w specyfikacji.
- Nie modyfikować urządzenia w jakikolwiek sposób. Wszelkie modyfikacje skutkować będą wygaśnięciem gwarancji.
- Nie kontynuować obsługi urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia.
- Korzystać z produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt przechowywać tak, jak wszystkie produkty elektryczne, poza zasięgiem dzieci!
- Nie korzystać z produktu w bezpośrednim otoczeniu grzejników bądź innych źródeł ciepła bądź w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Wszelkie przewody kłaść tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.
- Nie zginać ani nie zgniatać przewodu.
- Zawsze ciągnąć bezpośrednio za wtyczkę podczas odłączania przewodu, nigdy za sam przewód.
- Materiał opakowaniowy niezwłocznie zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przedmiot stosować wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których stosowanie urządzeń elektronicznych jest niedozwolone.
- Nie stosować produktu w środowiskach wilgotnych, unikać zachlapań.

Ryzyko porażenia prądem
Nie otwierać urządzenia ani nie kontynuować obsługi w przypadku jego uszkodzenia.
Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia zasilacza sieciowego, przewodu sieciowego bądź przewodu zasilania.
Nie próbować serwisować ani naprawiać produktu samodzielnie. Wszelkie serwisowanie należy pozostawić wykwalifikowanym ekspertom.

Obsługa
Uwaga – Napięcie sieciowe 100–240V
El cargador es apto para una tensión de red de 100-240 V y puede utilizarse en todo el mundo. Tenga en cuenta que puede necesitar un adaptador específico para su país.

Ostrzeżenie – Podłączanie urządzeń końcowych
Przed podłączeniem urządzenia końcowego należy sprawdzić, czy moc wyjściowa ładowarki jest w stanie dostarczyć do urządzenia wystarczającą ilość mocy.
Należy upewnić się, czy moc podłączonego urządzenia końcowego nie przekracza 20W.
Proszę zapoznać się z poleceniami w instrukcji obsługi swojego urządzenia końcowego

Uwaga – Power Delivery / QC 3.0, 2.0
Technologia Plug & Go: Brak potrzeby konfiguracji ręcznej, wystarczy podłączyć i uruchomić:
Napięcie oraz moc są automatycznie konfigurowane przez Power Delivery / QC 3.0, 2.0.
W celu wydajnego i optymalnego ładowania urządzenie końcowe musi obsługiwać funkcję Power Delivery (PD) / QC 3.0, 2.0.
Ze względu na dużą ilość urządzeń końcowych kompatybilnych z PD /QC o różnych wersjach firmware, istnieje możliwość, że funkcja ta nie będzie w pełni obsługiwana.

Ostrzeżenie
Produkt podłączać jedynie do gniazdka odpowiedniego dla tego urządzenia. Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu produktu oraz łatwo dostępne.
Odłączyć produkt od sieci przy pomocy przycisku zasilania – jeśli nie jest on dostępny, odpiąć przewód zasilający od gniazdka.
W przypadku korzystania z listwy zasilającej należy upewnić się, czy łączny pobór mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza jej maksymalnej przepustowości.
Jeżeli produkt ma nie być użytkowany przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć go od zasilania sieciowego.
O ile instrukcja obsługi ładowanego urządzenia wyraźnie nie nakazuje inaczej, należy postępować zgodnie z poniższym:
Podłączyć urządzenie końcowe do gniazdka ładującego USB-C przy pomocy odpowiedniego przewodu USB-C.
Podłączyć ładowarkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka zasilania.
Postęp ładowania wyświetlany będzie na ładowanym urządzeniu końcowym.
Odłączyć urządzenie końcowe od ładowarki w razie potrzeby przerwania ładowania bądź jeśli urządzenie końcowe jest w pełni naładowane.
Następnie należy odłączyć ładowarkę od zasilania sieciowego. W przypadku ładowania baterii wbudowanych w urządzenie należy zwrócić uwagę na maksymalny czas ładowania baterii.

Pielęgnacja i Konserwacja
Do czyszczenia używać wyłącznie suchej, miękkiej szmatki.

Uwaga
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem bądź jeśli nie będzie użytkowane przez dłuższy czas.
Nie wywoływać zwarcia punktów kontaktowych ładowarki/zasilacza!

Specyfikacja techniczna
Specyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1782

Napięcie wejściowe 100–240V Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego 50–60Hz Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa 5,0 VDC / 3,0 A / 15,0 W	9,0 VDC / 2,0 A / 20,0 W 12,0 VDC / 1,5 A / 20,0 W Średnia sprawność podczas pracy 85,8% Sprawność przy niskim obciążeniu (10%) 74,1% Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,04W Ładowarka: Temperatura otoczenia 0°C – 40°C

Wyłączenie Gwarancji
YSONIC nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji/montażu, nieprawidłowego użytkowania produktu bądź niedostosowania się do instrukcji obsługi i/lub uwag dotyczących bezpieczeństwa.

Informacje na temat recyklingu

Uwaga na temat ochrony środowiska:
Wraz ze wdrożeniem Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE oraz 2006/66/UE do krajowego systemu prawnego ma zastosowanie co następuje.
Urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii, nie należy utylizować razem z odpadami domowymi. Konsumenci są prawnie zobowiązani do zwracania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także i baterii, do publicznych punktów zbiórki wyznaczonych w tym celu bądź do punktu sprzedaży po zakończeniu ich okresu eksploatacji.
Dalsze szczegóły określa prawo krajowe danego państwa.
Obecność niniejszego symbolu na produkcie, instrukcji obsługi bądź opakowaniu oznacza, iż produkt ten podlega owym rozporządzeniom.
Poprzez recykling, wielokrotne używanie materiałów bądź inne formy wykorzystywania starych urządzeń/baterii dokonujesz istotnego wkładu w ochronę naszego środowiska.

YSONIC USB-C PD20W OPLADER

GEBRUIKSAANWIJZING NL

Versie: Januari 5, 2022

Oplader, USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van het YSONIC-product. Neem de tijd en lees de volgende instructies en informatie volledig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Verklaring van waarschuwingssymbolen en opmerkingen

Risico op elektrische schokken
Dit symbool geeft productonderdelen aan die onder spanning staan met een gevaarlijke spanning die voldoende groot is om een risico op een elektrische schok te vormen.

Waarschuwing
Dit symbool wordt gebruikt om veiligheidsinstructies aan te geven of om uw aandacht te vestigen op specifieke gevaren en risico's.

Opmerking
Dit symbool wordt gebruikt om aanvullende informatie of belangrijke opmerkingen aan te geven.

Inhoud van de verpakking:

Oplader (USB-C), Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0

Veiligheidsinformatie

- ✓ Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge ruimtes.
- ✓ Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan grote schokken.
- ✓ Gebruik het product niet buiten de vermogenslimieten die in de specificaties worden vermeld.
- ✓ Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Hierdoor vervalt de garantie.
- ✓ Gebruik het apparaat niet meer als het zichtbaar beschadigd is.
- ✓ Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.
- ✓ Bewaar dit product, zoals alle elektrische producten, buiten het bereik van kinderen!
- ✓ Gebruik het product niet in de directe nabijheid van verwarmingen of andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- ✓ Leg alle kabels zo dat ze geen struikelgevaar vormen.
- ✓ Buig of plet de kabel niet.
- ✓ Trek bij het loskoppelen van de kabel altijd direct aan de stekker, nooit aan de kabel zelf.
- ✓ Verwijder verpakkingsmateriaal onmiddellijk volgens de plaatselijk geldende voorschriften.
- ✓ Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- ✓ Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.
- ✓ Gebruik het product niet in gebieden waar het gebruik van elektronische apparaten niet is toegestaan.
- ✓ Gebruik het product niet in vochtige omgevingen en vermijd spatten.

Risico op elektrische schok.
Open het apparaat niet en gebruik het niet als het beschadigd raakt.
Gebruik het product niet als de AC-adapter, adapterkabel of voedingskabel beschadigd is.
Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat al het servicewerk over aan gekwalificeerde experts.

Gebruik
Opmerking –Netspanning 100 –240 V
De lader is geschikt voor een netspanning van 100-240V en kan over de hele wereld worden gebruikt. Houd er rekening mee dat een landspecifieke adapter nodig kan zijn.

Waarschuwing – Eindapparaten aansluiten
Controleer voordat u een eindapparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de oplader voldoende stroom kan leveren voor het apparaat.
Zorg ervoor dat het vermogen van het aangesloten eindapparaat niet hoger is dan 20 W.
Raadpleeg de instructies in de gebruiksaanwijzing van uw eindapparaat.

Opmerking –Power Delivery /QC3.0, 2.0
Plug &go: geen handmatige installatie nodig, gewoon aansluiten en starten:
Spanning en vermogen worden automatisch geconfigureerd door Power Delivery /QC3.0, 2.0.
Voor efficiënt en geoptimaliseerd opladen moet de functie Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0 door uw eindapparaat worden ondersteund.
Bij het grote aantal PD/QC-compatibele eindapparaten met verschillende firmwareversies kan het gebeuren dat de functie niet volledig wordt ondersteund.

Waarschuwing
Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat voor het apparaat is goedgekeurd. Het stopcontact moet dicht bij het product worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
Koppel het product los van het netwerk met behulp van de aan/uit-knop – als deze niet beschikbaar is, haalt u het netsnoer uit het stopcontact.
Als u een stekkerdoos met meerdere stopcontacten gebruikt, zorg er dan voor dat het totale stroomverbruik van alle aangesloten apparaten de maximale doorvoercapaciteit niet overschrijdt.
Als u het product voor een lange tijd niet zult gebruiken, koppel het dan los van de netstroom
Ga als volgt te werk, tenzij de gebruiksaanwijzing van de apparaten die u wilt opladen uitdrukkelijk anders aangeeft:
Sluit uw eindapparaat met een geschikte USB-C-kabel aan op de USB-C-oplaadbus.
Sluit de oplader aan op een correct geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
De laadvoortgang wordt op uw eindapparaat weergegeven.
Koppel het eindapparaat los van de oplader als u het opladen wilt onderbreken of als het eindapparaat volledig is opgeladen.
Koppel de oplader vervolgens los van het stroomnet. Let bij het opladen van in een apparaat ingebouwde batterijen op de maximale oplaadtijd van de batterijen.

Verzorging en onderhoud
Gebruik voor het schoonmaken alleen droge, zachte doeken.

Opmerking
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of als het gedurende een lange tijd niet zal worden gebruikt.
Sluit de contacten van de lader/voeding niet kort!

Technische specificaties
Specificaties in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/1782

Ingangsspanning 100 –240 V	9,0 VDC/ 2,0 A/ 20,0 W
Ingang AC-frequentie 50 -60Hz	12,0 VDC/ 1,5 A/ 20,0 W
Uitgangsspanning /	Gemiddeld actief rendement 85,8 %
Uitgangsstroom /	Rendement bij lage belasting (10 %) 74,1 %
Uitgangsvermogen	Onbelast stroomverbruik 0,04 W
5,0 VDC/ 3,0 A/ 15,0 W	Opladen: Omgevingstemperatuur0°C ~40°C

Garantieverklaring
YSONIC aanvaardt geen aansprakelijkheid en biedt geen garantie voor schade als gevolg van onjuiste installatie/montage, onjuist gebruik van het product of defect de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen.

Recycling Informatie

Opmerking over milieubescherming:
Na de implementatie van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in de nationale rechtsorde geldt het volgende.Elektrische en elektronische apparaten, eventuele batterijen, mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten en batterijen aan het einde van hun levensduur in te leveren bij de daarvoor ingerichte openbare inzamelpunten of verkooppunten.Details hierover worden bepaald door de nationale wetgeving van het betreffende land.Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft aan dat het product onderhevig is aan deze voorschriften.Door recycling, hergebruik van materialen of andere vormen van gebruik van oude apparaten/batterijen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

YSONIC USB-C PD20W LADDARE

BRUKSANVISNING SE

Version: Januari 5, 2022

Laddare,USB-C, PD /QC3.0, 2.0 Bruksanvisning

Tack för att du valde YSONIC-produkten. Ta dig tid och läs följande instruktioner och information fullständigt. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Förklaring av varningssymboler och anmärkningar

Risk för elektriska stötar
Denna symbol indikerar produktdelar som är spänningssatta med en farlig spänning av tillräcklig storlek för att utgöra en risk för elektriska stötar.

Varning
Denna symbol används för att indikera säkerhetsinstruktioner eller för att uppmärksamma dig på specifika faror och risker.

Notera
Denna symbol används för att indikera ytterligare information eller viktiga anmärkningar.

Paket innehåll

Laddare (USB-C), Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0

Säkerhetsanvisningar

- ✓ Skydda produkten från smuts, fukt och överhettning och använd den endast i torra rum.
- ✓ Tappa inte produkten och utsätt den inte för några större stötar.
- ✓ Använd inte produkten utanför de effektgränser som anges i specifikationerna.
- ✓ Modifiera inte enheten på något sätt. Om du gör det ogiltigförklaras garantin.
- ✓ Fortsätt inte att använda enheten om den blir synligt skadad.
- ✓ Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.
- ✓ Förvara denna produkt, liksom alla elektriska produkter, utom räckhåll för barn!
- ✓ Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmare eller andra
- ✓ värmekällor eller i direkt solljus.
- ✓ Lägg alla kablar så att de inte utgör någon snubbelrisk.
- ✓ Böj eller krossa inte kabeln.
  Dra alltid direkt i kontakten när du kopplar bort kabeln, aldrig i själva kabeln.
- ✓ Kassera förpackningsmaterial omedelbart enligt lokalt gällande föreskrifter.
- ✓ Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- ✓ Använd föremålet endast under måttliga klimatförhållanden.
- ✓ Använd inte produkten i områden där användning av elektronisk utrustning inte är tillåten.
- ✓ Använd inte produkten i fuktiga miljöer och undvik stänk.

Risk för elektriska stötar
Öppna inte enheten eller fortsätt att använda den om den blir skadad.
Använd inte produkten om nätadaptern, adapterkabeln eller strömkabeln är skadad.
Försök inte att serva eller reparera produkten själv. Överlåt allt servicearbete till kvalificerade experter.

Drift
Obs – Nätspänning 100 –240 V
Laddaren är lämplig för en nätspänning på 100-240 V och kan användas över hela världen. Observera att en landsspecifik adapter kan behövas.

Varning – Ansluta terminalenheter
Innan du ansluter en terminalenhet, kontrollera om laddarens uteffekt kan leverera tillräckligt med ström till enheten.
Se till att den anslutna terminalenhetens effekt inte överstiger 20 W.
Se instruktionerna i bruksanvisningen för din terminalenhet.

Obs – Power Delivery /QC3.0, 2.0
Plug &go: Ingen manuell installation krävs, bara anslut och starta:
Spänning och effekt konfigureras automatiskt av Power Delivery /QC3.0, 2.0.
För effektiv och optimerad laddning måste funktionen Power Delivery (PD) /QC3.0, 2.0 stödjas av din terminalenhet.
Med den stora mängden PD/QC-aktiverade terminalenheter med olika firmwareversioner kan det hända att funktionen inte stöds fullt ut.

Varning
Anslut endast produkten till ett uttag som har godkänts för enheten. Uttaget måste installeras nära produkten och lättillgängligt.
Koppla bort produkten från nätverket med strömbrytaren – om denna inte är tillgänglig, dra ur nätsladden från uttaget.
När du använder ett grenuttag med flera uttag, se till att summan av strömförbrukningen för alla anslutna enheter inte överstiger dess maximala genomströmning.
Om du inte kommer att använda produkten under en längre tid, koppla bort den från elnätet
Såvida inte bruksanvisningen för de enheter du vill ladda uttryckligen anger något annat, gör så här:
Anslut din terminalenhet till USB-C-laddningsuttaget med en lämplig USB-C-kabel.
Anslut laddaren till ett korrekt installerat och lättillgängligt eluttag.
Laddningsförloppet visas på din terminalenhet.
Koppla bort terminalenheten från laddaren om du vill avbryta laddningen eller om terminalenheten är fulladdad.
Koppla sedan bort laddaren från elnätet. När du laddar batterier inbyggda i en enhet, var uppmärksam på den maximala laddningstiden för batterierna.

Vård och underhåll
Använd endast torra, mjuka trasor för rengöring.

Notera
Koppla bort enheten från strömförsörjningen före rengöring eller om den inte ska användas under en längre tid.
Kortslut inte laddaren/strömförsörjningsenhetens kontakter!

Tekniska specifikationer
Specifikationer i enlighet med förordning (EU) 2019/1782

Ingångsspänning 100 –240 V	9,0 VDC/ 2,0 A/ 20,0 W
Ingång AC frekvens 50 –60Hz	12,0 VDC/ 1,5 A/ 20,0 W
Utspänning /	Genomsnittlig aktiv effektivitet 85,8 %
Utström /	Verkningsgrad vid låg belastning (10 %) 74,1 %
Uteffekt	Effektförbrukning utan belastning 0,04 W
5,0 VDC/ 3,0 A/ 15,0 W	Laddar: Omgivningstemperatur 0°C ~40°C

Garantifriskrivning
YSONIC tar inget ansvar och lämnar ingen garanti för skador som uppstår på grund av felaktig installation/montering, felaktig användning av produkten eller från fel att följa bruksanvisningen och/eller säkerhetsanvisningarna.

Information om återvinning

Anmärkning om miljöskydd:
Efter genomförandet av de europeiska direktiven 2012/19/EU och 2006/66/EU i det nationella rättssystemet gäller följande. Elektriska och elektroniska apparater, liksom batterier, får inte slängas med hushållsavfallet. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av sin livslångd till de allmänna insamlingsställen som inrättats för detta ändamål eller försäljningsställe. Detaljer om detta definieras av den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen anger att produkten omfattas av dessa regler. Genom att återvinna, återanvända materialen eller andra former av att använda gamla apparater/Batterier gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.