PHILIPS
AVENT

Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.3897.1

FSC



ENGLISH

Steriliser / carrying case This steriliser / carrying case allows you to sterilise your baby's soother in the microwave, and carry it with you.
Before use:
- Remove tamper-proof closure and any stickers from the case.
- Wash all items and make sure that they are clean.
- Remove any dirt, food residue, fat or oils, etc. from all items as these can impair sterilisation and may damage the soothers or case.

Note: Only use this steriliser / carrying case with enclosed soothers.
For sterilising 1 or 2 soothers:

Caution: The steriliser / carrying case, water and soothers may still be very hot after cooling period of 5 minutes.

Warnings for steriliser / carrying case Always check the temperature of the soothers before use. Incorrect water level, microwave power or microwave time can lead to reduced sterilisation and can damage the steriliser / carrying case or soothers. Only use Philips Avent soothers and keep the case out of reach of children.

Soother • For your child's safety • WARNING! Inspect carefully before each use: Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not soak in water and then put in the freezer. This may weaken the soother. Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them. Do not tie the soother around child's neck as it presents a strangulation danger. Always make sure your baby uses the correct soother size. Philips Avent soothers come in different sizes, based on age range.
Before first use: Place the soother in boiling water for 5 minutes. Let it cool down for 5 minutes before you give it to your baby. Let water trapped inside the teat cool down and then squeeze it out. This is to ensure hygiene.
Cleaning and sterilisation: Clean the soother before every use with warm water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals/substances on soothers. Excessive combinations of detergents may eventually cause plastic components to crack. If this occurs, replace your soother immediately. Soothers are suitable for all commonly used forms of sterilisation. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact with sterilised soothers. **Using:** Always use this product under adult supervision. Replace the soother after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. If the soother becomes lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as gently as possible. Never dip the teat in sweet substances or medication, your child may get tooth decay. **Storage:** Store the soother in the steriliser / carrying case or in a dry covered container. Do not leave a soother in direct sunlight or near a source of heat, or leave in sterilising solution for longer than recommended, as this may weaken the teat.

BAHASA INDONESIA

Steriliser/wadah pembawa Dengan steriliser/wadah pembawa ini, Anda dapat mensterilkan empeng bayi di microwave dan membawanya ke mana pun Anda pergi.
Sebelum menggunakan
- Lepaskan pembungkus tahan perusakan dan stiker apa pun dari wadah.
- Cuci semua item dan pastikan semuanya bersih.
- Bersihkan kotoran, sisa makanan, lemak, atau minyak dari semua item karena dapat mengganggu sterilisasi dan merusak empeng atau wadah.

Catatan: Hanya gunakan steriliser/ tas jinjing ini dengan soother yang disertakan.
Untuk sterilisasi 1 atau 2 empeng:

Perhatian: Steriliser/wadah pembawa, air, dan empeng bisa jadi masih sangat panas setelah pendinginan selama 5 menit.

Peringatan untuk kotak sterilisasi Periksalah selalu suhu empeng sebelum menggunakannya. Tingkat air, daya microwave, atau waktu microwave yang tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan sterilisasi dan merusak steriliser/wadah pembawa atau empeng. Hanya gunakan empeng Philips Avent dan jauhkan wadah dari jangkauan anak-anak.

Empeng • Untuk keamanan anak Anda • PERINGATAN! Periksa dengan saksama setiap kali sebelum menggunakan. Tarik empeng ke semua arah. Buang segera jika ada tanda-tanda kerusakan atau kondisinya sudah tidak lagi bagus. Jangan merendam lalu meletakkannya di dalam freezer. Hal ini dapat menurunkan kualitas empeng. Hanya gunakan pegangan empeng khusus yang telah diuji menurut EN 12586. Jangan memasang pita atau tali lain pada empeng karena dapat menyebabkan anak tercekik. Jangan mengikatkan empeng di sekeliling leher anak karena dapat menimbulkan bahaya tercekik. Selalu pastikan ukuran empeng sesuai untuk bayi Anda. Empeng Philips Avent tersedia dalam berbagai ukuran, berdasarkan rentang usia. **Sebelum penggunaan pertama:**
Masukkan empeng ke dalam air mendidih selama 5 menit. Biarkan dingin selama 5 menit sebelum memberikannya ke bayi Anda. Tunggu hingga air yang masuk ke dalam dot dingin, lalu pencet untuk mengeluarkannya. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebersihannya. **Membersihkan dan mensterilkan:** Bersihkan empeng setiap kali akan digunakan dengan air hangat dan sabun lembut. JANGAN menggunakan bahan pembersih yang abrasif atau zat/bahan kimia yang agresif untuk empeng. Kombinasi deterjen yang berlebihan dapat menyebabkan komponen plastiknya pecah-pecah. Jika hal ini terjadi, segera ganti empeng. Empeng sesuai untuk semua bentuk sterilisasi yang umum digunakan. Bersihkan permukaan dan tangan Anda sebelum bersentuhan dengan empeng steril. **Penggunaan:** Selalu gunakan produk ini di bawah pengawasan orang dewasa. Demi alasan kebersihan, gantilah empeng setelah 4 bulan digunakan. Apabila empeng tersangkut di mulut, JANGAN PANIK; empeng telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat tertelan. Keluarkan dari mulut dengan hati-hati, selembut mungkin. Jangan mencelupkan dot ke dalam zat yang manis atau obat karena dapat menyebabkan gigi anak rusak. **Penyimpanan:** Simpan empeng di dalam steriliser/wadah pembawa atau di dalam wadah tertutup dan kering. Jangan biarkan empeng di bawah sinar matahari langsung atau di dekat sumber panas, atau dibiarkan di dalam cairan pensteril lebih lama dari yang direkomendasikan, karena ini akan memperlemah dot.

DANSK

Sterilisator/opbevaringsboks Med denne sterilisator/opbevaringsboks kan du sterilisere babyens sut i mikrobølgeovnen og derefter tage den med dig.
For brug
- Fjern sikkerhedsemballagen og alle klistermærker fra boksen.
- Vask alle delene, og sørg for, at de er rene.
- Fjern alle urenheder, madrester, fedt og olie mv. fra alle dele, da det kan påvirke sterilisering og beskadige sutter eller boks.

Bemærk: Brug kun denne sterilisator/opbevaringsboks med medfølgende sutter.
Sterilisering af 1 eller 2 sutter:

Forsigtig: Sterilisator og opbevaringsboks, vand og sutter kan stadigvæk være meget varme efter afkølingsperioden på 5 minutter.

Advarsler om steriliseringsboksen Kontroller altid sutternes temperatur før brug. Hvis der benyttes forkert vandniveau, mikrobølgeeffekt eller mikrobølgetid, kan det medføre reduceret sterilisation og beskadige sterilisator, opbevaringsboks eller sutter. Benyt kun Philips Avent-sutter, og hold boksen uden for børns rækkevidde.

Sut • For dit barns sikkerhed • ADVARSEL! Kontroller delene omhyggeligt for hver brug: Trække sutten i alle retninger. Produktet skal smides ud ved de første tegn på skader eller svaghed. Læg ikke sutten i vand og derefter i fryseren. Det kan gå ud over suttens holdbarhed. Brug kun de sørlige sutteholdere, der er testet i henhold til EN 12586. Der må ikke bindes andre snore eller bånd fastgjort til sutten, da det kan kvæle dit barn. Bind aldrig sutten rundt om barnets hals, da det kan udgøre en fare for kvælning. Sørg altid for, at den baby bruger korrekt suttestørrelse. Philips Avent-sutter findes i forskellige størrelser baseret på aldersgruppe. **For sutten bruges første gang:** Lad sutten i kogende vand i 5 minutter. Lad den køle af i ca. 5 minutter, inden du giver den til babyen. Sørg for, at det vand, der er opsamlet i sutten, afkøles, hvorefter det kan presses ud. Dette gøres af hensyn til hygiejnen. **Rengøring og sterilisering:** Rengør altid sutten inden brug med varmt vand og en mild sæbe. Rengør ALDRIG sutterne med slibende rengøringsmidler eller aggressive kemikalier/stoffer. Store koncentrationer af rengøringsmidler kan efter et stykke tid medføre, at plastikkomponenterne revner. Hvis det skulle ske, skal sutterne straks udskiftes. Sutter er velegnet til alle almindelige former for sterilisation. Vask overflader og hænder grundigt, før de kommer i kontakt med sterileredde sutter. **Brug:** Brug den altid under opsyn af en voksen. Udskift sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Hvis sutten skulle sidde fast i munden, er der INGEN GRUND TIL PANIK. Den kan ikke sluges og er designet til sådanne tilfælde. Tag den ud af munden så forsigtigt som muligt. Dyb aldrig sutten i sødt væsker eller medicin. Dit barn kan få skader på tænderne. **Opbevaring:** Opbevar sutten i steriliserer eller opbevaringsboksen eller i en tør og lukket beholder. Lad ikke en sut ligge i direkte sollys, og efterlad den ikke i steriliseringsvæske i længere tid end anbefalet, da det kan svække sutten.

DEUTSCH

Sterilisator/Transportbehälter Mit diesem Sterilisator/Transportbehälter können Sie den Beruhigungssauger Ihres Babys in der Mikrowelle sterilisieren und mit sich tragen.
Vor dem Gebrauch
- Entfernen Sie die manipulationssichere Verpackung und etwaige Aufkleber vom Gehäuse.
- Waschen Sie alle Teile und vergewissern Sie sich, dass sie sauber sind.
- Entfernen Sie Schmutz, Nahrungsreste, Fette oder Öle usw. von allen Teilen, da diese den Sterilisationsvorgang beeinträchtigen und die Beruhigungssauger oder den Behälter beschädigen können.

Hinweis: Verwenden Sie nur diesen Sterilisator / Transportbehälter mit umschlossenen Beruhigungssaugern.
Sterilisieren von 1 oder 2 Beruhigungssaugern:

Achtung: Der Sterilisator/Transportbehälter kann nach der Abkühldauer von 5 Minuten noch sehr heiß sein.

Warnungen für den Sterilisierbehälter Prüfen Sie vor der Verwendung stets die Temperatur des Beruhigungssaugers. Fehler in der Wasserfüllhöhe, der Mikrowellenleistung oder der Mikrowellenzeit können zu verringerter Sterilisation und Beschädigungen des Sterilisators/Transportbehälters oder des Beruhigungssaugers führen. Verwenden Sie nur Beruhigungssauger des Typs Philips Avent und bewahren Sie den Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beruhigungssauger • Für die Sicherheit Ihres Kindes. • WARNUNG! Untersuchen Sie den Beruhigungssauger vor dem Verwendung genau: Ziehen Sie den Sauger in alle Richtungen. Entsorgen Sie ihn bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Weichen Sie den Beruhigungssauger nicht in Wasser ein und legen Sie ihn dann in den Gefrierschrank. Dies kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie nur spezielle Beruhigungssauger-Halter, die nach EN 12586 getestet wurden. Befestigen Sie nie andere Bänder oder Kordeln an einem Beruhigungssauger. Ihr Kind könnte sich damit erwürgen. Binden Sie den Beruhigungssauger nicht um den Hals Ihres Kindes, da Erwürgungsgefahr besteht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Baby den Beruhigungssauger der richtigen Größe verwendet. Philips Avent Beruhigungssauger sind je nach Altersbereich in verschiedenen Größen erhältlich. **Vor der ersten Verwendung:** Legen Sie den Beruhigungssauger 5 Minuten lang in kochendes Wasser. Lassen Sie ihn für 5 Minuten abkühlen, bevor Ihr Baby damit beginnt. Wenn Wasser in den Sauger eingedrungen ist, warten Sie, bis es abgekühlt ist, und drücken Sie es dann heraus. Dies dient zur sicheren Hygiene. **Reinigung und Sterilisation:** Reinigen Sie den Beruhigungssauger vor jeder Verwendung mit warmem Wasser und einer milden Seife. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel mit Scheuersubstanzen oder aggressive Chemikalien für Beruhigungssauger. In zu hoher Konzentration können Reinigungsmittel zu Rissen in Kunststoffteilen führen. Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie den Beruhigungssauger umgehend. Beruhigungssauger sind für alle gebräuchlichen Arten von Sterilisation geeignet. Reinigen Sie Flächen und wasschen Sie sich gründlich die Hände bevor Sie im Kontakt mit sterilisierten Beruhigungssaugern bringen. **Verwendung:** Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene verwenden. Ersetzen Sie den Schnuller für optimale Sicherheit und Hygiene alle vier Wochen. Sollte der Beruhigungssauger im Mund stecken bleiben, GERATEN SIE NICHT IN PANIK. Er kann nicht verschluckt werden und ist so konzipiert, dass er einer solchen Situation standhält. Entfernen Sie ihn möglichst vorsichtig aus dem Mund. Tauchen Sie die Sauger nicht in süße Substanzen oder Medikamente. Dies könnte Karies verursachen. **Aufbewahrung:** Bewahren Sie den Beruhigungssauger im Sterilisator/Transportbehälter oder in einem trockenen, abgedeckten Behälter auf. Legen Sie den Beruhigungssauger nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe einer Wärmequelle. Lassen Sie ihn außerdem nicht länger als empfohlen in der Steriliserungslösung liegen, da dies das Saugermaterial angreifen kann.

FRANÇAIS

Stérilisateur / étui de transport Ce stérilisateur/étui de transport vous permet de stériliser la sucette de votre bébé dans le micro-ondes et de l'emmener avec vous.
Avant utilisation
- Ôtez la fermeture inviolable et tout autocollant de la boîte.
- Nettoyez tous les éléments et assurez-vous qu'ils sont propres.
- Veuillez retirer toute saleté, tout résidu d'aliments, graisse ou huile de tout élément, car cela risque de compromettre la stérilisation et d'endommager les sucettes ou l'étui.

Remarque : utilisez ce stérilisateur / étui de transport uniquement avec les sucettes fournies.
Pour stériliser 1 ou 2 sucettes :

Attention : Le stérilisateur/l'étui de transport, l'eau et les sucettes risquent d'être encore très chauds après la période de refroidissement de 5 minutes.

Avertissement concernant l'étui de stérilisation Vérifiez toujours la température des sucettes avant l'utilisation. Un niveau d'eau, une puissance ou une durée de micro-onde incorrects peuvent entraîner une stérilisation réduite et endommager le stérilisateur/l'étui de transport ou les sucettes. Veuillez utiliser uniquement des sucettes Philips Avent et garder l'étui hors de portée des enfants.

Sucette • Pour la sécurité de votre enfant • AVERTISSEMENT ! Avant chaque utilisation, examinez tous les éléments avec attention. Tirez la sucette dans tous les sens. Jetez la sucette au moindre signe de détérioration ou de fragilité. Ne plongez pas la sucette dans l'eau pour ensuite la mettre au congélateur. Cela risque d'altérer la sucette. Utilisez uniquement les attache-sucettes testés selon la norme EN 12586. Ne jamais attacher d'autre ruban ou cordon à la sucette, car votre enfant pourrait s'étrangler. Evitez d'attacher la sucette autour du cou de l'enfant, car il risque de s'étrangler. Assurez-vous toujours que votre bébé utilise une taille de sucette adéquate. Les sucettes Philips Avent sont livrées en différentes tailles selon l'âge. **Avant la première utilisation :** Immergez la sucette dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Laissez-la refroidir 5 minutes avant de la donner à votre bébé. Laissez refroidir l'eau disponible dans la tétine, puis pressez la tétine pour faire sortir l'eau. Cela permet de garantir l'hygiène.
Nettoyage et stérilisation : Nettoyez la sucette avant chaque utilisation avec de l'eau chaude et du savon doux. NE PAS utiliser de détergents abrasifs ou de produits/substances chimiques agressifs sur les sucettes. Les combinaisons excessives de détergents pourraient provoquer des fissures dans les composants plastiques. Si tel est le cas, veuillez remplacer votre sucette immédiatement. Les sucettes conviennent à toutes les méthodes de stérilisation couramment utilisées. Nettoyez les surfaces et vos mains minutieusement avant de les mettre en contact avec des sucettes. **Utilisation :** Utilisez toujours ce produit sous le contrôle d'un adulte. Remplacez la sucette au bout de 4 semaines d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Si la sucette se coince dans la bouche de l'enfant, NE VOUS AFFOLEZ PAS ; elle ne peut pas être avalée et elle est conçue pour qu'il soit possible de remédier à ce genre d'incident. Retirez la sucette de la bouche avec précaution, aussi délicatement que possible. Ne plongez jamais la tétine dans des substances ou des médicaments sucrés ; ceci pourrait entraîner l'apparition de caries chez votre enfant. **Rangement :** Rangez la sucette dans le stérilisateur/l'étui de transport ou dans un récipient couvert sec. Ne pas exposer la sucette directement au soleil ou près d'une source de chaleur et ne pas la laisser dans une solution stérilisante plus longtemps que la durée recommandée car cela pourrait fragiliser la tétine.

NEDERLANDS

Sterilisator / draagkoker Met deze sterilisator / draagkoker kunt u de fopspeen van uw baby steriliseren in de magnetron en het overal met u mee dragen.
Voordat u het apparaat gebruikt
- Verwijder de verzegelde sluiting en eventuele stickers van de koker.
- Was alle voonwerpen en verzeker u ervan dat deze schoon zijn.
- Verwijder eventueel vuil, voedselresten, vet of olie enz. van alle onderdelen aangezien deze items de sterilisatie kunnen hinderen en de fopspeen of de koker kunnen beschadigen.

Opmerking: Gebruik uitsluitend deze sterilisator/draagtas met de ingesloten fopspenen.
Het steriliseren van 1 of 2 fopspenen:

Let op: De sterilisator / draagkoker, het water en de fopspenen kunnen na de afkoelperiode van 5 minuten nog steeds erg heet zijn.

Waarschuwingen voor sterilisatiedoos Controleer voor gebruik altijd de temperatuur van de fopspenen. Een onjuist waterniveau, onjuist magnetron-vermogen of een onjuiste magnetron-tijd kan leiden tot een verminderde sterilisatie en kan de sterilisator / draagkoker of fopspeen beschadigen. Gebruik alleen spenen van Philips Avent en houd de koker buiten bereik van kinderen.

Fopspeen • Voor de veiligheid van uw kind • WAARSCHUWING! Inspecteer alle onderdelen grondig voor elk gebruik. Trek de fopspeen in alle richtingen. Gooi het weg bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging. Laat het niet weken in water en dan het vervolgens in de vriezer te leggen. Dit kan de fopspeen beschadigen. Gebruik alleen speciale fopspeenhouders die getest zijn volgens EN 12586. Bind nooit andere linten of koorden aan een fopspeen. Uw kind kan hierdoor worden gewurgd. Hang de fopspeen niet rond de nek van het kind aangezien dit een verstikkingsgevaar vormt. Zorg ervoor dat uw baby altijd de juiste maat fopspeen gebruikt. Philips Avent fopspeen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, gebaseerd op leeftijd. **Vóór het eerste gebruik:** Plaats de fopspeen 5 minuten in kokend water. Laat het 5 minuten afkoelen voordat u het aan uw baby geeft. Als water in de speen gevangen raakt, laat het dan afkoelen en knijp het water er daarna uit. Dit is om de hygiëne te verzekeren.
Reinigen en steriliseren: Maak de fopspeen voor elk gebruik schoon met warm water en een milde zeep. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen of agressieve chemische stoffen op fopspenen. Overmatige combinaties van schoonmaakmiddelen kunnen uiteindelijk ervoor zorgen dat plastic onderdelen. Vervang de fopspeen onmiddellijk als dit gebeurt. Fopspenen zijn geschikt voor elke algemeen gebruikte steriliseermethode. Was oppervlakken en uw handen grondig voordat ze in contact komen met gesteriliseerde fopspenen. **Gebruik:** Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Vanuit hygiënisch oogpunt en voor de veiligheid dient u de fopspeen na 4 weken te vervangen. RAAK NIET IN PANIEK als de fopspeen vast komt te zitten in de mond. De spenen kunnen niet worden ingeslikt. Er is bij het ontwerp al rekening mee gehouden dat iet kan gebeuren. Neem hem voorzichtig maar zo voorzichtig mogelijk uit de mond. Doop de speen nooit in zoete vloeistoffen of medicijnen. Hierdoor kan uw kind last krijgen van tandbederf. **Opslaguriemen:** Bewaar de fopspeen in de steriliseerder / draagkoker of in een droge, bedekte houder. Laat een fopspeen nooit in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron liggen. Laat de fopspeen niet langer dan wordt aanbevolen in steriliseervloeistof liggen, omdat het zuiggedeelte daardoor zwakker kan worden.

NORSK

Sterilisingsapparat/bæreveske Med dette sterilisingsapparatet og bærevesken kan du sterilisere babyens narresmokk i mikrobølgeovnen, og bære den med deg.
Før bruk
- Fjern den manipuleringssikre lukkedelen og eventuelle klistremerker fra esken.
- Vask alle delene og sørg for at de er rene.
- Fjern smuss, matrester, fett eller oljer osv. fra alle elementer, ettersom disse kan svekke steriliseringen og skade narresmokkene eller vesken.

Merk: Bruk kun denne sterilisatoren/bærevesken med de medfølgende smokkene.
For sterilisering av 1 eller 2 narresmokker:

Forsiktig: Sterilisingsapparatet/bærevesken, vannet og narresmokken kan fremdeles være svært varme etter avkjølingsperioden på 5 minutter.

Advarsler for sterilisingsboks Kontroller alltid narresmokkens temperatur før bruk. Feil vannivå, mikrobølgeovneffekt eller mikrobølgeovntid kan føre til redusert sterilisering og skade sterilisingsapparatet/bærevesken eller smokkene. Bruk kun Philips Avent-narresmokker og hold vesken utilgjengelig for barn.

Narresmokk • For barnets sikkerhet • ADVARSEL! Kontroller nøye for hver gangs bruk. Dra narrsmokken i alle retninger. Kast den ved første tegn på skade eller svakhet. Skal ikke senkes ned i vann og settes i fryseren etterpå. Dette kan svekke narresmokken. Bruk kun dedikerte narresmokkholdere som har blitt testet i henhold til EN 12586. Ikke bind andre bånd eller snorer til en smokk, ellers vil barnet ditt bli kvalt. Bind aldri en smokk rundt barnets hals, da det utgjør en kvelningsfare. Sørg alltid for at barnet bruker riktig narresmokkstørrelse. Philips Avent-narresmokker kommer i forskjellige størrelser, basert på aldersgruppe. **For første gangs bruk:** Sett narresmokken i kokende vann i fem minutter. La den kjøle seg ned i 5 minutter før du gir den til babyen. La vannet inne i smokken avkjøles, og press det deretter ut. Dette øker hygienen. **Rengjøring og sterilisering:** Rengjør narresmokken for hver gangs bruk med varmt vann og mild såpe. IKKE bruk skuremidler eller kraftige kjemikalier/stoffer på narresmokker. Overdrevne kombinasjoner av rengjøringsmidler kan føre til at plastdelene sprekker. Hvis dette skjer, må du bytte ut narresmokken øyeblikkelig. Narresmokker er egnet for alle vanlige typer sterilisering. Rengjør overflater og vask hendene grundig før du kommer i kontakt med steriliserte narresmokker. **Bruk:** Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne. Bytt ut smokken etter fire ukers bruk, av sikkerhets- og hygienehensyn. Hvis smokken skulle bli sittende fast i barnets munn, MÅ DU IKKE FÅ PANIKK. Den kan ikke svelges og er utformet med tanke på slike hendelser. Fjern den forsiktig fra munnen, så forsiktig som mulig. Ikke dypp smokken i søt mat/drikke eller i medisin. Det kan gjøre barnet hull i tennene. **Oppbevaring:** Oppbevar narresmokken i steriliseringsapparatet/bærevesken eller i en tørr, tildekket beholder. Ikke la narresmokken ligge direkte i solen eller nær en varmekilde, og la den heller ikke ligge i steriliseringsløsning lenger enn det som er anbefalt. Det kan være skadelig for smokken.

SUOMI

Sterilointilaite/kotelo Tämän helposti mukana kuljettettavan sterilointilaitteen/kotelon avulla voit sterioida tutin mikroaaltouunissa.
Ennen käytöstä
- Poista vaarinkäytön estävä suojus ja kotelossa olevat tarrat.
- Pese kaikki osat ja varmista, että ne ovat puhtaat.
- Poista osista lika, ruoantähteet, rasva tai öljyt, koska nämä voivat vaikeuttaa sterilointia sekä vahingoittaa tutteja tai koteloa.

Huomautus: Käytä tätä sterilointilaitetta/kantolaukkua vain mukana toimitettujen tuttien kanssa.
Yhden tai kahden tutin sterilointi:

Varoitus: Sterilointilaite/kotelo, vesi ja tutit voivat olla hyvin kuumia myös 5 minuutin jäähtymisjakson jälkeen.

Sterilointivaroitus koskevat varoitukset Tarkista aina tutien lämpötila ennen käyttöä. Väärä vesimäärä, mikroaaltouunin teho tai mikroaaltouunin käyttöaika voivat heikentää sterilointia ja vahingoittaa sterilointilaitetta/koteloa tai tuttieja. Käytä vain Philips Avent -tuttieja ja pidä kotelo lasten ulottumattomissa.

Tutti • Varmista lapsesi turvallisuus! • VAROITUS! Tarkista tutti huolellisesti ennen käyttöä. Vedä tutta kaikkiin suuntiin. Heitä tutti pois heti, kun huomaat siinä vikoja tai heikkouksia. Älä koskaa rempiläet votre sucette immédiatement. Les sucettes conviennent à toutes les méthodes de stérilisation couramment utilisées. Nettoyez les surfaces et vos mains minutieusement avant de les mettre en contact avec des sucettes. **Utilisation :** Utilisez toujours ce produit sous le contrôle d'un adulte. Remplacez la sucette au bout de 4 semaines d'utilisation pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Si la sucette se coince dans la bouche de l'enfant, NE VOUS AFFOLEZ PAS ; elle ne peut pas être avalée et elle est conçue pour qu'il soit possible de remédier à ce genre d'incident. Retirez la sucette de la bouche avec précaution, aussi délicatement que possible. Ne plongez jamais la tétine dans des substances ou des médicaments sucrés ; ceci pourrait entraîner l'apparition de caries chez votre enfant. **Rangement :** Rangez la sucette dans le stérilisateur/l'étui de transport ou dans un récipient couvert sec. Ne pas exposer la sucette directement au soleil ou près d'une source de chaleur et ne pas la laisser dans une solution stérilisante plus longtemps que la durée recommandée car cela pourrait fragiliser la tétine.

SVENSKA

Steriliserings-/transportfodral Du kan sterilisera barnets napp i en mikrovågsugn med hjälp av steriliserings-/transportfodralet och bära med dig det.
Före användning
- Ta bort det ingrepppsskyddade höljet och alla etiketter från fodralet.
- Tvätta alla delar och kontrollera att de är rena.
- Ta bort smuts, matrester, fetter, oljor osv. från alla delar eftersom dessa kan påverka steriliseringen och skada napparna eller fodralet.

Obs! Använd endast steriliserings/transportfodralet med de medföljande napparna.
Sterilisera en eller två nappar:

Varning! Steriliserings-/transportfodralet, vattnet och napparna kan vara mycket varma även efter avsvalningsperioden på 5 minuter.

Varningar för steriliseringsbox Kontrollera alltid nappens temperatur innan du ger den till barnet. Felaktig vattennivå, mikrovågseffekt eller mikrovågstid kan påverka steriliseringen på ett negativt sätt och skada steriliserings-/transportfodralet eller napparna. Använd enbart Philips Avent-nappar och förvara fodralet utom räckhåll för barn.

Napp • För ditt barns säkerhet • VARNING! Kontrollera alla delar noggrant före varje användningstillfälle. Dra i nappen åt olika håll. Kassera nappen vid tecken på skada eller försämrad funktion. Lägg inte in nappen i frysen efter att den har legat i vatten. Detta kan försvaga nappen. Använd enbart napphållare som är godkända för andamålet och som är testade enligt EN 12586. Fäst aldrig band eller sladdar i nappen eftersom barnet kan strypas av dem. Knyt inte fast nappen runt barnets hals eftersom det utgör en strypningsrisk. Se alltid till att barnet använder korrekt nappstorlek. Det finns Philips Avent-nappar i olika storlekar för olika åldrar. **Före första användningstillfället:** Lägg nappen i kokande vatten i 5 minuter. Låt den svalna i 5 minuter innan du ger den till ditt barn. Låt vatten som har samlats inuti nappen få svalna och tryck sedan ut det. Detta säkerställer hygienen. **Rengöring och sterilisering:** Rengör nappen med varmt vatten och en mild tvål före varje användningstillfälle. ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller starka kemikalier/ämnen på nappar. Ett mångsa kombinationer av rengöringsmedel kan göra så att plastdelar spricker. Om detta inträffar ska nappen omedelbart bytas ut. Napparna kan steriliseras enligt beprövade metoder. Tvätta händerna noggrant och se till att ytorna är rena innan steriliserade nappar kommer i kontakt med dem. **Användning:** Detta produkten ska alltid användas under överinseende av en vuxen. Byt ut nappen efter fyra veckors användning av säkerhets- och hygienskäl. Om nappen fastnar i barnets mun ska du INTE drabbas av panik. Den är utformad så att den inte går att svälja. Ta ut nappen ur munnen så försiktigt som möjligt. Doppa aldrig nappen i sött vätska eller medicin. Det kan orsaka hål i barnets tänder. **Förvaring:** Förvara nappen i steriliserings-/transportfodralet eller i en torr behållare med lock. Lämna aldrig en napp i direkt solljus, nära en värmekälla eller i en steriliseringslösning längre än rekommenderat eftersom det kan försvaga nappen.

TIẾNG VIỆT

Hộp khử trùng / hộp đựng Hộp khử trùng / hộp đựng này cho phép bạn khử trùng núm vú cao su trong lò vi sóng và mang nó theo mình.
Trước khi sử dụng
- Tháo vỏ chống lục lọi và mọi nhãn dán trên hộp.
- Rửa sạch tất cả mọi thứ và đảm bảo rằng chúng sạch sẽ.
- Loại bỏ mọi bụi bẩn, thức ăn thừa, chất béo hoặc dầu, v.v. khỏi tất cả mọi thứ vì chúng có thể làm giảm tác dụng khử trùng và có thể làm hỏng hộp khử trùng / hộp đựng hoặc núm vú cao su. Chỉ sử dụng núm vú cao su Philips Avent và giữ hộp tránh xa trẻ em.

Núm vú cao su • Vì an toàn cho con của bạn • CẢNH BÁO! Kiểm tra kỹ trước khi sử dụng. Kéo núm vú cao su theo tất cả các hướng. Vứt bỏ núm vú ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của sự hư hỏng hoặc kém. Không ngâm trong nước và sau đó đặt vào tủ đông. Điều này có thể làm suy yếu núm vú cao su. Chỉ sử dụng bộ phận giữ núm vú cao su được thử nghiệm với EN 12586. Không gắn ruy băng hoặc dây khác vào núm vú cao su, vì chúng có thể khiến con bạn bị nghẹt thở. Không buộc núm vú cao su quanh cổ trẻ vì nó có thể gây nghẹt thở. Luôn đảm bảo con bạn sử dụng kích cỡ núm vú cao su phù hợp. Núm vú cao su Philips Avent có các kích cỡ khác nhau, tùy theo độ tuổi. **Trước khi sử dụng lần đầu:** Ngâm núm vú cao su trong nước sôi trong khoảng 5 phút. Để nó nguội trong 5 phút trước khi đưa con bạn. Hãy để nước còn bên trong núm vú cao su nguội hẳn, sau đó bóp nước ra. Phương pháp này giúp đảm bảo vệ sinh. **Làm sạch và khử trùng:** Làm sạch núm vú cao su trước mỗi lần sử dụng bằng nước ấm và xà phòng nhẹ. KHÔNG sử dụng chất làm sạch gây mài mòn hoặc hóa chất/chất mạnh trên núm vú cao su. Kết hợp quá nhiều chất tẩy rửa cuối cùng có thể khiến các thành phần nhựa bị nứt. Nếu điều này xảy ra, hãy thay núm vú cao su ngay lập tức. Núm vú cao su phù hợp với tất cả các hình thức khử trùng thường được sử dụng. Rửa kỹ các bề mặt và tay bạn trước khi tiếp xúc với núm vú cao su đã tiệt trùng. **Sử dụng:** Luôn sử dụng sản phẩm này dưới sự giám sát của người lớn. Vì lý do an toàn và vệ sinh, hãy thay núm vú cao su sau 4 tuần sử dụng. Nếu núm vú cao su bị kẹt trong miệng, ĐỪNG HOẢNG SỢ; nó không thể bị nuốt vào và được thiết kế để đối phó với tình huống như vậy. Hãy lấy nó ra khỏi miệng một cách thận trọng, càng nhẹ nhàng càng tốt. Không nhúng núm vú cao su vào các chất ngọt hoặc được phẩm, vì làm như vậy có thể khiến trẻ bị sâu răng. **Bảo quản:** Bảo quản núm vú cao su trong hộp khử trùng / hộp đựng hoặc trong hộp có nắp khô. Không để núm vú cao su trực tiếp dưới trong ánh sáng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt hoặc để trong dung dịch khử trùng lâu hơn so với khuyến cáo, vì điều này có thể làm suy yếu núm vú cao su.

ภาษาไทย

กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บชิ้นนี้ช่วยให้คุณสามารถฆ่าเชื้อจุกหลอกของลูกน้อยในไมโครเวฟและติดตัวไปกับคุณได้
ก่อนใช้งาน
- แกะตัวป้องกันการเปิดและสติ๊กเกอร์ออกจากตัวกล่อง
- ล้างชิ้นส่วนทั้งหมดและตรวจดูว่าสะอาดแล้ว
- กำจัดคุ้น เศษอาหาร ไขมันหรือน้ำมัน ฯลฯ ออกจากชิ้นส่วนทั้งหมดเนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถทำให้การฆ่าเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพลดลงได้ และอาจทำให้ทำลายจุกหลอกของคุณหรือกล่องได้ด้วยความเสียหาย

หมายเหตุ: ใช้กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บนี้เมื่อมีจุกหลอกของคุณอยู่ด้วยเท่านั้น
สำหรับการฆ่าเชื้อจุกหลอก 1 หรือ 2 ชิ้น:

ข้อควรระวัง: กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บ น้ำ และจุกหลอกอาจยังคงร้อนมากอยู่หลังจากที่ทำให้เย็นลง 5 นาที

คำเตือนสำหรับการฆ่าเชื้อ ตรวจสอบอุณหภูมิของจุกหลอกก่อนการใช้งานทุกครั้ง ระดับน้ำ กำลังไมโครเวฟ ไม่ใช้ไมโครเวฟ หรือระยะเวลาการใช้ไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพลดลง และสามารถส่งความเสียหายต่อกล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บหรือจุกหลอกได้ ใช้ตรวจสอบจุกหลอกของ Philips Avent เท่านั้น และเก็บรักษากล่องให้พ้นมือเด็ก

ห้ามแจ่ว • ความปลอดภัยของเด็ก • คำเตือน! ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง ยืดสิ่งหรือแผ่ว่าไปทุกทิศทาง ทิ้งสิ่งหรือแผ่ว่าที่มีสัญญาณของความเสียหายหรือเปราะบางทันทีที่ปรากฏ ระดับน้ำ กำลังไฟ หรือเวลาไมโครเวฟที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้การฆ่าเชื้อลดลงและสร้างความเสียหายให้กล่องนึ่งฆ่าเชื้อ/จัดเก็บหรือจุกหลอกได้ ใช้จุกหลอกของ Philips Avent เท่านั้น และเก็บรักษากล่องให้พ้นมือเด็ก

**ห้าม