What you need

- Xbox Series X|S or Xbox One console and a USB port
- PlayStation®5 and PlayStation®4 consoles
- PC with Windows 10/11 or later and a USB 2.0 port
- Internet access required for G HUB, Logitech G Mobile App, and Dolby Atmos feature for Xbox and Windows

[1] Dolby Atmos is a premium feature that requires a paid subscription, sold separately. Dolby Atmos may not be available in all regions. Some titles may not support Dolby Atmos. Dolby Atmos is available only when the product is stably connected to the Xbox console and other charging for product to 100% power. Battery life may vary based on use and connection quality.

Wie benötigt wird

- Xbox Series X|S oder Xbox One-Konsole und USB-Anschluss
- PlayStation®5 oder 5- Konsole und USB-Anschluss
- PC mit Windows 10/11 oder höher und USB 2.0-Anschluss
- Internetzugang erforderlich für G HUB, Logitech G Mobil-App und Dolby Atmos-Funktion für Xbox und Windows

[1] Dolby Atmos ist eine Premium-Funktion mit einem kostenpflichtigen Abonnement, das separat verkauft wird. Dolby Atmos ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Einige Titel unterstützen Dolby Atmos möglicherweise nicht. Dieses Produkt muss stabil mit der Xbox-Konsole verbunden sein und darf bis zu 100 % geladen werden. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungs- und Verbindungsqualität.

Configuration requise

- Console Xbox Series X|S ou Xbox One et port USB
- Console PlayStation®5 ou 5 et port USB
- PC avec Windows 10/11 ou version ultérieure, et port USB 2.0
- Accès Internet requis pour G HUB, l'application mobile Logitech G et la fonction Dolby Atmos pour Xbox et Windows

[1] Dolby Atmos est une fonctionnalité payante vendue séparément. Dolby Atmos peut ne pas être disponible dans toutes les régions. Certains titres ne prennent pas en charge Dolby Atmos. Dolby Atmos n'est disponible que lorsque le produit est connecté de manière stable à la console et que la charge du produit atteint 100 % de son niveau d'autonomie. Cette autonomie peut varier en fonction de l'utilisation et de la qualité de la connexion.

Requisitos mínimos

- Consola Xbox Series X|S o Xbox One e un puerto USB
- Consola PlayStation®5 o 5 e un puerto USB
- PC con Windows 10/11 o versión posterior y un puerto USB 2.0
- Acceso a Internet necesario para G HUB, app per Xbox e Windows

[1] Dolby Atmos è una funzionalità premium a pagamento venduta separatamente. Dolby Atmos può non essere disponibile in tutte le regioni. Alcuni titoli non supportano Dolby Atmos. Dolby Atmos è disponibile solo quando il prodotto è correttamente collegato alla console e la carica del prodotto è al 100% della sua autonomia. La durata della batteria può variare in base all'utilizzo e alla qualità della connessione.

BNS A50 Wireless Headset, A50 Base Station, USB A to USB-C cable, USB-C to USB-C cable, AC adapter – socket plug heads, Dolby Atmos activation card, User documentation, 2-year manufacturer's guarantee. **CZE** A50 Bezdrátová sluchátka, A50 Základnová stanice, Kabel USB A na USB-C, Kabel USB-C na USB-C, Adaptér AC – hlavice zásuvky, Dolby Atmos aktivační karta, Uživatelská dokumentace, 2 roky záruka výrobce. **DAN** A50 Trådløse headset, A50 Base station, USB A til USB-C kabel, USB-C til USB-C kabel, AC-adapter – stikhoved, Dolby Atmos aktiveringskort, Brugerdokumentation, 2-årig producentgaranti. **DEU** A50 Kabelloses Headset, A50 Basisstation, USB-A zu USB-C-Kabel, USB-C zu USB-C-Kabel, Netzadapter – Steckerköpfe, Dolby Atmos-Aktivierungskarte, Benutzerdokumentation, 2 Jahre Herstellergarantie. **ESP** A50 Auriculares inalámbricos, A50 Base, Cable USB-A a USB-C, cable USB-C a USB-C, adaptador de corriente – cabezales de enchufe, Tarjeta de activación de Dolby Atmos, documentación del usuario, 2 años de garantía del fabricante. **FIN** A50 Langattomat kuulokkeet, A50 Base, USB-A-USB-C-kaapeli, USB-C-USB-C-kaapeli, AC-adapteri – pistokkeet, Dolby Atmos -aktivointikortti, Käyttöohjeet, 2 vuoden valmistajatakuu. **FRA** A50 Casque sans fil, A50 Station de base, Câble USB-A vers USB-C, câble USB-C vers USB-C, adaptateur CA – embouts de prise, Carte d'activation Dolby Atmos, documentation de l'utilisateur, 2 ans de garantie du fabricant. **GBR** A50 Wireless Headset, A50 Base Station, USB-A to USB-C cable, USB-C to USB-C cable, AC adapter – socket plug heads, Dolby Atmos activation card, User documentation, 2-year manufacturer's guarantee. **HUN** A50 Vezeték nélküli fejhallgató, A50 Bázisállomás, USB A-USB-C kábel, USB-C-USB-C kábel, váltóáramú adapter – csatlakozófej, Dolby Atmos aktiváló kártya, Felhasználói dokumentáció, 2 éves gyártói garancia. **IRL** A50 Wireless Headset, A50 Base Station, USB-A to USB-C cable, USB-C to USB-C cable, AC adapter – socket plug heads, Dolby Atmos activation card, User documentation, 2-year manufacturer's guarantee. **ITA** A50 Cuffie senza fili, A50 Base, Cavo USB-A verso USB-C, cavo USB-C verso USB-C, adattatore di corrente – spine di presa, Scheda di attivazione Dolby Atmos, Documentazione per l'utente, 2 anni di garanzia del produttore. **LDP** A50 Auriculares inalámbricos, A50 Base, Cable USB-A a USB-C, cable USB-C a USB-C, adaptador de CA – cabezales de enchufe, Tarjeta de activación de Dolby Atmos, documentación del usuario, 2 años de garantía del fabricante. **NLD** A50 Wireless Headset, A50 Base Station, USB-A naar USB-C kabel, USB-C naar USB-C kabel, AC-adapter – stekkerkoppen, Dolby Atmos-activeringskaart, Gebruikersdocumentatie, 2 jaar fabrieksgarantie. **PLD** A50 Słuchawki bezprzewodowe, A50 Stacja bazowa, Kabel USB-A do USB-C, kabel USB-C do USB-C, zasilacz sieciowy – wtyczki, Karta aktywacyjna Dolby Atmos, dokumentacja użytkownika, 2-letnia gwarancja producenta. **POL** Dolby Atmos aktivační kartičkou, Uživatelská dokumentace, 2 roky záruka výrobce. **PRT** A50 Auscultadores sem fios, A50 Base, Cabo USB-A para USB-C, cabo USB-C para USB-C, adaptador de corrente – cabeças de tomada, Cartão de ativação Dolby Atmos, documentação do utilizador, Garantia de 2 anos do fabricante. **ROU** A50 Căști fără fir, A50 Stație de bază, Cablu USB-A la USB-C, cablu USB-C la USB-C, adaptor de rețea – capete ștecher, Cartea de activare Dolby Atmos, documentație utilizator, Garanție de 2 ani de la producător. **RUS** A50 Беспроводная гарнитура, A50 Базовая станция, Кабель USB-A–USB-C, кабель USB-C–USB-C, адаптер для розетки – вилки, Карта активации Dolby Atmos, документация пользователя, 2-летняя гарантия производителя. **SVK** A50 Bezdrôtové slúchadlá, A50 Základňová stanica, Kábel USB-A na USB-C, kábel USB-C na USB-C, adaptér na sieťovú zásuvku – hlavice zástrčky, Aktivačná karta Dolby Atmos, Dokumentácia pre používateľa, 2-ročná výrobná záruka. **SWE** A50 Trådlösa hörlurar, A50 Basstation, USB-A till USB-C-kabel, USB-C till USB-C-kabel, AC-adapter – uttag för pluggar, Dolby Atmos-aktiveringskort, Användardokumentation, 2 års garanti från tillverkaren. **TUR** A50 Kablosuz kulaklık, A50 Baz İstasyonu, USB-A'dan USB-C'ye kablo, USB-C'den USB-C'ye kablo, AC adaptör – priz uçlu başlıklar, Dolby Atmos etkinleştirme kartı, Kullanıcı belgelendirmesi, 2 yıllık üretici garantisi. **UKR** A50 Бездротові навушники, A50 Базова станція, Кабель USB-A–USB-C, кабель USB-C–USB-C, адаптер для розетки – вилки, Картка активації Dolby Atmos, документація користувача, 2-річна гарантія виробника. **ZHO** A50 蓝牙耳机, A50 基站, USB-A 至 USB-C 线缆, USB-C 至 USB-C 线缆, 交流电源适配器 – 插头, Dolby Atmos 激活卡, 用户文档, 2 年制造商保修。 **JPN** A50 ワイヤレスヘッドセット, A50 ベースステーション, USB-A から USB-C ケーブル, USB-C から USB-C ケーブル, AC アダプター – プラグヘッド, Dolby Atmos アクティベーションカード, ユーザーマニュアル, 2 年間メーカー保証。 **KOR** A50 무선 헤드셋, A50 베이스 스테이션, USB-A 대 USB-C 케이블, USB-C 대 USB-C 케이블, AC 어댑터 – 소켓 플러그 헤드, Dolby Atmos 활성화 카드, 사용자 설명서, 2 년 제조사 보증. *Atmos* - *تأكيد الاشتراك في خدمة Dolby Atmos قابل للشراء بشكل منفصل. قد لا تتوفر Dolby Atmos في جميع المناطق. قد لا تدعم بعض العناوين Dolby Atmos.* *Atmos - Dolby Atmos توفر فقط عندما يكون المنتج متصلًا بالوحدة الطرفية بشكل مستقر وشحن المنتج بنسبة 100% من سعة البطارية.*

Logitech Europe S.A.
1015 Lausanne, CH

Importer
Logitech Europe S.A.,
Centre Clairefontaine, 38,
1014 Lausanne, CH

logitechG.com

Made in Vietnam

WARNING
Read all accompanying product manuals, including regulatory, safety, and warranty information, before using this product. Keep this information for future reference.

WARNING
Lesen Sie alle begleitenden Produktanleitungen, einschließlich der Informationen zu Vorschriften, Sicherheit und Garantie, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Informationen für die spätere Verwendung auf.

AVERTISSEMENT
Veuillez lire tous les manuels du produit, y compris les informations réglementaires, de sécurité et de garantie, avant de vous servir de ce produit. Conservez ces informations à titre de référence.

AVVISO
Leggi tutti i manuali del prodotto in dotazione, compresi importanti informazioni di sicurezza e utilizzo (ad esempio informazioni su licenzeeu), prima di utilizzare il prodotto. Conserva queste informazioni per consultarle in seguito.

Images are illustrative and may vary from actual product.
© 2024 Logitech. Logitech, Logitech G, their logos, LIGHTSPEED, PLAYSYNC, PRO G GRAPHENE, and the Astro logo are trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries.
Microsoft, Xbox, Xbox "Style" Design, Xbox Series X|S, Xbox One and Windows 10/11, are trademarks of the Microsoft group of companies. PlayStation is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo of America Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. Dolby, Dolby Atmos and their logos are trademarks of Dolby Laboratories. USB-C and the USB logo are trademarks of USB Implementers Forum, Inc. Mac is a trademark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

M/N: A00186
M/N: A00194

A50
939-002224
5 099206 127326

TDRA
ER24034-23
Under Article 3 Exemption

Éléments d'emballage
www.logitech.com/recycling

UK CA

3.3 W

ICT 9.2023.2217
APPROVED