Vivid Green®

Massage Voetenbad

Gebruikers handleiding

Nederlands

User guide

Englisch

Manuel d'utilisation

Français

Inhoud

03 · Belangrijke veiligheids voorschriften

04 · Inhoud verpakking
· Overzicht

05 · Voorberieding
· Verwarmen

06 · Afstandsbediening
· Bediening
· Timer
· Batterij vervangen

07 · Afronden
· Schoonmaken
· Tips en tricks

08 · Duurzaamheid
· Contact
· Garantie

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over ons voetenbad. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en alle details die je nodig hebt voor het beste gebruiksgemak.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van dit voetenbad dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- Gelieve de gebruikshandleiding zorgvuldig door te nemen alvorens het product te gebruiken.
- Het product dient niet met kracht aan het netsnoer te worden getrokken of opgehangen te worden aan het netsnoer om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product tijdens gebruik of na gebruik horizontaal geplaatst wordt.
- Gebruik het product uitsluitend met water in de kuip; trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en verwijder het water.
- Het is ten strengste verboden het product te gebruiken wanneer het beschadigd is.
- Staak het gebruik van het product indien u zich tijdens het gebruik onwel voelt, zoals duizeligheid of hoofdpijn

Aanvullende waarschuwingen

- Dit product is niet geschikt voor mensen met hartziekten, zwangere vrouwen, personen met ernstige trombose, cerebrale congestie, gevorderde diabetes, en personen met medische apparaten zoals een pacemaker. Raadpleeg eerst een arts alvorens het te gebruiken.
- Plaats geen zware objecten in de kuip en ga er niet in staan.
- Vul het product niet rechtstreeks met heet water boven 45°C om verbranding van de voeten of vervorming van het product te voorkomen.
- Gebruik het product tijdelijk niet bij ontstekingen, verwondingen of brandwonden aan de voeten.
- Vul het product niet met corrosieve vloeistoffen of vloeistoffen met deeltjes of vlokken.
- Kinderen, gehandicapten (zowel fysiek als mentaal), dienen het voetenbad alleen te gebruiken onder toezicht.

Inhoud verpakking

1.

Voetenbad

2.

Afstandsbediening

3.

Badzout

Product overzicht

Legenda

1. 14L Voetenbad
2. Aansluiting
3. Massage rollers
4. Afstandsbediening
5. Deksel
6. Standaard
7. Netsnoer
8. Display



Voorbereiding

1. 

Haal de inhoud eruit en leg het voetenbad plat neer.

Druk op het midden van het bad en til de voorkant omhoog.

2. 

Nadat de voorkant omhoog is getild, drukt u nogmaals op het midden van het bad en tilt u vervolgens de achterkant omhoog.

3.

Oefen een lichte druk uit op het uiteinde van de ondersteuningsstang, draai de stang en breng deze in de eindpositie voor ondersteuning.

4. 

Steek de stekker in het stopcontact en plaats de andere kant van het snoer aan de zijkant van het voetenbad.

Opmerking

Vul aan met maximaal 14 liter water. Voor het snelste resultaat is het aan te raden om het bad met 35 graden warm water te vullen.

5.

Druk op de aan-knop via de afstandsbediening.

Vervolgens zul je nu 3 korte piep signalen horen. Dit betekent dat deze in stand-by modus gaat.

Verwarmen

1.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u één keer op de aan/uitknop om het in te schakelen, en de standaardtemperatuur is ingesteld op 41C°

2.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u één keer op de aan/uitknop om de temperatuur in te stellen op 43°C.

Drukt u een tweede keer op de aan/uitknop om de temperatuur in te stellen op 45°C; drukt u een derde keer om het apparaat uit te schakelen.

4.

Als het apparaat is ingeschakeld, wordt de huidige temperatuur weergegeven, als het apparaat is uitgeschakeld, wordt deze weergegeven als OF.

5

In de inschakelmodus werkt het verwarmings-systeem als volgt: wanneer de watertemperatuur > 51C° is, schakelt het over op de oververhittings beveiliging.

Let op, laat het bad niet voller lopen dan de aanbevolen 14 Liter, dit voorkomt overstroming en schade.

Afstandsbediening

1.

Druk op de aan/uit knop van de afstandsbediening. Het apparaat gaat aan. Herhaal je dit nogmaals, gaat het apparaat weer uit.

2.

Wanneer je het voetenbad aan zet, zul je op de display op de bodem de huidige temperatuur zien. Wanneer je het voetenbad uitschakelt zie je “OF” staan.

3.

Wanneer het voetenbad een temperatuur bereikt van 51 graden, zal deze overschakelen naar een oververhittings beveiligingsmodus.

Je zult weer 3 x het piepgeluid horen en het bad schakelt automatisch uit.

Opmerking

De afstandsbediening mag niet meer dan een meter van het rode licht af zitten wanneer je deze wilt gebruiken. Ook mag deze niet buiten een radius van 90 graden vallen wanneer u voor het voetenbad zit

Bediening

1.

Druk op de “+” knop om 1 graden toe te voegen en op de “-” knop om een graden er af te trekken. Het maximum aantal graden is 48 graden en het minimum 35 graden.

3.

Wanneer het water lager is dan de ingestelde temperatuur, zal het voetenbad automatisch de verwarmingselementen inschakelen.

4.

Wanneer het water de juiste temperatuur heeft bereikt zul je de 3 pieptonen weer horen.

Timer

1.

De standaard tijd is 30 minuten.

De hoogste instelling is 60 minuten en de laagste 10 minuten.

2.

Wanneer de timer verlopen is zal je 1 piep geluid horen

Batterij vervangen

1. 

Verwijder het batterijvakje vanuit de onderkant van de afstandsbediening. (Wanneer dit niet in een keer lukt, probeer dan het vakje net iets omhoog te wippen.

2. 

Verwijder de huidige batterij en vervang met de CR2025 knoopbatterij. Leg altijd de positieve kant van de batterij naar beneden gericht

Afronden

1. 

Zet het voetenbad na afronding van uw massage uit door middel van het bad op stand-by te zetten en vervolgend de stekker uit het stopcontact te halen

2.

Trek de ondersteunende paal richting jezelf en draai hem weer omhoog. Druk vervolgens op de voor en achterkant van het voetenbad om deze weer op te vouwen.

Schoonmaken

1.

Giet het water uit het bad. Droog deze af met een handdoek.

Opmerking

Bewaar het voetenbad op een koele droge plek om schimmelvorming te voorkomen. Gebruik geen bijtende middelen bij reiniging.

Tips en tricks

Aromatherapie Toevoegen:
Maak uw ontspanningservaring nog aangenamer door een paar druppels essentiële oliën, zoals lavendel of pepermunt, aan het water toe te voegen voor een verkwikkende geur.

Warmtetherapie met Kruiden:
Experimenteer met het toevoegen van gedroogde kruiden zoals kamille of rozemarijn aan het verwarmde water om de kalmerende effecten te versterken.

Hydratatie Na Gebruik:
Drink na uw voetenbad voldoende water om gehydrateerd te blijven, aangezien warm water uitdroging kan veroorzaken.

Voordelen

1. **Ontspanning:**
Het warme water en de massagemogelijkheden helpen stress te verminderen en ontspanning te bevorderen.

2. **Verbeterde Circulatie:**
De massagemogelijkheden van het voetenbad kunnen de bloedcirculatie in de voeten bevorderen, wat kan helpen bij vermoeidheid en spanning.

3. **Verlichting van Pijn:**
Het kan verlichting bieden bij voetpijn, spierkrampen en artritis.

4. **Verzorging van de Huid:**
Het weken van de voeten in warm water kan helpen om dode huidcellen te verwijderen en de huid te verzachten.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Bij Vivid Green gooien wij eigenlijk nooit iets weg. Komen er retouren binnen die een krasje bevatten? Die worden zelfs niet weggegooid. Deze testen we en dan kunnen ze hergebruikt worden voor een zo goed als nieuw product. (Met een ander prijsje natuurlijk.)

Nog vragen?

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Telefoon: 085 303 78 39
E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Houd altijd je bestelnummer bij de hand, zo kunnen we je direct helpen.

Heb je nog tips of aanvullingen? Stuur het ons gerust via de mail!

Besteld op Bol.com? Mail ons dan via de Bol.com site.

Blij met je Voetenbad?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou en een duurzame daad voor de wereld.

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen bewust voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.