FR Séchoirs. Instructions: Après utilisation, conserver ce produit dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas laisser en permanence à l'extérieur. Essuyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou abrasifs. Tenir hors de portée des enfant. **DE Wäscheständer. Bedienungsanleitung.** Lagern Sie den Wäscheständer nach dem Gebrauch an einem trockenen Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Nicht dauerhaft im Freien lassen. Zur Reinigung mit einem feuchten Tuch abwischen: keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. **EN Laundry dryer. Instructions:** After use, store this product in a dry place, away from direct sunlight. Do not permanently leave outside. Wipe with a damp cloth: do not use corrosive or abrasive detergents. Keep out of reach of children. **ES Tendedero. Instrucciones:** Después del uso, guarde este producto en un lugar seco, alejado de la luz solar directa. Por ningún motivo téngalo permanentemente al intemperie. Preséchelo limpio con un paño húmedo: no utilice detergentes corrosivos o abrasivos. Manténgalo fuera del alcance de los niños. **IT Stendibiancheria. Istruzioni d'uso:** Dopo l'uso, riporre il prodotto in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta. Non lasciare permanentemente all'esterno. Pulire con un panno umido: non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **NL Droogrek. Gebruiksaanwijzing:** Na het gebruik van de toren, droog opbergen weg van direct zonlicht. Niet ongebruikt buiten laten. Veeg af met een vochtig doek, gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.

Buiten het bereik van kinderen houden. **PT Estendal. Instruções:** Após o uso, guarde este produto no local seco, longe da luz solar direta. Não o deixe no exterior sempre. Limpe com um pano úmido: não use detergentes corrosivos ou abrasivos. Mantenha fora do alcance das crianças. **RO Uscător de haine. Instrucțiuni:** După utilizare, depozitați acest produs la loc uscat, ferit de lumina soarelui. Nu îl lăsați permanent afară. Ștergeți cu o lavetă umedă: nu utilizați detergenți corozivi sau seci. **HR Sušilo za rublje. Upute:** Nakon uporabe spremite ovaj proizvod na suho mjesto dalje od izravnog Sunčevog svjetlosti. Ne ostavljajte ga trajno na vanjskom prostoru. Obrišite ga mokrom krpom i ne upotrebljavajte korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Držite izvan dosega djece. **PL Suszarka do prania. Instrukcja obsługi:** Po użyciu przechowuj niniejszy produkt w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozostawiaj go stale na zewnątrz. Wytrzyj wilgotną ściereczką: nie używaj żrących lub ściernych detergentów. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. **RS Sušač za veš. Uputstvo:** Nakon upotrebe stavite ovaj proizvod na suvo mesto, daleko od direktnog sunčevog zračenja. Nemojte ga stalno držati napolju. Za brisanje koristite vlažnu krpu: nemojte da koristite korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Držite van domašaja dece. **RU Сушилка для белья. Инструкция:** После использования храните это изделие в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Не оставляйте его постоянно на улице. Протирайте влажной тканью: не используйте коррозионные или абразивные моющие средства. Держите вне досягаемости детей. **SI Sušilnik za perilo. Navodila:** Po uporabi sušilo shranite na suho mesto brez neposrednih sončnih žarkov. Stojala ne puščajte ves čas na prostem. Obrišite ga z vlažno krpo: ne uporabljajte korozivnih ali abrazivnih čistil. Hranite zunaj dosega otrok. **SK Sušiak na bielizeň. Pokyny:** Po použití vyrobok odložte na suché miesto bez priameho pôsobenia slnečného svetla. Nenechávajte permanentne v exteriéri. Utierajte vlhkou handričkou a nepoužívajte žiadne ani abrazívne čistiace prostriedky. Udržujte mimo dosah detí. **UA Сушарка для білизни. Інструкції:** Після використання зберігайте цей виріб у сухому місці подалі від прямого сонячного світла. Не залишайте виріб назовні постійно. Протирайте вологою тканиною: не використовуйте корозійні або абразивні засоби для чищення. Тримайте виріб у місці, недоступному для дітей. **SA** تعليمات التشغيل: يجب تخزين هذا المنتج في مكان جاف بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. لا تتركه طويلا في الخارج. امسحه بقطعة قماش مبللة: لا تستخدم منظفات مسببة للتآكل أو كاشطة - يجب إبقاءه بعيدا عن متناول الأطفال.



Info:
Metaltex International
CS·49303 Duppigheim
67129 Molsheim Cedex, France
www.metaltex.com
MADE IN ITALY

Metaltex Nº 40.68.00
8 002524 068001

metaltex®

breda



MADE IN ITALY

GUARANTEE 3 YEARS

© METALTEX QUALITY STANDARD

metaltex®	Packaging for **Metaltex** No. **40.68.00.101**		Version **001**
File name **406800_101.pdf**	Created by **Metaltex**		Date **07/11/2018**
	Cutted Die (mm): **335 x 485**		
	Created in Adobe InDesign CS6 • System Mac OS X (10.8.5) Compatible with Adobe Acrobat 5 (PDF 1.4) and later versions.		

© 2018 Metaltex SA. All rights reserved. All content of this document belongs to Metaltex SA (CH-6852 Genestrerio) and cannot be reproduced without written permission of the authors.