Getsales BV	MATERIAL: Finish mat
ARTICLE CODE: X20002	DIMENSIONS: Height 280mm x width 580mm x length 150mm
BRAND: XTE GET READY	PRINT COLORS: Cut CMYK: 0, 100, 100, 0 Crease CMYK: 100, 0, 0, 0 Text-color CMYK: 0, 0, 0, 0 Background color CMYK: 69, 60, 56, 66
CONTACTS: Kevin Gepkens - Kevin@getsales.nl For: Communication Mariska Veerst - Mariska@getsales.nl For: Design	DATE: 08/06/2023
DESIGNER: Mariska Veerst	

(EN) Walking bike **(NL)** Loopfiets **(DE)** Laufrad **(FR)** Draisienne **(ES)** bicicleta de equilibrio **(IT)** Bici senza pedali **(CZ)** Odrážedlo **(PT)** Bicicleta sem pedais **(PL)** Rower biegowy **(RU)** Беговел **(TR)** Yürüme bisikleti **(DK)** Løbecykel **(NO)** Balansesykkel **(SE)** Sparkcykel **(HU)** Futóbicikli **(FI)** Kävelypyörä **(GR)** Περπατητό **(LV)** Līdzsvara velosipēds **(LT)** Balansinis dviratis **(SI)** Ravnotežno kolo **(EE)** Jooksuratas **(HR)** Bicikl bez pedala **(UA)** Балансувальний велосипед **(RO)** Bicicletă de mers pe jos **(BG)** Колело за бягане **(SK)** Odrážadlo

(EN)
- When you use the walking bike always wear a helmet as well as knee, elbow and wrist protection.
- This bike may not be used as a bicycle.
- WALKING SHOULD ALSO TAKE MEANING BIKE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF ADULTS.
- When using the bike pay special attention to obstacles.
- Do not connect the bike with other vehicles, sports equipment or other towing devices.

(NL)
- Draag bij het gebruik van de loopfiets altijd een helm en knie-, elleboog- en polsbeschermers.
- Deze fiets mag niet als fiets worden gebruikt worden.
- KINDEREN DIENEN DE LOOPFIETS ALLEEN TE GEBRUIKEN ONDER DIRECT TOEZICHT VAN VOLWASSENEN.
- Let bijzonder op het bijzonder goed op hindernisse.
- Verbind het artikel niet met andere voertuigen, sportuitrusting of andere trekinrichtingen.

(DE)
- Tragen Sie Laufrad bevorzugt, tragen Sie immer einen Helm sowie Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschutz.
- Dieses Kinder-Laufrad darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
- KINDER DÜRFEN DAS LAUFRAD NUR UNTER DIREKTER AufSICHT ERWACHSENER BENUTZEN.
- Achten Sie bei der Verwendung des Kinder-Laufrades auf Hindernisse.
- Verbinden Sie das Kinder-Laufrad nicht mit anderen Fahrzeugen, Sportgeräten oder anderen Zugvorrichtungen.

(FR)
- Utilisation de la draisienne recommée le port d'un casque et des protections des genoux, coudes et poignets.
- Le produit ne doit et ne peut en aucun cas être utilisé par les enfants seuls.
- LES ENFANTS NE DOIVENT UTILISER LA DRAISIENNE QUE SOUS LA SURVEILLANCE DE L'ADULTE.
- Faites attention aux obstacles éventuels lors de l'utilisation de la draisienne.
- N'accrochez pas la draisienne à d'autres véhicules, équipements sportifs ou autres dispositifs de remorquage.

(ES)
- Es recomendable usar la bicicleta de paseo, usar siempre casco y protectores de rodillas, codos y muñecas.
- Este producto no puede ser usado como bicicleta.
- LOS NIÑOS DEBEN UTILIZAR LA BICICLETA UNIÓNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS.
- Al usar la draisiana, ponga especial atención a los obstáculos.
- No conecte el artículo con otros vehículos, equipos deportivos o otros dispositivos de remolque.

(IT)
- Quando si utilizza la Bici indossare sempre casco e protezioni per ginocchia, gomiti e polsi.
- Questo articolo non può in nessun caso essere utilizzato da soli da parte dei bambini.
- I BAMBINI DEVONO UTILIZZARE LA BICI SOTTO LA DIRETTA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI.
- Quando si utilizza l'oggetto prestare particolare attenzione agli ostacoli.
- Non collegare l'articolo ad altri veicoli, attrezzature sportive o altri mezzi di traino.

(CZ)
- Při jízdě na odrážedle vždy používejte helmu a také chrániče kolen, loktů a zápěstí.
- Tento výrobek by se neměl používat ke veřejnému kamuněnkovi.
- DĚTI BY MĚLY POUŽÍVAT ODRÁŽEDLO POUZE PŘI PŘÍMÉM DOHLEDU DOSPĚLÝCH OSOB.
- Při jízdě dávejte pozor na všechny překážky.
- Nepřipojujte odrážedlo k jiným vozidlům, sportovnímu vybavení nebo jiným tažným zařízením.

(PT)
- Quando utilizar a bicicleta de andar, utilize sempre uma capacete, assim como joelheiras, cotoveleiras e protetores de pulsos.
- Este aparelho não deve ser utilizado em circulação pública.
- CRIANÇAS DE IDADE UTILIZAM A BICICLETA DE ANDAR, SAPENAS SOBA DIRETA SUPERVISÃO.
- Quando utilizar a bicicleta de andar, tome em atenção aos obstáculos.
- Não ligue este aparelho a outros veículos, equipamentos desportivos ou outros aparelhos.

(PL)
- Podczas korzystania z roweru zawsze zarzyć kask, kolana i nadgarstek podczas jazdy.
- Rower nie może być używany jako rower.
- DZIECI MOGĄ SZYBKO ZDOBYWAĆ WYKAZ PRZY NADZOROWI DOROSŁYCH.
- Przy jeździe rowerem na drogach publicznych.
- Nie przyczepiaj rowerka do sprzętów sportowych, innych pojazdów czy urządzeń holowniczych.

(RU)
- Рекомендуется использовать ремень и защиты для колен и локтей.
- Данный велосипед не может использоваться в качестве велосипеда.
- ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПОД ПРЯМОЙ ОПЕКОЙ ВЗРОСЛЫХ.
- Будьте внимательны к препятствиям.
- Не подсоединяйте беговел к другим транспортным средствам, спортивным снарядам или другим устройствам.

(TR)
- Bisiklet kullanırken daima kask ve diğer koruyucu ekipmanlar kullanmalısınız.
- Bisiklet yolda kullanılamaz.
- ÇOCUKLAR BİSİKLETİ ANCAK YETİŞKİNLERİN GÖZETİMİ ALTINDA KULLANABİLİR.
- Bisiklet kullanırken engellere dikkat edin.
- Bisiklet'i diğer araçlara, spor ekipmanlarına veya diğer çekme aksesuarlarına bağlamayın.

(DK)
- Ved brug af balancecykel skal du altid bære hjelm og også knæ-, albue- og håndledsbeskyttelse.
- Denne cykel er ikke en cykel.
- BØRN BØR KUN BRUGE BALANCECYKLEN UNDER DIREKTE TILSYN AF VOKSNE.
- Vær opmærksom på eventuelle forhindringer mens du cykler.
- Slut ikke genstanden til andre køretøj, sportsudstyr eller andre trækanordninger.

(NO)
- Bruk alltid hjelm og også knæ-, albue- og håndledsbeskyttelser når du bruker balansesykkelen.
- Denne sykkelen er ikke en sykkel.
- BARNA BØR BARE BRUKE BALANSESYKKELEN UNDER DIREKTE TILSYN AV EN VOKSEN.
- Vær oppmerksom på eventuelle hindringer mens du går.
- Ikke koble gjenstanden til andre kjøretøy, sportsutstyr eller andre trekkanordninger.

(SE)
- Om du använder balansen bör du alltid bära hjälm samt knä-, armbågs- och handledsskydd när du åker.
- Denna produkt får inte användas på allmänna vägar.
- BARN BÖR ENDAST ANVÄNDA SPARKCYKEL UNDER UPPSYNT AV EN VUXEN.
- Var uppmärksam på eventuella hinder när du åker.
- Koppla inte sparkcykeln till andra fordon, sportutrustning eller andra draganordningar.

(HU)
- Kerékpár biztonsági felszerelés: kötelező az sisak és térd-, könyök- és csuklóvédő.
- A termék nem minősül kerékpárnak.
- GYERMEKEK CSAK FELNŐTTEK FELÜGYELETE ALATT HASZNÁLHATJÁK A FUTÓBICIKLIT.
- Figyelmesen kerülgessen minden akadályt.
- Ne csatlakoztassa a futóbicikli egyéb járművekhez, sportfelszerelés vagy egyéb vontatóeszközökhöz.

(FI)
- Kävelypyörä kuljettaessa suosittelemme kypärän käyttämistä sekä polvi-, kyynärpää- ja ranteensuojien käyttämistä.
- Kävelypyörä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pyöränä.
- LAPSET PIDÄT KAVELYPYÖRÄ VAIN AIKUISTEN VALVONNAN ALAISUUDESSA.
- Ole varovainen esteiden suhteen.
- Ole hyvä, ettei kytke kävelypyörä muihin ajoneuvoihin, urheiluvälineisiin tai muihin vetolaitteisiin.

(GR)
- Κατά τη χρήση του περπατητού φορέστε πάντα κράνος καθώς και προστασία γονάτων, αγκώνων και καρπών.
- Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται ποδήλατο.
- ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.
- Προσοχή στα εμπόδια κατά τη χρήση του περπατητού.
- Μη συνδέετε περπατητό με άλλα οχήματα, αθλητικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές ρυμούλκησης.

(LV)
- Izmantojot līdzsvara velosipēdu, vienmēr jālieto šlems, kā arī ceļgalu, elkoņu un plaukstas aizsargi.
- Šo produktu nedrīkst izmantot ārpus mājas.
- BĒRNI DRĪKST IZMANTOT LĪDZSVARA VELOSIPĒDU TIKAI PIEAUGUŠO UZRAUDZĪBĀ.
- Izvairiet pretēju šķēršļiem.
- Nesaistiet līdzsvara velosipēdu ar citiem transportlīdzekļiem, sporta aprīkojumu vai citām vilkšanas ierīcēm.

(LT)
- Naudodamiesi balansiniu dviratiu visada dėvėkite šalmą ir kelių, alkūnių bei riešo apsaugas.
- Šis gaminys negali būti naudojamas varžytuvėms leidžiamo.
- VAIKAI BALANSINIO DVIRATIO GALI NAUDOTIS TIK SUAUGUSIŲJŲ PRIEŽIŪROS ĮJUNGTAS.
- Atsargiai ir ir žiūrėkite esamas kliūtis.
- Neprijunkite jo prie kitos transporto priemonės, sporto įrangos ar kitos vilkimo priemonės.

(SI)
- Med uporabo ravnotežnega kolesa vedno nosite čelade ter čelnike za kolena, komolce in zapestja.
- Kolesa ni dovoljeno uporabljati na javnih cestah.
- OTROCI NAJ UPORABLJAJO KOLO SAMO PODNADZORSTVOM ODRASLIH.
- Bodite pozorni na ovire.
- Kolesa ne vezite z drugimi vozili, športno opremo ali drugimi sistemi vlečenja.

(EE)
- Jooksuratast kasutades kandke alati kiivri ning põlve-, küünarnaba- ja randmekaitsed.
- Seda toodet ei ole lubatud kasutada jalgrattana.
- LAPSED PEAVAD KASUTAMAA SEDA JOOKSURATAST TEGEMISEKS OTSESE JÄRELVALVE ALL.
- Ärahoidmiseks tähelepanelik olemine võimalike võtlusjõudude suhtes.
- Ärge ühendage jooksuratast teiste sõidukite, sportlusvahendite või teiste võimaliste seadmetega.

(HR)
- Kod korištenja bicikla za šetnju, bitno je nositi zaštitnu kacigu i zaštitu koljena, lakta i zapešća.
- Ne smije se koristiti na cestama.
- Djeca smiju biciklirati samo uz nadzor odraslih osoba.
- Pazite na prepreke.
- Ne spajajte bicikl na ostalo prometalo ili sportsku opremu.

(UA)
- Коли ви користуєтеся ходунцем, обов'язково слід одягати шолом, а також наколінники, налокітники та захисні браслети.
- Цей виріб не є велосипедом.
- ДІТИ ПОВИНІ ЗАЛИШАТИСЯ ЗАСОБИ ДОРОСЛИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦЬОГО ВИРОБУ.
- Уважно слідкуйте за перешкодами.
- Не з'єднуйте ходунець з іншими транспортними засобами, спортивним обладнанням та іншими будь-якими пристроями.

(RO)
- Folosind bicicleta de mers pe jos, trebuie întotdeauna să purtați o cască, precum și genunchiere și cotiere.
- Acest articol nu poate fi folosit pe drumurile publice.
- COPIII TREBUIE SĂ FOLOSEASCĂ BICICLETA DE SUPRAVEGHERE DIRECTĂ A UNOR ADULȚI.
- Fiți atenți la obstacole.
- Nu conectați articolul cu alte vehicule, echipamente sportive sau alte dispositive de remorcare.

(BG)
- Когато да се носи каска, както и протектори за коленете, лактите и китките.
- Продуктът не бива да бъде ползван от деца.
- ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ВЕЛОСИПЕДА ПОД ПОСТОЯННИ ГРИЖИ НА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА.
- Внимавайте по пътя.
- Не свързвайте велосипеда с други превозни средства, спортни аксесоари или подобни.

(SK)
- Keď si odrážadlo používate, vždy nezabudnite na prilbu, ako aj chrániče kolien, lakťov a zápästí.
- Tento výrobok sa nemôže používať na verejnej komunikácii.
- DEŤI BY MALI POUŽÍVAŤ ODRÁŽADLO POD PRÍMYM DOHľADOM DOSPELÝCH OSÔB.
- Pri jazdovom výrobku venujte veľkú pozornosť prekážkam.
- Nepripájajte odrážadlo k iným vozidlám, sportovným náradiam alebo iným ťažným prostriedkom.