Handleiding

Schep & Leer IJscokar

91-003385-005 NL

600723 manual rev7.indd 1 2017/6/22 10:26:46

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Schep & Leer IJscokar** van **VTech**®. Wij van **VTech**® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Word de beste ijsverkoper met de **Schep & Leer IJscokar** van **VTech**®! De interactieve ijslepel herkent op magische wijze de verschillende smaken en toppings. Plaats één van de zes dubbelzijdige kaarten in de kassa en maak de bestellingen voor de dieren klaar. Of speel grappige spelletjes en leer tellen, kleuren, smaakjes en nog meer! Gebruik je fantasie en maak de lekkerste ijscreaties, mmm verrukkelijk!



600723 manual rev7.indd 2 2017/6/22 10:26:48

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén **VTech® Schep & Leer IJscokar**
- Twee bolletjes pistache-ijs
- Twee bolletjes chocolade-ijs
- Twee bolletjes aardbeienijs
- Twee bolletjes vanille-ijs
- Eén slagroom topping
- Eén kersensaus topping
- Eén oranje strooisels topping
- Drie ijshoorntjes
- Zes dubbelzijdige kaarten
- Eén dakje
- Twee steundelen
- Eén handvat
- Eén stickervel
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

600723 manual rev7.indd 3 2017/6/22 10:26:48

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier of een muntstuk.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

Let op: Wanneer het speelgoed binnen korte tijd uitschakelt of abnormale reacties geeft, raden wij aan de batterijen te vervangen.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

600723 manual rev7.indd 4 2017/6/22 10:26:48

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

600723 manual rev7.indd 5 2017/6/22 10:26:48

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig de twee **steundelen** in het **dakje** en plaats het geheel in de daarvoor bestemde openingen van de ijscokar. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de steundelen juist zijn bevestigd.



2. Bevestig het **handvat** in de daarvoor bestemde openingen van de ijscokar. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het handvat juist is bevestigd.



STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de ijscokar.





600723 manual rev7.indd 6 2017/6/22 10:26:54

FUNCTIES

1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**
   Om de **Schep & Leer IJscokar** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume ( ) of naar het hoge volume ( ). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. **Magische ijslepel**
   Plaats de **magische ijslepel** op een **bolletje ijs** of **topping** om deze op te pakken. Houd de lepel boven het hoorntje en druk op de knop aan de zijkant van de lepel om het bolletje of de topping erop te plaatsen.



3. **Zes dubbelzijdige kaarten**
   Plaats een **kaart** in de **kassa** en luister naar de verschillende bestellingen van de dieren of draai een kaart om en speel één van de zes activiteiten: kleuren, tellen, smaken, cijfers, stapelen en creativiteit.



4. **Wielen**
   Duw de ijscokar vooruit en luister naar de vrolijke liedjes en muziek.

5. **Pomp**
   Verschuif de schakelaar naar één van de drie smaakjes; karamelsaus, bosbessensiroop of druivensiroop en druk op de **pomp** om te leren tellen.

600723 manual rev7.indd 7 2017/6/22 10:26:56

6. **Bel**
   Druk op de **bel** wanneer de bestelling klaar is.



7. **Munt-toets**
   Druk op de **munt-toets** om te betalen en cijfers te ontdekken.



8. **Vlinder**
   Verschuif de **vlinder** om het ijsje, voor op de ijscokar, van kleur te laten veranderen.



ACTIVITEITEN

1. **Bolletjes ijs en toppings**
   Gebruik de magische ijslepel om de bolletjes ijs of toppings op te pakken en de lepel zal de smaak en kleur herkennen.

2. **Dierenkaarten**
   Plaats een kaart met een dier erop in de kassa en luister naar de bestelling. Luister vervolgens naar het liedje om de bestelling te leren onthouden. Maak daarna het ijsje voor het dier en druk op de bel wanneer je klaar bent.

600723 manual rev7.indd 8 2017/6/22 10:26:57

3. **Kleuren-kaart**
   Plaats de kleuren-kaart in de kassa en luister naar de vraag. Gebruik de magische ijslepel en zoek de bolletjes ijs en toppings met de juiste kleur.

4. **Tellen-kaart**
   Plaats deze kaart in de kassa en luister naar de vraag. Druk op de pomp om het juiste antwoord te geven.

5. **Smaken-kaart**
   Plaats de smaken-kaart in de kassa. Luister naar de vraag en zoek de bolletjes ijs. Wanneer je het goed doet, zul je iets leren over de smaak van het ijsje.

6. **Cijfers-kaart**
   Plaats deze kaart in de kassa en luister naar de vraag. Gebruik de munt-toets op de kassa om de vraag te beantwoorden.

7. **Stapelen-kaart**
   Plaats deze kaart in de kassa en luister naar de opdracht. Stapel zoveel mogelijk bolletjes ijs en toppings op een hoorntje voordat de tijd om is. Druk op de bel wanneer je klaar bent.

8. **Creativiteit-kaart**
   Plaats de creativiteit-kaart in de kassa. Gebruik je fantasie en maak je eigen ijscreaties! Druk op de bel wanneer je klaar bent.

9. **IJscokar**
   Duw de ijscokar vooruit en luister naar de vrolijke liedjes en muziek.

600723 manual rev7.indd 9 2017/6/22 10:26:57

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1
Ik heb heerlijk ijs te koop. Met strooisels, slagroom, saus of siroop!
Zoveel smaken, weet jij het al? Ik ben benieuwd wat jij kiezen zal!
Zo lekker!
Warm op het strand! Wie lust er ijs? Ik verkoop ijsjes voor een mooie prijs.
Hier op het strand, met de mooie zee. Kom en eet een ijsje mee!
Zo lekker!
IJsjes, wie lust er een ijsje?

Liedje 2
Ik heb heerlijk ijs te koop. Met strooisels, slagroom, saus of siroop!
Zoveel smaken, weet jij het al? Ik ben benieuwd wat jij kiezen zal!
Zo lekker!
Warm op school! Wie lust er ijs? Ik verkoop ijsjes voor een mooie prijs.
Daar gaat de bel, school is uit. Lust jij ook ijs met wat fruit?
Zo lekker!
IJsjes, wie lust er een ijsje?

Liedje 3
Ik heb heerlijk ijs te koop. Met strooisels, slagroom, saus of siroop!
Zoveel smaken, weet jij het al? Ik ben benieuwd wat jij kiezen zal!
Zo lekker!
Warm in het park! Wie lust er ijs? Ik verkoop ijsjes voor een mooie prijs.
Ga van de glijbaan en maak veel plezier. En eet tot slot een ijsje hier!
Zo lekker!
IJsjes, wie lust er een ijsje?

600723 manual rev7.indd 10 2017/6/22 10:26:57

Liedje 4
Ik heb heerlijk ijs te koop. Met strooisels, slagroom, saus of siroop!
Zoveel smaken, weet jij het al? Ik ben benieuwd wat jij kiezen zal!
Zo lekker!
Warm in de stad! Wie lust er ijs? Ik verkoop ijsjes voor een mooie prijs.
IJsjes zijn voor groot en klein. IJsjes eten is zo fijn!
Zo lekker!
IJsjes, wie lust er een ijsje?

Liedje 5
De lekkerste ijsjes,
maak jij zelf klaar!
Kies een kleur en smullen maar!

Liedje 6
Lekkere smaakjes,
voor jouw ijsje.
Kies een kleur en druk op de pomp!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

600723 manual rev7.indd 11 2017/6/22 10:26:57

LET OP:

Als de **Schep & Leer IJscokar** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**® uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: **Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

600723 manual rev7.indd 12 2017/6/22 10:26:57

600723 manual rev7.indd 13 2017/6/22 10:26:57

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003385-005

VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

1. *De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
2. *Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
3. *De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
4. *Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
5. *Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

600723 manual rev7.indd 15 2017/6/22 10:26:57

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Schep & Leer IJscokar

Art.-Nr. # 80-600723

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com