

Handleiding ENISTO® Waterontharder Light

Aanbevolen gebruikswijze

De ENISTO® waterontharder is geschikt voor waterleidingen van kunststof, RVS, aluminium en koper met een diameter tussen 12 en 28mm. Het kleinere formaat maakt dit model ideaal voor kleine huishoudens (tot en met 3 personen) of voor aftakkingen of apparaten die gevoelig zijn aan kalkaanslag. Bijvoorbeeld bij de watermeter van kleinere appartementen/studio's, net na de aftakking van de keuken/badkamer of net voor de wasmachine, vaatwasser, douche of verwarmingsketel. Voor grotere huishoudens of een leiding van 38mm raden wij aan om met de Medium ENISTO® waterontharder te werken.

Kalk in het water vormt zich door de binding van calcium en magnesium. Wanneer het water door het magnetisch veld van de waterontharder stroomt, veranderen de eigenschappen van calcium en magnesium zodat deze niet meer binden met elkaar. Dit effect houdt tot 72 uur aan. Indien water zich langer in de leidingen bevindt wordt het aangeraden om met meerdere ontharders te werken. Bijvoorbeeld: als u de waterontharder aan de watermeter plaatst en u wast slechts 1 maal per week dan zal het water in de leiding voor de wasmachine wel kalk bevatten aangezien het meer dan 72 uur niet in contact is gekomen met het magnetisch veld. In dit scenario is het aangeraden om een waterontharder net voor de wasmachine te plaatsen.

Installatie

Voor de installatie heeft u geen extra materiaal nodig. De vijzen en inbussleutel zijn meegeleverd in de verpakking.

1. Plaats de onderkant van de waterontharder op de waterleiding en houd dit tegen. Dit is het onderdeel met de kleinste gaatjes.
2. Plaats de bovenkant van de waterontharder op de waterleiding.
3. Plaats de vijzen door de bovenkant van de waterontharder en draai ze vast in de onderkant van de waterontharder. **OPGELET:** draai de vijzen niet te vast om vervorming van de waterleiding te voorkomen



Waarschuwingen

Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Houd dit product uit hun buurt.

Dit product bevat sterke magnetische componenten. Weg van elektrische apparaten en pacemakers houden.

Bij vragen of opmerkingen over het product kan u mailen naar: contact@enisto.com