

GEBRUIKERS HANDLEIDING

B.05.0303.I.E
B.05.0457.I.S
B.05.0456.I.S
B.05.0300.I.S

Bescherm jezelf tegen gevaarlijke geluidsniveaus met deze gehoorbeschermer

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat de gehoorbescherming wordt aangebracht, afgesteld en onderhouden volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het beschermen tegen schadelijk geluid, ander gebruik is niet toegestaan.
- Draag deze oordoppen altijd en zonder onderbreking in een lawaaierige omgeving.
- Plaats de oordop lichtjes in het oor door de oorschelp voorzichtig omhoog te trekken met de ene hand en de oordop met de andere hand in het oor te plaatsen totdat deze goed aansluit.
- Let erop dat de oordop niet te diep in het oor wordt geplaatst.

Belang van correct gebruik

Onjuiste passing, verkeerd gebruik of het niet volgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing beperkt de effectiviteit van de geluidsreductie, vergroot de kans op gehoorschade en verkort de levensduur van de herbruikbare oordoppen.

Onderhoud en controle

- Controleer regelmatig de werking van de oordoppen en bewaar ze in de originele en schone verpakking.
- Reinig de oordoppen regelmatig met milde zeep en lauw water. Droog de oordoppen daarna grondig af.
- De herbruikbare oordoppen kunnen ongeveer 100 keer worden gebruikt.

Waarschuwingen

- Het plotseling of snel verwijderen van de gehoorbescherming kan schade aan het trommelvlies veroorzaken.
- Trek de oordopjes niet uit het oor door aan het koordje te trekken.
- Gebruik geen verbindingskoord als er een risico bestaat dat het koord ergens in verstrikt raakt.

Chemische reacties

Let op: dit product kan nadelige gevolgen ondervinden van bepaalde chemische stoffen. Neem voor verdere informatie contact op met de fabrikant.

Conformiteit

De gehoorbescherming oordopjes voldoen aan de **PPE-voorschriften (EU) 2016/425**, zoals verklaard door Aengus.

Let op: Aengus is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van de gehoorbescherming. Het is van groot belang om de instructies nauwkeurig te volgen om de doeltreffendheid van de gehoorbeschermer te waarborgen en het risico op gehoorschade te minimaliseren.

Geluidsdemping

frequency	sound attenuation	standard deviation	APV
(Hz)	(dB)	(dB)	(dB)
63m	27,3	3,9	23,4
125	29,2	4,2	25,0
250	28,1	4,7	23,4
500	29,1	5,9	23,2
1000	28,1	3,7	24,4
2000	29,9	4,2	25,7
4000	34,9	7,4	27,5
8000	38,3	8,7	29,6

SNR=27dB H=26dB M=25dB L=24dB

Aengus is part of Aqua8 products

Leuringslaan 48
9356 VM Tolbert (NL-EU)
+31 (0)594 - 69 74 65
www.aqua8.nl
info@aquas.nl



EN 352-2:2020