



Verkorte Handleiding Buddy

Belangrijk: voor dat u de Buddy in gebruik te neemt is het verstandig om eerst de buddy 4 uur op te laden via het bijgeleverde oplaadstation. De rode led op het station gaat uit van zodra de batterij volledig is opgeladen.

Het toestel aan en uitschakelen.

- Druk op de power knop aan de zijkant gedurende 1 seconde, alle leds zullen nu oplichten en het toestel schakelt in. Het toestel schakelt ook automatisch in als je het in het oplaad station plaatst.
- Druk 1 seconde gelijktijdig op de aan/uit knop en de SOS knop om het toestel uit te schakelen.

Programmeren van de geautoriseerde nummers. (alarm nummers)

Er kunnen tot 3 nummers geprogrammeerd worden A,B en C

Instellen van het eerste alarmnummer : stuur onderstaand SMS **zonder spaties**

a1,123456789

Instellen van het tweede alarmnummer : stuur onderstaand SMS **zonder spaties**

b1,123456789

Instellen van het derde alarmnummer : stuur onderstaand SMS **zonder spaties**

c1,123456789

Buddy antwoord 3 x met een SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 is OK

Dit in de veronderstelling dat het oproepnummer gelijk is aan 123456789

In de praktijk zullen dit meestal 06..... zijn

Om een nummer terug te verwijderen stuur je dezelfde commando's maar met een 0, dus om het tweede nummer te verwijderen stuur je commando : **B0**



Controle van de inkomende oproepen.

Indien enkel de SOS contacten mogen inbellen en een handsfree communicatie opzetten stuur je de SMS : **Z0**

Indien alle nummers mogen inbellen en een handsfree communicatie mogen opzetten stuur je de SMS : **Z1**

Positie opvragen van de module.

De ingestelde SOS contacten kunnen ten allen tijde de positie van het toestel opvragen. Hiervoor stuur je de SMS : **loc**

De Buddy antwoordt met een SMS waarin een google link verwerkt zit. Ook het batterij niveau wordt meegegeven.

Melding bij lage batterij 20%.

Alle SOS contacten kunnen een SMS ontvangen wanneer de batterij onder de 20% komt.

Om deze functie te activeren stuur de SMS : **Low1**

Om deze functie uit te schakelen stuur de SMS : **Low0**

Instellen van de beep bij druk op de SOS knop.

Voor het gebruik van de SOS knop moet er gedurende 3 seconden gedrukt worden. Standaard gaat de Buddy dan trillen om te bevestigen dat het alarm verstuurd is. Bijkomend kan de Buddy zo ingesteld worden dat er ook een geluidssignaal (beep) gegeven wordt ter bevestiging.

Instellen : SMS : **beep1**

Uitschakelen : SMS : **beep0**

Instellen van de belfunctie op de zij knop.

Men kan zelf bepalen welk van de SOS contacten gebeld dient te worden bij een druk op de zij knop. Dus niet de SOS knop, geen alarm dus, maar een hands free gesprek.

Eerste nummer : SMS : **X1**

Tweede nummer : SMS : **X2**

Derde nummer : SMS : **X3**

Instellen van de valalarm functie.

BELANGRIJK : De Valalarm functie kan door omstandigheden soms niet goed werken, dus indien de persoon de kans heeft is het aan te raden om voor de zekerheid, nog een keer op de SOS knop de drukken!

Gevoeligheid :

Instelbaar van 1 (zeer gevoelig) tot 9 (minst gevoelig). Standaard staat de gevoeligheid op 5.

Indien je de gevoeligheid wenst aan te passen stuur onderstaande de SMS :

voor gevoeligheid 1 : **FL1,1**

voor gevoeligheid 9 : **FL1,9**

**Melding per oproep :**

Standaard krijgen alle SOS contacten een SMS in geval van een val een melding. Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren. Hiervoor stuur je volgend commando : **FL2**

Uitgaande oproepen instellen.

Standaard krijgen alle SOS contacten een SMS in geval van een SOS melding. Echter wordt er aangeraden om naar alle nummers een oproep te lanceren. De opgebeldde nummers kunnen dan het gesprek aannemen en rechtstreeks met de persoon communiceren. Om de oproepen te activeren stuur je onderstaand commando per SMS :

CALL1

Fabrieksinstellingen.

Buddy terug resetten naar fabrieksinstellingen, let op alle ingestelde settings gaan verloren en het toestel moet terug vanaf begin geprogrammeerd worden. Stuur de SMS : **RESET!**

Avium Wearables wenst u veel veiligheid met de Buddy