

FITAGE

Bedankt dat je kiest voor FITAGE!

Met deze smartwatch zijn wij jouw digitale personal trainer. Deze smart watch maakt gebruik van bluetooth zodat jij alle data overzichtelijk in kunt zien binnen een app. De smartwatch houdt je hartslag, stappen, workouts en verbrande calorieën zorgvuldig bij.

Of je nu serieus bezig bent met sport of dat je gewoon je activiteit bij wilt houden, de FITAGE smart watch helpt je op weg naar een gezondere lifestyle.

FITAGE

**COLOR SCREEN
FITNESS TRACKER
USER MANUAL**

23

EN

NL

FR

INSTRUCTIES

Korte band



Het gehele scherm is Touchscreen

(je kan naar boven, beneden, links en rechts swipen.

Door je vinger langer op het scherm te drukken krijg je ook toegang tot andere functies.)

Lange band

Zij knop

(Druk in voor 3 seconden om de Smartwatch aan en uit te zetten)




Groen licht sensor

Oplaad contacten

OPLAAD CONTACTEN


Oplaad instructies

1. Gebruik de oplaadkabel die bij het product geleverd wordt. Plaats de oplaadkabel op de oplaadcontacten aan de achterkant van de smartwatch om deze op te laden.
2. Plug de USB in de USB poort of USB adapter (niet inbegrepen).



FITAGE

Oplaad contacten



Magnetisch
oplaadkabel

SMARTWATCH FUNCTIES



SMARTWATCH TIJD

HOOFDPAGINA:

Toont de tijd, de dagen van de week, stappen en andere informatie.

FITAGE



BLOED ZUURSTOF:

Op deze pagina kunt u de bloedzuurstof meten. Raak het scherm aan om de meting te starten. De resultaten worden na de trilling weergegeven. Meer gedetailleerde informatie wordt gesynchroniseerd met de app.



WEERINFORMATIE:

De weerpagina toont het huidige weer, de luchtkwaliteit en de omstandigheden voor morgen.

Als u wilt dat deze functie werkt, moet u de smartwatch verbinden met de app en moet u de GPS-functie inschakelen op uw telefoon. Je moet de app toegang geven tot de locatie van je telefoon. Als je je GPS loskoppelt of uitschakelt, zal de weersinformatie niet worden bijgewerkt.



STAPPEN:

Houdt uw stappen, calorieën en afstand bij terwijl u de smartwatch draagt.



SLAAP:

De Smartwatch registreert en toont de totale slaaptijd, en wanneer u in een diepe en/of lichte slaap was. Meer gedetailleerde informatie wordt gesynchroniseerd naar de app.



BERICHT NOTIFICATIES:

De smartwatch kan telefoongesprekken, sms-berichten, WhatsApp en andere meldingen/waarschuwingen van uw telefoon ontvangen. De berichtenpagina kan tot 3 berichten opslaan. Om ervoor te zorgen dat deze functie werkt, moet je de juiste instellingen gebruiken. Voor iOS gebruikers: je moet pop-up meldingen toestaan.



WORKOUTS:

De Smartwatch toont de laatste trainingstijd, hartslag en calorie-informatie. Druk op het trainpictogram om de multifunctionele trainmodus te openen. U kunt de work-out kiezen die u van plan bent te gaan doen.



HARTSLAG:

Op de hartslagpagina kunt u het scherm aanraken om de meting te starten. De meting is klaar na de trilling en de resultaten zullen worden weergegeven. Meer gedetailleerde informatie wordt gesynchroniseerd naar de app.



INSTELLINGEN:

Druk op het instellingenpictogram op deze pagina om de instellingen te bekijken: dempen, helderheid, aanpassen, wijzerplaat, herstellen, fabrieksinstellingen, stopwatch, uitschakelen en andere functies.



CAMERA OP AFSTAND BEDIENEN:

Wanneer de smartwatch is verbonden met de app kunt u de foto op uw telefoon maken door op de knop op de smartwatch te drukken.



BLOEDDRUK:

Raak het scherm aan om de meting te starten. De meting is klaar na de trilling en de resultaten worden weergegeven. Meer gedetailleerde informatie zal worden gesynchroniseerd naar de app.



ADEMHALINGSTRAINING:

Na het aanklikken van deze functie, start de ademhalingstraining automatisch. Er zullen geanimeerde afbeeldingen op de smartwatch te zien zijn en meerdere trillingen geven aan dat de training voltooid is.



MUZIEK:

Wanneer de smartwatch verbonden is met de app kunt u muziek afspelen en pauzeren. Je moet dan wel eerst je muziekspeler op je telefoon openen.

ETAGE

SMARTWATCH APP INSTALLATIE

Dit product is een product met een draadloze bluetooth verbinding, en veel functies moeten worden verbonden met de ondersteuning van de app voordat het kan worden gebruikt.

U kunt alleen toegang krijgen tot bepaalde functies in de app zoals: tijdsynchronisatie, oproepherinnering, inhoud push, weerweergave, externe camera, muziekbediening enz. U kunt de volgende QR-code scannen om de app te downloaden.



VERBINDEN SMARTWATCH

Open de mobiele client om persoonlijke informatie in te stellen



Ga naar de apparaat pagina en klik op “verbindt apparaat”

FITAGE

Klik op uw apparaat in de lijst van gevonden apparaten



Verbinding voltooid

Let op: wanneer de telefoon is verbonden met de smartwatch, moet u de Bluetooth ingeschakeld houden. Zorg ervoor dat er geen andere apparaten verbinding maken met uw telefoon terwijl u de smartwatch verbindt.

APP GEBRUIKSAANWIJZING

1. Ga naar de pagina van de app en ververs uw scherm. Op deze manier zullen de smartwatch gegevens verversen.



2. Klik op stappen, slaap en de andere functies.
Als je eerdere gegevens hebt zou je deze kunnen invoeren.



- 3.** Klik op hartslag en bloeddruk. Als u over eerdere gegevens beschikt, kunt u deze hier invoeren, of u kunt een meting starten.





LET OP

1. Niet opladen als u tekenen van water of schade ziet.
2. Dit product is een elektronisch product dat niet kan worden gebruikt als een medische behandeling. De gegevens zijn alleen ter referentie. Adviseer altijd een medisch specialist bij vragen.
3. Draag dit apparaat niet tijdens het douchen, in bad gaan of zwemmen.
4. Gebruik de bijbehorende oplaadkabel om het apparaat op te laden.
5. Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring met en kennis van het product, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het toestel van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

6. Dit toestel is een gezondheidsproduct en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
7. Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan.
8. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd scherm, of nadat het apparaat defect is geraakt, gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
9. Gebruik dit apparaat niet op of in de buurt van een heet oppervlak, zoals gas, een elektrische kookplaat, een verwarmde oven of een magnetron.
10. Probeer het apparaat niet te repareren of te demonteren. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met onze klantendienst als er onderdelen stuk zijn.

FAQ

1. De Smartwatch ontvangt geen herinneringen

Androidgebruikers: Zorg ervoor dat de app de meldingen schakelaar aan heeft staan. Controleer of de berichten kunnen worden weergegeven op de meldingsbalk van uw telefoon, en of de pushmeldingen van de smartwatch kunnen worden gelezen. Als er geen meldingen op je telefoon staan, dan zal de smartwatch ook geen melding ontvangen. Zoek de meldings- en statusbalk in de instellingen van je mobiele telefoon, en zorg ervoor dat je WhatsApp, QQ, telefoon, SMS, Hero Band III Switch toestaat.

iPhone gebruikers: Zorg ervoor dat u koppelen toestaat wanneer u verbinding maakt met de Smartwatch. U kunt dit controleren in uw telefooninstellingen.

1. Open
telefooninstellingen



2. Klik op
de meldingen

3. Klik op WhatsApp, QQ,
SMS, telefoon



4. Open de melding
voor toestemmingen

Deze wordt weergegeven in het meldingencentrum.

2. Android-telefoon maakt geen verbinding met de Smartwatch

Als je een Android telefoon hebt, maak dan niet direct verbinding met de Smartwatch. Download EERST de app en zoek dan de smartwatch via de app. Herstart uw telefoon of Bluetooth indien nodig

FITAGE

Connect met ons @FitAge

Download onze **E-Books!**



WE WILLEN LUISTEREN NAAR ONZE KLANTEN

Uw mening is ontzettend belangrijk voor FITAGE.

Uw ervaring geeft ons en de community energie om bij te dragen aan het verbeteren van de wereldwijde gezondheid.

Als uw FITAGE product bevalt, deel je ervaring!

1. Ga naar Amazon / Bol.com / FitAge.nl
2. Klik op "Uw Bestellingen" en zoek naar uw bestelling.
3. Klik op "Schrijf een review" en vertel ons over uw ervaring!

ZIJN ER PROBLEMEN?

Als u specifieke problemen ondervindt, neem dan contact met ons op via email. Wij zijn beschikbaar op maandag-vrijdag 09.00 - 17.00 (+1 GMT) in het Engels of Nederlands.

Support Email: support@fitage.nl