

# TWS Draadloze Bluetooth oordopjes gebruiksaanwijzing

“Afbeelding”

Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van dit product.

## Instructie opladen

1. Zorg ervoor dat bij uw eerste gebruik van de TWS oordopjes dat de batterijen volledig zijn opgeladen.

## Oplaadcase opladen

1. Om de oplaadcase op te laden stopt u de Type-C kabel in de oplaadcase en verbind u het apparaat via de USB kabel met de PC. Op het scherm van de oplaadcase wordt weergegeven dat de batterijen worden opgeladen. Het scherm zal oplichten als de batterijen volledig zijn opgeladen en zal knipperen wanneer het product in oplaadmodus is.

2. Zorg ervoor dat de oplaadcase volledig is opgeladen voor gebruik.

3. De oordopjes laden alleen op als ze in de oplaadcase zitten. U kunt de oplaadcase en de oordopjes tegelijkertijd opladen of u kunt eerst de oplaadcase opladen en vervolgens de oordopjes. De oplaadcase zal automatisch stoppen met opladen wanneer de batterij volledig is opgeladen. Ook zullen de LED lampjes op de oordopjes uitgaan wanneer ze volledig opgeladen zijn.

## Aan/Uit zetten

1. Aan zetten: Druk voor ongeveer drie tot vijf seconden op de multifunctionele knop totdat de indicator blauw wordt. Ook zullen de oordopjes automatisch aan gaan wanneer ze uit de oplaadcase worden gepakt.

2. Uit zetten: Houd de multifunctionele knop vijf seconden ingedrukt totdat de indicator tweemaal rood knippert. Ook zullen de oordopjes automatisch uit gaan wanneer ze weer terug in de oplaadcase gedaan worden.

## Waarschuwingen voor opladen

1. Wanneer u dit product langdurig gebruikt zal de magneetstrip van de oplaadcase, de oordopjes niet meer kunnen lezen. Hierdoor worden de oordopjes niet meer opgeladen. Dit probleem kunt u voorkomen door de magneetstrip schoon te maken met alcohol.

2. De oordopjes kunnen automatisch uit gaan en beginnen met opladen wanneer ze terug in de oplaadcase gedaan worden. Ze zullen ook automatisch aan gaan zodra ze de oplaadcase verlaten.

## Product demonstratie

“Afbeelding”

## Product specificaties

“Afbeelding”

## Bewaren en onderhoud

1. Bewaar dit product in een koel en droge plek.
2. Onderhoud

- a. Gebruik dit product bij temperaturen van 0-35 °C. Onderkoelen en Oververhitten of hoge temperaturen zullen de batterijen van dit product aantasten. Ook zal de kwaliteit van het product verminderen.
- b. Gebruik dit product niet tijdens bliksemstormen
- c. Als het product langdurig niet in gebruik is geweest, laad het product dan op voor gebruik.
- d. Maak de oordopjes schoon met een zacht en droge doek.
- e. Als er water of zweet in het oordopje zit, maak het dan schoon met een droge doek, zodat het product niet wordt aangetast.
- f. Wees voorzichtig in de buurt van harde objecten, zodat de oordopjes niet beschadigd raken.

## **Basis operatie**

"Afbeelding"

## **Certificaat Q.C.**

"Afbeelding"

## **Garantie kaart**

Dit is de product garantie kaart, wees hier alstublieft zuinig op.

"Afbeelding"

## **Onderhoud notulen**

"Afbeelding"

## **Bluetooth verbinding instructie**

1. De blauwe indicator betekent dat de oordopjes aan gaan. Als de blauwe en rode indicator om de beurt knippert, betekent het dat de oordopjes in verbindingmodus staat. Als het rechteroordopje rood en blauw licht knippert en het linkeroordopje blauw knippert betekent het dat de oordopjes verbonden zijn. Op uw mobiele telefoon zoekt u via bluetooth apparaten naar de naam van uw oordopjes (Sommige telefoons moeten een verbindingcode invoeren "0000"). Tot slot klikt u op verbinden en dan zijn uw oordopjes verbonden met uw mobiele telefoon.
2. Automatische verbinding: De oordopjes maken automatisch verbinding met het laatst gebruikte apparaat.