

Saviez-vous que le conduit auditif est la partie la plus étroite de l'oreille ? Innovation Ques® l'ambouche courte de la gamme Ques® Specific épouse parfaitement la forme du conduit auditif assurant ainsi un confort idéal et une étanchéité acoustique optimale.

Wist u dat de gehoorgang de smalste gedeelte van het gehoor is? Specific past zich perfect aan de vorm van de gehoorgang aan en garandeert zo een ideaal comfort en een optimale akoestische afsluiting.

### FR CONSEILS D'UTILISATION

1. Tirez le lobe de l'oreille vers le bas. Introduisez la protection dans l'oreille en tenant la languette entre le pouce et l'index.
2. Appuyez progressivement sur la protection jusqu'à ce que celle-ci soit positionnée correctement dans le conduit auditif (vous pouvez exercer de légers mouvements de rotation). Dans la majorité des cas, la languette se retrouvera positionnée vers le bas de l'oreille.
3. Pour retirer la protection, tirez délicatement sur la languette en exerçant une légère torsion.



1 PAIRE  
1 PAAR

RÉUTILISABLE  
HERBRUIKBAAR

protection auditive est nécessaire.

NL Een correcte plaatsing van de gehoorbescherming is noodzakelijk.

H : 26,4 dB - M : 21,5 dB - L : 19 dB



QD04  
EN 352-2:2020

1 PAIRE  
1 PAAR

RÉUTILISABLE  
HERBRUIKBAAR