

Gebruikshandleiding

XIB Nauwkeurige Mini Weegschaal

Met dit kleine weegschaaltje kun je nauwkeurig kleine voorwerpen en kruiden wegen.

Gebruik

- Voor gebruik zwarte deksel verwijderen.
- Schakel in en uit met de ON en OFF knoppen. Leg niets op het weegplatform voordat deze 0.0 weergeeft. De weegschaal schakelt automatisch uit na 3 minuten.
- Kies uit 6 verschillende weegeenheden met de MODE knop.

Kalibreren

1. Zet het weegschaaltje aan en houd MODE ingedrukt totdat 2000,00 gram gaat knipperen.
2. Plaats het kalibratiegewicht en wacht tot het display PASS weergeeft.
3. Het kalibreren is nu voltooid.

Waarschuwingen

- Gebruik bij 10 tot 30 graden celcius
- Op minimaal 50 centimeter van telefoon gebruiken
- Niet zwaarder dan 2kg belasten

Vragen? info@xib.tech

XIB Nauwkeurige Mini Weegschaal tot 2kg

0.1 gram nauwkeurig



Producteigenschappen

- Met zwarte deksel en beschermhoes
- Verlicht LCD display
- Doorweegfunctie (TARE)
- Schakelt automatisch uit
- Werkt op 2 AAA batterijen (niet meegeleverd)
- Afmetingen weegschaal: 114x76x19.5mm
- Afmetingen weegoppervlak: 71x65mm

