

Handleiding Gologi Slim persoonlijk alarm

- reset de camera met het meegeleverde pinnetje voordat u de SOS knop gaat installeren
- Download de Gologi app
- QR code Gologi app
- Controleer voordat u begint met het installeren dat uw router een 2.4 GHZ kanaal heeft, u kunt dit navragen bij uw provider, zij kunnen voor u ook een kanaal openzetten
- Zet voor het installeren de bluetooth van uw telefoon aan voor het installeren

Installeren

Download de Gologi app en open de app

1. zorg dat tijdens het installeren de bluetooth van uw telefoon aan staat
2. Reset voor gebruik de SOS knop met het meegeleverde pinnetje, de knop gaat nu knipperen
3. Klik rechtsboven op +
4. U ziet nu de tekst snel toevoegen en daaronder het symbool van de sos knop met rechts daarvan de tekst doorgaan, klik hierop
5. De SOS knop gaat zich nu verbinden met de app
6. Klik rechtsboven op doorgaan
7. De SOS knop is nu klaar voor gebruik

Instellingen achter potlood symbool rechtsboven

1. naam van het apparaat, dit geeft u drie opties
 - Icoon, hier kunt u het plaatje kiezen waarmee het apparaat in de app wordt weergegeven
 - Naam, laat u de naam van het apparaat in de app veranderen
 - Locatie, laat u kiezen in welke kamer u het apparaat heeft geïnstalleerd
2. Apparaat info, geeft u de volgende informatie
 - Apparaat ID
 - IP
 - MAC
 - Tijdzone
3. Apparaten delen, laat u het apparaat delen met mensen die niet op uw apparaat zijn ingelogd

Veel gestelde vragen

- Kan je meerdere nummers toevoegen?

Er zijn twee mogelijkheden om de meldingen van de paniekknop met meerdere mensen te delen.

1. U geeft het wachtwoord van uw account aan de persoon die de meldingen wilt ontvangen
2. In de instellingen van het apparaat kiest u de optie apparaat delen. Hierdoor hoeft u uw wachtwoord niet te delen en ontvangt de persoon waarmee u de paniekknop deelt toch de melding wanneer er op de knop is geklikt.