

Handleiding gebruik handsealer

In deze handleiding is beschreven hoe de handsealer gebruikt wordt. De handsealer wordt gebruikt om plastic te sluiten.

Stap 1: Het afsnijden en schoonmaken.

Snij het plastic zo recht mogelijk af met de mesjes aan de ‘- ‘kant op de handsealer en maak indien nodig schoon.

Stap 2: Wacht drie tot vijf seconde voor gebruik.

De handsealer laat het plastic smelten zodat het aan elkaar smelt, het opwarmproces duurt een aantal seconde.

Stap 3: Ga in een vloeiende beweging over de plastic verpakking.

Om een sterk en recht resultaat te krijgen is het noodzakelijk om in een vloeiende beweging over het plastic heen te gaan. Hoe dikker, hoe trager de beweging moet zijn.

Stap 4: Dikker plastic.

Bij plastic dikker dan drie millimeter kan het langer duren en kan het voorkomen dat er een tweede keer overheen gegaan moet worden.

Stap 5: Meer dan één opdracht geef de handsealer tussen beide behandelingen minimaal één minuut rust in verband met oververhitte.

Om oververhitte tegen te gaan is het noodzakelijk tussen elke behandeling de handsealer minimaal één minuut rust te geven.

Stap 5: Heropenen plastic zak.

Om de plastic verpakking te openen wordt de ‘- ‘kant gebruikt. Snij over het eerder gesmolten stukje van de plastic zak om te openen.

Geniet ervan en wordt een pro-sealer!

