



AUDIO DIGITALE RECORDER

Handleiding DrPhone SoundStream - BT 5.2 Draadloze Audio Ontvanger/Verzender

Gefeliciteerd met je aankoop van de DrPhone SoundStream - een veelzijdige 2-in-1 draadloze audio-ontvanger en -zender. Deze handleiding zal je helpen om het maximale uit je SoundStream te halen en optimaal te genieten van draadloos geluid, waar je ook bent.

Inhoudsopgave:

Inhoud van de Doos

Aansluiting en Gebruik als Audio-Ontvanger

Aansluiting en Gebruik als Audio-Zender

Opladen van de Batterij

Veelgestelde Vragen (FAQ)

1. Inhoud van de Doos:

DrPhone SoundStream - BT 5.2 Draadloze Audio Ontvanger/Verzender

3.5mm audiokabel

Micro-USB oplaadkabel

Handleiding

2. Aansluiting en Gebruik als Audio-Ontvanger:

a. Zet de SoundStream aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden tot het LED-indicatorlampje begint te knipperen.

b. Verbind de SoundStream met je Bluetooth-audiozender (bijv. smartphone, tablet) door de Bluetooth-verbinding in te schakelen op het zendende apparaat en 'DrPhone SoundStream' te selecteren in de Bluetooth-instellingen.

c. Sluit de 3.5mm audiokabel aan op de SoundStream en op de audio-ingang van je luidspreker of hoofdtelefoon.

d. Je bent nu verbonden en klaar om draadloos geluid te ontvangen!

### 3. Aansluiting en Gebruik als Audio-Zender:

- a. Zet de SoundStream aan door de aan/uit-knop ingedrukt te houden tot het LED-indicatorlampje begint te knippen.
- b. Schakel de zendmodus in door tweemaal op de modusknop te drukken. Het LED-indicatorlampje zal nu blauw knippen.
- c. Verbind de SoundStream met de gewenste Bluetooth-luidspreker of hoofdtelefoon door de Bluetooth-verbinding in te schakelen op het ontvangende apparaat en 'DrPhone SoundStream' te selecteren in de Bluetooth-instellingen.
- d. Sluit de 3.5mm audiokabel aan op de SoundStream en op de audio-uitgang van het bronapparaat (bijv. televisie, computer).
- e. Je bent nu verbonden en klaar om draadloos geluid te verzenden!

### 4. Opladen van de Batterij:

Sluit de meegeleverde micro-USB oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de SoundStream.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-stroombron (bijv. computer, USB-adapter).

Het LED-indicatorlampje zal rood oplichten tijdens het opladen en groen worden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

### 5. Veelgestelde Vragen (FAQ):

Kan ik de SoundStream gebruiken tijdens het opladen?

Ja, je kunt de SoundStream gebruiken terwijl deze wordt opgeladen voor ononderbroken luisterplezier.

Kan ik de SoundStream gebruiken op een vliegtuig?

Ja, de SoundStream kan worden gebruikt tijdens het reizen, inclusief op vliegtuigen, voor draadloze audioverbindingen met je eigen hoofdtelefoon of luidspreker.

We hopen dat deze handleiding u helpt bij het gebruik van uw DrPhone SoundStream. Als u verdere ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Veel opnameplezier!

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via [www.drphone.nl](http://www.drphone.nl), [info@drphone.nl](mailto:info@drphone.nl) of telefonisch 036-303 13 74

