


BESTRON[®]

AKM100RE



NL Handleiding keukenmachine

EN Instruction manual kitchen machine

DE Gebrauchsanweisung Küchenmaschine

IT Istruzioni per l'uso robot da cucina

FR Mode d'emploi machine de cuisine

ES Manual del usuario máquina de cocina



250W, 230V ~ 50/60Hz

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat reparaties uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Electriciteit en warmte

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat, voordat u het apparaat gebruikt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker zelf, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of het snoer van het apparaat nog intact is. Gebruik het apparaat niet als het snoer beschadigingen vertoont. Laat een beschadigd snoer vervangen door een gekwalificeerde servicedienst.
- Zorg er bij gebruik van een verlengsnoer voor dat dit volledig uitgerold wordt.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer.
- Bepaalde delen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze niet aan om te voorkomen dat u zich verbrandt.
- Het apparaat moet zijn warmte kwijt kunnen om brandgevaar te voorkomen. Zorg er dus voor dat het apparaat voldoende vrij is en niet in contact kan komen met brandbaar materiaal. Het apparaat mag niet worden bedekt. Zorg ervoor dat de luchtopeningen vrij zijn.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare materialen.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komen met water.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Gebruik


- Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
- Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimten.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, op een plaats waar hij niet kan vallen.
- Laat het snoer niet over de rand van het aanrecht, werkblad of een tafel hangen.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn als u het apparaat, het snoer of de stekker aanraakt.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact als u tijdens het gebruik storingen ondervindt, het apparaat gaat reinigen, een accessoire aanbrengt of verwijdert, of klaar bent met het gebruik.
- Pak het apparaat niet op wanneer het in het water is gevallen. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet meer.
- Maak het apparaat na gebruik grondig schoon (zie 'Reiniging en onderhoud').
- Dompel het apparaat, het snoer en de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

WERKING - Eerste gebruik

1. Verwijder de verpakking.
2. Reinig het apparaat. Zie 'Reiniging en onderhoud'.

WERKING - Algemeen

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden, niet voor professioneel gebruik.




- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Ontgrendelknop gardes/deeghaken | 6. Zwenkhandel |
| 2. Snelheidsschakelaar | 7. Standaard |
| 3. Mixarm | 8. Ontgrendelknop om mixarm te kantelen |
| 4. Kom | 9. Deeghaken |
| 5. Draaiplateau | 10. Gardes |

1


WERKING - Hulpstukken plaatsen

Voordat u de mixer inschakelt, moet u altijd eerst de hulpstukken plaatsen. De mixer wordt geleverd met de volgende hulpstukken:


- twee gardes (10): deze zijn geschikt voor het kloppen/mixen van eiwit, slagroom, mayonaise, pudding, puree en lichte deegsoorten;
- twee kneedhaken (9): deze zijn geschikt voor het mixen van zwaardere deegsoorten zoals brooddeeg.

 Schakel het apparaat uit (snelheidsschakelaar (2) in stand '0') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de hulpstukken gaat plaatsen.

1. Plaats de standaard (7) op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Zet de mixarm van de standaard omhoog door de ontgrendelknop (8) op de standaard in te drukken.
3. Steek de hulpstukken in de openingen aan de onderkant van de mixarm (3). De pinnetjes op het hulpstuk moeten in de uitsparing vallen.
4. Druk het hulpstuk stevig aan totdat u voelt dat het vergrendeld is.



2

 Let er op dat het rechterhulpstuk (gemarkeerd 'R') in de rechteropening (gemarkeerd 'R') geplaatst moet worden. (zie figuur 2).

WERKING - Gebruik

1. Plaats de standaard (7) op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Zet de mixarm van de standaard omhoog door de ontgrendelknop (8) op de standaard in te drukken.
3. Plaats de hulpstukken in de mixarm (3) (zie 'Hulpstukken plaatsen').
4. Plaats de beslagkom (4) op het draaiplateau (5) en druk de ontgrendelknop op het standaard in om de mixer omlaag te zetten.
5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel het apparaat in door de snelheidsschakelaar (2) in stand '1' te zetten. Voer tijdens het gebruik de snelheid geleidelijk op door de snelheidsschakelaar in de gewenste stand te zetten.

⚠ De mixer mag maximaal vijf minuten continu ingeschakeld zijn. Daarna moet u het apparaat vijf minuten laten afkoelen.


7. Schakel het apparaat na gebruik uit door de snelheidsschakelaar in stand '0' te zetten.

WERKING - Kom naar links en rechts zwenken

Om alle delen van de kom te bereiken kunt u de positie van de mixarm ten opzichte van de kom aanpassen naar links of rechts.

1. Druk de zwenkhandel (8) naar beneden om deze te ontgrendelen.
2. Beweeg de zwenkhandel in de meest linkse of meest rechtse positie.
3. Laat de zwenkhandel los zodat deze in de nieuwe positie vergrendeld is.

⚠ Laat de zwenkhandel niet ergens in het midden los, de kom is dan niet vergrendeld in zijn positie.



WERKING - Hulpstukken verwijderen


⚠ Schakel het apparaat uit (snelheidsschakelaar in stand '0') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de hulpstukken gaat verwijderen.

1. Houdt de hulpstukken met één hand vast en druk met de andere hand op de hulpstukken-ontgrendelingsknop (1) om de hulpstukken te verwijderen.

WERKING - Kom verwijderen

U kunt de kom eenvoudig verwijderen.

1. Zet de mixarm van de standaard omhoog door de ontgrendelknop (8) op de standaard in te drukken.
2. Houd het draaiplateau (5) vast en draai de kom tegen de klok in.
3. Til de kom van het draaiplateau af.



REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Neem de hulpstukken uit het apparaat (zie 'Hulpstukken verwijderen'). De hulpstukken en de kom kunt u in zeepwater of in de vaatwasser afwassen. Spoel de hulpstukken en de kom goed af en droog ze grondig.
3. Reinig de motorbehuizing van het apparaat en de standaard met een vochtige doek. Droog de behuizing en de standaard vervolgens grondig.
4. Berg het apparaat op.
 - Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat u de mixer gaat schoonmaken.
 - Reinig de hulpstukken en de kom na ieder gebruik.
 - Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen.
 - Dompel de motorbehuizing nooit in water of een andere vloeistof.

MILIEU

- Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
- Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
- De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
- Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

GARANTIEBEPALINGEN

De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze apparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.

1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal. De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.
2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatisch eigendom van de importeur.
3. Elke aanspraak op garantie dient vergezeld te gaan van het aankoopbewijs van de firma.
4. Aanspraken op garantie moeten worden gedaan bij de dealer waar het apparaat is gekocht of bij de importeur.
5. De garantie is uitsluitend geldig voor de eerste mixarmer en niet overdraagbaar.
6. De garantie is niet geldig voor schade die is ontstaan door:
 - a. ongevallen, verkeerd gebruik, slijtage en/of verwaarlozing;
 - b. foutieve installatie en/of gebruik op een manier die in strijd is met de geldende wettelijke, technische of veiligheidsnormen;
 - c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld;
 - d. een ongeautoriseerde wijziging;
 - e. een reparatie die is uitgevoerd door derden;
 - f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.
7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij:
 - a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen;
 - b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.
8. Uitgezonderd van garantie zijn snoeren, lampen en glazen onderdelen.
9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vervolgschade of enigerlei andere consequenties die door of in relatie met de door hem geleverde apparatuur zijn ontstaan.
10. Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de mogelijkheid om het apparaat rechtstreeks ter reparatie aan te bieden aan de Bestron Service Dienst. Stuur echter nooit zomaar iets op. Het pakket kan dan namelijk geweigerd worden en eventuele kosten zijn voor uw rekening. Neem contact op met de Service Dienst en zij zullen u vertellen hoe u het apparaat moet inpakken en verzenden.
11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.

SERVICE

Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen met de BESTRON-servicedienst: www.bestron.com-service.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan de bepalingen in de volgende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid:

- EMC-richtlijn 2004/108/EC
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC



R. Neyman
Quality control

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Allgemein

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Dieses Gerät kann von Kinder ab 8 Jahren verwendet werden, und Personen mit Behinderungen körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Gerätes unterrichtet oder bei dessen Gebrauch beaufsichtigt und die Gefahren beteiligt verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Elektrizität und Wärme

- Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Steckers aus der Steckdose am Stecker und nicht am Kabel.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerätekabel noch intakt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Wartungsdienst ersetzen.
- Sorgen Sie bei der Benutzung eines Verlängerungskabels dafür, dass dieses komplett ausgerollt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel.
- Bestimmte Teile des Geräts können heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie diese nicht berühren.
- Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben können. Sorgen Sie also dafür, dass das Gerät ausreichend frei steht und nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden. Sorgen Sie dafür, dass die Luftöffnungen frei sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Kabel nicht mit Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Verwendung

- Benutzen Sie das Gerät nie im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nie in feuchten Räumen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund und an eine Stelle, wo es nicht herunterfallen kann.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Anrichte, der Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker berühren.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn bei der Benutzung Störungen auftreten, Sie das Gerät reinigen, Zubehör anbringen oder abnehmen oder Sie das Gerät nicht mehr benutzen. Während der Benutzung.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auf, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr.
- Reinigen Sie das Gerät nach der Benutzung gründlich (siehe Reinigung und Wartung).
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.


BETRIEB - Ersten Verwendung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Säubern Sie das Gerät. Siehe "Reinigung und Wartung".

BETRIEB - Allgemein

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht für die Verwendung im professionellen Bereich bestimmt.

Deutsch



- | | |
|---|---|
| 1. Entriegelungstaste für Rührbesen und Knethaken | 6. Schwenkhebel |
| 2. Geschwindigkeitseinstellung | 7. Basis |
| 3. Mixerarm | 8. Entriegelungstaste zum Anheben des Mixerarms |
| 4. Schüssel | 9. Knethaken |
| 5. Drehscheibe | 10. Rührbesen |


BETRIEB - Einsatz der Zubehörteile

Bevor Sie den Mixer anschalten, müssen Sie zunächst die Zubehörteile einsetzen. Der Mixer enthält die folgenden Zubehörteile:

- zwei Rührbesen (10): Sie eignen sich für für das Rühren von Creme, Eiweiß, Mayonaise, Pudding, Kartoffelpüree und Teig.
- zwei Knethaken (9): Diese eignen sich für das Mixen und Kneten von schwereren Teigarten wie beispielsweise Brotteig.

! Schalten Sie das Gerät aus (Stellen Sie die Geschwindigkeitsanzeige (2) auf '0'.) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile einsetzen.

1. Stellen Sie die Basis (7) auf eine flache, stabile Oberfläche.
2. Bewegen Sie den Mixerarm und die Basis nach oben, indem Sie die Entriegelungstaste (8) an der Basis drücken und nach oben schieben.
3. Führen Sie die Zubehörteile in die Öffnungen ein, die sich an der Unterseite des Mixerarms befinden (3). Die Aussparungen der Zubehörteile müssen in die entsprechenden Kerben einrasten.
4. Drücken Sie das Zubehörteil nach innen bis Sie merken, dass es eingerastet ist.



! Stellen Sie sicher, dass das rechte Zubehörteil (mit 'R' markiert) in die rechte Aussparung eingeführt wird (mit 'R' markiert) und das Linke Zubehörteil (mit 'L' markiert) in die linke Aussparung eingeführt wird ('mit 'L' markiert) (siehe Abbildung 2).

BETRIEB - Verwendung

1. Stellen Sie die Basis (7) auf eine flache, stabile Oberfläche.
2. Bewegen Sie den Mixerarm und die Basis nach oben, indem Sie die Entriegelungstaste (8) an der Basis drücken und nach oben schieben.
3. Stecken Sie die Zubehörteile in den Mixerarm (3) (siehe „Einsatz der Zubehörteile“)
4. Stellen Sie die Schüssel (4) auf die Drehscheibe (5) und drücken Sie die Entriegelungstaste an der Basis, um den Mixerarm nach unten zu bewegen.
5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
6. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Geschwindigkeitsauswahl (2) auf Position '1' einstellen. Stellen Sie die Geschwindigkeit stufenweise ein, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht wurde.

⚠ Der Mixer sollte nur 5 Minuten am Stück verwendet werden. Nach 10 Minuten sollten Sie ihn 30 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie erneut mixen.


7. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Geschwindigkeitsauswahl (2) auf Position '0' einstellen.

BETRIEB - Schüssel nach links und rechts schwenken

Um alle Wände der Schüssel zu erreichen, können Sie sie von links nach rechts schwenken, um die Position der Schüssel im Verhältnis zum Mixerarm einzustellen.

1. Drücken Sie die Schwenkhebel (8) nach unten, um sie zu entriegeln.
2. Bewegen Sie die Schwenkhebel so weit wie möglich nach rechts.
3. Lassen Sie den Schwenkhebel los, um ihn in der neuen Position zu verankern.

⚠ Lassen Sie den Schwenkhebel nicht in der Mitte los. Die Schüssel ist nicht verankert, wenn Sie dies tun.



BETRIEB - Entfernung der Zubehörteile


Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Geschwindigkeitsauswahl in die Position '0' bringen und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Zubehörteile entfernen.

1. Halten Sie die Zubehörteile mit einer Hand fest und drücken Sie die Entriegelungstaste (1) an der Oberseite des Mixerarms mit der anderen Hand, um sie zu entfernen.

BETRIEB - Schüssel entfernen

Sie können die Schüssel leicht entfernen.

1. Bewegen Sie den Mixerarm nach oben, indem Sie die Entriegelungstaste (8) an der Basis drücken und ihn nach oben schieben.
2. Halten Sie die Drehscheibe (5) mit einer Hand fest und drehen Sie die Schüssel gegen die Uhrzeigerichtung.
3. Heben Sie die Schüssel von der Drehscheibe.



REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Zubehörteile vom Gerät (siehe „Zubehörteile abnehmen“). Die Zubehörteile und die Schüssel können Sie in Spülwasser oder im Geschirrspüler abwaschen. Spülen Sie die Zubehörteile und die Schüssel gut ab und trocknen Sie sie gründlich ab.
3. Reinigen Sie das Motorgehäuse des Geräts und den Ständer mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gehäuse und den Ständer danach gründlich ab.
4. Verstauen Sie das Gerät.



- Sorgen Sie dafür, dass der Mixer bei der Reinigung nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Reinigen Sie die Zubehörteile und die Schüssel nach jeder Verwendung.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
- Tauchen Sie das Motorgehäuse nie unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

UMWELT



- Werfen Sie Verpackungsmaterial wie Kunststoff und Kartons in die dafür vorgesehenen Container.
- Geben Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushaltsabfall ab, sondern bei einem Sammelpunkt für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder der Verpackung.
- Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Benutzung alter Geräte liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Erkundigen Sie sich bei den Stadtverwaltungen nach dem richtigen Sammelpunkt in Ihrer Nähe.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.

1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die Garantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhafte Geräte selbst werden automatisch Eigentum des Importeurs.
3. Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg der Firma vorgelegt werden.
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim Importeur.
5. Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.
6. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch:
 - a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung
 - b. falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen Normen oder gegen Sicherheitsnormen verstößt
 - c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene
 - d. eine ungenehmigte Veränderung
 - e. eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde
 - f. nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz
7. Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von:
 - a. Verlusten, die während des Transports auftreten
 - b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer
8. Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile.
9. Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhafte Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle Folgeschäden oder irgendwelche anderen Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät entstanden sind.
10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen Pakete niemals unfrei eingesendet werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns einsenden sollen.
11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung.

KUNDENDIENST

Sollte unerwartet eine Störung auftreten dann können Sie sich mit dem BESTRON-Kundendienst in Verbindung setzen: www.bestron.com/service

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht auf dem Gebiet der Sicherheit den Bestimmungen der folgenden europäischen Richtlinien:

- EMC-Richtlinie 2004/108/EC
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.



R. Neyman
Qualitätskontrolle

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Généralités

- Lisez soigneusement le mode d'emploi et conservez-le précieusement.
- Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8ans et les personnes ayant réduit les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances si elles ont été aidées ou instruites concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques qu'il peut entraîner.
- Cet appareil n'est pas un jouet. En présence d'enfants, il est important de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Électricité et chaleur

- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est complètement déroulée.
- Utilisez uniquement une rallonge agréée.
- Certaines parties de l'appareil peuvent s'échauffer fortement. Évitez de les toucher pour ne pas vous brûler.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'appareil doit pouvoir évacuer la chaleur produite. Laissez donc suffisamment d'espace autour de l'appareil et évitez tout contact avec des matériaux inflammables. L'appareil ne doit jamais être recouvert. Les prises d'air doivent toujours être dégagées.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables.
- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.
- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Utilisation


- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide.
- Installez l'appareil sur une surface plane et stable, à un endroit où il ne risque pas de tomber.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord du plan de travail ou de la table.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon ou la fiche.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche en cas de problème durant l'utilisation, pour le nettoyage, le montage ou le démontage d'un accessoire, avant de débrancher la fiche, et dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Si l'appareil est tombé à l'eau, ne le rattrapez pas. Débranchez immédiatement la fiche. Cessez d'utiliser l'appareil.
- Nettoyez soigneusement l'appareil après l'utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

FONCTIONNEMENT - Première utilisation

1. Enlevez l'emballage.
2. Nettoyez l'appareil. Voir 'Nettoyage et entretien'.

FONCTIONNEMENT - Général

Cet appareil est uniquement conçu pour un usage domestique et non pour un usage professionnel.



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bouton pour fouets et pétrisseurs | 6. Poignée pivotante |
| 2. Sélecteur de vitesse | 7. Base |
| 3. Bras mélangeur | 8. Bouton pour basculer le bras mélangeur |
| 4. Bol | 9. Pétrisseurs |
| 5. Plateau tournant | 10. Fouets |


FONCTIONNEMENT - Placer les accessoires

Avant d'allumer le mixer, vous devez toujours placer les accessoires. Le mixer comporte les accessoires suivants:

- deux fouets (10): ils servent à fouetter la crème, les blanc d'œufs, la mayonnaise, le pudding, la purée de pommes de terre, la pâte à crêpes.
- deux pétrisseurs (9): ils servent à mixer et à pétrir des types de pâtes plus lourdes, de la pâte à pain par exemple.

Eteignez l'appareil (placez le sélecteur de vitesse (2) en position '0') et retirez la fiche de la prise avant de placer les accessoires.

1. Placez la base (7) sur une surface plane et stable.
2. Faites monter le bras mélangeur sur la base en appuyant sur le bouton (8) de la base et en le levant.
3. Insérez les accessoires dans les orifices situés à la base du bras mélangeur (3). Les extrusions sur les accessoires doivent être placées dans leurs encoches.
4. Appuyez l'accessoire vers l'intérieur jusqu'à ce que vous sentiez qu'il soit verrouillé.



Assurez-vous que l'accessoire de droite (marqué 'R') soit placé dans l'orifice droit (marqué 'R') que l'accessoire gauche (marqué 'L') soit placé dans l'orifice gauche (marqué 'L') (voir figure 2).

FONCTIONNEMENT - Utilisation

1. Placez la base (7) sur une surface plane et stable.
2. Faites monter le bras mélangeur sur la base en appuyant sur le bouton (8) sur la base et en le levant.
3. Placez les accessoires dans le bras mélangeur (3) (voir 'Placer les accessoires').
4. Placez le bol (4) sur le plateau tournant (5) et appuyez sur le bouton sur la base pour abaisser le bras mélangeur
5. Insérez la fiche dans la prise
6. Allumez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesse (2) en position '1'. Adaptez la vitesse graduellement pendant l'utilisation jusqu'à ce que la vitesse voulue soit atteinte.

⚠ Le mixer peut seulement être utilisé de manière continue pendant 5 minutes. Après 5 minutes, laissez-lui 5 minutes pour refroidir avant de mixer de nouveau.


7. Eteignez l'appareil en plaçant le sélecteur de vitesse (2) en position '0'.

FONCTIONNEMENT - Pivoter le bol à gauche ou à droite

Pour atteindre les moindres recoins du bol, vous pouvez le faire pivoter à gauche et à droite, pour ajuster la position du bol en fonction de celle du bras mélangeur

1. Appuyez la poignée pivotante (8) vers le bas pour la déverrouiller.
2. Déplacez la poignée pivotante à la position la plus à droite ou la plus à gauche.
3. Relâchez la poignée pivotante pour la verrouiller dans sa nouvelle position.

⚠ Ne relâchez pas la poignée pivotante au milieu car le bol ne sera pas verrouillé à cette position, si vous faites cela.



Français

FONCTIONNEMENT - Enlever les accessoires


Eteignez l'appareil en plaçant le sélecteur de vitesse en position '0' et retirez la fiche de la prise avant d'enlever les accessoires.

1. Tenez les accessoires d'une main et appuyez sur le bouton (1) au sommet du bras mélangeur de l'autre pour les enlever.

FONCTIONNEMENT - Enlever le bol

Vous pouvez enlever le bol facilement

1. Faites monter le bras mélangeur sur la base en appuyant sur le bouton (8) de la base et en le levant.
2. Tenez le plateau tournant d'une main (5) et tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez le bol du plateau tournant.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez la fiche.
2. Démontez les accessoires de l'appareil (voir 'Démontage des accessoires'). Vous pouvez nettoyer les accessoires et le bol soit à l'eau savonneuse, soit au lave-vaisselle. Rincez les accessoires et le bol, et séchez-les bien.
3. Nettoyez le bloc moteur de l'appareil, ainsi que le support, avec un chiffon humide. Séchez ensuite avec soin le bloc moteur et le support.
4. Rangez l'appareil.



- Vérifiez que la fiche n'est pas branchée sur le réseau avant de commencer à nettoyer l'appareil.
- Nettoyez les accessoires et le bol chaque fois que vous les avez utilisés.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d'objets tranchants (tels que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.
- N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.

ENVIRONNEMENT



- Jetez le matériel d'emballage, tel que le plastique et les boîtes, dans les conteneurs prévus à cet effet.
- Lorsque l'appareil est usé, ne le mettez pas aux ordures ménagères, mais portez-le dans un centre de collecte agréé pour les appareils électriques et électroniques. Attention au symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage.
- Les matériaux peuvent être recyclés selon les indications. Votre collaboration au recyclage des appareils et/ou au retraitement des matériaux, sous quelle forme que ce soit, est une contribution précieuse à la sauvegarde de notre environnement.
- Les autorités de votre commune vous renseigneront sur le centre de collecte le plus proche.

CONDITIONS DE GARANTIE

À compter de la date d'achat de cet appareil, l'importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois de garantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d'œuvre.

1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d'œuvre. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.
2. En cas d'échange, les pièces défectueuses ou les appareils défectueux deviennent automatiquement la propriété de l'importateur.
3. Toute demande de garantie doit être assortie de la preuve d'achat de l'entreprise.
4. Toute demande de garantie doit être faite auprès du revendeur où l'appareil a été acheté ou auprès de l'importateur.
5. La garantie est uniquement valable pour le premier acheteur et ne peut être transférée.
6. La garantie ne couvre pas les dommages causés par:
 - a. les accidents, l'utilisation impropre, l'usure et / ou la négligence ;
 - b. l'installation incorrecte et/ou une utilisation contraire aux normes de sécurité, aux normes techniques ou aux dispositions légales en vigueur ;
 - c. le branchement sur un réseau d'une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ;
 - d. toute modification non autorisée ;
 - e. toute réparation effectuée par des tiers ;
 - f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l'emballage appropriés.
7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants:
 - a. pertes survenues pendant le transport;
 - b. effacement ou modification du numéro de série de l'appareil.
8. Les cordons, ampoules et pièces en verre ne sont pas couverts par la garantie.
9. La garantie ne donne aucun droit d'indemnisation pour des dommages éventuels, autres que le remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L'importateur ne peut être tenu responsable d'aucun dommage indirect, ni d'aucune conséquence quelle qu'elle soit, causé par ou ayant un quelconque rapport avec l'appareil qu'il a fourni.
10. Pour pouvoir faire appel à la garantie, vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Bestron offre aussi la possibilité de faire réparer l'appareil directement par le service après-vente de Bestron. Toutefois, n'envoyez jamais rien sans avoir reçu d'instructions au préalable. Le colis pourrait en effet être refusé et les frais éventuels seraient à votre charge. Prenez contact avec le service après-vente qui vous expliquera comment vous devez emballer et expédier l'appareil.
11. L'appareil n'est pas destiné à l'usage professionnel.

MAINTENANCE

Si, par malheur, une panne se produisait, veuillez contacter le service de maintenance de BESTRON:
www.bestron.com/service

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le présent produit répond aux dispositions des directives européennes suivantes en matière de sécurité.

- Directive EMC 2004/108/EC
- Directive sur la basse tension 2006/95/EC



R. Neyman
Contrôle de la qualité

SAFETY INSTRUCTIONS - General

- Please read these instructions carefully and retain them for future reference.
- Use this appliance solely in accordance with these instructions.
- This appliance can be used by children older than 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, but only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
- Have any repairs carried out solely by a qualified electrician. Never try to repair the appliance yourself.

SAFETY INSTRUCTIONS - Electricity and heat

- Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate on the appliance before use.
- Always remove the plug from the socket when the appliance is not in use.
- Always remove the plug from the wall socket by pulling on the plug, not the power cord.
- Check the appliance's power cord regularly to make sure it is not damaged. Do not use the appliance if the power cord is damaged. Have a damaged power cord replaced by qualified service department.
- When using an extension lead always make sure that the entire cable is unwound from the reel. •Use solely approved extension leads.
- Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch them, as you may burn yourself.
- The appliance needs space to allow heat to escape, thereby preventing the risk of fire. Make sure that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with flammable material. The appliance must not be covered. Make sure the air vents are not covered or blocked.
- Never use the appliance in the vicinity of flammable materials.
- Make sure that the appliance and the power cord do not come in contact with sources of heat, such as a hot hob or naked flame.
- Make sure that the appliance, the power cord and plug do not come in contact with water.

SAFETY INSTRUCTIONS - Use


- Never use the appliance outdoors.
- Never use the appliance in a humid room.
- Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.
- Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, worktop or table.
- Make sure that your hands are dry before touching the appliance, power cord or plug.
- Switch off the appliance and remove the plug from the wall socket in the event of a malfunction during use, and before cleaning the appliance, fitting or removing an accessory, or storing the appliance after use.
- Do not pick up the appliance if it falls into water. Remove the plug from the wall socket immediately. Do not use the appliance any more.
- Clean the appliance thoroughly after use (see 'Cleaning and maintenance').
- Never immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquid.

OPERATION - Using for the first time

1. Take the appliance out of the packaging.
2. Clean the appliance (see 'Cleaning and maintenance').

OPERATION - General

This appliance is intended only for domestic use, not for professional use.



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Release button for whisks and dough hooks | 6. Swivel handle |
| 2. Speed selector | 7. Base |
| 3. Mixing arm | 8. Release button to tilt mixing arm |
| 4. Bowl | 9. Dough hooks |
| 5. Turning platform | 10. Whisks |

English


OPERATION - Placing accessories

Before switching the mixer on, you will always have to place accessories. The mixer includes the following accessories:

- two whisks (10): these are suitable for whisking cream, egg whites, mayonaise, pudding, mashed potatoes and batter.
- two dough hooks (9): these are suitable for mixing and kneading heavier types of dough, bread dough for instance.

⚠ Switch off the device (set speed selector (2) in '0' position) and pull the plug from the socket before placing the accessories.

1. Place the base (7) on a flat, stable surface.
2. Move the mixing arm on the base upwards by pressing the release button (8) on the base and lifting it upwards.
3. Insert the accessories in the openings located on the bottom of the mixing arm (3). The extrusions on the accessories need to fall into their notches.
4. Press the accessory inward until you feel it is locked in position.



⚠ Make sure that the right accessory (marked 'R') is placed into the right opening (marked 'R') and the left accessory (marked 'L') is placed into the left opening ('marked 'L') (see figure 2).

OPERATION - Use

1. Place the base (7) on a flat, stable surface.
2. Move the mixing arm on the base upwards by pressing the release button (8) on the base and lifting it upwards.
3. Place the accessories in the mixing arm (3) (see 'Placing accessories').
4. Place the bowl (4) on the turning platform (5) and press the release button on the base to move the mixing arm downward.
5. Put the plug into the socket
6. Switch on the appliance by moving the speed selector (2) into position '1'. Adjust the speed gradually during use until the desired speed is reached.

The mixer may only be used continually for five minutes. After five minutes, give it five minutes to cool down before mixing again.


7. Switch the appliance off by setting the speed selector to position '0'.

OPERATION - Swiveling the bowl to the left and right

To reach all parts of the bowl you can swivel it to the left and to the right, to adjust the position of the bowl in relation to the mixing arm.

1. Press the swivel handle (8) downwards to unlock it.
2. Move the swivel handle to the outermost left or right position.
3. Release the swivel so to lock it into its new position.

Do not release the swivel handle somewhere in the middle, the bowl is not locked into position if you do so.



OPERATION - Removing accessories


Switch the appliance off by setting the speed selector to position '0' and pull the plug from the socket before removing the accessories.

1. Hold the accessories with one hand and press the release button (1) on top of the mixing arm with the other to remove them.

OPERATION - Removing the bowl

You can easily remove the bowl.

1. Place the mixing arm upwards by pressing its release button (8) on the base and lifting it.
2. Hold the turning platform (5) with one hand and turn the bowl counter-clockwise.
3. Lift the bowl off the turning platform.



CLEANING AND MAINTENANCE

1. Remove the plug from the wall socket.
2. Remove the accessories from the appliance (see 'Removing the accessories'). You can clean the accessories and the bowl in washing-up solution, or place them in a dishwasher. Rinse the accessories and the bowl with ample water, and dry them thoroughly.
3. Clean the motor housing of the appliance and the stand with a damp cloth. After cleaning, dry the motor unit and the stand thoroughly.
4. Store the appliance.



- Verify that the plug is out of the socket before you clean it.
- Clean the accessories and the bowl after each use.
- Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.
- Do not immerse the motor unit in water, or in other liquids.

THE ENVIRONMENT



- Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste containers.
- When this product reaches the end of its useful life do not dispose of it by putting it in a dustbin; hand it in at a collection point for the reuse of electrical and electronic equipment. Please refer to the symbols on the product, the user's instructions or the packaging.
- The materials can be re-used as indicated. Your help in the re-use, recycling or other means of making use of old electrical equipment will make an important contribution to the protection of the environment.
- Contact your municipality for the address of the appropriate collection point in your neighbourhood.

GUARANTEE TERMS

The importer guarantees the appliance against defects caused by manufacturing and/or material faults for 60 months from the date of purchase, subject to the following conditions.

1. No charges will be made for labour costs or materials during the warranty period. Any repairs carried out during the warranty period do not extend the warranty period.
2. The importer automatically becomes the owner of any faulty parts that he replaces or a faulty appliance (in the event of replacement of the appliance).
3. All claims submitted under warranty must be accompanied by the original bill of sale.
4. Claims under warranty must be submitted to the dealer where the appliance was purchased or to the importer.
5. The warranty is issued solely to the first purchaser and cannot be transferred.
6. The warranty does not cover damage caused by:
 - a. Accidents, incorrect use, wear and/or neglect.
 - b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safety regulations.
 - c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.
 - d. Unauthorized modifications.
 - e. Repairs carried out by third parties.
 - f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.
7. No claims may be made under this warranty for:
 - a. Losses incurred during transport.
 - b. The removal or changing of the appliance's serial number.
8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.
9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement of faulty parts. The importer can never be held responsible for any consequential loss or damage or any other consequences, resulting either directly or indirectly from the appliance supplied by the importer.
10. In case of claims under guarantee you can contact your dealer where the appliance is purchased. Bestron offers you also the possibility to send the appliance directly to our Service Department. Do not send your appliance without consulting us. The package may be refused and any any costs will be for your account. Please contact the Service Department and they will tell you how to pack and send the appliance.
11. This appliance is not suitable for professional use.

SERVICE

If a fault should occur please contact the BESTRON service department: www.bestron.com/service

CE DECLARATION OF CONFORMITY

This product conforms to the essential requirements of the following EU safety directives:

- EMC Directive 2004/108/EC
- Low Voltage Directive 2006/95/EC



R. Neyman
Quality control

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA - Generalità

- Leggere attentamente le istruzioni d'uso e conservarle con cura.
- Utilizzare questo apparecchio unicamente secondo le modalità descritte nelle presenti istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni e di sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se esse sono state date supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire i rischi coinvolti.
- I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non si mettano a giocare con l'apparecchio.
- Far eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Non cercare di riparare da soli l'apparecchio.

NORME DI SICUREZZA - Elettricità e calore

- Prima di utilizzare l'apparecchio, controllare che la tensione di rete corrisponda alla tensione di esercizio indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
- Disinserire sempre la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in uso.
- Quando si toglie la spina dalla presa, esercitare la trazione sulla spina stessa e non sul cavo.
- Verificare regolarmente l'integrità del cavo dell'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio qualora il cavo risultasse danneggiato. Per sostituire il cavo danneggiato, rivolgersi a un servizio di assistenza qualificato.
- Se si usa una prolunga, assicurarsi che questa sia completamente srotolata.
- Utilizzare soltanto cavi di prolunga omologati.
- Alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Evitare di entrare in contatto con tali elementi per non correre rischi di ustione.
- L'apparecchio deve essere in grado di dissipare il proprio calore onde evitare rischi di incendio. Assicurarsi pertanto che l'apparecchio sia sufficientemente libero da ostacoli e che non possa venire in contatto con materiali incendiabili. L'apparecchio non deve essere mai coperto. Controllare che le aperture di aerazione siano libere.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili.
- Assicurarsi che l'apparecchio e il cavo non vengano in contatto con sorgenti di calore, quali per es. piani di cottura caldi o fiamme libere.
- Assicurarsi che l'apparecchio, il cavo e la spina non entrino in contatto con l'acqua.

NORME DI SICUREZZA - Uso


- Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti esterni.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi.
- Posizionare l'apparecchio su una base stabile e piana, in un punto da cui non possa cadere.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del piano di lavoro, di mensole o di tavoli.
- Accertarsi che le proprie mani siano asciutte quando si tocca l'apparecchio, il cavo o la spina.
- Spegnerne l'apparecchio e disinserire la spina dalla presa se durante l'uso si verificano malfunzionamenti e quando si pulisce l'apparecchio, si monta o smonta un accessorio o si è terminato di utilizzarlo.
- Non tentare di recuperare l'apparecchio qualora esso sia caduto in acqua. In tal caso estrarre subito la spina dalla presa e non utilizzare più l'apparecchio.
- Dopo l'uso pulire a fondo l'apparecchio (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo e la presa nell'acqua o in altri liquidi.

FUNZIONAMENTO - Primo utilizzo

1. Rimuovere l'imballaggio.
2. Lavare l'apparecchio. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".

FUNZIONAMENTO - Generale

Questo elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico e non per uso professionale.




- | | |
|--|---|
| 1. Pulsante di rilascio delle fruste e degli impastatori | 6. Leva girevole |
| 2. Selezionatore di velocità | 7. Base |
| 3. Braccio di mescolamento | 8. Pulsante per alzare il braccio di mescolamento |
| 4. Ciotola | 9. Impastatori |
| 5. Piattaforma girevole | 10. Fruste |


FUNZIONAMENTO - Inserire gli accessori


Prima di accendere il mixer bisogna sempre inserire gli accessori. Il mixer include i seguenti accessori:

- due fruste (10): adatte per montare panna, albumi d'uovo, per preparare maionese, dolci, purè di patate e pastella.
- due impastatori (9): adatti per mescolare e impastare preparati più pesanti come ad esempio quello del pane.

 Spegnere l'elettrodomestico (impostare il selezionatore di velocità (2) in posizione '0') e staccare la spina dalla presa prima di inserire gli accessori.

1. Posizionare la base (7) su una superficie piatta e stabile.
2. Muovere il braccio di mescolamento verso l'alto, premendo il pulsante (8) sulla base.
3. Inserire gli accessori nelle aperture posizionate nella parte inferiore del braccio (3). Le alette degli accessori devono incastrarsi nelle tacche.
4. Premere gli accessori verso l'interno fino a quando non sono bloccati in posizione.



 Assicurarsi che l'accessorio di destra (segnalato con una R) sia posizionato nell'apertura corretta (segnalata con una R) e l'accessorio di sinistra (segnalato con una L) sia posizionato nell'apertura corretta (segnalata con una L) (vedi immagine 2).

FUNZIONAMENTO - Uso


1. Posizionare la base (7) su una superficie piatta e stabile.
2. Muovere il braccio di mescolamento verso l'alto premendo il pulsante di rilascio (8) sulla base.
3. Posizionare gli accessori nel braccio di mescolamento (3) (vedi 'Posizionamento accessori').
4. Posizionare la ciotola (4) sulla piattaforma girevole e premere il pulsante di rilascio sulla base per muovere il braccio verso il basso.
5. Inserire la spina nella presa.
6. Accendere l'elettrodomestico spostando il selezionatore di velocità (2) in posizione '1'. Regolare la velocità in maniera graduale durante l'utilizzo fino a quando si raggiunge la velocità desiderata. Il mixer non deve essere utilizzato per più di cinque minuti. Dopo cinque minuti lasciar raffreddare per cinque minuti prima di un secondo utilizzo.
7. Spegnerne l'elettrodomestico posizionando il selezionatore di velocità in posizione '0'.

FUNZIONAMENTO - Girare la ciotola a sinistra e a destra

Per fare in modo che gli accessori raggiungano tutte le parti della ciotola è possibile girarla verso sinistra e destra, per sistemare la posizione della ciotola in relazione con quella del braccio di mescolamento.

1. Far girare il manico girevole (6) verso il basso per sbloccarlo.
2. Muovere il manico il più possibile verso destra o sinistra.
3. Lasciare il manico per fare in modo che si blocchi nella nuova posizione.

⚠ Non lasciare il manico in una posizione intermedia, in questo modo la ciotola non viene bloccata.



FUNZIONAMENTO - Rimuovere gli accessori


Spegnerne l'elettrodomestico spostando il selezionatore di velocità in posizione '0' e staccare la spina dalla presa prima di rimuovere gli accessori.

1. Tenere gli accessori con una mano e premere il pulsante di rilascio (1) sulla parte superiore del braccio e rimuovere con l'altra mano.

FUNZIONAMENTO - RIMUOVERE LA CIOTOLA

La rimozione della ciotola è molto semplice.

1. Posizionare il braccio in alto premendo il pulsante di rilascio (8) sulla base e alzandolo.
2. Tenere la piattaforma girevole (5) con una mano e girare la ciotola in senso antiorario.
3. Sollevare la ciotola dalla piattaforma girevole.



PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Disinserire la spina dalla presa di rete.
2. Rimuovere gli accessori dall'apparecchio (vedere la sezione "Rimozione degli accessori"). È possibile lavare gli accessori e il recipiente a mano o in lavastoviglie. Risciacquare accuratamente gli accessori e il recipiente e assicurarsi quindi di asciugarli a fondo.
3. Pulire il corpo motore dell'apparecchio e la base di appoggio servendosi di un panno umido. Asciugare quindi a fondo il corpo dell'apparecchio e la base di appoggio.
4. Riporre quindi l'apparecchio.



- Assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa di rete prima di provvedere alla pulizia del mixer.
- Assicurarsi di pulire gli accessori e il recipiente dopo ogni utilizzo dell'apparecchio.
- Non utilizzare per la pulizia prodotti aggressivi o abrasivi, né utensili taglienti (coltelli o spazzole dure).
- Non immergere mai il corpo motore in acqua o in altri liquidi.

TUTELA DELL'AMBIENTE



- Gettare il materiale di imballaggio, come plastica e cartone, negli appositi contenitori.
- Una volta raggiunta la durata massima del prodotto, non smaltirlo alla stregua dei rifiuti generali, ma portarlo presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Prestare attenzione al simbolo sul prodotto, alle istruzioni per l'uso o all'imballaggio.
- I materiali possono essere riutilizzati come indicato. Grazie al riciclaggio, la trasformazione di materiali o altri metodi di utilizzo di vecchie apparecchiature contribuiscono in modo essenziale alla salvaguardia dell'ambiente.
- Rivolgersi al proprio comune per informazioni sul punto di raccolta più vicino.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Di seguito sono riportate le condizioni alle quali l'importatore fornisce la garanzia per il presente apparecchio per un periodo di 60 mesi a decorrere dalla data d'acquisto, a copertura dei difetti di materiale e/o di fabbricazione.

1. Durante la validità di tale periodo di garanzia non verrà addebitato alcun costo di manodopera o di materiale. Le riparazioni effettuate nel corso di validità della garanzia non prolungano la durata della stessa.
2. Le parti difettose o, in caso di sostituzione (cambio), l'apparecchio difettoso stesso divengono automaticamente proprietà dell'importatore.
3. Qualsiasi ricorso alla garanzia dovrà essere accompagnato dalla prova d'acquisto dell'azienda rivenditrice.
4. I ricorsi alla garanzia devono essere eseguiti presso il rivenditore ove l'apparecchio è stato acquistato o presso l'importatore.
5. La garanzia è valida esclusivamente per il primo acquirente e non è trasferibile.
6. La garanzia non si applica ai danni derivanti da:
 - a. incidenti, uso improprio, usura e/o negligenza;
 - b. erronca installazione e/o utilizzo in contrasto con le disposizioni normative, tecniche o di sicurezza vigenti;
 - c. collegamento del prodotto a una tensione di rete diversa da quella indicata nella targhetta di identificazione;
 - d. modifiche non autorizzate;
 - e. riparazioni eseguite da terzi;
 - f. trasporto eseguito in modo improprio privo dell'imballaggio o delle protezioni idonee.
7. Le presenti condizioni di garanzia non si applicano inoltre in caso di:
 - a. perdite che si verificano durante il trasporto;
 - b. rimozione o modifica del numero di serie dell'apparecchio.
8. Sono esclusi dalla garanzia i cavi, le spie luminose, le lampade e i componenti in vetro.
9. La garanzia non riconosce alcun diritto al risarcimento di eventuali danni al di là della mera sostituzione o riparazione delle parti difettose. In nessun caso l'importatore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni consequenziali o per conseguenze di altro tipo verificatesi a causa delle apparecchiature da questi fornite o a esse correlate.

10. Per reclamare la garanzia, potete rivolgervi al vostro negoziante. Bestron offre anche la possibilità di far riparare l'apparecchio direttamente dal Centro assistenza Bestron. Tuttavia, non spedite mai l'apparecchio senza aver fatto le dovute considerazioni. Il pacco può infatti essere respinto e le eventuali spese sono a vostro carico. Contattate il Centro assistenza e vi diranno come imballare e spedire l'apparecchio.
11. L'apparecchio non è concepito per l'uso professionale.

SERVIZIO

Qualora dovesse verificarsi un guasto è possibile mettersi in contatto con il servizio clienti BESTRON:
www.bestron.com/service

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto soddisfa i requisiti e le seguenti norme europee nel campo della sicurezza:

- Direttiva EMC 2004/108/EC
- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC



R. Neyman
Controllo qualità

NORMAS DE SEGURIDAD - General

- Lea las instrucciones de uso con detenimiento y guárdelas cuidadosamente.
- Utilice este aparato únicamente en la forma que se describe en las instrucciones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y arriba y personas con reducción capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y entender los riesgos que conllevan.
- Es preciso vigilar que los niños no jueguen con el aparato.
- Haga reparar el aparato únicamente por personal cualificado. No intente nunca repararlo usted mismo.

NORMAS DE SEGURIDAD - Electricidad y fuentes de calor

- Antes de utilizar el aparato, verifique que el voltaje de la red corresponda al voltaje indicado en la placa.
- Retire siempre el enchufe de la toma de alimentación cuando no esté utilizando el aparato.
- Al retirar el enchufe de la toma de pared, asegúrese de tirar del enchufe y no del cable.
- Verifique regularmente que el cable del aparato esté en buenas condiciones. No utilice el aparato si el cable está averiado. Haga sustituir el cable deteriorado por personal de servicio cualificado.
- Si usa un cable de extensión, asegúrese de que éste está desenrollado completamente.
- Use únicamente un cable de extensión que tenga la debida aprobación.
- Algunas partes del aparato pueden calentarse. No las toque, para evitar quemaduras.
- Es indispensable que el aparato se pueda deshacer del calor que produce para evitar riesgos de incendio. Procure que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato y que no pueda entrar en contacto con materiales inflamables. No cubra nunca el aparato. Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están obturadas.
- No use este aparato cerca de materiales inflamables.
- Procure que ni el aparato, ni el cable entren en contacto con fuentes de calor, por ejemplo, con una placa caliente de la estufa o con fuego abierto.
- Asegúrese de que ni el aparato, ni el cable, ni el enchufe están en contacto con el agua.

NORMAS DE SEGURIDAD - Uso


- No use nunca este aparato fuera del hogar.
- No lo utilice nunca en lugares húmedos.
- Colóquelo sobre una superficie plana y estable, en un lugar donde no pueda caerse.
- No deje que el cable quede colgando sobre el borde de la encimera, el tablero de trabajo o una mesa.
- Asegúrese de tener las manos secas cuando manipule el aparato, el cable o el enchufe.
- Desconecte el aparato y retire el enchufe de la toma de pared si se presentan fallos durante el uso, cuando quiere limpiar el aparato, para montar o desmontar un accesorio, o después del uso del aparato.
- No recoja el aparato si éste ha caído en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de pared. No vuelva a utilizar el aparato.
- Limpie muy bien el aparato después de usarlo (véase el capítulo 'Limpieza y mantenimiento').
- No sumerja nunca el aparato, el enchufe, ni el cable en agua o en otro líquido.

OPERACIÓN - Antes del primer uso

1. Quite el embalaje.
2. Limpie el aparato. Véase 'Limpieza y mantenimiento'.

OPERACIÓN - General

Este aparato está previsto sólo para uso doméstico, no para uso profesional.



- | | |
|--|---|
| 1. Botón de liberación de batidores y accesorio para la masa | 6. Palanca giratoria |
| 2. Selector de velocidad | 7. Base |
| 3. Brazo mezclador | 8. Botón de liberación para inclinar el brazo mezclador |
| 4. Recipiente | 9. Gancho para masa |
| 5. Plataforma de giro | 10. Batidores |


OPERACIÓN - Colocación de los Accesorios

Antes de encender la batidora, usted siempre tendrá que colocar los accesorios. La batidora incluye los siguientes accesorios:

- dos batidores (10): éstos son adecuados para batir crema, claras de huevo, mayonesa, pudín, puré de patatas y pasta.
- dos ganchos para masa (9): Estos son adecuados para mezclar y amasar los tipos más pesados de masa, por ejemplo la masa de pan,

Apague el dispositivo (ajuste el selector de velocidad (2) en la posición "0") y tire el enchufe de la toma de corriente antes de colocar los accesorios.


1. Coloque la base (7) en una superficie plana y estable.
2. Mueva el brazo mezclador sobre la base hacia arriba, presionando el botón de liberación (8) en la base y levantándolo hacia arriba.
3. Inserte los accesorios en las aberturas situadas en la parte inferior del brazo mezclador (3). Las extrusiones de los accesorios deben encajar en sus muescas.
4. Presione el accesorio hacia adentro hasta que sienta que está en la posición de bloqueo.



Asegúrese que el accesorio derecho (marcado "R") esté colocado en la ranura derecha (marcado 'R') y el accesorio izquierdo (marcado "L") esté colocado en la abertura izquierda (marcado "L") (ver el gráfico 2).

OPERACIÓN - Uso

1. Coloque la base (7) sobre una superficie plana y estable.
2. Mueva el brazo mezclador sobre la base hacia arriba, presionando el botón de liberación (8) en la base y levantándolo hacia arriba.
3. Coloque los accesorios en el brazo mezclador (3) (ver "Colocando los accesorios").
4. Coloque el recipiente (4) en la plataforma giratoria (5) y presione el botón de liberación de la base para mover el brazo mezclador hacia abajo.
5. Coloque el enchufe en la toma de corriente.
6. Encienda el aparato moviendo el selector de velocidad (2) en la posición "1". Ajuste la velocidad gradualmente durante su uso hasta que se alcance la velocidad deseada.


 El mezclador sólo se puede usar continuamente durante cinco minutos. Después de cinco minutos, dele otros cinco minutos para enfriarse antes de mezclar de nuevo.


7. Apague el aparato colocando el selector de velocidad en la posición "0".

OPERACIÓN - Girando el recipiente a la izquierda y derecha

Para alcanzar todas las partes del recipiente usted puede girarlo hacia la izquierda y hacia la derecha, para ajustar la posición del recipiente en relación con el brazo mezclador.

1. Presione la palanca giratoria (8) hacia abajo para desbloquearla.
2. Mueva la manija giratoria a la posición izquierda o derecha más externa.
3. Libere la manija giratoria para que encaje en su nueva posición.

 No libere la manija giratoria en el medio, si lo hace el recipiente no está bloqueado en su posición,



OPERACIÓN - Retire los Accesorios


Apague el aparato colocando el selector de velocidad a la posición "0" y tire el enchufe de la toma de corriente antes de retirar los accesorios.

1. Sostenga los accesorios con una mano y presione el botón de liberación (1) en la parte superior del brazo mezclador con la otra para retirarlos.

OPERACIÓN - Retire el Recipiente

Usted puede retirar fácilmente el recipiente.

1. Coloque el brazo mezclador hacia arriba presionando el botón de liberación (8) en la base y levantándolo.
2. Sostenga la plataforma giratoria (5) con una mano y gire el recipiente hacia la izquierda.
3. Levante el recipiente de la plataforma giratoria.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Retire el enchufe de la toma de pared.
2. Desmonte los accesorios del aparato (véase el capítulo 'Retirar los accesorios'). Los accesorios y el tazón pueden lavarse en agua jabonosa o en el lavavajillas. Enjuague los accesorios y el tazón y séquelos bien.
3. Limpie la unidad del motor del aparato y el soporte con un paño húmedo. A continuación, seque bien la carcasa y el soporte.
4. Guarde el aparato.



- Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la batidora.
- Limpie los accesorios y el tazón después de cada uso.
- No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas duras) para limpiar el aparato.
- No sumerja el alojamiento del motor en agua ni en ningún otro líquido.

MEDIO AMBIENTE



- Tire el material de embalaje, como plástico y cajas, en los contenedores destinados para ello.
- No tire este producto al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, en su lugar llévelo a un centro de recolección para reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenga en cuenta el símbolo que aparece en el aparato, el manual de instrucciones o el embalaje.
- Los materiales pueden reutilizarse como se ha indicado. Su ayuda para reutilización, procesamiento de materiales u otras formas de utilización de aparatos viejos es una contribución importante a la conservación de nuestro medio ambiente.
- Infórmese con las autoridades sobre los puntos de recolección en su localidad.

DISPOSICIONES DE GARANTÍA

Bajo las siguientes condiciones, y durante un período de 60 meses contado a partir de la fecha de compra, el importador otorgará garantía de este aparato por defectos ocasionados por deficiencias en la fabricación o en los materiales.

1. Durante el período de garantía mencionado no se cobrarán los costes de la mano de obra ni el material. Una reparación que tenga lugar durante el período de garantía no prolonga dicho período.
2. En caso de reemplazo, las piezas defectuosas o los aparatos defectuosos mismos pasarán automáticamente a propiedad del importador.
3. Toda reclamación por garantía deberá ir acompañada de la factura de compra de la empresa.
4. Toda reclamación por garantía deberá hacerse al distribuidor donde ha sido comprado el aparato o al importador.
5. La garantía es válida únicamente para el comprador y no es susceptible de transferencia.
6. La garantía no cubre los daños ocasionados por:
 - a. accidentes, mala utilización, desgaste y/o descuido;
 - b. mala instalación y/o uso en contradicción con las normas técnicas o de seguridad legales vigentes;
 - c. conexión a una red eléctrica cuyo voltaje no corresponde al voltaje indicado en la placa;
 - d. una modificación no autorizada;
 - e. una reparación ejecutada por terceros;
 - f. negligencia en el transporte del aparato sin el embalaje o protección adecuados.
7. No podrá apelarse a estas disposiciones de garantía en los siguientes casos:
 - a. pérdida ocurrida durante el transporte;
 - b. remoción o modificación del número de serie del aparato.
8. La garantía no cubre los cables, las bombillas, ni las partes de cristal.
9. La garantía no concede derecho a reclamar indemnización alguna por daños, diferente a la sustitución o reparación, respectivamente, de las partes defectuosas. El importador no podrá ser responsabilizado por daños consecuenciales o por cualquier otra clase de efectos causados por el aparato suministrado por él o que guarden relación con el mismo.
10. Para hacer valer la garantía. Puede acudir a la tienda donde compró el producto. Bestron también ofrece la posibilidad de entregar el aparato directamente al servicio técnico Bestron para su reparación. Pero no podrá enviarlo de cualquier manera. El paquete podría ser rechazado y los costes asociados correrían de su cuenta. Póngase en contacto con el servicio técnico, donde le indicarán cómo debe embalar y enviar el aparato.
11. Este aparato no es apto para uso profesional.

SERVICIO

Si se presenta un fallo inesperado, puede ponerse en contacto con el departamento de servicios de BESTRON: www.bestron.com/service

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD (CE)

Este producto satisface las disposiciones de las siguientes directivas de la Unión Europea en el marco de la seguridad:

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/EC
- Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC



R. Neyman
Control de calidad

