



AIR COOLER FRESH


## Bedienungsanleitung

Instructions for use | Notice d'utilisation

Gebruiksaanwijzing | Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso | Instrukcja obsługi

Modell 86990



Impressum:

Bedienungsanleitung Modell 86990

Stand: Dezember 2019 /nr

Copyright ©

**UNOLD**®

Mannheimer Straße 4

68766 Hockenheim

Telefon +49 (0)6205/9418-0

Telefax +49 (0)6205/9418-12

E-Mail info@unold.de

Internet www.unold.de

**UNOLD®**



**UNOLD®**  
Care + Style



**UNOLD®**  
Fan + Heat



Weitere Informationen zu unserem Sortiment erhalten Sie unter [www.unold.de](http://www.unold.de)



## INHALTSVERZEICHNIS

### **Bedienungsanleitung Modell 86990**

Technische Daten .....	8
Symbolerklärung.....	8
Für Ihre Sicherheit.....	8
Erklärung der Tasten .....	11
Fernbedienung .....	12
Vor dem ersten Gebrauch.....	12
Der ideale Standort .....	12
Wassertank .....	13
Spezial-Kühlakkus .....	14
Filter einsetzen.....	15
Bedienen .....	16
Reinigen und Aufbewahren .....	18
Garantiebestimmungen .....	19
Entsorgung / Umweltschutz .....	19
Informationen für den Fachhandel.....	19
Service-Adressen .....	20
Bestellformular.....	8

**Instructions for use Model 86990**

Technical Specifications.....	21
Explanation of the symbols .....	21
For your safety.....	21
Explanation of the buttons.....	24
Remote control.....	25
Before using the appliance for the first time.....	25
The ideal location .....	25
Water reservoir .....	26
Cooling packs.....	27
Inserting the filter.....	28
Operation.....	29
Cleaning and storage.....	30
Guarantee Conditions.....	31
Waste Disposal/Environmental Protection ...	31
Service .....	20

### **Notice d'utilisation Modèle 86990**

Spécification technique .....	32
Explication des symboles.....	32
Pour votre sécurité.....	32
Explication des touches.....	35
Télécommande .....	36
Avant la première utilisation .....	36
L'emplacement idéal.....	36
Réservoirs d'eau .....	37
Accumulateurs de froid .....	38
Mettre le filtre .....	39
Utilisation.....	40
Nettoyage et rangement .....	41
Conditions de Garantie.....	42
Traitement des déchets / Protection de l'environnement.....	42
Service .....	20

### **Gebruiksaanwijzing Model 86990**

Technische gegevens .....	43
Verklaring van de symbolen.....	43
Voor uw veiligheid.....	43
Verklaring van de knoppen .....	46
Afstandsbediening .....	47
Vóór het eerste gebruik.....	47
De ideale standplaats.....	47
Watertanks.....	48
Koelementen .....	49
Filter plaatsen .....	50
Bediening .....	51
Reiniging en opslag .....	52
Garantievervaarden .....	53
Verwijderen van afval/Milieubescherming ...	53
Service .....	20

## INHALTSVERZEICHNIS

### Istruzioni per l'uso Modello 86990

Dati tecnici .....	54
Significato dei simboli .....	54
Per la vostra sicurezza.....	54
Spiegazione dei tasti .....	57
Telecomando.....	58
Prima del primo utilizzo .....	58
Ubicazione ideale .....	58
Serbatoio dell'acqua .....	59
Accumulatori di freddo.....	60
Inserimento del filtro .....	61
Uso .....	62
Pulizia e conservazione .....	63
Norme die garanzia .....	64
Smaltimento / Tutela dell'ambiente .....	64
Service .....	20

### Manual de instrucciones Modelo 86990

Datos técnicos .....	65
Explicación de símbolos .....	65
Para su seguridad .....	65
Explicación de las teclas .....	68
Control remoto.....	69
Antes del primer uso .....	69
El emplazamiento ideal .....	69
Depósitos de agua .....	70
Acumuladores refrigerantes .....	71
Colocar el filtro.....	72
Manejo .....	73
Limpieza y almacenamiento.....	74
Condiciones de Garantía.....	75
Disposición/Protección del medio ambiente .....	75
Service .....	20

### Instrukcja obsługi Model 86990

Dane techniczne.....	76
Objaśnienie symboli.....	76
Dla bezpieczeństwa użytkownika .....	76
Objaśnienie przycisków .....	79
Pilot .....	79
Przed pierwszym użyciem .....	80
Idealna lokalizacja .....	80
Zbiorniki na wodę .....	81
Wkładы chłodzące .....	82
Włożenie filtra .....	83
Obsługa .....	84
Czyszczenie i przechowywanie.....	85
Warunki gwarancji.....	86
Utylizacja / ochrona środowiska.....	86
Service .....	20

EINZELTEILE



**EINZELTEILE****D Ab Seite 8**

- 1 Filterabdeckung mit Filter
- 2 Kühlakku 2 x
- 3 Wassertank
- 4 Bedienfeld
- 5 Luftauslass
- 6 Pumpe

**GB Page 21**

- 1 Filter
- 2 Cooling pack 2x
- 3 Water reservoir
- 4 Control panel
- 5 Air outlet
- 6 Pump

**F Page 32**

- 1 Filtre
- 2 Accumulateur de froid 2 x
- 3 Réservoir d'eau
- 4 Panneau de commande
- 5 Sortie d'air
- 6 Pompe

**NL Pagina 43**

- 1 Filter
- 2 Koolelement 2x
- 3 Watertank
- 4 Bedieningspaneel
- 5 Luchtauitlaat
- 6 Pomp

**I Pagina 54**

- 1 Filtro
- 2 Accumulatore di freddo 2 x
- 3 Serbatoio dell'acqua
- 4 Pannello comandi
- 5 Uscita dell'aria
- 6 Pompa

**E Página 65**

- 1 Filtros
- 2 2 acumuladores refrigerantes
- 3 Depósito de agua
- 4 Panel de mando
- 5 Salida de aire
- 6 Bompa

**PL Strony 76**

- 1 Filtr
- 2 Wkład chłodzące 2 x
- 3 Zbiornik na wodę
- 4 Panel obsługiowy
- 5 Wylot powietrza
- 6 Pompa



## **Sicherheitshinweise zum Aufstellen und Betrieb des Gerätes**

5. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
6. Achten Sie auf ausreichend Platz am Standort des Gerätes. Es müssen mindestens 50 cm zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen eingehalten werden.
7. Legen Sie keinesfalls Gegenstände auf das Gerät, während es in Betrieb ist.
8. Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung gemäß Typenschild anschließen.
9. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem (wie z. B. Funksteckdosen) betrieben werden. Die mitgelieferte Fernbedienung ist davon ausgenommen.
10. Tauchen Sie das Gerät oder die Zuleitung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein – es besteht Lebensgefahr!
11. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes, es besteht die Gefahr eines Stromschlages!
12. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, z. B. in Teeküchen in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten, zur Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels oder sonstigen Beherbergungsbetrieben, in Privatpensionen oder Ferienhäusern.
13. Achten Sie darauf, dass die Zuleitung so verlegt wird, dass ein Stolpern über die Zuleitung ausgeschlossen ist.
14. Um Schäden am Kabel zu vermeiden, wickeln Sie die Zuleitung keinesfalls um das Gerät.
15. Um Schäden am Kabel zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose, keinesfalls an der Zuleitung.
16. Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose leicht zugänglich ist, damit der Stecker bei Gefahr schnell herausgezogen werden kann.
17. Achten Sie darauf, die Zuleitung nicht einzuklemmen oder über Ecken zu ziehen. Andernfalls kann die Zuleitung beschädigt werden.
18. Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter eine Steckdose.

19. Das Gerät darf nicht in nassen/nasskalten oder feuchten Räumen betrieben werden – Stromschlaggefahr!
20. Vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung auf das Gerät.
21. Keinesfalls die Finger oder Gegenstände wie Nadeln, Stifte usw. durch die Öffnungen in das Innere des Gerätes stecken – Verletzungsgefahr!
22. Prüfen Sie regelmäßig das Gerät, den Stecker und die Zuleitung auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Beschädigung senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und haben den Ausschluss der Garantie zur Folge.
23. Wenn die Zuleitung beschädigt ist, darf diese ausschließlich durch den Hersteller bzw. dessen Kundendienst oder eine andere, entsprechend fachlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
24. Um Schäden zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken benutzt werden.
25. Nach Gebrauch sowie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.

### **Umgang mit Wassertank und Spezial-Kühlakkus**

26. Füllen Sie ausschließlich Leitungswasser in den Wassertank. Verwenden Sie kein destilliertes Wasser oder andere Flüssigkeiten.
27. Tritt etwas aus einem der Spezial-Kühlakkus aus, muss der Kühlakku ersetzt werden.
28. Die in den Spezial-Kühlakkus enthaltene Substanz (Super Absorber Polymer) ist nicht zum Verzehr geeignet.
29. Verzehren Sie keinesfalls die Eisschicht, die sich beim Lagern auf den Spezial-Kühlakkus bilden kann.
30. Halten Sie Kinder und Tiere von den Spezial-Kühlakkus fern.




**Es dürfen niemals Gegenstände wie Finger, Nadeln, Stifte etc.  
durch die Öffnungen in das Innere des Gerätes gesteckt werden  
– Verletzungsgefahr!**

**Das Gerät nur auf einem ebenen, stabilen Untergrund betreiben,  
damit dieses nicht umkippt.**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei fehlerhafter Montage, bei unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung oder nach Durchführung von Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte.

### ERKLÄRUNG DER TASTEN



- 1 **EIN/AUS/ON OFF**  
Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
- 2 **Geschwindigkeit/Speed**  
Zum Einstellen der drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen
- 3 **Modus/Mode/Wind**  
Zum Auswählen des gewünschten Modus. Wählbar sind der Standard- oder der Naturnah-Modus.
- 4 **Zeitvorwahl/Timer**  
Zum Auswählen der Zeit, nach der sich das Gerät automatisch abschaltet, einstellbar zwischen 1 und 8 Stunden
- 5 **Oszillation/Swing**  
Zum Ein- und Ausschalten der Schwenkfunktion/Oszillation
- 6 **Cold/Cool/Hum.**  
Zum Ein- und Ausschalten der Kühlfunktion

## FERNBEDIENUNG

1. Ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs vorsichtig aus der Fernbedienung.
2. Setzen Sie die Batterie in die vorgesehene Halterung ein.
3. Wenn Sie eine andere Batterie einsetzen möchten, achten Sie darauf, eine Knopfzelle vom Typ CR2025 zu verwenden.
4. Schieben Sie die Abdeckung wieder vorsichtig in die Fernbedienung.
5. Verwenden Sie nur Batterien des passenden Typs.
6. Wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienung einstellen, achten Sie darauf, diese während der Einstellungen immer in Richtung des Ventilators zu halten.
7. Die Bezeichnungen auf der Fernbedienung sind identisch mit den Tasten am Gerät.
8. Um Schäden zu vermeiden, lassen Sie die Fernbedienung bitte nicht aus großer Höhe fallen.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und ggf. Transportsicherungen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – Erstickungsgefahr!
2. Wickeln Sie die Zuleitung vollständig ab.
3. Prüfen Sie, ob alle Teile vollständig und intakt sind. Nehmen Sie das Gerät bei Beschädigungen nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Kundendienst.
4. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
5. Lagern Sie die mitgelieferten Spezial-Kühlakkus für mindestens vier Stunden in einem Gefrierefach.

## DER IDEALE STANDORT

1. Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 50 cm zu anderen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen usw. ein).
2. Das Gerät darf nur senkrecht in Betrieb genommen werden.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Luft ungehindert ein- und ausströmen kann – die Luftein- und auslässe des Gerätes dürfen auf keinen Fall verdeckt werden.

4. Stellen Sie das Gerät nur auf einen festen, ebenen Untergrund. Nicht auf weiche Flächen (Sofa, Bett) stellen, da das Gerät umkippen kann.
5. Achten Sie außerdem darauf, das Gerät nicht auf langflorigen Teppichen oder in staubreicher Umgebung aufzustellen.
6. Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder Wasseranschlüssen verwendet werden.
7. Achten Sie darauf, dass die verwendete Steckdose jederzeit leicht zugänglich ist.
8. Prüfen Sie, ob die Zuleitung so liegt, dass niemand darüber stolpern kann.
9. Wenn Sie das Gerät mit Ventilator- und Kühlfunktion betreiben, halten Sie Türen und Fenster geschlossen. So wird eine effektive, energiesparende Kühlung gewährleistet.

## WASSERTANK

1. Schalten Sie das Gerät an der EIN/AUS-Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie den Tank leicht nach hinten aus dem Gerät heraus. Bitte beachten Sie dabei, dass der Wassertank nicht komplett entnommen wird, da die Pumpe des Gerätes im Wassertank befestigt ist.
3. Füllen Sie den Wassertank mit sehr kaltem Wasser, bei Bedarf können Sie auch einige Eiswürfel oder die mitgelieferten Kühlakkus hinzufügen, um ein besseres Kühlergebnis zu erreichen.



4. Das Wasser darf nicht über 40°C warm sein.
5. Es müssen mindestens 1.000 ml Wasser (max. 2.000 ml) eingefüllt werden, da die Pumpe im Wassertank sonst nicht ordnungsgemäß arbeiten kann.
6. Schieben Sie den Tank wieder in das Gerät.
7. Zum vollständigen Entleeren entriegeln Sie den Wassertank, indem Sie den Verriegelungsbügel am Gehäuse nach links oder rechts drehen.

8. Ziehen Sie den Wassertank vorsichtig etwas aus dem Gerät.
9. Drehen Sie die sich im Wassertank befindliche Halterung der Pumpe nach vorn, bis sich die Pumpe vorsichtig nach oben abziehen lässt.
10. Achten Sie darauf, das Kabel und den Schlauch der Pumpe nicht zu beschädigen oder zu lösen.
11. Entnehmen Sie den Wassertank und entleeren Sie das Wasser. Reinigen Sie den Wassertank mit einem Tuch und ggf. einem milden Spülmittel und reiben Sie den Wassertank innen und außen gut trocken.
12. Füllen Sie den Wassertank erneut mit Wasser, wenn Sie das Gerät weiter betreiben möchten, andernfalls setzen Sie den leeren Wassertank wieder ein.
13. Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Wassertank wieder einzusetzen.
14. Achten Sie dabei darauf, die Pumpe richtig einzusetzen und mit dem Verriegelungsclip fest zu verschließen.



**Achtung: Wechseln Sie das Wasser im Wassertank aus hygienischen Gründen einmal täglich aus, um Bakterienbildung zu vermeiden.**

**Füllen Sie keinesfalls Wasser direkt in das Gerät!**

## SPEZIAL-KÜHLAKKUS

1. Bei Bedarf können Sie die beiden mitgelieferten Spezial-Kühlakkus im Gefrierfach einfrieren lassen und anschließend ebenfalls in den Wassertank legen, um einen noch größeren Kühlungseffekt zu erlangen. Wir empfehlen, immer einen Kühlakku zu verwenden und den anderen Kühlakku für den nächsten Tag im Gefrierfach zu lagern.
2. Der Wassertank muss vorher mit Wasser gefüllt sein.
3. Die Kühlakkus enthalten ein Spezialgranulat, das dafür sorgt, dass die Kühlleistung der Kühlakkus höher ist.
4. Öffnen Sie den Schraubverschluss des Kühlakkus.
5. Füllen Sie den Kühlakku mit Leitungswasser bis zur Markierung.
6. Verschließen Sie den Kühlakku sorgfältig und legen Sie ihn für einige Stunden in ein Gefrierfach.
7. Legen Sie den Kühlakku in den Wassertank. Beachten Sie, dass sich durch den Kühlakku der Wasserstand erhöht. Der Wasserstand darf jedoch keinesfalls über die Max-Markierung steigen. Verschließen Sie den Wasser-



tank, wie im vorangegangen Kapitel beschrieben.

8. Achtung: Bei sehr warmen Temperaturen kann sich Kondensat am Wassertank bilden, welches auf den Boden tropfen kann. Schützen Sie daher den Boden entsprechend.



## FILTER EINSETZEN

1. Der Filter muss immer eingesetzt sein, wenn Sie die Luftkühlung nutzen, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Lassen Sie den Filter immer gut trocknen, wenn Sie das Gerät genutzt haben und anschließend zum Aufbewahren wegstellen. Der Filter kann sonst beim nächsten Betrieb einen muffigen Geruch verursachen.
2. Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Arbeiten am Filter vornehmen.

### Entnehmen

3. Greifen Sie in beide Laschen an der Filterabdeckung und ziehen Sie die Filterabdeckung aus dem Gerät.

### Einsetzen

4. Platzieren Sie die Filterabdeckung zunächst unten am Filtereinsatz und lassen Sie sie dann oben einrasten (siehe Abbildung). Prüfen Sie, ob der Filter richtig sitzt, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
5. Eine Ersatzfiltermatte können Sie bei Bedarf bei unserem Kundenservice bestellen (Bestellformular Seite 87).



Filtermatte

## BEDIENEN

1. **Hinweis:** Sie können die Ventilatorfunktion auch ohne Kühlfunktion nutzen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einem geeigneten, ebenen Untergrund steht und sicher und stabil aufgestellt wurde.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
4. Drücken Sie einmal auf die Taste „EIN/AUS“. Das Gerät startet. In der Grundeinstellung läuft das Gerät auf niedriger Geschwindigkeit im normalen Modus.

### Geschwindigkeit einstellen

5. Drücken Sie die Taste „Geschwindigkeit“ wiederholt, bis das Gerät mit der gewünschten Geschwindigkeit arbeitet. Die entsprechende Einstellung wird durch die jeweilige Kontrollleuchte angezeigt:  
Niedrige Geschwindigkeit: Low  
Mittlere Geschwindigkeit: Med  
Hohe Geschwindigkeit: High

### Schwenkfunktion/Oszillation

6. Drücken Sie die Taste „Oszillation“, um die Schwenkfunktion des Luftauslasses einzuschalten. Wenn Sie diese Taste erneut drücken, stoppt das Gerät in der aktuellen Position, der Ventilator läuft jedoch weiter.

### Zeitvorwahl

7. Über die Taste „Zeitvorwahl“ können Sie die gewünschte Laufzeit des Gerätes auswählen. Dies ist im Bereich 1, 2, 4 und 8 Stunden möglich. Drücken Sie die Taste „Zeitvorwahl“ so lange, bis die gewünschte Stundenzahl im Display erscheint. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn Sie keine Zeiteinstellung vornehmen, läuft das Gerät durchgehend.

### Modus einstellen

8. Drücken Sie die Taste „Modus“ und wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus. Sie können zwischen Standard-Modus, Naturnah-Modus (das Gerät arbeitet mit wechselnden Geschwindigkeiten, welche sich wie natürliche Luftbewegung anfühlen) oder Schlaf-Modus (das Gerät arbeitet ebenfalls mit wechselnden Geschwindigkeiten von hoher zu niedriger Geschwindigkeit)

wählen. Drücken Sie die Taste „Modus“ wiederholt, bis die gewünschte Einstellung durch die Kontrollleuchte angezeigt wird.

### **Luftkühlung zuschalten**

9. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Wasser im Wassertank enthalten ist.
10. Drücken Sie die Taste „Cool/Hum“.
11. Die Pumpe im Wassertank wird eingeschaltet und das Wasser im Wassertank wird durch den Filter an der Rückseite des Gerätes geleitet, um die zirkulierende Luft abzukühlen.
12. Wenn der **Wassertank** leer ist, füllen Sie diesen auf, wie im Kapitel „Wassertank“ beschrieben. **Prüfen Sie regelmäßig den Füllstand.**
13. Ziehen Sie den Wassertank keinesfalls aus dem Gerät, wenn die Luftkühlung eingeschaltet ist. Andernfalls kann das Gerät durch fließendes Wasser im Geräteinneren beschädigt werden.
14. Drücken Sie erneut die Taste „Cool/Hum“, um die Funktion auszuschalten.

### **Ausschalten**

**Tipp: wir raten dazu, erst die Luftkühlung auszuschalten und die Ventilatorfunktion zunächst noch einige Minuten länger laufen zu lassen. So kann der Filter schneller trocknen.**

15. Drücken Sie erneut die Taste „EIN/AUS“ am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.
16. Entnehmen Sie anschließend die Filterabdeckung und lassen Sie den Filter trocknen, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

## REINIGEN UND AUFBEWAHREN



**Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Taste „EIN/AUS“ drücken, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**

**Achten Sie darauf, das Gerät keinesfalls in Wasser zu tauchen. Motor oder elektrische Bauteile des Gerätes dürfen nicht feucht werden.**

1. Verwenden Sie grundsätzlich keine scharfen Scheuermittel, Stahlwolle, metallischen Gegenstände, heißen Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel.
2. Wischen Sie Gehäuse und Gitter des Ventilators mit einem leicht feuchten Tuch ab.
3. Vor jedem längeren Aufbewahren muss der Wassertank entleert werden (siehe Kapitel „Wassertank“.).
4. Entnehmen Sie die Filterabdeckung und lassen Sie den Filter vollständig trocknen, da sich sonst bei der nächsten Inbetriebnahme ein muffiger Geruch verbreiten kann.
5. Bewahren Sie das Gerät aufrecht stehend an einem trockenen, staubfreien Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor Kälte und Hitze.
6. Lagern Sie keine anderen Gegenstände auf dem Gerät. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir gewähren auf unsere Geräte eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblichem Gebrauch 12 Monate, ab dem Kaufdatum für Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nachweislich auf Werksfehler zurückzuführen sind. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir Material- und Herstellungsfehler nach unserem Ermessen durch Reparatur oder Umtausch. Unsere Garantieleistungen gelten ausschließlich für in Deutschland und Österreich verkauftete Geräte. Bei anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den zuständigen Importeur. Geräte, für die eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, senden Sie bitte zusammen mit einer Kopie des maschinell erstellten Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum ersichtlich sein muss, sowie einer Fehlerbeschreibung gut verpackt und freigemacht an unseren Kundendienst. Im Garantiefall werden dem Kunden in Deutschland und Österreich entstandene Versandkosten zurückerstattet. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Wartungs- und Pflegeanweisungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe am Gerät von dritter Stelle vorgenommen werden. Eventuelle Ansprüche des Endverbrauchers gegenüber dem Verkäufer oder Händler werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

## ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ

Unsere Geräte werden auf hohem Qualitätsniveau für eine lange Nutzungsdauer hergestellt. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Reparaturen durch unseren Kundendienst können die Nutzungsdauer des Gerätes verlängern. Wenn ein Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren ist, beachten Sie bitte: Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen dieses Produkt an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abliefern. Durch das separate Sammeln und Recyceln von Abfallprodukten helfen Sie mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt in gesundheits- und umweltverträglicher Weise entsorgt wird.



**Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese über Ihren Elektrohändler oder die jeweilige kommunale Sammelstelle.**

## INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHANDEL



Hiermit erklärt die UNOLD AG, dass sich der Ventilator 86990 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EC) befindet.

Die Übereinstimmung mit den Regularien bezieht sich auf den Tag der Erstellung dieser Erklärung.

Hockenheim, 8.9.2019, UNOLD AG, Mannheimer Straße 4, 68766 Hockenheim

## SERVICE-ADRESSEN

### DEUTSCHLAND



Mannheimer Straße 4  
68766 Hockenheim

Kundendienst  
Telefon +49 (0) 6205/94 18-27  
Telefax +49 (0) 6205/94 18-22  
E-Mail service@unold.de  
Internet www.unold.de

Sie möchten innerhalb der Garantiezeit ein Gerät zur Reparatur einsenden? Auf unserer Internetseite **www.unold.de/ruecksendung** können Sie sich einen Rücksendeschein ausdrucken, um damit das Paket kostenlos bei der Post abzugeben (nur für Einsendungen aus Deutschland und Österreich).

### SCHWEIZ

MENAGROS AG  
Hauptstr. 23  
CH 9517 Mettlen  
Telefon +41 (0) 71 6346015  
Telefax +41 (0) 71 6346011  
E-Mail info@bamix.ch  
Internet www.bamix.ch

### POLEN

Quadra-Net  
Dziadoszanska 10  
61-248 Poznań  
Internet www.quadra-net.pl

Diese Anleitung kann im Internet unter [www.unold.de](http://www.unold.de) als pdf-Datei heruntergeladen werden.



## **Information on set-up and operation of the appliance**

5. Only use the appliance indoors.
6. Ensure that there is sufficient space where the appliance is located. A minimum distance of 50 cm must be maintained between the appliance and other objects.
7. Do not use the appliance in rooms that are extremely dusty or in the vicinity of flammable substances.
8. Do not, under any circumstances, place objects on the appliance, while it is in operation.
9. Only connect the appliance to an AC power supply with voltage corresponding to the voltage specified on the rating plate.
10. This appliance must not be operated with an external timer or a remote control system (such as radio-controlled sockets). The provided remote control is an exception to the preceding instruction.
11. Never immerse the appliance or the power cord in water or other liquids – life-threatening danger!
12. Do not open the motor housing under any circumstances, there is danger of electric shock!
13. The appliance is intended for household use only, or for similar areas of use, such as in kitchenettes in businesses, offices or other workplaces, for use by guests in hotels, motels or other lodgings, in private guest houses or holiday homes.
14. Ensure that the power cord is laid out in such a manner that there is no possibility of stumbling over it.
15. To avoid damage to the power cord, do not, under any circumstances wrap the power cord around the appliance.
16. To avoid damage to the power cord, always unplug the mains plug from the electrical outlet by grasping the plug, do not, under any circumstances, pull on the power cord to unplug the appliance.
17. Ensure that the electrical outlet that is used is easily accessible, in order to unplug the appliance in an emergency.
18. Ensure that the power cord is not pinched or pulled over corners.  
Wrapping the power cord around the appliance can damage the power cord.

19. If possible, do not use an extension cord. If you must use an extension cord, completely unwind the extension cord and comply with the power limits of the respective extension cord.
20. Never place the appliance directly under an electrical outlet.
21. The appliance must never be used in wet/wet and cold or damp rooms – danger of electric shock!
22. Keep the appliance out of direct sunlight.
23. Do not, under any circumstances, stick fingers or objects, such as needles, pins, etc. through the openings and into the interior of the appliance – danger of injury!
24. Check the appliance, the plug and the power cord regularly for wear or damage. If there is damage, please send the appliance for inspection and repair to our customer service organization. Unauthorised repairs can result in serious hazards for the user and void the warranty.
25. If the power cord is damaged, it must only be repaired by the manufacturer, the manufacturer's customer service organization, or some other person with the appropriate technical qualifications, to avoid hazards.
26. To avoid damage, do not use the appliance with accessories of other manufacturers or brands.
27. Unplug the mains plug from the electrical outlet after use and before cleaning. Do not, under any circumstances, leave the appliance unattended when the mains plug is plugged in.

### **Handling the water reservoir and cooling packs**

28. Only fill the water reservoir with tap water. Do not use distilled water or other liquids.
29. If cooling liquid escapes from one of the cooling packs the cooling pack must be replaced.
30. The fluid (Super Absorber Polymer) in the cooling pack is not suitable for consumption. Do not, under any circumstances eat the layer of ice that can form on the cooling packs in storage.
31. Keep children and animals away from the cooling packs.




**Never stick objects such as fingers, needles, pins, etc. through the openings into the interior of the appliance – danger of injury!**  
**Only operate the appliance on a level, stable substrate, so that it does not tip over.**

The manufacturer will not be liable in the event of incorrect assembly, improper or incorrect use or if repairs are carried out by unauthorized third parties.



### EXPLANATION OF THE BUTTONS



- 1 **EIN/AUS/ON OFF**  
For switching the appliance On and Off
- 2 **Geschwindigkeit/Speed**  
For adjusting the three different speed levels
- 3 **Modus/Mode**  
For selecting the desired mode. Standard mode or Near-Natural mode can be selected.
- 4 **Zeitvorwahl/Timer**  
For selecting the time, after which the appliance will automatically switch off, adjustable between 1 and 8 hours
- 5 **Oszillation/Swing**  
For switching the Oscillation/Swing function on and off
- 6 **Cool/Hum.**  
For switching the cooling function On and Off

## REMOTE CONTROL

1. Carefully pull the cover of the battery compartment out of the remote control.
2. Insert the battery into the intended holder.
3. If you want to insert a different battery, ensure that you use a CR2025 button cell battery.
4. Carefully slide the cover back into the remote control. 
5. Only use the right type of batteries.
6. If you adjust the appliance with the remote control, ensure that you always hold it in the direction of the fan while you are making the settings.
7. The designations on the remote control are identical to the designations of the buttons on the appliance.
8. To avoid damage, never allow the remote control to fall from a significant height.

## BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

1. Remove all packaging materials and any transport safeguards. Keep packaging materials away from children – danger of suffocation!
2. Carefully unwind the power cord completely.
3. Check whether all parts are complete and intact. If the appliance is damaged, do not place it in service. But rather contact your dealer or our customer service organisation.
4. Familiarise yourself with all functions of the appliance.
5. Store the provided cooling packs in a freezer compartment for at least four hours.

## THE IDEAL LOCATION

1. Maintain an adequate safety distance (at least 1 meter) to other objects, such as furniture, curtains, etc.
2. Only place the appliance in operation in a vertical position.
3. Ensure that air can flow in and out unhindered – do not, under any circumstances, cover the air inlets of the appliance.
4. Only place the appliance on a solid and level substrate. Do not place the appliance on soft surfaces (sofa, bed) because the appliance can tip over.

5. In addition, ensure that the appliance is not set up on deep-pile carpets or in dusty environments.
6. For safety reasons, the appliance must not be used in the vicinity of sinks, bathtubs, or water connections.
7. Ensure that the electrical outlet that is used is easily accessible at all times.
8. Check whether the power cord is routed in such a manner that no one can stumble over it.
9. When you operate the appliance with fan and cooling function, keep doors and windows closed. This ensures effective, energy-efficient cooling.

## WATER RESERVOIR

1. Switch off the appliance via the ON/OFF button and unplug the power plug from the electrical outlet.
2. Pull the reservoir slightly to the rear and out of the appliance. Please note that in this process the water reservoir cannot be taken out completely, because the pump of the appliance is fastened in the water reservoir.
3. Fill the reservoir with extremely cold water, if need be you can add ice cubes to obtain a better cooling result.
4. The water must not be over 40°C.
5. The water reservoir must be filled with 1,000 ml of water (max. 2,000 ml), otherwise the pump in the reservoir cannot function properly.
6. Slide the reservoir back into the appliance.



7. To empty completely, unlock the water tank by turning the locking clip on the housing to the left or right.
8. Gently pull the water tank slightly out of the appliance.
9. Turn the pump support located in the water tank forward until the pump can be gently pulled upwards.
10. Be careful not to damage or loosen the cable and hose of the pump.

11. Remove the water tank and drain the water. Clean the water tank with a cloth and, if necessary, with a mild detergent and then thoroughly dry the water tank inside and outside.
12. Fill the water tank with water again if you want to continue to operate the unit, otherwise replace the empty water tank.
13. Proceed in reverse order to replace the water tank.
14. Be sure to insert the pump properly and secure it with the locking clip.



**Attention: For hygienic reasons replace the water in the water reservoir once a day to avoid bacterial growth.**

**Do not, under any circumstances, pour water directly into the appliance!**

## COOLING PACKS

1. If need be you can freeze the two provided cooling packs in the freezer compartment and then likewise place them in the water reservoir to obtain an even greater cooling effect. We recommend that you always use one cooling pack and store the other cooling pack in the freezer compartment for the next day.
2. The water reservoir must be filled with water beforehand.
3. The cooling packs contain a special granulate, which ensures that the cooling capacity is higher.
4. Open the screw cap of the cooling pack.
5. Fill the cooling pack with water to the mark.
6. Close the cooling pack carefully and place it in a freezer compartment for a few hours.



7. Place the cooling pack in the water reservoir. Bear in mind that the cooling pack causes the water level to increase. The water level must not rise above the Max mark, under any circumstances. Close the water reservoir as described in the preceding section.

8. Attention: At extremely high temperatures condensation can form on the water reservoir and drip onto the floor. Therefore, protect the floor appropriately.

## INSERTING THE FILTER

1. The filter must always be inserted, when you are using the air cooler to prevent appliance damage. Always let the filter dry thoroughly when you have used the appliance and then want to put it away for storage. A wet filter can cause a musty odour the next time the appliance is operated.
2. Always switch off the appliance and unplug the power plug before working on the filter.

### Removal

3. Reach into both straps on the filter cover and pull the filter cover out of the appliance.

### Insertion

4. First place the filter at the bottom of the filter insert and then let it lock into place upwards (see illustration). Check whether the filter is properly seated to prevent appliance damage.
5. If necessary, you can order a replacement filter from our customer service (order form page 87).



Filter mate

## OPERATION

1. **Note:** You can also use the fan function without cooling function.
2. Ensure that the appliance is standing on a suitable, level substrate, and has been set up so that it is safe and stable.
3. Plug the mains plug into an electrical outlet.
4. Press the „ON/OFF“ button once. The appliance starts. In the basic setting the appliance runs at low speed in Normal mode.



### Setting the speed

5. Press the „Speed“ button repeatedly until the appliance is working at the desired speed. The appropriate setting is shown by the respective indicator light:

Low speed: Low

Medium speed Med

High speed: High

### Swing function/oscillation

6. Press the „Oscillation“ button to switch on the swing function. Press the button again to stop the appliance at the current position, the fan however keeps running.

### Timer

7. Via the „Timer“ button you can select the desired runtime of the appliance. This is possible in the range of 1, 2, 4 and 8 hours. Press the „Timer“ button until the desired number of hours appears in the display. After this time elapses the appliance switches off automatically. If you do not make a time setting, the appliance will run continuously.

### Setting the mode

8. Press the „Mode“ button and select the desired operating mode. You can choose from Standard mode, Near-Natural mode (the appliance works with alternating speeds, that feels like natural air movement) or Sleep mode (the appliance likewise works with alternating speeds, from higher to lower). Press the „Mode“ button repeatedly, until the desired setting is shown by the indicator light.

## Adding air cooling

9. Ensure that a sufficient amount of water is in the water reservoir.
10. Press the „Cool/Hum.“ button.
11. The pump in the water reservoir will be switched on and the water in the water reservoir will be routed through the filter on the rear of the appliance to cool the circulating air.
12. When the water reservoir is empty, fill it up as described in the „Water reservoir“ section.
13. Do not, under any circumstances, pull the water reservoir out of the appliance when air cooling is switched on. Otherwise the appliance can be damaged due to flowing water in the interior of the appliance.
14. Press the „Cool/Hum.“ button again to switch off the function.

## Switching off

**Tip: we recommend to first switch off the air cooling and let the fan function run for a few minutes longer. This allows the filter to dry faster.**

15. Press the „ON/OFF“ button on the appliance or on the remote control again to switch off the appliance. When you are no longer using the appliance, unplug the power plug from the electrical outlet.
16. Then remove the filter and let it dry, before using the appliance again.

## CLEANING AND STORAGE



**Switch off the appliance, by pressing the „ON/OFF“ button, and unplug it from the electrical outlet.**

**Ensure that the appliance is never immersed in water. The motor or electrical components of the appliance must not get wet.**

1. Never use any abrasive scouring agents, steel wool, metal objects, hot cleaning agents or disinfectants.
2. Wipe off the housing and grille of the fan with a slightly damp cloth.
3. Before any longer period of storage, the water reservoir must be emptied (see the „Water reservoir“ section).
4. Remove the filter and let it dry completely, otherwise a musty odour can be emitted the next time the appliance is placed in service.
5. Store the appliance standing vertically in a dry, dust-free location. Protect the appliance from hot and cold temperatures.

6. Do not store any objects on the appliance. Otherwise the appliance could be damaged.

## GUARANTEE CONDITIONS

We grant a 24 months guarantee, and in case of commercial use a 12 months guarantee, starting from the date of purchase for any damage demonstrably due to manufacturing defects and when the appliance has been used according to its intended use. Within the warranty period we will remedy defective materials or workmanship through repair or replacement, at our option. Our warranty terms apply only to appliances sold in Germany and Austria. For other countries, please contact the responsible importer. In the event of a claim for remedy of defects, please send the appliance to our after sales service, properly packaged and postage paid, together with a copy of the automatically generated sales receipt, which must show the date of purchase, and a description of the defect. If the defect is covered by the warranty, the customer will be reimbursed for the shipping costs only in Germany and Austria. The warranty does not cover damage from normal wear, improper handling and failure to comply with the maintenance and care instructions. The warranty is void if repairs or modifications are made to the appliance by third parties. Any claims of the end consumer vis-à-vis the retailer are not limited by this warranty.

## WASTE DISPOSAL / ENVIRONMENTAL PROTECTION

Our appliances are produced on a high quality level for a long lifetime. Regular maintenance and expert repairs by our after-sales service can extend the useful life of the appliance. If an appliance is defective and repair is not possible we ask you to follow the following instructions for disposal. Do not dispose this appliance together with your standard household waste. Please bring this product to an approved collection point for recycling of electric and electronic products. By separate collection and disposal of waste products you help to protect natural resources and ensure, that the product is disposed in an adequate way to protect health and environment.

**Do not dispose of used batteries as household waste. Dispose of this product via your appliance dealer or take it to the municipal collection point.**





## **Remarques relatives à l'installation et à l'utilisation de l'appareil**

6. Utiliser exclusivement l'appareil à l'intérieur.
7. Veiller à avoir suffisamment d'espace à l'endroit où l'appareil est installé. Dégager au moins 50 cm entre l'appareil et les autres objets.
8. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits poussiéreux ni à proximité de substances inflammables.
9. Ne jamais poser d'objets sur l'appareil pendant qu'il fonctionne.
10. Brancher l'appareil uniquement sur du courant alternatif dont la tension est conforme à celle indiquée sur l'appareil.
11. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ni avec un système de télécommande (par exemple prises radiocommandées). Exception faite de la télécommande fournie.
12. Ne jamais plonger l'appareil ou son cordon d'alimentation dans l'eau ni dans aucun autre liquide - Danger de mort !
13. Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil - Risque d'électrocution !
14. L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique ou similaire, par exemple dans une kitchenette de magasin, de bureaux ou de tout autre lieu de travail, pour les clients dans des hôtels, motels ou autres lieux d'hébergement, dans des pensions privées ou des résidences de vacances.
15. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne risque pas de faire trébucher.
16. Afin de ne pas endommager le cordon, ne l'enroulez jamais autour de l'appareil.
17. Afin de ne pas endommager le cordon de secteur, débranchez-le toujours au niveau de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
18. Attention : la prise murale utilisée doit être aisément accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas de danger.
19. Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation et à ne pas le faire passer sur des angles qui pourraient l'abîmer.
20. Si possible, n'utilisez pas de rallonge. Si toutefois une rallonge est indispensable, dérouler totalement la rallonge et respecter les puissances maximales admissibles du câble en question.
21. Ne pas poser l'appareil directement sous une prise murale.

22. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des locaux humides / froids ou moites - Risque d'électrocution !
23. Éviter tout rayonnement intense du soleil sur l'appareil.
24. Ne jamais introduire les doigts ou des objets tels que des clous, des crayons, etc. dans les orifices à l'intérieur de l'appareil - Risque de blessure !
25. Vérifier régulièrement que l'appareil, la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas usés ni abîmés. S'il est abîmé, veuillez renvoyer l'appareil à notre service clients pour contrôle et réparation. Toute réparation non-conforme peut présenter des dangers considérables pour l'utilisateur et entraîner l'annulation de la garantie.
26. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son service clients, ou par toute autre personne techniquement qualifiée afin d'éviter des situations dangereuses.
27. L'appareil ne doit pas être utilisé avec des accessoires d'autres fabricants ou marques afin d'éviter des détériorations.
28. Débrancher l'appareil de la prise de secteur après utilisation et avant le nettoyage. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

#### **Utilisation avec réservoir d'eau et accumulateurs de froid**

29. Remplir le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau du robinet. Ne pas utiliser d'eau distillée ni aucun autre liquide.
30. Si du liquide réfrigérant s'écoule d'un des accumulateurs de froid, ce dernier doit être remplacé.
31. Le liquide réfrigérant contenu (Super Absorber Polymer) dans les accumulateurs de froid est impropre à la consommation. Si un liquide avec de la moisissure bleuâtre ressort de l'accumulateur de froid, n'utilisez plus le réservoir.
32. Ne détruisez surtout pas la couche de glace qui peut se former sur les accumulateurs de froid pendant le stockage.
33. Tenir les accumulateurs de froid hors de portée des enfants et des animaux.




**Ne jamais introduire des objets comme des doigts, des ongles, des crayons, etc. à travers les orifices à l'intérieur de l'appareil: risque de blessure !**

**L'appareil doit uniquement être utilisé sur un support stable et plat afin qu'il ne bascule pas.**

Le fabricant n'est nullement responsable en cas de montage non conforme, d'utilisation irrégulière ou non conforme ou suite à l'exécution de réparations par des tiers non autorisés.



## EXPLICATION DES TOUCHES



- 1 **EIN/AUS / MARCHE/ARRÊT / ON/OFF**  
Pour allumer et éteindre l'appareil
- 2 **Vitesse / speed**  
Pour régler les trois différentes vitesses
- 3 **Mode**  
Pour sélectionner le mode souhaité. Mode Standard ou mode Naturel.
- 4 **Minuterie / timer**  
Pour sélectionner la durée au bout de laquelle l'appareil s'éteint automatiquement ; réglage de 1 à 8 heures
- 5 **Oscillation / swing**  
Pour activer et désactiver la fonction de pivotement / l'oscillation
- 6 **Cool/Hum.**  
Pour activer et désactiver la fonction de refroidissement

## TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez délicatement de la télécommande le cache du compartiment à pile.
2. Positionnez la pile dans le support prévu à cet effet.
3. Si vous voulez mettre une autre pile, veillez à utiliser une pile bouton du type CR2025.
4. Repoussez le cache délicatement sur la télécommande.
5. Utiliser exclusivement des piles du même type.
6. Si vous réglez l'appareil avec la télécommande, veillez à toujours la diriger vers le ventilateur pendant les réglages.
7. Les mentions sur la télécommande sont identiques aux touches situées sur l'appareil.
8. Veillez à ne pas laisser tomber la télécommande d'une grande hauteur car elle serait abîmée.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuelles protections de transport. Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants  
- Risque d'asphyxie !
2. Déroulez intégralement le cordon d'alimentation.
3. Vérifiez que tous les accessoires sont complets et intacts. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est abîmé. Adressez-vous à votre revendeur ou à notre service clients.
4. Familiarisez-vous avec toutes les fonctions de l'appareil.
5. Mettez les accumulateurs de froid fournis pendant au moins quatre heures dans un compartiment de congélation.

## L'EMPLACEMENT IDÉAL

1. Maintenez une distance de sécurité suffisante (au moins un mètre) par rapport aux autres objets tels que les meubles, les rideaux, etc.
2. L'appareil doit toujours être utilisé en position verticale.
3. Assurez-vous que l'air puisse entrer et sortir sans gêne - les entrées et sorties d'air de l'appareil ne doivent en aucun cas être recouvertes.
4. Poser l'appareil impérativement sur une surface plate et stable. Pas sur des surfaces molles (sofa, lit) afin d'éviter que l'appareil se renverse.

5. Veillez par ailleurs à ne pas poser l'appareil sur des tapis à longs poils ou dans un environnement très poussiéreux.
6. Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser cet appareil à proximité de lavabos, baignoires ou raccords d'eau.
7. Veillez à ce que la prise murale utilisée soit toujours aisément accessible.
8. Vérifiez que personne ne risque de trébucher sur le cordon d'alimentation.
9. Si vous utilisez l'appareil avec la fonction ventilateur et refroidissement, veillez à garder les portes et les fenêtres fermées. Ce qui garantit un refroidissement efficace et plus économique.

## RÉSERVOIRS D'EAU

1. Éteindre l'appareil à l'aide de la touche MARCHE / ARRÊT et débrancher la prise de l'appareil de la prise murale.
2. Retirez le réservoir de l'appareil légèrement vers l'arrière. Attention, le réservoir d'eau ne peut pas être totalement retiré car la pompe de l'appareil est fixée dans le réservoir d'eau.
3. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau très froide, et vous pouvez si nécessaire ajouter également quelques glaçons pour obtenir un meilleur résultat de froid.
4. L'eau ne doit pas dépasser 40 °C.
5. Il faut verser au moins 1 000 ml d'eau (max. 2 000 ml) car sinon la pompe dans le réservoir d'eau ne peut pas fonctionner correctement.



6. Remettre le réservoir dans l'appareil.
7. Pour vider complètement le réservoir, déverrouillez-le en tournant le clip de verrouillage du boîtier vers la gauche ou la droite.
8. Tirez doucement le réservoir d'eau légèrement hors de l'appareil.
9. Tournez le support de pompe situé dans le réservoir d'eau vers l'avant jusqu'à ce que la pompe puisse être tirée doucement vers le haut.

10. Veillez à ne pas endommager ni desserrer le câble et le tuyau de la pompe.
11. Retirez le réservoir d'eau et vidangez l'eau. Nettoyez le réservoir d'eau avec un chiffon et, si nécessaire, avec un détergent doux, puis séchez soigneusement le réservoir d'eau à l'intérieur et à l'extérieur.
12. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil, sinon remplacez le réservoir d'eau vide.
13. Procédez dans l'ordre inverse pour remplacer le réservoir d'eau.
14. Veillez à insérer correctement la pompe et à la fixer avec le clip de verrouillage.

**Attention : Remplacez l'eau dans le réservoir d'eau pour des raisons d'hygiène pour éviter la formation de bactéries.  
Ne versez jamais d'eau directement dans l'appareil !**

## ACCUMULATEURS DE FROID

1. Si nécessaire, vous pouvez faire refroidir les deux accumulateurs de froid fournis dans le compartiment congélation puis les mettre dans le réservoir d'eau pour obtenir un meilleur refroidissement. Nous recommandons de toujours utiliser un accumulateur de froid et de placer l'autre accumulateur dans le compartiment congélateur pour le jour suivant.
2. Le réservoir d'eau doit avoir été rempli d'eau au préalable.
3. Les accumulateurs de froid contiennent un granulat spécial qui garantit une capacité de refroidissement.
4. Ouvrez le capuchon à vis de l'accumulateur de froid.



5. Remplissez l'accumulateur de froid avec de l'eau du robinet jusqu'au repère.

6. Fermez soigneusement l'accumulateur de froid et placez-la au congélateur pendant quelques heures.

7. Mettez l'accumulateur de froid dans le réservoir d'eau. Attention, l'accumulateur de froid augmente le niveau d'eau. Le niveau d'eau ne

doit cependant jamais dépasser le marquage Maximum. Verrouillez le réservoir d'eau conformément aux explications du chapitre précédent.

8. Attention : En cas de température très élevée, de l'eau de condensation peut se former sur le réservoir d'eau et goutter sur le sol. Veillez à protéger le sol.

## METTRE LE FILTRE

1. Le filtre doit toujours être mis en place lorsque vous utilisez le refroidissement d'air pour éviter d'abîmer l'appareil. Faites toujours bien sécher le filtre si vous avez utilisé l'appareil et que vous le ranger ensuite. Sinon le filtre risque d'avoir une odeur de moisir à la prochaine utilisation.
2. Éteignez toujours l'appareil et débranchez la prise du secteur avant d'intervenir sur le filtre.

### Retrait

3. Attrapez les deux languettes du cache du filtre et retirez le cache de l'appareil.

### Positionnement

4. Placez d'abord le filtre en bas sur son support, puis enclenchez-le en haut (voir illustration). Vérifiez si le filtre est correctement positionné afin d'éviter d'endommager l'appareil.

5. Si nécessaire, vous pouvez commander un filtre de remplacement auprès de notre service client (bon de commande page 87).



## UTILISATION

1. **Remarque : Vous pouvez utiliser la fonction Ventilateur même sans la fonction Refroidissement.**
2. Vérifiez que l'appareil est placé sur une surface plane et appropriée, et qu'il est parfaitement stable et immobile.
3. Brancher la prise sur le secteur.
4. Appuyez ensuite une fois sur la touche « MARCHE / ARRÊT ». L'appareil démarre. En position de base, l'appareil fonctionne à vitesse lente en mode normal.

### Régler la vitesse

5. Appuyez plusieurs fois sur la touche « Vitesse » jusqu'à ce que l'appareil fonctionne à la vitesse souhaitée. Le réglage est indiqué par le voyant de contrôle correspondant :
  - Vitesse lente : Low
  - Vitesse moyenne : Med
  - Vitesse élevée : High

### Fonction de pivotement / Oscillation

6. Appuyez sur la touche « Oscillation » pour activer la fonction de pivotement de la sortie d'air. Si vous appuyez de nouveau sur cette touche, l'appareil s'arrête dans la position en cours, mais le ventilateur continue de fonctionner.

### Minuterie

7. La touche „Minuterie“ permet de sélectionner la durée de fonctionnement souhaitée de l'appareil, soit 1, 2, 4 ou 8 heures. Appuyez sur la touche „Minuterie“ jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaitées s'affiche à l'écran. Une fois ce temps écoulé, l'appareil s'éteint automatiquement. Si vous ne réglez pas de durée, l'appareil fonctionne en permanence.

### Régler le mode

8. Appuyez sur la touche « Mode » et choisissez le mode de fonctionnement souhaité. Vous pouvez choisir le mode Standard ou Naturel (l'appareil fonctionne à vitesses variables, comme le mouvement naturel de l'air) ou le mode Repos (l'appareil fonctionne aussi à vitesses variables, de la vitesse

élevée à lente). Presser la touche „Modus“ plusieurs fois jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche par le voyant de contrôle.

### Allumer le refroidissement d'air

9. Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.
10. Appuyez sur la touche „Cool/Hum“.
11. La pompe dans le réservoir d'eau est allumée et l'eau est dirigée dans le réservoir d'eau par le filtre au dos de l'appareil pour refroidir l'air qui circule.
12. Si le réservoir d'eau est vide, remplissez-le conformément aux explications du chapitre „Réservoir d'eau“.
13. Ne retirez en aucun cas le réservoir d'eau de l'appareil si le refroidissement d'air est allumé. Sinon l'appareil peut être abîmé par l'eau qui coule à l'intérieur de l'appareil.
14. Appuyez de nouveau sur la touche „Cool/Hum“ pour désactiver la fonction.

### Éteindre

**Conseil:** nous vous recommandons tout d'abord de désactiver le refroidissement par air et de laisser la fonction de ventilation fonctionner quelques minutes de plus. Cela permet au filtre de sécher plus rapidement.

15. Appuyez de nouveau sur la touche « MARCHE/ARRÊT » de l'appareil ou de la télécommande pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil de la prise murale si vous ne l'utilisez plus.
16. Retirez ensuite le filtre et faites-le sécher avant d'utiliser de nouveau l'appareil.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT



**Éteindre l'appareil en appuyant sur la touche « MARCHE/ARRÊT » et débrancher la prise de l'appareil de la prise murale.**

**Attention : ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Le moteur ou les éléments électriques de l'appareil ne doivent jamais être humides.**

1. En principe, n'utilisez aucun abrasif puissant, ni de laine de verre, ni d'objets métalliques, ni de détergent chaud, ni de désinfectant.
2. Essuyez le boîtier et la grille du ventilateur à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
3. Avant chaque rangement pour une période prolongée, le réservoir d'eau doit être vidangé (voir chapitre „Réservoir d'eau“.).

4. Retirez le filtre et laissez-le complètement sécher pour éviter toute odeur de moisir lors de la prochaine utilisation.
5. Conserver l'appareil à la verticale dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Protégez l'appareil du froid et de la chaleur.
6. Ne mettez aucun autre objet sur l'appareil pour ne pas risquer de l'abîmer.

## CONDITIONS DE GARANTIE

En cas d'utilisation conforme et lors de dégâts manifestement dus à des défauts de fabrication, nos appareils sont garantis 24 mois, lors d'utilisation professionnelles 12 mois, à dater de l'achat. Notre garantie n'est valide que pour les appareils vendus en Allemagne et en Autriche. Dans tout autre pays veuillez contacter l'importateur. Veuillez envoyer à notre adresse les appareils, pour lesquels vous réclamez une suppression de défauts, avec le bon d'achat montrant la date d'achat, port payé et proprement emballé. Les coûts de transport seront remboursés en cas de garantie en Allemagne et en Autriche. Les défauts causés par usure, utilisation incorrecte ou non-respect des instructions de maintenance sont exclus. Notre obligation de garantie cesse, si de réparations ou des interventions sont accomplies par des tiers. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur contre le commerçant.

## TRAITEMENT DES DÉCHETS / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nos appareils sont produits selon un standard élevé de qualité pour une longue durée d'utilisation. Un entretien régulier et des réparations compétentes par notre service après-vente prolongent cette durée d'utilisation. Si néanmoins l'appareil est endommagé et ne peut plus être réparé, veuillez suivre les instructions suivantes. Ne jamais disposer ce produit avec les dégâts de ménage. Apportez ce produit à une station de collection pour récupération de produits électriques et électroniques. Par la collection séparée vous aidez à protéger les ressources naturelles et prenez soin, que le produit est démonté sans risque pour la santé et l'environnement.



**Ne pas jeter les piles usées dans les ordures ménagères. Veuillez les éliminer chez un revendeur en électricité ou dans votre déchetterie communale.**



## Aanwijzingen om het apparaat op te stellen en te bedienen

5. Gebruik het apparaat uitsluitend binnen.
6. Let op dat er genoeg ruimte vorhanden is op de plaats waar het apparaat opgesteld is. Er moet minstens 50 cm afstand tussen het apparaat en andere voorwerpen aangehouden worden.
7. Gebruik het apparaat niet in bijzonder stoffige ruimtes of in de buurt van brandbare substanties.
8. Leg nooit voorwerpen op het apparaat terwijl het in werking is.
9. Sluit het apparaat uitsluitend aan op wisselstroom met een spanning die overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
10. Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe schakelklok of een afstandsbediening (zoals bijvoorbeeld draadloze stopcontacten). De meegeleverde afstandsbediening is hiervan uitgezonderd.
11. Dompel het apparaat of de voedingskabel nooit in water of andere vloeistoffen – er bestaat levensgevaar!
12. Open de behuizing van het apparaat nooit, er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
13. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik of voor soortgelijke doeleinden. Bijvoorbeeld in theekukens in bedrijven, kantoren of overige werklocaties, voor gebruik door gasten in hotels, motels of andere logiesbedrijven, in particuliere pensions of vakantiehuizen.
14. Let op dat de aansluitkabel zodanig gelegd wordt dat er niemand over kan struikelen.
15. Wikkel de voedingskabel nooit om het apparaat om schade aan de kabel te vermijden.
16. Om schade aan de kabel te voorkomen, trekt u de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact en nooit aan de voedingskabel.
17. Let op dat het gebruikte stopcontact gemakkelijk toegankelijk is, zodat de stekker bij gevaar snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
18. Let erop dat de voedingskabel niet wordt ingeklemd of langs een hoek wordt gelegd. Anders kan de voedingskabel beschadigd raken.

19. Maak, voor zover mogelijk, geen gebruik van een verlengkabel.  
Als dit onvermijdelijk is, rol de verlengkabel dan a.u.b. helemaal af en neem de prestatiegrenzen van de betreffende kabel in acht.
20. Zet het apparaat nooit direct onder een stopcontact neer.
21. Het apparaat mag niet in natte/natkoude of vochtige ruimtes worden gebruikt i.v.m. kans op een elektrische schok!
22. Stel het apparaat niet bloot aan sterk zonlicht.
23. Steek nooit vingers of voorwerpen, zoals naalden, pennen enz. door de openingen in het apparaat i.v.m. kans op letsel!
24. Controleer het apparaat, de stekker en de voedingskabel regelmatig op slijtage of beschadigingen. Stuur het apparaat bij beschadiging voor controle en reparatie naar onze klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen ernstige gevaren voor de gebruiker veroorzaken en hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
25. Als de voedingskabel is beschadigd, mag deze uitsluitend door de fabrikant resp. zijn klantenservice of een andere, vaktechnisch gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
26. Om schade te voorkomen, mag het apparaat niet met toebehoren van andere fabrikanten of andere merken worden gebruikt.
27. Trek de voedingsstekker uit het stopcontact nadat u het apparaat heeft gebruikt en voordat u het gaat reinigen. Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als de voedingsstekker in het stopcontact steekt.

#### **Omgang met watertank en koelementen**

28. Doe uitsluitend leidingwater in de watertank. Gebruik geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen.
29. Als er koelvloeistof uit één van de koelementen lekt, moet dit koelement worden vervangen.
30. De in de koelementen aanwezige koelvloeistof (Super Absorber Polymer) is niet geschikt voor consumptie.
31. Eet nooit de ijslaag op die zich bij het bewaren op de koelementen kan vormen.
32. Houd kinderen en dieren verwijderd van de koelementen.




**Er mogen nooit voorwerpen, zoals vingers, naalden, pennen enz. door de openingen heen in het binnenste van de ventilator worden gestoken in verband met kans op letsel!**

**Het apparaat uitsluitend op een effen, stabiele ondergrond gebruiken, zodat het niet kan omvallen.**

De fabrikant is niet aansprakelijk, indien het apparaat verkeerd gemonteerd, ondeskundig of foutief gebruikt of door niet geautoriseerde derden gerepareerd werd.



## VERKLARING VAN DE KNOOPEN



### 1 AAN/UIT/ON OFF

Voor het in- en uitschakelen van het apparaat

### 2 Snelheid/Speed

Voor het instellen van de drie verschillende snelheden

### 3 Modus/Mode

Om de gewenste modus te kiezen. U kunt kiezen uit de standaard- of de natuur-modus.

### 4 Tijdprogrammering/Timer

Om de tijd te kiezen, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, instelbaar tussen 1 en 8 uur

### 5 Oscillatie/Swing

Voor het in- en uitschakelen van de zwenkfunctie/oscillatie

### 6 Cool/Hum.

Voor het in-en uitschakelen van de koelfunctie

## AFSTANDSBEDIENING

1. Trek het deksel van het batterijcompartiment voorzichtig uit de afstandsbediening.
2. Plaats de batterij in de hiervoor bedoelde houder.
3. Als u een andere batterij wilt plaatsen, let er dan op dat u een knoopcel van het type CR2025 gebruikt.
4. Schuif het deksel weer voorzichtig in de afstandsbediening.
5. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type.
6. Als u het apparaat met de afstandsbediening wilt instellen, let er dan op dat u deze tijdens de instellingen steeds in de richting van de ventilator houdt.
7. De aanduidingen op de afstandsbediening zijn identiek aan de knoppen op het apparaat.
8. Laat de afstandsbediening niet van grote hoogte naar beneden vallen om schade te voorkomen.

## VÓOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en evt. transportbeveiligingen. Houd verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen i.v.m. kans op verstikking!
2. Rol de voedingskabel helemaal af.
3. Controleer of alle onderdelen compleet en intact zijn. Neem het apparaat bij beschadigingen niet in gebruik, maar neem contact op met uw verkooppunt of onze klantenservice.
4. Maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
5. Plaats de meegeleverde koelelementen minimaal vier uur lang in de vriezer.

## DE IDEALE STANDPLAATS

1. Houd voldoende veiligheidsafstand (minimaal een meter) tot andere voorwerpen, zoals meubels, gordijnen enz. aan.
2. Het apparaat mag uitsluitend rechtop staand in werking worden gesteld.
3. Zorg ervoor dat de lucht ongehinderd in- en uit kan stromen – de luchtinlaat- en uitlaatopeningen van het apparaat mogen in geen geval afgedekt worden.
4. Zet het apparaat uitsluitend op een stabiele, effen ondergrond neer. Zet het apparaat niet op een zacht oppervlak (bank, sofa, bed), omdat het kan omkiepen.

5. Let er bovendien op dat u het apparaat niet op hoogpolige tapijten of in een stoffige omgeving neerzet.
6. Om veiligheidsredenen mag het apparaat niet in de buurt van wasbakken, badkuipen of wateraansluitingen worden gebruikt.
7. Let erop dat het gebruikte stopcontact altijd makkelijk toegankelijk is.
8. Controleer of de aansluitkabel zodanig ligt, dat er niemand over kan struikelen.
9. Als u het apparaat met ventilator- en koelfunctie gebruikt, houd dan deuren en ramen gesloten. Zo wordt een effectieve, energiebesparende koeling gegarandeerd.

## WATERTANKS

1. Schakel het apparaat met de AAN/UIT-knop uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Trek de tank iets naar achteren uit het apparaat. Let er daarbij op dat de watertank niet helemaal kan worden uitgenomen, omdat de pomp van het apparaat in de watertank is bevestigd.
3. Vul de watertank met heel koud water, indien nodig kunt u ook een paar ijsblokjes toevoegen om een beter koelresultaat te verkrijgen.
4. Het water mag niet warmer zijn dan 40°C.
5. De tank moet met minimaal 1.000 ml water (max. 2.000 ml) worden gevuld, omdat de pomp in de watertank anders niet goed kan werken.
6. Schuif de tank weer in het apparaat.
7. Om het water volledig te legen, ontgrendelt u het watertank door de borgclip op de behuizing naar links of rechts te draaien.
8. Trek het watertank voorzichtig uit het apparaat.
9. Draai de pompsteun in het watertank naar voren totdat de pomp voorzichtig omhoog kan worden getrokken.



10. Pas op dat u de kabel en slang van de pomp niet beschadigt of losmaakt.
11. Verwijder het watertank en laat het water weglopen. Reinig het waterreservoir met een doek en, indien nodig, met een mild schoonmaakmiddel en droog het watertank vervolgens binnen en buiten grondig.
12. Vul het watertank opnieuw met water als u het apparaat wilt blijven gebruiken, anders het lege watertank vervangen.
13. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het watertank te vervangen.
14. Zorg ervoor dat u de pomp op de juiste manier plaatst en beveiligt met de borgclip.



**Let op: Wissel het water in de watertank om hygiënische redenen een keer per dag om bacterievorming te voorkomen.**

**Doe nooit water direct in het apparaat!**

## KOELEMENTEN

1. Indien nodig, kunt u de beide meegeleverde koelementen in de vriezer laten bevriezen en vervolgens eveneens in de watertank leggen om een nog groter koeleffect te verkrijgen. Wij adviseren om altijd een koelement te gebruiken en het andere koelement voor de volgende dag in de vriezer te bewaren.
2. De watertank moet van tevoren gevuld zijn met water.
3. De koelementen bevatten een speciaal granulaat, dat ervoor zorgt dat de koelcapaciteit van de koelementen hoger is.
4. Open de schroefdop van de oplaadbare koelement.
5. Vul de koelemente tot het merkteken met kraanwater.



6. Sluit de koelement voorzichtig en plaats deze enkele uren in de vriezer.
7. Leg het koelement in de watertank. Houd er rekening mee dat door het koelement het waterpeil stijgt. Het waterpeil mag echter nooit de max-markering overschrijden. Sluit de watertank af, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
8. Let op: Bij zeer warme temperaturen kan zich condens langs de watertank vormen dat op de bodem kan druppelen. Beschermd daarom de boden.

## FILTER PLAATSEN

1. Het filter moet altijd zijn geplaatst als u de luchtkoeling gebruikt om schade aan het apparaat te voorkomen. Laat het filter altijd goed drogen als u het apparaat hebt gebruikt en vervolgens opbergt. Het filter kan anders bij het volgende gebruik een muffe geur verspreiden.
2. Schakel altijd het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het filter uitvoert.

### Uitnemen

3. Pak de beide lussen aan de filterafdekking vast en trek de filterafdekking uit het apparaat.

### Plaatsen

4. Plaats het filter eerst onder aan de filterinzet en laat het dan boven inklikken (zie afbeelding). Controleer of het filter goed zit om schade aan het apparaat te voorkomen.
5. Indien nodig kunt u een vervangend filter bestellen bij onze klantenservice (bestelformulier pagina 87).



Filtermat

## BEDIENING

1. **Aanwijzing:** U kunt de ventilatorfunctie ook zonder koelfunctie gebruiken.
2. Controleer of het apparaat op een geschikte, vlakke ondergrond staat en veilig en stabiel is opgesteld.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Druk een keer op de knop „AAN/UIT“. Het apparaat start. In de basisinstelling draait het apparaat met lage snelheid in de normale modus.

### Snelheid instellen

5. Druk herhaaldelijk op de knop „Snelheid“ totdat het apparaat met de gewenste snelheid draait. De betreffende instelling wordt weergegeven door het bijbehorende controlelampje:

Lage snelheid:	Low
Gemiddelde snelheid:	Med
Hoge snelheid:	High

### Zwenkfunctie/oscillatie

6. Druk op de knop „Oscillatie“ om de zwenkfunctie van de luchtauilat in te schakelen. Als u nogmaals op deze knop drukt, stopt het apparaat in de huidige positie, de ventilator draait echter verder.

### Tijdprogrammering

7. Via de knop „Tijdprogrammering“ kunt u de gewenste werkingsduur van het apparaat instellen. Hierbij kunt u kiezen tussen 1, 2, 4 en 8 uur. Druk zo vaak op de knop „Tijdprogrammering“ tot het gewenste aantal uren op het display verschijnt. Na afloop van deze tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Als u geen tijd instelt, werkt het apparaat ononderbroken door.

### Modus instellen

8. Druk op de knop „Modus“ en stel de gewenste modus in. U kunt kiezen tussen standard-modus, natuur-modus (het apparaat werkt met wisselende snelheden die het gevoel van een natuurlijke luchtbeweging geven) of slaap-modus (het apparaat werkt eveneens met wisselende snelheden van hoge tot lage snelheid). Druk herhaaldelijk op de knop „Modus“ totdat de gewenste instelling door het controlelampje weergegeven wordt.

### Luchtkoeling inschakelen

9. Controleer of zich voldoende water in de watertank bevindt.
10. Druk op de knop „Cool/Hum“.
11. De pomp in de watertank wordt ingeschakeld en het water in de watertank wordt door het filter aan de achterkant van het apparaat geleid om de circulerende lucht af te koelen.
12. Als de watertank leeg is, vult u deze bij, zoals beschreven in het hoofdstuk „Watertank“.
13. Trek de watertank nooit uit het apparaat als de luchtkoeling is ingeschakeld. Anders kan het apparaat door stromend water in het binnenste van het apparaat beschadigd raken.
14. Druk opnieuw op de knop „Cool/Hum“ om de functie uit te schakelen.

### Uitschakelen

**Tip: we raden aan om eerst de luchtkoeling uit te schakelen en de ventilator een paar minuten langer te laten werken. Hierdoor kan het filter sneller drogen.**

15. Druk opnieuw op de knop „AAN/UIT“ op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt.
16. Neem vervolgens het filter uit en laat dit drogen voordat u het apparaat weer gebruikt.

## REINIGING EN OPSLAG



**Schakel het apparaat uit door op de knop „AAN/UIT“ te drukken en trek dan de stekker uit het stopcontact.**

**Denk eraan dat u het apparaat nooit in water dompelt. Motor of elektrische componenten van het apparaat mogen niet vochtig worden.**

1. Gebruik nooit scherpe schuurmiddelen, staalwol, metalen voorwerpen, hete schoonmaakmiddelen of desinfecterende middelen.
2. Veeg de behuizing en het rooster van de ventilator met een licht vochtige doek af.
3. Elke keer voordat u het apparaat voor langere tijd opbergt, moet de watertank worden geleegd (zie het hoofdstuk „Watertank“.).
4. Verwijder het filter en laat dit volledig drogen, omdat zich anders bij het volgende gebruik een muffe geur kan verspreiden.

5. Bewaar het apparaat rechtop staand op een droge, stofvrije plek. Beschermt het apparaat tegen koude en hitte.
6. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

## GARANTIEVOORWAARDEN

Wij geven op onze apparaten een garantietermijn van 24 maanden (12 maanden bij commerciële gebruik), gerelateerd vanaf de dag van aanschaf. Deze garantie geldt voor schade, die bij correct gebruik aantoonbaar is veroorzaakt door een fout in de productie. Binnen de garantietermijn verhelpen wij materiaal- en productiefouten door herstelling of vervanging naar onze keuze. Onze garantie is slechts geldig voor in Duitsland en Oostenrijk verkoppte apparaten. In andere landen a.u.b. de importeur aanspreken. Apparaten, waarvoor garantie in aanpraak wordt genomen, moeten ons samen met een kopie van de machineel gegeneerde kassabon waaruit de koopdatum duidelijk wordt, alsmede een beschrijving van de fout goed verpakt aan onze klantenservice worden toegezonden, porto betaald. Als er sprake van garantie is, worden de verzendingskosten in Duitsland en Oostenrijk aan de klant vergoed. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door slijtage, onbehoorlijk gebruik/foutieve handelingen en niet-naleving van de onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt, wanneer reparaties of manipulaties aan het apparaat door derden worden doorgevoerd. Eventuele rechten van de eindgebruiker t.o.v. de verkoper of distributeur worden door deze garantie niet aangetast.

## VERWIJDEREN VAN AFVAL / MILIEUBESCHERMING

Onze apparaten zijn geproduceerd met een hoge kwaliteit voor een lange gebruik. Regelmatische onderhoud en vakkundig reparaties door onze klantenservice verlengt de gebruiksduur. Wanneer het apparaat defect is en kan niet meer gerepareerd worden, let op de volgende instructies. Dit product mag niet samen met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. U dient dit product bij een voor het recyclen van elektrische of elektronische apparaten aangewezen verzamelplaats in te leveren. Door het separaat inzamelen en recyclen van afvalproducten helpt u mee bij het zuinig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het product op een gezondheids- en milieuvriendelijke manier afgevoerd wordt.



**Verbruikte batterijen horen niet bij het gewone huisvuil. Geef uw verbruikte batterijen als-  
tublieft af bij uw elektrohandelaar of bij de desbetreffende gemeentelijke inzamelplaats.**



## **Avvertenze per l'installazione e l'uso dell'apparecchio**

5. Usare l'apparecchio solo in interni.
6. Fare attenzione che nel posto in cui l'apparecchio è installato sia disponibile uno spazio sufficiente. Tra l'apparecchio e altri oggetti deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 cm.
7. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti particolarmente polverosi o nelle vicinanze di sostanze infiammabili.
8. Non appoggiare mai alcun oggetto sull'apparecchio mentre è in funzione.
9. Collegare l'apparecchio soltanto a corrente alternata con tensione conforme alle indicazioni della targhetta di omologazione.
10. Questo apparecchio non deve essere comandato tramite timer esterni o sistemi di telecomando (come ad es. prese radiocomandate). Fa eccezione il telecomando fornito in dotazione.
11. Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi – sussiste pericolo di morte!
12. Non aprire mai la scocca dell'apparecchio, sussiste il pericolo di scosse elettriche!
13. L'apparecchio è progettato esclusivamente per l'uso domestico o impieghi similari, ad es. in aree cucina di negozi, uffici o altri luoghi di lavoro, per l'utilizzo da parte degli ospiti di hotel, motel o altre strutture ricettive, in pensioni private o case di vacanza.
14. Fare attenzione che il cavo di alimentazione sia posato in modo da escludere che vi si possa inciamparvi.
15. Per evitare danni al cavo, non avvolgere mai il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
16. Per evitare danni al cavo, staccare la spina di rete dalla presa elettrica afferrando sempre la spina, mai il cavo di alimentazione.
17. Fare attenzione che la presa elettrica usata sia facilmente accessibile, in modo che in caso di pericolo la spina possa essere staccata velocemente.
18. Prestare attenzione che il cavo di alimentazione non si incastri e non sfreghi contro gli spigoli. Altrimenti il cavo può venir danneggiato.

19. Se possibile, non usare prolunghe. Se ciò è inevitabile, si raccomanda di srotolare completamente la prolunga e di osservare i limiti prestazionali del relativo cavo.
20. Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto a una presa elettrica.
21. Non far funzionare l'apparecchio in ambienti bagnati/bagnati e freddi oppure umidi – pericolo di scosse elettriche!
22. Evitare radiazioni solari intense sull'apparecchio.
23. Non introdurre mai le dita oppure oggetti come aghi, spine ecc. attraverso le aperture all'interno dell'apparecchio – pericolo di ferirsi!
24. Controllare regolarmente che l'apparecchio, la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati o usurati. In caso di danni inviare l'apparecchio al servizio clienti per il controllo e l'eventuale riparazione. Riparazioni non a regola d'arte possono causare notevoli pericoli per l'utente e comportano il decadere della garanzia.
25. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare danni, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dalla relativa assistenza clienti o da un'altra persona analogamente qualificata.
26. Per evitare danni l'apparecchio non deve essere utilizzato con accessori di altri produttori o altri marchi.
27. Dopo l'utilizzo e prima della pulizia staccare la spina dalla presa elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è inserita in una presa elettrica.

#### **Uso del serbatoio dell'acqua e degli accumulatori di freddo**


28. Versare nel serbatoio esclusivamente acqua di rubinetto. Non usare acqua distillata o altri fluidi.
29. Se da un accumulatore di freddo fuoriesce del fluido refrigerante, l'accumulatore deve essere sostituito.
30. Il fluido refrigerante contenuto (Super Absorber Polymer ) negli accumulatori di freddo non è commestibile.
31. Non ingerire in nessun caso lo strato di ghiaccio che si può formare sugli accumulatori di freddo durante la conservazione.
32. Tenere gli accumulatori di freddo fuori dalla portata dei bambini.



**Non introdurre mai oggetti come dita, aghi, spine ecc. attraverso le aperture all'interno dell'apparecchio – pericolo di ferirsi! Far funzionare l'apparecchio soltanto su un sottofondo piano e stabile, di modo che non si rovesci.**

Il produttore declina qualunque responsabilità in caso di montaggio errato, utilizzi errati o non idonei o qualora le riparazioni siano eseguite da terzi non autorizzati.

## SPIEGAZIONE DEI TASTI



### 1 ACCESO-SPENTO/ON-OFF

Serve ad accendere e spegnere l'apparecchio

### 2 Velocità/Speed

Serve a impostare i tre diversi livelli di velocità

### 3 Modalità/Mode

Serve a selezionare la modalità desiderata. E' possibile selezionare la modalità Standard o quella Naturale.

### 4 Temporizzazione/Timer

Serve a selezionare il tempo dopo il quale l'apparecchio si disattiva automaticamente, impostabile tra 1 e 8 ore

### 5 Oscillazione/Swing

Serve ad attivare/disattivare la funzione Swing/Oscillazione

### 6 Cool/Hum.

Serve ad attivare/disattivare la funzione raffrescamento

## TELECOMANDO

1. Staccare cautamente il coperchio dal vano batterie del telecomando.
2. Inserire la batteria nell'apposito supporto.
3. Se si desidera utilizzare un'altra batteria stare attenti a usare una pila a bottone di tipo CR2025.
4. Riapplicare cautamente il coperchio sul telecomando.
5. Utilizzare soltanto batterie di tipo adatto.
6. Nel regolare l'apparecchio con il telecomando, stare attenti che durante le regolazioni questo sia puntato sempre in direzione del ventilatore.
7. Le designazioni sul telecomando sono identiche ai tasti dell'apparecchio.
8. Per evitare danni, non far cadere il telecomando da grandi altezze.

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali da imballo e le eventuali protezioni da trasporto. Tenere i materiali da imballo fuori dalla portata dei bambini – Pericolo di soffocamento!
2. Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
3. Controllare che tutti i componenti siano presenti ed integri. In presenza di danni non mettere in funzione l'apparecchio, bensì rivolgersi al rivenditore di fiducia o alla nostra assistenza clienti.
4. Familiarizzare con tutte le funzioni dell'apparecchio.
5. Mettere gli accumulatori di freddo in un vano freezer per almeno quattro ore.

## UBICAZIONE IDEALE

1. Mantenere una distanza di sicurezza sufficiente (almeno un metro) da altri oggetti come mobili, tende ecc.
2. L'apparecchio può essere messo in funzione soltanto in verticale.
3. Fare in modo che l'aria possa entrare e uscire senza ostacoli – le entrate dell'aria dell'apparecchio non devono essere coperte in alcun caso.
4. Installare l'apparecchio soltanto su sottofondi solidi e piani. Non appoggiarlo su superfici morbide (divano, letto), in quanto può ribaltarsi.
5. Prestare anche attenzione a non posizionare l'apparecchio su tappeti e moquette a pelo lungo o in ambienti polverosi.

6. Per ragioni di sicurezza l'apparecchio non deve essere usato nei pressi di lavandini, vasche da bagno o raccordi dell'acqua.
7. Fare attenzione che la presa elettrica usata sia sempre facilmente accessibile.
8. Controllare che il cavo di alimentazione sia posato in modo che nessuno possa inciamparvi.
9. Se si fa funzionare l'apparecchio con la funzione ventilatore e raffrescamento tenere chiuse porte e finestre. In questo modo si assicura un raffrescamento efficace e il risparmio energetico.

## SERBATOIO DELL'ACQUA

1. Spegnere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF e staccare la spina dalla presa elettrica.
2. Estrarre il serbatoio dall'apparecchio tirandolo leggermente all'indietro. Si tenga presente che il serbatoio dell'acqua non può essere estratto completamente, in quanto la pompa dell'apparecchio è fissata nel serbatoio.
3. Riempire il serbatoio con acqua molto fredda. Eventualmente, per ottenere un effetto di raffrescamento migliore, è possibile aggiungervi alcuni cubetti di ghiaccio.
4. L'acqua non deve avere una temperatura superiore a 40°C.
5. Devono essere versati almeno 1.000 ml d'acqua (max. 2.000 ml), in quanto altrimenti la pompa nel serbatoio non può funzionare correttamente.



6. Reinserire il serbatoio nell'apparecchio.
7. Per svuotare completamente, sbloccare il serbatoio dell'acqua ruotando la clip di bloccaggio sull'alloggiamento verso sinistra o destra.
8. Estrarre delicatamente il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio.
9. Ruotare in avanti il supporto della pompa situato nel serbatoio dell'acqua fino a quando la pompa può essere delicatamente tirata verso l'alto.

10. Fare attenzione a non danneggiare o allentare il cavo e il tubo della pompa.
11. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e scaricare l'acqua. Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno e, se necessario, con un detergente delicato, quindi asciugare completamente il serbatoio dell'acqua all'interno e all'esterno.
12. Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua con acqua se si desidera continuare a far funzionare l'unità, altrimenti sostituire il serbatoio dell'acqua vuoto.
13. Procedere in ordine inverso per sostituire il serbatoio dell'acqua.
14. Assicurarsi di inserire correttamente la pompa e fissarla con la clip di bloccaggio.

**Attenzione: per questioni igieniche, cambiare l'acqua nel serbatoio una volta al giorno, in modo da evitare proliferazioni batteriche.**

**Non versare mai l'acqua direttamente nell'apparecchio!**

## ACCUMULATORI DI FREDDO

1. Eventualmente, per ottenere un effetto di raffrescamento ancor maggiore, è possibile raffreddare nel vano freezer entrambi gli accumulatori di freddo forniti in dotazione e poi metterli entrambi nel serbatoio dell'acqua. Tuttavia, consigliamo di utilizzare sempre soltanto un accumulatore di freddo e di conservare l'altro nel vano freezer per il giorno successivo.
2. Il serbatoio deve prima essere riempito con acqua.
3. Le accumulatori di freddo contengono uno speciale granulato, che assicura che la capacità di accumulatori di freddo di raffreddamento sia maggiore.
4. Aprire il tappo a vite della accumulatori di freddo .



5. Riempì l'accumulatore di freddo con acqua di rubinetto fino al segno.
6. Chiudi con cura l'accumulatore di freddo e inseriscila in un congelatore per alcune ore.
7. Porre l'accumulatore di freddo nel serbatoio dell'acqua. Si tenga presente che per effetto dell'accumulatore il livello dell'acqua sale. Il livello dell'acqua non deve oltrepassare in nessun caso la mar-

- catura Max. Chiudere il serbatoio dell'acqua, come illustrato nel capitolo precedente.
8. Attenzione: a temperature molto calde nel serbatoio dell'acqua può formarsi della condensa, che può gocciolare sul pavimento. Pertanto è opportuno proteggere adeguatamente il pavimento.

## INSERIMENTO DEL FILTRO

1. Quando si usa il raffrescamento, per evitare danni all'apparecchio, il filtro deve essere sempre inserito. Quando si vuole riporre l'apparecchio precedentemente utilizzato far asciugare sempre perfettamente il filtro. Altrimenti, al successivo utilizzo, il filtro può emanare odore di muffa.
2. Prima di eseguire lavori sul filtro spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica.

### Estrazione

3. Afferrare la copertura del filtro per le due linguette e rimuoverla dall'apparecchio.

### Inserimento

4. Posizionare il filtro, prima dalla parte inferiore, sull'inserto filtro e quindi fissarlo in posizione nella parte superiore (vedere la figura). Per evitare di danneggiare l'apparecchio controllare che il filtro sia correttamente posizionato.
5. Se necessario, è possibile ordinare un filtro sostitutivo dal nostro servizio clienti (modulo d'ordine pagina 87).



Filtro filtrante

## USO

- Avvertenza: è possibile usare la funzione ventilatore anche senza quella di raffrescamento.**
- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su un sottofondo piano idoneo e che sia stato installato in maniera stabile e sicura.
- Collegare la spina a una presa elettrica.
- Premere una volta il tasto „ON/OFF“. L'apparecchio si avvia. Nell'impostazione base, l'apparecchio funziona a bassa velocità in modalità normale.

### Regolazione della velocità

- Premere ripetutamente il tasto „Velocità“ finché l'apparecchio funziona alla velocità desiderata. La relativa impostazione è indicata dall'apposita spia di controllo:

Velocità bassa:	Low
Velocità media:	Med
Velocità alta:	High

### Funzione Swing/Oscillazione

- Per attivare la funzione Swing dell'uscita dell'aria premere il tasto „Oscillazione“. Premendo nuovamente questo tasto l'apparecchio si arresta nella posizione attuale, mentre il ventilatore continua a funzionare.

### Temporizzazione

- Tramite il tasto „Temporizzazione“ è possibile selezionare il tempo di funzionamento desiderato per l'apparecchio. Questo può essere compreso tra 1, 2, 4 e 8 ore. Premere il tasto „Temporizzazione“ finché sul display compare il numero di ore desiderato. Una volta trascorso tale lasso di tempo l'apparecchio si disattiva automaticamente. Se non viene effettuata alcun'impostazione temporale, l'apparecchio funziona in maniera continua.

### Impostazione della modalità

- Premere il tasto „Modalità“ e selezionare la modalità operativa desiderata. È possibile scegliere tra le modalità Standard, Naturale (l'apparecchio lavora a velocità mutevoli, che assomigliano ai movimenti dell'aria naturale) o Sonno (anche in questo caso l'apparecchio lavora a velocità mutevoli, da alta a bassa). Premere ripetutamente il tasto „Modalità“ finché la spia di controllo visualizza l'impostazione desiderata.

### Attivazione del raffrescamento aria

9. Accertarsi che nel serbatoio sia presente una sufficiente quantità d'acqua.
10. Premere il tasto „Cool/Hum“.
11. La pompa nel serbatoio è attivata e l'acqua presente nel serbatoio è convogliata attraverso il filtro sul retro dell'apparecchio in modo da raffreddare l'aria circolante.
12. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto riempirlo come descritto nel capitolo „Serbatoio dell'acqua“.
13. Non estrarre mai il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio quando il raffrescamento aria è attivato. Altrimenti l'apparecchio può essere danneggiato dall'acqua che scorre al suo interno.
14. Per disattivare la funzione premere nuovamente il tasto „Cool/Hum“.

### Spegnimento

**Suggerimento: si consiglia di disattivare prima il raffreddamento ad aria e lasciare funzionare la funzione della ventola per qualche minuto in più. Ciò consente al filtro di asciugarsi più velocemente.**

15. Per spegnere l'apparecchio premere nuovamente il tasto „ON/OFF“ dell'apparecchio o del telecomando. Quando l'apparecchio non viene più utilizzato staccare la spina dalla presa elettrica.
16. Quindi rimuovere il filtro e, prima di riutilizzare l'apparecchio, farlo asciugare.

## PULIZIA E CONSERVAZIONE



**Spegnere l'apparecchio premendo il tasto „ON/OFF“ e staccare la spina dalla presa elettrica.**

**Fare attenzione a non immergere mai l'apparecchio in acqua. Il motore o i componenti elettrici dell'apparecchio non devono inumidirsi.**

1. In linea di principio non si devono usare prodotti abrasivi, lana d'acciaio, oggetti metallici, disinfettanti o detergenti caldi.
2. Strofinare la scocca e la griglia del ventilatore con un panno leggermente inumidito.
3. Prima di ogni conservazione di lunga durata è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua (vedere il capitolo „Serbatoio dell'acqua“.).

4. Estrarre il filtro e lasciarlo asciugare completamente, in quanto altrimenti alla successiva messa in funzione può emanare odore di muffa.
5. Conservare l'apparecchio in verticale in un luogo asciutto e non polveroso. Proteggere l'apparecchio dal freddo e dal calore.
6. Non conservare sull'apparecchio altri oggetti. Altrimenti l'apparecchio può subire dei danni.

## NORME DI GARANZIA



I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi, 12 mesi in caso di uso professionale, dalla data di acquisto per i guasti manifestatisi durante un utilizzo conforme alle disposizioni e attribuibili in modo dimostrabile a difetti di fabbricazione. Nel periodo di garanzia porremo rimedio ai difetti materiali e di produzione secondo la nostra valutazione, procedendo alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio. Le nostre prestazioni di garanzia valgono esclusivamente per gli apparecchi venduti in Germania e Austria. In tutti gli altri casi rivolgersi all'importatore. Gli apparecchi per i quali si richiede la riparazione di guasti ci devono essere inviati con spedizione affrancata e debitamente imballati, unitamente a una copia del documento di acquisto redatto a macchina dal quale risulti la data di vendita, nonché la descrizione del guasto. In caso di garanzia al cliente verranno rimborsati i costi di spedizione sostenuti in Germania e Austria. Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti all'usura, all'uso inappropriate o al mancato rispetto delle regole di manutenzione. Il diritto di garanzia decade qualora siano state effettuate riparazioni o interventi da parte di terzi. Eventuali diritti del consumatore finale verso il venditore o negoziante non vengono limitati dalla presente garanzia.

## SMALTIMENTO / TUTELA DELL'AMBIENTE

I nostri apparecchi vengono prodotti rispettando un elevato standard qualitativo per una lunga durata di utilizzo. Una corretta manutenzione e riparazioni adeguate a cura dal nostro servizio clienti possono prolungare la durata di utilizzo del prodotto. Se un apparecchio è difettoso e non più riparabile, per il suo smaltimento si presti attenzione ai punti che seguono. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto a un centro di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. Con la raccolta differenziata dei rifiuti e dei prodotti riciclabili è possibile contribuire alla tutela delle risorse naturali e far smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e della salute.



**Le batterie esauste non devono essere smaltite tramite i rifiuti domestici. Si raccomanda di smaltirle tramite il rivenditore di forniture elettriche di fiducia oppure tramite il punto di raccolta municipale.**



## Indicaciones sobre la colocación y el manejo del aparato

5. Utilice el aparato solo en espacios interiores.
6. Asegúrese de que haya espacio suficiente en el lugar de emplazamiento del aparato. Como mínimo debe haber 50 cm entre el aparato y otros objetos.
7. No utilice el aparato en recintos con mucho polvo o cerca de sustancias inflamables.
8. No coloque nunca objetos sobre el aparato mientras esté en funcionamiento.
9. Conecte el aparato solo a corriente alterna con una tensión de acuerdo con la placa de características.
10. Este aparato no se debe utilizar con un reloj programador externo ni con un sistema de mando a distancia (como, p. ej., enchufes por control remoto). Esto no se aplica al control remoto suministrado.
11. No sumerja nunca el aparato o el cable de alimentación en agua o en otros líquidos. ¡Existe peligro de muerte!
12. No abra la carcasa del aparato. ¡Existe peligro de descarga eléctrica!
13. El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico o a fines de uso similares, por ejemplo, en cocinas tipo office en comercios, oficinas u otros lugares de trabajo, para el uso por parte de clientes en hoteles, moteles u otros establecimientos de alojamiento colectivo o para el uso en pensiones privadas o en casas vacacionales.
14. Preste atención a tender el cable de alimentación de manera que quede excluido el riesgo de tropiezos.
15. No enrolle nunca el cable de alimentación alrededor del aparato para evitar daños en el mismo.
16. Con el fin de evitar daños en el cable, desenchufe siempre el cable de red tirando del enchufe. No tire nunca del cable de alimentación.
17. Preste atención a que la toma de corriente utilizada sea fácilmente accesible, de manera que pueda desenchufar rápidamente el aparato en caso de peligro.

18. Preste atención a que el cable de alimentación no quede aprisionado ni tendido por esquinas. De lo contrario, el cable de alimentación podría resultar dañado.
19. De ser posible, no use ningún cable de prolongación. Si fuera inevitable hacerlo, desenrolle completamente el cable de prolongación y tenga en cuenta los límites de potencia del cable en cuestión.
20. No coloque el aparato directamente debajo de una toma de corriente.
21. El aparato no se debe operar en ambientes húmedos, mojados y fríos. ¡Peligro de descarga eléctrica!
22. Evite exponer el aparato a la radiación solar excesiva.
23. No introducir nunca los dedos u objetos como agujas, bolígrafos, etc. por los orificios al interior del aparato. ¡Peligro de lesiones!
24. Revise periódicamente si el equipo, el enchufe y el cable de alimentación presentan desgaste o daños. En caso de daños envíe el aparato para su verificación y reparación a nuestro servicio de atención al cliente. Las reparaciones inadecuadas pueden ocasionar considerables peligros para el usuario y tienen como consecuencia la exclusión de la garantía.
25. En caso de que el cable de alimentación esté dañado, para evitar peligros lo deberá cambiar el fabricante, su servicio de atención al cliente u otra persona profesional cualificada correspondientemente.
26. Para evitar daños en el aparato, este no debe utilizarse con accesorios de otros fabricantes o marcas.
27. Desenchufe el aparato tanto después de su uso como antes de la limpieza. No deje nunca el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado.

#### **Manejo con depósito de agua y acumuladores de frío**

28. Llene el depósito de agua solo con agua del grifo. No utilice agua destilada u otros líquidos.
29. Si sale líquido refrigerante de uno de los acumuladores de frío, se debe sustituir el acumulador de frío.
30. El líquido refrigerante contenido (Super Absorber Polymer) en los acumuladores de frío no es apto para el consumo.

31. No consuma nunca la capa de hielo que se puede formar en los acumuladores refrigerantes durante el almacenamiento.
32. Mantenga a los niños y animales alejados de los acumuladores refrigerantes.




**No se deben introducir nunca los dedos ni objetos como agujas, bolígrafos, etc. por la rejilla hasta el interior del aparato.  
¡Peligro de lesiones!**

**Operar el aparato solo sobre una base plana y estable para que no vuelque.**

El fabricante no es responsable en caso de montaje erróneo, uso inapropiado o equivocado o después de haber sido efectuadas reparaciones por terceros no autorizados.

## EXPLICACIÓN DE LAS TECLAS



- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>CON/DES/ON OFF</b><br>Para encender y apagar el aparato   |
| 2 | <b>Velocidad/Speed</b><br>Para el ajuste de los tres niveles de velocidad diferentes   |
| 3 | <b>Modo/Mode</b><br>Para seleccionar el modo deseado. Se pueden seleccionar el modo estándar o el modo natural.  |
| 4 | <b>Preselección de tiempo/Timer</b><br>Para la selección del tiempo, después del cual se debe desconectar el aparato automáticamente. Se puede ajustar entre 1 y 8 horas |
| 5 | <b>Oscilación/Swing</b><br>Para conectar y desconectar la función de giro/oscilación   |
| 6 | <b>Cool/Hum.</b><br>Para conectar y desconectar la función de refrigeración  |

## CONTROL REMOTO

1. Extraiga la cubierta del compartimento de pilas con cuidado del control remoto.
2. Inserte la pila en el soporte previsto.
3. Si desea colocar otra pila, preste atención a utilizar una pila de botón de tipo CR2025.
4. Vuelva e colocar la cubierta con cuidado en el control remoto.
5. Utilice solo pilas del tipo adecuado.
6. Si ajusta el aparato con el control remoto, asegúrese de mantener siempre el control remoto en la dirección del ventilador durante los ajustes.
7. Las denominaciones de las teclas del control remoto son idénticas a las de las teclas del aparato.
8. Para evitar daños, no deje caer el control remoto desde una gran altura.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todos los materiales de embalaje y, dado el caso, los seguros de transporte. Mantenga el material de embalaje alejado de los niños. ¡Peligro de asfixia!
2. Desenrolle el cable de alimentación por completo.
3. Compruebe si todas las piezas estén completas e intactas. No utilice el aparato si está dañado; diríjase a su proveedor o a nuestro servicio de atención al cliente.
4. Familiarícese con todas las funciones del aparato.
5. Guarde los acumuladores refrigerantes suministrados en un congelador durante al menos cuatro horas.

## EL EMPLAZAMIENTO IDEAL

1. Mantenga una distancia de seguridad suficiente (al menos un metro) frente a otros objetos, tales como muebles, cortinas, etc.
2. El aparato solo se debe utilizar en posición vertical.
3. Asegúrese de que el aire pueda entrar y salir libremente; los orificios de entrada de aire en el aparato no se deben tapar bajo ningún concepto.
4. Coloque el aparato únicamente en una superficie firme y plana. No lo ponga en superficies blandas (sofá, cama) porque puede volcar.

5. Además, cuide de no colocar el aparato encima de alfombras de pelo largo o en entornos polvorientos.
6. Por motivos de seguridad no debe utilizarse el aparato cerca de lavabos, bañeras o conexiones de agua.
7. Asegúrese de que la toma de corriente utilizada sea fácilmente accesible en todo momento.
8. Compruebe que el cable de alimentación esté colocado de manera que nadie pueda tropezar con él.
9. Cuando ponga en funcionamiento el aparato con función de ventilador y de refrigeración, mantenga cerradas las puertas y ventanas. De este modo, se garantiza una refrigeración eficaz y de bajo consumo.

## DEPÓSITOS DE AGUA

1. Desconecte el aparato con la tecla CON/DES y retire el enchufe de red de la toma de corriente.
2. Extraiga el depósito ligeramente hacia atrás del aparato. Al hacerlo, tenga en cuenta que el depósito de agua no se puede extraer completamente dado que la bomba del aparato está fijada en el depósito del agua.
3. Llene el depósito de agua muy fría; en caso necesario, también puede añadir unos cubitos de hielo para obtener un mejor resultado de refrigeración.
4. El agua no debe estar a más de 40 °C.



5. Se deben llenar 1.000 ml de agua como mínimo (max. 2.000 ml) dado que, de lo contrario, la bomba del depósito de agua no puede funcionar correctamente.
6. Vuelva a colocar el depósito en el aparato.
7. Para vaciarlo completamente, desbloquee el depósito de agua girando el clip de bloqueo de la carcasa hacia la izquierda o la derecha.
8. Tire suavemente del depósito de agua ligeramente fuera del aparato.

9. Gire el soporte de la bomba ubicado en el depósito de agua hacia adelante hasta que la bomba pueda ser jalada suavemente hacia arriba.
10. Tenga cuidado de no dañar o aflojar el cable y la manguera de la bomba.
11. Retire el depósito de agua y drene el agua. Limpie el tanque de agua con un paño y, si es necesario, con un detergente suave y luego seque completamente el tanque de agua por dentro y por fuera.
12. Llene el depósito de agua con agua nuevamente si desea continuar operando la unidad; de lo contrario, reemplace el depósito de agua vacío.
13. Proceda en orden inverso para reemplazar el depósito de agua.
14. Asegúrese de insertar la bomba correctamente y asegurarla con el clip de bloqueo.



**Atención: Por razones de higiene, cambie el agua del depósito de agua una vez al día para evitar la formación de bacterias.**

**¡No añada nunca agua directamente al aparato!**

## ACUMULADORES REFRIGERANTES

1. En caso necesario, puede congelar los dos acumuladores refrigerantes suministrados en el congelador y, a continuación, colocarlos también en el depósito de agua para obtener un efecto de refrigeración aún mayor. Recomendamos utilizar siempre un acumulador refrigerante y almacenar el otro acumulador refrigerante en el congelador para el día siguiente.
2. El depósito de agua se debe llenar previamente con agua.
3. Las acumulador refrigerante contienen un granulado especial, que asegura que la capacidad de enfriamiento de las acumuladores refrigerantes sea mayor.



4. Abra el tapón de rosca de el acumulador refrigerante.
5. Llene el acumuladores refrigerante con agua del grifo hasta la marca.
6. Cierre el acumulador refrigerante con cuidado y colóquela en un congelador durante unas horas.
7. Coloque el acumulador refrigerante en el depósito de agua. Tenga en cuenta que el nivel del agua aumenta por el acumulo-

lador refrigerante. Sin embargo, el nivel del agua nunca debe aumentar por encima de la marca máxima. Cierre el depósito de agua como se describe en el capítulo anterior.

- Atención: Con temperaturas muy cálidas se puede formar condensado en el depósito de agua, que puede gotear sobre el suelo. Por lo tanto, proteja el suelo adecuadamente.

## COLOCAR EL FILTRO



- El filtro siempre debe estar colocado si se utiliza la refrigeración por aire para evitar daños en el aparato. Deje siempre secar bien el filtro si ha utilizado el aparato y lo va a guardar después para su almacenamiento. De lo contrario, el filtro podría desprender olor a moho durante el siguiente funcionamiento.
- Desconecte siempre el aparato y desenchúfelo antes de trabajar en el filtro.

### Extraer

- Sujete ambas pestanas de la cubierta del filtro y extraiga la cubierta del filtro del aparato.

### Insertar

- Primero, coloque el filtro en la parte inferior del cartucho del filtro y, después, encájelo en la parte superior (véase la ilustración). Compruebe si el filtro está correctamente colocado para evitar daños en el aparato.

- Si es necesario, puede solicitar un filtro de reemplazo a nuestro servicio al cliente (formulario de pedido, página 87).



Estera de filtro

## MANEJO

- Indicación:** Puede utilizar la función del ventilador también sin la función de refrigeración.
- Asegúrese de que el aparato esté sobre una base adecuada y plana y de que se haya colocado de forma segura y estable.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente.
- Pulse una vez la tecla „CON/DES“. El aparato arranca. En el ajuste básico, el aparato funciona con velocidad baja en modo normal.

### Ajuste de velocidad

- Pulse la tecla „Velocidad“ repetidas veces hasta que el aparato opera con la velocidad deseada. El ajuste correspondiente se indica mediante el piloto de control correspondiente:  
Velocidad baja: Low  
Velocidad media: Med  
Velocidad alta: High

### Función de giro/oscilación

- Pulse la tecla „Oscilación“ para conectar la función de giro de la salida de aire. Si pulsa de nuevo esta tecla se detiene el aparato en la posición actual. Sin embargo, el ventilador sigue en marcha.

### Preselección de tiempo

- Mediante la tecla „Preselección de tiempo“ puede seleccionar el tiempo de ejecución deseado del aparato. Este se encuentra en el rango de 1, 2, 4 y 8 horas. Pulse la tecla „Preselección de tiempo“ varias veces hasta que se indiquen las horas deseadas en la pantalla. Una vez transcurrido este tiempo, el aparato se desconecta automáticamente. Si no realiza ningún ajuste de tiempo, el aparato funcionará de forma continua.

### Ajustar el modo

- Pulse la tecla „Modo“ y seleccione el modo de servicio deseado. Puede elegir entre el modo estándar, el modo natural (el aparato funciona con velocidades alternas que parecen movimientos de aire naturales) o el modo de reposo (el aparato también funciona con velocidades alternas de alta a baja velocidad). Pulse la tecla „Modo“ repetidas veces hasta que se indique el ajuste deseado mediante el piloto de control.

## Conectar la refrigeración por aire

9. Asegúrese de que el depósito de agua tenga agua suficiente.
10. Pulse la tecla „Cool/Hum“.
11. Se conecta la bomba en el depósito de agua, y el agua del depósito se conduce a través del filtro situado en la parte posterior del aparato para enfriar el aire circulante.
12. Si el depósito de agua está vacío, llénelo como se describe en el capítulo „Depósito de agua“.
13. No extraiga nunca el depósito de agua del aparato si está conectada la refrigeración por aire. De lo contrario, el aparato podría dañarse por el agua que corre en su interior.
14. Pulse de nuevo la tecla „Cool/Hum“ para desconectar la función.

## Desconexión

**Consejo:** recomendamos apagar primero la refrigeración por aire y dejar que la función del ventilador funcione durante unos minutos más. Esto permite que el filtro se seque más rápido.

15. Pulse de nuevo la tecla „CON/DES“ en el aparato o en el control remoto para desconectar el aparato. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato.
16. A continuación, extraiga el filtro y déjelo secar antes de volver a utilizar el aparato.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO



**Desconecte el aparato pulsando la tecla „CON/DES“ y retire el enchufe de la toma de corriente.**

**Asegúrese de no sumergir nunca el aparato en agua. Ni el motor ni los componentes eléctricos del aparato se deben mojar nunca.**

1. No utilice nunca productos de limpieza agresivos, lana o estopa de acero, objetos metálicos, productos de limpieza calientes o desinfectantes.
2. Limpie la carcasa y la rejilla del ventilador con un paño ligeramente húmedo.
3. Antes de cualquier almacenamiento prolongado se debe vaciar el depósito de agua (véase el capítulo „Depósito de agua“).

4. Extraiga el filtro y déjelo secar completamente dado que, de lo contrario, podría extenderse un olor a moho durante la próxima puesta en marcha.
5. Guarde el aparato en posición vertical en un lugar seco y sin polvo. Proteja el aparato del frío y del calor.
6. No almacene ningún otro objeto sobre el aparato. En caso contrario, el aparato podría resultar dañado.

## CONDICIONES DE GARANTIA

La garantía para nuestros equipos es de 24 meses, y de 12 meses en el caso de uso comercial, a partir de la fecha de compra, cubriendo los daños que con un uso acorde a lo prescrito pueden atribuirse fehacientemente a defectos de fabricación. Dentro del período de garantía, solucionamos errores de material y de fabricación a consideración nuestra mediante reparación o cambio. Nuestros servicios de garantía son válidos únicamente para los aparatos que han sido vendidos en Alemania y Austria. Para todos los demás casos diríjase por favor al importador correspondiente. Aquellos aparatos que se presentan para eliminar errores, por favor enviarlos junto a una copia del comprobante de compra extendido a máquina, del cual debe desprendese la fecha de compra, así como una breve descripción de las deficiencias, apropiadamente embalado y con los sellos correspondientes a nuestro servicio al cliente. En caso de garantía, los gastos de envío serán restituidos al cliente solamente en Alemania y Austria. Aquellos daños causados por desgaste están excluidos de la garantía, así como manipulación incorrecta, e incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y cuidado. El derecho a garantía expira si las reparaciones o mantenimiento son realizadas por terceros. Todo reclamo del consumidor final ante el vendedor, comerciante no se ve afectado por esta garantía.

## DISPOSICIÓN/PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestros aparatos se fabrican con un alto nivel de calidad por un largo período de uso. El mantenimiento regular y las reparaciones de tipo técnico a través de nuestro servicio al cliente pueden prolongar la duración del aparato. Cuando un aparato está defectuoso y ya no puede repararse, por favor considere en la disposición final los siguientes puntos: Este producto no puede ser eliminado junto a la basura domiciliaria. Usted debe entregar este producto a un lugar oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Mediante la clasificación por separado y el reciclaje de productos residuales, Usted contribuye a proteger los recursos naturales y asegura que el producto sea eliminado de forma salubre y acorde con el medio ambiente.

**No deseche las pilas agotadas en la basura doméstica. Elimínelas a través de las tiendas de artículos eléctricos o el punto de recogida local correspondiente.**





6. Zwrócić uwagę na wystarczającą ilość miejsca w miejscu ustawienia urządzenia. Między urządzeniem a innymi przedmiotami zachowany musi być odstęp min. 50 cm.
7. Nie używać urządzenia w bardzo zakurzonych pomieszczeniach lub w pobliżu substancji palnych.
8. W żadnym wypadku nie kłaść przedmiotów na pracującym urządzeniu.
9. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prądu przemiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.
10. Urządzenia nie wolno użytkować z zewnętrznym regulatorem czasowym lub systemem zdalnego sterowania (np. gniazdka zdalnie sterowane). Wyjątek stanowi dołączony pilot.
11. W żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia lub kabla w wodzie lub w innych cieczach – zagrożenie dla życia!
12. W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
13. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użycia w gospodarstwie domowym lub w podobnych zastosowaniach, np. aneksach kuchennych w sklepach, biurach lub innych zakładach, do użycia przez gości w hotelach, motelach lub innych noclegowniach, w prywatnych pensjonatach lub domach letniskowych.
14. Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie można było się o niego potknąć.
15. Aby uniknąć uszkodzenia kabla, nigdy nie owijać go wokół urządzenia.
16. Aby uniknąć uszkodzenia kabla, należy go wyciągać z gniazdka zawsze trzymając za wtyczkę, a nie ciągnąc za kabel.
17. Zwrócić uwagę na to, aby używane gniazdko było łatwo dostępne, aby w razie niebezpieczeństwa wtyczkę można było szybko wyciągnąć.
18. Zwrócić uwagę na to, aby nie zakleszczać kabla i nie przeciągać go po narożnikach. Może to spowodować uszkodzenie kabla.
19. W miarę możliwości nie używać przedłużaczy. Jeśli nie da się tego uniknąć, rozwinąć całkowicie przedłużacz i nie przekraczać mocy granicznej danego kabla.
20. Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem.

21. Nie używać urządzenia w mokrych / mokrych i zimnych lub wilgotnych pomieszczeniach – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
22. Unikać silnego nasłonecznienia urządzenia.
23. Nigdy nie wkładać do środka przez otwory palców ani przedmiotów takich jak igły, długopisy itp. – niebezpieczeństwo obrażeń!
24. Regularnie sprawdzać urządzenie, wtyczkę i kabel pod kątem śladow zużycia lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia odesłać je w celu sprawdzenia i naprawy do naszego serwisu klienta. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą stwarzać znaczne niebezpieczeństwo dla użytkownika i prowadzą do unieważnienia gwarancji.
25. Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabel może wymieniać wyłącznie producent lub jego serwis klienta lub też inna, odpowiednio wykwalifikowana osoba.
26. Aby uniknąć szkód, nie wolno urządzenia używać z akcesoriami innych producentów lub marek.
27. Po użyciu i przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. W żadnym wypadku nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka sieciowa włożona jest do gniazdka.

#### **Obchodzenie się ze zbiornikiem na wodę i wkładami chłodzącymi**


28. Do zbiornika na wodę należy wrzucić wyłącznie wodę z kranu. Nie używać wody destylowanej ani innych płynów.
29. Jeżeli z wkładu chłodzącego wycieka płyn chłodzący, należy go wymienić na nowy.
30. Płyn chłodzący we wkładach chłodzących (Superabsorpcyjny polimer) nie nadaje się do spożycia.
31. Warstwa lodu, która może powstawać na wkładach chłodzących podczas przechowywania, nie nadaje się pod żadnym pozorem do spożycia.
32. Przechowywać wkłady chłodzące z dala od dzieci.



**Nigdy nie wkładać w otwory wentylatora palców lub przedmiotów takich jak igły, długopisy itp. – niebezpieczeństwo obrażeń! Używać urządzenia tylko ustawionego na równym, stabilnym podłożu, aby uniknąć jego przewrócenia się.**

Producent nie przejmuje odpowiedzialności za nieodpowiednie bądź wadliwe użytkowanie lub po przeprowadzonych naprawach przez nieautoryzowane zakłady bądź niekompetentne osoby.

## OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW



- 1 **WŁ./WYŁ. / ON/OFF**  
Włączenie i wyłączenie urządzenia
- 2 **Prędkość / Speed**  
Ustawianie 3 różnych stopni prędkości
- 3 **Tryb / Mode**  
Ustawianie żądanego trybu. Do wyboru możliwy tryb standardowy lub naturalny.
- 4 **Wybór wstępny czasu / Timer**  
Wybór czasu, po upływie którego urządzenie automatycznie wyłączy się, możliwość ustawienia w przedziale od 1 do 8 godzin.
- 5 **Oscylacja / Swing**  
Włączenie i wyłączenie funkcji obracania / oscylacji
- 6 **Cool/Hum.**  
Włączenie i wyłączenie funkcji chłodzenia

## PILOT

1. Ostrożnie zdjąć z pilota osłonę schowka na baterię.
2. Umieścić baterię w przewidzianym miejscu.
3. Jeśli chce Państwo włożyć inną baterię, należy pamiętać, aby używać wyłącznie baterii okrągłej typu CR2025.
4. Ostrożnie nasunąć osłonę z powrotem na pilota.
5. Używać zawsze baterii odpowiedniego typu.
6. Jeżeli urządzenie ustawiane jest za pomocą pilota, należy podczas ustawiania trzymać pilota skierowanego zawsze w kierunku wentylatora.

7. Oznaczenia przycisków na pilocie są identyczne z oznaczeniami przycisków na urządzeniu.
8. Aby uniknąć szkód, nie należy upuścić pilota z większej wysokości.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i ewentualne zabezpieczenia transportowe. Przechowywać materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci – bezpieczeństwo uduszenia!
2. Całkowicie rozwiniąć kabel.
3. Sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne i sprawne. Uszkodzonego urządzenia nie należy uruchamiać, lecz zwrócić się do punktu sprzedaży lub naszego serwisu klienta.
4. Zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.
5. Dostarczone wkłady chłodzące należy włożyć na co najmniej cztery godziny do zamrażalnika.

## IDEALNA LOKALIZACJA

1. Zachować dostateczną odległość bezpieczeństwa (minimum 1 metr) od innych przedmiotów, takich jak meble, zasłony itp.
2. Urządzenie może pracować tylko w pozycji pionowej.
3. Zapewnić niezakłócony dopływ i odpływ powietrza, w żadnym wypadku nie wolno zasłaniać wlotów i wylotów powietrza w urządzeniu.
4. Stawiać urządzenie tylko na stałym i równym podłożu. Nie stawiać urządzenia na miękkich powierzchniach (sofa, łóżko), gdyż może ono przewrócić się.
5. Ponadto zwrócić uwagę na to, aby nie stawiać urządzenia na dywanach z długim włosiem lub w zapylonym otoczeniu.
6. Ze względów bezpieczeństwa urządzenia nie wolno używać w pobliżu umywalek, wanien lub przyłączów wody.
7. Zwrócić uwagę na to, aby używane gniazdko było w każdej chwili łatwo dostępne.
8. Sprawdzić, czy kabel jest ułożony w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
9. Gdy urządzenie używane jest z funkcją wentylacji i chłodzenia, zamknąć drzwi i okna. Gwarantuje to skuteczne, energooszczędne chłodzenie.

## ZBIORNIKI NA WODĘ

1. Wyłączyć urządzenie przyciskiem WŁ./WYŁ. i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdką.
2. Wyciągnąć zbiornik z urządzenia lekko do tyłu. Zbiornika na wodę nie da się całkiem wyjąć z urządzenia, gdyż jest w nim zamocowana pompa urządzenia.
3. Napełnić zbiornik na wodę bardzo zimną wodą, w razie potrzeby można dodać do niej kilka kostek lodu, aby osiągnąć lepszy efekt chłodzenia.
4. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40°C.
5. Należy wlać przynajmniej 1.000 ml wody (max. 2.000 ml), aby pompa w zbiorniku na wodę mogła prawidłowo pracować.



6. Wsunąć zbiornik na wodę z powrotem do urządzenia.
7. Aby całkowicie opróżnić, odblokuj zbiornik wody, obracając zatrzask blokujący na obudowie w lewo lub w prawo.
8. Delikatnie wyciągnij zbiornik wody z urządzenia.
9. Obróć wsprornik pompy znajdujący się w zbiorniku wody do przodu, aż pompę można delikatnie pociągnąć do góry.
10. Uważaj, aby nie uszkodzić ani nie poluzować kabla i węża pompy.
11. Wyjmij zbiornik na wodę i spuść wodę. Oczyść zbiornik wody szmatką i, jeśli to konieczne, łagodnym detergentem, a następnie dokładnie wysuszy zbiornik wody wewnętrz i na zewnątrz.
12. Napełnij ponownie zbiornik na wodę, jeśli chcesz kontynuować użytkowanie urządzenia, w przeciwnym razie wymień pusty zbiornik na wodę.
13. Postępuj w odwrotnej kolejności, aby wymienić zbiornik na wodę.
14. Upewnij się, że pompa została prawidłowo włożona i zabezpieczona klipsem blokującym.

**Uwaga: ze względów higienicznych wodę w zbiorniku na wodę należy codziennie wymieniać, aby uniknąć tworzenia się w niej bakterii.**

**Nie wlewać wody bezpośrednio do urządzenia!**



## WKŁADY CHŁODZĄCE

1. W razie potrzeby obydwa dostarczone wkłady chłodzące można zamrozić w zamrażalniku, po czym włożyć do zbiornika na wodę, aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt chłodzenia. Zalecamy używać zawsze jednego wkładu chłodzącego, a drugi przechowywać w zamrażalniku na następny dzień.
2. Zbiornik na wodę należy wcześniej napełnić wodą.
3. Zbiorniki chłodzące zawierają specjalny granulat, który zapewnia wyższą

wydajność chłodzenia akumulatorów chłodzących.

4. Otwórz zakrętkę akumulatora.
5. Napełnij akumulator chłodzący wodą z kranu do oznaczenia.
6. Ostrożnie zamknij akumulator i umieść go w zamrażarce na kilka godzin.
7. Włożyć wkład chłodzący do zbiornika na wodę. Zwrócić uwagę na to, że po włożeniu wkładu chłodzącego poziom wody podwyższa się. Poziom wody nie może przekroczyć oznaczenia „max”.

Zamknąć zbiornik na wodę w sposób opisany w poprzednim rozdziale.

8. Uwaga: przy bardzo wysokich temperaturach na zbiorniku na wodę mogą powstawać skropliny, które mogą kapać na podłogę. Chroń podłogę w odpowiedni sposób.

## WŁOŻENIE FILTRA

1. Filtr musi być zawsze włożony, gdy używana jest funkcja chłodzenia powietrza, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Po użyciu urządzenia zawsze zaczekać, aż filtr będzie całkiem suchy, po czym odłożyć go do przechowania. W innym wypadku podczas następnego użycia z filtra może wydobywać się stęchły zapach.
2. Przed czynnościami przy filtrze należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

### Wyjęcie

3. Sięgnąć w obydwie wypustki w osłonie filtru i wyciągnąć osłonę filtru z urządzenia.

### Włożenie

4. Umieścić filtr najpierw na dole we wkładzie, po czym zatrzasnąć go u góry (patrz rysunek). Sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo osadzony, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
5. W razie potrzeby możesz zamówić filtr wymienny w naszym dziale obsługi klienta (formularz zamówienia na stronie 87).



## OBSŁUGA

1. **Wskazówka:** z funkcji wentylacji można korzystać również bez funkcji chłodzenia.
2. Upewnić się, że urządzenie jest ustawione na odpowiednim i równym podłożu w sposób pewny i stabilny.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdku.
4. Nacisnąć teraz jeden raz przycisk „WŁ./WYŁ.“. Urządzenie uruchamia się. W ustawieniu podstawowym urządzenie pracuje z niską prędkością w trybie normalnym.

### Ustawianie prędkości

5. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Prędkość“, aż urządzenie będzie pracować z żądaną prędkością. Wybrane ustawienie sygnalizowane jest odpowiednią lampką kontrolną:

Niedrige Geschwindigkeit:	Low
Mittlere Geschwindigkeit:	Med
Hohe Geschwindigkeit:	High

### Funkcja obracania / oscylacja

6. Nacisnąć przycisk „Oscylacja“, aby włączyć funkcję obracania wylotu powietrza. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku urządzenie zatrzymuje się w aktualnej pozycji, przy czym wentylator nadal pracuje.

### Wybór wstępny czasu

7. Za pomocą przycisku „Wybór wstępny czasu“ można wybrać żądany czas pracy urządzenia. Jest to możliwe w zakresie 1, 2, 4 i 8 godzin. Naciśnąć przycisk „Wybór wstępny czasu“ tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba godzin. Po upływie tego czasu urządzenie automatycznie wyłącza się. Jeśli nie zostanie wybrany czas, urządzenie pracuje bez przerwy.

### Ustawianie trybu

8. Nacisnąć przycisk „Tryb“ i wybrać żądany rodzaj pracy. Wybrać można między trybem standardowym, naturalnym (urządzenie pracuje ze zmienną prędkością zbliżoną do naturalnego ruchu powietrza) i nocnym (urządzenie pracuje ze zmienną prędkością, zmieniającą się od wysokiej do niskiej). Nacisnąć kilkakrotnie przycisk „Mode“, aż zapali się odpowiednia lampka kontrolna, sygnalizująca żądane ustawienie.

## **Włączenie funkcji chłodzenia powietrza**

9. Upewnić się, że w zbiorniku na wodę znajduje się wystarczająca ilość wody.
10. Nacisnąć jeden raz przycisk „Cool/Hum“.
11. Pompa w zbiorniku na wodę włącza się i woda w zbiorniku na wodę przepływa przez filtr w tyle urządzenia, aby schłodzić cyrkulujące powietrze.
12. Jeżeli zbiornik na wodę jest pusty, napełnić go wodą w sposób opisany w rozdziale „Zbiornik na wodę“.
13. Nie wyciągać zbiornika na wodę z urządzenia, gdy włączona jest funkcja chłodzenia powietrza. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia przez wodę we wnętrzu urządzenia.
14. Ponownie nacisnąć przycisk „Cool/Hum“, aby wyłączyć funkcję.

## **Wyłączenie**

**Wskazówka:** zalecamy najpierw wyłączyć chłodzenie powietrzem i pozwolić, aby funkcja wentylatora działała jeszcze kilka minut. Dzięki temu filtr szybciej wysycha.

15. Nacisnąć ponownie przycisk „WŁ./WYŁ.“ na urządzeniu lub pilocie, aby wyłączyć urządzenie. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.
16. Następnie wyjąć filtr i zaczekać, aż całkowicie wyschnie przed ponownym użyciem urządzenia.

## **CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE**



**Wyłączyć urządzenie przez naciśnięcie przycisku „WŁ./WYŁ.“ i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**

**W żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia w wodzie. Silnik i podzespoły elektryczne urządzenia nie mogą się zmoczyć.**

1. Z zasady nie używać ostrzych środków szorujących, wełny stalowej, metalowych przedmiotów, gorących środków czyszczących ani środków dezynfekujących.
2. Wytrzeć obudowę i kratkę wentylatora lekko wilgotną ściereczką.
3. Przed dłuższym przechowywaniem należy opróżnić zbiornik na wodę (patrz rozdział „Zbiornik na wodę“).
4. Wyjąć filtr i zaczekać do jego całkowitego wyschnięcia, inaczej podczas następnego użycia będzie ulatniać się stęchły zapach.
5. Urządzenie należy przechowywać ustalone prosto, w suchym i niezakurzonym miejscu. Chrońić urządzenie przed wysoką i niską temperaturą.

6. Nie przechowywać żadnych innych przedmiotów na urządzeniu. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.

## WARUNKI GWARANCJI

Udzielamy na nasze produkty 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu (warunkiem jest zachowanie faktury zakupu lub paragonu) na szkody, które przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem wskazują na wadę fabryczną. W czasie trwania gwarancji usuniemy wady materiałowe bądź fabryczne zgodnie z naszym osądem poprzez naprawę lub wymianę. Gwarancja udzielana jest na produkty sprzedawane na terenie Niemiec i Austrii. W innych krajach proszę zwrócić się do właściwego Importera. Urządzenia, w których wymagane jest usunięcie wady, proszę przesyłać razem z kopią faktury zakupu, na której musi być widoczna data zakupu, z załączonym opisem wady, w oryginalnym pudełku, dobrze zapakowane i na własny koszt na adres serwisu. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem i nieprzestrzegania wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji. Roszczenie gwarancji wygasza, jeżeli naprawa bądź otwarcie przedmiotu będą przeprowadzone przez stronę trzecią. Ewentualne roszczenia użytkownika końcowego wobec sprzedawcy/dealera nie są ograniczone tą gwarancją.

## UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasze urządzenia wyprodukowane zostały na wysokim poziomie do długiego użytkowania. Regularna konserwacja i fachowe naprawy poprzez nasz serwis mogą wydłużyć pracę urządzenia. W razie kiedy urządzenie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, proszę przestrzegać zaleceń: Ten produkt nie może być zutylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi. Muszą Państwo dostarczyć ten produkt do zbiorczego punktu recyklingowego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez oddzielne zbieranie i recykling odpadów pomagają Państwu chronić naturalne zasoby i sprawiają, że ten produkt będzie zutylizowany w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.



**Zużyte baterie nie należą do śmieci i odpadów z gospodarstw domowych. Należy je usuwać za pośrednictwem sklepów elektronicznych lub komunalnych placówek zbiorczych.**

**BESTELLFORMULAR ERSATZTEILE**

Bitte senden Sie das ausgefüllte Bestellformular an:



**Abteilung Service  
Mannheimer Straße 4  
68766 Hockenheim**



Anrede		Telefon
Vorname		
Name		Telefax
Straße/Nr.		
PLZ/Ort		E-Mail

**BESTELLUNG Modell Air Cooler 86690**

Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung	
	8699025	Filtermatte	

Es gelten unsere AGB. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten richtet sich nach den Regelungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Weitere Hinweise erhalten Sie unter <http://www.unold.de/datenschutz/> und <http://www.unold.de/agb/>

Aktuelle Preise und Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.unold.de](http://www.unold.de) oder telefonisch bei unserem Service.

