




BBH2...  
Ready'y

 **BOSCH**

de Gebrauchsanleitung  
en Instruction manual  
fr Mode d'emploi  
it Istruzioni per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
da Brugsanvisning  
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning  
fi Käyttöohje  
es Instrucciones de uso  
pt Instruções de serviço  
el Οδηγίες χρήσης  
tr Kullanım kılavuzu  
pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítás  
bg Указания за употреба  
uk Інструкція з експлуатації  
ru Инструкция по эксплуатации  
ro Instrucțiuni de utilizare  
ar إرشادات الاستخدام



8001038674

© Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen  
D 0911 70 440 040  
A 0810 550 511  
CH 0848 840 040

Die Kontaktadressen aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

**Bosch Home Appliance Group**  
P.O. Box 83 01 01  
D-81701 Munich  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

de Gebrauchsanleitung  
en Instruction manual  
fr Mode d'emploi  
it Istruzioni per l'uso  
nl Gebruiksaanwijzing  
da Brugsanvisning  
no Bruksanvisning



8001038674

## Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsvorrichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer übertragen.

Für dieses Gerät liefern wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir behoben unverzüglich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportbeschädigungen, die nicht von uns zu vertragen sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht herstellbare Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montageanweisungen zurückzuführen sind.

Der Garantieschluss erfolgt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungsteilen oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originaleile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unverzüglich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unsere nächstgelegenen Kundendienststellen oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsplatz können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlgeschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingesetzte Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.




















6. Weitgehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstehender Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verschifft, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gesetze, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienststelz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

**Beachten Sie unser weiteres Kundendienst Angebot:**  
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkkundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München,  
GERMANY

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:  
**Bosch-Infoteam**  
(Mo-Fr: 8:00-18:00 Uhr erreichbar)  
Tel.: 0911 70 440 040 oder unter  
[bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)



<b>de</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>2</b>	<b>Gebrauchsanweisung .....</b>	<b>22</b>
<b>en</b>	<b>Safety information.....</b>	<b>3</b>	<b>Instruction manual .....</b>	<b>25</b>
<b>fr</b>	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>4</b>	<b>Notice d'utilisation .....</b>	<b>28</b>
<b>it</b>	<b>Norme di sicurezza.....</b>	<b>5</b>	<b>Istruzioni per l'uso .....</b>	<b>31</b>
<b>nl</b>	<b>Veiligheidsvoorschriften.....</b>	<b>6</b>	<b>Gebruiksaanwijzing .....</b>	<b>34</b>
<b>da</b>	<b>Sikkerhedsanvisninger .....</b>	<b>7</b>	<b>Brugsanvisning .....</b>	<b>37</b>
<b>no</b>	<b>Sikkerhetsanvisninger .....</b>	<b>8</b>	<b>Bruksanvisning .....</b>	<b>40</b>
<b>sv</b>	<b>Säkerhetsanvisningar .....</b>	<b>9</b>	<b>Bruksanvisning .....</b>	<b>43</b>
<b>fi</b>	<b>Turvaohjeet.....</b>	<b>10</b>	<b>Käyttöohje .....</b>	<b>46</b>
<b>es</b>	<b>Consejos y advertencias de seguridad ..</b>	<b>11</b>	<b>Instrucciones de uso .....</b>	<b>49</b>
<b>pt</b>	<b>Indicações de segurança .....</b>	<b>12</b>	<b>Instruções de utilização .....</b>	<b>52</b>
<b>el</b>	<b>Υποδειξεις ασφαλειας.....</b>	<b>13</b>	<b>Οδηγιες χρήσης .....</b>	<b>55</b>
<b>tr</b>	<b>Güvenlik bilgileri.....</b>	<b>14</b>	<b>Kullanım kılavuzu .....</b>	<b>58</b>
<b>pl</b>	<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..</b>	<b>15</b>	<b>Instrukcja obsługi .....</b>	<b>61</b>
<b>hu</b>	<b>Biztonsági útmutató .....</b>	<b>16</b>	<b>Használati utasítás .....</b>	<b>64</b>
<b>bg</b>	<b>Указания за безопасност .....</b>	<b>17</b>	<b>Инструкция за ползване .....</b>	<b>67</b>
<b>ru</b>	<b>Правила техники безопасности .....</b>	<b>18</b>	<b>Инструкция по эксплуатации ..</b>	<b>70</b>
<b>ro</b>	<b>Instructiuni de siguranță .....</b>	<b>19</b>	<b>Instructiuni de folosire .....</b>	<b>73</b>
<b>uk</b>	<b>Настанови щодо безпеки .....</b>	<b>20</b>	<b>Інструкція з експлуатації .....</b>	<b>76</b>
<b>81</b>	<b>.....</b>		<b>21 .....</b>	<b>ar</b>

Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weiterngabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht- gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterräumen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt. Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung verwenden.

Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:

- Original-Filtereinsätzen
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör

Der Staubsauger ist nicht geeignet für:

- das Absaugen von Menschen oder Tieren
- das Aufsaugen von:
  - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen
  - feuchten oder flüssigen Substanzen
  - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und Gasen
  - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.

## Sicherheitshinweise

- Dieser Staubsauger entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Plastiktüten und Folien sind außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und zu entsorgen.  
=> Es besteht Erstickungsgefahr!

## Sachgemäßer Gebrauch

- Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
- Niemals ohne Filtereinsätze saugen.=> Gerät kann beschädigt werden!
- Nicht am Netzanschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Ladegerät vom Netz zu trennen.
- Laden Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 40°C.
- Defektes Ladegerät nicht anschließen oder öffnen, sondern gegen neues tauschen.
- Beschädigten Akkusauger nicht in Betrieb nehmen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Ersatzteilaustausch, soweit sie nicht unter »Reinigung« in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Staubsauger und Ladestation vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, dannach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

## Hinweise zur Entsorgung

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Achtung: Dieses Gerät enthält wieder aufladbare NiMH-Batterien (Akkus). Vor der Entsorgung des Gerätes die entladenen Batterien ausbauen (siehe Bilder 15) und umweltgerecht entsorgen.

Please keep this instruction manual in a safe place. When passing the vacuum cleaner on to a third party, please also pass on this instruction manual.

## Intended use

This appliance is designed for the household or for similar, non-industrial applications. Household-like environments include staff areas in shops, offices, agricultural and other small businesses or for use by guests at bed-and-breakfast establishments, small hotels and similar residential facilities. This appliance is intended for use up to a maximum height of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.

The vacuum cleaner must only be operated with:

- Original filter inserts
- Original spare parts and accessories

The vacuum cleaner is not suitable for:

- cleaning persons or animals
- vacuuming up:
  - Hazardous, sharp-edged, hot or burning substances.
  - Damp or liquid substances
  - Highly flammable or explosive substances and gases
  - Ash, soot from tiled stoves and central heating systems

## Safety information

- This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.
- The appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and have understood the potential dangers of using the appliance.
- Children must never play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
- Plastic bags and films must be kept out of the reach of children before disposal.  
=> Risk of suffocation.

## Proper use

- The charger must only be connected and operated as specified on the rating plate.
- Never use the vacuum cleaner without filter inserts.  
=> The appliance may be damaged.
- When disconnecting the charger from the mains, pull on the plug, not the power cord.
- Do not charge the appliance in temperatures below 0 °C or above 40 °C.
- Do not connect or open a defective charger; replace it with a new unit.
- Do not operate a cordless vacuum cleaner if it is damaged.
- To avoid dangerous situations, repairs and spare part replacements, which are not dealt with in this instruction manual under »Cleaning«, must only be carried out by an authorised after-sales service.
- Protect vacuum cleaner and charger from atmospheric exposure, moisture and sources of heat.
- At the end of its life, the vacuum cleaner should be disposed of in accordance with appropriate regulations.

## Disposal information

Please contact an exclusive dealer or your local council to find out about current disposal routes. Caution: This appliance contains rechargeable NiMHbatteries. Before disposing of the appliance, remove the discharged batteries (see pictures 15) and dispose of them in an environmentally responsible manner.

Conservez cette notice d'utilisation.  
Si vous remettez l'aspirateur à un tiers, veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.

## **Utilisation conforme aux prescriptions et à l'emploi prévu**

Cet appareil est destiné à des applications dans un foyer ou similaires à celles d'un foyer, il n'est pas destiné à un usage professionnel. Les utilisations de type domestique englobent par exemple le fonctionnement de la machine dans la salle de repos dédiée au personnel des boutiques, bureaux, entreprises agricoles ou artisanales, ainsi que l'utilisation par les clients des pensions, petits hôtels et unités d'habitation similaires. Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette notice d'utilisation.

L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :

- des cartouches de filtre d'origine
- des pièces de rechange et des accessoires d'origine

L'aspirateur n'est pas approprié à :

- aspirer sur des personnes ou des animaux
- aspirer des :

  - substances nocives, à arêtes vives, chaudes ou incandescentes
  - substances humides ou liquides
  - substances et gaz facilement inflammables ou explosifs
  - cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.

## **Consignes de sécurité**

- Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et aux prescriptions de sécurité applicables.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ Les sacs plastiques et les films doivent être conservés hors de la portée de jeunes enfants et être éliminés.  
=> Il y a risque d'asphyxie !

## **Utilisation correcte**

- Raccorder et mettre le chargeur en service conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne jamais aspirer sans les cartouches de filtre.  
=> L'appareil peut être endommagé !
- Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche, pour déconnecter le chargeur du secteur.
- Ne pas recharger l'appareil lors de températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C.
- Ne pas raccorder ou ouvrir le chargeur s'il est défectueux, mais le remplacer par un chargeur neuf.
- Ne pas mettre l'aspirateur à accus en service s'il est défectueux.
- Pour éviter des dangers, les réparations et le remplacement des pièces d'usure doivent uniquement être exécutés par le SAV agréé, dans la mesure où ces opérations ne sont pas décrites dans le chapitre « Nettoyage » de cette notice d'utilisation.
- Ne pas exposer l'aspirateur et la station de charge aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
- Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de manière réglementaire.

## **Indication pour la mise au rebut**

Pour obtenir les coordonnées d'un centre de recyclage ou des informations sur les moyens actuels de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur ou l'administration de votre municipalité.

Attention : Cet appareil contient des batteries NiMH rechargeables (accus). Avant la mise au rebut de l'appareil, enlever les accus déchargés (voir fig. 15) et les éliminer en respectant l'environnement.

## **Consignes pour la mise au rebut**



Elinez l'emballage en respectant l'environnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE. S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

Conservare le istruzioni per l'uso.

In caso di cessione dell'apparecchio a terzi si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.

## Utilizzo conforme

Questo apparecchio è previsto per l'impiego domestico o simile, non professionale. Gli utilizzi simili a quelli domestici comprendono l'uso in ambienti di lavoro, quali negozi, uffici, aziende agricole o artigianali, nonché l'utilizzo da parte di ospiti in pensioni, piccoli alberghi e simili realtà residenziali. Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare. Si raccomanda pertanto di osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente con:

- filtri originali
- parti di ricambio e accessori originali

L'apparecchio non è adatto all'uso nei seguenti casi:

- aspirazione di polvere su persone o animali
- aspirazione di:
  - sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
  - sostanze umide o liquide
  - materiali e sostanze infiammabili o esplosive
  - cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali

## Norme di sicurezza

- Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

- Si raccomanda di tenere i sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.

=> Pericolosi soffocamento!

## Uso conforme

- Collegare e mettere in funzione il caricabatterie solo in conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza il filtro.  
=> L'apparecchio può danneggiarsi!!
- Per staccare il caricabatterie dalla rete, non tirare il cavo di collegamento alla rete elettrica, bensì la spina.
- Non caricare l'apparecchio se la temperatura ambiente è inferiore a 0°C o superiore a 40°C.
- Se difettoso, il caricabatterie non deve essere collegato né aperto. Provvedere invece alla sua sostituzione.
- Non mettere in funzione l'aspirapolvere a batteria se danneggiato.
- Per evitare danni, le riparazioni e la sostituzione dei componenti devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza tecnica autorizzato, a meno che non siano descritte nella sezione «Pulizia» delle presenti istruzioni per l'uso.
- Proteggere l'apparecchio e la stazione di carica dal maltempo, dall'umidità e dalle fonti di calore.
- Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.

## Avvertenze per lo smaltimento

Il vostro rivenditore specializzato o la vostra amministrazione comunale vi possono fornire informazioni sulle procedure di smaltimento vigenti.

Attenzione: questo apparecchio contiene batterie NiMH ricaricabili. Prima di smaltire l'apparecchio è necessario smontare le batterie (si vedano le figure 15). Provvedere quindi allo smaltimento conformemente alle normative vigenti in materia di tutela ambientale.

De gebruiksaanwijzing goed bewaren.  
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden  
de gebruiksaanwijzing erbij voegen.

## Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is bedoeld voor het huishouden en voor huishoudachtige, niet-commerciële toepassingen. Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelsruimtes van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:

- originele filterelementen
- originele onderdelen, originele accessoires

De stofzuiger is niet geschikt voor:

- het schoonzuigen van mensen of dieren
- het opzuigen van:
  - substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
  - vachtige of vloeibare stoffen
  - licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen
  - as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.

## Veiligheidsvoorschriften

- Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
- Plastic zakken en folie dienen buiten bereik van kinderen te worden bewaard en afgevoerd.  
=>Er bestaat gevaar voor verstikking!

## Juist gebruik

- Laadapparaat alleen volgens typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
- Nooit zonder filterelementen zuigen.  
=> Het apparaat kan beschadigd worden!
- Niet aan het netsnoer maar aan de stekker trekken om het laadapparaat van het net af te sluiten.
- Laad het apparaat niet bij temperaturen onder de 0°C of boven de 40°C.
- Defect laadapparaat niet aansluiten of openen, maar door een nieuw vervangen.
- Beschadigde accu's niet in gebruik nemen.
- Om risico's te vermijden mogen reparaties en de vervanging van onderdelen in zoverre ze niet bij »Reiniging« in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven, alleen door onze klantenservice worden uitgevoerd.
- De stofzuiger en het laadstation beschermen tegen weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
- Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het apparaat daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.

## Instructies voor recycling

Bij uw speciaalzaak of gemeente kunt u informatie krijgen over actuele methodes van afvalverwerking.  
Let op: dit apparaat bevat herlaadbare NiMH-batterijen (accu's). Alvorens het apparaat af te voeren de ontladen batterijen eruit halen (zie afbeelding 15) en op een milieuvriendelijke manier afvoeren.

Opbevar brugsanvisningen.  
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver  
støvsugeren videre til andre.

## Formålsbestemt anvendelse

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller til husholdningslignende, ikke-kommersielle anvendelser. Husholdningslignende anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderrum i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv. Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne brugsanvisning.

Støvsugeren må kun bruges med:

- Originale filter-indsatser
- Originale reservedele og tilbehør

Støvsugeren eigner sig ikke til:

- Støvsugning af mennesker eller dyr
- opsugning af:
  - sundhedsskadelige, skarpkantede, varme eller glødende substanser
  - fugtige eller flydende substanser
  - letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser
  - aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.

## Sikkerhedsanvisninger

- Denne støvsuger opfylder de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.
- Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigtsvagt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.
- Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udøres af børn, uden at de er under opsigtsvagt.
- Plastikposer og folie må ikke være tilgængelige for småbørn, hverken ved opbevaring og kassering  
=>Der er fare for kvælning!

## Korrekt anvendelse

- Ladestationen må kun anvendes i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Støvsug aldrig uden filterindsats => apparatet kan blive beskadiget!
- Træk ikke i ledningen, men kun i selve stikket, når ladestationens netledning skal trækkes ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke oplades ved temperaturer under 0°C eller over 40°C.
- En defekt ladestation må ikke tilsluttes eller åbnes, men skal udskiftes med en ny.
- Hvis akku-støvsugeren er blevet beskadiget, må den ikke anvendes.
- For at der ikke skal opstå fare, må reparationer og udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret servicewærksted, såfremt de ikke er beskrevet under "Rengøring" i denne brugsvejledning.
- Støvsugeren og ladestationen skal beskyttes mod påvirkning fra vind og vejr, fugtighed og varmekilder.
- Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme, hvorefter det skal bortskaffes efter forskrifterne.

## Anvisninger om bortskaffelse

Forhør Dem om de aktuelle bortskaffelsesmåder hos Deres forhandler eller hos kommunens tekniske forvaltning.

Bemærk: Dette apparat indeholder genopladelige NiMH-batterier (akkuer). Inden apparatet bortskaffes, skal de afladede batterier afmonteres (se figur 15) og bortskaffes under hensyntagen til miljøet.

### Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stikadapter. Denne adapter (tilladt til maks.13 amperer) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581)

Ta godt vare på bruksanvisningen.  
Bruksanvisningen må følge med når støvsugerens skifter eier.

## Tiltenkt bruk

Dette apparatet er beregnet for husholdningen eller for husholdningspreget, ikke industrielt bruk. Husholdningspreget bruk omfatter f.eks. bruk i medarbeiderrom i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Støvsugeren må bare brukes med:

- originale filterelementer
- originale reservedeler og -tilbehør

Støvsugeren egner seg ikke til:

- støvsuging av mennesker eller dyr
- oppsugning av:
  - helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter
  - fuktige eller flytende stoffer
  - lettantennelige eller eksplasive stoffer og gasser
  - aske, sot fra kakkelovner og sentralfyringer

## Sikkerhetsanvisninger

- Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeende sikkerhetsbestemmelser.
- Apparatet skal bare brukes av barn over åtte år og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått hvilke farer som kan oppstå.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor barns rekkevidde.  
=> Fare for kvelning!

## Forskriftsmessig bruk

- Laderen må kun kobles til og tas i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet.
- Støvsug aldri uten filterpose.  
=> Apparatet kan bli ødelagt!
- Trekk i støpselet, ikke i ledningen, når du skal koble laderen fra nettet.
- Lad ikke apparatet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
- Ikke koble til eller åpne en defekt lader, men skift den ut med en ny.
- Ikke bruk den batteridrevne støvsugerens hvis den er skadet.
- Reparasjoner og bytte av deler skal, så lenge de ikke står oppført under "Rengjøring" i denne bruksanvisningen, bare foretas av autorisert kundeservice for å unngå farlige situasjoner.
- Beskytt støvsugerens og laderen mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
- Utslitte apparater må straks gjøres ubruklig og deretter avhendes på forskriftsmessig måte.

## Informasjon om avhending

Adressen til avfallsdeponier og miljøstasjoner får du ved å henvende deg til faghandelen eller kommunen der du bor.

Viktig: Dette apparatet inneholder oppladbare NiMH-batterier. Før apparatet avhendiges, må de utlaodede batteriene tas ut (se bilde 15) og avhendiges slik at de ikke skader miljøet.

Spara bruksanvisningen.

Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte.

## Avsedd användning

Denna apparat är avsedd för användning i hushållet eller för hushållsliknande, icke-kommersiella användningar. Hushållsliknande användning omfattar t.ex. användning i personalutrymmen för medarbetare i butiker, kontor, jordbruk och andra yrkesmässiga företag, samt användning genom gäster i pensionat, mindre hotell och liknande bostadsformer. Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

Dammsugaren är bara avsedd för användning med:

- Originalfilterinsats
- Originalreservdelar, -tillbehör

Ej avsedd användning av dammsugaren:

- dammsugning på männskor eller djur
- för att dammsuga av:
  - hälsofarliga material, föremål med vassa kanter, heta eller glödande material
  - fuktiga eller flytande material
  - lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser
  - aska, sot från kakelugnar och centralvärmearanläggningar.

## Säkerhetsanvisningar

- Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter.
- Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.
- Låt inte barn leka med enheten.
- Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.
- Plastpåsar och plastfolie ska hållas utom räckhåll för barn.  
=> Kvävningsrisk föreligger!

## Avsedd användning

- Anslut och använd bara laddaren enligt märkskylen.
- Dammsug aldrig utan filterinsats.  
=> Du kan skada enheten!
- Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till laddaren.
- Ladda inte enheten vid temperaturer under 0°C eller över 40°C.
- Anslut eller öppna aldrig trasiga laddare, byt ut mot ny i stället.
- Använd inte den sladdlösa dammsugaren om den är trasig.
- Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra reparationer och byta reservdelar på dammsugaren om det inte står annat under "Rengöring" i bruksanvisningen. Allt för att undvika risker i användningen.
- Skydda dammsugare och laddare från påverkan av värder, fukt och värme.
- Gör utjämna enhet obrukbar direkt, släng den sedan i återvinningen.

## Afallshantering

Kontakta kommunen eller din återförsäljare om du vill ha information om hur enheten går att återvinna när den är uttjänt.

Obs! Enheten innehåller uppladdningsbara NiMHbatterier.

Ta ur batterierna (se bild 15) och lägg dem i en batteriholk innan du slänger enheten i återvinningen.

Säilytä käyttöohjeet.

Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.

## Määräystenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttöön. Se ei soveltu ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouksien kaltaisia paikkoja ovat esimerkiksi myymälöiden, toimistojen, maatalojen ja muiden kaupallisisten yritysten työntekijöiden taukolilat tai pienet hotellit, motellit ja muut niiden tyypiset maajoitustilat, joissa laite voi olla vieraiden käytettävässä. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan

Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:

- alkuperäisten suodatin kanssa
- alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden kanssa

Pölynimuri ei sovi:

- ihmisten tai eläinten imurointiin
- sillä ei voida imuroida:
  - terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia aineita
  - kosteita tai nestemäisiä aineita
  - helposti sytyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja
  - tuhkaa tai nokeaa kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.

## Turvaohjeet

- Tämä pölynimuri vastaa teknikan hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamäääräyksiä.
- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienestä lasten ulottuvilta ja ne on hävittävä.
  - => Tukehtumisvaara!

## Asianmukainen käyttö

- Liitä latauslaite sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain typpikivillessä olevien tietojen mukaan.
- Älä imuroi koskaan ilman suodattimia.  
=> Laite voi vaurioitua!
- Kun irrotat latauslaitteen sähköverkosta, älä vedä verkkoliitintäjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Älä lataa laitetta lämpötilassa alle 0 °C tai yli 40 °C.
- Älä liitä viallista latauslaitetta sähköverkkoon tai avaa sitä, vaan vaihda se uuteen.
- Älä käytä viallista akkupölynimuria.
- Vaaratilanteiden välittämiseksi korjauskset ja varaosien vaihto, joita ei ole kuvattu tämän käyttöohjeen kappaleessa "Puhdistus", on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
- Suojaa pölynimuria ja latauslaitetta sääolosuhteiden vaikuttelulta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
- Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käytökelvottomaksi ja hävitää määräystenmukaisesti.

## Ohjeita hävittämisestä

Tarkempia tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä tai kunnan tai kaupungin virastosta. Huomio: Tässä laitteessa on ladattavat NiMH-akut. Irrota purkautuneet akut ennen laitteen hävittämistä (katso kuvat 15) ja hävitä ne ympäristöystävällisesti.

Conservar las instrucciones de uso.  
En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.

## **Uso de acuerdo con las especificaciones**

Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico o para su uso en entornos no industriales equiparables a los domésticos. Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden aquéllas en salas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes, etc. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.

El aspirador deberá usarse sólo con:

- Cartuchos filtrantes originales
- Repuestos y accesorios originales

El aspirador no es apropiado para:

- aplicar sobre personas o animales
- aspirar:
  - sustancias calientes, incandescentes, nocivas para la salud o con bordes cortantes.
  - sustancias húmedas o líquidos
  - sustancias y gases muy inflamables o explosivos.
  - ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones de calefacción central

## **Consejos y advertencias de seguridad**

- Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y las correspondientes normas y disposiciones de seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.  
=> ¡Peligro de asfixia!

## **Uso adecuado**

- Conectar y poner en funcionamiento el cargador de acuerdo con la placa de características.
- No aspirar sin cartucho filtrante.  
=> ¡El aparato puede estropearse!
- No tirar del cable de alimentación para desconectar el cargador de la red, sino del enchufe.
- No cargar el aparato a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 40°C.
- No conectar ni abrir el cargador si está defectuoso, sino cambiarlo por uno nuevo.
- No poner en marcha el aspirador recargable si presenta algún desperfecto.
- A fin de evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de piezas del aspirador (a excepción de las descritas en el apartado "Limpieza" de estas instrucciones de uso) deben llevarse a cabo únicamente por personal autorizado de nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Proteger el aspirador y la estación de carga de las inclemencias del tiempo, de la humedad y de fuentes de calor.
- Inutilizar inmediatamente los aparatos fuera de uso para poder desecharlos según la normativa.

## **Indicaciones para la eliminación**

Infórmese sobre las posibilidades para eliminar los residuos en su establecimiento especializado o en la administración municipal correspondiente.  
Atención: este aparato contiene pilas NiMH recargables (acumuladores). Extraer las pilas descargadas antes de eliminar el aparato (ver las figuras 15) y desecharlas de forma respetuosa con el medio ambiente.

Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao aparelho sempre que o entregar a terceiros.

## Uso a que se destina

Este aparelho está preparado para utilizações normais no lar ou para outras utilizações não industriais semelhantes a um lar. Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex., a utilização em espaços para colaboradores de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do nível do mar.

O aspirador só pode ser utilizado com:

- conjuntos de filtros originais;
- peças de substituição e acessórios originais.

O aspirador não é indicado para:

- limpar pessoas ou animais;
- aspirar:
  - substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes;
  - substâncias húmidas ou líquidas;
  - substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos;
  - cinzas, fuligem de fogões de lenha e de instalações de aquecimento central.

## Indicações de segurança

- Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
- Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
- Sacos de plástico e películas devem ser mantidos fora do alcance das crianças e eliminados.  
=> Existe perigo de asfixia!

## Utilização correta

- Ligue o carregador à corrente e coloque-o em funcionamento apenas segundo as indicações que constam da chapa de características.
- Nunca aspire sem o conjunto de filtros.  
=> O aparelho pode danificar-se!
- Para desligar o carregador da corrente, não puxe pelo cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
- Não carregue o aparelho a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 40°C.
- Se o carregador tiver um defeito, não o ligue à corrente nem o abra e troque-o por um novo.
- Caso o aspirador a bateria se encontre danificado, não o coloque em funcionamento.
- Para evitar a ocorrência de danos, desde que não se encontrem descritas em «Limpeza» no presente manual de instruções, as reparações e a substituição de peças só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Proteja o aspirador e a estação de carregamento das intempéries e mantenha-o afastado de fontes de humidade e de calor.
- No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo com as normas em vigor.

## Indicações relativas à eliminação

Informe-se sobre os actuais meios de eliminação junto da loja especializada da sua zona ou das entidades municipais competentes.

Atenção: este aparelho contém baterias NiMH recarregáveis (acumuladores). Antes de eliminar o aparelho, retire-lhe as baterias descarregadas (figuras 15) e elimine-as de forma ecológica.

Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

## Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για το νοικοκυριό ή για παρόμοιες με αυτές του νοικοκυριού, μη επαγγελματικές εφαρμογές. Στις οικιακές χρήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χρήση σε χώρους συνεργατών σε καταστήματα, γραφεία, γεωργικές και άλλες μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η χρήση από πελάτες πανδοχείων, μικρών ξενοδοχείων και άλλων παρόμοιων καταλυμάτων. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία ου' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με:

- Γνήσια στοιχεία φίλτρου
- Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ

Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για:

- τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα
- την απορρόφηση:
  - βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή πυρακτωμένων υλικών
  - υγρών ουσιών
  - εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων
  - στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις.

## Υποδείξεις ασφαλείας

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ανταποκρίνεται στους αναγνωρισμένους κανόνες της τεχνικής και στους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες οιωνιτικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- Οι πλαστικές σακούλες και οι μεμβράνες πρέπει να φυλαγόνται μακριά από μικρά παιδιά και να αποσύρονται.  
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

## Ενδεδειγμένη χρήση

- Συνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία το φορτιστή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
- Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς στοιχεία φίλτρου.  
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
- Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβήγετε το φορτιστικό καλώδιο, αλλά τραβήγετε το φις από την πρίζα.
- Μη φορτίζετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή πάνω από 40°C.
- Μη συνδέσετε ή μην ανοίξετε έναν ελαττωματικό φορτιστή, αλλά αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο.
- Μη θέστεστε σε λειτουργία μια χαλασμένη επαναφορτίζουμενη ηλεκτρική σκούπα.
- Για την αποφυγή των κινδύνων, η εκτέλεση των επισκευών και της αντικατάστασης των ανταλλακτικών εξαρτημάτων, εφόσον δεν περιγράφονται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός» σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, επιτρέπονται μόνο από το εξουσιοδοτημένο σέρβις πελατών.
- Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα και το σταθμό φόρτισης από τις καρικές επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
- Καταστρέψετε αμέσως τις άχρηστες συσκευές, μετά παραδώστε τη συσκευή για μια απόσυρση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

## Υποδείξεις για την απόσυρση

Πληροφορηθείτε παρακαλώ για τους ιαχύοντες τρόπους απόσυρσης στο ειδικό κατάστημα πώλησης ή στις υπηρεσίες του δήμου σας.

Προσοχή: Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτίζουμενες μπαταρίες NiMH (συσσωρευτές). Πριν την απόσυρση της συσκευής αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες (βλέπε εικόνες 15) και αποσύρετε τις σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.

Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla muhafaza ediniz. Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Kullanıldığında kılavuzlar bir çok model için yapılmaktadır. Sizin cihazınız ile kullanım kılavuzu detaylarında farklılıklar olabilir. Lütfen cihazınızın teknik özelliklerine dikkat ederek okuyunuz.

## **Amaca uygun kullanım**

Bu cihaz, evde kullanım ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan uygulamalar için öngörülmüştür. Ev ortamına benzer uygulamalar deyiimle, örneğin dükkan, büro, tırmışal ve başka işletmelerin personel bölmülerinde ayrıca pansion, küçük otel ve benzer konaklama olanaklarının misafirleri tarafından kullanılması kastedilmiştir. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.

Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile kullanılmalıdır:

- Orijinal filtre kartuşları
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar

Elektrikli süpürge aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- İnsanların veya hayvanların bu cihaz ile temizlenmesi
- Aşağıdakilerin bu cihaz ile temizlenmesi:
  - Sağlığı zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya akkorlaşmış maddeler
  - Nemli, ıslak veya sıvı maddeler
  - Kolay alevlenen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
  - Merkezi ısıtma tesisatlarındaki ve çini sobalarındaki kül ve kurumalar

## **Güvenlik bilgileri**

- Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kuralara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
- Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocukların ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

- Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve imha edilmelidir.  
=>Boğulma tehlikesi söz konusudur!

## **Usulüne uygun kullanım**

- Şarj cihazını sadece tip levhasına göre takınız ve kulanınız.
- Hiçbir zaman filtre uçları olmadan emme işlemi yapmayın. => Cihaz zarar görebilir!
- Şarj cihazı elektrik fisinden çekilişten elektrik bağlantı kablosundan değil fışın kendisinden tutulup çekilmeliidir.
- Cihaz 0°C altında veya 40°C üzerindeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir.
- Arızalı şarj cihazı takılmamalı veya açılmamalıdır, yenişi ile değiştirilmelidir.
- Pilli elektrik süpürgesinde herhangi bir arıza mevcutsa, kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Onarımlar ve yedek parça değişiklikleri bu kullanım kılavuzunun »Temizlik« bölümünde açıklanmamışsa, tehlikeli durumları önlemek amacıyla bu işlemler sadece yetkili Müşteri Hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
- Elektrikli süpürge ve şarj ünitesi, hava şartları etkileşinden, nemden ve ısı kaynaklarından korunmalıdır.
- Eski ve artık kullanılmayacak olan cihazlar derhal kullanılamaz hale getirilmeli ve gerektiği şekilde imha edilmelidir.

## **Giderme bilgileri**

Güncel imha yöntemleri hakkında yetkili satıcınızdan veya yerel yönetim yetkililerinden bilgi alabilirsiniz. Dikkat: Bu cihaz yeniden şarj edilebilir NiMH pillere (aküller) sahiptir. Cihazın imha edilmesinden önce boşalmış piller sökülmeli (bkz. Resim 15) ve çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

Instrukcję użytkowania należy zachować.  
Przy przekazywaniu odkurzacza osobom trzecim  
należy również przekazać instrukcję obsługi.

## Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytkowania domowego lub użytkowania o charakterze podobnym do domowego, nie jednak do użytkowania profesjonalnego. Warunki zbliżone do domowych obejmują na przykład zastosowanie w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych i innych małych firmach. Urządzenie może być także używane przez gości w pensjonatach, małych hotelach i podobnych obiektach mieszkalnych. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

- oryginalnymi wkładami filtra
- oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym wyposażeniem

Odkurzacz nie nadaje się do:

- odkurzania ludzi i zwierząt
- odkurzania:
  - substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących lub żarzących się oraz przedmiotów o ostrych krawędziach,
  - substancji wilgotnych lub płynnych
  - substancji i gazów łatopalnych i wybuchowych
  - popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji cennego ogrzewania.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy bezpieczeństwa.
- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

- Opakowania foliowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.  
=> Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!

## Odpowiednie użytkowanie

- Ładowarkę należy podłączać i uruchamiać wyłącznie zgodnie z tabliczką znamionową.
- Nigdy nie odkurzać bez wkładu filtra.  
=> Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!
- W celu odłączenia ładowarki od sieci zasilającej nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę.
- Urządzenia nie ładować w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Nie podłączać ani nie otwierać uszkodzonej ładowarki, lecz wymienić na nową.
- Nie wolno uruchamiać uszkodzonego odkurzacza akumulatorowego.
- W celu uniknięcia zagrożeń naprawy i wymiana części zamiennych, jeśli nie są opisane w rozdziale »Czyszczenie« niniejszej instrukcji obsługi, mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Odkurzacz i ładowarkę należy chronić przed wpływami warunków atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
- Wystużone urządzenia należy bezzwłocznie doprowadzać do stanu nieprzydatności, a następnie przekazać je do utylizacji zgodnej z przepisami.

## Wskazówki dotyczące utylizacji

Informacje na temat aktualnie obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w Urzędzie Gminy.

Uwaga: urządzenie wyposażone jest w baterie do ładowania NiMH (akumulatorki). Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć rozładowane baterie (patrz rys. 15) i usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.  
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.

## Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék háztartások és háztartásokhoz hasonló, nem ipari felhasználók számára készült. Háztartási jellegű használat alatt például a boltok, irodák, mezőgazdasági és más kisipari üzemek személyzetiben helyiségeiben való használatot, vagy panziókban, kisebb szállodákban és hasonló lakókörnyezetekben a vendégek általi használatot értjük. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték. A porszívót kizárolag a használati utasítás előírásainak megfelelően használja.

A porszívó csak:

- eredeti szűrőbetéttel
- eredeti pótalkatrészkekkel, -tartozékokkal használható

A porszívó nem alkalmas:

- emberek vagy állatok leporszívázására
- a következők felszívására:
  - egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok
  - nedves vagy folyékony anyagok
  - gyűlékony vagy robbanásveszélyes anyagok és gázok
  - hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekből

## Biztonsági útmutató

- Ez a porszívó megfelel a technika mai általánya szerint elfogadott szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Soha ne engedjen gyerekeket a készüléket játszani.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A műanyag zacskók és fóliák kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.  
=> Fulladásveszély!

## Megfelelő használat

- A töltökészüléket csak a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
- Soha ne porszívózon szűrőbetét nélkül.  
=> Ez a gép károsodását okozhatja!
- Ne a hálózati csatlakozókábeltől, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a dugót, ha a töltökészüléket le akarja választani a hálózatról.
- A készüléket ne töltse 0°C alatti vagy 40°C feletti hőmérsékleten.
- A hibás töltökészüléket ne csatlakoztassa vagy ne nyissa ki, cseréltesse ki újra.
- Sérült töltökészüléket ne helyezzen üzembe.
- A veszélyek elkerülése érdekében javításokat és az alkatrészcsereit csak erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet, kivéve, ha azok szerepelnek a jelen használati utasítás »Tisztítás « fejezetében.
- Védje a porszívót és a töltökészüléket az időjárási behatásoktól, nedvességtől és hőforrástól.
- Az elhasználódott készüléket azonnal tegye használhatatlanná, majd a készüléket adja le szakszerű ártalmatlanításra.

## Környezetvédelmi tudnivalók

Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál. Figyelem: A készülék újratölthető NiMH-elemeket (akkumulátorokat) tartalmaz. A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki a kisütött akkumulátorokat (lásd 15. ábra) és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Моля указанията за ползване да бъдат съхранявани. При предаване на прахосмукачката на трети лица моля да бъдат предавани и указанията за ползване.

## Използване по предназначение

Този уред е предназначен за домакинството или за подобни на домакинските, нетърговски цели. Подобните на битовите приложения включват напр. употребата в служебни помещения на магазини, офиси, селскостопански и други промишлени предприятия, както и ползването от гости на пансиони, малки хотели и подобни жилищни заведения. Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище. Използвайте прахосмукачката само в съответствие с данните на това указание за начина на употреба.

Прахосмукачката може да работи само с:

- Оригинални филтриращи елементи
- Оригинални резервни части, консумативи

Прахосмукачката не е пригодена за:

- прахоизсмукване по хора или животни
- прахоизсмукване на:
  - вредни за здравето, с остри ръбове, горещи или нажежени вещества
  - влажни или течни вещества
  - леко възпламенени или експлозивни вещества и газове
  - пепел, сажди от камини и централни отоплителни инсталации

## Указания за безопасност

- Тази прахосмукачка отговаря на признатите правила на техниката и на съответните правила на техниката за безопасност.
- Уредът може да се ползва от деца на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.
- Пластмасови торби и фолия трябва да се съхраняват на места недостъпни за малки деца и да се унищожават.  
=> Съществува опасност от задушаване!

## Правилно използване

- Свържете и пуснете в експлоатация зарядното устройство само съгласно фирменната табелка.
- Никога не използвайте без филтриращи елементи.  
=> Уредът може да се повреди!
- За да изключите зарядното устройство от мрежата, не теглете за кабела за мрежово захранване, а изтеглете щепсела.
- Не зареждайте уреда при температури под 0°C или над 40°C.
- Зарядното устройство не трябва да се свързва или отваря, а да се смени с ново.
- Не включвате повредената акумулаторна прахосмукачка.
- За да се избегнат опасности, ремонти и смяна с резервни части, ако не са описани в раздел » Почистване « в това ръководство за употреба, трябва да се извършват само оторизиран сервис.
- Пазете прахосмукачката и зарядното устройство от външни климатични влияния, влага и източници на топлина.
- Остарелите прахосмукачки трябва веднага да бъдат привеждани в негодност, след което да бъдат отстранявани по съответния предписан начин.

## Указания за унищожаване

Моля информирайте се за актуалните начини за унищожаване от Вашия специализиран търговец или управлението на община.

Внимание: Този уред съдържа зареждащи се NiMH-батерии (акумулатори). Преди унищожаването на уреда демонтирайте разредените батерии (вижте фигури 15) и унищожете съобразено с нормите за опазване на околната среда.

Сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче пылесоса новому владельцу не забудьте передать также инструкцию по эксплуатации.

## Указания по использованию

Данный прибор предназначен для использования в домашних или бытовых условиях и не рассчитан для использования в коммерческих целях. Домашнее использование подразумевает также использование на кухнях персонала магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других предприятий, а также использование гостями пансионатов и небольших гостиниц, а также аналогичных мест пребывания. Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

В процессе эксплуатации пылесоса необходимо использовать только:

- оригинальные фильтрующие элементы
- оригинальные запасные части и принадлежности

Запрещается использовать пылесос для:

- чистки людей и животных
- удаления:
  - вредных для здоровья веществ, острых, горячих или раскаленных предметов
  - мокрых предметов или жидкостей
  - легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ и газов
  - пепла, сажи из кафельных печей и установок центрального отопления

## Правила техники безопасности

- Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и специальным правилам техники безопасности.
- Использование пылесоса детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта обращения с подобным оборудованием, допускается только под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и осознания данными лицами опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- Детям запрещено играть с прибором. Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.

- Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и утилизируйте в недоступном для детей месте.  
=> Опасность удушья!

## Правильное использование

- При подсоединении зарядного устройства к электросети и его включении учитывайте данные заводской таблички.
- Никогда не используйте пылесос без фильтрующих элементов.=> Пылесос может быть поврежден!
- При отсоединении зарядного устройства от электросети всегда беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
- Не заряжайте пылесос в мес тах, где температура воздуха ниже 0°C или выше 40°C.
- Запрещается пользоваться и вскрывать вышедшее из строя зарядное устройство. Поврежденное зарядное устройство следует заменить на новое.
- Запрещается пользоваться неисправным пылесосом.
- Чтобы избежать повреждений, ремонт пылесоса и замену отдельных частей следует производить только в соответствующей сервисной службе, поскольку эти операции не описаны в разделе «Очистка инструкции по эксплуатации».
- Защищайте пылесос и зарядное устройство от воздействия неблагоприятных климатических условий, влажности и источников тепла.
- Отслужившие приборы сделайте непригодными для дальнейшего использования, а затем утилизируйте в соответствии с действующими правилами.

## Инструкция по утилизации

Информацию о существующих способах утилизации можно получить у специализированного дилера или в вашей коммунальной службе.

Перед утилизацией пылесоса разряженные аккумуляторы выньте (рис. 15) и утилизируйте отдельно в соответствии с экологическими нормами.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile de utilizare.  
În cazul predării aspiratorului unei terțe persoane  
vă rugăm să înmânați totodată și instrucțiunile de  
utilizare.

## Utilizare conform destinației

Acest aparat este destinat uzului casnic sau utilizării similare în spații non-comerciale. Din utilizările similare uzului casnic fac parte, de exemplu, utilizarea în spațiile destinate angajaților din magazine, birouri, întreprinderi agricole și alte companii de mici dimensiuni, utilizarea de către clienți în pensiuni, hoteluri mici sau alte spații de cazare asemănătoare. Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării. Utilizați aspiratorul numai conform indicațiilor din aceste instrucțiuni de utilizare.

Aspiratorul poate fi utilizat numai cu

- Filtre originale
- Piese de schimb originale, accesoriu original

Aspiratorul nu este adecvat pentru:

- aspirarea oamenilor sau a animalelor
- pentru aspirarea:
  - substanțe periclitante pentru sănătate, cu muchii ascuțite, fierbinți sau incandescente,
  - substanțe umede sau lichide,
  - substanțelor și a gazelor ușor inflamabile sau explozive
  - a cenușii, a funinginelor sau a zguriei și a instalațiilor de încălzire centrală.

## Instrucțiuni de siguranță

- Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale tehnicii și dispozițiilor de securitate în vigoare.
- Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.
- Pungile de plastic și foliile trebuie să nu fie la îndemâna copiilor și trebuie evacuate ca deșeu.  
=> Pericol de asfixiere!

## Utilizare corespunzătoare

- Dispozitivul de încărcare se va conecta și opera doar conform plăcuței de identificare.
- Nu aspirați niciodată fără filtru. => Aparatul se poate defecta!
- Nu trageți de cablul de alimentare ci doar de ștecar pt a deconecta aparatul de încărcare de la rețea.
- Nu încărcați aparatul la temperaturi sub 0°C sau peste 40°C.
- Nu conectați și nu deschideți aparatul de încărcare defect ci schimbați-l cu unul nou.
- Aspiratoarele cu acumulatori defecte nu trebuie operate.
- Pentru evitarea accidentelor, reparațiile, schimbările de piese, în măsura în care nu sunt descrise în acest manual la capitolul »Curățare «, se vor efectua doar de către personalul autorizat.
- Aspiratorul și stația de încărcare trebuie protejată de intemperi, umezeală și surse de căldură.
- Aparatele uzate trebuie făcute imediat inutilizabile, iar apoi îndepărtați regulamentar.

## Indicații asupra îndepărțării ambalajului și aparatului scos din uz

Informați-vă cu privire la modalitățile de dezafectare curente la distribuitorul dvs sau la administrația locală. Atenție: acest aparat conține acumulatori NiMH. Înainte de dezafectarea aparatului demontați acumulatorii (vezi imaginile 15) și dezafectați-le ecologic.

Будь-ласка, збережіть цю інструкцію з експлуатації. Якщо пилосос передається стороннім, разом із ним слід передати Інструкцію з експлуатації.

## Застосування за призначенням

Цей прилад призначений для використання в домашніх побутових умовах і не розрахованний на використання в промислових цілях. Під подібними до домашніх умовами мається на увазі, напр., використання в приміщеннях для співробітників в магазинах, бюро, сільськогосподарських та інших промислових підприємствах, а також використання гостями в пансіонах, невеликих готелях та подібних установах для проживання. Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Пилосос може використовуватися тільки з:

- фірмовими змінними фільтруючими пакетами
- фірмовими запасними частинами та приладдям

Пилосос не призначений для:

- чищення людей чи тварин
- збирання:

  - шкідливих для здоров'я речовин, предметів з гострими краями, гарячих або розжарених часток
  - вологих або мокрих предметів
  - легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, зокрема газів
  - попелу з печей або пристройів центрального опалення

## Техніка безпеки

- Цей пилосос відповідає встановленим правилам щодо технічних засобів та належним стандартам з техніки безпеки.
- Діти до 8 років, особи з фізичними чи розумовими вадами або особи, які не мають достатнього досвіду та знань, можуть користуватися приладом, лише якщо знаходяться під наглядом або навчені правильному користуванню пилососом та усвідомлюють можливі ризики.
- Дітям заборонено грatisя з приладом.
- Дітям забороняється без нагляду проводити очищення або користувацьке обслуговування.
- Пластикові пакети та фольгу необхідно зберігати й утилізовувати поза досяжністю маленьких дітей.  
=> Небезпека задихнутися!

## Правильне використання

- Вмикати заряджувальний пристрій слід тільки в електромережу з параметрами, зазначеними в паспортній таблиці.
- Заборонено використовувати без фільтруального пакета. => Прилад може бути пошкоджений!
- При від'єднанні заряджувального пристроя від мережі ніколи не тягніть за шнур живлення, тримайте його тільки за вилку.
- Забороняється заряджати прилад при температурі нижче 0°C або вище 40°C.
- Не використовуйте пошкоджений заряджувальний пристрій та не відкривайте його, замініть його на новий.
- Не використовуйте пошкоджений акумуляторний всмоктувач.
- Для уникнення небезпечних ситуацій, ремонт та заміна запчастин, можуть виконуватись лише сертифікованим технічним персоналом, оскільки такі дії не описані як «Очищення» в цій інструкції з експлуатації.
- Пилосос та заряджувальна станція потребують захисту від атмосферних впливів, вологи та високої температури.
- Прилад, що відпрацював свій строк експлуатації, приведіть в неробочий стан і передайте для утилізації належним чином.

## Вказівки щодо утилізації

За роз'ясненнями, щодо утилізації, звертайтеся до продавця або до місцевої комунальної служби. Перед утилізацією приладу необхідно видалити розрідженні елементи (див. рис. 15) та утилізувати їх окремо, відповідно до вказівок.

- يجب حفظ الأكياس البلاستيكية والرفاقات بهاها عن متناول الأطفال والبنفس منها، «ولا تسيرون هناك حظر الاشتتا»

يرجى الاحتفاظ بارشادات الاستخدام. في حالة إعارة المكتنسة لشخص آخر يرجى تسليمه إرشادات الاستخدام معها.

#### الاستخدام الصحيح

- يجب دائماً توصيل جهاز الشحن وتشغيله طبقاً لما هو موضع في لوحة الصنع.
- لا تستخدم المكتنسة أبداً للتنظيف دون وجود خراطيش الفلاتر=> وقد تتعرض المكتنسة للضرر.
- لا تفصل جهاز الشحن عن التيار الكهربائي لا تجذب من كابل الكهرباء، بل اخذ القاس نفسه.
- لا تقم بشحن المكتنسة في درجات حرارة أقل من صفر° او أعلى من ٤٠°م.
- لا تقم بتوصيل أو فتح جهاز الشحن إذا كان به عطل، ولكن استبدل به جهاز جديد.
- لا تقم بتشغيل الشفاط العامل بالبطاريات إذا كان به تلف.
- لتجنب التعرض للأخطار لا يجوز أن تتم عمليات الإصلاح واستبدال قطع غير المكتنسة - طالما أنها لم تذكر في موضوع «التنظيف» في هذا الدليل - إلا لدى مركز خدمة العمالء المعتمد.
- احرص على حماية المكتنسة وجهاز الشحن من تأثيرات الطقس والرطوبة ومصادر السخونة.
- يلزم على الفور تعطيل الأجهزة القديمة وجعلها غير صالحة للاستخدام، وتسليمها بعد ذلك لمستودع التخلص من المخلفات ليتم التخلص منها طبقاً للتعليمات.

#### إرشادات التخلص من الأجهزة القديمة

- للتعرف على أحدث السبل المتبعة في التخلص من الأجهزة القديمة يرجى الاستعلام لدى الناجر المتخصص في الأجهزة أو لدى إدارة البلدية التي تتبعها.
- تنبيه: تحتوي هذه المكتنسة على بطاريات NIMH القابلة لإعادة الشحن. ويجب قبل التخلص من المكتنسة خلع البطاريات فارغة الشحنة (انظر الصور 15 ) والتخلص منها بطريقة لا تضر بالبيئة.


#### الاستخدام المطابق للتعليمات

- الموارد المعتبرة للأشخاص الذين يعيشون في البيئات المائية** [www.epa.gov/waterquality/contaminants/contaminants.htm](http://www.epa.gov/waterquality/contaminants/contaminants.htm)
- المكتنسة المطبقة العامة** شكل طبلة التخلص المكتنسة في البيئة المائية، سرعة التخلص المكتنسة في البيئة المائية، وكيفية التخلص المكتنسة في البيئة المائية، سرعة التخلص المكتنسة في البيئة المائية، وكيفية التخلص المكتنسة في البيئة المائية، [www.epa.gov/waterquality/contaminants/contaminants.htm](http://www.epa.gov/waterquality/contaminants/contaminants.htm)
- لا يجوز استعمال المكتنسة إلا مع استخدام:
- خراطيش الفلاتر الأصلية
  - قطع الغيار الأصلية أو الملحقات التكميلية الأصلية
  - المكتنسة غير مناسبة للأغراض التالية:
  - تنظيف الأشخاص أو الحيوانات
  - شطف الأشياء التالية:
  - المواد الضارة بالصحة أو الساخنة أو الملتهبة أو الأجسام حادة
  - المواد الرطبة أو السائلة
  - الغازات والمواد سريعة الاشتعال أو القابلة للانفجار
  - الرماد أو السخام الناتج من المدافئ الحجرية أو أجهزة التدفئة المركزية.

#### إرشادات الأمان


هذه المكتنسة تأتي بالقواعد التقنية المعتمدة وشروط الأمان ذات الصلة.

- الأطفال ابتداءً من سن ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يعانون من قصور في الخبرة وأو ضعف في المعرفة يمكنهم استخدام هذه المكتنسة إذا تم مناقبتهم أثناء ذلك أو شرح كيفية استخدام المكتنسة لهم وتوخيهم بالأخطار الناتجة عن ذلك.
- لا يجوز للأطفال اللعب بالمكتنسة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف المكتنسة أو إجراء أعمال الصيانة المسموح بها للمستخدم بدون مراقبة.



- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Bodendüse mit Elektrobürste      | 11 Entriegelungsknopf Hand-Akkusauger |
| 2 Entriegelungstaste Bürstenwalze  | 12 Anzeige Ladebetrieb                |
| 3 Schmutzbehälter                  | 13 Handgriff Hand-Akkusauger          |
| 4 Motorschutzfilter                | 14 Schiebeschalter Hand-Akkusauger    |
| 5 Filterschaum                     | 15 Entriegelungsknopf Schmutzbehälter |
| 6 Motor-Einheit                    | 16 Ladekabel                          |
| 7 Entriegelungsknopf Bodendüse     | 17 Bürstenwalze                       |
| 8 Fugendüse                        | 18 Führungsstab Bürstenwalze          |
| 9 Handgriff Handstaubsauger        |                                       |
| 10 Schiebeschalter Handstaubsauger |                                       |

**Bitte Bildseiten ausklappen!**



## Vor dem ersten Gebrauch

### Bild 1

Handgriff vorsichtig auf das Hauptgehäuse stecken und verschrauben.

### Bild 2

- Handstaubsauger in die Bodendüse stecken und verrasten
- Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Handstaubsauger aus der Düse ziehen.

## Aufladen

**! Achtung:** Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus des Staubsaugers mindestens 16 Stunden geladen werden.

Das Gerät darf nur mit einem Akkupack betrieben werden, der die gleiche Volt-Angabe wie das Gerät aufweist. Bitte achten Sie dazu auf die Volt-Bedruckung von Akkupack und Gerät.

### Bild 3

- Stellen Sie den Staubsauger zum Laden in die Nähe einer Steckdose. Das Gerät kann frei im Raum abgestellt werden. (siehe Bild 6)
- Ladekabel hinten in den Anschluss des Gerätes stecken.
- Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot.
- Ist das Gerät betriebsbereit, leuchtet die Ladeanzeige blau. Die Ladezeit für eine vollständige Ladung beträgt 12 bis 16 Stunden.
- Eine Erwärmung des Ladekabels und Handstaubsaugers ist normal und unbedenklich.

## Verwendung des Handstaubsaugers

### Saugen

### Bild 4

Schiebeschalter in Pfeilrichtung betätigen.

## Saugkraft regeln

### Bild 5

Schieben Sie den Schiebeschalter in die gewünschte Position, um die Saugleistung einzustellen:

- **Position 1** = mittlere Leistungsstellung für einfache Reinigungsaufgaben  
=> Das Gerät hat eine längere Laufzeit.

- **Position 2** = hohe Leistungsstellung für schwierigere Reinigungsaufgaben  
=> Das Gerät hat eine höhere Leistung bei kürzerer Laufzeit.

### Bild 6

Bei kurzen Saugpausen kann das Gerät frei im Raum abgestellt werden. Dazu den Sauger leicht nach vorne in Richtung Düse kippen.

- ! Achtung:** Zum Abstellen das Gerät unbedingt ausschalten, da die drehende Bürste bei Stillstand des Saugers Schäden am Bodenbelag verursachen könnte.

## Verwendung des Hand-Akkusaugers

### Bild 7

Durch Betätigen des Entriegelungsknops Hand-Akkusauger entriegeln und aus dem Handstaubsauger entnehmen.

### Fugendüse

Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.

### Bild 8

Die Fugendüse, wie dargestellt, in die Saugöffnung des Akkusaugers stecken.

## Laden des Hand-Akkusaugers

### Bild 9

Zum Laden Hand-Akkusauger in den Handstaubsauger einsetzen und verrasten. Auf korrekten Sitz achten.

## Nach der Arbeit

### Bild 10

Nach dem Saugen das Gerät ausschalten

## Leeren des Staubbehälters

Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden.

### Bild 11

- Entnehmen Sie den Hand-Akkusauger aus dem Handstaubsauger (siehe Bild 7)
- Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Motor-Einheit abziehen.

### Bild 12

- Motorschutzfilter und Filterschaum mit Hilfe des Handgriffs aus dem Staubbehälter entnehmen.
- Staubbehälter entleeren.

## Reinigung der Filter

### Bild 13

- Staubbehälter entriegeln. Motorschutzfilter und Filterschaum aus dem Staubbehälter entnehmen (siehe Bilder 11 und 12)
- Motorschutzfilter und Filterschaum durch Ausklopfen reinigen.
- Bei starker Verschmutzung können die Filter und der Staubbehälter ausgewaschen werden. Staubbehälter im Anschluss mit einem trockenen Tuch ausreiben; Filter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocknen lassen.

### Bild 14

- a) Motorschutzfilter und Filterschaum in den Staubbehälter einsetzen.
- b) Staubbehälter auf die Motor-Einheit aufsetzen und verrasten.

Bei Bedarf können neue Filter über unseren Kundendienst bezogen werden

## Reinigung der Bodendüse

Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom Ladekabel trennen.

### Bild 15

- Bürstenwalze über den Entriegelungsknopf entriegeln und seitlich aus der Bodendüse ziehen.
- Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere entlang der dafür vorgesehenen Kerbe durchschneiden und entfernen.
- Bürstenwalze seitlich entlang des Führungsstabs in die Bodendüse einschieben und über den Entriegelungsknopf verrasten.

**Achtung: Die Bodendüse darf nur mit montierter Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.**

### Achtung!

Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. rau, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsenohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.

## Austausch des Akkupack

Das Akkupack kann mit einem Handgriff aus dem Gerät entnommen und ausgetauscht werden.

### Bild 16

- Akkupack in Pfeilrichtung entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
- Neues Akkupack einsetzen und verriegeln.

Ein neues oder zusätzliches Akkupack kann über unseren Kundendienst unter Angabe des Geräte-Typs bezogen werden.

**Achtung, das Gerät darf nur mit einem Akkupack betrieben werden, der die gleiche Volt-Angabe wie das Gerät aufweist. Bitte achten Sie dazu auf die Volt-Bedruckung von Akkupack und Gerät.**


## Pflege

Vor Reinigung des Handstaubsaugers bzw. Handakkusaugers müssen diese ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein. Sie können mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt werden.

**Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Sauger niemals in Wasser tauchen**


## Entsorgung des Akkupack

Vor der Entsorgung des Gerätes, Akkupack entnehmen und umweltgerecht entsorgen (siehe Bild 16).



- 1 Floor tool with electric brush
- 2 Brush roller release button
- 3 Dirt container
- 4 Motor protection filter
- 5 Foam filter
- 6 Suction unit
- 7 Floor tool release button
- 8 Crevice nozzle
- 9 Hand-held vacuum cleaner handle
- 10 Hand-held vacuum cleaner sliding switch
- 11 Cordless vacuum cleaner release button
- 12 Charging indicator
- 13 Cordless vacuum cleaner handle
- 14 Cordless vacuum sliding switch
- 15 Dirt container release button
- 16 Charging cable
- 17 Brush roller
- 18 Brush roller guide rod

**Fold out the picture pages!**



## Before using for the first time

### Fig. 1

Carefully place the handle onto the main housing and screw it into place.

### Fig. 2

- Plug the hand-held vacuum cleaner into the floor tool and lock it into place.
- To release the floor tool, press the release button and pull the hand-held vacuum cleaner out of the tool.

## Charging

- ! **Caution:** Before using the vacuum cleaner for the first time, the batteries must be charged for at least 16 hours.
- The appliance must only be charged and operated with a battery pack that has the same voltage as the appliance itself.
- Please refer to the voltage specified on the battery pack and on the appliance.

### Fig. 3

- To charge the vacuum cleaner, place it close to a socket. The appliance can be left standing anywhere in the room. (see Fig. 6)
- Plug the charging cable into the connection at the rear of the appliance.
- Plug the charging cable plug into the socket.
- The charging indicator lights up red during the charging process.
- If the appliance is ready for use, the charging indicator lights up blue. It takes 12 to 16 hours to charge the appliance fully.
- It is normal for the charging cable and hand-held vacuum cleaner to become hot and this is not a cause for concern.

## Using the hand-held vacuum cleaner

### Vacuuming

### Fig. 4

Actuate the sliding switch in the direction of the arrow.

## Controlling the suction level

### Fig. 5

Slide the sliding switch into the required position in order to set the suction power:

- **Position 1** = medium power setting for simple cleaning tasks  
=> The appliance has a longer run time.

- **Position 2** = high power setting for difficult cleaning tasks

=> The appliance has more power for a shorter run time.

### Fig. 6

During short pauses in vacuuming, the appliance can be left standing anywhere in the room. To do this, tilt the vacuum cleaner forwards slightly in the direction of the nozzle.

### ! Caution: When the appliance is left standing, it

- must be switched off because, if the brush is turning while the appliance is standing still, it could cause damage to the floor covering.

## Using the hand-held cordless vacuum cleaner

### Fig. 7

Unlock the hand-held cordless vacuum cleaner by pressing the release button and remove it from the hand-held vacuum cleaner.

### Crevice nozzle

For vacuuming crevices and corners, etc.

### Fig. 8

Insert the crevice nozzle into the air intake opening of the hand-held cordless vacuum cleaner, as illustrated.

## Charging the hand-held cordless vacuum cleaner

### Fig. 9

To charge the hand-held cordless vacuum cleaner, insert it into the hand-held vacuum cleaner and lock into place. Make sure that it is seated correctly.

## After using the appliance

### Fig. 10

Switch off the appliance after vacuuming.

## Emptying the dust container

In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every use.

**Fig. 11**

- Remove the hand-held cordless vacuum cleaner from the hand-held vacuum cleaner (see fig. 7)
- Using the release button, unlock the dust container and remove it from the motor unit.

**Fig. 12**

- Use the handle to remove the motor protection filter and foam filter from the dust container.
- Empty the dust container.

## Cleaning the filter

**Fig. 13**

- Unlock the dust container. Remove the motor protection filter and foam filter from the dust container (see fig. 11 and 12)
- Clean the motor protection filter and foam filter by tapping out the dirt.
- If there are heavy deposits of dirt, the filter and dust container can be washed out.  
Then wipe out the dust container with a dry cloth; allow the filter to dry completely before re-inserting it.

**Fig. 14**

- a) Insert the motor protection filter and foam filter into the dust container.
- a) Fit the dust container onto the motor unit and lock it into place.

New filters can be obtained from our after-sales service, if required.

## Cleaning the floor tool

Before carrying out any maintenance, switch off the vacuum cleaner and disconnect it from the charging cable.

**Fig. 15**

- Release the brush roller using the release button and pull it sideways out of the floor tool.
- Using the groove provided, cut through threads and hairs wound round the rollers with scissors and then remove them.
- Push the brush roller in sideways along the guide rod in the floor tool and lock in place using the release button.

**! Caution: The floor tool must only be put into operation with the brush roller fitted.**

### Caution!

Floor tools are subject to a certain amount of wear, depending on the type of hard floors you have (e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check the underside of the floor tool at regular intervals. Worn undersides of floor tools may have sharp edges that can damage sensitive hard floors, such as parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn floor tools.

## Replacing the battery pack

The battery pack can be easily removed from the appliance and replaced.

**Fig. 16**

- Release the battery pack in the direction of the arrow and remove it from the appliance.
- Insert the new battery pack and lock it in place.

A new or additional battery pack can be obtained from our after-sales service by stating the appliance type.

**! Caution: The appliance must only be charged and operated with a battery pack that has the same voltage as the appliance itself.  
Please refer to the voltage specified on the battery pack and on the appliance.**


## Care

Before cleaning the cordless vacuum cleaner or hand-held vacuum cleaner, they must be switched off and disconnected from the charging cable. They can be cleaned using a standard commercially-available plastic cleaner.

**! Do not use a scourer, glass-cleaning agent or multi-purpose cleaning products. Never immerse the vacuum cleaner in water.**


## Disposing of the battery pack

Before disposing of the appliance, remove the battery pack and dispose of it in an environmentally friendly way. (see fig. 16)



- 1 Brosse pour sols avec électrobrosse
- 2 Bouton de déverrouillage de la brosse rotative
- 3 Collecteur de saletés
- 4 Filtre de protection du moteur
- 5 Filtre mousse
- 6 Unité d'aspiration
- 7 Bouton de déverrouillage de la brosse pour sols
- 8 Poignée de l'aspirateur balai
- 9 Poignée de l'aspirateur à accus
- 10 Commutateur à curseur de l'aspirateur balai
- 11 Bouton de déverrouillage de l'aspirateur à accus
- 12 Témoin de charge
- 13 Poignée de l'aspirateur à accus
- 14 Commutateur à curseur de l'aspirateur à accus
- 15 Cordon de charge
- 16 Bouton de déverrouillage du collecteur de saletés
- 17 Brosse rotative
- 18 Tige de guidage de la brosse rotative

## Avant la première utilisation!



## Avant la première utilisation

### Fig. 1

Fixer la poignée délicatement sur le boîtier principal et la visser.

### Fig. 2

- Fixer l'aspirateur balai dans la brosse pour sols et l'encliquer.
- Pour désenclencher la brosse pour sols, appuyer sur le bouton de déverrouillage et retirer l'aspirateur balai de la brosse.

## Chargement

- !** Les accus de l'aspirateur doivent être chargés au moins 16 heures avant la première utilisation.  
l'appareil ne doit être chargé et utilisé qu'avec un pack d'accus présentant la même indication en Volts que l'appareil.  
Veuillez donc faire attention à la mention en Volts imprimée sur le pack d'accus et l'appareil.

### Fig. 3

- Pour charger l'aspirateur, posez-le à proximité d'une prise. L'appareil peut être posé librement dans la pièce. (voir fig. 6)
- Connecter le cordon de charge dans la prise à l'arrière de l'appareil.
- Connecter la fiche du cordon de charge dans la prise secteur.
- Le témoin de charge est allumé en rouge pendant le chargement.
- Si l'appareil est prêt à fonctionner, l'indicateur de charge s'allume en bleu. Le temps de charge pour une charge complète est de 12 à 16 heures.
- Un chauffement du cordon de charge et de l'aspirateur balai est normal et sans risque.

## Utilisation de l'aspirateur balai

### Aspiration

### Fig. 4

Actionner le commutateur à curseur dans le sens de la flèche.

## Réglage de la puissance d'aspiration

### Fig. 5

Poussez le commutateur à curseur dans la position désirée, pour régler la puissance d'aspiration :

- **Position 1** = position de puissance moyenne pour les travaux de nettoyage simples  
=> L'appareil a une plus grande autonomie de fonctionnement

- **Position 2** = position de puissance élevée pour les travaux de nettoyage plus difficiles  
=> L'appareil est plus puissant mais son autonomie de fonctionnement est plus faible.

### Fig. 6

Pour des courtes pauses d'aspiration, l'appareil peut être posé librement dans la pièce. Pour cela, basculer l'aspirateur légèrement vers l'avant en direction de la brosse.

- !** Attention : Pour garer l'appareil, l'éteindre impérativement du fait que la brosse rotative risque d'endommager le revêtement de sol lors de l'immobilisation de l'aspirateur.

## Utilisation de l'aspirateur à accus portatif

### Fig. 7

Déverrouiller l'aspirateur à accus portatif en actionnant le bouton de déverrouillage et l'extraire de l'aspirateur balai.

### Suceur long

Pour aspirer dans les joints et les coins etc.

### Fig. 8

Introduire le suceur long dans le trou d'aspiration de l'aspirateur à accus portatif, comme illustré.

## Recharge de l'aspirateur à accus portatif

### Fig. 9

Pour recharger l'aspirateur à accus portatif, le remettre dans l'aspirateur balai et le verrouiller. S'assurer qu'il est correctement en place.

## Une fois l'aspiration terminée

### Fig. 10

Eteindre l'appareil après le nettoyage.

## Vidage du bac à poussières

Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est recommandé de vider le bac à poussières après chaque utilisation.

**Fig. 11**

- Retirer l'aspirateur à accus portatif de l'aspirateur balai (voir fig. 7)
- Déverrouiller le bac à poussières à l'aide du bouton de déverrouillage et le retirer le bac du bloc-moteur.

**Fig. 12**

- Extraire le filtre de protection du moteur et le filtre mousse du bac à poussières en se servant de la poignée.
- Vider le bac à poussières.

## Nettoyage des filtres

**Fig. 13**

- Déverrouiller le bac à poussières. Extraire le filtre de protection du moteur et le filtre mousse du bac à poussières (voir fig. 11 et 12)
- Nettoyer le filtre de protection du moteur et le filtre mousse en tapotant dessus.
- Les filtres et le bac à poussières peuvent être lavés s'ils sont très encrassés.  
Ensuite, frotter l'intérieur du bac à poussières avec un chiffon sec ; laisser complètement sécher les filtres avant de les remettre en place.

**Fig. 14**

- a) Mettre en place le filtre de protection du moteur et le filtre mousse dans le bac à poussières.
- b) Poser le bac à poussières sur le bloc-moteur et le verrouiller.

## Nettoyage de la brosse pour sols

Avant chaque entretien, éteindre l'aspirateur et le débrancher ou bien le séparer du cordon de charge

**Fig. 15**

- Déverrouiller la brosse rotative en appuyant sur le bouton de déverrouillage et la retirer latéralement de la brosse pour sols.
- Couper les fils et cheveux enroulés avec des ciseaux le long de l'encoche prévue à cet effet et les enlever.
- Introduire la brosse rotative latéralement dans la brosse pour sols, le long de la tige de guidage, et la verrouiller au moyen du bouton de déverrouillage.

**! Attention : La brosse pour sols doit uniquement être utilisée avec la brosse rotative en place.**

## Attention !

Les brosses pour sols sont soumises à une certaine usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une brosse pour sols usée.

## Remplacement du pack d'accus

Le pack d'accus peut être remplacé et retiré de l'appareil en un tour de main.

**Fig. 16**

- Déverrouiller le pack d'accus dans le sens de la flèche et l'extraire de l'appareil.
- Introduire un pack d'accus neuf et le verrouiller.

Il est possible d'acheter un pack d'accus neuf ou supplémentaire auprès de notre service après-vente en indiquant le type de l'appareil.

## ! Attention, l'appareil ne doit être chargé et utilisé

- qu'avec un pack d'accus présentant la même indication en Volts que l'appareil.
- Veuillez donc faire attention à la mention en Volts imprimée sur le pack d'accus et l'appareil.


## Entretien

Avant le nettoyage de l'aspirateur à accus ou de l'aspirateur balai, ils doivent être éteints et séparés de l'appareil de charge. Ils peuvent être entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.

**! Ne pas utiliser un produit récurant, un nettoyant pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais plonger l'aspirateur dans l'eau.**

## Élimination du pack d'accus

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirer le pack d'accus et l'éliminer en respectant l'environnement (voir fig. 16)



- 1 Spazzola per pavimenti con spazzola elettrica
- 2 Pulsante di sblocco del rullo della spazzola
- 3 Contenitore dello sporco
- 4 Filtro protezione motore
- 5 Materiale espanso
- 6 Unità di aspirazione
- 7 Pulsante di sblocco della spazzola per pavimenti
- 8 Bocchetta per fessure
- 9 Impugnatura dell'aspirapolvere a mano
- 10 Interruttore a cursore aspirapolvere a mano

- 11 Pulsante di sblocco dell'aspirapolvere a batteria
- 12 Indicatore della funzione di caricamento
- 13 Impugnatura dell'aspirapolvere a batteria
- 14 Interruttore a cursore aspirapolvere a batteria
- 15 Pulsante di sblocco del contenitore dello sporco
- 16 Cavo di carica
- 17 Rullo della spazzola
- 18 Asta per inserimento del rullo della spazzola

Aprire le pagine illustrate.



## Prima del primo utilizzo

### Figura 1

Collegare e avvitare con cautela l'impugnatura al corpo principale.

### Figura 2

- Infilare l'aspirapolvere a mano sulla spazzola per pavimenti e farlo innestare in posizione.
- Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre l'aspirapolvere a mano dalla spazzola per pavimenti.

## Carica

**! Attenzione: prima del primo utilizzo, caricare le batterie dell'aspirapolvere per almeno 16 ore. L'apparecchio può essere caricato e azionato sol tanto con un blocco batteria che presenta la stessa indicazione in Volt dell'apparecchio. A tal proposito controllare l'indicazione del voltaggio del blocco batteria e dell'apparecchio.**

### Figura 3

- Per il processo di carica, posizionare l'aspirapolvere vicino a una presa di corrente. Si può posizionare l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo. (vedere figura 6)
- Infilare il cavo di carica posteriormente nell'attacco dell'apparecchio.
- Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
- Durante il processo di carica l'indicatore di carica si accende a luce rossa.
- Se l'apparecchio è pronto per il funzionamento, l'indicatore di carica si accende a luce blu. Il tempo di carica per una carica completa è tra le 12 e le 16 ore.
- Il riscaldamento del caricabatteria e dell'aspirapolvere a mano è un fenomeno normale e non comporta problemi.

## Utilizzo dell'aspirapolvere a mano

### Aspirazione

### Figura 4

Azionare l'interruttore a cursore nel senso indicato dalla freccia.

## Regolazione della potenza di aspirazione

### Figura 5

Portare l'interruttore a cursore nella posizione desiderata per impostare la potenza di aspirazione:

- **Posizione 1** = potenza assorbita media per lavori di pulizia leggeri  
=> L'apparecchio ha un'autonomia più lunga.
- **Posizione 2** = potenza assorbita elevata per lavori di pulizia più complessi  
=> L'apparecchio ha una potenza maggiore ma meno autonomia.

### Figura 6

In caso di brevi pause durante l'aspirazione, si può posizionare l'apparecchio nel locale senza appoggiarlo. A tale scopo spingerlo leggermente in avanti in direzione della spazzola.

**! Attenzione: quando si posiziona l'apparecchio in questo modo è indispensabile spegnerlo, perché ad apparecchio fermo la spazzola rotante potrebbe causare danni al rivestimento del pavimento.**

## Utilizzo dell'aspirapolvere a mano a batteria

### Figura 7

Sbloccare l'aspirapolvere a mano a batteria azionando il tasto di sblocco ed estrarlo dalla scopa elettrica.

## Bocchetta per giunti

Per la pulizia di giunti, angoli e così via.

### Figura 8

Inserire la bocchetta per giunti nel foro di aspirazione dell'aspirapolvere a mano a batteria come illustrato.

## Carica dell'aspirapolvere a mano a batteria

### Figura 9

Per caricarlo, montare l'aspirapolvere a mano a batteria nella scopa elettrica e farlo innestare in posizione. Verificare che sia in posizione corretta.

## Dopo il lavoro

### Figura 10

Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.

## Svuotamento del contenitore raccoglipolvere

Per raggiungere un buon risultato di aspirazione, il contenitore raccoglipolvero dovrebbe essere svuotato dopo ogni utilizzo.

### Figura 11

- Estrarre l'aspirapolvere a mano a batteria dalla scopa elettrica (vedere figura 7)
- Sbloccare il contenitore raccoglipolvero mediante il tasto di sblocco e sfilarlo dal gruppo motore.

### Figura 12

- Rimuovere il filtro di protezione del motore e il materiale espanso con l'ausilio dell'impugnatura dal contenitore raccoglipolvero.
- Svuotare il contenitore raccoglipolvero.

## Pulizia del filtro

### Figura 13

- Sbloccare il contenitore raccoglipolvero. Rimuovere il filtro di protezione del motore e il materiale espanso dal contenitore raccoglipolvero (vedere figura 11 e 12)
- Pulire il filtro di protezione del motore e il materiale espanso battendoli leggermente.
- In caso di sporco ostinato è possibile lavare i filtri e il contenitore raccoglipolvero. Quindi asciugare il contenitore raccoglipolvero con un panno asciuttivo e far asciugare completamente i filtri prima di reinserirli.

### Figura 14

- a)Inserire il filtro di protezione del motore e il materiale espanso nel contenitore raccoglipolvero.
- b)Montare il contenitore raccoglipolvero sul gruppo motore e farlo innestare in posizione.

In caso di necessità, possono essere richiesti filtri nuovi al nostro servizio di assistenza tecnica.

## Pulizia della spazzola per pavimenti

Prima di ogni intervento di manutenzione spegnere l'aspirapolvere o staccarlo dal cavo di carica.

### Figura 15

- Sbloccare il rullo della spazzola mediante il pulsante di sblocco e tirare lateralmente la spazzola per pavimenti.
- Tagliare con le forbici e rimuovere i fili e i capelli rimasti attorcigliati lungo l'apposita scanalatura.
- Inserire il rullo della spazzola lateralmente e lungo l'asta per l'inserimento nella spazzola per pavimenti e innestare mediante il pulsante di sblocco.

**! Attenzione: la spazzola per pavimenti deve essere azionata esclusivamente con il rullo della spazzola montato.**

### Attenzione!

Le spazzole per pavimenti sono soggette a diversi livelli di usura, a seconda delle caratteristiche del pavimento (ad es. piastrelle ruvide, rustiche). Perciò è necessario controllare regolarmente la soletta della spazzola. Solette usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da spazzole usurate.

## Sostituzione del gruppo delle batterie

Il gruppo delle batterie può essere estratto dall'apparecchio dall'impugnatura e sostituito.

### Figura 16

- Sbloccare il gruppo delle batterie nel senso indicato dalla freccia ed estrarlo dall'apparecchio.
- Inserire un nuovo gruppo delle batterie e innestarla in posizione.

È possibile richiedere un gruppo delle batterie nuovo o supplementare mediante il nostro servizio di assistenza clienti, indicando il tipo di apparecchio.

**! Attenzione, l'apparecchio può essere caricato e azionato soltanto con un blocco batteria che presenta la stessa indicazione in Volt dell'apparecchio.**

A tal proposito controllare l'indicazione del voltaggio del blocco batteria e dell'apparecchio.


## Cura

Prima di pulire l'aspirapolvere a batteria o l'aspirapolvere a mano, questi devono essere spenti e non collegati al caricabatteria. Possono essere puliti con un detergente per materie plastiche normalmente in commercio.

**! Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.**


## Smaltimento del gruppo delle batterie

Prima di smaltire l'apparecchio, è necessario estrarre il gruppo delle batterie e smaltrirlo conformemente alle norme vigenti in materia di tutela ambientale. (vedere figura 16)



- |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Vloermondstuk met elektrische borstel | 10 Schuifregelaar handstofzuiger      |
| 2 Ontgrendelingsknop borstelrol         | 11 Ontgrendelingsknop accuzuiger      |
| 3 Vuilcontainer                         | 12 Indicatie Laden                    |
| 4 Motorbeveiligingsfilter               | 13 Handgreep accuzuiger               |
| 5 Filterschuim                          | 14 Schuifregelaar accuzuiger          |
| 6 Zuigeneheid                           | 15 Ontgrendelingsknop schuifcontainer |
| 7 Ontrgrendelingsknop vloerenmondstuk   | 16 Aansluitsnoer                      |
| 8 Kierenmondstuk                        | 17 Borstelrol                         |
| 9 Handgreep handstofzuiger              | 18 Geleidingsstang borstelrol         |

Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!



## Voor het eerste gebruik

### Afb. 1

Handgreep voorzichtig op de hoofdbehuizing steken en vastschroeven.

### Afb. 2

- Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
- U verwijdert het vloermondstuk door op de ontgrendelingsknop te drukken en de handstofzuiger uit het mondstuk te trekken.

## Opladen

- ! Let op:** Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de stofzuiger minstens 16 uur worden opgeladen.  
Het apparaat mag alleen worden opgeladen en gebruikt met een accupack dat hetzelfde voltage heeft als het apparaat.  
Zie daarvoor de informatie over het voltage op het accupack en het apparaat.

### Afb. 3

- Om de stofzuiger op te laden plaatst u hem dichtbij een stopcontact. Het apparaat kan vrij in de ruimte worden geplaatst. (zie afbeelding 6)
- Aansluitsnoer achter in de aansluiting van het apparaat steken.
- Stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact steken.
- Tijdens het laden is de laadindicatie verlicht.
- Is het apparaat klaar voor gebruik, dan is de laadindicatie blauw verlicht. De tijd om het apparaat volledig op te laden bedraagt 12 tot 16 uur.
- Het is mogelijk dat het aansluitsnoer en de handstofzuiger warm worden. Dit is normaal en niet bezwaarlijk.

## Gebruik van de handstofzuiger

### Zuigen

### Afb. 4

Schuifregelaar in de richting van de pijl schuiven.

## Zuigkracht regelen

### Afb. 5

Om het zuigvermogen in te stellen schuift u de schuifregelaar in de gewenste stand:

- **Positie 1** = middelste stand voor eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden  
=> Het apparaat heeft een langere looptijd.

- **Positie 2** = hoogste stand voor moeilijkere schoonmaakwerkzaamheden  
=> Het apparaat heeft een hoger vermogen bij een kortere looptijd.

### Afb. 6

Bij korte zuigpauzes kan het apparaat vrij in de ruimte worden geplaatst. Hier voor de zuiger licht naar voren kantelen in de richting van het mondstuk.

- ! Let op:** Schakel het apparaat beslist uit wanneer u het neerzet, anders kan de draaiende borstel leiden tot schade aan de vloerbedekking.

## Gebruik van de hand-accuzuiger

### Afb. 7

De hand-accuzuiger m.b.v. de ontgrendelingsknop ontgrendelen en uit de handstofzuiger nemen.

## Kierenmondstuk

Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken etc.

### Afb. 8

Het mondstuk voor kieren, zoals te zien is in de afbeelding, in de zuigopening van de hand-accuzuiger steken.

## De hand-accuzuiger laden

### Afb. 9

Om de hand-accuzuiger te laden dient u hem in de handstofzuiger te plaatsen en te vergrendelen. Let erop dat hij goed bevestigd is.

## Na gebruik

### Afb. 10

Het apparaat na gebruik uitschakelen.

## Het stofreservoir leegmaken

Voor een goed resultaat moet de stofzuiger na gebruik altijd worden leeggemaakt.

### Afb. 11

- Neem de hand-accuzuiger uit de handstofzuiger (zie Afb. 7)
- Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets ontgrendelen en van de motoreenhed trekken.

### Afb. 12

- Motorbeveiligingsfilter en filterschuim m.b.v. de handgreep uit het stofreservoir nemen.
- Stofreservoir leegmaken.

## Reiniging van de filters

### Afb. 13

- Stofreservoir ontgrendelen. Motorbeveiligingsfilter en filterschuim uit het stofreservoir nemen (zie Afb. 11 en 12)
- Motorbeveiligingsfilter en filterschuim reinigen door ze uit te kloppen.
- Bij sterke verontreiniging kunnen de filters en het stofreservoir uitgewassen worden.  
Stofreservoir vervolgens met een droge doek schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat ze weer worden teruggeplaatst.

### Afb. 14

- a) Motorbeveiligingsfilter en filterschuim in het stofreservoir plaatsen.
- b) Stofreservoir op de zuigereenhed plaatsen en laten vergrendelen.

Nieuwe filters zijn desgewenst verkrijgbaar bij onze klantenservice.

## Het vloermondstuk schoonmaken

Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger altijd uit te schakelen of van de stroom af te sluiten..

### Afb. 15

- Borstelrol met behulp van de ontgrendelingsknop ontgrendelen en zijwaarts uit het vloermondstuk trekken.
- Opgewikkelde draden en haren met een schaar langs de hierover bestemde keep doorknippen en verwijderen.
- Borstelrol zijwaarts langs de geleidingsstang in het vloermondstuk schuiven en met behulp van de ontgrendelingsknop vergrendelen.

**! Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik worden genomen wanneer de borstelrol is vastgezet.**

### Let op!

Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer (bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een versleten mondstuk.

## Vervanging van het accupack

Het accupack kan met één handgreep uit het apparaat worden genomen en worden vervangen.

### Afb. 16

- Accupack in de richting van de pijl ontgrendelen en uit het apparaat nemen.
- Nieuw accupack inbrengen en vergrendelen.

Een nieuw of extra accupack kan via onze klantenservice worden verkregen, met vermelding van het apparaattype.

**! Let op: het apparaat mag alleen worden opgeladen**  
**• en gebruikt met een accupack dat hetzelfde voltage heeft als het apparaat.**  
**Zie daarvoor de informatie over het voltage op het accupack en het apparaat.**


## Onderhoud

Alvorens de accuzuiger of de handstofzuiger schoon te maken dienen deze uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de acculader. Ze kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.

**! Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De zuiger nooit onderdompelen in water.**


## Het accupack afvoeren

Alvorens het apparaat af te voeren het accupack verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren. (zie Afb. 16)



- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Gulvmundstykke med elektro-børste  | 10 Skydeafbryder, håndstøvsuger       |
| 2 Frigørelsесknap for børstevalse    | 11 Frigørelsесknap for akku-støvsuger |
| 3 Støvbeholder                       | 12 Indikator for opladning            |
| 4 Motorbeskyttelsesfilter            | 13 Håndgreb, akku-støvsuger           |
| 5 Filterskum                         | 14 Skydeafbryder, akku-sauger         |
| 6 Støvsugerenhed                     | 15 Frigørelsесknap for støvbeholder   |
| 7 Frigørelsесknap for gulvmundstykke | 16 Ladekabel                          |
| 8 Fugemundstykke                     | 17 Børstevalse                        |
| 9 Håndgreb, håndstøvsuger            | 18 Styretap for børstevalse           |

Fold siderne med figurerne ud!



## Inden første ibrugtagning

### Figur 1

Sæt forsigtigt håndgrebet på støvsugerens hovedkabinet, og skru det fast.

### Figur 2

- Stik håndstøvsugeren ind i gulvmundstykket, og lad den gå i indgreb.
- Tryk på frigørelsесknappen for at løsne gulvmundstykket, og træk håndstøvsugerden ud af mundstykket.

## Opladning

- ! Bemærk!** Inden støvsugerden bruges første gang, skal støvsugerens akku'er oplades i mindst 16 timer.
- Apparatet må kun anvendes og oplades med en akkupakke, som har samme samme voltværdi som apparatet.
- Vær opmærksom på den påtrykte angivelse af volt både på akkupakken og på apparatet.

### Figur 3

- Placer støvsugerden i nærheden af en stikkontakt til opladning. Støvsugeren kan placeres frit stående. (se figur 6)
- Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket bag på apparatet.
- Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
- Ladeindikatoren lyser rødt under opladningen.
- Når apparatet er klar til brug, lyser ladeindikatoren blåt. Ladetiden for en komplet opladning er 12 til 16 timer.
- Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og håndstøvsugerden bliver varme under opladningen.

## Anvendelse af håndstøvsugeren

### Støvsugning

### Figur 4

Tryk skydeafbryderen i pilens retning.

## Regulering af sugestyrke

### Figur 5

Sugestyrken indstilles ved at placere skydeafbryderen på den ønskede position:

- **Position 1** = mellemstyrke effekt til lettere rengøringsopgaver  
=> apparatet har en længere driftstid.

- **Position 2** = høj effekt til krævende rengøringsopgaver

=> apparatet arbejder med højere effekt og kortere driftstid.

### Figur 6

VED KORTERE PAUSER I STØVSUGNINGEN KAN STØVSUGEREN PLACERES FRIT STÅENDE. VIP STØVSUGEREN LIDT FREMAD I RETNING AF MUNDSTYKKET.

- ! BEMÆRK:** STØVSUGEREN SKAL ALTID SLUKKES, NÅR DEN STÅR STILLE, FORDI DE DREJENDE BØRSTER EVENTUELTT KAN BESKADIGE GULVBELÆGNINGEN.

## Anvendelse af hånd-akkustøvsugeren

### Figur 7

Frigør hånd-akkustøvsugerden ved at trykke på frigørelsесknappen, og tag den ud af håndstøvsugeren.

### Fugemundstykke

Til støvsugning af fuger, hjørner etc.

### Figur 8

Stik fugemundstykket ind i hånd-akkustøvsugerens sugeåbning, som vist.

## Opladning af hånd-akkustøvsugeren

### Figur 9

Sæt hånd-akkustøvsugerden ind i håndstøvsugerens, og lad den gå i indgreb. Sørg for at placere den korrekt.

## Efter støvsugning

### Figur 10

Sluk for støvsugerden efter brugen.

## Tømning af støvbeholder

For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning.

## Rensning af filtre

### Figur 11

- Tag håndakkustøvsugerens ud af håndstøvsugerens (se figur 7)
- Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og træk den af motor-enheden.

### Figur 12

- Tag motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet ud af støvbeholderen ved hjælp af håndgrebet.
- Tøm støvbeholderen.

## Rensning af filtre

### Figur 13

- Frigør støvbeholderen. Tag motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet ud af støvbeholderen (se figur 11 og 12).
- Rengør motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet ved at banke dem rene.
- Ved kraftig tilsmudsning kan filtre og støvbeholder vaskes.
- Tør derefter støvbeholderen med en tør klud, og lad filtrene tørre helt, inden de sættes på plads igen.

### Figur 14

- a) Sæt motorbeskyttelsesfilter og filterskum på plads i støvbeholderen.
- b) Sæt støvbeholderen på motor-enheden, og lad den gå i indgreb.

Der kan om ønsket bestilles nye filtre hos vores kundeservice.

## Rengøring af gulvmundstykker

Sluk altid for støvsugerens hhv. træk ladekablet ud, inden den vedligholdes.

### Figur 15

- Frigør børstevalsen ved at trykke på frigørelsesknappen, og træk børstevalsen sidevært ud af gulvmundstykket.
- Klip tråde og hår, som har viklet sig om valsen, over med en saks langs med rillen, og fjern dem derefter.
- Skyd børstevalsen ind i gulvmundstykket fra siden langs med styretappen, og lad den gå i indgreb ved at trykke på frigørelsesknappen.

### Bemærk: Gulvmundstykket på kun bruges, når børstevalsen er monteret.

#### Bemærk!

Gulvmundstykker bliver utsat for et vist slid, afhængigt af gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på

mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.

## Udskiftning af akkupakken

Akkupakken kan tages ud af apparatet med et håndtag og udskiftes.

### Figur 16

- Frigør akkupakken i pilens retning, og tag den ud af apparatet.
- Sæt en ny akkupakke ind, og fastlås den.

Med angivelse af apparatets type kan der bestilles en ny eller en ekstra akkupakke hos vores kundeservice.

### ! Pas på: apparatet må kun anvendes og oplades med

- en akkupakke, som har samme samme voltværdi som apparatet.
- Vær opmærksom på den påtrykte angivelse af volt både på akkupakken og på apparatet.

## Pleje


Inden akku-støvsugerens eller håndstøvsugerens vedligholdes, skal de altid være slukket, og ladekablet skal være trukket ud. De kan plejes med et almindeligt rengøringsmiddel til kunststof.

### ! Anvend ikke skuremidler, glas- eller

- universalsrengøringsmidler. Støvsugerens må aldrig dypes i vand.


## Bortskaffelse af akkupakken

Inden apparatet kasseres, skal akkupakken fjernes og bortskaffes miljøvenligt. (se figur 16)



- |                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Gulvmunnstykke med elektrobørste | 10 Skyvebryter håndstøvsuger           |
| 2 Låsetast børstevalse             | 11 Låsekapp batteridrevet støvsuger    |
| 3 Smussbeholder                    | 12 Display ladedrift                   |
| 4 Motorfilter                      | 13 Håndtak batteridrevet støvsuger     |
| 5 Filterskum                       | 14 Skyvebryter batteridrevet støvsuger |
| 6 Sugeenhet                        | 15 Låsekapp smussbeholder              |
| 7 Låsekapp gulvmunnstykke          | 16 Ladekabel                           |
| 8 Fugemunnstykke                   | 17 Børstevalse                         |
| 9 Håndtak håndstøvsuger            | 18 Styrestang børstevalse              |

Brett ut bildesidene.



## Før første gangs bruk

### Figur 1

Sett håndtaket forsiktig på hovedhuset og skru det fast.

### Figur 2

- Sett håndstøvsugerens gulvmunnstykket i gulvmunnstykket og la den gå i lås.
- For å løsne gulvmunnstykket trykker du på låsekappen og trekker håndstøvsugerens løs fra munnstykket.

## Lade

**! Obs!** Før første gangs bruk må batteriene til støvsugeren lades i minst 16 timer.

Du må bare sette i og bruke apparatet med et batteri med samme voltangivelse som apparatet.  
Se den påtrykte informasjonen om volt på batteri og apparat.

### Figur 3

- Plasser støvsugeren i nærheten av en stikkontakt når den skal lades. Apparatet kan settes fritt i rommet. (se figur 6)
- Stikk ladekabelen inn i tilkoblingen bak på apparatet.
- Sett stopselet til ladekabelen i stikkontakten.
- Ladeindikatoren lyser rødt under lading.
- Når apparatet er driftsklart, lyser ladeindikatoren blått. Det tar 12 til 16 timer å lade batteriet helt opp.
- Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og håndstøvsugeren blir varme.

## Bruk av håndstøvsugeren

### Støvsuge

### Figur 4

Skyv skyvebryteren i pilretningen.

## Regulere sugekraften

### Figur 5

Skyv skyvebryteren i ønsket posisjon for å stille inn sugeeffekten:

- **Posisjon 1** = middels effektstilling for enkle rengjøringsoppgaver  
=> Apparatet har lengre funksjonstid.

- **Posisjon 2** = høy effektstilling for mer krevende rengjøringsoppgaver  
=> Apparatet har høyere effekt ved kortere funksjonstid.

### Figur 6

Ved korte pauser i støvsugingen kan apparatet stilles fritt i rommet. Vipp støvsugeren lett forover mot munnstykket.

- ! Obs!** Slå alltid av apparatet når du setter det fra deg, fordi den roterende børsten ellers kan forårsake skade på gulvbelegget når støvsugeren står stille.

## Bruk av batteridrevet håndstøvsuger

### Figur 7

Løsne den batteridrevne håndstøvsugeren ved å trykke på låsekappen og ta den ut av håndstøvsugeren.

## Fugemunnstykke

Til støvsuging av fuger og hjørner osv.

### Figur 8

Sett fugemunnstykket inn i sugeåpningen på den batteridrevne håndstøvsugeren som vist.

## Lade batteridrevet håndstøvsuger

### Figur 9

Sett den batteridrevne håndstøvsugeren inn i håndstøvsugeren til den smekker i lås for å lade. Pass på at den sitter ordentlig.

## Etter arbeidet

### Figur 10

Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.

## Tømme støvbeholderen

For å oppnå gode resultater må du tømme støvbeholderen etter hver bruk.

### Figur 11

- Ta den batteridrevne håndstøvsugerens ut av håndstøvsugerens (se figur 7).
- Løsne støvbeholderen med låsetasten og trekk den av motorenheten.

### Figur 12

- Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen ved hjelp håndtaket.
- Tøm støvbeholderen.

## Rengjøre filtrene

### Figur 13

- Løsne støvbeholderen. Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen (se figur 11 og 12).
- Rengjør motorfilteret og filterskummet ved å dunke det rent.
- Dersom de er veldig tilsmusset, kan filtrene og støvbeholderen vaskes. Tørk deretter av støvbeholderen med en tørr fille, og la filtrene tørke helt før du setter dem inn igjen.

### Figur 14

- a) Sett motorfilteret og filterskummet inn i støvbeholderen.
- b) Sett støvbeholderen på motorenheten så den klikker på plass.

Trenger du nye filtre, kan disse bestilles hos kundeservice.

## Rengjøre gulvmunnstykket

Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen før vedlikeholdsarbeid.

### Figur 15

- Løsne børstevalsen med låsekappen og trekk den sidelengs ut av gulvmunnstykket.
- Klipp opp sammenviklede tråder og hår med en saks i sporet som er beregnet for dette, og fjern dem.
- Skyv børstevalsen sidelengs inn i gulvmunnstykket langs styrestangen og lås den med låsekappen.

**OBS:** Gulvmunnstykket skal bare tas i bruk med montert børstevalse.

## OBS!

Gulvmunnstykker utsettes for slitasje avhengig av gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser). Derfor bør du med jevne mellomrom sjekke undersiden av munnstykket. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at det brukes slitte gulvmunnstykker.

## Bytte batteri

Du kan trekke batteriet ut av apparatet med håndtaket og bytte det.

### Figur 16

- Lås opp batteriet i pilretningen og ta det ut av apparatet.
- Sett i nytt batteri og lås igjen.

Du kan bestille nytt eller ekstra batteri fra kundeservice. Husk å oppgi apparattypen.

**OBS! Du må bare sette i og bruke apparatet med et batteri med samme voltangivelse som apparatet. Se den påtrykte informasjonen om volt på batteri og apparat.**


## Pleie

Slå av den batteridrevne støvsugeren og håndstøvsugeren og koble dem fra laderen før rengjøring. Du kan rengjøre delene med vanlig plastrensemiddel.

**Bruk ikke skure-, glass- eller universalgjøringmidler. Senk aldri støvsugeren i vann.**

## Kaste batteri

Ta batteriet ut av apparatet før det skal kastes, og kasser batteriet på en miljøvennlig måte. (se figur 16)



- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1 Golvmunstycke med elborste | 10 Regel, handdammsugare         |
| 2 Låsknapp, borstvals        | 11 Låsknapp, sladdlös dammsugare |
| 3 Dammbehållare              | 12 Laddindikering                |
| 4 Motorskyddsfilter          | 13 Handtag, sladdlös dammsugare  |
| 5 Skumplastfilter            | 14 Regel, sladdlös dammsugare    |
| 6 Dammsugardel               | 15 Låsknapp, dammbehållare       |
| 7 Låsknapp, golvmunstycke    | 16 Laddsladd                     |
| 8 Fogmunstycke               | 17 Borstvals                     |
| 9 Handtag, handdammsugare    | 18 Styrstav, borstvals           |

## Veckla ut bildsidorna!



## Före första användningen

### Bild 1

Sätt på och skruva försiktigt fast handtaget på höljet.

### Bild 2

- Snäpp fast handdammsugaren i golvmunstycket.
- Lossa golvmunstycket genom att trycka på låsknappen och ta handdammsugaren ur munstycket.

## Laddning

- Obs!** Du måste ladda batterierna i dammsugaren minst 16 timmar före första användning.  
Du får bara ladda och använd enheten med batterier i samma V-klass som enheten.  
Kontrollera V-märkningen på batteri och enhet.

### Bild 3

- Ladda dammsugaren vid uttaget. Du kan ställa enheten var du vill i rummet. (se bild 6)
- Sätt i laddsladden i uttaget bak till på enheten.
- Sätt laddsladden i uttaget.
- Laddindikeringen lyser rött vid laddning.
- Enheten är klar att använda när laddindikeringen lyser blått. Fulladdning tar 12 till 16 timmar.
- Det är helt normalt att laddsladd och handdammsugare blir varma vid laddning.

## Använda handdammsugaren

### Dammsugning

### Bild 4

Skjut regeln i pilens riktning.

## Justerera sugeffekten

### Bild 5

Ställ in sugeffekten genom att föra regeln till det läge du vill ha:

- **läge 1** = medeleffekt för lättare dammsugning  
=> du kan dammsuga längre.

- **läge 2** = hög effekt för tuff dammsugning

=> du får mer sugeffekt men kan inte dammsuga så långt.

### Bild 6

Du kan ställa enheten var du vill i rummet vid korta pauser. Luta dammsugaren framåt lite åt munstycket till.

- Obs!** Slå av enheten när du ställer undan den eftersom den roterande borsten kan skada golobeläggningen om dammsugaren står still.

## Använda handdammsugaren

### Bild 7

Tryck på låsknappen, lossa och ta ur den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren.

## Fogmunstycke

För dammsugning av fogar och hörn etc.

### Bild 8

Sätt fogmunstycket i den sladdlösa handdammsugarens sugöppning som bilden visar.

## Ladda handdammsugaren

### Bild 9

Snäpp fast den sladdlösa dammsugaren i handdammsugaren vid laddning. Se till så att den sitter som den ska.

## När du är klar

### Bild 10

Slå av enheten när du dammsugit klart.

## Tömma dammbehållaren

Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du bra slutresultat.

### Bild 11

- Ta ut den sladdlösa dammsugaren ur handdammsugaren (se bild 7)
- Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur motordelen.

### Bild 12

- Ta ut motorskydds- och skumplastfilter ur dammbehållaren med handtaget.
- Töm dammbehållaren.

## Rengöra filtret

### Bild 13

- Lossa dammbehållaren. Ta ut motorskydds- och skumplastfilter ur dammbehållaren (se bild 11 och 12).
- Rengör motorskydds- och skumplastfilter genom att knacka ur dem.
- Tvätta ur filter och dammbehållare om de är jättesmutiga.  
Torka torrt dammbehållaren med torr trasa; låt filtren torka ordentligt innan du sätter tillbaka dem.

### Bild 14

- a) Sätt i motorskydds- och skumplastfilter i dammbehållaren.
- b) Snäpp fast dammbehållaren på motordelen igen

Du kan beställa nya filter hos service, om det behövs.

## Rengöra golvmunstycket

Slå av dammsugaren resp. dra ur laddsladden när du ska rengöra.

### Bild 15

- Lossa borstvälven med låsknappen och dra ut i sidled ur golvmunstycket.
- Klipp av insnodda trådar och hår med sax längs skåran och ta bort.
- Skjut på borstvälven längs styrstaven i golvmunstycket och snäpp fast med låsknappen.

**! Obs! Du får bara använda golvmunstycket med monterad borstvals.**

### Varng!

Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på vad du har för sorts golv (t.ex. grova, rustika klinker). Därför bör munstyckets gliddynor kontrolleras med jämlna intervall. Om munstyckets gliddynor är slitna och vassa, kan känsliga golv som parkett eller linoleum ta skada. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador som har uppstått på grund av att munstyckets gliddynor är slitna.

## Byta batteri

Du kan smidigt ta ut batteriet ur enheten och byta det.

### Bild 16

- Lossa batteriet i pilens riktning och ta ut det ur enheten.
- Snäpp fast nytt batteri.

Du kan beställa nytt eller extra batteri hos service om du anger enhetstyp.

**! Obs! Du får bara ladda och använda enheten med batterier i samma V-klass som enheten.  
Kontrollera V-märkningen på batteri och enhet.**


## Skötsel

Slå alltid av handdammsugaren och dra ur laddsladden innan du rengör den sladdlösa dammsugaren resp. handdammsugaren. De går att rengöra med vanlig plastrengöring.

**! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.  
• Doppa aldrig dammsugaren i vatten!**


## Batteriåtervinning

Ta ur batteriet vid källsorteringen av enheten och släng i återvinningen. (se bild 16)



- |                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja    | 10 Varsi-imurin liukukytkin               |
| 2 Harjatelan lukituksen vapautuspainike       | 11 Rikkaimurin lukituksen vapautuskytkin  |
| 3 Pölysäiliö                                  | 12 Latauksen näyttö                       |
| 4 Moottorinsuojasuodatin                      | 13 Rikkaimurin kädensija                  |
| 5 Vaahdotuovisuodatin                         | 14 Rikkaimurin liukukytkin                |
| 6 Imuriosa                                    | 15 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike |
| 7 Lattiasuulakkeen lukituksen vapautuspainike | 16 Latausjohto                            |
| 8 Rakosuulake                                 | 17 Harjatela                              |
| 9 Varsi-imurin kädensija                      | 18 Harjatelan ohjaintanko                 |

Käännä kuvasivut esiin!



## Ennen ensimmäistä käyttöä

### Kuva 1\*

Liitä kädensija varovasti runkoon ja kierrä kiinni.

### Kuva 2

- Aseta varsi-imuri lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
- Irrotaaksesi lattiasuulakkeen paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä varsi-imuri pois suulakkeesta.

## Lataaminen

- !** Huomio: Pölyimurin akkuja on ladattava vähintään 16 tuntia ennen pölynimurin ensimmäistä käyttöä. Laitetta saa ladata ja käyttää vain akustolla, jonka volttimäärä on sama kuin laitteet. Kiinnitä tästä varten huomiota volttimerkintään aku stossa ja laitteessa.

### Kuva 3

- Aseta pölyimuri lataamista varten pistorasiin lähelle. Laite voidaan asettaa seisomaan ilman tukea. (ks. kuva 6)
- Liitä latausjohto laitteen takasivulla olevaan liittäntään.
- Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
- Latausnäytö palaa latauksen aikana punaisena.
- Kun laite on toimintavalmis, latausnäytö palaa sinisenä. Lataaminen tyhjästä täyteen kestää 12 - 16 tuntia.
- Latausjohdon ja varsi-imurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.

## Varsi-imurin käyttö

### Imurointi

### Kuva 4

Paina liukukytkintä nuolen suuntaan.

## Imutehon säätö

### Kuva 5

Säädä imuteho työtämällä liukukytkin haluamaasi asentoon:

- **Asento 1** = keskimääräinen teho tavanomaisiin puhdistustehtäviin  
=> laitteen toiminta-aika on pidempi.

- **Asento 2** = suuri teho vaativiin puhdistustehtäviin  
=> laitteen teho on suurempi ja toiminta-aika lyhyempi.

### Kuva 6

Laite voidaan asettaa lyhyiden imurointitaukojen ajaksi seisomaan ilman tukea. Kallista tästä varten pölynimuria kheyesti eteenpäin suulakkeen suuntaan.

- !** Huomio: Kytke laite ehdottomasti pois päältä tauon aikaksi, koska pyörivä harja voi vaurioittaa lattiapintaan pölynimurin seistessä paikallaan.

## Rikkaimurin käyttö

### Kuva 7

Vapauta rikkaimurin lukitus painamalla lukituksen vapautuspainiketta ja irrota se varsi-imurista.

## Rakosuulake

Rakojen ja kulmien jne. imurointiin.

### Kuva 8

Liitä rakosuulake kuvan mukaan rikkaimurin imuaukkoon.

## Rikkaimurin lataaminen

### Kuva 9

Ladataksesi rikkaimurin aseta se varsi-imuriin ja lukitse paikalleen. Varmista, että laite on kunnolla paikallaan.

## Käytön jälkeen

### Kuva 10

Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.

## Pölyssäiliön tyhjennys

Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi pölyssäiliö on hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen.

### Kuva 11

- Irrota rikkaimuri varsi-imurista (ks. kuva 7)
- Vapauta pölyssäiliön lukitus lukituksen vapautuspainikkeella ja irrota se moottoriyksiköstä.

### Kuva 12

- Poista moottorinsuojausodatin ja vaahтомуoviсуодатин kädensijan avulla pölyssäiliöstä.
- Tyhjennä pölyssäiliö.

## Suodattimen puhdistus

### Kuva 13

- Vapauta pölyssäiliön lukitus. Poista moottorinsuojausodatin ja vaahтомуoviсуодатин pölyssäiliöstä (ks. kuva 11 ja 12)
- Puhdista moottorinsuojausodatin ja vaahtomuoviisuodatin kopistamalla.
- Jos likaantuminen on runsasta, voit pestää suodattimet ja pölyssäiliön. Kuivaa pölyssäiliö lopuksi puhtaalla liinalla, anna suodattimien kuivua kokonaan ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.

### Kuva 14

- a) Aseta moottorinsuojausodatin ja vaahtomuoviisuodatin paikoilleen pölyssäiliöön.
- b) Aseta pölyssäiliö ja moottoriyksiköö paikoilleen ja lukitse.

Huoltopalvelusta on saatavana tarvittaessa uusia suodattimia.

## Lattiasuulakkeen puhdistus

Kytke pölynimuri aina huoltoa varten pois päältä tai irrota se latausjohdosta.

### Kuva 15

- Vapauta harjatelan lukitus vapautuspainikkeella ja vedä se sivusuuntaan pois lattiasuutimesta.
- Katkaise harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset saksilla tätä tarkoitusta varten olevaa uraa pitkin ja poista ne.
- Työnnä harjatela sivulta ohjaintankoa pitkin lattiasuuttimeen ja lukitse vapautuspainikkeen avulla paikalleen.

- ! Huomio:** Lattiasuulaketta saa käyttää vain paikalleen asennetun harjatelan kanssa.

### Huomio!

Lattiasuulakkeet kuluват jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vahingoista.

## Akiston vaihto

Akusto voidaan poistaa helposti laitteesta vaihtaa tilalle uusi akusto.

### Kuva 16

- Vapauta akiston lukitus nuolen suuntaan ja ota se pois laitteesta.
- Aseta uusi akusto paikalleen ja lukitse.

Uuden tai lisäakiston voit hankkia huoltopalvelusta ilmoittamalla laitteen mallin.


## Hoito

Ennen rikkaimurin tai varsi-imurin puhdistamista on laitteet kytettävä pois päältä ja irrotettava latauslaitteesta. Laitteita voidaan hoitaa tavallisilla muovipuhdistusaineilla.

- ! Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.**


## Akiston hävittäminen

Ennen laitteen hävittämistä poista akusto ja hävitä se ympäristönsuojelumäärysten mukaisesti.  
(ks. kuva 16)



- |                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Boquilla de suelo con cepillo eléctrico     | 10 Interruptor deslizante de la aspiradora de mano    |
| 2 Tecla de desbloqueo del cepillo rotatorio   | 11 Botón de desbloqueo de la aspiradora de batería    |
| 3 Depósito de suciedad                        | 12 Indicador de carga                                 |
| 4 Filtro protector del motor                  | 13 Empuñadura de la aspiradora de batería             |
| 5 Espuma de filtración                        | 14 Interruptor deslizante de la aspiradora de batería |
| 6 Unidad de aspiración                        | 15 Botón de desbloqueo del depósito de suciedad       |
| 7 Botón de desbloqueo de la boquilla de suelo | 16 Cable de carga                                     |
| 8 Boquilla para juntas                        | 17 Cepillo rotatorio                                  |
| 9 Empuñadura de la aspiradora de mano         | 18 Varilla de guía del cepillo rotatorio              |

## ¡Abrir los desplegables laterales!



## Antes de usar el aparato por primera vez

### Fig. 1\*

Insertar con cuidado la empuñadura en la carcasa principal y enroscarla.

### Fig. 2

- Insertar la boquilla de suelo en la aspiradora de mano y encajarla.
- Para aflojar la boquilla de suelo, presionar el botón de desbloqueo y sacar la aspiradora de mano de la boquilla.

## Carga

- ! Atención:** Antes del primer uso, las baterías de la aspiradora deberán haberse cargado como mínimo durante 16 horas.  
El aparato solo se puede cargar y utilizar con una batería que presente el mismo voltaje que el especificado en el aparato.  
Preste atención al adhesivo informativo sobre el voltaje de la batería y el aparato.

### Fig. 3

- Para cargar la aspiradora, esta se debe colocar cerca de una toma de corriente. El aparato se puede dejar de pie en cualquier sitio de la habitación. (ver fig. 6)
- Enchufar el cable de carga en la parte posterior, en la conexión del aparato.
- Conectar el enchufe del cable de carga en la toma de corriente.
- La indicación visual de carga se iluminará en color rojo durante el proceso de carga.
- Si el aparato está listo para funcionar, se ilumina una luz azul en el indicador de carga. Para cargar completamente el aparato se necesitan entre aprox. 12 y 16 horas.
- Es normal que el cable de carga y la aspiradora de mano se calienten, y no supone ningún peligro.

## Uso de la aspiradora de mano

### Aspiración

### Fig. 4

Accionar el interruptor deslizante en dirección de la flecha.

## Regulación de la potencia de aspiración

### Fig. 5

Deslizar el interruptor desplazable hacia la posición deseada para ajustar la potencia de aspiración:

- **Posición 1** = ajuste de potencia media para tareas de limpieza sencillas  
=> El tiempo de funcionamiento es mayor.

- **Posición 2** = ajuste de potencia alta para tareas de limpieza complicadas  
=> El tiempo de funcionamiento es menor pero con mayor potencia.

### Fig. 6

Para realizar pausas de aspiración breves, el aparato se puede dejar de pie en cualquier sitio de la habitación.

- ! Achtung: Zum Abstellen das Gerät unbedingt ausschalten, da die drehende Bürste bei Stillstand des Saugers Schäden am Bodenbelag verursachen könnte.**

## Uso de la aspiradora manual de batería

### Fig. 7

Desbloquear la aspiradora manual de batería accionando el botón de desbloqueo y extraerla de la aspiradora.

## Boquilla para juntas

Para aspirar en juntas, esquinas, etc.

### Fig. 8

Introducir la boquilla para juntas, como se muestra, en la la aspiradora manual de batería.

## Carga de la aspiradora manual de batería

### Fig. 9

Para la carga, introducir la aspiradora manual de batería en la aspiradora de mano y encajarla. Prestar atención a que quede bien asentada.

## Tras concluir el trabajo

### Fig. 10

Una vez terminada la aspiración, desconectar el aparato.

## Vaciar el depósito de polvo

Para obtener un buen resultado de aspiración, deberá vaciarse el depósito de polvo después de cada proceso de aspiración.

**Fig. 11**

- Retirar la aspiradora manual de batería de la aspiradora de mano (ver fig. 7)
- Desbloquear el depósito de polvo con ayuda del botón de desbloqueo y retirarlo de la unidad del motor.

**Fig. 12**

- Retirar el filtro protector del motor y la espuma de filtración con ayuda de la empuñadura del depósito de polvo.
- Vaciar el depósito de polvo.

## Limpieza de los filtros

**Fig. 13**

- Desbloquear el depósito de polvo. Retirar el filtro protector del motor y la espuma de filtración del depósito de polvo (ver figs. 11 y 12).
- Limpiar el filtro protector del motor y la espuma de filtración sacudiéndolos.
- En caso de fuerte suciedad, se pueden lavar los filtros y el depósito de polvo.  
A continuación, frotar el depósito de polvo con un paño seco; dejar secar por completo el filtro antes de volver a colocarlo.

**Fig. 14**

- a) Colocar el filtro protector del motor y la espuma de filtración en el depósito de polvo.
- b) Colocar y encajar el depósito de polvo sobre la unidad del motor.

En caso necesario se podrán adquirir filtros nuevos a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente.

## Limpieza de la boquilla de suelo

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconectar la aspiradora o retirar el cable de carga..

**Fig. 15**

- Desbloquear el cepillo rotatorio mediante el botón de desbloqueo y sacarlo por el lateral de la boquilla de suelo.
- Con unas tijeras, cortar por la ranura prevista a tal fin los hilos y pelos enredados y retirarlos.
- Insertar el cepillo rotatorio por el lateral y a lo largo de la varilla de guía en la boquilla de suelo y encajarlo mediante el botón de desbloqueo.

**! Atención:** La boquilla de suelo solo podrá ponerse en funcionamiento si lleva montado el cepillo rotatorio.

### ¡Atención!

Los cepillos universales están sometidos a un gran desgaste, independientemente del estado del suelo duro (p. ej. suelos rugosos, rústicos, etc.). Por esta razón es aconsejable comprobar con cierta frecuencia la base de la boquilla. La base de la boquilla que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos duros delicados, como parquet o linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por las boquillas desgastadas.

## Sustitución de la batería

La batería se puede extraer del aparato y sustituir por medio de un asa.

**Fig. 16**

- Desbloquear la batería en el sentido de la flecha y retirarla del aparato.
- Insertar la nueva batería y bloquearla.

Se podrán adquirir baterías adicionales a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente indicando el modelo del aparato.

**! Atención:** el aparato solo se puede cargar y utilizar con una batería que presente el mismo voltaje que el especificado en el aparato.  
Preste atención al adhesivo informativo sobre el voltaje de la batería y el aparato.


## Mantenimiento

Antes de la limpieza de la aspiradora de batería o de la aspiradora de mano, estas deben desconectarse y separarse de la unidad de carga. Estas se pueden limpiar con un detergente convencional para plásticos.

**! No emplear productos abrasivos, detergentes limpiacristales ni detergentes universales. No sumergir nunca la aspiradora en agua.**

## Eliminación de la batería

Antes de desechar el aparato, retirar y eliminar la batería de forma respetuosa con el medio ambiente. (ver fig. 16)



- |                                              |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Bocal para pisos com escova elétrica       | 10 Interruptor deslizante do aspirador portátil |
| 2 Botão de desbloqueio do cilindro da escova | 11 Botão de desbloqueio do aspirador sem fios   |
| 3 Depósito de sujidade                       | 12 Indicação do modo de carga                   |
| 4 Filtro de proteção do motor                | 13 Pega do aspirador sem fios                   |
| 5 Esponja do filtro                          | 14 Interruptor deslizante do aspirador sem fios |
| 6 Unidade de aspiração                       | 15 Botão de desbloqueio do depósito de sujidade |
| 7 Botão de desbloqueio do bocal para pisos   | 16 Cabo de alimentação                          |
| 8 Bocal para fendas                          | 17 Cilindro da escova                           |
| 9 Pega do aspirador portátil                 | 18 Haste guia do cilindro da escova             |

**Desdobre, por favor, as páginas com figuras!**



## Antes da primeira utilização

### Fig. 1\*

Encaixe e aparafuse a pega com cuidado na caixa principal.

### Fig. 2

- Encaixe e prenda o aspirador portátil no bocal para pisos.
- Para soltar o bocal para pisos, prima o botão de desbloqueio e desencaixe o aspirador portátil do bocal.

## Carregamento

- ! Atenção:** antes de utilizar o aspirador pela primeira vez é necessário carregar as baterias durante 16 horas, no mínimo.  
O aparelho apenas pode ser carregado e utilizado com um conjunto de pilhas, com a mesma voltagem do aparelho.  
Tenha em atenção a indicação da voltagem no conjunto de pilhas e no aparelho.

### Fig. 3

- Carregue o aspirador próximo de uma tomada. O aparelho pode ser pousado livremente. (ver figura 6)
- Encaixe o cabo de alimentação na ligação que se encontra na parte de trás do aparelho.
- Encaixe a ficha do cabo de alimentação na tomada.
- Durante o carregamento, a indicação de carga acende a vermelho.
- Se o aparelho estiver pronto a funcionar, a luz da indicação de carga fica azul. O tempo de carga para uma carga completa é de 12 a 16 horas.
- Um aquecimento do cabo de alimentação e do aspirador portátil é normal e não constitui um perigo.

## Utilização do aspirador portátil

### Aspiração

### Fig. 4

Acione o interruptor deslizante no sentido da seta.

## Regular a potência de aspiração

### Fig. 5

Desloque o interruptor deslizante para a posição pretendida, para regular a potência de aspiração:

- **Posição 1** = potência média para tarefas de limpeza simples  
=> O aparelho tem um funcionamento mais longo.

- **Posição 2** = potência elevada para tarefas de limpeza mais difíceis

=> O aparelho tem um funcionamento mais curto com uma potência maior.

### Fig. 6

Durante breves pausas de funcionamento, o aparelho pode ser pousado livremente. Para isso, incline o aspirador ligeiramente para a frente, no sentido do bocal.

- ! Atenção:** para pousar o aparelho este tem de estar desligado, pois a escova rotativa pode provocar danos no revestimento do piso com o aspirador immobilizado.

## Utilização do aspirador portátil sem fios

### Fig. 7

Premindo o botão de desbloqueio, desbloqueie o aspirador portátil sem fios e retire-o do aspirador portátil.

## Bocal para fendas

Para aspirar fendas e cantos, etc.

### Fig. 8

Encaixe o bocal para fendas na abertura de aspiração do aspirador portátil sem fios, conforme ilustrado.

## Carregamento do aspirador portátil sem fios

### Fig. 9

Para carregar, insira o aspirador portátil sem fios no aspirador portátil e encaixe-o. Preste atenção ao encaixe correto.

## Após a aspiração

### Fig. 10

Depois de aspirar, desligue o aparelho.

## Esvaziar o recipiente de pó

Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração.

**Fig. 11**

- Retire o aspirador portátil sem fios do aspirador portátil (ver figura 7)
- Desbloqueie o recipiente do pó com o auxílio do botão de desbloqueio e retire-o da unidade do motor.

**Fig. 12**

- Retire o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro do recipiente do pó com o auxílio da pega.
- Esvazie o recipiente do pó.

## Limpeza dos filtros

**Fig. 13**

- Desbloqueie o recipiente do pó. Retire o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro do recipiente do pó (ver figuras 11 e 12).
- Limpe o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro, sacudindo-os.
- Em caso de forte sujidade, os filtros e o recipiente do pó podem ser lavados.

Em seguida, limpe o recipiente do pó com um pano seco; antes de voltar a inserir, deixe secar o filtro por completo.

**Fig. 14**

- a) Insira o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro no recipiente do pó.
- b) Coloque o recipiente do pó na unidade do motor e encaixe-o.

Se necessário, podem ser adquiridos filtros novos através da nossa assistência técnica.

## Limpeza do bocal para pisos

Antes de proceder a trabalhos de manutenção, desligue o aspirador ou separe-o do cabo de alimentação.

**Fig. 15**

- Desbloqueie o cilindro da escova com o botão de desbloqueio e retire-o lateralmente do bocal para pisos.
- Corte os fios e pelos com uma tesoura ao longo da ranhura própria para o efeito e remova-os.
- Introduza o cilindro da escova lateralmente no bocal para pisos, ao longo da haste guia, e encaixe-o com o botão de desbloqueio.

**! Atenção: o bocal para pisos só deve ser colocado em funcionamento com o cilindro da escova montado.**

## Atenção!

Dependendo das características do pavimento (p.ex., azulejos ásperos ou rústicos), os bocais estão sujeitos a certo desgaste. Por conseguinte, deve verificar regularmente a sola do bocal. Bocais com solas desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por um bocal desgastado.

## Troca do conjunto da bateria

O conjunto da bateria pode ser removido do aparelho com uma pega e substituído.

**Fig. 16**

- Desbloqueie o conjunto da bateria no sentido da seta e retire-o do aparelho.
- Coloque um novo conjunto de bateria e bloqueie-o.

Um novo conjunto de bateria ou um conjunto adicional pode ser adquirido na nossa assistência técnica sob indicação do tipo de aparelho.

**! Atenção, o aparelho apenas pode ser carregado e utilizado com um conjunto de pilhas, com a mesma voltagem do aparelho.**

**Tenha em atenção a indicação da voltagem no conjunto de pilhas e no aparelho.**


## Conservação

Antes da limpeza do aspirador sem fios ou do aspirador portátil, estes devem ser desligados e separados do carregador. Podem ser tratados com os produtos usuais para a limpeza de plásticos.

**! Não utilize produtos abrasivos, limp-á-vidros ou produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o aspirador em água.**


## Eliminação do conjunto da bateria

Antes da eliminação do aparelho, retire o conjunto da bateria e elimine-o de forma ecológica. (ver figura 16)



- 1 Πέλα α δαπέδου ε ηλεκτρική βούρτσα
- 2 Πλήκτρο απασφάλισης του κυλίνδρου της βούρτσας
- 3 οχείο συλλογής των ρύπων
- 4 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
- 5 Φίλτρο αφρώδους υλικού
- 6 Μονάδα αναρρόφησης
- 7 Κου πί απασφάλισης του πέλα απός δαπέδου
- 8 Στόι αναρρόφησης για σκούπισα α αρ ών
- 9 Χειρολαβή της ηλεκτρικής σκούπας χεριού
- 10 Συρό ενος διακόπτης της ηλεκτρικής σκούπας χεριού
- 11 Κου πί απασφάλισης της επαναφορτιζό ενης ηλεκτρικής σκούπας
- 12 Ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης
- 13 Χειρολαβή της επαναφορτιζό ενης ηλεκτρικής σκούπας
- 14 Συρό ενος διακόπτης της επαναφορτιζό ενης ηλεκτρικής σκούπας
- 15 Κου πί απασφάλισης του δοχείου συλλογής των ρύπων
- 16 Καλώδιο φόρτισης
- 17 Κύλινδρος βούρτσας
- 18 Ράβδος οδηγός του κυλίνδρου της βούρτσας

Ανοιξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!



## Πριν την πρώτη χρήση

### Εικόνα 1\*

Τοποθετήστε τη χειρολαβή προσεκτικά πάνω στο κύριο περίβλημα και βιδώστε την.

### Εικόνα 2

- Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα χεριού στο πέλμα δαπέδου και ασφαλίστε την.
- Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πατήστε το κουμπί απασφάλισης και τραβήγτε έξω την ηλεκτρική σκούπα χεριού από το πέλμα.

## Φόρτιση

- Προσοχή:** Πριν την πρώτη λειτουργία πρέπει να φορτιστούν οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας το λιγότερο 16 ώρες.
- η συσκευή επιτρέπεται να φορτιστεί και να λειτουργήσει μόνο με μια μπαταρία, η οποία διαθέτει τα ίδια στοιχεία τάσης με τη συσκευή.
- Προσέχτε παρακαλώ τα τυπω ένα στοιχεία τάσης της μπαταρίας και της συσκευής.

### Εικόνα 3

- Για τη φόρτιση τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε μια πρίζα. Η συσκευή μπορεί να εναποτελεί ελεύθερη στο χώρο. (βλέπε εικόνα 6)
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης πίσω στη σύνδεση της συσκευής.
- Συνδέστε το φίς του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα του ρεύματος.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης ανάβει η ένδειξη φόρτισης κόκκινη.
- Όταν η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας ανάβει η ένδειξη φόρτισης μπλε. Ο χρόνος φόρτισης για μια πλήρη φόρτιση ανέρχεται στις 12 έως 16 ώρες.
- Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της ηλεκτρικής σκούπας χειριού είναι κανονική και ακίνδυνη.

## Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χειριού Αναρρόφηση

### Εικόνα 4

Πατήστε το συρόμενο διακόπτη προς την κατεύθυνση του βέλους.

## Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

### Εικόνα 5

Σημάντε το συρόμενο διακόπτη στην επιθυμητή θέση, για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης:

- **Θέση 1** = μεσαία βαθμίδα ισχύος για απλές εργασίες καθαρισμού

=> Η συσκευή έχει ένα μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας.

- **Θέση 2** = μεγάλη βαθμίδα ισχύος για δύσκολες εργασίες καθαρισμού

=> Η συσκευή έχει μια μεγαλύτερη ισχύ με μικρότερο χρόνο λειτουργίας.

### Εικόνα 6

Στα σύντομα διαλείμματα αναρρόφησης μπορεί να εναποτελεί τη συσκευή ελεύθερη στο χώρο. Γι αυτό σπρώχτε τη σκούπα ελαφρά προς τη εμπρός στην κατεύθυνση του πέλματος.

- **Προσοχή:** Για την εναπόθεση απενεργοποιήστε τη συσκευή σπωδήποτε, επειδή η περιστρεφόμενη βούρτσα σε περίπτωση που η σκούπα παραμένει στην ίδια θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επένδυση του δαπέδου.

## Χρήση της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας χειρός

### Εικόνα 7

Πατώντας το κουμπί απασφάλισης απασφαλίστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα χειρός και αφαιρέστε την από την ηλεκτρική σκούπα χειριού.

## Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών

Για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.

### Εικόνα 8

Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών, όπως φαίνεται στην εικόνα, στο άνοιγμα αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας χειρός.

## Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας χειρός

### Εικόνα 9

Για τη φόρτιση τοποθετήστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα χειρός στην ηλεκτρική σκούπα χειριού και ασφαλίστε την. Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή.

## Μετά την εργασία

### Εικόνα 10

Μετά την αναρρόφηση απενεργοποιήστε τη συσκευή.

## Άδειασμα του δοχείου σκόνης

Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης, πρέπει το δοχείο της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης.

### Εικόνα 11

- Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα χειρός από την ηλεκτρική σκούπα χειρού (βλέπε εικόνα 7)
- Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη βοήθεια του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε το από τη μονάδα του κινητήρα.

### Εικόνα 12

- Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο αφρώδους υλικού με τη βοήθεια της χειρολαβής από το δοχείο συλλογής της σκόνης.
- Αδειάστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.

## Καθαρισμός των φίλτρων

### Εικόνα 13

- Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
- Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο αφρώδους υλικού από το δοχείο συλλογής της σκόνης (βλέπε εικόνα 11 και εικόνα 12)
- Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο αφρώδους υλικού με ελαφρό κτύπημα.
- Εάν περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορούν να πλυσθούν τα φίλτρα και το δοχείο συλλογής της σκόνης. Σκουπίστε στο τέλος το δοχείο συλλογής της σκόνης με ένα στεγνό πανί. Πριν την επαναποθέτηση αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς.

### Εικόνα 14

- Τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο αφρώδους υλικού στο δοχείο συλλογής της σκόνης.
- Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης στη μονάδα του κινητήρα και ασφαλίστε τα.

Σε περίπτωση που χρειάζεται, μπορείτε να προμηθευτείτε νέα φίλτρα μέσω του σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

## Καθαρισμός του πέλματος δαπέδου

Πριν από τη συντήρηση απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα ή αποσυνδέστε την από το καλώδιο φόρτισης.

### Εικόνα 15

- Απασφαλίστε τον κύλινδρο της βούρτσας με το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τον προς τα πλάγια από το πέλμα δαπέδου.
- Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι κατά μήκος της προβλεπόμενης γι' αυτό εγκοπής και απομακρύντε τις.
- Στρώξτε τον κύλινδρο της βούρτσας στη πλάγια κατά μήκος της ράβδου οδηγού μέσα στο πέλμα δαπέδου και ασφαλίστε τον με το κουμπί απασφάλισης.

**Προσοχή:** Το πέλμα δαπέδου επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο με συναρμολογημένο τον κύλινδρο βούρτσας.

### Προσοχή!

Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του σκληρού δαπέδου (π.χ. νέα, ρουστίκ πλακίδια) υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι' αυτό πρέπει σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω επιφάνεια του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρέ κή λινοτάπητας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.

## Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία με μια κίνηση μπορείνα αφαιρεθεί από τη συσκευή και να αντικατασταθεί.

### Εικόνα 16

- Απασφαλίστε την μπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε την από τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία και ασφαλίστε την.

Μια νέα ή μια πρόσθιτη μπαταρία μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω του σέρβις πελατών της εταιρείας μας, δίνοντας τον τύπο της συσκευής.

**Προσοχή, η συσκευή επιτρέπεται να φορτιστεί και να λειτουργήσει μόνο με μια μπαταρία, η οποία διαθέτει τελικά στοιχεία τάσης με τη συσκευή. Προσέξτε παρακαλώ τα τυπω ένα στοιχεία τάσης της μπαταρίας και της συσκευής.**


## Φροντίδα

Πριν τον καθαρισμό της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας ή της ηλεκτρικής σκούπας χειρού πρέπει να απενεργοποιηθούν και να αποσυνδεθούν από το φορτιστή. Μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.

**Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε τη συσκευή ποτέ στο νερό.**

## Απόσυρση της μπαταρίας

Πριν την απόσυρση της συσκευής αφαιρέστε την μπαταρία και αποσύρετε την σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. (βλέπε εικόνα 16)



- 1 Elektrikli fırçalı süpürge başlığı
- 2 Rulo fırça kilidi açma düğmesi
- 3 Kir haznesi
- 4 Motor koruma滤resi
- 5 Köpük滤re
- 6 Emme ünitesi
- 7 Süpürge ucu kilidi açma düğmesi
- 8 Dar aralık süpürme başlığı
- 9 El süpürgesi tutamağı
- 10 El süpürgesi sürme şalteri
- 11 Akülü süpürge kilidi açma düğmesi
- 12 Şarjlı işletim göstergesi

- 13 Akülü süpürge tutamağı
- 14 Akülü süpürge sürme şalteri
- 15 Pislik haznesi kilidi açma düğmesi
- 16 Şarj kablosu
- 17 Rulo fırça
- 18 Rulo fırça kılavuz çubuğu

Elektrik bağlanması 220-240 V\*\*  
 Gerilim / Frekans 50 Hz\*\*  
 Amper 10 A\*\*

EEE Yönetmeliğine Uygundur

\*\*Modelle göre değişiklik gösterebilir

Lütfen resimli sayfaları açınız!



## İlk kullanımdan önce

### Resim 1\*

Tutamak dikkatlice ana muhafazaya takılmalı ve vidalınamalıdır.

### Resim 2

- El süpürgesi süpürge başlığına takılmalı ve yerine yerleştirilmelidir.
- Süpürge başlığının sökülmesi için kilidi açma düğmesine basılmalı ve el süpürgesi başlığından çekilmelidir.

## Şarj

- Dikkat:** İlk kullanımdan önce elektrik süpürgesini en az 16 saat şarj etmeniz gerekmektedir.  
Cihaz sadece cihaz ile aynı voltaj değerine sahip bir akü paketiyle şarj edilebilir ve çalıştırılabilir.  
Lütfen akü paketi ve cihaz üzerindeki voltaj bilgililerine dikkat ediniz.

### Resim 3

- Elektrik süpürgesini şarj etmek için yakındaki bir sokete bağlayınız. Cihaz odada serbest olarak bırakılabilir (bkz. Resim 6)
- Şarj kablosunu cihazın arka bağlantısına takınız.
- Şarj kablosunun fışını prize takınız.
- Şarj esnasında şarj göstergesi kırmızı yanar.
- Cihaz çalışmaya hazırlırsa, şarj göstergesi mavi yanar. Tam şarj için şarj süresi 12 - 16 saatdir.
- Şarj kablosunun ve el süpürgesinin isınması normaldir ve bir sorun çıkarmaz.

## EL süpürgesinin kullanımı

### Emerek temizleme

### Resim 4

Sürme şalterini ok yönünde sürüneniz.

## Emme gücünün düzenlenmesi

### Resim 5

Emme gücünü ayarlamak için sürme şalteri istediğiniz pozisyon'a itiniz:

- **Konum 1** = Basit temizleme görevleri için orta güç konumu  
=> Cihaz çalışma süresi daha uzundur.

- **Konum 2** = Daha zor temizleme görevleri için yüksek güç konumu  
=> Cihaz daha kısa bir çalışma süresinde daha fazla güç üretir.

### Resim 6

Kısa emme molalarında cihaz odada serbest olarak bırakılabilir. Bunun için süpürge, hafifçe öne doğru başlık yönünde eğilmelidir.

- Dikkat: Süpürgenin bekleme modunda dönen fırçalar zemine zarar verebileceğiinden sökme işlemi için cihaz kesinlikle kapatılmalıdır.**

## Akülü el süpürgesinin kullanımı

### Resim 7

Kilit açma düğmesine basarak akülü el süpürgesinin kilidini açınız ve akülü süpürgeyi el süpürgesinden çıkarınız.

## Dar aralık süpürme başlığı

Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için.

### Resim 8

Dar aralık süpürme başlığını, resimdeki gibi akülü el süpürgesinin emme açıklığına takınız.

## Akülü el süpürgesinin şarj edilmesi

### Resim 9

Şarj etmek için akülü el süpürgesini el süpürgesindeki yerine yerleştiriniz ve kilitleyiniz. Yerine doğru oturmasına dikkat ediniz.

## Çalışma sona erdikten sonra

### Resim 10

Emme işleminden sonra cihaz kapatılmalıdır.

## Toz haznesinin boşaltılması

İyi bir temizlik sonucu elde etmek için toz haznesi her emme işleminden sonra boşaltılmalıdır.

### Resim 11

- Akülü el süpürgesini el süpürgesinden çıkartınız (bkz. Resim 7)
- Toz haznesini, kılıdı açma tuşu yardımıyla açınız ve motor ünitesinden çekerek alınız.

### Resim 12

- Motor koruma filtresini ve köpük filtreyi tutamak yardımıyla toz haznesinden çıkarınız.
- Toz haznesini boşaltınız.

## Filtrenin temizlenmesi

### Resim 13

- Toz haznesinin kılıdını açınız. Motor koruma filtersini ve köpük filtreyi toz haznesinden çıkarınız (bkz. Resim 11 ve 12)
- Motor koruma filtersini ve köpük filtreyi vurarak temizleyiniz.
- Çok kırı ise filtre ve toz haznesi yıkanabilir. Bunun ardından toz haznesini temiz bir bez ile siliniz; filtreyi yerine yerleştirmeden önce komple kurumaya bırakınız.

### Resim 14

- a) Motor koruma filtersi ve köpük filtreyi toz haznesine yerleştiriniz.
- b) Toz haznesini motor ünitesine yerleştiriniz ve kilitleyiniz.

Gerekirse Müşteri Hizmetleri üzerinden yeni bir filtre alınabilir.

## Süpürge başlığının temizlenmesi

Her bakımdan önce süpürge kapatılmalı veya şarj kablosundan çekilmelidir.

### Resim 15

- Rulo firçanın, kilit açma butonu üzerinden kılıdi açılmalı ve süpürge başlığından yan şekilde çekilmelidir.
- Çıkan iplikler veya saçlar, bir makas ile özellikle bunun için tasarlanmış çentik boyunca kesilip atılmalıdır.

- Rulo firça yandan yönlendirme çubuğu boyunca başlığa itilmeli ve kilit açma düğmesi ile yerine yerleştirilmelidir.

**Dikkat: Süpürge başlığı sadece rulo firça takılmış haldeyken çalıştırılabilir.**

### Dikkat!

Yer firçaları sert yüzeyin özelliklerine bağlı olarak (Örn. sert, sade akış) belirli bir aşınmaya maruz kalır. Bu nedenle firçanın temas yüzeyi belirli aralıklarda kontrol edilmelidir. Aşınmış, keskin kenarlı firça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlarla neden olabilir. Üretici aşınmış yer firçaları nedeniyle meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul etmez.

## Akü paketinin değiştirilmesi

Akü paketi bir tutamakla cihazdan çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

### Resim 16

- Akü paketinin kılıdını ok yönünde açınız ve cihazdan çıkarınız.
- Yeni akü paketini yerleştiriniz ve kilitleyiniz.

Yeni veya ilave bir akü paketin, Müşteri Hizmetlerimiz üzerinden, cihaz tipini belirterek temin edebilirsiniz.

**Dikkat, cihaz sadece cihaz ile aynı voltaj değerine sahip bir akü paketiyle şarj edilebilir ve çalıştırılabilir.**  
**Lütfen akü paketi ve cihaz üzerindeki voltaj bilgilerine dikkat ediniz.**


## Bakım

Akülü süpürge veya el süpürgesi temizlenmeden önce kapatılmalı ve şarj cihazından ayrılmalıdır. Piyasada satılan plastik temizleyicilerle bakım yapılabilir.

**Aşındırıcı temizleme maddeleri, cam temizleyici veya çok amaçlı temizleyici kullanmayın.**  
**Süpürgeyi asla suya sokmayın.**

## Akü paketinin imha edilmesi


Cihaz imha edilmeden önce akü paketini çıkarınız ve çevreye zarar vermeyecek biçimde imha ediniz. (bkz. Resim 16)



- 1 Ssawka do podłóg z elektroszczotką
- 2 Przycisk zwalniający wałek szczotki
- 3 Pojemnik na kurz
- 4 Filtr zabezpieczający silnik
- 5 Filtr piankowy
- 6 Moduł ssący
- 7 Przycisk zwalniający ssawkę do podłóg
- 8 Ssawka do szczelin
- 9 Uchwyt odkurzacza ręcznego
- 10 Przełącznik suwakowy odkurzacza ręcznego

- 11 Przycisk odblokowujący odkurzacz akumulatorowy
- 12 Wskaźnik trybu ładowania
- 13 Uchwyt odkurzacza akumulatorowego
- 14 Przełącznik suwakowy odkurzacza akumulatorowego
- 15 Przycisk odblokowujący pojemnik na kurz
- 16 Przewód ładowarki
- 17 Walec szczotki
- 18 Prowadnica wałka szczotki

Należy rozłożyć strony z rysunkami!



## Przed pierwszym użyciem

**rys. 1**

Uchwyt nasadzić ostrożnie na cokół i dokręcić

**rys. 2**

- Odkurzacz ręczny nasadzić na ssawkę do podłóg i zatrzasnąć.
- Aby zdjąć ssawkę do podłóg, nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć odkurzacz ręczny ze ssawki.

## Ładowanie

- ! Uwaga:** Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulatory należy ładować przez co najmniej 16 godzin.  
Urządzenie może być ładowane i użytkowane wyłącznie z akumulatorami, których napięcie znamionowe ma taką samą wartość jak napięcie znamionowe urządzeń.  
W związku z tym należy zapoznać się z danymi na temat napięcia znamionowego (w voltach), które są podane na akumulatorach oraz na urządzeniu.

**rys. 3**

- W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu gniazda elektrycznego. Urządzenie można bezpiecznie ustawić w dowolnym miejscu. (patrz rys. 6)
- Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu urządzenia.
- Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda.
- Podczas ładowania wskaźnik naładowania świeci się na czerwono.
- Jeżeli urządzenie jest gotowe do pracy, wskaźnik naładowania świeci się na niebiesko. Czas potrzebny do pełnego naładowania urządzenia wynosi od 12 do 16 godzin.
- Nagrzewanie się przewodu ładowarki oraz odkurzacza ręcznego jest normalnym zjawiskiem i nie ma negatywnego wpływu na ich działanie.

## Zastosowanie odkurzacza ręcznego

### Odkurzanie

**rys. 4**

Nacisnąć przełącznik suwakowy w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

## Regulacja siły ssania

**rys. 5**

Przesunąć przełącznik suwakowy na żądaną pozycję, aby ustawić siłę ssania:

- **Pozycja 1** = ustawienie średniej mocy w celu wykonania prostych czynności czyszczących  
=> Dłuższy czas użytkowania urządzenia.

- **Pozycja 2** = ustawienie wysokiej mocy w celu wykonania cięższych czynności czyszczących  
=> Większa moc urządzenia przy krótszym czasie użytkowania.

**rys. 6**

W przypadku krótkich przerw w odkurzaniu, urządzenie można bezpiecznie ustawić w dowolnym miejscu. W tym celu odkurzacz należy lekko przechylić do przodu w kierunku ssawki.

- ! Uwaga:** Przed odstawieniem należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie, ponieważ jeśli odkurzacz stoi w miejscu, obracająca się szczotka może uszkodzić pokrycie podłogi.

## Zastosowanie ręcznego odkurzacza akumulatorowego

**rys. 7**

Poprzez naciśnięcie przycisku odblokowującego odblokować ręczny odkurzacz akumulatorowy i zdjąć z odkurzacza ręcznego.

### Ssawka do szczelin

Do odkurzania szczelin, rogów itp.

**rys. 8**

Ssawka do szczelin należy, jak widać na rysunku, włożyć w otwór ssący ręcznego odkurzacza akumulatorowego.

## Ładowanie ręcznego odkurzacza akumulatorowego

**rys. 9**

W celu naładowania umieścić ręczny odkurzacz akumulatorowy w odkurzaku ręcznym i zablokować. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie.

### Po pracy

**rys. 10**

Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.

## Opróżnianie pojemnika na pył

W celu uzyskania zadowalającego rezultatu odkurzania, należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu urządzenia.

### rys. 11

- Zdjąć ręczny odkurzacz akumulatorowy z odkurzacza ręcznego (patrz rys. 7)
- Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.

### rys. 12

- Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć za pomocą uchwytu z pojemnika na pył.
- Opróżnić pojemnik na pył.

## Czyszczenie filtrów

### rys. 13

- Odblokować pojemnik na pył. Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć z pojemnika na pył (patrz rys. 11 i 12)
  - Oczyścić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr piankowy przez wytrzepanie.
  - W przypadku silnego zabrudzenia filtry oraz pojemnik na pył można wypłukać.
- Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką; filtry pozostawić przed ponownym zamontowaniem do całkowitego wyschnięcia.

### rys. 14

- Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy włożyć do pojemnika na pył.
- Pojemnik na pył nasadzić na moduł silnika i zatrzasnąć.

W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe filtry.

## Czyszczenie ssawki do podłóg

Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć odkurzacz lub odłączyć przewód ładowarki.

### rys. 15

- Za pomocą przycisku odblokowującego odblokować wałek szczotki i wyjąć na bok ze ssawki do podłóg.
- Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami wzdłuż przewidzianego do tego celu nacięcia i usunąć.
- Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w ssawkę do podłóg i zablokować za pomocą przycisku odblokowującego.

**! Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.**

### Uwaga!

W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użycia zużytych szczotek do podłóg.

## Wymiana akumulatorów

Akumulatory można wyjąć z urządzenia przy użyciu uchwytu i wymienić.

### rys. 16

- Odblokować akumulatory w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyjąć z urządzenia.
- Włożyć nowe akumulatory i zablokować.

Nowe lub zapasowe akumulatory można zamówić w serwisie, podając typ urządzenia.

### ! Uwaga, urządzenie może być ładowane i

- użytkowane wyłącznie z akumulatorami, których napięcie znamionowe ma taką samą wartość jak napięcie znamionowe urządzenia.
- W związku z tym należy zapoznać się z danymi na temat napięcia znamionowego (w woltach), które są podane na akumulatorach oraz na urządzeniu.


## Konserwacja

Odkurzacz akumulatorowy lub ręczny można czyścić jedynie wówczas, gdy jest on wyłączony i nie jest podłączony do ładowarki. Używać dostępnych na rynku środków do czyszczenia tworzyw sztucznych

- Nie stosować środków do szorowania, środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków czyszczących. Odkurzacz nigdy nie zanurzać w wodzie.


## Utylizacja akumulatorów

Przed utylizacją urządzenia wyjąć akumulatory i usunąć je zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  
(patrz rys. 16)



- 1 Padjlószívófej elektromos kefével  
 2 Kefehenger kioldógombja  
 3 Szennyeződéstártály  
 4 Motorvédő szűrő  
 5 Habszívacs szűrő  
 6 Szívóegység  
 7 Padlószívófej zárnyító gombja  
 8 Réstisztító fej  
 9 Kézi porszívó fogantyúja  
 10 Kézi porszívó tolókapcsolója  
 11 Akkus porszívó zárnnyító gombja  
 12 Töltési üzem kijelzője  
 13 Akkus porszívó fogantyúja  
 14 Akkus porszívó tolókapcsolója  
 15 Szennyeződéstártály zárnyító gombja  
 16 Töltőkábel  
 17 Kefehenger  
 18 Kefehenger vezetőpálcája

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.



## Az első használat előtt

### **1** ábra

A fogantyút helyezze fel óvatosan a készülékházra és csavarja rá.

### **2** ábra

- Helyezze a kézi porszívót a padlószívőfejebe és kattintsa be.
- A padlószívőfej kioldásához nyomja meg a zárnyító gombot, és húzza ki a kézi porszívót a szívőfejből.

## Feltöltés

- !** Figyelem: Az első üzembe helyezés előtt a porszívó akkumulátorait legalább 16 órán keresztül tölteni kell.
- A készüléket csak olyan akkuegységgel szabad tölteni vagy üzemeltetni, amely a készülékkel azonos volt értékkel rendelkezik.
- Ehhez vegye figyelembe az akkuegységen és a készüléken feltüntetett volt értéket.

### **3** ábra

- A töltéshez helyezze a porszívót egy csatlakozáljazat közelébe. A készüléket bárhova leteheti. (Lásd a 6. ábrát.)
- A töltőkábel dugja be hátul a készülék csatlakozójába.
- A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozáljazatba.
- A töltési folyamat közben a töltéskijelző pirosan világít.
- Ha a készülék üzemkész, a töltéskijelző kékén világít. A töltési idő teljes feltöltés esetén 12-16 óra.
- A töltőkábel és a kézi porszívó felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.

## A kézi porszívó használata

### Porszívázás

### **4** ábra

Mozdítás el a tolókapcsolót a nyíl irányába.

## A szívőerő szabályozása

### **5** ábra

A szívóteljesítmény beállításához tolja a tolókapcsolót a kívánt állásba:

- 1. állás = közepes teljesítményszint egyszerű tisztításhoz  
=> A készülék működési ideje hosszabb.

- 2. állás = magas teljesítményszint nehezebb tisztításhoz  
=> A készülék teljesítménye nagyobb rövidebb működési idő mellett.

### **6** ábra

Rövid porszívózási szünetek esetén a készüléket bárhova leteheti. Ilyenkor a porszívót billentse kissé előre a szívőfej irányába.

- !** Figyelem: Ha leteszi a készüléket, akkor feltétlenül • kapcsolja ki, mivel a forgó kefe a porszívó álló helyzetében károsíthatja a padlóborítást.

## Az akkus kézi porszívó használata

### **7** ábra

A zárnyító gomb megnyomásával reteszelje ki az akkus kézi porszívót, majd vegye ki a kézi porszívóból.

### Réstisztító fej

Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívázásához.

### **8** ábra

A réstisztító fejet helyezze az ábrán látható módon az akkus kézi porszívó szívónyílásába.

## Az akkus kézi porszívó töltése

### **9** ábra

A töltéshez helyezze be az akkus kézi porszívót a kézi porszívóba és kattintsa be. Ügyeljen arra, hogy az akkus porszívó a helyén legyen.

## A munka befejezése után

### **10** ábra

Porszívázás után kapcsolja ki a készüléket.

## A portartály kiürítése

A jó porszívózási eredmény elérése érdekében minden porszívózás után ürítse ki a portartályt.

### **11 ábra**

- Vegye ki az akkus kézi porszívót a kézi porszívóból (lásd a 7. ábrát).
- A kioldogombbal reteszelje ki a portartályt, majd húzza le a szívőegységről.

### **12 ábra**

- Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a fogantyúnál fogva a portartályból.
- Ürítse ki a portartályt.

## A szűrök tisztítása

### **13 ábra**

- Nyissa ki a portartályt. Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a portartályból (lásd a 11. és 12. ábrát).
- A motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
- Erős szennyezettség esetén mosza ki a szűrőket és a portartályt.  
A portartály száraz törlőkendővel törölje szárazra, és a szűrőket hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra behelyezné őket.

### **14 ábra**

- a) Helyezze vissza a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a portartályba.
- b) Helyezze rá a portartályt a szívőegységre és kattintsa be.

Új szűrőket szükség esetén a vevőszolgálatnál szerezhet be.

## A padlószívófej tisztítása

Karbantartás előtt minden alkalommal kapcsolja ki a porszívót, és húzza ki a töltőkábelét.

### **15 ábra**

- A kefrehengert kattintsa ki a zárnyító gombbal, és oldalirányban húzza ki a padlószívófejből.
- A ráccavarodott fonvakat és hajszálakat ollóval vágja át az erre szolgáló bevágás mentén, majd távolítsa el őket.
- A kefrehengert tolja be oldalról a vezetőpálcá mentén a padlószívófejbe, és a zárnyító gombbal kattintsa be.

**! Figyelem: A padlószívófej csak felszerelt kefrehengerrel használható.**

### **Figyelem!**

A padlószívófejen bizonyos mértékű kopás jelentkezik, ha kemény padlófelületek (pl. durva, rusztikus csempé) tisztításához használja. Ezért fontos, hogy a szívőfejet rendszeres időközönként ellenőrizze. Ha a szívőfej alja kopott, ill. szellei élessé válthat, könnyen megkarcolja a kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy linóleum. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a kopott szívőfej okoz.

## Az akkuegység cseréje

Az akkuegység egy fogantyú segítségével kivehető a készülékből és kicsérélhető.

### **16 ábra**

- Az akkuegységet pattintsa ki a nyíl irányába, majd vegye ki a készülékből.
- Helyezze be az új akkuegységet és pattintsa be.

Új vagy kiegészítő akkuegység a vevőszolgálaton keresztül a készüléktípus megadásával szerezhető be.

### **! Figyelem! A készüléket csak olyan akkuegységgel**

- szabad tölteni vagy üzemeltetni, amely a készülékkel azonos volt értékkel rendelkezik.  
Ehhez vegye figyelembe az akkuegységen és a készüléken feltüntetett volt értéket.


## Ápolás

Az akkus porszívót és a kézi porszívót tisztítás előtt kapcsolja ki és válassza le a töltőkészülékről. A kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerekkel tisztíthatók.

**! Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.**

## Az akkuegység ártalmatlanítása

A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkuegységet, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa (Lásd a 16. ábrát.).



- |                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 Дюза за под с електрическа четка               | 11 Копче за отключване акумулаторна прахосмукачка       |
| 2 Бутона за отключване на кръглата четка         | 12 Индикация режим на зареждане                         |
| 3 Контейнер за мръсотия                          | 13 Ръкохватка акумулаторна прахосмукачка                |
| 4 Защитен филтер на мотора                       | 14 Избутващ се превключвател акумулаторна прахосмукачка |
| 5 Филър от пенопласт                             | 15 Копче за отключване на контейнера за мръсотия        |
| 6 Всмукателен модул                              | 16 Кабел за зареждане                                   |
| 7 Копче за отключване на дюзата за под           | 17 Кръгла четка                                         |
| 8 Дюза за фиги                                   | 18 Водещ лост кръгла четка                              |
| 9 Дръжка ръчна прахосмукачка                     |                                                         |
| 10 Избутващ се превключвател ръчна прахосмукачка |                                                         |

Молятогърнете страниците с фигураните!



## Преди да започнете работата за първи път

### Фиг. 1

Внимателно поставете и завийте дръжката върху главния корпус.

### Фиг. 2

- Пъхнете ръчната прахосмукачка в дюзата за под и фиксирайте.
- За освобождаване на дюзата за под натиснете копчето за отключване и изтеглете ръчната прахосмукачка от дюзата.

## Зареждане

- !** Внимание: Преди първата експлоатация батерията на прахосмукачката трябва да се зареждат най-малко 16 часа.
- уредът може да се зарежда и използва само с акумулаторна батерия която има същите показания за волтаж, каквито има и уредът.
- Моля, обърнете внимание на обозначенето на волтажа върху акумулаторната батерия върху уреда.

### Фиг. 3

- Поставяйте прахосмукачката за зареждане в близост до контакт. Уредът може свободно да се оставя на земята. (вижте фиг. 6)
- Пъхнете кабела за зареждане отзад в свързването на уреда.
- Пъхнете щепсела на кабела за зареждане в контакта.
- По време на процедурата по зареждане индикацията за зареждане свети в червено.
- Ако уредът е готов за работа, индикацията за зареждане свети в синьо. Времето до постигане на пълно зареждане възлиза на 12 до 16 часа.
- Загряване на кабела за зареждане и ръчната прахосмукачка е нормално и неизбежно.

## Използване на ръчната прахосмукачка

### Изсмукване на прах

### Фиг. 4

Активирайте избутващия се превключвател по посока на стрелката.

## Регулиране на силата на изсмукване

### Фиг. 5

Избутайте превключвателят желаната позиция за да настроите мощността на смучене:

- **Положение 1** = средна позицияна мощност за прости задачи по почистване  
=> Уредът има по-голяма продължителност на работа.

- **Положение 2** = висока позицияна мощност за по-текущи задачи по почистване  
=> Уредът има по-голяма мощност при по-къса продължителност на работа.

### Фиг. 6

При кратки паузи при смучене уредът може свободно да се оставя на земята. За тази цел леко наклонете прахосмукачката напред в посока на дюзата.

- !** Внимание: При оставяне непременно изключвайте уреда, тъй като въртящата се четка при покой на прахосмукачката може да причини щети по подовото покритие.

## Използване на ръчната акумулаторна прахосмукачка

### Фиг. 7

Чрез натискане на копчето за отключване освободете ръчната акумулаторна прахосмукачка и я извадете от ръчната прахосмукачка.

## Дюза за фуги

За изсмукване на прах от фуги и ъгли и т.н.

### Фиг. 8

За изсмукване на фуги и ръбове и др. Дюзата за фуги да се пъхне както е показано в отвора за изсмукване на ръчната акумулаторна прахосмукачка.

## Зареждане на ръчната акумулаторна прахосмукачка

### Фиг. 9

За зареждане поставете ръчната акумулаторна прахосмукачка в ръчната прахосмукачка и фиксирайте. Внимавайте за правилното положение.

## След работа

### Фиг. 10

След смукане изключвайте уреда.

## Изпразване на контейнера за прах

За да постигнете добър резултат при смученето контейнерът за прах трябва да се изпразва след всяка процедура по смучене.

**Фиг. 11**

- Свалете ръчната акумулаторна прахосмукачка от ръчната прахосмукачка (вижте фиг. 7)
- Отключете с помощта на бутона за отключване контейнера за прах и го изтеглете от модула на мотора.

**Фиг. 12**

- Свалете филътра за защита на мотора и филътра от пенопласт с помощта на дръжката от контейнера за прах.
- Изпразнете контейнера за прах

## Почистване на филътра

**Фиг. 13**

- Отключете контейнера за прах. Свалете филътра за защита на мотора и филътра от пенопласт от контейнера за прах (вж. фиг. 11 и 12)
- Почиствете защитния филър на мотора и филътра от пенопласт чрез изтупване.
- При силен замърсяване филтрите и контейнерът за прах могат да се измият.  
Избръшете контейнера за прах със суха кърпа, оставете филтрите да изсъхнат напълно преди обратното им поставяне.

**Фиг. 14**

- a) Поставете филътра за защита на мотора и филътра от пенопласт в контейнера за прах.
- b) Поставете и фиксирайте контейнера за прах върху модула на мотора.

При нужда нови филтри могат да се набавят от службата обслужване на клиенти.

## Почистване на дюзата за под

Преди всяка поддръжка изключвате прахосмукачката, resp. на ръчната прахосмукачка уредът трябва да се изключи и да се отдели от зареждащия уред.

**Фиг. 15**

- Освободете кръглата четка чрез копчето за отключване и я изтеглете странично от дюзата за под.
- По дължината на предвидените за това прорези скрежете намотаните конци и косми с ножица и ги отстрани.
- Вкарайте кръглата четка странично по дължината на водещия лост в дюзата за под и фиксирайте чрез копчето за отключване.

**! Внимание: Дюзата за под може да се използва само с монтирана кръгла четка.**

## Внимание!

Подовите дюзи в зависимост от вида твърд под (напр. грапави, рустикални плочки) се износват до известна степен. Затова на редовни интервали от време Вие трябва да проверявате пъзгащите се части на дюзата. Износени, пъзгащи се части с остри ръбове могат да причинят увреждания върху чувствителни твърди подове като паркет или линолеум. Производителят не поема отговорност за евентуални щети, които се причиняват от износена подова дюза.

## Смяна на акумулатора

Акумулаторът може да се извади с дръжка от уреда и да се смени.

**Фиг. 16**

- Отключете акумулатора по посока на стрелката и го извадете от уреда.
- Поставете и фиксирайте новия акумулатор.

Нов или допълнителен акумулатор може да се получи от нашата клиентска служба при посочване на модела на уреда.

**! Внимание, уредът може да се зарежда и използва само с акумулаторна батерия която има същите показания за волтаж, каквито има и уредът.**

**Моля, обрнете внимание на обозначението на волтажа върху акумулаторната батерия върху уреда.**

## Поддръжка


Преди почистване на акумулаторната прахосмукачка, resp. на ръчната прахосмукачка уредът трябва да се изключи и да се отдели от зареждащия уред.

Прахосмукачката и принадлежностите от пластмаса могат да бъдат почиствани с обичайните на пазара средства за почистване на пластмаси.

**! Не използвайте препарат за грубо абразивно почистване, препаратор за стъкло или универсален почистващ препаратор. Прахосмукачката никога да не се потапява във вода.**

## Изхвърляне на акумулатора

Преди изхвърлянето на уреда извадете акумулатора и изхвърлете по екологично съобразен начин. (вж. фиг. 16)



- |                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой | 11 Кнопка фиксации аккумуляторного пылесоса           |
| 2 Кнопка фиксации валика щётки           | 12 Индикатор зарядки                                  |
| 3 Пылесборник                            | 13 Ручка аккумуляторного пылесоса                     |
| 4 Моторный фильтр                        | 14 Ползунковый переключатель аккумуляторного пылесоса |
| 5 Поролоновый фильтр                     | 15 Кнопка фиксации пылесборника                       |
| 6 Всасывающий узел                       | 16 Кабель зарядного устройства                        |
| 7 Кнопка фиксации насадки для пола/ковра | 17 Валик щётки                                        |
| 8 Щелевая насадка                        | 18 Направляющий стержень валика щётки                 |
| 9 Ручка пылесоса                         |                                                       |
| 10 Ползунковый переключатель пылесоса    |                                                       |

**Разверните страницы с рисунками!**



## Перед первым использованием

### Рисунок 1

Ручку осторожно вставьте в основной корпус и зафиксируйте.

### Рисунок 2

- Вставьте пылесос в насадку для пола/ковра и зафиксируйте.
- Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра, нажмите кнопку фиксации и отсоедините пылесос от насадки.

## Зарядка

- !** Внимание: перед первым использованием пылесоса аккумуляторы должны заряжаться не менее 16 часов.  
Прибор разрешается использовать и подзаряжать только с аккумулятором, поддерживающим аналогичное напряжение.  
Обращайте внимание на значение напряжения на приборе и аккумуляторе.

### Рисунок 3

- Для зарядки поставьте пылесос рядом с розеткой. Пылесос можно спокойно оставлять в помещении. (см. рис. 6).
- Вставьте кабель зарядного устройства сзади в разъем пылесоса.
- Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в розетку.
- Во время зарядки индикатор зарядки горит красным.
- Прибор готов к работе, если индикатор горит синим светом. Время полной зарядки составляет 12 - 16 часов.
- Нагревание кабеля зарядного устройства и пылесоса закономерно и не представляет опасности.

## Использование пылесоса

### Уборка

### Рисунок 4

Сдвиньте ползунковый переключатель в направлении, указанном стрелкой.

## Регулировка мощности всасывания

### Рисунок 5

Для регулировки мощности всасывания сдвиньте ползунковый переключатель в нужное положение:

- **Положение 1** = средняя мощность для простой очистки  
=> Большая продолжительность работы прибора.

- **Положение 2** = высокая мощность для сложной очистки

=> Более высокая производительность прибора при меньшей продолжительности работы.

### Рисунок 6

Во время коротких перерывов пылесос можно спокойно оставлять в помещении. Для этого слегка наклоните пылесос по направлению к насадке.

- !** Внимание: при остановках в работе обязательно выключайте пылесос, так как вращающаяся щётка остановленного пылесоса может повредить напольное покрытие.

## Использование ручного аккумуляторного пылесоса

### Рисунок 7

Кнопкой фиксации разблокируйте крепление ручного аккумуляторного пылесоса и выньте его из ручного пылесоса.

### Щелевая насадка

Длячистки щелей и углов.

### Рисунок 8

Вставьте щелевую насадку во всасывающее отверстие ручного аккумуляторного пылесоса, как показано на рисунке.

## Зарядка ручного аккумуляторного пылесоса

### Рисунок 9

Для зарядки установите и закрепите ручной аккумуляторный пылесос в ручном пылесосе. Следите за правильным положением.

## После уборки

### Рисунок 10

После уборки выключите пылесос.

## Опорожнение контейнера для сбора пыли

Для достижения хорошего результата уборки желательно опорожнять контейнер для сбора пыли после каждой уборки.

### Рисунок 11

- Вывните ручной аккумуляторный пылесос из ручного пылесоса (см. рис. 7)
- Отсоедините контейнер для сбора пыли с помощью кнопки фиксации и снимите его с узла двигателя

### Рисунок 12

- Выните за ручку моторный и поролоновый фильтры из контейнера для сбора пыли.
- Опорожните контейнер для сбора пыли.

## Очистка фильтров

### Рисунок 13

- Разблокируйте контейнер для сбора пыли. Вывните моторный и поролоновый фильтры из контейнера для сбора пыли (см. рис. 11 и 12)
- Выколотите пыль из моторного и поролонового фильтров.
- При сильном загрязнении фильтры и контейнер для сбора пыли можно вымыть. Контейнер для сбора пыли в подключённом состоянии протирайте сухой тряпкой; перед установкой фильтры должны быть полностью высушены.

### Рисунок 14

- a) Установите моторный и поролоновый фильтры в контейнер для сбора пыли.
- b) Установите контейнер для сбора пыли на узел двигателя и закрепите.

При необходимости новые фильтры можно заказать через нашу сервисную службу.

## Очистка насадки для пола/ковра

Каждый раз перед техобслуживанием пылесоса выключайте его и отсоединяйте от кабеля зарядного устройства.

### Рисунок 15

- Нажатием кнопки фиксации разблокируйте валик щётки и выньте сбоку из насадки для пола/ковра.
- Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте ножницами вдоль специально предусмотренной прорези и удалите.
- Задвиньте валик щётки сбоку вдоль направляющего стержня насадку для пола/ковра и зафиксируйте его нажатием кнопки фиксации.

**! Внимание:** насадку для пола/ковра можно использовать только с установленным валиком щётки.

### Внимание!

Насадки для чистки пола/ковра подвергаются определённому износу, в зависимости от характеристики вашего твёрдых напольного покрытия(например, шероховатая, грубая напольная плитка). В связи с этим, необходимо через регулярные промежутки времени контролировать состояния рабочей поверхности насадки. Извиненные, с застрившимися краями рабочие поверхности насадки могут привести к повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий, таких, как паркет или линолеум. Производитель не несёт ответственности за возможные повреждения, которые вызваны изношенной насадкой для пола.

## Замена аккумулятора

Аккумулятор можно извлечь из прибора за ручку и заменить его.

### Рисунок 16

- Разблокируйте аккумулятор в направлении стрелки и выньте его из пылесоса.
- Установите новый аккумулятор и зафиксируйте.

Новый или дополнительный аккумулятор можно заказать через нашу сервисную службу, указав тип прибора.

**! Внимание!** Прибор разрешается использовать и подзаряжать только с аккумулятором, поддерживающим аналогичное напряжение. Обращайте внимание на значение напряжения на приборе и аккумуляторе.


## Уход

Перед чисткой аккумуляторный или ручной пылесос следует выключить и снять с зарядного устройства. Вы можете использовать обычное средство для чистки пластмассы.

**! Не используйте абразивные чистящие средства, средства для мытья ящёлок или универсальные моющие средства. Не погружайте пылесос в воду.**

## Утилизация аккумулятора

Перед утилизацией прибора выньте аккумулятор и утилизируйте его экологически безопасным способом. (см. рис. 16)



- |                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Duză de pardoseală cu perie electrică        | 10 Comutator glisant al aspiratorului vertical        |
| 2 Tastă de deblocare a cilindrului cu perii    | 11 Buton de deblocare aspirator cu acumulator         |
| 3 Recipient pentru murdărie                    | 12 Indicator regim de încărcare                       |
| 4 Filtru de protecție al motorului             | 13 Mânerul aspiratorului cu acumulator                |
| 5 Material spongios de filtrare                | 14 Comutator glisant al aspiratorului cu acumulator   |
| 6 Unitate de aspirare                          | 15 Buton de deblocare a recipientului pentru murdărie |
| 7 Buton de deblocare a duzei pentru pardoseală | 16 Cablu de încărcare                                 |
| 8 Duză pentru rosturi                          | 17 Cilindru cu perii                                  |
| 9 Mânerul aspiratorului vertical               | 18 Tijă de ghidare a cilindrului cu perii             |

Vă rugăm să deschideți la paginile cu imagini!



## Înainte de prima utilizare

### Fig. 1

Introduceți cu atenție mânerul pe carcasa principală și înșurubați-l.

### Fig. 2

- Introduceți și închideați aspiratorul vertical în duza pentru pardoseală.
- Pentru desprinderea duzei pentru pardoseală, apăsați butonul de deblocare și trageți aspiratorul vertical din duză.

## Încărcarea

**! Atenție: înainte de prima utilizare, acumulatorul aspiratorului trebuie să stea la încărcat cel puțin 16 ore.**

Aparatul trebuie încărcat și folosit numai cu un pachet de acumulatori care prezintă aceeași indicație de voltaj ca aparatul.

Vă rugăm să respectați indicația printată de voltaj de pe pachetul de acumulatori și de pe aparat.

### Fig. 3

- Puneti la încărcat aspiratorul în apropierea unei prize. Aparatul poate fi așezat liber în încăpere. (vezi fig. 6)
- Introduceți cablul de încărcare în spate, în mufa de conectare a aparatului.
- Introduceți ștecherul cablului de încărcare în priză.
- În timpul procesului de încărcare, indicatorul de încărcare se aprinde roșu.
- Dacă aparatul este pregătit de funcționare, indicatorul de încărcare se aprinde în albastru. Timpul de încărcare pentru o încărcare completă este de 12 - 16 ore.
- O încărcare a cablului de încărcare și a aspiratorului vertical este normală și nu prezintă riscuri.

## Utilizarea aspiratorului vertical

### Aspirarea

### Fig. 4

Aționați comutatorul glisant în direcția săgeții.

## Reglarea puterii de aspirare

### Fig. 5

Deplasați comutatorul glisant în poziția dorită pentru a regla puterea de aspirare:

- **Pozitia 1** = poziție de putere medie pentru sarcini de curățare ușoare  
=> Aparatul are un timp de funcționare mai lung.

- **Pozitia 2** = poziție de putere mare pentru sarcini de curățare mai complicate  
=> Aparatul are o putere mai mare la un timp de funcționare mai scurt.

### Fig. 6

În pauzele scurte de aspirare, aparatul poate fi așezat liber în încăpere. Pentru aceasta, înclinați aspiratorul ușor în față, în direcția duzei.

- ! Atenție: în vederea așezării, deconectați neapărat aparatul, deoarece peria rotativă poate provoca deteriorări pe suprafața podelei când aspiratorul este oprit din mișcare.**

## Utilizarea aspiratorului vertical cu acumulator

### Fig. 7

Prin acționarea butonului de deblocare, deblocați aspiratorul de mână cu acumulator și îl scoateți din aspiratorul vertical.

## Duză pentru spații înguste

Pentru aspirarea spațiilor înguste și a colțurilor, etc.

### Fig. 8

Introduceți duza pentru rosturi, după cum este reprezentat, în orificiul de aspirare al aspiratorului vertical cu acumulator.

## Încărcarea aspiratorului vertical cu acumulator

### Fig. 9

Pentru încărcare, introduceți aspiratorul de mână cu acumulator în aspiratorul vertical și închideați-l. Aveți grijă să îl poziționați corect.

## După lucrul cu aspiratorul

### Fig. 10

După aspirare, deconectați aparatul.

## Golirea recipientului pentru praf

Pentru a obține un rezultat bun al aspirării, este recomandabil ca recipientul pentru praf să fie golit după fiecare proces de aspirare.

**Fig. 11**

- Scoateți aspiratorul de mână cu acumulator din aspiratorul vertical (a se vedea fig. 7)
- Deblocați recipientul pentru praf cu ajutorul tastei de deblocare și scoateți-l de la unitatea motorului.

**Fig. 12**

- Scoateți filtrul de protecție al motorului și materialul spongios de filtrare cu ajutorul mânerului din recipientul pentru praf.
- Goliți recipientul pentru praf.

## Curățarea filtrelor

**Fig. 13**

- Deblocați recipientul pentru praf. Scoateți filtrul de protecție al motorului și materialul spongios de filtrare din recipientul pentru praf (a se vedea fig. 11 și 12)
- Curătați filtrul de protecție a motorului și materialul spongios de filtrare prin batere.
- În cazul unui grad mare de murdărie, filtrele și rezervorul pentru praf pot fi spălate. Apoi frecăți rezervorul pentru praf cu o lavetă uscată; înainte de introducere, lăsați filtrele să se usuce complet.

**Fig. 14**

- a) Introduceți filtrul de protecție al motorului și materialul spongios de filtrare în recipientul pentru praf.
- b) Așezați recipientul pentru praf pe unitatea motorului și încărcați-l.

La nevoie, pot fi achiziționate filtre noi prin unitățile noastre de service.

## Curățarea duzei de podea

Înainte de fiecare întreținere, deconectați aspiratorul, respectiv detașați cablul de încărcare.

**Fig. 15**

- Deblocați cilindrul cu perii cu ajutorul butonului de deblocare și trageți-l în lateral din duza de podea.
- Tăiați firele și părul care s-au infășurat cu un foarfece de-a lungul canalului prevăzut pentru aceasta și îndepărtați-le.
- Introduceți cilindrul cu perii din lateral, de-a lungul tijei de ghidare, în duza pentru pardoseală și încărcați-l cu ajutorul butonului de deblocare.

**! Atenție:** nu este permisă punerea în funcțiune a duzei pentru pardoseală decât cu cilindrul cu perii montat.

**Atenție!**

În funcție de structura dușumelei (de ex. asperitate, gresie rustică), duzele de podea sunt supuse unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificați la intervale regulate talpa duzei. Tânările care sunt uzate și prezintă multii ascuțite pot provoca deteriorări pe dușumele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate de uzura duzei de podea.

## Schimbarea pachetului de acumulatori

Pachetul de acumulatori se poate scoate dintr-o mișcare din aparat și se poate înlocui ușor.

**Fig. 16**

- Deblocați pachetul de acumulatori și scoateți-l din aparat.
- Introduceți și blocați noul pachet de acumulatori.

Un pachet de acumulatori nou sau suplimentar poate fi achiziționat de la unitățile noastre service prin indicarea tipului de aparat.

**! Atenție:** aparatul trebuie încărcat și folosit numai cu un pachet de acumulatori care prezintă aceeași indicație de voltaj ca aparatul.

Vă rugăm să respectați indicația printată de voltaj de pe pachetul de acumulatori și de pe aparat.


## Îngrijire

Înainte de curățarea aspiratorului cu acumulator, respectiv a aspiratorului vertical, acestea trebuie să fie deconectate și detașate de la aparatul de încărcare. Ele pot fi îngrijite cu un produs de curățare pentru mase plastice uzuale, din comerț.

**! Nu folosiți detergenti abrazivi, produse pentru curățat sticla sau produse de curățat universale. Nu scufundați niciodată aspiratorul în apă.**

## Eliminarea ca deșeu a pachetului de acumulatori

Înainte de eliminarea ca deșeu a aparatului, scoateți pachetul de acumulatori și eliminați-l ca deșeu în mod ecologic. (a se vedea fig. 16)



- |                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 Насадка для підлоги з електричною щіткою | 10 Пересувний перемикач ручного пилососа        |
| 2 Педаль розблокування валу щітки          | 11 Кнопка кріплення акумуляторного пилососа     |
| 3 Контейнер для пилу                       | 12 Індикатор зарядження                         |
| 4 Захисний фільтр мотора                   | 13 Ручка акумуляторного пилососа                |
| 5 Фільтрувальна вкладка                    | 14 Пересувний перемикач акумуляторного пилососа |
| 6 Блок пилососу                            | 15 Кнопка кріплення контейнера для сміття       |
| 7 Кнопка кріплення насадки для підлоги     | 16 Заряджувальний кабель                        |
| 8 Насадка для шпалін                       | 17 Вал щітки                                    |
| 9 Ручка ручного пилососа                   | 18 Напрямна валу щітки                          |

Розгорніть сторінки з рисунками!



## Перед першим використанням

### Мал. 1

Обережно вставте ручку в основний корпус і закріпіть.

### Мал. 2

- Вставте ручний пилосос у насадку для підлоги та закріпіть її.
- Щоб від'єднати насадку для підлоги, натисніть кнопку кріплення та витягніть ручний пилосос з насадки.

## Заряджання

- !** Увага! Перед першим використанням треба заряджати акумулятор пилососа щонайменше 16 годин.
- Прилад можна заряджати та експлуатувати з комплектом акумуляторів, які мають дані у вольт аналогічно приладу.
- Для цього враховуйте маркування вольт на акумуляторах та на приладі.

### Мал. 3

- Встановіть пилосос для заряджання поблизу від розетки. Прилад може бути розміщений в будь-якому місці кімнати. (див. мал. 6)
- Увімкніть заряджувальний кабель у роз'єм на задній стороні приладу.
- Вставте штекер заряджувального кабелю в розетку.
- Під час заряджання індикатор заряджання світиться червоним.
- Якщо пристрій готовий до роботи, індикація заряджання спітчується синім. Час повного заряджання складає від 12 до 16 годин.
- Нагрівання заряджувального кабелю та ручного пилососа є нормальним явищем.

## Експлуатація пилососа

### Чищення

### Мал. 4

Пересуньте перемикач в напрямку стрілки.

## Регулювання потужності всмоктування

### Мал. 5

Пересуньте вимикач у потрібне положення щоб налаштувати потужність всмоктування:

- **Позиція1** = середнє положення потужності для простих завдань чищення  
=> Тривалий час роботи пристрію.

- **Позиція2** = положення високої потужності для важких задач чищення  
=> Пристрій працює короткий час з вищою потужністю.

### Мал. 6

Під час нетривалої перерви в роботі прилад може бути розміщений в будь-якому місці кімнати. Для цього нахиліть пилосос вперед у напрямку насадки.

- !** Увага! Перед тим як залишити прилад, обов'язково вимкніть його, оскільки щітка, що обертається у вертикальному положенні пилососа може привести до пошкодження покриття підлоги.

## Застосування ручного акумуляторного пилососа

### Мал. 7

Розблокуйте ручний акумуляторний пилосос, натиснувши кнопку кріплення та витягніть його з ручного пилососа.

### Насадка для щілин

Для чищення щілин та кутів тощо.

### Мал. 8

Насадка для щілин вставляється у гніздо ручного акумуляторного пилососа, як показано на малюнку.

## Заряджання ручного акумуляторного пилососа

### Мал. 9

Для зарядження встановіть ручний акумуляторний пилосос у ручний пилосос та закріпіть його. Стежте за тим, щоб пилосос зайняв правильне положення

## Закінчення роботи

### Мал. 10

Після чищення вимкніть прилад.

## Очищення контейнера для пилу

Для отримання кращих результатів бажано спорожнювати контейнер для пилу після кожного прибирання

### Мал. 11

- Витягніть ручний акумуляторний пилосос з ручного пилососа (див. рис. 7)
- Розблокуйте контейнер для пилу за допомогою педалі розблокування зніміть його з двигуна.

### Мал. 12

- Витягніть з контейнера для пилу фільтр для захисту двигуна та фільтрувальну вкладку за допомогою ручки.
- Витрусіть сміття з контейнера для пилу.

## Очищення фільтрів

### Мал. 13

- Розблокуйте контейнер для пилу. Вийміть захисний фільтр двигуна та вкладку фільтра з контейнера для пилу (див. мал. 11 і 12)
  - Витрусіть пил з захисного фільтра двигуна та фільтрувальної вкладки.
  - При сильному забрудненні фільтр та контейнер для пилу можна промити.
- Наприкінці протріть контейнер для пилу сухою ганчіркою; фільтр повинен повністю висохнути перед подальшим встановленням.

### Мал. 14

- a) Встановіть назад у контейнер захисний фільтр мотора та фільтрувальну вкладку.
- b) Поставте контейнер для пилу на блок двигуна та закріпіть його.

При необхідності нові фільтри можна замовити в сервісній службі

## Очищення насадки для підлоги

Перед кожним техобслуговуванням вимикайте пилосос або від'єднуйте заряджувальний кабель.

### Мал. 15

- Розблокуйте вал щітки за допомогою кнопки кріпління витягніть його за обидва боки із насадки для підлоги.
- Нитки, що намоталися та волосся обрійте ножицями вздовж передбаченого для цього жолобка і видаліть.
- Встановіть обидва боки валу в насадці для підлоги за допомогою напрямних та зафіксуйте вал кнопкою кріпління.

**! Увага!** Насадку для підлоги можна використовувати лише з установленим валом щітки.

### Увага!

У залежності від властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад, шорстка груба плитка) насадка для підлоги може швидко зношуватися. Тому потрібно регулярно перевіряти нижню частину насадки. Зношена нижня частина насадки з гострими краями може пошкодити легкощодкувану тверду підлогу, наприклад, паркет або лінолеум. Виробник не відповідає за можливі збитки, спричинені зношеною насадкою для підлоги.

## Заміна акумуляторної батареї

Акумуляторні батареї можна вийняти з приладу за допомогою рукоятки і замінити новими.

### Мал. 16

- Розблокуйте акумуляторний блок, натиснувши в напрямку стрілки, та вийміть його з приладу.
- Встановіть і зафіксуйте нові акумулятори.

Новий або додатковий акумуляторний блок можна отримати у нашій сервісній службі, вказавши тип приладу.

**! Увага!** Прилад можна заряджати та експлуатувати з комплектом акумуляторів, які мають дані у вольт аналогічно приладу.

Для цього врахуйте маркування вольт на акумуляторах та на приладі.

## Догляд

Перед чищенням акумуляторного або ручного пилососа переконайтесь що він вимкнений та від'єднаний від заряджувального пристроя. Для додаткової безпеки дії засобів очищення від акумуляторного або ручного пилососа вимкніть двигун.

**! Не використовуйте абразивні засоби, миючі засоби для скла або універсальні миючі засоби. Заборонено занурювати пилосос у воду.**

## Утилізація акумуляторного блоку

Перед утилізацією вийміть із приладу акумуляторний блок та утилізуйте його окремо (див. мал. 16).

عند الحاجة يمكن الحصول على لائحة جديدة عن طريق مركزنا لخدمة العملاء.

## سورة 15

- \* لم تغزو المنشأة الفوارق عن طريق ملابح التحرير وأصحابها يحذفون رأس تنظيف الأرضية.
- \* لم ينسوا إزالة التغمر والخطوط المثلثة على المنشآت باستخدام ملصق على امتداد الحز المخصص لذلك.
- \* أبليت المنشآت الفوارق على أصحاب المكتب الشمالي في رأس تنظيف الأرضية، وفرجتنيها عن طريق ملابح التحرير.

## تنبيه

تحذر من رؤوس تنظيف الأرضيات للمنشآت نوّاهاً ما، وذلك تبعاً لطبيعة الأرضية الصالحة (متلاً بالباطل الخان غير الأرض). لذلك يتعين علىك لمحض القاعدة المترددة في رأس تنظيف على غرارات متقطنة فالقواعد المتقدمة هذه للحواف لرؤوس تنظيف الأرضيات يمكن أن تتسبب في حدوث أضرار للأرضيات الصالحة الصالحة مثل الماركيه أو ملمس الأرضية البوليوليم، ولا تعتبر المهمة الصالحة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام رأس متقدمة لتنظيف الأرضيات.

السدل البطلاري  
يمكن لخرج البطلارية بواسطة مفاسد من الجهاز  
والسدلاتها

## سورة 16

- \* قم بتحذير البطلارية في إنهاء السهر وخرجها من الجهاز.
  - \* قم بتركيب بطلارية جديدة وتأديبها.
- يمكن الحصول على بطلارية جديدة أو بطلارية إضافية  
عن طريق مركزنا لخدمة العملاء ليتم لفراز الجهاز.

**بسطاردة مع الراجاز شرج، يوجزنا تنبيه،**  
الراجاز مثل البطلارية في يومية رئيس لها شرج  
بسراحتك إلى الدوچع الراغب لهذا يرجي  
راجاز البطلارية على التطبيق البطلاري

## العناية بالملكتة

قبل تنظيف الملكتة العاملة بالبطاريات يجب إيقافها وفضحها عن جهاز التحنن، ويمكن استخدام ملطف من مخلفات البلاستيك المذكرة في الأسواق العادي بالملكتة

- \* لا تستخدم أية مواد خادمة أو المستحضرات الخاصة بالراجاز أو تلك المستحضرات التي تستخدمنه لمجمع الأغراض، ولا تغير الملكتة في إنهاء أيامها.

## الخلاص من البطلارية

قبل التخلص من الجهاز لخرج البطلارية وتحل  
ذلك بطلارية لا تضر بالبيئة  
(النظر سورة 16)

يرجى فرد صفحات الصور



## استخدام المكثفة العاملة بطارية

## صورة 7

- من خلال الصيغة على ملصق التحذير لم يصرى  
والمكثفة اليدوية العاملة بطارية وأخرجهما من المكثفة اليدوية.

## رأس تقطيف التفوق

## لتقطيف التفوق والآركان وبخاله

## صورة 8

- لم يتركب رأس تقطيف التفوق، كما هو موضح بالشكل،  
في حالة التقطيف بالمكثفة اليدوية العاملة بطارية.

- تم تركيب المكثفة اليدوية في رأس التقطيف الأرضية وقم بتثبيتها.
- بعد الانتهاء من العمل

## صورة 9

- بعد الانتهاء من التقطيف أوقف الجهاز.

## تفريح عزان تجميع الأذية

- تفريح عزان تجميع الأذية بعد التشغيل لأول مرة وبوب شحن بطاريات المكثفة لمدة 15 ساعة على الأقل.  
يظهر على عزان تجميع الأذية شحن يرجو له تدويره.  
إدخال كابل التشن في مقبض الجهاز الموجود بالخلف.  
برمانات الدارج الرابع لعزم لدنة فيرو.  
والجهاز يتمكرون على التطبيق المقطفي.

## الشحن

## صورة 1

- تم تركيب وربط المكثف بمحرك من على الحسم الرئيسي للجهاز.

## صورة 2

- تم تركيب المكثفة اليدوية في رأس التقطيف الأرضية وقم بتثبيتها.
- ذلك رأس تقطيف الأرضية اصطدم على ملصق التحذير وأسباب المكثفة اليدوية
- من رأس التقطيف.

## الشحن

## صورة 3

- ضع المكثفة بالقرب من المقبض الكهربائي لغرض التشن، ويمكن وضع الجهاز  
يشكل على في الغرفة (اطرح صورة 6)
- انزل كابل التشن في مقبض الجهاز الموجود بالخلف.
- وأدخل كابل التشن في المقبض الكهربائي.
- الآن عملية التشن يضيء مبين التشن باللون الأحمر.
- وللتنشط تضمين مقبض التشن
- في شريط ملتحمة على الجهة الأمامية ويكون عديم
- الازديق سلكون الفرين بين يديه
- المكثف باللون الأزرق من متجر
- اغرس كابل التشن والمكثفة اليدوية للمعدون هو أمر مدعوم ولا يدعو للشك.

## استخدام المكثفة اليدوية

## الشحن

## صورة 13

- تم تركيز عزان تجميع الأذية، أخرج عذار حالية المعرفة والفاتر  
الاستهلاكي من عزان تجميع الأذية (اطرح صورة 11 و 12).
- تم بقطيف قذر حالية المعرفة والفاتر الاستهلاكي من خلال التقطيف.
- في حالة الالساح الشديد يمكن حصل الفاتر وعزل عزان تجميع الأذية.  
وبعد ذلك أنسح عزان تجميع الأذية بالقطيف حصل حاتم، واترك  
الفاتر ليهدى شاما قبل اduct تركيبة.

## قطيف رأس التقطيف الأرضية

قبل إجراء آية أعمال موصولة لم يرتفع المكثفة إلى اقصاها من كابل التشن.

## صورة 14


- (1) تم تركيب قذر حالية المعرفة والفاتر الاستهلاكي في عزان تجميع الأذية  
(2) تم تركيب وتنبيه عزان تجميع الأذية على هذه المعرفة.

- حركة الملاحة الأرضية إلى الوضع المفتوح، حيث قدرة التقطيف  
• الوسمع 1- وضع القراءة المتصلة لديهم التقطيف المسليمة  
• الجهاز يعلم بعدد أصول  
• الوسمع 2- وضع القراءة المائية لهم التقطيف الشقة  
• الجهاز يعلم بقدرة أعلى ولادة أقصى.

## صورة 6

- في حالة إيقاف التقطيف، قدرات قدرة يمكن وضع الجهاز بشكل جزء في الغرفة ولها  
الغرف من ثم ينطلق المكثفة إلى الأمام قليلاً في العاد رأس التقطيف.

- التيه: عند وضع الجهاز جانباً يجب إلقاء نظرنا إلى القراءة المواردة قد تسبب في  
حدث اتصار بفرش الأرضية، وذلك أثناء توقف المكثفة.



المفاح الازلالي للمكنسة اليدوية	10	رأس تنظيف الأرضية مع الفرشاة الكهربائية	1
مفاح تحرير المكنسة العاملة ببطارية	11	زر تحرير الفرشاة الدارة	2
مدين عملية الشحن	12	حزان تجميع الاتسخات	3
مقبض المكنسة العاملة ببطارية	13	فلتر عملية المحرك	4
المفاح الازلالي للمكنسة العاملة ببطارية	14	فلتير استنقجي	5
مفاح تحرير حزان تجميع الاتسخات	15	وحدة الشفط	6
كابل الشحن	16	مفاح تحرير رأس تنظيف الأرضية	7
الفرشاة الدوارة	17	رأس تنظيف الشفوق	8
القضيب الداخلي للفرشاة الدوارة	18	مقبض المكنسة اليدوية	9

## Kundendienst – Customer Service

### DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine  
Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-  
Konfigurator und viele weitere  
Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040  
mailto:cp-servicecenter@  
bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

### AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
mailto:service.uae@bshg.com  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

### AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstrukcion",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
mailto:info@elektro-servis.com  
  
EXPERT SERVIS  
Rruga e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
mailto:info@expert-servis.al

### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst  
für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme,  
Ersatzteile und Zubehör und  
viele weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 511  
mailto:vie-stoerungsannahme@  
bshg.com  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
für Sie erreichbar.

### AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
7-9 Arco Lane  
HEATHERTON, Victoria 3202  
Tel.: 1300 368 339  
mailto:bshaw-as@bshg.com  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)

### BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.  
Gradačačka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
mailto:bosch\_siemens\_sarajevo@  
yahoo.com

### BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building,  
5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
Fax: 02 878 79 72  
mailto:informacia.servis-bg@  
bshg.com  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

### BH Bahrain, ملكة البحرين

Khalafiat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
mailto:service@khalaifat.com

### BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für  
Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@  
bshg.com  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
mailto:ch-reparatur@bshg.com  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
mailto:bsh.service.cyprus@  
cytanet.com.cy

### CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích  
spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

### DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
mailto:BSH-Service.dk@  
BSHG.com  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
mailto:teenindus@simson.ee

### ES España, Spain

BSH Electrodomésticos  
España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713  
Fax: 976 578 425  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdentie 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
mailto:Bosch-Service-  
FI@bshg.com  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – BP 47  
93401 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

## Service Consommateurs:

0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)  
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com  
Service Pièces Détachées et  
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)  
[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to  
order spare parts and accessories  
or for product advice please visit  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
or call  
Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider  
for exact charges

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias &  
Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση)  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor  
North Block, Skyway House  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 552 08 88  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@  
bshg.com  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márkeszervize  
Királyhágó tér 8-9  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461  
Fax: +361 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463  
Fax: +361 201 8786  
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu  
[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories  
Tel.: 01450 2655\*  
Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
\*0,03 € per minute at peak.  
Off peak 0,0088 € per minute

**IL Israel, יִשְׂרָאֵל**

C/S/B Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, भारत, ଭାରତ**

BSH Household Appliances  
Mfg. Pvt. Ltd.  
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,  
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC,  
Andheri East  
Mumbai 400 093  
Toll Free 1800 266 1880  
[www.bosch-home.com/in](http://www.bosch-home.com/in)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavík  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829 120  
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers s.A.  
13-15, ZI Breedeweu  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**

General Serviss Limited  
Bullu street 70c  
1067 Riga  
Tel.: 07 42 41 37  
mailto:bt@olimeks.lv

## Elkor Serviss

Bribas gatve 201  
1039 Riga  
Tel.: 067 0705 20; -36  
mailto:domoservice@elkor.lv  
[www.servisacentrs.lv](http://www.servisacentrs.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щусева 98  
2012 Кишинев  
теп./факс: 022 23 81 80  
mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ul. Slobode 17  
84000 Bijelo Polje  
Tel./Fax: 050 432 575  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@  
t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok.3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,  
Maledives**  
Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@  
lintel.com.mv

**NL Nederland, Netherlands**  
BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurisavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bshg.com  
Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**  
BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@  
bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**  
BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 09 477 0492  
Fax: 09 477 2647  
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz

**PL Polska, Poland**  
BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centralny Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**  
BSHP Electrodomésticos Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**  
BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect. 1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**  
ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdh@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**  
المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnumalsp@ajl.com  
www.ajelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**  
BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@  
bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**  
BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
TECHPLACE I and  
Mo Kio Avenue 10  
Block 4012 #01-01  
569628 Singapore  
Tel.: 6751 5000  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg

**SI Slovenija, Slovenia**  
BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litoastroška 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@  
bshg.com  
www.bosch-home.com.si

**SK Slovensko, Slovakia**  
BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**  
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\*Çağrı merkezini sabit hatlarından aramanın  
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep  
telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre  
değişkenlik göstermektedir

**TW Taiwan, 台湾**  
我們期盼您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshtzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**  
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**  
NTP GAMA  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**  
BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**  
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@  
bshg.com  
www.bosch-home.com/za

## **DE Garantie**

Bundesrepublik Deutschland  
siehe letzte Seite.

**Ausland:** Für dieses Gerät gelten die von der Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland herausgegebenen Garantiebedingungen.  
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

## **GB Conditions of guarantee**

For this appliance the guarantee conditions as set out by our representatives in the country of sale apply. Details regarding same may be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. For claims under guarantee the sales receipt must be produced.

## **FR Conditions de garantie**

A l'étranger, les conditions de garantie applicables à cet appareil sont celles s'accordées par la filiale du pays concerné.  
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou directement auprès de notre filiale. Si vous aviez besoin d'utiliser la garantie, la présentation de la facture d'achat sera nécessaire.

## **IT Condizioni di garanzia**

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella rispettiva Nazione.  
Il venditore dell'apparecchio è a disposizione per ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare documento fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.

## **NL Garantievoorwaarden**

Voor het aangeschafte apparaat gelden de garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land van aankoop zijn uitgegeven.  
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd verschaffen.  
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele garantie is het overleggen van de aankoopbon met koopen/of leverdatum vereist.

## **DK Garanti**

Garantibestemmelserne er ikke vedlagt, men fremsendes ved henvendelse til Bosch kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens bestemmelser.

## **NO Leveringsbetingelse**

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser. Disse kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved vårt hovedkontor.

## **SE Konsumentbestämmelser**

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.

## **FI Takuuainka**

Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdentoinsta (12) kuukauden takuu tuotteesta riippuen. Takuuainka määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista poikkeava takuu.

## **PT Condições de Garantia**

Para este aparelho são válidas as condições de garantia emitidas pela nossa representação no país da aquisição. Mais detalhes poderão ser facultados pelo revendedor onde foi adquirido o aparelho.

Para recorrer aos serviços de garantia é imprescindível a apresentação da Factura de Compra e bem assim, do documento de Garantia.

## **ES Condiciones de garantía**

A este aparato son aplicables las condiciones de garantía acordadas por la representación de nuestra firma en el país de compra. Para más detalles sirvanse dirigir al correspondiente establecimiento del ramo en que se ha comprado el aparato. En caso de hacer uso de la garantía es necesario presentar el correspondiente comprobante de compra.

## **TR Garanti şartları**

Bu cihaz için satın alınan olduğu ülkeyi temsil eden temsilci tarafından verilen garanti şartları geçerlidir. Garanti şartları ile ilgili detaylı bilgi için; cihazın satın aldığı bayİYE ya da Türk İKTEMLİ Danışma Merkezimize başvurabilirsiniz. Garanti kapsamındaki taleplerinize cevap verebilmek için Yetkili Servisimize, cihaza ait faturayı veya okunaklı fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.

## **PL Gwarancja**

Dla urządzienia obowiązują warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju zakupu. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć u sprzedawcy, u którego dokonano zakupu urządzienia. Przy korzystaniu z gwarancji wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu.

الصلح AE

جهازنا يغطي保証期間内に購入された機器の修理費用を負担する。ただし、修理料金は機器の価格と修理料金の合計額を超える場合は、修理料金のみを負担する。  
جهازنا يغطي保証期間内に購入された機器の修理費用を負担する。ただし、修理料金は機器の価格と修理料金の合計額を超える場合は、修理料金のみを負担する。  
جهازنا يغطي保証期間内に購入された機器の修理費用を負担する。ただし、修理料金は機器の価格と修理料金の合計額を超える場合は、修理料金のみを負担する。

## **RU Условия гарантийного обслуживания**

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при приобретении.

## **BG Гаранция**

За този уред вжате условията, установени от представителството на нашата фирма в страната-купувач. Погодностите ще Ви бъдат разяснени от търговеца, от когото сте купили уреда, по всяко време при запитване. За извършване на поправки в рамките на гаранционния срок във всеки случай е необходимо представянето на касовата бележка.

## **HU Garanciális feltételek**

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt. Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzéséről.

A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga után.

Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

A változtatás jogát fenntartjuk.

## **RO Garanție**

Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanție acordate de reprezentantul nostru și conforme cu legislația ţării în vigoare.

Comerçantul la care ați achiziționat aparatul, vă oferă la cerere informații amănunțite despre prevederile de garanție.

Pentru a beneficia de serviciile de garanție va trebui să prezentați în orice caz bonul de cumpărare.

## **UK На цей пристрій поширюються гарантійні зобов'язання надані представництвом нашої фірми в країні придбання. Докладні відомості про гарантійні зобов'язання**

можна отримати будь-коли в продавця в якого був придбаний цей пристрій.


Під час звертанняв гарантійному випадку потрібно пред'явити оригінал документу, що підтверджує купівллю пристрою.

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι πεσσάριν (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επιδείξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η επορεία μέσα στα συντέρια χρονικά όρια, στη περίπτωση πλήμμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομοιάλη λειτουργία και της αντικατάστασής κάθε τυχόν ελαστικού μέρους (πλήν των αναλύσιμων και των ευποθύνων, απώς τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής κατασκευής της και όχι επί παραδείγματος από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη πήρση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως δικοτές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφραστοποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλήμμελη λειτουργία εκδηλώνεται κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το Εξουσιοδοτημένα συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπέρβιο χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Ζεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσις και οι είναινοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το Εξουσιοδοτημένα συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. ανικαλ χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκαλλιθών, αλλοιώθειν ή τραποποιήσουν με αποκοδήποτε τρόπο οι τανίκις ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκάλλιττες επικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός στρόφης ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρα service με εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE
  - Λαθος χρήση, υπερβακτική χρήση, χωρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφυνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγγυρίδια χρήσης, καθώς στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλήμμελους φύλαξης της συσκευής, της πινακίδας της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό στρόφης.
  - Ζημές που προκαλούνται ενδεκτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραξίες, λαθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή αποκοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του Εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.
10. Η αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδινυντίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το Εξουσιοδοτημένα συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.
11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαστικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
12. Εξαρτήστα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH A.B.E. – 170 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 8. Πετρούπολη 20, Κηφισός

**SERVICE**

Αθήνα: 170 χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας 8. Πετρούπολη 20, Κηφισός – τηλ.: 210-42.77.700  
Θεσσαλονίκη: 23 χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Μαυρονέαν, Περιοχή Θέρμη τηλ.: 2310-497.200  
Πάτρα: Χαροκόπειο 8 Ερεντριάδας – τηλ.: 2610-330.478  
Κρήτη: Εθνικής Ανταπόδοσης 23.8 Καλαμάτα, Ηράκλειο – τηλ.: 2810-321.573  
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ. 39, Έγκυμητ - Λευκωσία -Παλαιόκπριο τηλ.: 77778007



## de

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## en

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## fr

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## it

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## nl

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## da

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## no

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## sv


Denna enhet är märkt i enlighet med den europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## fi

Tämä laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## es

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.



pt

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

el

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ στο διάστημα της ΕΕ.

tr

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtilir.

pl

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

hu

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekéről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

bg

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

ru

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE)

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

ro

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

uk

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

an

مختبرات الـ EEE (Electrical and Electronic Equipment) ويعنى بالتجهيزات الكهربائية والالكترونية.



**Информация о бытовой технике, произведенной\* под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.  
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании  
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации**

**Продукция: пылесосы**

**Товарный знак: Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоеффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации. ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Таможенного союза в соответствии с действующими Техническими регламентами, в качестве уполномоченного Исполнителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российской Федерацией продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Bosch Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственный за ее соответствие требованиям примененных технических регламентов Таможенного союза, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащимся в сопроводительной документации.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств – членов Таможенного союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резиденту соответствующего государства – члена Таможенного союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону горячей линии\* (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-br.ru>

\* 09.02.2015 БСХ Баш унд Сименс Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия, переименована в компанию БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия.

Модель	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
BCH6ATH18	VCAS010V18	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25	VCAS010V25	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BCH6ATH25K	VCAS010V25	C-DE.АЯ46.В.62771	14.03.2014	13.03.2019	Китай
BGL32000	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32003	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL32500	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL35MOV14	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV15	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV16	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35MOV40	VBBS22Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL35SPORT	VBBS25Z35M	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BGL42130	VBBS22Z4V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGL42455	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGL42530	VBBS25Z4V0	C-DE.АЯ46.В.59088	19.07.2013	18.07.2018	Германия
BGN21700	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21702	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGN21800	VBBS18Z2V0	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BGS11700	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11702	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS11703	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21830	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21832	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS21833	VIBS22X2V0	C-DE.АЯ46.В.63710	27.05.2014	26.05.2019	Турция
BGS31800	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42230	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42234	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS42242	VIBS22X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS4GOLD	VIBS18X4V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Турция
BGS52530	VCBS25X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS5ZOOO1	VCBS22X5V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BGS62530	VCBS25X6V0	C-DE.АЯ46.В.59123	23.07.2013	22.07.2018	Китай
BSA2680	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2884	BS55	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSB2982	BS55	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG61800RU	VBBS600V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSG62185	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.62867	20.03.2014	19.03.2019	Германия
BSG62186	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL2MOV30	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL2MOV31	VBBS550V20	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Германия
BSGL32180	VBBS600V02	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL32383	VBBS625V00	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSGL52531	VBBS25Z5V0	C-DE.АЯ46.В.61148	13.12.2013	12.12.2018	Германия
BSM1805RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN1701RU	VCBS118V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай
BSN2100RU	VCBS122V00	C-DE.АЯ46.В.73018	29.12.2015	28.12.2020	Китай

## **Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании**

Прием заявок на ремонт (круглосуточно)

в г. Москве:  
в г. Санкт-Петербурге:

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке кадильника (кассовый чек или товарный чек, товарная накладная).

- 1.1. Изделие

телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Анализ и отчет о ходе приворона или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

**Для безупречного функционирования Вашей техники и удобства за неё прокладывайте рекомендованную аксессуарную линию по ушам. Оригинальная аксессуарная линия производится только компанией под брендом «Горизонт». Оригинальная аксессуарная линия производится только компанией под брендом «Горизонт».**

Все вопросы по вопросам, связанным с искасессирами и средствами походу для вашей бытовой техники  
вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, приведенные на обратной стороне.

**Гарантия изготавителя** действует в течение 12 месяцев со дня покупки. Фирма не имеет права отменять гарантию, если она неизвестно и непреднамеренно использовала только оригинальные запчасти, разработанные производителем, они не являются аксессуарами и средства по уходу со стороны Bosch, они проходят заводские испытания. (По всем вопросам, связанным с гарантией Вы можете обратиться в авторизованную сеть дилеров)

Использовать только оригинальные аксессуары и средства для ухода. Оригинальные аксессуары и средства для ухода производятся специально для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства для ухода производятся специально для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства для ухода производятся специально для Вашего прибора.

При этом вспомогательные устройства и средства походы для обеспечения максимальной надежности в работе

Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры, перечисленные на обороте.

Фильм изготовлен и распространяется по приобретенному Вами в Российской Федерации бытовой

В Республике Беларусь, в соответствии с действующим законодательством РСФСР сроком 1 год. На приобретенный талон гарантии изготавливается в присутствии лица, приобретающего талон.

действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

737-2961  
449-3161

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обороте, а также в интернете: <http://www.bosch-home.com/ru> в разделе Сервис. Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров. Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.com/ru/store](http://www.bosch-home.com/ru/store). С условиями

## 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Служба Старт - это надежный партнер для вашего бизнеса. У нас вы можете получить полную поддержку в вопросах открытия и развития своего дела. У нас вы можете найти профессиональных специалистов, которые помогут вам создать успешный бизнес.

Срок службы куруных комбайнов и тракторов, кроме комбайнов, колеблется от 5 до 10 лет. Срок службы кукурузоуборочных машин и сенокосальных машин не превышает 2-3 года.



Разработано для жизни

