



G305

LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

SETUP GUIDE










ENGLISH	3	ČESKÁ VERZE	78
DEUTSCH	8	فارسی	83
FRANÇAIS	13	SLOVENČINA	88
ITALIANO	18	УКРАЇНСЬКА	93
ESPAÑOL	23	EESTI	98
PORTUGUÊS	28	LATVISKI	103
NEDERLANDS	33	LIETUVIŲ	108
SVENSKA	38	БЪЛГАРСКИ	113
DANSK	43	HRVATSKI	118
NORSK	48	SRPSKI	123
SUOMI	53	SLOVENŠČINA	128
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	58	ROMÂNĂ	133
ПО-РУССКИ	63	TÜRKÇE	138
PO POLSKU	68	العربية	143
MAGYAR	73	עברית	148



SETUP INSTRUCTIONS

- 1 Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards
- 2 Remove the receiver
- 3 Insert the battery
- 4 Close the battery cover
- 5 Make sure the mouse is turned on via the switch on the bottom of the mouse



6 Recommended: Insert receiver into the receiver extension cable. Insert extension cable into your USB port. Alternatively, insert receiver directly into your USB port

7 Download the G HUB software





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tips:

- To make your mouse lighter, a lithium AA battery (not included) can be used.
- Keep the mouse and receiver 2 m+ away from wireless routers or other 2.4GHz wireless devices to minimize environmental noise.
- G304 / G305 has a wireless range of up to 10 meters. To ensure optimal performance in noisy wireless environments, it is recommended to keep the receiver within 20 cm of the mouse.



6 FULLY PROGRAMMABLE BUTTONS

- 1 Left (Button 1)
- 2 Right (Button 2)
- 3 Wheel click (Button 3)
- 4 Forward (Button 4)
- 5 Back (Button 5)
- 6 DPI cycle (Button 6)
- 7 On/Off switch (bottom of mouse, not programmable)



LED INDICATOR

Battery life

Flashing red: battery <15%

DPI

Yellow: step 1 - 400 DPI

White: step 2 - 800 DPI (default)

Orange: step 3 - 1600 DPI

Magenta: step 4 - 3200 DPI

Blue: step 5 - 6400 DPI (Step 5 can be activated via software only)

Mode

Cyan: performance mode (default)

Green: endurance mode (can be activated via software only).

Tips:


- Activating endurance mode will degrade tracking performance but improve battery life.

G HUB SOFTWARE

You can customize the onboard profile settings using the G HUB. These settings include button programming, report rate, performance/endurance modes and tracking behavior. G304 / G305 allows up to 5 DPI settings.






By default, G304 / G305 has the following settings:

- DPI: 400/800/1600/3200
- Report rate: 1ms
- Performance mode





SETUP-ANWEISUNGEN

- 1 Abdeckung des Batteriefachs entfernen durch Drücken auf die Oberseite der Abdeckung und Ziehen nach unten
- 2 Empfänger entfernen
- 3 Batterie einlegen
- 4 Abdeckung des Batteriefachs schließen
- 5 Sicherstellen, dass die Maus über den Schalter auf der Unterseite der Maus eingeschaltet ist



6 Empfohlen: Schließe den Empfänger an das Empfänger-Verlängerungskabel an. Schließe das Verlängerungskabel an den USB-Anschluss an. Alternativ den Empfänger direkt mit dem USB-Anschluss verbinden

7 G Hub Software herunterladen





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tipps:

- Zum Verringern des Gewichts der Maus kann auch eine Lithium-Batterie vom Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.
- Sorge für einen Abstand von mindestens 2 Metern zwischen Maus mit Empfänger und kabellosen Routern sowie anderen Geräten mit 2,4-GHz-Technologie, um Störsignale aus der Umgebung zu minimieren.
- Die G304/G305 hat eine kabellose Reichweite von bis zu 10 Metern. Für optimale Leistung in stark beanspruchten kabellosen Umgebungen empfehlen wir das Positionieren des Empfängers innerhalb einer Maus-Reichweite von 20 cm.



6 VOLL PROGRAMMIERBARE TASTEN

- 1 Links (Taste 1)
- 2 Rechts (Taste 2)
- 3 Mausradklick (Taste 3)
- 4 Vor (Taste 4)
- 5 Zurück (Taste 5)
- 6 DPI-Wechsel (Taste 6)
- 7 Ein/Aus-Schalter
(Unterseite der Maus, nicht programmierbar)



LED-ANZEIGE

Batterielaufzeit

Rot blinkend: Batteriestand <15 %

DPI

Gelb: Schritt 1 – 400 DPI

Weiß: Schritt 2 – 800 DPI (Standard)

Orange: Schritt 3 – 1600 DPI

Magenta: Schritt 4 – 3200 DPI

Blau: Schritt 5 – 6400 DPI (Schritt 5 kann nur über die Software aktiviert werden)

Modus

Cyan: Performance-Modus (Standard)

Grün: Ausdauer-Modus (kann nur über die Software aktiviert werden).

Tipps:


- Das Aktivieren des Ausdauer-Modus verringert die Abtastleistung, verlängert aber die Batterielaufzeit.

G HUB SOFTWARE

Das Anpassen der integrierten Profileinstellungen ist möglich über G HUB. Diese Einstellungen umfassen Tastenprogrammierung, Signtrate, Performance-Modus/Ausdauer-Modus und Abtastverhalten. G304/G305 bietet bis zu 5 DPI-Einstellungen.

Standardmäßig hat die G304/G305 die folgenden Einstellungen:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Signtrate: 1 Millisekunde
- Performance-Modus



© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi und die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe SA und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in dieser Bedienungsanleitung. Die hier vorliegenden Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1 Retirer le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur le dessus du couvercle et en le tirant vers le bas
- 2 Retirer le récepteur
- 3 Insérer la batterie
- 4 Refermer le compartiment à piles
- 5 Vérifier que la souris soit sous tension à l'aide du commutateur situé sous la souris



6 Recommandé: Insérez le récepteur dans la rallonge du récepteur. Connectez la rallonge à votre port USB.
Sinon, connecter le récepteur directement à votre port USB

7 Télécharger le logiciel G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Conseils:

- afin d'alléger votre souris, il est possible d'utiliser une pile AA au lithium (non fournie).
- Tenez la souris et le récepteur à au moins 2 m de tout routeur sans fil ou tout autre dispositif sans fil 2,4 GHz afin de minimiser les interférences.
- La souris G304 / G305 offre une portée sans fil de 10 mètres maximum. Pour une performance optimale dans les environnements sans fil sujets aux interférences, il est recommandé de placer le récepteur à moins de 20 cm de la souris.



6 BOUTONS ENTIÈREMENT PROGRAMMABLES

- 1 Gauche (bouton 1)
- 2 Droit (bouton 2)
- 3 Clic de roulette (bouton 3)
- 4 Suivant (bouton 4)
- 5 Précédent (bouton 5)
- 6 Cycle de résolution (bouton 6)
- 7 Commutateur Marche/Arrêt (sous la souris, non programmable)



TÉMOIN LUMINEUX

Longévité des piles

Rouge clignotant: <15 %

PPP

Jaune: étape 1 - 400 PPP

Blanc: étape 2 - 800 PPP (valeur par défaut)

Orange: étape 3 - 1 600 PPP

Magenta: étape 4 - 3 200 PPP

Bleu: étape 5 - 6 400 PPP (L'étape 5 peut uniquement être activée via le logiciel)

Mode

Cyan: mode performances (par défaut)

Vert: mode endurance (peut uniquement être activé via le logiciel).

Conseils:


- L'activation du mode endurance réduit les performances de suivi mais améliore la longévité des piles.

LOGICIEL G HUB

Vous pouvez personnaliser les paramètres de profil enregistrés à l'aide de G HUB. Ces paramètres comprennent la programmation des boutons, le taux de rapport, les modes performance/endurance et le comportement de suivi. La souris G304 / G305 peut enregistrer jusqu'à 5 paramètres de résolution.

Par défaut, la souris G304 / G305 propose les paramètres suivants:






- PPP: 400/800/1 600/3 200
- Taux de rapport: 1 ms
- Mode de performances:



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria premendo la parte superiore del coperchio e tirandola verso il basso
- 2 Rimuovere il ricevitore
- 3 Inserire la batteria
- 4 Chiudere il coperchio della batteria
- 5 Assicurarsi che il mouse sia acceso tramite l'interruttore nella parte inferiore del mouse



6 Consigliata: Inserisci il ricevitore nel cavo di prolunga del ricevitore. Inserire il cavo di prolunga nella porta USB. In alternativa, inserire il ricevitore direttamente nella porta USB

7 Scarica il software G HUB





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Suggerimenti:

- Per rendere più leggero il mouse, utilizza una batteria al litio AA (non inclusa).
- Mantenere mouse e ricevitore a una distanza superiore a 2 m da router wireless o altri dispositivi wireless da 2,4 GHz per ridurre il rumore ambientale.
- G304 / G305 hanno un raggio d'azione wireless massimo di 10 metri. Per assicurare prestazioni ottimali in ambienti wireless rumorosi, si consiglia di mantenere il ricevitore a una distanza massima di 20 cm dal mouse.



6 PULSANTI PROGRAMMABILI

- 1 Sinistro (pulsante 1)
- 2 Destro (pulsante 2)
- 3 Clic con lo scroller (pulsante 3)
- 4 Avanti (pulsante 4)
- 5 Indietro (pulsante 5)
- 6 Ciclo DPI (pulsante G6)
- 7 Interruttore di accensione/spegnimento (parte inferiore del mouse, non programmabile)



INDICATORE LED

Durata della batteria

Rosso lampeggiante: batteria <15%

DPI

Giallo: passaggio 1 - 400 DPI

Bianco: passaggio 2 - 800 DPI (predefinita)

Arancione: passaggio 3 - 1600 DPI

Magenta: passaggio 4 - 3200 DPI

Blu: passaggio 5 - 6400 DPI (il passaggio 5 può essere attivato solo tramite software)

Modalità

Ciano: modalità prestazioni (predefinita)

Verde: modalità di durata (attivabile solo tramite software).

Suggerimenti:


- L'attivazione della modalità di durata riduce le prestazioni di tracciamento ma migliora la durata della batteria.

SOFTWARE G HUB

È possibile personalizzare le impostazioni del profilo integrato mediante G HUB. Queste impostazioni includono la programmazione dei pulsanti, la velocità di aggiornamento, le modalità di prestazioni/durata e il comportamento di tracciamento. G304 / G305 consentono di configurare fino a 5 impostazioni DPI.

Per impostazione predefinita, le impostazioni di G304 / G305 sono le seguenti:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Velocità di aggiornamento: 1 ms
- Modalità prestazioni



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi e i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente manuale. Le informazioni contenute nel manuale sono soggette a modifica senza preavviso.



INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

- 1 Retira la tapa del compartimento de la pila pulsando sobre la parte superior y deslizando hacia abajo
- 2 Extrae el receptor
- 3 Coloca la pila
- 4 Cierra la tapa
- 5 Asegúrate de que el ratón esté encendido mediante el conmutador en la parte inferior



6 Recomendado: Inserta el receptor en el cable de extensión del receptor. Inserta el cable de extensión en el puerto USB. Otra posibilidad es insertar el receptor directamente en el puerto USB

7 Descarga el software G HUB





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Sugerencias:

- Para que el ratón sea más ligero, puedes usar una pila de litio AA (no incluida).
- Mantén el ratón y el receptor a más de dos metros de enrutadores inalámbricos o de otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz para minimizar el ruido ambiental.
- G304 / G305 tiene un radio de acción inalámbrico de hasta 10 metros. Para garantizar un rendimiento óptimo en entornos inalámbricos con ruido, es aconsejable mantener el receptor a una distancia máxima de 20 cm del ratón.



6 BOTONES TOTALMENTE PROGRAMABLES

- 1 Clic izquierdo (botón 1)
- 2 Clic derecho (botón 2)
- 3 Clic con botón rueda (botón 3)
- 4 Avance (botón 4)
- 5 Retroceso (botón 5)
- 6 Ciclo de dpi (botón 6)
- 7 Conmutador de encendido/apagado (parte inferior del ratón, no programable)



INDICADOR LED

Carga de la pila

Destellos rojos: pila < 15%

dpi

Amarillo: paso 1 - 400 dpi

Blanco: paso 2 - 800 dpi (predeterminado)

Naranja: paso 3 - 1600 dpi

Magenta: paso 4 - 3200 dpi

Azul: paso 5 - 6400 dpi (el paso 5 se puede activar sólo a través del software)

Modo

Cian: modo de rendimiento (predeterminado)

Verde: modo de resistencia (se puede activar sólo a través del software).

Sugerencias:


- Al activar el modo de resistencia se reduce el rendimiento de seguimiento pero mejora la duración de la pila.

SOFTWARE G HUB

Puedes personalizar las configuraciones de perfil integradas utilizando G HUB. Estas configuraciones incluyen programación de botones, velocidad de respuesta, modos de rendimiento/resistencia y comportamiento de seguimiento. G304 / G305 permite hasta 5 valores de dpi.

La configuración predeterminada de G304 / G305 es la siguiente:






- dpi: 400/800/1600/3200
- Velocidad de respuesta: 1 ms
- Modo de rendimiento



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi y los respectivos logotipos son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- 1 Remova a tampa das pilhas na parte superior e puxe para baixo
- 2 Retire o receptor
- 3 Introduza a bateria
- 4 Feche o compartimento das pilhas
- 5 Certifique-se de que o rato está ligado com o interruptor na parte inferior do mesmo



6 Recomendado: Introduza o receptor no cabo de extensão do receptor. Introduza o cabo de extensão na porta USB. Em alternativa, introduza o receptor directamente na porta USB

7 Transferir o software G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Sugestões:

- Para tornar o rato mais leve, pode utilizar uma pilha AA de lítio (não incluída).
- Mantenha o rato e o receptor a mais de 2 metros de routers sem fios ou de outros dispositivos sem fios de 2,4 GHz para minimizar o ruído ambiental.
- O G304/G305 tem um alcance sem fios de até 10 metros. Para garantir o melhor desempenho em ambientes sem fios ruidosos, recomenda-se que mantenha o receptor num raio de 20 cm do rato.



6 BOTÕES TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS

- 1 Esquerda (Botão 1)
- 2 Direita (Botão 2)
- 3 Clique da roda (Botão 3)
- 4 Avançar (Botão 4)
- 5 Retroceder (Botão 5)
- 6 Ciclo de PPP (Botão 6)
- 7 Interruptor Ligar/Desligar
(parte inferior do rato, não programável)



INDICADOR LED

Duração da bateria

Vermelho intermitente: bateria <15%

PPP

Amarelo: passo 1 - 400 PPP

Branco: passo 2 - 800 PPP (predefinição)

Laranja: passo 3 - 1600 PPP

Magenta: passo 4 - 3200 PPP

Azul: passo 5 - 6400 PPP (Apenas pode activar o passo 5 através do software)

Modo

Ciano: modo de desempenho (predefinido)

Verde: modo de resistência (apenas pode ser activado através do software).

Sugestões:


- Activar o modo de resistência diminui o desempenho de rastreio, mas melhora a duração da bateria.

SOFTWARE G HUB

Pode personalizar as definições do perfil integrado com o G HUB. Estas definições incluem a programação de botões, taxa de relatório, modos de desempenho/resistência e comportamento de rastreio. O G304/G305 permite até 5 definições de PPP.

Por predefinição, o G304/G305 tem as seguintes definições:






- PPP: 400/800/1600/3200
- Taxa de relatório: 1 ms
- Modo de desempenho



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi e os seus respectivos logótipos são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Logitech Europe S.A. e/ou das suas afiliadas nos EUA e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. A Logitech não assume responsabilidade por erros que possam aparecer neste manual. As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- 1 Verwijder het batterijdeksel door op de bovenkant van het deksel te drukken en het naar beneden te trekken
- 2 Verwijder de ontvanger
- 3 Plaats de batterij
- 4 Sluit het batterijklepje
- 5 Zorg dat de muis is ingeschakeld met de knop aan de onderkant van de muis



6 Aanbevolen: Plaats de ontvanger in de verlengkabel van de ontvanger. Steek de verlengkabel in je USB-poort. Je kunt de ontvanger ook rechtstreeks in je USB-poort steken

7 De G HUB-software downloaden





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tips:

- Om je muis lichter te maken, kan een lithium-AA-batterij (niet meegeleverd) worden gebruikt.
- De afstand tussen de muis en ontvanger, en draadloze routers of andere draadloze 2.4GHz-apparaten moet meer dan 2 meter bedragen om omgevingsruis te minimaliseren.
- G304 / G305 heeft een draadloos bereik van 10 meter.
Voor optimale prestaties in drukke draadloze omgevingen wordt het aanbevolen de ontvanger binnen 20 cm van de muis te houden.



6 VOLLEDIG PROGRAMMEERBARE KNOPPEN

- 1 Links (knop 1)
- 2 Rechts (knop 2)
- 3 Wielklik (knop 3)
- 4 Volgende (knop 4)
- 5 Vorige (knop 5)
- 6 Dpi-cyclus (knop 6)
- 7 Aan/uit-schakelaar
(onderkant van muis, niet programmeerbaar)



LED-INDICATOR

Batterijlevensduur

Knippert rood: batterij <15%

Dpi

Geel: stap 1 - 400 dpi

Wit: stap 2 - 800 dpi (standaard)

Oranje: stap 3 - 1600 dpi

Roze: stap 4 - 3200 dpi

Blauw: stap 5 - 6400 dpi (stap 5 kan alleen via software worden geactiveerd)

Modus

Cyaan: prestatiemodus (standaard)

Groen: duurzaamheidsmodus (kan alleen via software worden geactiveerd).

Tips:


- Door activering van de duurzaamheidsmodus worden de trackingprestaties slechter maar wordt de batterijlevensduur beter.

G HUB-SOFTWARE

Je kunt de vijf ingebouwde profielinstellingen aanpassen via de G HUB. Deze instellingen omvatten knopprogrammering, rapportagesnelheid, prestatie- en duurzaamheidsmodus en trackinggedrag. G304 / G305 biedt ruimte aan 5 dpi-instellingen.

De G304 / G305 heeft standaard de volgende instellingen:






- Dpi: 400/800/1600/3200
- Rapportagesnelheid: 1 ms
- Prestatiemodus



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi en hun respectievelijke logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is aan verandering zonder kennisgeving onderhevig.



INSTALLATIONSANVISNINGAR

- 1 Ta ut batteriet genom att trycka ner den övre delen av batteriluckan och dra den neråt
- 2 Ta bort mottagaren
- 3 Sätt i batteriet
- 4 Stäng batteriluckan
- 5 Se till att musen är aktiverad via reglaget på musens undersida



6 Rekommenderas: Infoga mottagaren i mottagarens förlängningssladd. Infoga förlängningssladden i USB-porten. Du kan också infoga mottagaren direkt i USB-porten

7 Ladda ner G HUB-programvaran





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tips:

- Du kan använda ett AA-batteri i litium (ingår inte) för att göra musen lättare.
- Placera musen och mottagaren minst två meter från den trådlösa routern eller övriga trådlösa 2,4GHz-enheter för att minimera störningar från omgivningen.
- G304/G305 har en trådlös aktionsradie på upp till 10 meter. Ha mottagaren inom 20 cm från musen för att säkerställa optimal prestanda i miljöer med mycket trådlösa signaler.



6 FULLT PROGRAMMERBARA KNAPPAR

- 1 Vänster (knapp 1)
- 2 Höger (knapp 2)
- 3 Klicka på hjulet (knapp 3)
- 4 Framåt (knapp 4)
- 5 Bakåt (knapp 5)
- 6 Dpi-cykel (knapp 6)
- 7 På/av-reglage (undre del av mus, ej programmerbart)



INDIKATORLAMPAN

Batteritid

Blinkande rött: batteri <15 %

DPI

Gul: steg 1 – 400 DPI

Vit: steg 2 – 800 DPI (standard)

Orange: steg 3 – 1 600 DPI

Lila: steg 4 – 3 200 DPI

Blå: steg 5 – 6 400 DPI (Steg 5 kan endast aktiveras via programvara)

Läge

Cyan: prestandaläge (standard)

Grön: uthållighetsläge (kan endast aktiveras via programvara).

Tips:


- Genom att aktivera uthållighetsläget försämrar avläsningskapaciteten men batteritiden förbättras.

G HUB-PROGRAMVARA

Du kan anpassa de inbyggda profilinställningarna med G HUB. Inställningarna inkluderar programmering av knappar, rapporteringsfrekvens, prestanda-/uthållighetslägen och avläsningsbeteende. G304 / G305 tillåter upp till 5 DPI-inställningar.

G304/G305 har följande inställningar som standard:






- Dpi: 400/800/1600/3200
- Rapporteringsfrekvens: 1 ms
- Prestandaläge



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi och deras respektive logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna bruksanvisning. Informationen här kan ändras utan föregående meddelande.



INSTALLATIONSVEJLEDNING

- 1 Fjern batteridækslet ved at trykke på toppen af dækslet og trække det nedad
- 2 Fjern modtageren
- 3 Sæt batteriet i
- 4 Luk batteridækslet
- 5 Tænd for musen ved at trykke på knappen på undersiden af musen



6 Anbefalet fremgangsmåde: Sæt modtageren fast på forlængerledningen. Sæt forlængerledningen i USB-porten. Du kan også vælge at sætte modtageren direkte i USB-porten

7 Download G HUB-softwaren




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tip:

- Hvis du vil gøre musen lettere, kan du bruge et AA-litiumbatteri (medfølger ikke).
- Musen og modtageren skal placeres over 2 meter væk fra trådløse routere og andre trådløse 2,4-GHz-enheder for at minimere støj fra omgivelserne.
- G304/G305 har op til 10 meters trådløs rækkevidde. For sikre den bedst mulige modtagelse i områder med meget trådløs trafik anbefales det at holde modtageren inden for 20 cm fra musen.



6 PROGRAMMERBARE KNAPPER

- 1 Venstre (knap 1)
- 2 Højre (knap 2)
- 3 Hjulknop (knap 3)
- 4 Fremad (knap 4)
- 5 Tilbage (knap 5)
- 6 DPI-følsomhed (knap 6)
- 7 Tænd/sluk-knap
(undersiden af musen, kan ikke programmeres)



LED-INDIKATOR

Batterilevetid

Blinker rødt: batteri < 15 %

DPI

Gul: trin 1 - 400 DPI

Hvid: trin 2 - 800 DPI (standard)

Orange: trin 3 - 1600 DPI

Magenta: trin 4 - 3200 DPI

Blå: trin 5 - 6400 DPI (trin 5 kan kun aktiveres via software)

Tilstand

Cyan: normal tilstand (standard)

Grøn: strømbesparende tilstand (kan kun aktiveres via software).

Tips:


- I strømbesparende tilstand forbedres batterilevetiden på bekostning af registreringspræcisionen.

G HUB-SOFTWARE

Du kan tilpasse indstillingerne for de indbyggede profiler vha. G HUB. Disse indstillinger omfatter programmering af knapperne, rapporteringsfrekvens, tilpasning af den normale og den strømbesparende tilstand samt registreringsfunktionen. G304/G305 understøtter op til 5 DPI-indstillinger.

G304/G305 leveres med følgende standardindstillinger:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Rapporteringsfrekvens: 1 ms
- Normal tilstand



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi og deres respektive logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan ændres uden varsel.



INSTRUKSJONER

- 1 Fjern batteridekselet ved å trykke øverst på dekselet og trekke det nedover.
- 2 Fjern mottakeren.
- 3 Sett inn batteriet.
- 4 Lukk batteridekselet.
- 5 Pass på at musen er slått på med bryteren nederst på musen.



6 Anbefalt: Sett mottakeren inn mottakerens forlengelseskabel. Sett forlengelseskabelen inn i USB-porten. Alternativt setter du mottakeren direkte inn i USB-porten

7 Last ned G HUB-programvaren





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tips:

- Du kan bruke et AA-litiumbatteri (ikke inkludert) for å gjøre musen lettere.
- Hold musen og mottakeren i to meters avstand fra den trådløse ruter eller andre trådløse enheter (2.4 GHz) for å redusere støy.
- G304 / G305 har en trådløs rekkevidde på opptil 10 meter. For å være sikker på optimal ytelse i miljøer med mye trådløs støy anbefaler vi at du plasserer mottakeren innen 20 cm fra musen.



6 PROGRAMMERBARE KNAPPER

- 1 Venstre (knapp 1)
- 2 Høyre (knapp 2)
- 3 Hjulklikk (knapp 3)
- 4 Fram (knapp 4)
- 5 Tilbake (knapp 5)
- 6 PPT-syklus (knapp 6)
- 7 Av/på-bryter (på undersiden av musen, ikke programmerbar)



INDIKATORLAMPE (LED)

Batterilevetid

Blinker rødt: batteri <15 %

PPT

Gult: trinn 1 - 400 PPT

Hvitt: trinn 2 - 800 PPT (standard)

Oransj: trinn 3 - 1600 PPT

Magenta: trinn 4 - 3200 PPT

Blå: trinn 5 - 6400 PPT (Trinn 5 kan bare aktiveres i programvaren.)

Modus

Cyan: ytelsesmodus (standard)

Grønn: utholdenhetsmodus (kan bare aktiveres i programvaren).

Tips:


- Hvis du aktiverer utholdenhetsmodus, blir sporingsytelsen dårligere, men det forbedrer batterilevetiden.

G HUB-PROGRAMVARE

Du kan tilpasse de innebygde profilinnstillingene ved å bruke G HUB. Disse innstillingene omfatter programmering av knapper, rapporthastighet, ytelses-/utholdenhetsmodus og sporingsatferd. G304 / G305 tillater opptil 5 PPT-innstillinger.

Som standard har G304/ G305 følgende innstillinger:






- PPT: 400/800/1600/3200
- Rapporthastighet: 1 ms
- Ytelsesmodus



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi og deres tilhørende logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech Europe S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.



ASENNUSOHJEET

- 1 Poista pariston suojakansi painamalla kannen yläosaa ja vetämällä kantta alaspäin.
- 2 Irrota vastaanotin.
- 3 Asenna paristo.
- 4 Sulje pariston suojakansi.
- 5 Varmista, että hiiren virta on kytketty päälle hiiren pohjassa olevalla kytkimellä.



6 Suositukset: Yhdistä vastaanotin ja vastaanottimen jatkojohto. Yhdistä jatkojohto USB-porttiin. Voit myös yhdistää vastaanottimen suoraan USB-porttiin.

7 Lataa G HUB -ohjelmisto.





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Vinkkejä:

- Saat hiirestäsi kevyemmän käyttämällä AA-litiumparistoa (hankittava erikseen).
- Pidä hiiri ja vastaanotin vähintään 2 metrin etäisyydellä langattomista reitittimistä tai muista 2,4 GHz:n langattomista laitteista yhteyshäiriöiden välttämiseksi.
- G304/G305-hiiren langaton kantama on 10 metriä. Vastaanotin kannattaa sijoittaa enintään 20 cm:n etäisyydelle hiirestä, jotta hiiri toimisi häiriöttömästi ruuhkaisissa langattomissa ympäristöissä.



6 TÄYSIN OHJELMOITAVAA PAINIKETTA

- 1 Ykköspainike (painike 1)
- 2 Kakkospainike (painike 2)
- 3 Pyörän napsautus (painike 3)
- 4 Eteenpäin (painike 4)
- 5 Takaisin (painike 5)
- 6 DPI-asetuksen vaihto (painike 6)
- 7 Virtakytkin (hiiren pohjassa, ei ohjelmoitavissa)



LED-VALO

Paristojen käyttöaika

Vilkkuva punainen: alle 15 %

DPI

Keltainen: asetus 1, 400 DPI

Valkoinen: asetus 2, 800 DPI (oletus)

Oranssi: asetus 3, 1 600 DPI

Magenta: asetus 4, 3 200 DPI

Sininen: asetus 5, 6 400 DPI (voidaan ottaa käyttöön vain ohjelmistosta)

Tila

Syaani: suorituskykytila (oletus)

Vihreä: kestävyystila (voidaan ottaa käyttöön vain ohjelmistosta)

Vinkkejä:


- Kestävyystilan käyttöön ottaminen heikentää seurannan suorituskykyä mutta lisää pariston käyttöikää.

G HUB -OHJELMISTO

G HUB -ohjelmiston avulla voidaan mukauttaa sisäänrakennettujen profiilien asetuksia. Näihin asetuksiin kuuluvat ohjelmointi, päivitysnopeus, suorituskyky- ja kestävyystilat ja seurannan toiminta. G304/G305-hiiressä on mahdollista käyttää jopa viittä DPI-asetusta.

G304/G305-hiiressä on seuraavat oletusasetukset:






- DPI: 400, 800, 1 600, 3 200
- Päivitysnopeus: 1 ms
- Suorituskykytila



© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ja vastaavat logot ovat Logitech Europe SA:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä käyttöoppaassa voi esiintyä. Esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

- 1 Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας, πιέζοντας το επάνω μέρος του και σέρνοντάς το προς τα κάτω
- 2 Αφαιρέστε τον δέκτη
- 3 Τοποθετήστε την μπαταρία
- 4 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας
- 5 Ελέγξτε τον δείκτη στο κάτω μέρος του ποντικιού, για να βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο



6 Συνιστάται: Τοποθετήστε τον δέκτη στο καλώδιο προέκτασης.
Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης στη θύρα USB.
Εναλλακτικά, τοποθετήστε τον δέκτη απευθείας στη θύρα USB

7 Κατεβάστε το λογισμικό G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Συμβουλές:

- Για να είναι το ποντίκι πιο ελαφρύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία λιθίου AA (δεν περιλαμβάνεται).
- Κρατήστε το ποντίκι και τον δέκτη σε απόσταση άνω των 2 m από ασύρματους δρομολογητές ή άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz, για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές από το περιβάλλον.
- Η εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης των G304 / G305 φτάνει τα 10 μέτρα. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση σε χώρους με πολλές ασύρματες συσκευές, συνιστάται να διατηρείτε τον δέκτη σε απόσταση μικρότερη των 20 cm από το ποντίκι.



6 ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ

- 1 Αριστερό (κουμπί 1)
- 2 Δεξιό (κουμπί 2)
- 3 Πάτημα τροχού (κουμπί 3)
- 4 Εμπρός (κουμπί 4)
- 5 Πίσω (κουμπί 5)
- 6 Εναλλαγή DPI (κουμπί 6)
- 7 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (κάτω από το ποντίκι, χωρίς δυνατότητα προγραμματισμού)



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: στάθμη μπαταρίας <15%

DPI

Κίτρινο: βήμα 1 - 400 DPI

Λευκό: βήμα 2 - 800 DPI (προεπιλογή)

Πορτοκαλί: βήμα 3 - 1600 DPI

Ματζέντα: βήμα 4 - 3200 DPI

Μπλε: βήμα 5 - 6400 DPI (το βήμα 5 μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω λογισμικού)

Κατάσταση

Κυανό: λειτουργία επιδόσεων (προεπιλογή)

Πράσινο: λειτουργία αντοχής (μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω λογισμικού).

Συμβουλές:


- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αντοχής θα μειώσει την απόδοση της παρακολούθησης κίνησης, αλλά θα βελτίωση τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ G HUB

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των ενσωματωμένων προφίλ, χρησιμοποιώντας το G HUB. Αυτές οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των κουμπιών, τον ρυθμό απόκρισης, τις λειτουργίες επιδόσεων/αντοχής και τη συμπεριφορά της παρακολούθησης της κίνησης. Τα G304 / G305 επιτρέπουν τη χρήση έως και 5 ρυθμίσεων DPI.

Από προεπιλογή, το G304 / G305 διαθέτει τις παρακάτω ρυθμίσεις:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Ρυθμός απόκρισης: 1 ms
- Λειτουργία επιδόσεων



©2020 Logitech. Οι επωνυμίες Logitech, Logitech G, Logi και τα αντίστοιχα λογότυπά τους είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Logitech Europe S.A. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее сверху и потянув вниз.
- 2 Извлеките приемник.
- 3 Вставьте батарею.
- 4 Закройте крышку батарейного отсека.
- 5 Убедитесь, что мышь включена, проверив выключатель на ее нижней панели.



6 Рекомендуемый вариант: подключите приемник к удлинителю кабеля приемника. Подключите удлинительный кабель к USB-порту. Можно также вставить приемник непосредственно в USB-порт.

7 Загрузите ПО G HUB.





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Подсказки

- Чтобы уменьшить вес мыши, можно использовать литиевую батарею типа AA (не входит в комплект).
- Мышь и приемник должны находиться на расстоянии более 2 м от беспроводных маршрутизаторов или других беспроводных устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Это сведет к минимуму воздействие шумов посторонних устройств.
- Модель G304/G305 поддерживает беспроводную связь в диапазоне до 10 м. Чтобы обеспечить качественное беспроводное подключение мыши при наличии посторонних шумов, не удаляйте ее от приемника более чем на 20 см.



6 ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК

- 1 Влево (кнопка 1)
- 2 Вправо (кнопка 2)
- 3 Нажатие колесика (кнопка 3)
- 4 Вперед (кнопка 4)
- 5 Назад (кнопка 5)
- 6 Циклическое изменение чувствительности (кнопка 6)
- 7 Выключатель питания
(на нижней панели мыши, не программируется)



СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Уровень заряда батареи

Мигает красным: заряд батареи < 15 %

Чувствительность

Желтый: шаг 1 — 400 точек на дюйм

Белый: шаг 2 — 800 точек на дюйм (по умолчанию)

Оранжевый: шаг 3 — 1600 точек на дюйм

Лиловый: шаг 4 — 3200 точек на дюйм

Синий: шаг 5 — 6400 точек на дюйм (шаг 5 можно выполнить только с помощью программного обеспечения)

Режим

Бирюзовый: режим высокой производительности (по умолчанию)

Зеленый: режим экономии (активируется только с помощью программного обеспечения).

Подсказки


- В режиме экономии ухудшаются характеристики отслеживания, зато увеличивается время работы от батареи.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ G HUB

С помощью ПО G HUB можно задавать настройки встроенных профилей, в частности, программировать кнопки, а также устанавливать частоту опроса, режим высокой производительности или экономии и характеристики отслеживания. Для мыши G304/G305 можно задавать до 5 уровней чувствительности.

По умолчанию в G304/G305 используются перечисленные ниже настройки.






- Чувствительность: 400/800/1600/3200 точек на дюйм
- Частота опроса: 1 мс
- Режим высокой производительности



© Logitech, 2020. Logitech, Logitech G, Logi и соответствующие эмблемы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech Europe S.A. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. Его содержание может быть изменено без предварительного уведомления.



PRZYGOTOWANIE

- 1 Zdejmij pokrywę baterii, naciskając jej górną część i pociągając ją w dół
- 2 Usuń odbiornik
- 3 Włóż baterię
- 4 Zamknij pokrywę baterii
- 5 Włącz mysz za pomocą przełącznika na jej spodzie



6 Zalecane: Włóż odbiornik do przedłużacza odbiornika.
Włóż przedłużacz odbiornika do portu USB. Można również włożyć odbiornik bezpośrednio do portu USB

7 Pobierz oprogramowanie G HUB





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Wskazówki:

- Aby mysz była lżejsza, można używać litowej baterii AA (brak w zestawie).
- Mysz i odbiornik powinny być w odległości co najmniej 2 m od routera bezprzewodowego lub innych urządzeń pracujących w paśmie 2,4 GHz. Pozwoli to zminimalizować zakłócenia z otoczenia.
- Mysz G304 / G305 ma zasięg bezprzewodowy do 10 metrów. Aby zapewnić optymalną wydajność pracy w otoczeniu z intensywną transmisją bezprzewodową, zalecamy umieszczenie odbiornika w odległości 20 cm od myszy.



6 W PEŁNI PROGRAMOWALNYCH PRZYCISKÓW

- 1 Lewy (przycisk 1)
- 2 Prawy (przycisk 2)
- 3 Kliknięcie kółkiem (przycisk 3)
- 4 Dalej (przycisk 4)
- 5 Wstecz (przycisk 5)
- 6 Przełączanie czułości (przycisk 6)
- 7 Wyłącznik zasilania (na spodzie myszy, nieprogramowalny)



WSKAŹNIK LED

Żywotność baterii

Czerwony migający: stan naładowania baterii <15%

DPI

Żółty: stopień 1 — 400 DPI

Biały: stopień 2 — 800 DPI (domyślnie)

Pomarańczowy: stopień 3 — 1600 DPI

Amarantowy: stopień 4 — 3200 DPI

Niebieski: stopień 5 — 6400 DPI (stopień 5 może być aktywowany wyłącznie poprzez oprogramowanie)

Tryb

Błękitny: tryb wydajności (domyślnie)

Zielony: tryb wytrzymałości (może być aktywowany wyłącznie poprzez oprogramowanie).

Wskazówki:


- Po aktywacji trybu wytrzymałości zmniejsza się wydajność śledzenia ruchu, ale zwiększa się żywotność baterii.

OPROGRAMOWANIE G HUB

Za pomocą G HUB można dostosować wbudowane profile myszy. Obejmuje to programowanie przycisków, zmianę częstotliwości odświeżania, tryb wydajności/wytrzymałości i zachowania podczas śledzenia ruchów. Mysz G304 / G305 umożliwia określenie maksymalnie 5 ustawień DPI.

Domyślnie mysz G304 / G305 ma następujące ustawienia:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Częstotliwość odświeżania: 1 ms
- Tryb wydajności



© 2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych państwach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszym opracowaniu. Podane w nim informacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.



ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

- 1 Távolítsa el az elemrekesz fedelét a fedél felső részét megnyomja, vagy lefele húzva
- 2 Vegye ki a vevőegységet
- 3 Helyezze be az elemet
- 4 Zárja vissza az elemrekesz fedelét
- 5 Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta az egeret az egér alján lévő kapcsolóval



6 Ajánlott: Csúsztassa a vevőegységet a vevőegység hosszabbító kábelébe. Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt egy USB-porthoz. Alternatív megoldásként a vevőegység közvetlenül is csatlakoztathatja egy USB-porthoz.

7 A G HUB szoftver letöltése





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tippek:

- Az egér még könnyebbé tételéhez használhat AA méretű lítiumionos elemet is (nincs mellékelve).
- A környezeti interferencia csökkentése érdekében az egeret és a vevőegységet tartsa legalább 2 méter távolságra a vezeték nélküli útválasztóktól vagy egyéb 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát használó eszközöktől.
- A G304 / G305 10 méteres hatótávolságú vezeték nélküli kapcsolatra képes. Terhelt (zajos) vezeték nélküli környezetben az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a vevőegységet az egér 20 cm-es körzetében tartani.



6 TELJES MÉRTÉKBEN PROGRAMOZHATÓ GOMB

- 1 Bal gomb (1-es gomb)
- 2 Jobb gomb (2-es gomb)
- 3 Kattintható kerék (3-as gomb)
- 4 Előre (4-es gomb)
- 5 Vissza (5-ös gomb)
- 6 DPI ciklus (6-os gomb)
- 7 Tápkapcsoló (az egér alján, nem programozható)



LED JELZŐFÉNY

Üzemidő

Villogó piros: töltöttség < 15%

DPI

Sárga: 1. szint – 400 DPI

Fehér: 2. szint – 800 DPI (alapértelmezett)

Narancssárga: 3. szint – 1600 DPI

Lila: 4. szint – 3200 DPI

Kék: 5. szint – 6400 DPI (az 5. szint csak a szoftveren keresztül kapcsolható be)

Üzemmód

Ciánkék: Nagy teljesítményű üzemmód (alapértelmezett)

Zöld: hosszú üzemidejű üzemmód (csak a szoftveren keresztül kapcsolható be).

Tippek:


- A hosszú üzemidejű üzemmód bekapcsolása rontja a mozgáskövetési teljesítményt, de növeli az üzemidőt.

G HUB SZOFTVER

A G HUB szoftverrel testre szabhatja a beépített profilokat. Ezek a beállítások a gombok programozása, a jelentési gyakoriság, a nagy teljesítményű/hosszú üzemidejű üzemmódok és a nyomkövetési viselkedés. G304 / G305 5 DPI-beállítást tesz lehetővé.

A G304 / G305 alapértelmezetten a következő beállításokkal rendelkezik:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Jelentési gyakoriság: 1 ms
- Nagy teljesítményű üzemmód



©2020 Logitech. A Logitech, a Logitech G és a Logi, illetve ezek emblémái a Logitech Europe S.A. és/vagy USA-ban vagy más országokban lévő leányvállalatainak bejegyzett védjegyi vagy védjegyei. Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona. A felhasználói útmutató esetleges hibáiért a Logitech nem vállal felelősséget. Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.



POKYNY PRO NASTAVENÍ

- 1 Sejměte kryt baterie stisknutím vršku krytu a jeho stažením dolů
- 2 Vyměte přijímač
- 3 Vložte baterii
- 4 Zavřete kryt baterie
- 5 Ujistěte se, že je myš zapnutá prostřednictvím přepínače na spodní straně myši



6 Doporučeno: Zapojte přijímač do prodlužovacího kabelu přijímače. Zapojte prodlužovací kabel do portu USB. Případně můžete přijímač zapojit přímo do portu USB

7 Stáhnout software G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tipy:

- Chcete-li snížit hmotnost své myši, můžete použít lithiovou baterii AA (není přiložena).
- Za účelem minimalizace rušení udržujte myš a přijímač ve vzdálenosti alespoň 2 m od bezdrátových routerů a ostatních bezdrátových zařízení s frekvencí 2,4 GHz.
- Myš G304 / G305 disponuje bezdrátovým připojením s dosahem až 10 metrů. Pro zajištění optimální výkonnosti ve frekventovaném bezdrátovém prostředí doporučujeme přijímač ponechat ve vzdálenosti do 20 cm od myši.



6 PLNĚ PROGRAMOVATELNÝCH TLAČÍTEK

- 1 Levé (tlačítko 1)
- 2 Pravé (tlačítko 2)
- 3 Tlačítko kolečka (tlačítko 3)
- 4 Vpřed (tlačítko 4)
- 5 Zpět (tlačítko 5)
- 6 Procházení DPI (tlačítko 6)
- 7 Vypínač zap/vyp (spodní strana myši, nelze programovat)



INDIKÁTOR LED

Životnost baterie

Blikající červená: baterie < 15 %

DPI

Žlutá: krok 1 – 400 DPI

Bílá: krok 2 – 800 DPI (výchozí)

Oranžová: krok 3 – 1600 DPI

Purpurová: krok 4 – 3200 DPI

Modrá: krok 5 – 6400 DPI (krok 5 lze aktivovat pouze prostřednictvím softwaru)

Režim

Modrozelená: výkonnostní režim (výchozí)

Zelená: úsporný režim (lze aktivovat pouze prostřednictvím softwaru).

Tipy:


- Aktivací úsporného režimu dojde ke snížení výkonnosti snímání, avšak k prodloužení životnosti baterie.

SOFTWARE G HUB

Pomocí G HUB si můžete přizpůsobit nastavení integrovaného profilu. Mezi tato nastavení patří programování tlačítek, frekvence odezvy, výkonnostní/úsporný režim a vlastnosti snímání. Myš G304 / G305 umožňuje až 5 nastavení DPI.

Výchozí nastavení myši G304 / G305 jsou následující:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Frekvence odezvy: 1 ms
- Výkonnostní režim





©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi a jejich příslušná loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Logitech Europe S.A. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této příručce vyskytnout. Informace zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

دستورالعمل‌های راه‌اندازی

- 1 قسمت بالایی قاب را فشار دهید و به پایین بکشید تا درپوش باتری باز شود
- 2 گیرنده را باز کنید
- 3 باتری را وارد کنید
- 4 درپوش باتری را ببندید
- 5 دقت کنید که موشواره را از طریق کلید موجود در کف آن روشن کنید



- 6 توصیه می‌شود: گیرنده را در کابل رابط گیرنده وارد کنید. کابل رابط را در درگاه USB وارد کنید. یا اینکه گیرنده را مستقیماً به درگاه USB دستگاه خود متصل کنید
- 7 نرم‌افزار G HUB را دانلود نمایید





logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

نکات:

- برای اینکه موشواره‌تان سبک‌تر شود، می‌توانید از یک باتری لیتیومی AA (که داخل جعبه موجود نیست) استفاده کنید.
- موشواره و گیرنده را +2 متر دورتر از روترهای بی‌سیم یا سایر دستگاه‌های بی‌سیم 2.4 گیگاهرتزی قرار دهید تا نویز محیطی کاهش یابد.
- برد بی‌سیم مدل G304 / G305 حداکثر 10 متر است. برای اطمینان از عملکرد مطلوب موشواره در محیط‌هایی که نویز بی‌سیم دارند، توصیه می‌شود گیرنده در محدوده 20 سانتی‌متری از موشواره قرار داشته باشد.



6 دکمه کاملاً قابل برنامه‌ریزی



نشانگر LED

عمر باتری

چشمک قرمز: باتری >15%

DPI

زرد: مرحله 1 - 400 DPI

سفید: مرحله 2 - 800 DPI (پیش فرض)

نارنجی: مرحله 3 - 1600 DPI

سرخابی: مرحله 4 - 3200 DPI

آبی: مرحله 5 - 6400 DPI (مرحله 5 را تنها می‌توان از طریق نرم‌افزار فعال نمود)

حالت

یشمی: حالت عملکرد (پیش فرض)

سبز: حالت دوام (تنها از طریق نرم‌افزار قابل فعال شدن است).

نکات:

– فعال‌سازی حالت دوام باعث افت کیفیت عملکرد رديابی شده اما عمر باتری را افزایش می‌دهد.

نرم‌افزار G HUB


می‌توانید از طریق G HUB تنظیمات نمایه آن‌بورد را شخصی‌سازی کنید. این تنظیمات شامل برنامه‌ریزی دکمه، سرعت گزارش‌دهی، حالت‌های عملکرد/پایداری و رفتار رديابی می‌شود. G304 / G305 امکان حداکثر 5 تنظیم DPI را فراهم می‌کند.

به صورت پیش‌فرض، G304 / G305 دارای تنظیمات زیر است:

– 3200/1600/800/DPI: 400

– سرعت گزارش‌دهی: 1 میلی‌ثانیه






– حالت عملکرد



Logitech Europe S.A. و Logitech G، ©2020 Logitech. Logitech و آرم‌های مربوط به آنها علائم تجاری یا علائم ثبت‌شده Logitech Europe S.A. و/یا شرکت‌های وابسته آن در ایالات متحده و دیگر کشورها است. سایر علائم تجاری، تحت مالکیت مالکان مربوطه خودشان می‌باشد. Logitech در قبال خطاهایی که ممکن است در این دفترچه راهنما وجود داشته باشد مسئولیتی ندارد. اطلاعات مندرج در این دفترچه بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.



POKYNY NA NASTAVENIE

- 1 Odoberte kryt batérie stlačením vrchu krytu a jeho stiahnutím nadol
- 2 Vyberte prijímač
- 3 Vložte batériu
- 4 Zavrite kryt batérie
- 5 Uistite sa, že je myš zapnutá prostredníctvom prepínača na spodnej strane myši



6 Odporúča sa: Zapojte prijímač do predlžovacieho kábla prijímača. Zapojte predlžovací kábel do portu USB. Prípadne môžete prijímač zapojiť priamo do portu USB

7 Prevziať softvér G HUB





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Tipy:

- Ak chcete znížiť hmotnosť svojej myši, môžete použiť lítiovú batériu AA (nie je priložená).
- S cieľom minimalizácie rušenia udržiavajte myš a prijímač vo vzdialenosti aspoň 2 m od bezdrôtových routerov a ostatných bezdrôtových zariadení s frekvenciou 2,4 GHz.
- Myš G304 / G305 disponuje bezdrôtovým pripojením s dosahom až 10 metrov. Na dosiahnutie optimálnej výkonnosti vo frekventovanom bezdrôtovom prostredí odporúčame prijímač ponechať vo vzdialenosti do 20 cm od myši.



6 PLNE PROGRAMOVATEĽNÝCH TLAČIDIEL

- 1 Ľavé (tlačidlo 1)
- 2 Pravé (tlačidlo 2)
- 3 Tlačidlo kolieska (tlačidlo 3)
- 4 Vpred (tlačidlo 4)
- 5 Späť (tlačidlo 5)
- 6 Prechádzanie DPI (tlačidlo 6)
- 7 Vypínač zap/vyp
(spodná strana myši, nie je možné programovať)



INDIKÁTOR LED

Životnosť batérie

Blikajúca červená: batéria <15%

DPI

Žltá: krok 1 - 400 DPI

Biela: krok 2 - 800 DPI (východiskové)

Oranžová: krok 3 - 1600 DPI

Purpurová: krok 4 - 3200 DPI

Modrá: krok 5 - 6400 DPI (krok 5 môžete aktivovať iba prostredníctvom softvéru)

Režim

Modrozelená: výkonnostný režim (východiskové)

Zelená: úsporný režim (môžete aktivovať iba prostredníctvom softvéru).

Tipy:


- Aktiváciou úsporného režimu dôjde k zníženiu výkonnosti snímania, avšak k predĺženiu životnosti batérie.

SOFTVÉR G HUB

Pomocou G HUB si môžete prispôbiť nastavenia integrovaného profilu. Medzi tieto nastavenia patrí programovanie tlačidiel, frekvencia odozvy, výkonnostný/úsporný režim a vlastnosti snímania. Myš G304 / G305 umožňuje až 5 nastavení DPI.

Východiskové nastavenia myši G304 / G305 sú nasledujúce:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Frekvencia odozvy: 1 ms
- Výkonnostný režim



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi a ich príslušné logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Logitech Europe S.A. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Spoločnosť Logitech nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto príručke. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- 1 Зніміть кришку батарейного відсіку, натиснувши на неї зверху та потягнувши вниз.
- 2 Витягніть приймач.
- 3 Вставте батарею.
- 4 Закрийте кришку батарейного відсіку.
- 5 Переконайтесь, що мишу ввімкнено, перевіривши вимикач на її нижній панелі.



6 Рекомендований варіант: підключіть приймач до кабельного подовжувача. Підключіть кабельний подовжувач до USB-порту. Також можна вставити приймач безпосередньо в USB-порт.

7 Завантажте ПЗ G HUB.





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Підказки

- Щоб зменшити вагу миші, можна використовувати літєву батарею типу AA (не входить до комплекту).
- Мишу та приймач краще тримати на відстані понад 2 м від безпроводових маршрутизаторів та інших безпроводових пристроїв, які працюють на частоті 2,4 ГГц. Це мінімізує вплив шумів сторонніх пристроїв.
- Модель G304/G305 підтримує безпроводовий зв'язок у діапазоні до 10 м. Щоб забезпечити якісне безпроводове підключення миші за наявності сторонніх шумів, не віддаляйте її від приймача далі ніж на 20 см.



6 ПРОГРАМОВАНИХ КНОПОК

- 1 Вліво (кнопка 1)
- 2 Вправо (кнопка 2)
- 3 Натискання коліщатка (кнопка 3)
- 4 Вперед (кнопка 4)
- 5 Назад (кнопка 5)
- 6 Циклічне змінення чутливості (кнопка 6)
- 7 Вимикач (на нижній поверхні миші, не програмується)



СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

Рівень заряду батареї

Мигить червоним: заряд батареї < 15 %

Рівень чутливості

Жовтий: крок 1 – 400 точок на дюйм

Білий: крок 2 – 800 точок на дюйм (за замовчуванням)

Оранжевий: крок 3 – 1600 точок на дюйм

Фіолетовий: крок 4 – 3200 точок на дюйм

Синій: крок 5 – 6400 точок на дюйм (крок 5 можна виконати лише за допомогою програмного забезпечення)

Режим

Бірюзовий: режим високої продуктивності (за замовчуванням)

Зелений: режим економії (можна активувати лише за допомогою програмного забезпечення).

Підказки


- В режимі економії погіршуються характеристики відстеження, але подовжується час роботи від батареї.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ G HUB

За допомогою програмного забезпечення G HUB можна налаштовувати параметри вбудованих профілів, зокрема програмувати кнопки, а також установлювати частоту опитування, режим високої продуктивності або економії і характеристики відстеження. Для миші G304/G305 можна задавати до 5 рівнів чутливості.

За замовчуванням у G304/G305 використовуються зазначені нижче налаштування.






- Рівень чутливості: 400/800/1600/3200 точок на дюйм
- Частота опитування: 1 мс
- Режим високої продуктивності



© Logitech, 2020. Logitech, Logitech G, Logi та відповідні емблеми є торговими знаками або зареєстрованими торговими знаками компанії Logitech Europe S.A. і (або) її дочірніх компаній у США та інших країнах. Усі інші торгові знаки належать їхнім відповідним власникам. Logitech не несе відповідальності за можливі помилки в цьому посібнику. Його вміст може змінюватися без попереднього сповіщення.



SEADISTAMISE JUHISED

- 1 Eemaldage patareipesa kate, vajutades katte ülaosa peale ja tõmmates seda allapoole.
- 2 Eemaldage vastuvõtja.
- 3 Pange patarei sisse.
- 4 Pange patareipesa kate peale tagasi.
- 5 Veenduge, et hiir on põhja all asuva lüliti abil sisse lülitatud.



6 Soovitatav: ühendage vastuvõtja vastuvõtja pikenduskaabliga. Pistke pikenduskaabel USB-porti. Või pistke vastuvõtja otse USB-porti.

7 Laadige alla tarkvara G HUB.





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Näpunäited

- Hiire kergemaks muutmiseks võib kasutada AA-liitiumpatareid (pole kaasas).
- Hoidke hiir ja vastuvõtja keskkonnamüra minimeerimiseks WiFi-marsruuteritest ja muudest 2,4 GHz raadioseadmetest vähemalt 2 m kaugusel.
- G304/G305 raadiolevi ulatus on kuni 10 meetrit. Mürarikastes raadiosidekeskkondades parima toimivuse saavutamiseks on soovitatav vastuvõtja hoida hiirest kuni 20 cm kaugusel.



6 TÄISPROGRAMMEERITAVAT NUPPU

- 1 Vasakpoolne (nupp 1)
- 2 Parempoolne (nupp 2)
- 3 Ratta klõpsamine (nupp 3)
- 4 Edasi (nupp 4)
- 5 Tagasi (nupp 5)
- 6 DPI vahetus (nupp 6)
- 7 Sisse-/väljalülitamise lüliti (hiire all, programmeerimatu)



LED-TULI

Patarei tööiga

Vilkuv punane: aku < 15%

DPI

Kollane: 1. aste – 400 DPI

Valge: 2. aste – 800 DPI (vaikeseade)

Oranž: 3. aste – 1600 DPI

Lilla: 4. aste – 3200 DPI

Sinine: 5. aste – 6400 DPI (5. astme saab aktiveerida vaid tarkvara kaudu)

Režiim

Tsüaansinine: jõudlusrežiim (vaikeseade)

Roheline: vastupidavusrežiim (saab aktiveerida vaid tarkvara kaudu)

Näpunäited


- Vastupidavusrežiimis halveneb liikumisjõudlus, kuid paraneb patarei tööiga.

TARKVARA G HUB

Tarkvara G HUB abil saab kohandada hiiresiseste profiilide seadeid. Nende seadete hulgas on nuppude programmeerimine, teavitused intervall, jõudlus-/vastupidavusrežiim ja liikumiskäitumine. G304/G305 võimaldab kuni viit DPI-seadet.

Vaikimisi on G304/G305 seaded järgmised:






- DPI: 400/800/1600/3200
- teavitused intervall: 1 ms
- jõudlusrežiim





©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ja nende vastavad logod on ettevõtte Logitech Europe S.A. ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Logitech ei vastuta ühegi käesolevas juhendis esineda võiva vea eest. Siin sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

SAGATAVOŠANA DARBAM

- 1 Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu, spiežot vāciņu augšpusē un tad velkot to uz leju.
- 2 Izņemiet uztvērēju.
- 3 Ievietojiet bateriju.
- 4 Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu.
- 5 Pārliedzinieties, vai pele ir ieslēgta, izmantojot slēdzi tās apakšpusē.



- 6** Ieteicams: iespraudiet uztvērēju tā pagarinājuma vadā.
Pagarinājuma vadu iespraudiet USB portā.
Alternatīva: uztvērēju nepastarpināti iespraudiet USB portā.
- 7** Lejupielādējiet "G HUB" programmatūru.





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Padomi.

- Lai padarītu peli vieglāku, var izmantot litija AA bateriju (nav iekļauta komplektācijā).
- Novietojiet peli un uztvērēju vismaz 2 m attālumā no bezvadu maršrutētāja vai citām bezvadu ierīcēm, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu, lai mazinātu to darbības radītos traucējumus.
- Peles G304 / G305 bezvadu darbības diapazons ir līdz 10 metriem. Lai nodrošinātu optimālu darbību bezvadu vidē, kurā darbojas citas bezvadu ierīces, ieteicams uztvērēju turēt ne tālāk kā 20 cm no peles.



6 PILNĪBĀ PROGRAMMĒJAMAS POGAS

- 1 Pa kreisi (1. poga)
- 2 Pa labi (2. poga)
- 3 Ritenīša klikšķināšana (3. poga)
- 4 Uz priekšu (4. poga)
- 5 Atpakaļ (5. poga)
- 6 DPI cikls (6. poga)
- 7 Iesl./izsl. slēdzis (peles apakšdaļā, nav programmējams)



LED INDIKATORS

Baterijas darbmūžs

Mīro sarkanā krāsā: baterijas jauda < 15%

DPI

Dzeltenā krāsā: 1. etaps – 400 DPI

Baltā krāsā: 2. etaps – 800 DPI (noklusējuma)

Oranžā krāsā: 3. etaps – 1600 DPI

Fuksīna krāsā: 4. etaps – 3200 DPI

Zilā krāsā: 5. etaps – 6400 DPI

(5. etapu var aktivizēt, tikai izmantojot programmatūru)

Režīms

Ciānā krāsā: darbības režīms (noklusējuma)

Zaļā krāsā: noturības režīms

(var aktivizēt, tikai izmantojot programmatūru)

Padomi


- Aktivizējot noturības režīmu, tiks samazināta kursora atbildes reakcijas veiktspēja, bet uzlabots baterijas darbmūžs.

"G HUB" PROGRAMMATŪRA

Izmantojot programmatūru "G HUB", varat pielāgot peles profilu iestatījumus. Iestatījumos ietverta pogu darbību programmēšana, atbildes ātrums, darbības/noturības režīms un kursora atbildes reakcija uz kustību. Pelei G304 / G305 ir pieejami ne vairāk kā 5 DPI iestatījumi.

Peles G304 / G305 noklusējuma iestatījumi:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Atbildes ātrums: 1 ms
- Darbības režīms



©2020 Logitech. "Logitech", "Logitech G", "Logi" un to atbilstīgie logotipi ir prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes, kas pieder uzņēmumam "Logitech Europe S.A." un/vai tā struktūrvienībām ASV un citās valstīs. Visas pārējās prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Uzņēmums "Logitech" neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, kas var būt atrodamas šajā rokasgrāmatā. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.



SĄRANKOS INSTRUKCIJOS

- 1 Paspaudę ir stumdami baterijų skyriaus dangtelio viršutinę dalį žemyn nuimkite jį.
- 2 Išimkite imtuvą
- 3 Įdėkite bateriją.
- 4 Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį
- 5 Įsitikinkite, kad pelė įjungta jungikliu pelės apatinėje dalyje.



6 Rekomendacija: Imtuvą prijunkite prie imtuvo pailginimo laido. Prijunkite pailginimo laidą prie savo USB prievado. Imtuvą galite jungti ir tiesiai prie savo USB prievado.

7 Atsisiųskite G HUB programinę įrangą





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Patarimai:

- kad pelė būtų lengvesnė, galima naudoti ličio AA bateriją (nepateikiama).
- Norėdami sumažinti aplinkos triukšmą pelę ir imtuvą laikykite daugiau nei 2 m atstumu nuo belaidžių maršruto parinktųjų arba kitų 2,4 GHz belaidžių įrenginių.
- G304 / G305 pasižymi iki 10 metrų belaidžio veikimo diapazonu. Norint užtikrinti optimalų veikimą triukšmingose aplinkose, rekomenduojama imtuvą laikyti 20 cm atstumu nuo pelės.



6 VISIŠKAI PROGRAMUOJAMI MYGTUKAI

- 1 Kairysis (1 mygtukas)
- 2 Dešinysis (2 mygtukas)
- 3 Ratuko spustelėjimas (3 mygtukas)
- 4 Ėjimo pirmyn (4 mygtukas)
- 5 Ėjimo atgal (5 mygtukas)
- 6 DPI ciklas (6 mygtukas)
- 7 Įj./išj. mygtukas (pelės apačioje, neprogramuojamas)



LED INDIKATORIUS

Baterijos eksploatavimo trukmė

Blyksi raudonai: baterijos įkrova <15 proc.

DPI

Geltona: 1 žingsnis – 400 DPI

Balta: 2 žingsnis – 800 DPI (numatytasis nustatymas)

Oranžinė: 3 veiksmas – 1600 DPI

Rausvai purpurinė: 4 žingsnis – 3200 DPI

Mėlyna: 5 žingsnis – 6 400 DPI (5 žingsnis gali būti suaktyvinamas tik per programinę įrangą)

Režimas

Žydra: našumo režimas (numatytasis nustatymas)

Žalia: patvarumo režimas (gali būti suaktyvinamas tik per programinę įrangą).

Patarimai:

- Suaktyvinus patvarumo režimą sekimo efektyvumas susilpnės, bet pailgės baterijos naudojimo laikotarpis.


PROGRAMINĖ ĮRANGA „G HUB“

Profilio nustatymus galite pritaikyti naudodami „G HUB“.

Šie nustatymai apima mygtukų programavimą, atsako greitį, našumo / patvarumo režimus ir sekimo elgesį. G304 / G305 galima atlikti iki 5 DPI nustatymų.

Numatyta atlikti tokie G304 / G305 nustatymai:






- DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200
- Atsako greitis: 1 msek.
- Našumo režimas



© „Logitech“, 2020 m. „Logitech“, „Logitech G“, „Logi“ ir jų reprezentaciniai logotipai yra „Logitech Europe S.A.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti prekės ženklai priklauso jų savininkams. „Logitech“ neprisima jokios atsakomybės už klaidas, kurių gali būti šiame vadove. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

- 1 Извадете капака на батерията, като натиснете горната част на капака и го издърпате надолу
- 2 Отстранете приемника
- 3 Поставете батерията
- 4 Затворете капака на батерията
- 5 Уверете се, че мишката е включена от копчето в долната част на мишката.



6 Препоръчително: Поставете приемника в удължителния кабел на приемника. Поставете удължителния кабел в USB порта. Или поставете приемника директно в USB порта.

7 Изтеглете софтуера G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Съвети:

- За да стане мишката ви по-лека, може да се използва литиева AA батерия (не е включена)
- Дръжте мишката и приемника на разстояние 2 м + от безжични маршрутизатори или други 2,4 GHz безжични устройства, за да минимизирате шума в околната среда.
- G304 / G305 има безжичен обхват до 10 метра. За да осигурите оптимална производителност в шумна безжична среда, препоръчваме да държите приемника на разстояние до 20 cm от мишката.



6 ИЗЦЯЛО ПРОГРАМИРУЕМИ БУТОНИ

- 1 Ляв (бутон 1)
- 2 Десен (бутон 2)
- 3 Щракване върху колелце (бутон 3)
- 4 Напред (бутон 4)
- 5 Назад (бутон 5)
- 6 DPI цикъл (бутон 6)
- 7 Бутон вкл./изкл.
(в долната част на мишката, не може да се програмира)



LED ИНДИКАТОР

Живот на батерията

Премигващо червено: батерия <15%

DPI

Жълто: стъпка 1 - 400 DPI

Бяло: стъпка 2 - 800 DPI (по подразбиране)

Оранжево: стъпка 3 - 1600 DPI

Магента: стъпка 4 - 3200 DPI

Синьо: стъпка 5 - 6400 DPI (Стъпка 5 може да се активира само софтуерно)

Режим

Циан: режим производителност (по подразбиране)

Зелено: режим издръжливост (може да се активира само софтуерно).

Съвети:


- Активирането на режим издръжливост ще намали производителността на проследяване, но ще подобри живота на батерията.

СОФТУЕР G HUB

Можете да персонализирате настройките на регистрирания профил, като използвате G HUB. Тези настройки включват програмиране на бутон, норма на отчитане, режими производителност/издръжливост и поведение на проследяване. G304 / G305 позволява до 5 DPI настройки.

По подразбиране G304 / G305 има следните настройки по подразбиране:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Норма на отчитане: 1ms
- Режим производителност



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi и техните съответни логота са регистрирани търговски марки на Logitech Europe S.A. и/или техните подразделения в САЩ и други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Logitech не поема отговорност за каквито и да било грешки в това ръководство. Информацията в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.



UPUTE ZA POSTAVLJANJE

- 1 Skinite poklopac pretinca za baterije pritiskom na vrh poklopca i povlačenjem prema dolje
- 2 Izvadite prijemnik
- 3 Umetnite bateriju
- 4 Zatvorite poklopac pretinca za baterije
- 5 Uvjerite se da je miš uključen preko sklopke s donje strane miša



6 Preporučuje se: Utačnite prijemnik u produžni kabel prijemnika. Utačnite produžni kabel u USB priključnicu. Alternativno, utaknite prijemnik izravno u USB priključnicu.

7 Preuzmite softver LOGITECH G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Savjeti:

- Kako bi Vaš miš bio lakši, možete upotrijebiti litijsku AA bateriju (nije uključena).
- Miš i prijemnik trebaju biti udaljeni barem 2 m ili više od bežičnih usmjerivača ili drugih bežičnih uređaja na opsegu od 2,4 GHz kako bi se smanjio štetni utjecaj na okoliš.
- Domet G304 / G305 bežičnog uređaja iznosi do 10 metara. Ako želite osigurati optimalan rad u okruženju s puno šumova od bežičnih uređaja preporučuje se da bežični uređaj držite na udaljenosti od barem 20 cm od miša.



6 POTPUNO PROGRAMIBILNIH TIPKI

- 1 Lijevo (tipka 1)
- 2 Desno (tipka 2)
- 3 Klik kotačićem (tipka 3)
- 4 Naprijed (tipka 4)
- 5 Natrag (tipka 5)
- 6 DPI ciklus (tipka 6)
- 7 Sklopka za uključivanje/isključivanje
(s donje strane miša, ne programira se)



LED INDIKATOR

Vijek trajanja baterije

Trepti crveno: baterija <15 %

DPI

Žuto: korak 1 - 400 DPI

Bljelo: korak 2 - 800 DPI (zadano)

Narančasto: korak 3 - 1600 DPI

Magenta: korak 4 - 3200 DPI

Plavo: korak 5 - 6400 DPI (korak 5 moguće je aktivirati samo putem softvera)

Način rada

Cijan: izvedbeni način rada (zadano)

Zeleno: izdržljivi načina rada (mogućnost aktivacije samo putem softvera).

Savjeti:


- Aktivacija izdržljivog načina rada umanjit će izvedbu praćenja, ali će poboljšati vijek trajanja baterije.

G HUB SOFTVER

Možete prilagoditi postavke prisutnih profila s pomoću G HUB-a. Te postavke obuhvaćaju programiranje tipki, brzinu izvješćivanja, izvedbeni/izdržljivi način rada i ponašanje tijekom praćenja. MXG304 / G305 omogućuje do 5 DPI postavki.

Po zadanim postavkama, G304 / G305 ima sljedeće postavke:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Frekvencija odziva: 1 ms
- Izvršni način rada



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i ostali logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Logitech Europe S.A. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Svi ostali tržišni znakovi pripadaju svojim vlasnicima. Logitech ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne pogreške u ovom priručniku. Sve ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave.



UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE

- 1 Uklonite poklopac baterije pritiskom na njegov gornji deo i povlačenjem nadole
- 2 Uklonite prijemnik
- 3 Umetnite bateriju
- 4 Zatvorite poklopac baterije
- 5 Proverite da li je miš uključen pomoću prekidača na njegovoj donjoj strani.



6 Preporučuje se: Umetnite prijemnik u produžni kabl za prijemnik. Priključite produžni kabl na USB port. Alternativno, priključite prijemnik direktno na USB port

7 Preuzmite softver G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Saveti:

- Kako bi vam miš bio lakši, možete da koristite litijumsku AA bateriju (ne nalazi se u pakovanju).
- Držite miš i prijemnik na udaljenosti od 2 m+ od bežičnih rutera ili drugih bežičnih uređaja na 2,4 GHz, kako biste sveli na minimum buku u životnoj sredini.
- G304 / G305 ima bežični domet do 10 metara. Kako biste osigurali optimalne performanse u bučnim bežičnim okruženjima, preporučuje se da prijemnik držite na udaljenosti do 20 cm od miša.



6 TASTERA KOJI MOGU DA SE PROGRAMIRAJU U POTPUNOSTI

- 1 Levi klik (taster 1)
- 2 Desni klik (taster 2)
- 3 Srednji klik (taster 3)
- 4 Napred (taster 4)
- 5 Nazad (taster 5)
- 6 TPI ciklus (dugme 6)
- 7 Prekidač za uključivanje/isključivanje
(na dnu miša, ne može da se programira)



LED INDIKATOR

Vek trajanja baterije

Trepćuće crvena: baterija <15%

TPI

Žuta: korak 1 - 400 TPI

Bela: 2. korak - 800 TPI (podrazumevano)

Narandžasta: korak 3 - 1600 TPI

Magenta: korak 4 - 3200 TPI

Plava: 5. korak - 6400 TPI (5. korak je moguće aktivirati isključivo putem softvera)

Režim

Cijan: režim performansi (podrazumevano)

Zelena: režim izdržljivosti (moguće ga je aktivirati isključivo putem softvera).

Saveti:


- Aktiviranje režima izdržljivosti će pogoršati performanse praćenja, ali će poboljšati vek trajanja baterije.

SOFTVER G HUB

Možete da prilagodite postavke ugrađenog profila pomoću G HUB. Ove postavke uključuju programiranje tastera, brzinu ažuriranja, režime performansi/izdržljivosti i ponašanje praćenja. G304 / G305 omogućava postavke do 5 TPI.

Podrazumevano, G304 / G305 ima sledeće postavke:






- TPI: 400/800/1600/3200
- Brzina odziva: 1 ms
- Režim performansi



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi i njihovi logotipi su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Logitech Europe S.A. i/ili njenih filijala u SAD-u i drugim zemljama. Svi ostali žigovi predstavljaju vlasništvo njihovih vlasnika. Kompanija Logitech ne preuzima odgovornost za greške koje mogu da se pojave u ovom uputstvu. Informacije koje su ovde navedene mogu da se promene bez prethodne najave.



NAVODILA ZA NAMESTITEV

- 1 Odstranite pokrovček za baterijo, tako da pritisnete na njegov zgornji del in ga povlečete navzdol.
- 2 Odstranite sprejemnik.
- 3 Vstavite baterijo.
- 4 Zaprite pokrovček za baterijo.
- 5 Na stikalu na spodnji strani miške preverite, ali je miška vklopljena.



6 Priporočeno: V podaljševalni kabel sprejemnika vstavite sprejemnik. V USB vhod vstavite podaljševalni kabel. Druga možnost je, da vstavite sprejemnik neposredno v USB vhod.

7 Prenesite programsko opremo G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Nasveti:

- Da bo vaša miška lažja, lahko uporabite litijsko AA baterijo (ni priložena).
- Miško in sprejemnik ohranjajte 2 m ali več stran od brezžičnih usmerjevalnikov ali drugih 2,4-GHz brezžičnih naprav, da s tem čim bolj zmanjšate hrup v okolju.
- Miška G304 / G305 ima brezžični doseg do 10 metrov. Da bi zagotovili optimalno delovanje v brezžičnem okolju z veliko šuma, priporočamo, da uporabljate sprejemnik v oddaljenosti največ 20 cm od miške.



6 GUMBOV, KI JIH JE MOGOČE V CELOTI PROGRAMIRATI

- 1 Levo (Gumb 1)
- 2 Desno (Gumb 2)
- 3 Klik kolesca (Gumb 3)
- 4 Naprej (Gumb 4)
- 5 Nazaj (Gumb 5)
- 6 Cikel DP (Gumb 6)
- 7 Stikalo za vklop in izklop
(spodnji del miške, ni ga mogoče programirati)



INDIKATOR LED

Življenjska doba baterije

Utripajoča rdeča: baterija < 15 %

DPI

Rumena: 1 korak – 400 DPI

Bela: 2. korak – 800 DPI (privzeto)

Oranžna: 3. korak – 1600 DPI

Škrlatna: 4. korak – 3200 DPI

Modra: 5. korak – 6400 DPI (5. korak lahko aktivirate samo s programsko opremo)

Način

Cianova: način popolne zmogljivosti (privzeto)

Zelena: način vzdržljivosti (lahko se aktivira samo s programsko opremo).

Nasveti:


- Aktiviranje načina vzdržljivosti bo poslabšalo učinkovitost sledenja, vendar bo podaljšalo življenjsko dobo baterije.

PROGRAMSKA OPREMA G HUB

Nastavitve profila delovanja lahko prilagajate s programsko opremo G HUB. Te nastavitve vključujejo programiranje gumbov, hitrost poročanja, način zmogljivosti/vzdržljivosti in nastavitve sledenja. Miška G304 / G305 omogoča do 5 nastavitvev DPI.

Miška G304 / G305 ima privzete naslednje nastavitve:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Pogostnost reportov: 1 ms
- Način delovanja



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi in njihovi logotipi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Logitech Europe S.A. in/ali njihovih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse ostale blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Logitech ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem priročniku. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

- 1 Eliminați capacul bateriei apăsând partea superioară a capacului și trăgând în jos de aceasta.
- 2 Scoateți receptorul
- 3 Introduceți bateria
- 4 Închideți capacul bateriei
- 5 Asigurați-vă că mouse-ul este pornit prin comutatorul din partea de jos a acestuia



6 Recomandat: Introduceți receptorul în cablul de expansiune al acestuia. Introduceți cablul de expansiune în portul USB. Alternativ, introduceți receptorul direct în portul USB

7 Descărcați software-ul G HUB




logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


Sfaturi:

- Pentru ca mouse-ul să devină mai ușor, poate fi utilizată o baterie AA cu litiu (nu este inclusă).
- Păstrați mouse-ul și receptorul la o distanță mai mare de 2 m față de routerele wireless sau de alte dispozitive wireless de 2,4 GHz, pentru a reduce cât mai mult zgomotul din mediu.
- G304/G305 are o rază de acoperire wireless de până la 10 metri. Pentru a asigura o performanță optimă în mediile wireless zgomotoase, se recomandă să țineți receptorul la o distanță de 20 cm față de mouse.



6 BUTOANE COMPLET PROGRAMABILE

- 1 Stânga (butonul 1)
- 2 Dreapta (butonul 2)
- 3 Clic pe rotiță (butonul 3)
- 4 Înainte (butonul 4)
- 5 Înapoi (butonul 5)
- 6 Ciclare DPI (butonul 6)
- 7 Comutator Pornire/Oprire
(în partea de jos a mouse-ului, neprogramabil)



INDICATORUL LED

Nivelul de încărcare al bateriei

Roșu intermitent: baterie <15%

DPI

Galben: pasul 1 – 400 DPI

Alb: pasul 2 – 800 DPI (implicit)

Portocaliu: pasul 3 – 1.600 DPI

Purpuriu: pasul 4 – 3.200 DPI

Albastru: pasul 5 – 6.400 DPI (pasul 5 poate fi activat numai prin intermediul software-ului)

Mod

Azurii: mod performanță (implicit)

Verde: mod anduranță (poate fi activat numai prin intermediul software-ului)

Sfaturi:


- Activarea modului de anduranță va degrada performanța de urmărire, dar va îmbunătăți autonomia bateriei.

SOFTWARE-UL G HUB

Utilizând software-ul G HUB, puteți personaliza setările pentru profilul încorporat. Aceste setări includ programarea butoanelor, rata de transmitere, modurile de performanță/anduranță și comportamentul de urmărire. G304/G305 permite până la cinci setări DPI.

Implicit, G304/G305 are următoarele setări:






- DPI: 400/800/1.600/3.200
- Rată de comunicație: 1 ms
- Mod performanță





©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi și siglele acestora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Logitech Europe S.A. și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor. Logitech nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare care este posibil să apară în acest manual. Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare.

KURULUM YÖNERGELERİ

- 1 Üstüne bastırıp geriye doğru çekerek pil kapağını çıkarın
- 2 Alıcıyı çıkarın
- 3 Pili takın
- 4 Pil kapağını kapatın
- 5 Altındaki anahtarı kullanarak mouse'u açtığınızdan emin olun



- 6 Önerilen: Alıcıyı, alıcı uzatma kablosuna takın. Uzatma kablosunu USB portunuza takın. Alternatif olarak alıcıyı doğrudan USB portunuza takabilirsiniz.
- 7 LOGITECH G HUB yazılımını indirin





logitechG.com/GHUB

logitechG.com/support


İpuçları:

- Mouse'unuzu hafifletmek için lityum AA pil (dahil değildir) kullanılabilir.
- Ortam gürültüsünü en aza indirmek için mouse ve alıcıyı kablosuz yönlendiricilerden ve diğer 2,4 GHz'lik kablosuz cihazlardan 2 m+ mesafede tutun.
- G304 / G305, 10 metreye kadar kablosuz kapsama alanına sahiptir. Gürültülü kablosuz ortamlarda en iyi performans için alıcıyı mouse'tan en fazla 20 cm uzaklıkta tutmanız önerilir.



6 ADET TAMAMEN PROGRAMLANABİLİR DÜĞME

- 1 Sol (Tuş 1)
- 2 Sağ (Tuş 2)
- 3 Tekerlek tıklatma (Tuş 3)
- 4 İleri (Düğme 4)
- 5 Geri (Düğme 5)
- 6 DPI döngüsü (Düğme 6)
- 7 Açma/Kapama anahtarı
(mouse'un altında, programlanamaz)



LED GÖSTERGESİ

Pil ömrü

Yanıp sönen kırmızı: pil %<15

DPI

Sarı: Adım 1 - 400 DPI

Beyaz: Adım 2 - 800 DPI (varsayılan)

Turuncu: Adım 3 - 1600 DPI

Macenta: Adım 4 - 3200 DPI

Mavi: Adım 5 - 6400 DPI (Adım 5, yalnızca yazılım üzerinden etkinleştirilebilir)

Mod

Açık Mavi: Performans modu (varsayılan)

Yeşil: Dayanıklılık modu (yalnızca yazılım üzerinden etkinleştirilebilir).

İpuçları:


- Dayanıklılık modunun etkinleştirilmesi izleme performansını zayıflatır ancak pil ömrünü iyileştirir.

G HUB YAZILIMI

G HUB'ı kullanarak yerleşik profil ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Bu ayarlar düğme programlama, bildirim hızı, performans/dayanıklılık modları ve izleme davranışını içerir. G304 / G305, azami 5 DPI ayara izin verir.

G304 / G305'te varsayılan olarak şu ayarlar bulunur:






- DPI: 400/800/1600/3200
- Bildirim hızı: 1 ms
- Performans modu



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi ve ilgili logoları ABD ve diğer ülkelerde Logitech Europe S.A.'nın ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Logitech bu kullanıcı belgelerinde bulunabilecek hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



إرشادات الإعداد

- 1 أزل غطاء البطارية عن طريق الضغط على الجزء العلوي للغطاء وشده لأسفل
- 2 أزل المستقبِل
- 3 أدخل البطارية
- 4 أغلق غطاء البطارية.
- 5 تأكد من تشغيل الماوس من خلال مفتاح التشغيل الموجود أسفل الماوس.



6 مستحسن: أدخل المستقبل في كبل إطالة المستقبل. أدخل كبل إطالة المستقبل في منفذ USB. أو بدلاً من ذلك، أدخل المستقبل مباشرة في منفذ USB.

7 حمّل برنامج G HUB





logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

تلميحات:

- حتى يكون الماوس أكثر خفة، يمكن استخدام بطارية ليثيوم بحجم AA (غير مرفقة).
- احرص على وضع الماوس والمستقبل على بُعد مترين أو أكثر من الموجّهات اللاسلكية أو غيرها من الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بتردد 2.4 غيغاهرتز للحد من تداخل الموجات المحيطة.
- يتميز الطراز G304 / G305 بنطاق لاسلكي يصل إلى 10 أمتار. لضمان الحصول على أفضل أداء في محيط التداخل اللاسلكي، يُوصى بوضع المُستقبل على مسافة لا تزيد عن 20 سم من الماوس.



6 أزرار قابلة للبرمجة بالكامل



مؤشر LED

عمر البطارية

الأحمر الوامض: البطارية >15%

نقطة لكل بوصة (DPI)

أصفر: الخطوة الأولى - 400 نقطة لكل بوصة.

أبيض: الخطوة الثانية - 800 نقطة لكل بوصة (الوضع الافتراضي)

برتقالي: الخطوة الثالثة - 1600 نقطة لكل بوصة

أرجواني: الخطوة الرابعة - 3200 نقطة لكل بوصة

أزرق: الخطوة الخامسة: 6400 نقطة لكل بوصة (يمكن تنشيط الخطوة الخامسة عن طريق البرنامج فقط)

الوضع

أزرق مخضر: وضع الأداء (الوضع الافتراضي)

أخضر: وضع التحمل (يمكن تنشيطه عن طريق البرنامج فقط).

تلميحات:

- سيقفل تنشيط وضع التحمل من القدرة على تتبع الأداء ولكنه يُحسن عمر البطارية.

برنامج G HUB


يمكنك تخصيص إعدادات ملف التعريف المضمن في الماوس باستخدام برنامج G HUB. وتتضمن هذه الإعدادات برمجة الأزرار، ومعدل الإبلاغ، وأوضاع الأداء/التحمل، وطريقة التتبع. يتضمن الطراز G304 / G305 ما يصل إلى 5 إعدادات DPI (حساسية نقطة لكل بوصة).

يتضمن الطراز G304 / G305 افتراضيًا الإعدادات التالية:

- حساسية 400 DPI: 3200/1600/800

- معدل الإبلاغ: 1 ملي ثانية






- وضع الأداء



Logitech 2020©. Logitech G و Logitech و Logi وشعاراتها المعنية علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Logitech Europe S.A. أما كافة العلامات التجارية الأخرى فهي ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. لا تتحمل Logitech أي مسؤولية عن أي أخطاء قد تظهر في هذا الدليل. المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.



הוראות התקנה

- 1 הסר את כיסוי הסוללה בלחיצה על החלק העליון של הכיסוי ומשוך אותו כלפי מטה
- 2 הסר את המקלט
- 3 הכנסת הסוללה
- 4 סגור את כיסוי הסוללה
- 5 וודא כי העכבר מופעל באמצעות המתג הממוקם בתחתיתו.



6 מומלץ: הכנס מקלט לכבל המאריך של המקלט. הכנס כבל מאריך ישירות ליציאת ה-USB. לחלופין, הכנס מקלט ישירות ליציאת ה-USB

7 הורד את תוכנת G HUB





logitechG.com/GHUB


logitechG.com/support

עצות שימוש:

- על מנת שהעכבר יהיה קל יותר, ניתן להשתמש בסוללת ליתיום AA (אינה כלולה).
- לצמצום הרעש הסביבתי, מקם את העכבר והמקלט במרחק של 2 מ' ומעלה מנתב אלחוטי או מהתקנים אלחוטיים אחרים העובדים בתדר 2.4GHz.
- הטווח האלחוטי של G304/G305 עומד על עד 10 מטר. להבטחת ביצועים אופטימליים בסביבות אלחוטיות רועשות, מומלץ למקם את המקלט במחקר של עד 20 ס"מ מהעכבר.



6 לחצנים ניתנים לתכנות מלא



מחווני מורית

חיי סוללה

אדום מהבהב: סוללה >15%

DPI

צהוב: שלב 1 - DPI 400

לבן: שלב 2 - DPI 800 (ברירת מחדל)

כתום: שלב 3 - DPI 1600

אדמדם: שלב 4 - DPI 3200

כחול: שלב 5 - DPI 6400 (ניתן להפעיל את שלב 5 דרך התוכנה בלבד)

מצב

ציאן: מצב ביצועים (ברירת מחדל)

ירוק: מצב עמידות (ניתן להפעיל דרך התוכנה בלבד).

עצות שימוש:

- הפעלת מצב עמידות תפחית ביצועי עקיבה אך תשפר את אורך חיי הסוללה.

תוכנת G HUB


באפשרותך לבצע התאמה אישית של הפרופילים המובנים באמצעות G HUB. הגדרות אלה כוללת את תכנות הלחצנים, קצב הדיווח, מצבי ביצועים/עמידות והתנהגות עקיבה. G304 / G305 מאפשר לך עד חמש הגדרות DPI.

כברירת מחדל, יש ל-G304/G305 את ההגדרות הבאות:

- DPI: 400/800/1600/3200

- קצב דיווח: 1 ms

- מצב ביצועים



Logitech, Logitech G, Logi 2020© והולוגרמים המשוויכים אליהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Logitech Europe S.A. / או שותפיה בארה"ב ובמדינות אחרות. כל סימני מסחר אחרים הנם רכוש של הבעלים המוגדרים. Logitech מניחה כי אין אחריות עבור כל טעות שעלולות להופיע במדריך זה. המידע הנמצא כאן נתון לשינוי ללא התראה מוקדמת.



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001065.003