



1. Édition française 05/2014
Documentation © 2014 eQ-3 Ltd., Hong Kong.
Tous droits réservés.
Traduction de l'original en allemand.
CC-RT-N, V1.0, numéro d'article 132998

1. Remarques sur la présente notice

Lisez soigneusement la présente notice avant la mise en service de l'appareil. Il contient de nombreuses remarques concernant l'utilisation conforme de l'appareil. Respectez plus particulièrement les instructions de sécurité. Conservez la notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous laissez d'autres personnes utiliser l'appareil, n'oubliez pas de leur remettre également ce manuel d'utilisation.

Symboles utilisés:


Attention! Ce symbole indique un danger.

Remarque. Cette section contient d'autres informations importantes.

2. Contenu de la livraison

1x thermostat de radiateur, 1x adaptateur Danfoss RA, 1x bague de support, 1x écrou M4, 1x vis à tête cylindrique M4 x 12, 2x 1,5 V piles Mignon/LR6/AA, 1x mode d'emploi

3. Utilisation et affichage



- A Écrou-chapeau pour un montage sur la vanne de radiateur
- B Intervalles de commutation réglés dans le programme hebdomadaire
- C (■) Température éco / confort, (□) Fonction d'ouverture de fenêtre, (Manu) quitter le mode manuel, (Auto) mode automatique
- D (■) fonction de vacances, jour de la semaine, (□) symbole de pile épuisée
- E Touche Mode/Menu: Commutation entre les modes automatique, manuel et la fonction de vacances (appuyer brièvement sur la touche); ouverture du menu de configuration (appuyer au moins 3 secondes sur la touche)
- F Molette de réglage: Procéder à des réglages, par exemple, de la température (tourner la molette de réglage), activation de la fonction Boost et confirmation ou enregistrement des réglages dans le menu (en appuyant brièvement sur la molette).
- G (■) touche: commutation entre la température éco et la température confort
- H Affichage de la température, affichage de l'heure et de la date, options de menus, fonctions

4. Fonctionnement général

Avec le thermostat de radiateur de modèle N, la température de la pièce est régulée en fonction de l'heure. La température souhaitée peut se régler facilement au moyen des phases de chauffage confort et éco préprogrammées ou individuelles. Le thermostat de radiateur actionne une valve pour piloter le flux de chaleur du radiateur. Le thermostat de radiateur s'adapte à tous les robinets de radiateurs courants et se monte facilement - sans qu'il soit nécessaire de laisser couler l'eau de chauffage ou d'intervenir sur le système de chauffage. La fonction boost supplémentaire permet la mise en température rapide et courte du radiateur en ouvrant la vanne pendant 5 minutes. On obtient ainsi immédiatement une agréable sensation de chaleur dans la pièce.

5. Consignes de sécurité

L'appareil n'est pas un jouet, ne permettez pas à des enfants de jouer avec lui.
 Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage, ils peuvent constituer des jouets dangereux pour les enfants.

N'ouvrez pas l'appareil, il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, renvoyez l'appareil au service après-vente.

6. Consignes pour l'élimination

L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères ! Les appareils électriques sont à éliminer conformément à la directive relative aux appareils électriques et électroniques usagés par les points de collecte locaux d'appareils usagés !

Le sigle CE est un sigle de libre circulation destiné uniquement aux administrations ; il ne constitue pas une garantie de caractéristiques.

Les piles usées ne sont pas des ordures ménagères ! Portez-les au point de collecte de piles local !

7. Insertion (remplacement) des piles

Les piles sont déjà installées dans l'état de livraison. Retirez simplement la bandelette isolante.

Pour changer les piles, procédez comme suit :

- Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles au niveau des encoches des deux côtés et faites-le glisser vers le bas.
- Insérez 2 nouvelles piles LR6 (Mignon / AA) dans le boîtier en respectant l'ordre des pôles.
- Remettez le couvercle du boîtier en place et enclenchez-le.

la durée de vie de piles alcalines neuves est d'environ 3 ans. Un symbole de pile (■) indique que les piles doivent être remplacées. Après avoir retiré les piles, attendez environ 1 minute avant d'insérer les nouvelles piles. Le fonctionnement sur piles rechargeables n'est pas possible.

Les piles normales ne doivent jamais être rechargées. Risque d'explosion ! Ne jetez pas les piles au feu ! Ne court-circuitez pas les piles !

8. Régler la date et l'heure

Suite à la mise en place ou au remplacement des piles, la date et l'heure sont demandées automatiquement après l'affichage bref du numéro de version du programme ("INS").

- Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes avec la molette de réglage (F). Pour confirmer, appuyez la molette de réglage (F) brièvement.

La date et l'heure peuvent être modifiées à tout moment en sélectionnant l'option « DAT » dans le menu de configuration.

Pendant l'entrée de la date et de l'heure, le moteur remet la cheville de commande en arrière.

- L'affichage "INS" avec le (■) tournant signale que le moteur revient encore en arrière. Dès que le thermostat de radiateur peut être installé sur la vanne, l'écran n'affiche plus que "INS".
- Le programme hebdomadaire et autres réglages peuvent être adaptés avant le montage. Pour cela, appuyez sur la touche Mode pendant que « INS » est affiché sur l'écran. Vous trouverez de plus amples détails sous "11. Régler le programme

hebdomadaire".

- Une fois la programmation terminée, "INS" réapparaît sur l'écran et le montage peut commencer.

9. Montage sur le radiateur

Le thermostat de radiateur est facile à monter, il n'est pas nécessaire de laisser couler l'eau de chauffage ni d'intervenir sur le système de chauffage. Des outils spéciaux ou l'arrêt du chauffage ne sont pas nécessaires.

Les écrous-raccords installés sur le thermostat sont universels et s'adaptent sans accessoires à toutes les vannes filetées de M30 x 1,5 mm.

Les adaptateurs joints à la livraison permettent de monter l'appareil sur des vannes Danfoss RA.

- Tournez le régulateur thermostatique sur la valeur maximale (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). Le régulateur thermostatique n'appuie plus sur la tige de la vanne et peut ainsi se démonter plus facilement.
- Dévissez l'ancien robinet thermostatique. Si nécessaire, posez l'adaptateur joint. Une course d'adaptation est ensuite exécutée (voir chapitre « 10 Course d'adaptation »).


9.1. Adaptateur pour Danfoss

L'adaptateur joint est nécessaire pour le montage sur des vannes Danfoss (RA). Les corps de vanne de Danfoss présentent des encoches allongées sur la périphérie (K) qui garantissent une meilleure assise de l'adaptateur après l'enclenchement.

Si nécessaire, avant le montage, posez la bague d'appui (I) jointe dans la bride de l'appareil.

Lors du montage, veillez à ce que les broches à l'intérieur de l'adaptateur (J) aient une position coïncidant avec les encoches (K) de la vanne. Enclenchez entièrement l'adaptateur adapté à la vanne.

Pendant le montage, attention à ne pas vous coincer les doigts entre les deux moitiés de l'adaptateur!



10. Phase d'adaptation

Une fois les piles en place, le moteur revient d'abord en arrière, entre temps, « INS » et le symbole d'activité (■) s'affichent. Dès que « INS » apparaît sur l'écran sans le symbole d'activité (■), le thermostat de radiateur programmable peut être monté. Puis l'appareil fait une marche test pour l'adaptation à la vanne (AdA).

- Posez le thermostat de radiateur sur la vanne.
- Serrez l'écrou-raccord à fond.
- Appuyez sur la molette de réglage si l'écran affiche « INS ».

Le thermostat de radiateur effectue une marche test pour l'adaptation. L'écran affiche alors « AdA » et le symbole (■), aucune utilisation n'est possible pendant ce temps.

Si la marche test a été mise en route avant le montage, appuyez brièvement sur la molette de réglage et le moteur revient en position « INS ». Si un message de défaut (F1, F2, F3) s'affiche, le moteur revient également en position « INS ».

11. Régler le programme hebdomadaire

Le programme hebdomadaire permet de régler pour chaque jour de la semaine jusqu'à 3 phases de chauffage individuelles (7 points de commutation). La programmation est effectuée pour les jours sélectionnés, les températures devant être enregistrées pour une période comprises entre 0:00 et 23:59 heures.

- Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche Mode/Menu. « PRO » s'affiche sur l'écran. Pour confirmer, appuyez la molette de réglage brièvement.
- « DAY » s'affiche sur l'écran. La molette permet de sélectionner un jour de semaine individuel, toutes les journées ouvrables, le week-end ou la semaine complète.
- Pour confirmer, appuyez la molette de réglage brièvement.
- Le premier point de commutation s'affiche (0:00) ; celui-ci ne peut pas être modifié. Les heures de chauffage s'affichent également sous forme de barres.
- Pour confirmer, appuyez la molette de réglage brièvement.
- Vous pouvez ensuite régler la température souhaitée à partir de 0:00.
- Pour confirmer, appuyez la molette de réglage brièvement.
- Le prochain point de commutation s'affiche. Vous pouvez l'adapter individuellement.
- Réglez ensuite la température prédominante à partir de l'heure souhaitée.
- Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à ce que les autres températures souhaitées soient enregistrées pour la période comprise entre 0:00 et 23:59 heures.
- Lorsque les 7 points de commutation ont tous été attribués, 23:59 heures s'affiche pour confirmer le point de réglage final.


En Mode automatique, la température peut également être modifiée n'importe quand avec la molette de réglage. La température modifiée est alors maintenue jusqu'au prochain point de commutation.

11.1 Programme hebdomadaire Exemple

Le thermostat de radiateur permet d'enregistrer pour chaque jour de la semaine jusqu'à 3 périodes de chauffage (7 points de commutation) avec indication individuelle de la température.

Par défaut, deux phases de chauffage de 6:00 à 9:00 et de 17:00 à 23:00 sont définies de manière identique pour tous les jours de la semaine:

de 00:00 à 06:00 17,0 °C
de 06:00 à 09:00 21,0 °C
de 09:00 à 17:00 17,0 °C
de 17:00 à 23:00 21,0 °C
de 23:00 à 23:59 17,0 °C



Des barres s'affichent à l'écran pour les périodes de commutation pour chaque second intervalle de temps. Les barres ne s'affichent à l'écran que pour les intervalles de 06:00 à 09:00 et de 17:00 à 23:00.

12. Contenu de l'affichage en mode normal

En mode normal, l'écran affiche les intervalles de commutation, le mode de fonctionnement, la température de consigne et le jour de la semaine. Les barres des périodes de commutation s'affichent pour chaque second intervalle de temps. (Voir « 11.1 Programme hebdomadaire: Exemple »)

13. Fonction boost

La fonction boost utilise la sensation de chaleur humaine. Lors de l'activation de la fonction boost, la vanne de chauffage est ouverte immédiatement à 80 % pendant 5 minutes (paramètre d'usine). Une pièce a besoin de plus de 5 minutes pour se réchauffer, mais la chaleur restituée par le radiateur peut être ressentie immédiatement. La fonction boost vous est utile si vous rentrez chez vous plus tôt que prévu et que vous souhaitez avoir chaud rapidement, ou si vous avez besoin de plus de chaleur le matin dans la salle de bain.

- Appuyez brièvement sur la molette de réglage pour activer la fonction boost.
- Les secondes de fonctionnement restantes sont décomptées (« B299 » à « B000 »).
- Après écoullement de ces 5 minutes, le thermostat de radiateur passe dans le mode actif auparavant (Auto/Manu) et à la température réglée préalablement.
- La fonction peut être désactivée de manière anticipée à tout moment en actionnant la molette de réglage.

La fonction boost n'a pas d'effet immédiat si le radiateur est masqué, par ex. par un canapé. La fonction d'ouverture de fenêtre est désactivée pendant la fonction boost.

14. Régler la fonction de vacances

Cette fonction peut être utilisée si une température déterminée doit être maintenue pour une période définie pendant les congés ou au cours d'une réception.

- Appuyez rapidement sur la touche Mode/Menu aussi souvent que nécessaire pour afficher le symbole valise (■).
- Réglez à l'aide de la molette de réglage l'heure jusqu'à laquelle la température doit être maintenue et confirmez avec appuyez la molette de réglage brièvement.
- Réglez ensuite la date avec le molette de réglage, et confirmez avec appuyez la molette de réglage brièvement.
- Réglez ensuite la température avec la molette de réglage, et confirmez avec appuyez la molette de réglage brièvement.

puez le molette de réglage brièvement. L'écran clignote en guise de confirmation.

La température réglée est conservée jusqu'à la date et l'heure définis. Ensuite le thermostat de radiateur commute en mode Auto.

15. Température de confort et température éco

La touche confort / abaissement (■) permet de commuter facilement et simplement entre ces deux températures. Par défaut, celles-ci sont de 21,0 °C (température confort) et 17,0 °C (température éco). Elles peuvent être adaptées comme suit:

- Appuyez sur la touche confort / abaissement (■) pendant plus de 3 secondes.
- L'écran affiche le symbole soleil (■) et la température confort actuellement enregistrée.
- Modifiez la température avec la molette de réglage et confirmez avec appuyez le molette de réglage brièvement.
- L'écran affiche le symbole lune (■) et la température éco.
- Modifiez la température avec la molette de réglage et confirmez avec appuyez le molette de réglage brièvement.

En mode automatique, la température peut également être modifiée à tout moment à l'aide de la touche. Elle est alors conservée jusqu'au prochain point de commutation du programme.

16. Affichage de la position de la vanne

Vous pouvez savoir quelle est la position actuelle de la vanne. Pour ce faire, procédez de la manière suivante :

- Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche Mode/Menu.
- Tournez la molette jusqu'au point de menu « POS ».
- Pour confirmer votre choix, appuyez la molette de réglage brièvement.
- La position actuelle du mécanisme de commande s'affiche.

17. Sécurité enfants / Verrouillage de la commande

L'appareil peut être verrouillé:

- Pour activer / désactiver le verrouillage, appuyez rapidement et simultanément sur les touches de Mode/Menu et ■.
- Une fois le verrouillage activé, « LOC » s'affiche.
- Pour désactiver le verrouillage, réappuyez sur les deux touches.

18. Activer la pause de chauffage (économie de pile)

Si le chauffage est coupé en été, il est possible d'économiser les piles. A cet effet, la vanne est ouverte intégralement. La protection anticalcaire est toujours réalisée.

Pour activer la pause chauffage, procédez comme suit:

- Tournez la molette de réglage en mode manuel (Manu) vers la droite jusqu'à ce que « On » s'affiche à l'écran.
- Pour terminer, quittez le mode manuel (Manu) et tournez la molette vers la gauche.

Handleiding Radiatorthermostaat model N



1. Uitgave Nederlands 05/2014
Documentatie © 2014 eQ-3 Ltd., Hong Kong.
Alle rechten voorbehouden.
Vertaling van het Duitse origineel.
CC-RT-N, V1.0, Art-No. 13298

1. Instructies bij deze handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat talrijke instructies met betrekking tot het beoogde gebruik van het apparaat. Neem met name de veiligheidsinstructies in acht. Bewaar de handleiding, om ze ook later nog te kunnen raadplegen. Als u de apparaat door andere personen laat gebruiken, geef dan ook deze handleiding mee.

Gebruikte symbolen


Let op! Hier wordt op een risico attent gemaakt.

Opmerking Dit hoofdstuk bevat aanvullende belangrijke informatie.

2. Leveringsomvang

1x radiatorthermostaat, 1x adapter Danfoss RA, 1x steunring, 1x moer M4, 1x cilinderschroef M4 x 12, 2x 1,5 V Mignon/LR6/AA, 1x handleiding

3. Bediening en display



- A moer voor montage aan radiatorventiel
- B ingestelde schakeltijdenperiodes in weekprogramma
- C (□) Verlagende-/ comfort temperatuur, (□) raam-open-functie, (Manu) handmatig bedrijf, (Auto) automatisch bedrijf
- D (□) Vakantiefunctie, weekdag, (□) batterij leeg-symbol
- E Mode-/menu-toets: Wisselen tussen automatisch bedrijf, handmatig bedrijf en vakantiefunctie (toets kort indrukken); openen van het configuratiemenu (toets min. 3 seconden indrukken).
- F Instel wiel: Instellingen wijzigen, bijv. temperatuur (draai het instel wiel), activeren van de boostfunctie en bevestigen/opslaan van instellingen in het menu (druk kort op het instel wiel)
- G □-toets: omschakelen tussen verlaagde en comforttemperatuur
- H temperatuurweergave, tijd-/ datumweergave, menu's, functies

4. Algemene werking

Met de radiatorthermostaat model N wordt de kamertemperatuur tijdgestuurd geregeld. Door voorafprogrammeerde of individuele verwarmings- en verlaagde fasen kan de gewenste temperatuur comfortabel worden ingesteld. Het apparaat beweegt een kraan, om de warmtetoever aan de radiator te regelen. De radiatorthermostaat past op alle gebruikelijke radiatorventielen en is eenvoudig te monteren - zonder verlies van verwarmingswater of een storing in het verwarmingssysteem. De extra boostfunctie maakt het mogelijk om de radiator snel tijdelijk te verwarmen door het ventiel 5 minuten te openen. Daardoor wordt direct een aangenaam warmtegevoel in de kamer bereikt.

5. Veiligheidsinstructies

Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen.

Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingerend. Het kan door kinderen als gevarenlijk speelgoed worden gebruikt.

Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. In het geval van een defect dient u het apparaat naar de klantenservice te sturen.

6. Aanwijzing voor de afvalverwijdering

Het apparaat hoort niet in de vuilnisbak!

Elektronische apparaten moeten overeenkomstig de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd bij de inzamelpunten voor afgedankte apparaten!

De CE-markering is een label voor het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie en is uitsluitend bedoeld voor de desbetreffende autoriteiten. Het is geen garantie voor bepaalde eigenschappen.

Lege batterijen horen niet thuis in de vuilnisbak! Lever ze in bij een inzamelpunt!

7. Batterijen plaatsen (vervangen)

Bij aflevering zijn de batterijen al geplaatst. Verwijder gewoon de isolatiestrips.

Om de batterijen te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- Druk met uw vingers het batterijdeksel aan beide zijden aan de inkervingen in en trek het naar beneden af.
- Leg 2 nieuwe batterijen van het type LR6 (mignon / AA) met de juiste polariteit in het batterijenvak.
- Plaats het batterijdeksel weer.

De levensduur van nieuwe alkalinebatterijen bedraagt ca. 3 jaar. Een batterijsymbool (□) geeft aan dat de batterijen vervangbaar zijn. Na het uitnemen van de batterijen moet u ca. 1 minuut wachten voordat u de nieuwe batterijen erin legt. Dit apparaat werkt niet op accuvoeding.

Normale batterijen mogen nooit worden opgeladen. Er bestaat explosiegevaar. Werp batterijen niet in het vuur! Batterijen mogen niet worden kortgesloten!

8. Datum en tijd instellen

Indien een batterij is aangebracht, worden na een korte weergave van het firmware-versienummer en een korte motorloop ('INS') automatisch de datum en tijd weergegeven.

- Stel jaar, maand, dag, uur en minuut met het verstelwiel in en bevestig met een korte druk op het instelwiel (F).

Datum en tijd kunt u ook later nog instellen in het menu onder 'DAT'.

Gedurende de invoer van datum en tijd zet de motor de stuurplein terug.

- De weergave 'INS' met draaiende geeft aan dat de motor nog teruggaat. Zodra de radiatorthermostaat op de kraan kan worden gemonteerd, verschijnt nog slechts 'INS' op het display.
- Het weekprogramma en andere instellingen kunnen voor de montage worden aangepast. Houd de Mode-toets ingedrukt wanneer 'INS' wordt weergegeven. Meer details vindt u vanaf hoofdstuk 11. Weekprogramma instellen'.

• Na afgesloten programmering staat er weer 'INS' in het display en kan de montage plaatsvinden.

9. Montage aan de radiator

De montage van de radiatorthermostaat is eenvoudig en kan zonder verlies van verwarmingswater of aanpassing in het verwarmingssysteem worden gedaan. Er is geen speciaal gereedschap benodigd en de verwarming hoeft niet te worden uitgeschakeld. De wortelmoer die aan de radiatorthermostaat is aangebracht, is universeel bruikbaar en past zonder toebehoren op alle gangbare kranen met draadmaat M30 x 1,5 mm.

Door de meegeleverde adapter is het apparaat op Danfoss RA ventielen monterbaar.

- Draai de thermostaatkop op de maximumwaarde (tegen de klok in). De thermostaatkop drukt nu niet meer op de kraanspindel en kan zo gemakkelijker worden gedemonteerd.
- Schroef de oude thermostaatkop af. Breng indien nodig de bijgeleverde adapter aan. Aansluitend vindt een adapteerbeweging plaats (zie hoofdstuk '10. Adapteerbeweging').


9.1. Adapter voor Danfoss

Voor montage op kranen van Danfoss kan de bijgeleverde adapter gebruikt worden. De kraanhuizen van Danfoss hebben omlopend langwerpige inkervingen (K), die ook een betere zitting van de adapter na het vastklikken garanderen.

Indien nodig brengt u vóór de montage de bijgeleverde steunring (I) in de flens van het apparaat aan.

Let er bij de montage op dat de positie van de ribbels in de adapter (J) precies overeenkomt met die van de inkervingen (K) aan de kraan. Klik de gepaste adapter volledig op de kraan.

Let er bij de montage op dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen de adapterhelften!



10. Adapteerbeweging

Na het aanbrengen van de batterijen beweegt de motor eerst terug, ondertussen wordt de datum opgevraagd en verschijnen 'InS' en het activiteitsymbool (■). Zodra 'InS' zonder activiteitsymbool (■) op het display staat, kan de radiatorthermostaat worden gemonteerd. Daarna wordt voor het aanpassen aan het ventiel een aanpassingstermijn (.AdA) uitgevoerd.

- Zet de programmeerbare radiatorthermostaat op het ventiel.
- Trek de wortelmoer vast.
- Druk op de instelwiel als er 'INS' op het display staat.

De radiatorthermostaat voert een adapteerbeweging uit. Hierbij verschijnen 'AdA' en het activiteitsymbool (■) op het display, ondertussen is geen bediening mogelijk.

Wordt de aanpassingstermijn voor de montage ingeleid dan drukt u op het instelwiel en de motor gaat terug in de positie 'INS'. Wordt er een foutmelding (F1, F2, F3) weergegeven dan gaat de motor ook terug in de positie 'INS'.

11. Weekprogramma instellen

In het weekprogramma kunnen voor elke weekdag apart maximaal 3 verwarmingsfasen (7 schakeltijdstippen) ingesteld worden. De programmering gebeurt voor de uitgekozen dagen waarbij voor een tijdruimte van 00:00 tot 23:59 temperaturen moeten worden ingevoerd.

- Druk langer dan 3 seconden op de mode-/menu-toets. In het display verschijnt 'PRO'. Bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- In het display verschijnt 'DAY'. Met het instelwiel kan een afzonderlijke weekdag, alle werkdagen, het weekeinde of de hele week worden geselecteerd.
- Bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- De eerste schakeltijd wordt weergegeven (0:00). Deze kan niet worden veranderd. De verwarmingstijden worden als balken weergegeven.
- Bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- Daarna kunt u de temperatuur instellen die vanaf 0:00 te bepalen is.
- Bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- De volgende schakeltijd wordt weergegeven. Deze kunt u individueel aanpassen.
- Stel vervolgens de temperatuur in die vanaf de gewenste tijd moet gelden.
- Deze procedure kunt u herhalen totdat de verdere gewenste temperaturen voor het tijdsbestek van 0:00 tot 23:59 h opgeslagen zijn.
- Als alle 7 schakeltijden ingesteld zijn, verschijnt ter bevestiging 23:59 uur als eindtijdstip.

In de automatische modus kan de temperatuur te allen tijde ook via het verstelwiel worden veranderd. De veranderde temperatuur blijft dan aanhouden tot het volgende schakeltijdstip.

11.1 Weekprogramma: Voorbeeld

Met de radiatorthermostaat kunnen voor elke weekdag tot 3 verwarmingstijden (7 schakeltijdstippen) met individuele temperaturen worden opgeslagen. Standaard zijn voor alle weekdagen dezelfde twee verwarmingsfasen ingesteld van 6.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 23.00 uur:

vanaf 00:00	tot	06:00	17.0 °C
vanaf 06:00	tot	09:00	21.0 °C
vanaf 09:00	tot	17:00	17.0 °C
vanaf 17:00	tot	23:00	21.0 °C
vanaf 23:00	tot	23:59	17.0 °C

Op het display wordt voor elk tweede tijdsinterval een balk voor de schakelperioden weergegeven. Alleen voor de intervallen 6.00 tot 9.00 en 17.00 tot 23.00 worden balken op het display weergegeven.

12. Display tijdens het normale bedrijf

Bij normaal gebruik worden de schakeltijdruimte, werkmodus, gewenste temperatuur en weekdag weergegeven.

De balken voor de schakelperioden van het weekprogramma worden voor elk tweede tijdsinterval weergegeven. (zie paragraaf "11.1 Weekprogramma: Voorbeeld").

13. Boostfunctie

De boostfunctie is voor het menselijke warmtegevoel. Bij activatie wordt het verwarmingsventiel direct 5 minuten op 80 % geopend (fabrieksinstelling). De verwarming van een ruimte duurt langer dan 5 minuten, maar de aangegeven warmte van de radiator kan direct worden waargenomen. De boostfunctie helpt u, wanneer u vroeger naar huis komt en het snel warm wilt hebben of wanneer u 's ochtends na het douchen wat extra warmte nodig hebt.

- Druk kort op het instelwiel om de boostfunctie te activeren.
- De resterende functietijd wordt per seconde afgeteld ('B299' tot 'B000').
- Na afloop van deze 5 minuten schakelt de radiatorthermostaat weer terug naar de laatste actieve modus (auto/hand) met de eerder ingestelde temperatuur.
- De functie kan ook altijd vroegtijdig worden gedeactiveerd door op het instelwiel te drukken.

De boostfunctie heeft geen onmiddellijk effect, als de radiator bedekt is (bijvoorbeeld door een bank). Tijdens de boostfunctie is de raam-open-functie uitgeschakeld.

14. Vakantiefunctie instellen

Indien tijdens een vakantie of een feest voor een bepaalde tijd een vaste temperatuur moet worden aangehouden dan kan de vakantiefunctie worden gebruikt.

- Druk zo vaak kort op de mode-/menu-toets totdat het koffersymbool (□) verschijnt.
- Stel via het verstelwiel de tijd in tot wanneer de temperatuur moet worden aangehouden en bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- Stel daarna de datum in met het verstelwiel en bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- Stel de temperatuur met het verstelwiel in en bevestig met een korte druk op het instelwiel. De indicatie knippert ter bevestiging.

De ingestelde temperatuur blijft tot het ingestelde tijdstip bestaan. Daarna schakelt

de radiatorthermostaat over naar de modus Auto.

15. Comfort- en verlaagde temperatuur

De knop comfort- / verlagende temperatuur (□) dient voor het comfortabele en eenvoudige omschakelen tussen deze beide temperaturen. Standaard liggen deze bij 21.0 °C (comfort temperatuur) en 17.0 °C (verlagende temperatuur). Ze kunnen als volgt worden aangepast:

- Houd de toets "comfort- / verlagende temperatuur" (□) langer dan 3 seconden ingedrukt.
- In het display verschijnt het zonnesymbool (□) en de huidige opgeslagen comforttemperatuur.
- Verander de temperatuur met het verstelwiel en bevestig met een korte druk op het instelwiel.
- In het display verschijnt het maansymbool (□) en de verlagende temperatuur.
- Verander de temperatuur met het verstelwiel en bevestig met een korte druk op het instelwiel.

Ook in de automatische modus kan de temperatuur te allen tijde met de toets worden veranderd. Deze blijft dan ingesteld tot de volgende schakeltijd van het programma.

16. Weergave van de kraanpositie

U kunt de actuele positie van de kraan opvragen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Druk langer dan 3 seconden op de mode-/menu-toets.
- Kies met het verstelwiel het menugedeelte "POS".
- Bevestig uw keuze met een korte druk op het instelwiel.
- Op het display verschijnt de actuele positie van de stelaandrijving.

17. Kinderslot, bediening vergrendelen

De bediening aan het apparaat kan worden vergrendeld.

- Voor het activeren/deactiveren van de bedieningsblokkering drukt u de knopen mode-/menu en □ kort gelijktijdig in.
- Na succesvolle activatie verschijnt "LOC" in het display.
- Voor het deactiveren van de bedieningsblokkering drukt u opnieuw op beide knopen.

18. Verwarmingspauze activeren (batterijbesparing)