

Instruction Manual

Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manuale d'uso



Steam cooker

Cuiseur vapeur
Dampfgarer
Stoomkoker
Vaporera
Vaporiera



ENGLISH

Safety instruction

1. Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance.
2. Do not place the appliance near the hot source or in a hot oven, as serious damage could result.
3. Never leave the appliance in operation unattached. Keep away from children.
4. Do not use the appliance if the appliance or the cord is damaged, or the appliance has fallen or shows visible damage or does not work properly.
5. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Burns can occur by touching the hot surface of the appliance, the hot water, the steam or the food.
7. Never immerse the appliance in water!
8. Do not move the appliance when it is full of liquid or hot foods.
9. Do not touch the appliance when it is steaming and use oven gloves to remove the lid, rice bowl and steamer baskets.
10. Always unplug the appliance immediately after use , when moving it or prior to any cleaning or maintenance.
11. This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided that they are

supervised or instructed in the safe use of the appliance and that they fully understand the potential hazards.

12. This appliance cannot be operated by an individual timer or remote or remote set.

13. This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.

14. Cleaning and maintenance should not be carried out by children unless they are at least 8 years of age and are supervised by an adult.

15. Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years of age.

16. When using electrical equipment, safety precautions must always be taken to prevent the risk of fire, electric shock and/or injury in the event of misuse.

17. Make sure that the voltage rating on the typeplate corresponds to your main voltage of your installation. If this is not the case, contact the dealer and do not connect the unit.

18. Never leave the unit unattended while in operation.

19. Never open the appliance from the front, always position yourself slightly to the side to avoid burning yourself with steam.

20. The device must not be used if it has been dropped, it obvious signs of damage are visible or if it has leaks.

21. The machine is only used for household and indoor.

22. Your appliance has been designed for domestic

use only. It is not intended for use in the following situations which are not covered by the warranty:


- in staff kitchen areas in shops, offices and other professional environments,
- in farm hostels,
- by guests in hotels, motels and other residential environments,
- in bed and breakfast type environments.

Instruction for use

1. Using warm water and washing up liquid, wash all the removable parts and the inside of the water tank, rinse and dry.
2. Place the base unit on a stable surface, put the turbo ring around the heating element (the largest side on the bottom).
3. Pour the fresh water directly into the water tank up to the maximum level.
4. Place the base into the baskets and put the food on the center of base.
5. Place the baskets on the top of the juice collector, and put the lid on.
6. Plug in and set the time for recommended cooking times (see table of cooking times), the indicator light on and steam cooking has begun.
7. Check the water level by looking the exterior water level indicator, if necessary, add water from the side of juice collector during cooking.
8. The switch off automatically, timer rings and the indicator light off.

9. You can reheat the food , carefully if there is any more water.
10. Remove the lid, place the basket(s) on the plate.
11. Unplug the appliance, let it cool completely before cleaning.

*depending on model



Description

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. lid | 8. Removable turbo ring |
| 2. rice bowl (1L capacity) (depending on model) | 9. Inside Maximum water level |
| 3. Steam basket No.3 (depending on model) | 10. Water tank (1 hour continuous use) |
| 4. Steamer basket No.2 | 11. Heating element |
| 5. base with clip and built-in egg holder | 12. Exterior water level indicator |
| 6. Steamer basket No.1 | 13. 60-minute timer |
| 7. Juice collector | 14. On indicator light |
| | 15. Power cord |

GUARANTEE

The duration of the guarantee and H.Koenig Winkel products and 2 years on equipment from the original date of purchase or delivery date.

WARRANTY CONDITIONS

The warranty covers all failures arising under normal use complies with the uses and specifications present on the manual.

This warranty does not apply to packaging or transport problems during shipping the product by its owner. It also does not include normal wear and tear or maintenance or replacement of consumable parts,

DISCLAIMER OF WARRANTY

- Accessories and wear parts (*): filters, brushes, damaged glass or ceramic.
- Regular maintenance of the machine cleaning, battery charging, scaling ...
- All outages occur due to improper use (impacts, failure to comply with power supply recommendations, poor conditions of use ...), lack of maintenance or a function of diversion of device and the use of unsuitable accessories.
- The damage that an external origin: fire, water damage, power surges ...
- Any material that has been removed even partially by persons other than those authorized (including the user);
- Products whose serial number is missing, damaged or unreadable that would not allow its identification;
- Products subject to rent, demonstration or exhibition.
- Batteries for robot vacuum cleaner (these are guaranteed for 6 months).

(*) Wear parts: some component parts have material during use of it a function that causes them to wear, this wear is normal and influenced by the conditions of use and maintenance; these parts are not covered by warranty.

Accessories supplied with the unit are excluded from the warranty field. It will therefore be replaced or exchanged. However, some accessories can be purchased directly via our website: http://en.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.htm

AVAILABILITY OF SPARE PARTS

The protection of the environment and the fight against waste are our main concerns, H.Koenig undertakes to ensure that the products are repairable for 5 years following the purchase and that all parts are available during this period.

Repair in no way alters the quality of the product, it helps to limit the ecological impact of the waste.

TERMS AND CONDITIONS OF AVAILABILITY

Parts availability is defined as any purchase starting March 1, 2015. H.Koenig undertakes to provide the vendors and repairers with the spare parts necessary for the repair of the products

within two months. In case of force majeure, a standard product exchange or refund solution will be offered to the user.

Cleaning and maintenance

1. Empty the water tank and clean it with a damp cloth.
2. All the other removable parts can be put in the dishwasher.
3. Descale the appliance every 8 times.
4. Position the turbo ring upside down around the heating element(the largest side on the upper). Fill the water tank with cold water up to “MAX” level, fill the inside of the turbo ring with white vinegar to the same level. Do not heat up (to avoid the descaling odour).Leave overnight to descale. Rinse out the inside of water tank with warm water several times.
5. Stack the baskets one to the other following No.1 into No.2,then together into No.3. Put the rice bowl into the Steamer basket No.1. At last place the baskets on the juice collector and put lid over them all.

Descaling the water tank :

For optimal operation, descale your appliance every 8 uses. To do this, please :

- Remove the juice collector.
- Pour 1 L of water into the water tank.
- Add 1 glass (about 150 ml) of white vinegar.
- Leave it cold for one night.
- Rinse the inside of the water tank several times with lukewarm water.
- Do not use any other decalcifying products.

⚠ Please follow the instruction for use carefully!
This appliance produce boiling hot steam!

ENVIRONMENT

CAUTION:



Do not dispose of this product as it has with other household products. There is a separation of this waste product into communities, you will need to inform your local authorities about the places where you can return this product. In fact, electrical and electronic products contain hazardous substances that have harmful effects on the environment or human health and should be recycled. The symbol here indicates that electrical and electronic equipment should be chosen carefully, a wheeled waste container is marked with a cross.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - <https://en.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

FRANÇAIS

Consignes de sécurité

1. Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'appareil.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un four chaud, car de graves dommages pourraient en résulter.
3. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance. Placez-le hors de portée des enfants.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou son cordon, s'il est tombé ou présente des dommages visibles ou s'il ne fonctionne pas correctement.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout accident.
6. Vous pouvez vous brûler en touchant les surfaces chaudes de l'appareil, l'eau chaude, la vapeur ou la nourriture.
7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
8. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est plein d'aliments liquides ou chauds.
9. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il cuit à la vapeur et utilisez des gants de cuisine pour retirer le couvercle, le bol de riz et les paniers.
10. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après son utilisation, si vous le déplacez et avant le nettoyage ou l'entretien.
11. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales

sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles en comprennent bien les dangers potentiels.

12. Cet appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie individuelle ou une télécommande.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils soient pleinement conscients des dangers encourus.

14. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient surveillés par un adulte.

15. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

16. Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des mesures de sécurité doivent toujours être prises pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et / ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.

17. Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique corresponde à la tension du secteur de votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez le revendeur et ne branchez pas l'appareil.


18. N'ouvrez jamais l'appareil par l'avant, placez-vous toujours légèrement sur le côté pour éviter de vous brûler avec de la vapeur.

19. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes évidents de dommages ou des fuites.
20. L'appareil est uniquement utilisé à des fins domestiques et à l'intérieur.
21. Votre appareil a été conçu pour un usage domestique seulement. Elle n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - dans des fermes auberges,
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Consignes d'utilisation

1. À l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle, laver toutes les pièces amovibles et l'intérieur du réservoir d'eau, rincer et sécher.
2. Placer l'appareil sur une surface stable, puis l'anneau turbo autour de l'élément chauffant (le plus grand côté vers le bas).
3. Verser l'eau fraîche directement dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
4. Placer la base dans les paniers et placez les aliments au centre de la base.
5. Placer les paniers sur le dessus du collecteur de jus et mettre le couvercle.
6. Brancher et régler les durées des temps de cuisson recommandées (voir tableau des temps de cuisson), le voyant s'allume et la cuisson vapeur commence.
7. Vérifier le niveau d'eau en regardant l'indicateur de niveau d'eau extérieur, si nécessaire, ajouter de l'eau du côté du collecteur de jus pendant la cuisson.
8. L'interrupteur s'éteint automatiquement, la minuterie sonne et le voyant s'éteint.
9. Vous pouvez réchauffer les aliments avec précaution s'il n'y a plus d'eau.
10. Retirer le couvercle, placer le (s) panier (s) sur la plaque.
11. Débrancher l'appareil, le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.

*Dépend du modèle



Description

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Couvercle | 8. Anneau turbo amovible |
| 2. Bol de riz (1litre de capacité) (selon le modèle). | 9. Niveau maximum |
| 3. Panier vapeur n ° 3 (selon le modèle) | 10. Réservoir d'eau (1 heure d'utilisation continue) |
| 4. Panier vapeur n ° 2 | 11. Élément chauffant |
| 5. Base avec clip et porte-œufs intégré | 12. Indicateur de niveau d'eau |
| 6. Panier vapeur n ° 1 | 13. Minuterie de 60 minutes |
| 7. Collecteur de jus | 14. Voyant lumineux |
| | 15. Cordon d'alimentation |

GARANTIE

La durée de la garantie des produits H.Koenig et Winkel commercialisés jusqu'au 31 Décembre 2015 est de 1 an, et de 2 ans sur les appareils commercialisés à compter du 1er Janvier 2016 à partir de la date d'achat initiale ou la date de livraison.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre l'ensemble des pannes survenant dans le cadre d'une utilisation normale conforme aux usages et spécifications présentent sur le manuel d'utilisation.

Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes d'emballage ou de transport pendant l'expédition du produit par son propriétaire. Elle n'inclut également pas l'usure normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables,

EXCLUSION DE GARANTIE

- Les accessoires et les pièces d'usure (*) : filtres, brosses, verre ou céramique endommagé.
- L'entretien normal de l'appareil : nettoyage, chargement de la batterie, détartrage ...
- Toutes pannes survenant par suite d'une mauvaise utilisation (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, mauvaises conditions d'utilisation, ...), d'un entretien insuffisant ou d'un détournement de fonction de l'appareil ainsi que l'usage d'accessoires non appropriés.
- Les dommages qui ont une origine externe : incendie, dégâts des eaux, surtension électrique, ...
- Tout matériel qui aura été démonté même partiellement par des personnes autres que celles habilitées (notamment l'utilisateur);
- Les produits dont le numéro de série serait absent, détérioré ou illisible que ne permettrait pas son identification;
- Les produits soumis à la location, à la démonstration ou à l'exposition.
- Les batteries pour aspirateur robot (celles-ci sont garanties 6 mois).

(*) pièces d'usure : certaines pièces constitutantes des matériels ont pendant l'usage de celui-ci une fonction qui entraîne leur usure, cette usure est normale et influencée par les conditions d'utilisation ainsi que l'entretien; ces pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

Les accessoires fournis avec l'appareil sont exclus du champ de la garantie. Il ne sera donc ni remplacé, ni échangé. Toutefois certains accessoires peuvent être directement achetés via notre site : http://www.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.htm

DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES

La protection de l'environnement et la lutte contre le gaspillage sont nos préoccupations majeures, H.Koenig s'engage à ce que les produits soient réparables durant 5 ans suite à l'achat et à ce que toutes les pièces soient disponibles durant cette période.

La réparation n'altère en aucun cas la qualité du produit, elle permet de limiter l'impact écologique des déchets

CONDITIONS DE DISPONIBILITE

La disponibilité des pièces s'entend pour tout achat à compter du 1er mars 2015. H.Koenig s'engage à fournir sous un délai de deux mois, aux vendeurs et aux réparateurs les pièces

détachées nécessaires à la réparation des produits. En cas de force majeure, une solution d'échange standard du produit ou de remboursement sera proposée à l'utilisateur.

Nettoyage et entretien

1. Vider le réservoir d'eau et le nettoyer avec un chiffon humide.
2. Toutes les autres pièces amovibles peuvent être placées dans le lave-vaisselle.
3. Détartrer l'appareil toutes les 8 utilisations.
4. Positionner l'anneau turbo à l'envers autour de l'élément chauffant (le plus grand côté vers le haut). Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau froide jusqu'au niveau MAX, remplir l'intérieur de l'anneau turbo avec du vinaigre blanc jusqu'au même niveau. Ne pas chauffer (pour éviter l'odeur de détartrage). Laisser une nuit pour détartrer. Rincer plusieurs fois l'intérieur du réservoir d'eau à l'eau tiède.
5. Empiler les paniers l'un dans l'autre : le n ° 1 dans le n ° 2, puis dans le n ° 3. Mettre le bol de riz dans le panier vapeur n ° 1. Enfin, placer les paniers sur le collecteur de jus et mettre un couvercle dessus.

Le détartrage du réservoir d'eau : Pour un fonctionnement optimal de votre appareil, détarrez-le toutes les 8 utilisations. Pour cela :

- Retirez le récupérateur à jus.
- Versez 1 L d'eau dans le réservoir à eau.
- Rajoutez 1 verre (environ 150 ml) de vinaigre blanc.
- Laissez agir à froid pendant une nuit.
- Rincez l'intérieur du réservoir à eau plusieurs fois avec de l'eau tiède.
- N'utilisez pas d'autres produits détartrants.



Veuillez suivre attentivement les instructions d'utilisation!
Cet appareil produit de la vapeur brûlante!

ENVIRONNEMENT

ATTENTION



Ne jetez pas cet appareil avec d'autres produits ménagers. Il est trié séparément dans les municipalités, et vous devrez vous informer auprès d'elles des endroits où vous pouvez l'abandonner. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent donc être recyclés. Le symbole ici, une poubelle à roues marquée d'une croix, indique que les équipements électriques et électroniques doivent être choisis avec soin.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://sav.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

DEUTSCH

Sicherheitsanweisungen

1. Überprüfen Sie, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Gerät angezeigten Spannung übereinstimmt.
2. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder in einem heißen Ofen, da dadurch eine schwere Verletzung entstehen kann.
3. Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie es von Kindern fern.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Stromkabel beschädigt sind, wenn es fallen gelassen wurde, wenn es sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller, seinem Dienstleister oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
6. Verbrennungen können durch Kontakt mit heißen Flächen des Gerätes, des heißen Wassers, Dampfes oder Lebensmittels entstehen.
7. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
8. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es mit einer Flüssigkeit oder heißen Lebensmitteln gefüllt ist.
9. Fassen Sie das Gerät nicht an, wenn es dampft, und benutzen Sie Ofenhandschuhe, um den Deckel, die Reis-Schüssel und die Garbehälter abzunehmen.
10. Trennen Sie das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch, wenn Sie es verstauen oder vor jeglicher

Reinigung oder Wartung vom Netz.

11. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt oder in der sicheren Benutzung des Gerätes unterwiesen werden und die möglichen Gefahren vollständig verstehen.

12. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, durch eine individuelle Schaltuhr oder ein Fernbedienungssystem bedient zu werden.

13. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahre benutzt werden, solange sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über eine sichere Nutzung des Gerätes erhielten und kennen die damit verbundenen Gefahren.

14. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind über 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

15. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

16. Während der Nutzung des elektrischen Gerätes müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen immer getroffen werden, um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlages und/oder einer Verletzung im Falle eines Missbrauchs zu vermeiden.

17. Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswert auf dem Typenschild mit der Hauptspannung Ihrer Einrichtung übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, kontaktieren Sie den Händler und schließen Sie das Gerät nicht an.

18. Lassen Sie das Gerät im Betrieb niemals unbeaufsichtigt.

19. Öffnen Sie das Gerät niemals von vorne, stellen Sie sich immer etwas seitlich, um Verbrühungen durch den Dampf zu vermeiden.

20. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es fallen gelassen wurde, sichbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist oder eine Leckage hat.

21. Das Gerät ist ausschließlich für die Haushaltsnutzung und die Nutzung in geschlossenen Räumen geeignet.

22. Ihr Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung in den folgenden Situationen vorgesehen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind:

- in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen,

- in Landgasthöfen,


- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,

- in Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

Bedienungsanweisungen

1. Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile und die Innenseite des Wasserbehälters mit warmem Wasser und Spülmittel, spülen Sie diese ab und trocknen Sie diese.
2. Platzieren Sie die Grundlage auf einer stabilen Fläche, legen Sie den Turbo-Ring rund um das Heizelement (mit der größten Seite auf dem Boden).
3. Gießen Sie frisches Wasser unmittelbar in den Wasserbehälter bis zur Max-Markierung.
4. Platzieren Sie die Grundlage in den Behältern und legen Sie die Lebensmittel in die Mitte der Grundlage.
5. Stellen Sie die Behälter oben auf den Saft-Sammler und setzen Sie den Deckel auf.
6. Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie die Zeit gemäß der empfohlenen Garzeit ein (siehe Tabelle der Garzeit), die Lichtanzeige wird angehen und der Dampfvorgang wird beginnen.
7. Überprüfen Sie den Wasserstand auf der externen Wasserstandsanzeige, wenn notwendig, fügen Sie Wasser an der Seite des Saft-Sammelers während des Garens hinzu.
8. Das Gerät geht automatisch aus, wenn der Timer klingelt und die Lichtanzeige ausgeht.
9. Sie können das Gericht aufwärmen, überprüfen Sie bitte davor, ob es noch Wasser geblieben ist.
10. Nehmen Sie den Deckel ab, stellen Sie den Behälter (die Behälter) auf die Platte.
11. Trennen Sie das Gerät vom Netz, lassen Sie es vor der Reinigung komplett abkühlen.

* abhängig von dem Model



Beschreibung

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Deckel | 8. Abnehmbarer Turbo-Ring |
| 2. Reisschüssel (1L Kapazität) (abhängig von dem Model) | 9. Innere Max-Wassermarkierung |
| 3. Garbehälter Nr.3 (abhängig von dem Model) | 10. Wasserbehälter (1 Stunde Dauereinsatz) |
| 4. Garbehälter No.2 | 11. Heizelement |
| 5. Grundlage mit einer Klammer, eingebauter Eierhalter | 12. Außere Max-Wassermarkierung |
| 6. Garbehälter Nr.1 | 13. 60-Minuten Timer |
| 7. Saft-Sammler | 14. An- Lichanzeige |
| | 15. Stromkabel |

GARANTIE

Die Garantiezeit für Produkte von H.Koenig und Winkel, die bis zum 31. Dezember 2015 vermarktet werden, beträgt 1 Jahr, und 2 Jahre für Geräte, die ab dem 1. Januar 2016 vermarktet werden, ab dem Erstkauf- oder Lieferdatum.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie deckt alle Fehler ab, die während des normalen Gebrauchs in Übereinstimmung mit den im Benutzerhandbuch dargestellten Verwendungen und Spezifikationen auftreten.

Diese Garantie gilt nicht für Verpackungs- oder Transportprobleme während des Versands des Produkts durch seinen Besitzer. Sie umfasst auch nicht die normale Abnutzung des Produkts und auch nicht die Wartung oder den Austausch von Verbrauchsteilen,

HAFTUNGSVERZICHT

- Zubehör und Verschleißteile: beschädigte Filter, Bürsten, Glas oder Keramik.
- Normale Wartung des Geräts: Reinigung, Batterieladung, Entkalkung ...
- Alle Störungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch (Stöße, Nichteinhaltung der Stromversorgungsempfehlungen, schlechte Betriebsbedingungen usw.), unzureichende Wartung oder Missbrauch des Geräts sowie die Verwendung von ungeeignetem Zubehör entstehen.
- Schäden, die einen externen Ursprung haben: Brand, Wasserschaden, elektrische Überspannung, ...
- Jedes Gerät, das, auch teilweise, von anderen als den autorisierten Personen (insbesondere dem Benutzer) demontiert wurde;
- Produkte, deren Seriennummer fehlt, verschlechtert oder unleserlich ist und die nicht identifiziert werden können;
- Produkte, die zur Vermietung, Vorführung oder Ausstellung eingereicht werden.
- Batterien für Roboter-Staubsauger (diese haben eine Garantie von 6 Monaten).

Verschleißteile: einige Teile der Ausrüstung haben eine Funktion, die eine Abnutzung während des Gebrauchs verursacht; diese Abnutzung ist normal und wird von den Nutzungs- und Wartungsbedingungen beeinflusst; diese Teile sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Das mit dem Gerät gelieferte Zubehör ist vom Geltungsbereich der Garantie ausgeschlossen. Sie werden daher nicht ersetzt oder ausgetauscht. Einige Zubehörteile können jedoch direkt über unsere Website erworben werden: http://www.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.htm.

BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

De bescherming van het milieu en de strijd tegen afval vinden wij heel erg belangrijk, H.koenig zorgt ervoor dat de producten repareerbaar zijn gedurende 5 jaar na aankoop en dat de onderdelen gedurende deze tijd te verkrijgen zijn.

Reparatie doet geen afbraak aan de kwaliteit van het product, het zorgt voor een kleinere ecologische impact van het afval.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BESCHIKBAARHEID

De beschikbaarheid van onderdelen is gedefinieerd als elke andere aankoop sinds 1 maart 2015. H.koenig neemt het op zich om de verkopers en de monteurs te voorzien van noodzakelijke onderdelen voor de producten binnen twee maanden. Bij overmacht zal er een ruiling met een standaard product of een terugbetaling aan de consument worden aangeboden.

Reinigung und Wartung

1. Entleeren Sie den Wasserbehälter und reinigen Sie diesen mit einem feuchten Tuch.
2. Alle anderen abnehmbaren Teile können in einer Spülmaschine gereinigt werden.
3. Entkalken Sie das Gerät jede 9 Mal.
4. Platzieren Sie den Turbo-Ring umgedreht rund um das Heizelement (der größte Teil auf dem oberen). Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser bis zur Max-Markierungfüllen Sie den Innenraum des Turbo-Rings mit weißem Essig bis zur selben Markierung. Erhitzen Sie es nicht (um den Entkalkungsgeruch zu vermeiden). Lassen Sie es über Nacht zum Entkalken wirken. Spülen Sie den Wasserbehälter mit warmem Wasser ein paar Mal aus.
5. Stapeln Sie die Garbehälter einen in den anderen, anfangend mit der Nr. 1 in die Nr. 2, dann die beiden in die Nr.3. Legen Sie die Reisschüssel in den Garbehälter Nr. 1. Anschließend stellen Sie alle Behälter auf den Saft-Sammler und setzen Sie über alle den Deckel auf.

Entkalken des Wassertanks :

- Um die volle Leistungsfähigkeit Ihres Dampfgarers zu erhalten, sollten Sie ihn nach jeweils 8 Stunden Betriebszeit entkalken. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
 - Nehmen Sie den Saftauffangbehälter ab.
 - Füllen Sie 1 Liter kaltes Wasser in den Wassertank.
 - Fügen Sie 1 Glas (ca. 150 ml) Haushaltsessig hinzu.
 - Lassen Sie das Ganze über Nacht einwirken.

- Leeren Sie den Tank und spülen Sie ihn danach mehrmals mit klarem warmem Wasser aus.
- Verwenden Sie keine anderen Entkalker



**Befolgen Sie bitte sorgfältig die
Bedienungsanweisungen!
Das Gerät erzeugt kochend heißen Dampf!**

UMWELT

ACHTUNG:



Dieses Produkt darf nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden. Diese Art der Abfälle muss in bestimmte Kategorien getrennt werden, informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über die Stellen, wo das Gerät entsorgt werden kann. In der Tat, elektrische und elektronische Produkte enthalten viele Gefahrstoffe, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder Menschengesundheit haben und recycelt werden müssen. Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte sorgfältig getrennt werden müssen.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://kundenservice.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies

1. Controleer dat uw spanningsbron overeenkomt met wat aangegeven staat op het apparaat.
2. Plaats het apparaat niet bij een warmtebron of in een hete over, dit kan flinke schade veroorzaken.
3. Laat het apparaat nooit in gebruik onbeheerd achter. Uit de buurt van kinderen houden.
4. Niet het apparaat gebruiken als het apparaat of de stroomkabel beschadigd is, of als het apparaat is gevallen, zichtbare schade vertoont of niet juist werkt.
5. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een gekwalificeerd persoon om gevaren te vermijden.
6. Verbrandingen kunnen plaatsvinden bij het aanraken van het hete oppervlak van het apparaat, het hete water, het stoom of het eten.
7. Nooit het apparaat onderdompelen in water!
8. Niet het apparaat verplaatsen als deze vol is met vloeistof of heet eten.
9. Raak het apparaat niet aan als het stoom produceert en gebruik ovenwanten om de deksel, rijstschaal en stoommandjes te verwijderen.
10. Altijd meteen na gebruik de stekker uit het stopcontact halen, voor het verplaatsen of voor elke schoonmaak of onderhoud.
11. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, op

voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de mogelijke gevaren volledig begrijpen.

12. Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een separate afstandbediening.

13. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van minimaal 8 jaar als er toezicht wordt gehouden en ze instructies hebben gehad over hoe ze het apparaat moeten gebruiken en ze de gevaren begrijpen.

14. Het schoonmaken en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er toezicht is.

15. Houd het apparaat en de stroomkabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.

16. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsinstructies worden opgevolgd om de kans op vuur, elektrische schokken en/of verwondingen te voorkomen.

17. Controleer dat de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van uw spanningsbron. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de dealer en sluit het apparaat niet aan.

18. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

19. Nooit het apparaat van voren openen, ga altijd iets naar de zijkant staan om verbrandingen te vermijden.

20. Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er duidelijk zichtbare schade is of als het lekt.

21. Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik in het huis.

22. Uw apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor gebruik in de volgende situaties, die niet onder de garantie vallen:


- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen,
- in boerderijherbergen,
- door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen,
- in bed & breakfast-omgevingen.

Instructies voor gebruik

1. Gebruik warm water en afwasmiddel om alle verwijderbare onderdelen en de binnenkant te wassen, spoel ze af en droog ze.
2. Plaats de basis op een stabiele ondergrond, plaats de turboring om het verwarmingselement (de grootste zijde onder).
3. Giet vers water direct in de watertank tot het maximale niveau.
4. Plaats de basis in de mandjes en plaats het eten in het midden van de basis.
5. Plaats de mandjes bovenop de sapverzamelaar en plaats de deksel erop.
6. Steek de stekker in het stopcontact en stel de aanbevolen bereidingstijd in (zie de tabel met bereidingstijden), de indicator gaat branden en het stomen begint.
7. Controleer het waterniveau door naar de indicator aan de buitenkant te kijken en, indien nodig, voeg water bij aan de zijkant van de sapverzamelaar tijdens het stomen.

8. Hij schakelt automatisch uit en de timer rinkelt en de indicator gaat uit.
9. U kunt eten opnieuw opwarmen, maar wees voorzichtig als er nog water in zit.
10. Verwijder de deksel, plaats de mandje(s) op de plaat.
11. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voor het schoonmaken.

Hangt af van het model



Beschrijving

- | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Deksel | 8. Verwijderbare turboring |
| 2. Rijstschaal (1L inhoud) (Afhankelijk van het model) | 9. Maximaal waterniveau binnenkant |
| 3. Stoommandje No. 3 (Afhankelijk van het model) | 10. Watertank (1 uur continu gebruik) |
| 4. Stoommandje No. 2 | 11. Verwarmingselement |
| 5. Basis met klem en Ingebouwde ei-houder | 12. Waterindicator aan de buitenkant |
| 6. Stoommandje No. 1 | 13. 60-minuten-timer |
| 7. Sapverzamelaar | 14. Aan-indicator |
| | 15. Stroomkabel |

GARANTIE

De duur van de garantie op H.Koenig-winkelproducten is 2 jaar op apparatuur vanaf de originele dag van aankoop of afleveringsdatum.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie dekt alle storingen die voortkomen uit normaal gebruik zoals staat beschreven in de handleiding.

Deze garantie geldt niet voor de verpakking of bij transportproblemen van het product door de eigenaar. Hij geldt ook niet voor normale slijtage, of voor onderhoud of vervanging van verbruiksartikelen,

UITGESLOTEN VAN DE GARANTIE

- Accessoires en slijtonderhevige onderdelen (*): filters, borstels, beschadigd glas of keramiek.
- Regelmatig onderhoud en het schoonmaken van het apparaat, opladen van de accu, verschrallen...
- Alle storingen veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik (stoten, het niet voldoen aan de aanbevelingen van de stroomvoorziening, in slechte omstandigheden gebruiken...), niet voldoende onderhoud uitvoeren of verkeerd gebruik van het apparaat en het gebruik van ongeschikte accessoires.
- Schade door extern toedoen: vuur, waterschade, stroompieken...
- Materie die verwijderd is door personen zonder bevoegdheid (waaronder de gebruiker);
- Producten waarvan het serienummer verdwenen, beschadigd of onleesbaar is en daardoor niet meer te identificeren is;
- Producten die verhuurd zijn of ter demonstratie zijn gebruikt.
- Accu's voor robotstofzuigers (deze hebben een garantie van 6 maanden).

(*) Slijtonderhevige onderdelen: sommige onderdelen zijn van materialen die kunnen slijten, deze slijtage is normaal en wordt beïnvloed door de omstandigheden van gebruik en onderhoud; deze onderdelen vallen niet onder de garantie.

Accessoires die meegeleverd worden bij het apparaat vallen buiten de garantie. Die kunnen vervangen of omgeruild worden. Echter, sommige accessoires kunnen direct gekocht worden via onze website:

http://en.hkoenig.com/html/boutique_accessoires.htm

DISPONIBILIDAD DE PIEZAS SUELTAS

La protección del medio ambiente y la lucha contra los residuos son nuestras principales preocupaciones, es por eso que H.Koenig se compromete a que los productos sean reparables durante 5 años después de la compra y a que todas las piezas estén disponibles durante este período. La reparación no altera la calidad del producto, en cambio limita el impacto ecológico de los residuos.

CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de piezas comprende cualquier compra a partir del 1 de marzo de 2015. H.Koenig se compromete a proporcionar, en un plazo de dos meses, a los vendedores y reparadores las piezas de repuesto necesarias para reparar los productos. En caso de fuerza mayor, se ofrecerá al usuario una solución estándar de intercambio de productos o un reembolso.

Schoonmaken en onderhoud

1. Leeg de watertank en maak deze schoon met een vochtige doek.
2. Alle verwijderbare onderdelen kunnen in de vaatwasser.
3. Ontkalk het apparaat na elke 8 keer gebruik.
4. Plaats de turboring ondersteboven op het verwarmingselement (de grootste zijde boven). Vul de watertank met koud water tot het 'MAX'-niveau, vul de binnenkant van de turboring met blanke azijn tot hetzelfde niveau. Niet opwarmen (ter voorkoming van de ontkalkgeur). Laat het een nachtje ontkalken. Spoel de binnenkant van de watertank meermaals schoon met warm water.
5. Plaats de mandjes op elkaar volgens No. 1 op No. 2 en dan samen op No. 3. Plaats de rijstschaal in stoommandje No. 1. Plaats de mandjes vervolgens op de sapverzamelaar en doe deksel op alles.

Ontkalking van het waterreservoir :

- Voor het beste resultaat moet u de stoomkoker ontkalken na elke 8 keer gebruiken. Hiervoor moet u:
 - De vochtopvanger verwijderen.
 - 1 liter koud water in het waterreservoir gieten.
 - 1 glas (ongeveer 150 ml) witte azijn toevoegen.
 - Het een nacht laten inwerken.
 - De binnenkant van het waterreservoir meerdere keren

uitspoelen met warm water.

- Geen andere ontkalkingsproducten gebruiken



**Volg de instructies zorgvuldig op!
Dit apparaat produceert hete stoom!**

GEVAAR VOOR HET

MILIEU:



Gooi dit apparaat niet weg als normaal huishoudelijk afval. Dit soort apparaten moeten apart worden ingeleverd, neem contact op met de plaatselijke autoriteiten over de plaatsen waar dit kan. Elektrische apparaten bevatten gevaarlijke substanties die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of de gezondheid van de mens en dienen te worden gerecycled. Dit symbool geeft aan elektrische apparaten zorgvuldig moeten worden uitgekozen, een rolcontainer is gemarkeerd met een kruis.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France
www.hkoenig.com - <https://en.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05

ESPAÑOL

Instrucción de seguridad

1. Compruebe que la tensión de su red eléctrica se corresponda con la tensión nominal de la vaporera.
2. No coloque la vaporera cerca ni sobre fuentes de calor o hornos calientes, ya que esto puede provocar lesiones.
3. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
4. Mantenga la vaporera fuera del alcance de los niños.
5. No use la vaporera bajo ninguna circunstancia cuando presente cualquier desperfecto.
6. No utilice la vaporera si el cable de alimentación está dañado. Si el cable de alimentación está con algún defecto, deberá ser remplazado por el fabricante, su agente de servicios técnicos o personas calificadas.
7. No utilice la vaporera luego de haberse caído, si presenta cualquier daño evidente o simplemente si no funciona correctamente.
8. Pueden producirse quemaduras al tocar las superficies calientes del electrodoméstico, el agua caliente del recipiente o el vapor que emana de los alimentos, o por los mismos alimentos.
9. Nunca sumerja el electrodoméstico en agua.
10. No mueva el electrodoméstico cuando esté lleno de líquido o alimentos calientes.
11. No toque el electrodoméstico cuando esté humeando o mojado. Siempre utilice guantes de horno para abrir y cerrar la tapa, el recipiente para la cocción de arroz, o las cestas de la vaporera.
12. Siempre desenchufe la vaporera inmediatamente después de cada uso, cuando la mueva o antes de

cualquier limpieza o mantenimiento.

13. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o instruidas en el uso seguro del aparato y que entiendan perfectamente los peligros potenciales.

14. Esta vaporera no debe ser operada por medio de un temporizador externo ni sistema de control remoto.

15. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños con al menos 8 años de edad, siempre que sean supervisados por un adulto responsable, hayan recibido instrucciones en el uso seguro del aparato y sean plenamente conscientes de los peligros que esto implica.

16. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que tengan a partir de 8 años de edad y sean supervisados por un adulto.

17. Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

18. Al usar este electrodoméstico, siempre se deben tomar precauciones de seguridad para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones en caso de uso indebido.

19. Asegúrese que la tensión nominal del electrodoméstico se corresponda con la tensión de su red eléctrica. Si este no es el caso, póngase en contacto con el distribuidor y no conecte el aparato al tomacorriente.

20. Nunca deje el electrodoméstico desatendido mientras esté en funcionamiento.

21. Nunca abra la tapa de frente para usted, colóquese siempre ligeramente hacia un lado al abrir la tapa para evitar quemaduras con el vapor.


22. El aparato no debe ser utilizado luego de caídas, si muestra señales evidentes de daño o si tiene fugas.
23. Este electrodoméstico está destinado solamente al uso doméstico en interiores.
24. Su aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico. No ha sido diseñado para ser utilizado en las siguientes situaciones que no están cubiertas por la garantía:
 - en áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos profesionales,
 - en albergues agrícolas,
 - en hoteles, moteles y otros entornos residenciales,
 - en entornos de tipo bed and breakfast.

Instrucciones de uso

1. Lavar todas las piezas extraíbles y el interior del recipiente de agua, con agua tibia y detergente, luego enjuagar y secar completamente.
2. Colocar la base de la vaporera sobre una superficie estable, insertar el cilindro separador sobre elemento calentador (con el lado mayor hacia abajo).
3. Colocar agua fresca directamente en el recipiente de agua hasta alcanzar el nivel máximo.
4. Colocar el colector de líquidos sobre la base.
5. Colocar los alimentos en el centro de cada cesta. Luego coloque las cestas sobre el colector de líquidos y coloque la tapa en la parte superior.
6. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente y configure el tiempo de cocción de los alimentos de acuerdo con las recomendaciones (ver tabla de tiempos de cocción), la luz indicadora se encenderá y el aparato comenzará la cocción al vapor.
7. Verifique el nivel de agua mirando la marca en la parte exterior de la base de la vaporera, si es necesario, agregue agua por el lateral del colector de líquidos durante la cocción.
8. Al terminar el tiempo programado, el temporizador suena y la luz indicadora se apaga.
9. Es posible recalentar los alimentos. Verificar siempre que haya agua en el recipiente, sino adicionar agua cuidadosamente por la parte lateral.
10. Remover la tapa. Colocar las cestas en una superficie segura y servir los alimentos en platos u otros recipientes.
11. Desconectar la vaporera del tomacorriente y esperar que se enfrie antes de limpiarla.

Descripción del producto

*dependiendo del modelo



- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Tapa | 8. Cilindro separador |
| 2. Recipiente para arroz (capacidad 1L) | 9. Nivel máximo de agua. |
| *(dependiendo del modelo) | |
| 3. Cesta No.3 *(dependiendo del modelo) | 10. Base con recipiente para agua (duración aproximada de 1 hora) |
| 4. Cesta No.2 | 11. Elemento calentador |
| 5. Cesta con soporte para huevos | 12. Indicador de nivel de agua externo |
| 6. Cesta No.1 | 13. Temporizador de 60 minutos |
| 7. Colector de líquidos | 14. Luz indicadora ON/Off |
| | 15. Cable de alimentación |

LA GARANTÍA

El período de garantía para los productos H.Koenig y Winkel comercializados hasta el 31 de diciembre del 2015 es de 1 año y de 2 años para los dispositivos comercializados a partir del 1 de enero de 2016 a partir de la fecha de compra original o de la fecha de entrega.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía cubre todas las fallas ocurridas dentro del contexto del uso normal del producto de acuerdo con los usos y especificaciones presentadas en el manual del usuario. Esta garantía no se aplica a los problemas de embalaje o envío durante el envío del producto por parte de su propietario. Tampoco incluye el desgaste normal del producto, el mantenimiento o la sustitución de piezas consumibles.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

- Accesorios y piezas de desgaste (*): filtros, cepillos, vidrios o cerámicas dañadas.
- Mantenimiento normal del dispositivo: limpieza, carga de la batería, descalcificación ...
- Cualquier avería que se produzca como resultado de un uso incorrecto (choques, incumplimiento de las recomendaciones de suministro de energía, malas condiciones de uso, ...), mantenimiento insuficiente o un desvío de la función del dispositivo y el uso de accesorios inapropiados.
- Daños que tienen un origen externo: incendio, daños por agua, sobretensiones, ...
- Cualquier dispositivo o material que haya sido desarmado incluso parcialmente por personas distintas de las autorizadas (incluido el usuario).
- Productos cuyo número de serie no este presente, este dañado o sea ilegible y no permita su identificación.
- Productos sujetos a alquiler, demostración o exposición.
- Las baterías para el Robot (estas están garantizadas por 6 meses).

(*) piezas de desgaste: algunas de las partes componentes del equipo tienen una función durante el uso que hace que se desgasten, este desgaste es normal y está influenciado por las condiciones de uso y mantenimiento; Estas piezas no están cubiertas por la garantía.

Los accesorios suministrados con el dispositivo están excluidos del alcance de la garantía. Estos no serán reemplazados ni intercambiados. Sin embargo, algunos accesorios se pueden comprar directamente a través de nuestro sitio web: http://www.hkoenig.com/html/accessories_shop.htm

DISPONIBILIDAD DE PIEZAS SUELTAS

La protección del medio ambiente y la lucha contra los residuos son nuestras principales preocupaciones, es por eso que H.Koenig se compromete a que los productos sean reparables durante 5 años después de la compra y a que todas las piezas estén disponibles durante este período. La reparación no altera la calidad del producto, en cambio limita el impacto ecológico de los residuos.

CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD

La disponibilidad de piezas comprende cualquier compra a partir del 1 de marzo de 2015. H.Koenig se compromete a proporcionar, en un plazo de dos meses, a los vendedores y reparadores las piezas de repuesto necesarias para reparar los productos. En caso de fuerza mayor, se ofrecerá al usuario una solución estándar de intercambio de productos o un reembolso.

Limpieza y mantenimiento

1. Vacíe el recipiente de agua y límpielo con un paño húmedo. Todas las demás piezas extraíbles se pueden lavar en máquinas para lavar platos.
2. Descalcifique la vaporera cada 8 veces de uso.
3. Coloque el cilindro separador con la parte mayor para arriba, sobre el elemento calentador.
4. Rellenar el recipiente con agua común hasta el nivel “MAX” y llenar el cilindro separador con vinagre blanco hasta el mismo nivel. No calentar (para evitar el olor a descalcificación). Dejar la solución durante toda la noche para descalcificar la vaporera. Enjuagar el interior del recipiente con agua tibia varias veces.
5. Las cestas una encima de la otra en su orden. Primero la cesta no.1, la cesta no.2 y luego la cesta no.3 (dependiendo del modelo). Finalmente coloque el recipiente para arroz en la cesta superior. Por último, coloque todo el conjunto sobre el colector de líquidos y monte la tapa.

Descalcificando el tanque de agua: Para un funcionamiento óptimo, descalcifique su aparato cada 8 usos.

Para ello, por favor:

- Retire el colector de jugo.
- Vierta 1 L de agua en el depósito de agua.
- Añada 1 vaso (unos 150 ml) de vinagre blanco.
- Déjelo frío durante una noche.
- Enjuague el interior del tanque de agua varias veces con agua tibia.
- No utilice ningún otro producto descalcificador.



¡Siga cuidadosamente las instrucciones de uso!

¡Este aparato produce vapor hirviendo!

Instrucciones de seguridad

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

¡PRECAUCIÓN!



No descarte este producto junto como con otros residuos domésticos. Este aparato debe ser descartado en lugares especializados y autorizados para el descarte de electrodomésticos en su comunidad. En caso de no existir, diríjase a las autoridades locales para recibir orientación. De hecho, los productos electro-electrónicos contienen sustancias peligrosas con efectos nocivos para el medio ambiente o la salud humana y deben reciclarse de forma controlada. Este símbolo (un contenedor de ruedas para residuos marcado con una cruz) estampado en un producto indica que el mismo debe ser descartado de manera especial.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - <https://sac.hkoenig.com/> - Tél: +33 1 64 67 00 05

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza

1. Verificare che la tensione di alimentazione del proprio impianto corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.
2. Non posizionare l'apparecchio vicino a una fonte calda o in un forno caldo, poiché potrebbe danneggiarsi gravemente.
3. Non lasciare mai l'apparecchio in funzione scollegato. Tenere lontano dai bambini.
4. Non utilizzare l'apparecchio se l'apparecchio o il cavo sono danneggiati o l'apparecchio è caduto, se ci sono danni visibili o non funziona correttamente.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente o da persone con qualifiche simili per evitare rischi.
6. Possono verificarsi ustioni toccando la superficie calda dell'apparecchio, l'acqua calda, il vapore o il cibo.
7. Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
8. Non spostare l'apparecchio quando è pieno di liquidi o cibi caldi.
9. Non toccare l'apparecchio quando sta fumando e utilizzare guanti da forno per rimuoverlo il coperchio, la ciotola del riso e i cestini della vaporiera.
10. Scollegare sempre l'apparecchio immediatamente dopo l'uso, quando lo si sposta o prima di effettuare la pulizia o la manutenzione.
11. Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o istruite sull'uso sicuro

dell'apparecchio e che comprendano pienamente i potenziali pericoli.

12. Questo apparecchio non può essere azionato da un timer individuale o da un telecomando o da un telecomando.

13. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età, purché siano sorvegliati e siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli connessi.

14. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano almeno 8 anni di età e siano sorvegliati da un adulto.

15. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

16. Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, è necessario prendere sempre precauzioni di sicurezza per prevenire il rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni derivanti da un uso improprio.

17. Assicurarsi che la tensione nominale sulla targhetta corrisponda alla tensione principale del vostro impianto.

18. Se così non fosse, contattare il rivenditore e non collegare l'unità.

19. Non lasciare mai l'unità incustodita durante il funzionamento.

20. Non aprire mai l'apparecchio dal davanti, posizionarsi sempre leggermente di lato per evitare di scottarsi con il vapore.

21. Il dispositivo non deve essere utilizzato se è caduto, se sono visibili segni evidenti di danneggiamento o se presenta perdite.

22. La macchina va utilizzata solo per uso domestico e interno.

23. Il vostro apparecchio è stato progettato esclusivamente per un uso domestico. Non è destinato all'uso nelle seguenti situazioni che non sono coperte dalla garanzia:

- in cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti professionali,
- in ostelli agricoli,
- da ospiti in hotel, motel e altri ambienti residenziali,
- in ambienti tipo bed and breakfast.

Istruzioni per l'uso


1. Utilizzando acqua calda e detersivo per piatti, lavare tutte le parti rimovibili e l'interno del serbatoio dell'acqua, sciacquare e asciugare.
2. Posizionare l'unità base su una superficie stabile, mettere l'anello turbo attorno all'elemento riscaldante (il lato più grande sul fondo).
3. Versare l'acqua fresca direttamente nel serbatoio dell'acqua fino al livello massimo.
4. Posizionare la base nei cestelli e posizionare il cibo al centro della base.
5. Posizionare i cestelli sulla parte superiore del raccoglitore liquidi e mettere il coperchio.
6. Collegare e impostare il tempo a seconda dei tempi di cottura consigliati (vedi tabella tempi di cottura), la spia si accende ed inizia la cottura a vapore.
7. Controllare il livello dell'acqua guardando l'indicatore del livello dell'acqua esterno, se necessario, aggiungere acqua dal lato del raccoglitore liquidi durante la cottura.
8. Grazie allo spegnimento automatico, al termine della cottura il timer suona e la spia si spegne.
9. Puoi riscaldare il cibo, facendo attenzione nel caso ci

sia acqua residua.

10. Rimuovere il coperchio, posizionare il / i cestello / i sul piatto.

11. Scollegare l'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo.

*A seconda del modello



Descrizione

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Coperchio | 8. Anello turbo rimovibile |
| 2. Ciotola riso (capacità 1L) (a seconda del modello) | 9. Livello max acqua interno |
| 3. Cestello vapore n.3 (1 ora di utilizzo continuo) (a seconda del modello) | 10. Serbatoio dell'acqua |
| 4. Cestello vapore n.2 | 11. Elemento riscaldante |
| | 12. Livello max acqua esterno |

- | | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 5. base con clip e portauova incorporato | 13. timer da 60 minuti |
| 6. Cestello vapore n.1 | 14. Spia luminosa accesa |
| 7. Raccoglitore liquidi | 15. Cavo di alimentazione |

GARANZIA

La durata della garanzia e prodotti H.Koenig Weasy Winkel commercializzati fino al 31 dicembre 2015 è di 1 anno, 2 anni per i prodotti commercializzate dopo il 1 gennaio 2016 dalla data di acquisto originale o la data di consegna.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia copre tutti i guasti che si verificano nel contesto del normale utilizzo in conformità con gli usi e le specifiche presentati nel manuale dell'utente.

Questa garanzia non si applica ai problemi di imballaggio o spedizione durante la spedizione del prodotto da parte del proprietario. Inoltre, non include la normale usura del prodotto, la manutenzione o la sostituzione di parti di consumo.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

- Accessori e parti soggette ad usura (*): filtri, spazzole, vetro o ceramica danneggiata.
- Manutenzione normale del dispositivo: pulizia, ricarica della batteria, decalcificazione ...
- Tutti i guasti che si verificano a seguito di un uso improprio (urti, inosservanza alimentazione raccomandazioni, cattive condizioni di utilizzo ...), mancanza di manutenzione o una funzione di diversione di apparecchi e l'uso di accessori inappropriati.
- Danni che hanno origine esterna: incendio, danni causati dall'acqua, sovratensioni elettriche, ...
- Qualsiasi materiale che è stato smontato anche parzialmente da persone diverse da quelle autorizzate (incluso l'utente);
- Prodotti il cui numero di serie è mancante, danneggiato o illeggibile che non consentirebbe la sua identificazione;
- Prodotti soggetti a noleggio, dimostrazione o esibizione.
- Batterie per aspirapolvere robot (queste sono garantite per 6 mesi).

(*) parti soggette ad usura: alcune parti componenti dell'apparecchiatura hanno una funzione durante l'uso che ne causa l'usura, questa usura è normale e influenzata dalle condizioni d'uso e manutenzione; queste parti non sono coperte dalla garanzia.

Gli accessori forniti con il dispositivo sono esclusi dalla garanzia. Non sarà sostituito o scambiato. Tuttavia alcuni accessori possono essere acquistati direttamente attraverso il nostro sito Web: http://www.hkoenig.com/html/accessories_shop.htm

DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

La protezione dell'ambiente e la lotta contro lo spreco sono le nostre preoccupazioni principali, H.Koenig si impegna a riparare i prodotti per 5 anni successivi all'acquisto e a rendere disponibili tutte le parti durante questo periodo.

La riparazione non altera la qualità del prodotto, limita l'impatto ecologico dei rifiuti.

CONDIZIONI DI DISPONIBILITÀ

La disponibilità di parti significa per qualsiasi acquisto a partire dal 1 ° marzo 2015. H.Koenig si impegna a fornire, entro due mesi, a venditori e riparatori i pezzi di ricambio necessari per riparare i prodotti. In caso di forza maggiore, verrà offerta all'utente una soluzione standard di sostituzione o rimborso del prodotto

Pulizia e manutenzione

1. Svuotare il serbatoio dell'acqua e pulirlo con un panno umido.
2. Tutte le altre parti smontabili possono essere messe in lavastoviglie.
3. Decalcificare l'apparecchio ogni 8 utilizzi.
4. Posizionare l'anello turbo capovolto attorno all'elemento riscaldante (il lato più grande in alto). Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda fino al livello "MAX", riempire l'interno dell'anello turbo con aceto bianco fino allo stesso livello. Non riscaldare (per evitare l'odore di decalcificazione), lasciare agire una notte affinchè si decalcifichi. Risciacquare più volte l'interno del serbatoio dell'acqua con acqua calda.
5. Impilare i cestini l'uno all'altro seguendo il numero 1 nel numero 2, quindi insieme nel numero 3. Mettere la ciotola del riso nel cestello n. 1, infine posizionare i cestelli sulla vaschetta liquidi e coprirli tutti con il coperchio.

Decalcificare il serbatoio dell'acqua: Per un funzionamento ottimale, decalcificare l'apparecchio ogni 8 utilizzi. Per fare questo, per favore:

- Rimuovere il raccoglitore di succo.
- Versare 1 L di acqua nel serbatoio dell'acqua.

- Aggiungere 1 bicchiere (circa 150 ml) di aceto bianco.
- Lasciare raffreddare per una notte.
- Sciacquare più volte l'interno del serbatoio dell'acqua con acqua tiepida.
- Non usare altri prodotti decalcificanti.

**⚠ Si prega di seguire attentamente le istruzioni per l'uso!
Questo apparecchio produce vapore bollente!**

ATTENZIONE ALL'

AMBIENTE:



Non gettare questo prodotto con altri prodotti domestici. Esiste una separazione da fare per smaltire questo prodotto, sarà necessario informarsi presso le autorità locali sui luoghi in cui è possibile restituire questo prodotto. Infatti, i prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi sull'ambiente o sulla salute umana e dovrebbero essere riciclati. Il simbolo qui accanto, un contenitore per rifiuti con ruote è contrassegnato da una croce, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere scelte con cura.

Adeva SAS / H.Koenig Europe - 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry-Mory, France

www.hkoenig.com - <https://assistenza.hkoenig.com> - Tél: +33 1 64 67 00 05



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !