


(EN) User Manual
(DE) Montageanleitung
(NL) Gebruikershandleiding
(FR) Guide d'utilisation
(ES) Manual del Usuario
(IT) Manuale
(PT) Manual do utilizador
(PL) Instrukcja obsługi
(JP) チラフィッシュ
(AR) دليل المستخدم
(IL) מדריך למשתמש
(KR) 사용 설명서
(CN) 使用说明书
(TH) คู่มือผู้ใช้งาน
(FI) Käyttöohje



(NO) Brukerveiledning
(SE) Bruksanvisning
(DK) Brugervejledning
(RU) Руководство по эксплуатации
(CZ) Uživatelská příručka
(SI) Uporabniški priročnik
(HU) Felhasználói kézikönyv
(BG) Ръководство на потребителя
(UA) Посібник з експлуатації
(SK) Návod na použitie
(RO) Manual de utilizare
(HR) Korisnički priručnik

FIXIE

CPFX01

 **chillafish**
play innovation



your picture
here?



YAY!

Thanks for choosing CHILLAFISH and trusting your little one to discover the world on one of our bikes. The honour is ours.

Driving a CHILLAFISH bike might be much more fun with a real, personalized CHILLAFISH driver license, don't you think ?

If you want to receive a personalized driver license for your kid, with his/her picture on it, just scan this QR-code or go to www.chillafish.com/driverlicense and register your little rider.



WARNING

To avoid serious injury

- Continuous adult supervision is required.
- Even though the balance bike is fitted with a brake, it doesn't mean the child is always able to brake or react (in time). Always keep an eye on your child during use of the balance bike.
- Before riding, always check that all bolts and screws are well fixed. Especially check if the seat fixing screw, footrest and handle bar are well tightened.
- Assembly and adjustment of seat and footrest should be done by an adult.
- Read and understand the manual before use and keep it in a safe place for future reference.
- Wear protective equipment at all times when riding.
- Not to be used in traffic, near motor vehicles, streets, steps, sloped driveways, hills, alleys, near swimming pools or other bodies of water.
- Total permissible load is maximum 35 kg (77 lbs).
- Not suitable for children over 5 years of age due to nature of construction.
- Recommended age range: 2 - 5 years.
- This toy needs proper riding skills, therefore shall be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- In unassembled state, it contains potentially hazardous sharp edges or points, or small parts so please keep out of children's reach.



WARNHINWEISE

Zur Vermeidung schwerer Verletzungen

- Eine kontinuierliche Beaufsichtigung durch die Eltern ist erforderlich.
- Auch wenn das Laufrad mit einer Bremse ausgestattet ist, heißt das nicht, dass das Kind immer in der Lage ist, (rechtzeitig) zu bremsen oder zu reagieren. Behalten Sie Ihr Kind stets im Auge, wenn es das Laufrad benutzt.
- Vor der Benutzung ist stets zu überprüfen, dass alle Bolzen und Schrauben richtig angezogen sind. Insbesondere ist zu kontrollieren, dass die Sitzbefestigungsschraube richtig angezogen ist und die Fußstütze und der Lenker richtig befestigt sind.
- Die Montage und die Einstellung des Sitzes und der Fußstütze sollten durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anweisungen gründlich durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort für ein späteres Nachschlagen auf.
- Beim Fahren immer Schutzkleidung tragen.
- Nicht zu verwenden im Verkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Straßen, Stufen, schrägen Einfahrten, Hügeln, Gassen, in der Nähe von Schwimmbädern oder anderen Gewässern.
- Die zulässige maximale Gesamtlast beträgt 35 kg.
- Aufgrund der Konstruktion nicht geeignet für Kinder über 5 Jahre!
- Empfohlene Altersgruppe: 2 - 5 Jahre.
- Dieses Spielzeug erfordert ein gewisses fahrerisches Können; es muss daher vorsichtig benutzt werden, da Fahrkönnen erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder Dritte verletzt werden können.
- In nicht montiertem Zustand hat das Produkt potenziell gefährliche scharfe Kanten oder Spitzen oder kleine Teile, so dass es außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden muss.



WAARSCHUWING

Om letsel te voorkomen

- Uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Hoewel de loopfiets is uitgerust met een rem, betekent dat niet dat het kind altijd kan remmen of (tijdig) kan reageren. Houd uw kind altijd in het oog wanneer het de loopfiets gebruikt.
- Voor het rijden, controleer telkens of alle bouten en schroeven goed vastzitten. Controleer in het bijzonder of het zadel, het voetsteuntje en het stuur voldoende goed vastzitten aan het frame.
- De montage en afstelling van het zadel en het voetsteuntje dienen te worden uitgevoerd door een volwassene.
- Lees en begrijp de handleiding voor gebruik en bewaar deze als referentie.
- Steeds gebruiken onder toezicht van een volwassene en met lichaamsbeschermers.
- Niet gebruiken in het verkeer, in de buurt van motorvoertuigen, straten, trappen, schuine opritten, heuvels, steegjes, in de buurt van zwembaden of andere watermassa's.
- Maximum toegelaten gewicht: 35kg.
- Niet geschikt voor kinderen ouder dan 5 jaar vanwege constructie.
- Aanbevolen leeftijdscategorie: 2 – 5 jaar.
- Voor dit speelgoed zijn geschikte rijvaardigheden vereist. Wees dus voorzichtig bij het gebruik van het speelgoed, aangezien vaardigheden vereist zijn om vallen of botsingen te voorkomen waarbij de gebruiker of derden gewond kunnen raken.
- In niet gemonteerde toestand bevat het speelgoed mogelijk gevaarlijke elementen met scherpe randen of spitse punten alsook kleine elementen ; houd deze buiten het bereik van kinderen!



ATTENTION

Pour ne pas se blesser

- Surveillance permanente d'un adulte nécessaire.
- La présence d'un frein sur la draisienne ne signifie pas que l'enfant est toujours capable de freiner ou de réagir (à temps). Gardez toujours un œil sur votre enfant pendant qu'il utilise la draisienne.
- Avant toute utilisation, vérifiez systématiquement que les boulons et les vis sont bien fixés. Vérifiez en particulier si la vis de fixation du siège, le cale-pieds et le guidon sont bien fixés.
- L'assemblage et le réglage du siège et du cale-pieds doivent être réalisés par un adulte.
- Veillez à lire et comprendre le manuel avant utilisation et gardez-le dans un endroit sûr en vue de consultations ultérieures.
- L'enfant doit être constamment surveillé par un adulte et porter impérativement les équipements de protection.
- Ne pas utiliser dans la circulation, à proximité de véhicules à moteur, dans les rues, les escaliers, les allées en pente ou les ruelles, sur les collines ou à proximité de piscines ou d'autres pièces d'eau.
- La charge admissible totale est de 35 kg maximum.
- Ne convient pas aux enfants de plus de 5 ans de par sa construction.
- Tranche d'âge recommandée : 2 - 5 ans.
- Ce jouet requiert une aptitude à conduire, et doit donc être utilisé avec prudence, car il nécessite la capacité d'éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou des tierces parties.
- Le jouet désassemblé comporte des éléments à arêtes vives ou pointes acérées ainsi que des petites pièces potentiellement dangereuses ; gardez-les hors de la portée des enfants !



ADVERTENCIAS

Para evitar lesiones graves

- Se requiere una vigilancia constante por parte de un adulto.
- Aunque la bicicleta de equilibrio está equipada con un freno, esto no significa que el niño siempre pueda frenar o reaccionar (a tiempo). Vigile siempre a su hijo mientras utilice la bicicleta de equilibrio.
- Antes de que el niño se monte en este juguete, compruebe siempre que los tornillos y tuercas están bien ajustados. En particular, compruebe que el tornillo de fijación del asiento, el apoyapiés y el manillar están bien apretados.
- El montaje y el ajuste del asiento y el apoyapiés deben ser realizados por un adulto.
- Es obligatorio leer y entender el manual antes de usar el producto. Conserve el manual en un lugar seguro para referencia futura.
- El niño debe llevar un equipo de protección siempre que se monte en este juguete.
- No debe usarse en vías de circulación, cerca de vehículos a motor, calles, escalones, pendientes, colinas, callejones ni cerca de piscinas u otras masas de agua.
- La carga máxima permitida es de 35 kg.
- Este juguete no está diseñado para niños de más de 5 años.
- Recomendado para niños de 2 a 5 años.
- Este juguete requiere cierta experiencia de uso y debe utilizarse con precaución para evitar caídas y choques que podrían ocasionar lesiones personales al usuario o a terceros.
- El producto desmontado debe mantenerse fuera del alcance de los niños, ya que contiene puntas o bordes afilados y componentes pequeños que podrían resultar peligrosos.



AVVERTENZA

Per evitare lesioni gravi

- Si richiede la supervisione costante di un adulto.
- Anche se la balance bike (bici senza pedali) è dotata di freni, ciò non significa che il bambino sia sempre in grado di frenare o di reagire (in tempo). Tenere d'occhio il bambino quando usa la balance bike.
- Prima di usare il prodotto, verificare sempre che tutti i bulloni e le viti siano correttamente serrati. In particolare, verificare che le viti di fissaggio del sellino, del poggiatesta e del manubrio siano serrate correttamente.
- L'assemblaggio e regolazione del sellino e del poggiatesta devono essere effettuati da un adulto.
- Occorre leggere e comprendere il manuale prima dell'uso e conservarlo al sicuro per poterlo consultare in un secondo momento.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale durante l'uso
- Non usare il prodotto nel traffico, nelle vicinanze di veicoli a motore, di strade, gradini, vialetti in pendenza, pendii, nei pressi di piscine o di altri specchi d'acqua.
- Il carico massimo consentito è di 35 kg.
- A causa della sua struttura, il prodotto non è adatto ai bambini al di sopra dei 5 anni di età.
- Età consigliata: da 2 a 5 anni.
- Questo giocattolo richiede adeguate capacità di guida, per questo deve essere utilizzato con attenzione per evitare cadute o collisioni che potrebbero provocare lesioni all'utente o a terzi.
- Quando non assemblato, il prodotto presenta bordi taglienti o appuntiti o parti di piccole dimensioni potenzialmente pericolosi: mantenere pertanto fuori dalla portata dei bambini.



AVISOS

Para evitar ferimentos graves

- É necessária a supervisão contínua por parte de um adulto.
- Mesmo que a bicicleta de aprendizagem esteja equipada com um travão, tal não significa que a criança seja capaz de travar ou de reagir a tempo. Mantenha sempre a vigilância do seu filho durante a utilização da bicicleta de aprendizagem.
- Antes de andar na bicicleta, verifique sempre se todos as porcas e parafusos estão bem apertados. Em particular, verifique se o parafuso do selim, o apoio dos pés e o guiador estão bem apertados.
- A montagem e o ajuste do selim e do apoio dos pés devem ser efetuados por um adulto.
- Leia e compreenda o manual antes de utilizar o produto e guarde-o num lugar seguro para referência futura.
- Quando andar na bicicleta, deve usar sempre equipamento de proteção.
- O produto não deve ser utilizado no trânsito, perto de veículos motorizados, na rua, em escadas, acessos desnivelados, colinas, ruelas ou nas proximidades de piscinas ou outras massas de água.
- O peso máximo total permitido são 35 kg.
- Não é indicado para crianças com mais de 5 anos dada a natureza da construção.
- Faixa etária recomendada: 2 a 5 anos.
- Este brinquedo requer que o utilizador saiba andar nele, por isso deve ser utilizado com cuidado visto que é pré-condição saber andar nele para evitar quedas ou colisões que podem causar ferimentos ao utilizador ou a terceiros.
- Quando desmontado, o produto contém extremidades cortantes ou afiadas potencialmente perigosas ou peças pequenas, pelo que deve ficar fora do alcance de crianças.



OSTRZEŻENIA

Aby zapobiec poważnym obrażeniom:

- Wymagany jest ciągły nadzór osoby dorosłej.
- Rower biegowy został wyposażony w hamulce, jednak nie oznacza to, że dziecko będzie zawsze potrafiło zahamować lub zareagować (w odpowiednim momencie). Nie należy nigdy pozostawiać dzieci bez opieki podczas jazdy na rowerze biegowym.
- Przed jazdą zawsze sprawdzaj, czy wszystkie śruby i wkręty są właściwie dokręcone. W szczególności należy sprawdzić, czy śruby mocująca siedzenie, oparcie dla stóp i kierownicę są właściwie dokręcone.
- Montaż i regulację wysokości siedzenia i oparcia na stopy musi wykonywać osoba dorosła.
- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać i zrozumieć instrukcję oraz zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Podczas jazdy dziecko musi zawsze nosić kask i ochraniacze.
- Na rowerku nie wolno jeździć po drogach publicznych, w pobliżu pojazdów silnikowych, na ulicach, schodach, nachylnych podjazdach, wzniesieniach, alejkach, w pobliżu basenów i innych zbiorników wodnych.
- Całkowite dopuszczalne obciążenie 35 kg (77 funtów).
- Rowerek nie nadaje się dla dzieci powyżej 5 roku życia ze względu na swoją konstrukcję
- Zalecany wiek: od 2 do 5 lat.
- Do używania tej zabawki są niezbędne odpowiednie umiejętności jazdy. W związku z tym zabawka musi być używana z zachowaniem ostrożności, ponieważ wymaga umiejętności niezbędnych, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogłyby spowodować zranienie użytkownika lub osób trzecich.
- Gdy samochodzik nie jest zmontowany, ma nieosłonięte ostre krawędzie i miejsca, które mogą być niebezpieczne, w zestawie są również drobne części — samochodzik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



警告

重大な負傷を避けるために

- 必ず大人の方の継続的監視の下でご使用ください。
- バランスバイクにはブレーキが付いていますが、必ずしもお子様が（適時に）ブレーキをかけたり、反応できるとは限りません。バランスバイクをご利用の際は、お子様から目を離さないようにしてください。
- 乗る前に、必ずすべてのボルトやネジがしっかり固定されていることを確認してください。特にシート固定ネジ、フットレスト、ハンドルバーが確実に固定されていることを確認してください。
- シートおよびフットレストの組み立てや調整は、必ず大人が行ってください。
- 必ず取扱説明書を読み、理解した上でご使用ください。また取扱説明書は後に参照できるように安全な場所に保管してください。
- 乗る際は、必ず防具を着用してください。
- 往来、自動車の近く、通り、階段、傾斜のある道、丘、谷、プールやその他の水の近くでは使用しないでください。
- 許容される最大荷重は 35 kg (77 lbs) です。
- 構造上、5歳以上のお子様の使用には適していません。
- 推奨される年齢範囲：2 - 5 歳。
- このおもちゃの使用には、適切な乗り物スキルを身に付ける必要がある。ユーザー又は他人に転落又は衝突によるケガをさせないよう、お気をつけ本製品をご使用ください。
- 分解した状態では、尖っているエッジやポイント、また小さい部品などが大変危険ですので、決してお子様の手が届かないように注意してください。

تحذير لتجنب حدوث إصابات خطيرة



يلزم الإشراف المتواصل من قبل أشخاص بالغين
(على الرغم من تجهيز عجلة التوازن بفرملة، إلا أن هذا لا يعني قدرة طفلك دائماً على استخدام الفرملة أو أن لديه رد فعل (فوري)
" أبق عينيك دائماً على طفلك أثناء استخدامه دراجة التوازن

. قبل ركوب الدراجة، تحقق دوماً من تثبيت المسامير والبراغي جيداً. ويجب التنبيه بشكل خاص للتأكد من تثبيت برغي إحكام المقعد، مسند القدمين وومقود الدراجة
يجب عدم القيام بأعمال التركيب وضبط المقعد ومسند القدمين إلا بواسطة شخص بالغ
يُرجى ق ارة الدليل وفهمه جيداً قبل الاستخدام، والاحتفاظ به في مكان آمن لم ا رجعته فيالمستقبل
يُنصح بارتداء معدات واقية في جميع الأوقات أثناء ركوب الدراجة
لا يُسمح باستخدامها في أماكن المرور أو بالقرب من المركبات التي تعمل بمحركات أو في الشوارع أو على الدرج أو في المنحدرات أو فوق التلال أو في الطرق الضيقة أو بالقرب من حَمَامات السباحة
أو المسطحات المائية الأخرى

أقصى الحمولة المسموح بها هو 35 كيلوغرام
غير مُصرح باستخدامها للأطفال فوق الخامسة من عمر بسبب طبيعة تركيبها
العُمر الموصى به: من 2 إلى 5 سنوات

كذلك، ميلسلا بوكرلا تاراهم ةبعلا هذھ بلطنتت"
بنجتل ةبولطم ةراهملا نأ ثيح رذحب مدختست نأ يغبني
مدختسمل ةباصف يف ببستت يتلا تامادطصلا وأ طوقسلا
"برخأ فارطأ وأ

؛6 لذا يُنصح بحفظها بعيداً عن متناول الأطفال ة حادة قد تكون خطي . تحتوي هذھ المكونات - قبل تركيبها - على حواف أو أطراف أو أجزاء صغ ي

אזהרות כדי למנוע פציעה חמורה



דחושה השגחת מבוגר ממושכת

גם אם האופניים עם גלגלי העזר מצוידים בבלמים, זה לא אומר שהילד יהיה תמיד מסוגל לבלום או להגיב בזמן הקפידו להשגיח על ילדכם בזמן שהוא רוכב על אופניים עם גלגלי עזר.

לפני הרכיבה, יש לבדוק תמיד שכל הברגים מחוברים כהלכה. יש לבדוק במיוחד שבורג הקיבוע של המושב, משענת הרגל ומוט הידית מהודק היטב. ההרכבה וההתאמה של המושב ומשענת הרגל צריכות להתבצע על ידי מבוגר.

ש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש ולשמור אותו במקום בטוח לעיון בעתיד.

יש ללבוש ציוד מגן בכל זמן הרכיבה.

אין להשתמש בכבישים, ליד רכבים ממונעים, רחובות, מדרגות, חניות תלולות, גבעות, סמטאות, ליד בריכות שחייה או מקורות מים אחרים.

המשקל המותר הכולל הוא 35 ק"ג (77 ליברות) מקסימום.

לא מתאים לילדים מעל גיל 5 בשל המבנה.

טווח גילאים מומלץ: 2-5 שנים.

וב שמתשהל שי נכל, סימיאתמ הביכר ירושיכ בייחמ הז עוצעצ

תיוישגנתה וא תוליפנ עונמל ידכ סישרדנ הביכר ירושיכש ונויכמ, תוריהזב

סיישילש סידדצ לש וא שמתשמה לש העיצפל סורגל תולולעש.

במצב מפורק, מוצר זה מכיל קצוות חדים שעלולים להיות מסוכנים, או חלקים קטנים, ולכן יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.



경고

심각한 부상을 방지하기 위해

- 성인의 지속적인 감독이 필요합니다.
- 밸런스 바이크에는 브레이크가 장착되어 있지만, 어린이들이 항상 적시에 브레이크를 잡거나 반응할 수 있는 것은 아닙니다. 밸런스 바이크를 사용하는 동안에는 계속해서 어린이를 지켜보십시오.
- 타기 전에 항상 모든 볼트와 나사가 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 특히 시트 고정 나사, 발판 및 핸들 바가 잘 조여 졌는지 확인하십시오.
- 시트와 발판의 조립 및 조절은 성인이 해야 합니다.
- 사용하기 전에 설명서를 읽고 이해하십시오. 설명서는 나중에 참조할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오.
- 탈 때는 항상 보호 장비를 착용하십시오.
- 교통량이 많을 때, 자동차 근처, 거리, 계단, 경사 진입로, 언덕, 골목길, 수영장 근처 또는 기타 구역에서는 사용하지 마십시오.
- 총 허용 하중은 최대 35kg(77lbs)입니다.
- 구조의 특성상 5세 이상 어린이에게는 적합하지 않습니다.
- 권장 연령대: 2~5세.
- 이 완구는 적절한 운행 기술을 필요로 합니다. 떨어지거나 충돌하여 사용자 또는 제3자에게 부상을 유발하지 않도록 하는 기술이 요구되므로 주의를 기울여 사용해야 합니다.
- 조립이 되지 않은 상태에서는 잠재적 위험이 있는 날카로운 모서리나 뾰족한 끝 또는 작은 부품이 포함되어 있으므로 어린이가 접근하지 못하도록 하십시오.



警告

为了避免严重伤害

- 始终需要成人的监督。
- 尽管平衡车配有制动器，但这并不意味着孩子能够始终（及时）制动或做出反应。
在使用平衡车时，请始终注意您的孩子。
- 在骑行之前，请务必检查所有螺栓和螺钉是否安装妥当。尤其要检查座椅固定螺钉、脚蹬和把手是否适当拧紧。
- 座椅和脚蹬的组装与调节应由成人完成。
- 使用前请阅读并理解说明书；并保存好，以供参考。
- 骑行时随时都要佩戴防护装备。
- 不得用于交通运输、汽车附近、街道、台阶、斜坡车道、山丘、小巷、游泳池或其他水域附近。
- 总体最大容许负载量为 35 公斤（77 磅）。
- 由于构造性质，不适合 5 岁以上的儿童。
- 推荐年龄范围：2 至 5 岁
- 本玩具需要一定的驾驶技能，因此应谨慎使用。若无驾驶技能可能会导致跌落或碰撞，从而对使用者或第三方造成伤害。
- 未组装的产品可能有锋利的边缘、尖端或小型部件，会造成危险，所以请勿让儿童接触。



คำเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บรุนแรง

- ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลตลอดการใช้งาน
- แม้ว่าจักรยานทรงตัวจะมีเบรกติดตั้งให้มา แต่เด็กอาจไม่สามารถเหยียบเบรกหรือตอบสนอง (ได้ทันเวลา) ตลอดเวลา
- ฝ้าดูบุตรหลานของท่านตลอดเวลาระหว่างขี่จักรยานทรงตัว
- ก่อนการขับขี่ ให้ตรวจสอบอยู่เสมอว่าได้ขันสลักและสกรูอย่างแน่นหนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบว่าได้ขันสกรูยึดเบาะ ที่วางเท้า และแฮนด์แน่นดีแล้ว
- การประกอบและปรับเบาะนั่งและที่วางเท้าควรได้รับการดูแลโดยผู้ใหญ่
- กรุณาอ่านและศึกษาคู่มือก่อนใช้งานและเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำมาใช้อ้างอิงในอนาคต
- สวมอุปกรณ์ป้องกันตลอดการขับขี่
- ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในการจราจร ใกล้เคียงถนน บันได ทางรถลาด เนินเขา ตรอก ใกล้สระน้ำหรือแหล่งน้ำอื่น
- น้ำหนักบรรทุกโดยรวมที่รับได้สูงสุดคือ 35 กก. (77 ปอนด์)
- ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุมากกว่า 5 ปีเนื่องจากลักษณะการผลิต
- ช่วงอายุที่แนะนำให้ใช้งาน: 2-5 ปี
- ของเล่นนี้จำเป็นต้องมีการทักษะในการขับขี่ ดังนั้นจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการตก หรือการชนที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม
- สภาพที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นส่วน จะมีขอบคมหรือจุดหรือชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่อาจเป็นอันตรายแฝงอยู่ ดังนั้นโปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก



Varoituksia

Vakavien loukkaantumisien välttämiseksi

- Kypärän käyttö vaatii jatkuvaa aikuisen valvontaa.
- Vaikka potkupyörässä on jarru, lapsi ei silti aina pysty reagoimaan (ajoissa). Valvo aina lastasi, kun hän käyttää potkupyörää.
- Varmista aina ennen tasapainopyörällä ajoa, että kaikki pultit ja ruuvit on kiristetty hyvin. Tarkista etenkin, että satulan kiinnitysruuvi, jalkatuki ja ohjaustanko on kiristetty hyvin.
- Vain aikuinen saa kiinnittää ja säätää satulan ja jalkatuen.
- Lue huolellisesti tämä käyttöopas ennen käyttöä ja säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.
- Tasapainopyörällä ajettaessa on aina käytettävä suojavarusteita.
- Ei saa käyttää liikenteessä, moottoriajoneuvojen lähellä, tiellä, portaissa, jyrkillä pihateillä, mäkisessä maastossa tai uima-altaiden tai vesistöjen lähellä.
- Suurin sallittu kuorma on 35 kg (77 lbs).
- Rakenne ei sovellu yli 5-vuotiaille.
- Suositeltu käyttöikä: 2–5 vuotta
- Tällä polkuautolla ajamiseen tarvitaan asianmukaisia ajotaitoja, joten sitä on käytettävä varoen. Taitoja tarvitaan putoamisten tai sellaisten yhteen törmäyksien välttämiseksi, jotka voivat johtaa käyttäjän tai kolmansien osapuolien loukkaantumiseen.
- Polkuauton ollessa kokoamattomana, siinä on mahdollisesti vaarallisia teräviä reunoja tai kohtia tai pieniä osia, joten pidä se lasten ulottumattomissa.



Advarsler for å unngå alvorlige personskader

- Kontinuerlig tilsyn av en voksen er nødvendig.
- Selv om balansesykkelen er utstyrt med brems, betyr ikke det at barnet alltid er i stand til å bremse eller reagere (i tide). Hold alltid et øye på barnet mens det bruker balansesykkelen.
- Før sykling skal du alltid kontrollere at alle bolter og skruer sitter godt fast. Kontroller spesielt at setefesteskrue, fotstøtten og sykkelstyret er godt strammet.
- Montering og justering av setet og fotstøtten skal gjøres av en voksen.
- Les håndboken før bruk og oppbevar den slik at du kan slå opp i den senere.
- Bruk hele tiden egnet beskyttelsesutstyr ved sykling.
- Må ikke brukes i trafikken, nær motorkjøretøy, i gaten, trapper, skrånende innkjørsler, bakker, gangstier, nær svømmebassenger eller andre vannmasser.
- Total tillatt last er maksimum 35 kg.
- Ikke egnet for barn over 5 år på grunn av konstruksjonen.
- Anbefalt alder: 2-5 år
- Leketøyet krever ordentlige kjøreferdigheter. Bruk med forsiktighet, ettersom det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller tredjeparter.
- Før go-karten monteres kan den ha svært skarpe kanter eller små deler, så hold unna barns rekkevidde.



Varningar

Undvik allvarliga skador

- Ska användas under ständig uppsikt av en vuxen person.
- Även om balanscykeln är utrustad med broms innebär det inte att barnet alltid kan bromsa eller reagera (i tid).
Håll alltid ett öga på ditt barn när det använder balanscykeln.
- Innan man cyklar iväg, kontrollera alltid att alla bultar och skruvar är ordentligt fastsatta. Kontrollera särskilt om sadelfixeringskruven, fotstödet och handtaget är väl åtdragna.
- Montering och justering av sadeln och fotstödet ska utföras av en vuxen.
- Läs bruksanvisningen och se till att du förstår den före användning, och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.
- Använd alltid skyddsutrustning vid cykling.
- Använd inte i trafik, nära motorfordon, gator, steg, sluttningar, backar, gränder, nära simbassänger eller andra vattenkroppar.
- Total tillåten last är högst 35 kg.
- Ej lämplig för barn över 5 år på grund av konstruktionens utformning.
- Rekommenderad ålder: 2–5 år
- Det krävs god körförmåga för att använda den här leksaken, och den ska därför ska användas varsamt eftersom det krävs skicklighet för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador för användaren eller andra personer.
- I omonterat tillstånd innehåller produkten potentiellt farliga vassa kanter och spetsar eller små delar, så den måste förvaras utom räckhåll för barn.



Advarsler for at undgå alvorlige kvæstelser

- Løbende voksentsyn er påkrævet.
- Selvom balancecyklen er udstyret med en bremse, betyder det ikke, at barnet altid kan nå at bremse eller reagere (i tide). Hold altid dit barn under opsyn, når det bruger balancecyklen.
- Inden kørsel skal du altid kontrollere, at alle bolte og skruer er godt fastspændt. Det er især vigtigt at kontrollere, at fastgørelsesskruen til sadlen, fodhvileren og cykelstyret er godt spændt.
- Montering og justering af sadel og fodhviler bør foretages af en voksen person.
- Læs og forstå manualen før brug og opbevar den på et sikkert sted for fremtidig brug.
- Brug altid beskyttelsesudstyr, når du cykler.
- Må ikke bruges i trafikken, i nærheden af motorkøretøjer, på gader, trappetrin, skrånende indkørsler, bakker, passager, i nærheden af swimmingpools eller andre vandområder.
- Maks. tilladt vægt er 35 kg (77 lbs).
- Ikke egnet til børn over 5 år pga. konstruktionen.
- Anbefalet aldersgruppe: 2-5 år
- Dette legetøj kræver passende kørselsfærdigheder; det skal derfor bruges forsigtigt, da færdigheder er nødvendige for at undgå styrt eller sammenstød, der kan forårsage kvæstelse af brugeren eller tredje personer.
- Indeholder i usamlet tilstand potentielt skarpe kanter/punkter og små dele og bør derfor holdes uden for børns rækkevidde.



Внимание

ознакомьтесь с инструкциями во избежание получения серьезных травм

- Использовать под постоянным наблюдением взрослых.
- Несмотря на то, что на велосипеде есть тормоз, ребенок не всегда может вовремя среагировать и затормозить. При езде на велосипеде ребенок должен находиться под вашим постоянным присмотром.
- Перед поездкой всегда проверяйте прочность крепления всех болтов и винтов. В особенности проверьте, хорошо ли затянуты крепежные винты сиденья, педалей и руля.
- Сборка и регулировка сиденья и педалей должны выполняться взрослым.
- Перед использованием ознакомьтесь с этим руководством; храните его в надежном месте для дальнейшего использования.
- Перед поездкой всегда надевайте защитное снаряжение.
- Не предназначен для дорожного движения, движения вблизи автотранспорта, езды по улицам, ступеням, крутым дорогам, холмам, аллеям, езды в бассейнах и других водоемах.
- Общая допустимая нагрузка — не более 35 кг (77 фунтов).
- Не подходит для детей старше 5 лет из-за особенностей конструкции.
- Рекомендуемый возраст: 2-5 лет
- Игрушка подлежит эксплуатации с применением надлежащих навыков вождения; она должна использоваться с осторожностью, а пользователь должен обладать навыками, предупреждающими падения или столкновения, способные травмировать пользователя или окружающих.
- В несобранном состоянии следующие части/элементы рулевой колонки могут представлять опасность: острые края или концы, а также мелкие детали — держите разобранную рулевую колонку подальше от детей.



Varování

Abyste předešli vážnému zranění

- Je vyžadován nepřetržitý dohled dospělých osob.
- I když je odrážedlo vybaveno brzdou, neznamená to, že dítě bude za všech okolností schopno zabrzdit nebo zareagovat (včas). Nenechávejte své dítě na odrážedle bez dozoru.
- Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou všechny čepy a šrouby dobře upevněny. Zejména zkontrolujte, zda jsou dobře dotaženy upevňovací šroub sedačky, opěrka nohou a držadlo.
- Montáž a nastavení sedačky a opěrky nohou musí provádět dospělá osoba.
- Před použitím si prostudujte příručku a uchovejte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.
- Při jízdě používejte za všech okolností ochranné prostředky.
- Produkt není určen pro používání v silničním provozu, v blízkosti provozu motorových vozidel, silnic, schodů, nakloněných vozovek, ve svahu, v kopcích, úzkých uličkách, v blízkosti plaveckých bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Celkové povolené zatížení činí maximálně 35 kg.
- Produkt není díky svému konstrukčnímu provedení vhodný pro děti starší 5 let.
- Doporučený věk: 2-5 let
- Tato hračka vyžaduje náležitě jezdecké dovednosti, proto je nutno ji používat s opatrností, neboť je zapotřebí zručnosti, aby se zabránilo pádu nebo kolizím způsobujícím zranění uživateli nebo jiným osobám.
- V rozloženém stavu obsahuje potenciálně nebezpečné ostré hrany nebo body a také malé předměty. Udržujte proto mimo dosah malých dětí.



Opozorila za izogibanje hudim poškodbam

- Potreben je stalni nadzor odrasle osebe.
- Čeprav ima otroško kolo zavoro, to ne pomeni, da bo otrok lahko vedno zaviral ali se (pravočasno) odzval. Med vožnjo z otroškim kolesom otroka vedno nadzorujte.
- Pred vožnjo vedno preverite, ali so vsi vijaki dobro pritrjeni. Zlasti preverite, ali so dobro pritrjeni vijak za pritrditev sedeža, naslon za nogo in ročaj.
- Sedež in naslon za nogo mora sestaviti in nastaviti odrasla oseba.
- Pred uporabo pozorno preberite priročnik in ga shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.
- Med vožnjo ves čas uporabljajte zaščitno opremo.
- Izdelka ne uporabljajte v prometu, v bližini motornih vozil, na ulicah, stopnicah, nagnjenih dovozih, hribih, prehodih, v bližini bazenov ali drugih vodnih teles.
- Največja dovoljena obremenitev je 35 kg (77 lbs).
- Zaradi narave izdelave izdelek ni primeren za otroke, starejše od 5 let.
- Priporočena starostna skupina: 2-5 let
- Previdno uporabljajte to igračo, saj so za njeno uporabo potrebne ustrezne jahalne spretnosti, da se izognete poškodbam uporabnika ali tretjih oseb zaradi padcev ali trkov.
- Deli lahko v nesestavljenem stanju vključujejo nevarne ostre robove ali točke ali manjše dele, zato jih hranite zunaj dosega otrok.



Figyelmeztetések

Kerülje el a súlyos sérüléseket

- Folyamatos felnőtt felügyeletre van szükség.
- Bár a futóbicikli el van látva fékkel, ez nem jelenti azt, hogy a gyermek mindig (időben) képes megállni. Gyermekeit mindig tartsa felügyelet mellett, ha a futóbiciklit használja.
- A játékeszköz használata előtt ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően meg legyen húzva. Különösen ügyeljen az ülés, a lábtartó és a kormány csavarjainak megfelelő meghúzására.
- Az ülés és a lábtartó összeszerelését és beállítását felnőtt végezze.
- Használat előtt olvassa el és értse meg a kézikönyvet, és tartsa biztonságos helyen a későbbiekben.
- Használat közben a gyermek mindig viseljen védőfelszerelést.
- Közúti forgalomban, gépjárművek közelében, úttesten, lépcsőn, lejtős utakon, dombon, szűk síkatorban, úszómedence vagy más vízfelület közelében használni tilos!
- Maximális terhelés 35 kg
- Szerkezeti felépítése miatt az eszközt legfeljebb 5 éves gyermekek használhatják.
- Ajánlott korosztály: 2-5 év
- A játék használata valódi vezetési tudást feltételez, ezért óvatosan szabad csak használni, hogy elkerülhetők legyenek a felhasználó és mások testi épségét veszélyeztető esések és ütközések.
- Szétszerelt állapotban potenciálisan veszélyes éles és szúró felületeket vagy kisebb alkatrészeket tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó.



Предупреждения

с цел избягване на сериозни наранявания

- Необходимо е непрекъснат надзор от възрастен.
- Въпреки че балансиращият велосипед е снабден със спирачка, това не означава, че детето винаги ще може да спре или да реагира (навреме). Винаги наблюдавайте детето си, докато използва балансиращия велосипед.
- Преди употреба винаги проверявайте дали всички болтове и винтове са добре закрепени. Непременно проверете дали фиксиращият винт на седалката, подложката за крака и дръжката са добре затегнати.
- Монтирането и регулирането на седалката и подложката за крака трябва да се направи от възрастен.
- Преди употреба, прочетете и разберете наръчника и го запазете на сигурно място за бъдещи справки.
- Носете предпазни средства винаги когато карате.
- Не използвайте по време на трафик, в близост до моторни превозни средства, улици, стъпала, наклонени пътища, при неравности, в алеи, в близост до плавни басейни или други водни източници.
- Общото допустимо натоварване е максимум 35 кг (77 фунта).
- Не е подходящо за деца над 5 години поради особеностите на конструкцията.
- Препоръчителен възрастов диапазон: 2-5 години
- За да се кара тази играчка са необходими умения и затова тя трябва да се използва внимателно, защото са необходими умения за предотвратяване на падания или сблъсквания, които могат да наранят потребителя или други лица.
- В несглобено състояние съдържа потенциално опасни остри ръбове или краища, или малки части. Затова, моля, пазете далеч от деца.



Увага

щоб уникнути серйозних травм, ознайомтеся з інструкціями

- Використовувати під постійним наглядом дорослих.
- Попри те, що на велосипеді є гальмо, дитина не завжди може вчасно відреагувати і загальмувати. Під час їзди на велосипеді дитина має знаходитися під вашим постійним наглядом.
- Перед поїздкою завжди перевіряйте міцність кріплення всіх болтів і гвинтів. Особливо переконайтеся, чи добре затягнуті кріпильні гвинти сидіння, педалей та руля.
- Складанням і регулюванням сидіння та педалей повинен займатися дорослий.
- Перед використанням ознайомтеся з цим посібником; зберігайте його в надійному місці для подальшого використання.
- Перед поїздкою завжди одягайте захисне спорядження.
- Не призначений для дорожнього руху, руху поблизу автотранспорту, також вулиць, сходинок, похилих шляхів, пагорбів, алей, басейнів та інших водойм.
- Загальне допустиме навантаження не більше 35 кг (77 фунтів).
- Не підходить для дітей старше 5 років через особливості конструкції.
- Рекомендований вік: 2-5 років
- Іграшка має експлуатуватися із застосуванням належних навичок водіння; нею треба користуватися з обережністю, а користувач мусить мати відповідні навички, щоб попередити падіння або зіткнення та, як наслідок, нанесення травм користувачу або оточуючим.
- У розібраному стані такі частини/елементи кермової колонки можуть представляти небезпеку: гострі краї або кінці, а також дрібні деталі, тож тримайте розібрану кермову колонку подалі від дітей.



Varovania na zabránenie vážnym zraneniam

- Je potrebný nepretržitý dohľad dospelých.
- Hoci je odrážadlo vybavené brzdou, neznamená to, že dieťa dokáže vždy zabrzdiť alebo včas zareagovať. Pri používaní odrážadla vždy na dieťa dohliadajte.
- Pred jazdou skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice dobre utiahnuté. Skontrolujte najmä správne utiahnutie upevňovacej skrutky sedadla, opierky nôh a riadidiel.
- Montáž a nastavenie sedadla a opierky nôh by mala vykonávať dospelá osoba.
- Pred použitím si prečítajte a pochopte návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
- Pri jazde je vždy potrebné používať ochranné prostriedky.
- Výrobok sa nemá používať v premávke, v blízkosti motorových vozidiel, ulíc, schodov, šikmých príjazdových ciest, kopcov, uličiek, bazénov alebo iných vodných útvarov.
- Celkové prípustné zaťaženie je maximálne 35 kg.
- Výrobok nie je vzhľadom na charakter konštrukcie vhodný pre deti nad 5 rokov.
- Odporúčaná veková skupina: 2-5 rokov
- Táto motokára si vyžaduje jazdné zručnosti, preto sa musí používať opatrne, keďže je potrebná zručnosť na zabránenie pádom alebo kolíziám, pri ktorých môže dôjsť k zraneniu používateľa alebo ostatných účastníkov.
- V nezmontovanom stave obsahuje možné nebezpečné ostré hrany či body, alebo malé dielce, preto výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.



Avertismente

Pentru a evita vătămrile corporale grave

- Este necesară supravegherea continuă a adulților.
- Chiar dacă bicicleta are frână, acest lucru nu înseamnă că un copil va putea întotdeauna să frâneze sau să reacționeze la timp. Fiți întotdeauna cu ochii pe copil în timp ce utilizează bicicleta.
- Înainte de a utiliza bicicleta, verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt bine fixate. Verificați în special dacă șuruburile de la șa, pedale și ghidon sunt bine strânse.
- Asamblarea și ajustarea șeii și ale pedalelor trebuie efectuate de un adult.
- Citiți și înțelegeți manualul înainte de utilizare și păstrați-l într-un loc sigur, pentru referințe ulterioare.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție atunci când folosiți bicicleta.
- Nu este concepută pentru utilizare în trafic, în apropierea vehiculelor motorizate, pe carosabile înclinate, dealuri, alei, în apropiere de piscine sau de alte ape.
- Sarcina totală permisă este de maximum 35 kg.
- Nu este potrivită pentru copii de peste 5 ani, din cauza construcției sale.
- Categoria de vârstă recomandată: 2-5 ani
- Persoana care utilizează această jucărie trebuie să dețină cunoștințele necesare pentru a o conduce și controla; astfel, jucăria se va utiliza cu atenție, deoarece trebuie puse în practică toate cunoștințele pentru a se evita căderea sau accidentările care pot duce la vătămări corporale ale utilizatorilor sau ale altor persoane.
- Produsul montat conține piese mici sau piese cu puncte sau margini ascuțite și posibil periculoase. Din acest motiv, nu se va lăsa la îndemâna copiilor.




Upozorenje


Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede

- Potreban je stalni nadzor odraslih osoba.
- Kočnice na biciklima bez pedala ne jamče da će dijete uvijek zakočiti ili reagirati (na vrijeme).
Uvijek pazite na dijete prilikom upotrebe bicikla bez pedala.
- Prije vožnje uvijek provjerite da su svi svornjaci i vijci dobro pričvršćeni. Posebice provjerite da su vijak za učvršćivanje sjedala, oslonac za noge i ručke dobro pričvršćeni.
- Sastavljanje i podešavanje sjedala i oslonca za noge trebala bi obaviti odrasla osoba.
- Înainte de a utiliza produsul, se va citi și înțelegge manualul și se va păstra într-un loc sigur pentru a putea fi consultat pe viitor.
- Uvijek nosite zaštitnu opremu kad se vozite.
- Ne smije se upotrebljavati u prometu, blizu motornih vozila, na ulici, stepenicama, strmim prilazima, brežuljcima, uličicama, blizu bazena ili drugih vodenih površina.
- Ukupno dozvoljeno opterećenje iznosi maksimalno 35 kg (77 lbs).
- Nije prikladno za djecu stariju od 5 godina zbog vrste konstrukcije.
- Preporučeni raspon dobi: od 2 do 5 godina
- Za ovu su igračku potrebne odgovarajuće vještine vožnje, zato se mora upotrebljavati s oprezom jer je potrebna vještina da se izbjegnu padovi ili sudari koji mogu uzrokovati ozljede korisniku ili trećim stranama.
- U nemontiranom stanju sadrži potencijalno opasne oštre rubove ili točke, ili male dijelove. Stoga ih čuvati izvan dohvata djece.

1




A x1



B x1






C x1




D x2




E x1





3









5


A





7







The Chillafish Company n.v.
Straatsburgdok Noordkaai 21 b19
2030 Antwerpen, Belgium

www.chillafish.com

man_CPF01_V1.1_MULTILANG
KT167-08018-S01