

Smily Mia

Draagbare Flesverwarmer

Gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Model: Mini Bus Portable Bottle Warmer

Distributed in the EU by Flero Commerce B.V.

1. Inhoud van de verpakking

Controleer na het openen van de verpakking of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem bij ontbrekende onderdelen contact op met de verkoper.

1x	Draagbare flesverwarmer (hoofdunit)
6x	Universele adapters voor Philips Avent, Dr Brown's, Tommee Tippee, Comotomo, Chicco, Medela en NUK
1x	USB-oplaadkabel
1x	Gebruiksaanwijzing (dit document)

2. Productoverzicht

De Smily Mia draagbare flesverwarmer warmt babyvoeding snel en veilig op, waar u ook bent. Het apparaat werkt op een oplaadbare lithium-ion batterij en biedt vijf precieze temperatuurstanden, verdeeld over een moedermelkmodus en een watermodus. Door het lekvrije ontwerp en de zes meegeleverde adapters past het op vrijwel iedere bekende babyfles en is het ideaal voor onderweg, in de auto, tijdens vluchten en op vakantie.

2.1 Onderdelen van het apparaat

De flesverwarmer bestaat uit drie hoofdonderdelen die u eenvoudig van elkaar kunt scheiden voor reiniging:

A	Verwarmingsbasis	Het oplaadbare onderste deel met de batterij, de bedieningsknop en het verwarmingsselement.
B	Flesopzetstuk	Het cilindervormige middendeel waar de babyfles in wordt geplaatst.
C	Adapter en schroefdop	Universele adapter die op de fles wordt geschroefd voor een lekvrije afsluiting.

3. Voor het eerste gebruik

Volg deze stappen voordat u de flesverwarmer voor het eerst gebruikt. Een volledige eerste lading is belangrijk voor de levensduur van de batterij.

Stap 1. Volledig opladen

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de oplaadpoort aan de zijkant van de verwarmingsbasis. Verbind het andere uiteinde met een USB-stroomadapter (5V) of een USB-poort van uw computer of powerbank. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt. Een volledige eerste lading duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Het indicatielampje geeft de oplaadstatus aan.

Stap 2. Reinigen vóór gebruik

Reinig alle adapters en het flesopzetstuk met warm water en een mild afwasmiddel voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Spoel grondig na en laat goed drogen. Reinig de verwarmingsbasis alleen met een vochtige doek. Dompel de basis nooit onder in water.

4. Gebruik van de flesverwarmer

De flesverwarmer is in vier eenvoudige stappen klaar voor gebruik. Volg deze stappen elke keer dat u een fles wilt opwarmen.

Stap 1. Kies de juiste adapter

Selecteer de adapter die past bij uw babyfles. De zes meegeleverde adapters zijn geschikt voor de meest gebruikte flessenmerken zoals Philips Avent, Dr Brown's, Tommee Tippee, Comotomo, Chicco, Medela en NUK. Schroef de adapter op de bovenkant van het flesopzetstuk.

Stap 2. Plaats de fles

Schroef de babyfles met de opening naar beneden vast op de adapter. Zorg dat de fles goed is afgedicht om lekkage te voorkomen. Plaats het flesopzetstuk vervolgens stevig op de verwarmingsbasis.

Stap 3. Kies de gewenste temperatuur

Druk op de aan/uit-knop op de verwarmingsbasis om het apparaat in te schakelen. Druk vervolgens nogmaals op de knop om door de vijf temperatuurstanden te bladeren. Het LED-lampje geeft de geselecteerde stand aan. Zie de tabel hieronder voor het overzicht van de standen.

Modus	Temperatuur	Toepassing
Moedermelk	37 °C	Lichaamstemperatuur, ideaal voor versgekoelde moedermelk
Moedermelk	38 °C	Iets warmer voor moedermelk uit de koelkast
Water	45 °C	Voor het mengen van melkpoeder volgens fabrikantadvies
Water	50 °C	Voor flesvoeding die op een specifieke temperatuur moet worden bereid
Water	70 °C	Voor sterilisatie van fopspenen, bijtringen en het aanmaken van flesvoeding volg

Stap 4. Wacht tot de temperatuur is bereikt

Het apparaat begint direct met verwarmen. Een hoeveelheid van 90 ml moedermelk bereikt de gewenste temperatuur in ongeveer 2 minuten. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, geeft het apparaat een signaal en schakelt het automatisch uit. Schud de fles licht voor een gelijkmatige verdeling van de warmte en controleer altijd de melktemperatuur op uw eigen pols voordat u uw baby voedt.

5. Sterilisatiefunctie

De 70 graden stand kan worden gebruikt om fopspenen, bijtringen en kleine accessoires te ontsmetten wanneer u onderweg bent en geen toegang heeft tot heet kraanwater. Plaats het te steriliseren voorwerp in een schone fles of beker met water, schroef deze op de adapter en selecteer de 70 graden stand. Laat het water minimaal 5 minuten op temperatuur blijven voor een effectieve sterilisatie.

6. Reiniging en onderhoud

Reinig de flesverwarmer na elk gebruik om opbouw van melkresten en bacteriën te voorkomen.

6.1 Adapters en flesopzetstuk

Spoel de adapters en het flesopzetstuk direct na gebruik af met warm water. Voor een grondigere reiniging gebruikt u een mild afwasmiddel en een zachte borstel. Spoel goed na en laat de onderdelen

aan de lucht drogen. Deze onderdelen zijn niet vaatwasserbestendig.

6.2 Verwarmingsbasis

De verwarmingsbasis bevat elektronica en mag nooit worden ondergedompeld in water. Reinig de buitenkant met een licht vochtige doek en droog deze daarna direct af. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

7. Veiligheidswaarschuwingen

Belangrijk: lees deze waarschuwingen zorgvuldig vóór gebruik om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

- Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is geen speelgoed. Houd buiten bereik van kinderen.
- Controleer altijd de temperatuur van de melk op uw eigen pols voordat u uw baby voedt om brandwonden te voorkomen.
- Dompel de verwarmingsbasis nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de behuizing, kabel of stekker beschadigd is.
- Open de verwarmingsbasis niet. Het apparaat bevat een ingebouwde lithium-ion batterij die alleen door gekwalificeerd personeel mag worden vervangen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte, direct zonlicht, vuur of vocht.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel of een gecertificeerde 5V USB-stroomadapter.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het verwarmingsproces.
- Gebruik de sterilisatiestand alleen met geschikte voorwerpen die bestand zijn tegen 70 graden Celsius.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij onder toezicht.
- Werp lege batterijen of apparaten aan het einde van hun levensduur in bij een officieel inzamelpunt voor klein elektronisch afval. Niet in het huisvuil deponeren.

8. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat schakelt niet in	Batterij is leeg	Laad het apparaat volledig op met de USB-kabel
Melk wordt niet warm	Adapter zit niet goed vast	Controleer of de adapter en fles goed zijn vastgeschroefd
Lekkage tijdens verwarmen	Schroefdop niet goed afgesloten	Draai de adapter strakker aan en plaats de fles rechtop
Apparaat schakelt vroegtijdig uit	Oververhittingsbeveiliging actief	Laat het apparaat 10 minuten afkoelen en probeer opnieuw
Batterij houdt geen lading	Verkeerde oplader gebruikt	Gebruik uitsluitend een 5V USB-stroomadapter
Vreemde geur bij eerste gebruik	Resten van productie	Reinig alle onderdelen en laat de 70 graden stand 1x leeg draaien

9. Technische specificaties

Productnaam	Smily Mia Draagbare Flesverwarmer
Model	Mini Bus Portable Bottle Warmer
Materiaal	Polypropyleen (PP), voedselveilig en BPA-vrij
Voedingsbron	Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Oplaadpoort	USB, ingangsspanning 5V

Aantal temperatuurstanden	5 standen verdeeld over 2 modi
Modus moedermelk	37 °C en 38 °C
Modus water	45 °C, 50 °C en 70 °C
Verwarmingstijd	Circa 2 minuten voor 90 ml moedermelk
Capaciteit per oplaadbeurt	Tot 10 voedingen van 120 ml
Aantal meegeleverde adapters	6
Compatibele flessenmerken	Philips Avent, Dr Brown's, Tommee Tippee, Comotomo, Chicco, Medela en NUK
Productafmetingen	10,5 x 6,5 x 6,8 cm
Gewicht	Circa 360 gram
Lekvrij	Ja, schroefdop met afdichting
Ingebouwde sterilisator	Ja, via 70 °C stand

10. Garantie en contact

Op dit product geldt de wettelijke garantie volgens de Nederlandse en Europese consumentenwetgeving. Voor garantieclaims, vragen of opmerkingen over dit product kunt u contact opnemen met de verkoper via uw bestelplatform of rechtstreeks met onze klantenservice.

Distributeur in de EU	Flero Commerce B.V.
Contact via bol.com	Via uw bestelpagina, klik op 'Contact opnemen met verkoper'
Algemene vragen	flero.bv@gmail.com

11. Afvalverwerking

Dit product valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ook wel WEEE genoemd). Werp het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt voor klein elektronisch afval. Verwijder indien mogelijk eerst de batterij en lever deze apart in. Door het apparaat correct af te voeren, helpt u mee aan een schoner milieu en hergebruik van waardevolle materialen.

© Smily Mia. Distributed in the EU by Flero Commerce B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.