

AXIMO

Fietsverlichting Set

Gebruiksaanwijzing



Lees de instructies

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	p. 3
1.1	Waarschuwingen en veiligheidsinstructies	p. 3
1.2	Ontvangst van de bestelling	p. 3
2.0	Inhoud verpakking	p. 3
3.0	Producteigenschappen	p. 4
3.1	Technische gegevens	p. 5
3.2	Powerbank	p. 5
4.0	Instaleren – Voorlicht	p. 5
4.1.2	Lichtstanden – Voorlicht	p. 6
4.1.3	Oplaadindicatie – Voorlicht	p. 6
4.1.4	Batterij indicator	p. 6
4.2	Instaleren – Achterlicht	p. 6
4.2.1	Lichtstanden - Achterlicht	p. 6
4.2.2	Oplaadindicatie – Achterlicht	p. 7
5.0	Onderhoud en reiniging	p. 7
6.0	Bewaren en recyclen	p. 7
7.0	Service en garantie	p. 7
8.0	Disclaimer	p. 7

1.0 Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Aximo producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je nieuwe fietsverlichting set aandachtig door en bewaar deze goed. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: info@aximo.nl

De lampen in de Aximo fietsverlichting set zijn duurzaam, lichtgewicht en waterafstotend. De lampen kunnen gebruikt worden als fietslichten, maar ook tijdens het hardlopen, joggen, wandelen, kamperen, het uitlaten van de hond, als noodverlichting en andere activiteiten.

1.1 Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- Lees de onderstaande instructies goed door voordat je fietsverlichting set gebruikt.
- Als dit de eerste keer is dat je de fietsverlichting set gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- De lichten schijnen een fel licht uit, richt de lampen nooit op de ogen!
- Gebruik en bewaar de fietsverlichting set buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de fietsverlichting set alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- De fietsverlichting set is ontworpen en bedoeld voor privé gebruik, gebruik de fietsverlichting set niet voor commerciële doeleinden. Laat de fietsverlichting set niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Demonteer de fietsverlichting set niet, repareer of herstel het apparaat niet, dit kan schade aan het apparaat aanbrengen.

1.2 Ontvangst van de bestelling

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de bestelling ontvangt.

Neem contact met ons op als er onderdelen ontbreken of beschadigd lijken.

Is de verzendverpakking beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef ons een beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking of maak een duidelijke foto.

2.0 Inhoud verpakking

Aximo Fietsverlichting set

Bijgevoegde accessoires:

1x Verkorte handleiding (Engels)

1x Voorlicht inclusief houder

1x Achterlicht

2x USB-kabel (0.5 meter)

Vóór het eerste gebruik je fietsverlichting set opladen.

Neem contact met ons op als de fietsverlichting set niet naar behoren functioneert.

3.0 Producteigenschappen



3.1 Technische gegevens

	Voorlicht	Achterlicht
Formaat	29x113x48 mm	27x88x25 mm
Gewicht	130 gram	77 gram
Opladen met	Micro-USB	Micro-USB
USB kabel	bijgesloten	bijgesloten
Voltage	3,7 V	3,7 V
Accu	2x Lithium-ion accu 18650	1x Lithium-ion accu 18650
mAh	2400mAh	1200mAh
Oplaadtijd	5 uur	2,5 uur
Gebruiksduur	5 uur hoog / 11 uur midden	100 uur
LED type	T6/L2 (7500K)	2835
Lumen	500 lm	80 lm
Zichtbaarheid	300-500 meter	100-150 meter
Aantal standen	3	5
Batterij indicator	ja	nee
Oplaad indicator	ja	ja
Water resistentie	IPX3	IPX3

3.2 Powerbank

Het voorlicht is ook te gebruiken als powerbank. Superhandig als je telefoon leeg is en je geen stopcontact in de buurt hebt. Je kunt ook je mp3-speler, PSP of camera ermee opladen.

4.0 Installeren - Voorlicht



1. Verwijder de schroef



2. Plaats de beugel



3. Zet de schroef vast



4. Schuif de lamp in de houder



5. Klik de lamp tegen de haak



6. Indrukken om lamp te Verwijderen

De koplamp is 360 graden draaibaar op de beugel.

4.1.2 Lichtstanden - Voorlicht

1. Hoog
2. Midden
3. Flits

4.1.3 Oplaadindicatie - Voorlicht

Met aangesloten USB kabel:

Kleur bij aansluiting rood: aan het laden

Kleur bij aansluiting groen: klaar met laden

De batterij is beschermd tegen te ver ontladen en te ver overladen.

4.1.4 Batterij indicator

Bij ingeschakelde voorlamp:

Kleur bij aansluiting rood: lage batterij

Kleur bij aansluiting groen: volledig opgeladen

4.2 Instaleren - Achterlicht



1. Wikkel de siliconen riem om de fietsbuis
2. Zet de riem vast om het haakje

Let op:

Controleer altijd de stand van de verlichting en zorg ervoor dat het licht op de weg gericht is en het overige verkeer niet verblind.

4.2.1 Lichtstanden - Achterlicht

1. Hoog
2. Looplicht 1
3. Flitslicht
4. Looplicht 2
5. Opzwellend

4.2.2 Oplaadindicatie - Achterlicht

Met aangesloten USB kabel:

LED knippert: Aan het laden

LED continue: Volledig opgeladen

5.0 Onderhoud en reiniging

Wanneer de lamp of onderdelen ervan vuil worden door modder of dergelijke, reinig deze dan met een zachte doek die bevochtigd is met eventueel een zacht reinigingsmiddel.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol. Het gebruik hiervan kan schade toebrengen aan de lampen.

Als je de fietsverlichting set lange tijd niet gebruikt, laad deze dan 1x per drie maanden op. Dompel de fietsverlichting set niet onder water.

6.0 Bewaren en recyclen

Bewaar de fietsverlichting set op een droge en schone plek.

Denk aan het milieu. Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg, maar lever het in bij een aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

7.0 Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt over je aankoop, schroom dan niet en stuur een e-mail naar info@aximo.nl

Wij geven 1 jaar garantie op onze producten. Je dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum te claimen.

Let op: de garantie geldt niet:

- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
- bij defecten door eigen schuld van de klant
- bij schade door derden

8.0 Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud.

Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen veranderen.

The logo for AXIMO, featuring the word "AXIMO" in a bold, sans-serif font. The letter 'X' is stylized with two thick, black diagonal strokes that cross in the center.

info@aximo.nl