

Lees voor het gebruik de gehele gebruiksaanwijzing door.

### Voordat u begint

- De SecuCare anti-slip tegelspray is alleen geschikt voor keramische tegels (dus niet voor natuurstenen tegels).
- Test eerst de werking op een losse tegel of op een onzichtbare plek. Spray hiervoor één tot twee keer op uw tegel. Op donkere vloeren kan een 'waas' ontstaan ('whitening' effect).
- Laat een gesprayde vloer nooit opdrogen. Zet uw vloerverwarming dus ruim van te voren uit!
- Verwijder voor toepassing put- en/of drainage deksels van RVS om eventuele corrosie te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u pas na neutralisatie met water de natte ingesprayde vloer betreedt.
- Start met neutraliseren van grotere oppervlaktes (> 10 m<sup>2</sup>) bij voorkeur op het punt waar u bent begonnen met sprayen.
- Maak de spuitmond van de fles droog en zorg ervoor dat er geen vloeistof drupt. Zet de spuitfles na gebruik op een droge doek om eventuele lekkage te voorkomen.

### Benodigd

- SecuCare anti-slip tegelspray 100 ml voor douchegeedeelte of toilet (ca. 1-2 m<sup>2</sup>), art.nr. 8040.500.01
- SecuCare anti-slip tegelspray 500 ml voor complete badkamer (ca. 6-8 m<sup>2</sup>), art.nr. 8040.500.05
- Normaal reinigingsmiddel dat u altijd gebruikt voor uw tegelvloer
- Doek voor droogmaken van de vloer na het reinigen/neutraliseren
- Emmer met water/spons/ mop voor het neutraliseren van de anti-slip tegelspray

### Behandeling van uw vloer

1. Maak het te behandelen oppervlak goed schoon met een normaal schoonmaakmiddel. Bij nieuwbouw tegel vloeren eventueel bouwstof en/of cement sluijer verwijderen.
2. Maak het te behandelen oppervlak volledig droog.
3. **Belangrijk - Goed schudden voor gebruik:** schud de spuitfles goed voor gebruik (minimaal 3 minuten). In de fles zitten 'nano vlokken'. Deze dienen goed met de vloeistof vermengd te worden. Niet goed schudden betekent dat de vloer beslist niet anti slip wordt.
4. Neem het spuitpistool uit de verpakking en spuit een gelijkmatige laag op het te behandelen oppervlak.  
**LET OP:** Werk van achter naar voor zodat u niet over de spray loopt.
5. Laat de SecuCare anti-slip tegelspray circa 3 - 5 minuten inwerken (mag niet opdrogen).
6. Nadat het product 3 minuten in contact is geweest met de vloer dient u een glijtest uit te voeren. Druk uw voet of pols op het behandelde oppervlak en laat uw gehele lichaamsgewicht op de vloer rusten.
7. Indien u tevreden bent over het effect en het oppervlak niet langer glad is, reinigt u het oppervlak met ruim water om het te neutraliseren. **LET OP:** Werk van voor naar achteren zodat u niet over de ingesprayde vloer loopt. Bent u NIET tevreden, wacht dan nog een minuut en voer opnieuw een glijtest uit, net zolang totdat u het gewenste anti-slipniveau heeft bereikt. (maximale inwerktijd 8 minuten).
8. Zodra u de vloer na het wassen heeft drooggemaakt, zal het anti-slipeffect meerdere jaren aanhouden.

### Veiligheidsadvies

Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees het etiket voor gebruik. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig uitspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

**Belangrijk:** U moet deze montagehandleiding nauwkeurig volgen. En u bent zelf verantwoordelijk voor het juist aanbrengen van de anti slip spray. Kijk voor belangrijke veiligheidsinstructies op: [go.secu.nl/veiligheid](http://go.secu.nl/veiligheid).

Dit product helpt om minder makkelijk uit te glijden, maar voorkomt het niet.

Bewaren op kamertemperatuur, biologisch afbreekbaar.

Wijzigingen voorbehouden

**Belangrijk advies:** Door zeepafzetting kan uw vloer weer glad worden. Onderhoud uw vloer daarom regelmatig met een normaal reinigingsmiddel.

Heeft u vragen over het gebruik van de SecuCare anti-slip tegelspray, neem dan contact met ons op: SecuProducts BV - Tel. 0252- 620901 of [info@secucare.nl](mailto:info@secucare.nl)



**TIP:** Bekijk het aanbrengen online: [go.secu.nl/spray](http://go.secu.nl/spray) (geen www. gebruiken maar dit adres in uw browserbalk invullen)



**Belangrijk**  
Goed schudden voor gebruik  
Minimaal 3 minuten

Veiligheidsblad:



**Lisez attentivement les instructions avant toute utilisation.**

### Avant de commencer

- Le spray antidérapant pour carrelage de SecuCare convient à tous les carrelages en céramique (donc pas aux revêtements en pierre naturelle).
- Testez premièrement le produit sur un carreau résiduel ou à un endroit invisible. Vaporisez pour ce faire le produit une à deux fois sur le carreau. Un léger voile peut apparaître sur les carrelages foncés (effet 'blanchissant').
- Ne laissez en aucun cas sécher la surface que vous venez de vaporiser. En cas de chauffage au sol, veillez donc à le couper longtemps à l'avance !
- Avant l'application du produit, retirez les caches d'évacuation ou de drainage en inox pour éviter tout risque de corrosion.
- Veillez à ne marcher sur le sol traité qu'après l'avoir neutralisé à l'eau.
- En cas de grandes surfaces à traiter (> 10 m<sup>2</sup>), commencez de préférence la neutralisation à l'endroit où vous avez commencé l'application du produit.
- Séchez soigneusement l'embout vaporisateur et veillez à ce qu'aucun produit ne coule. Après usage, placez le flacon dans un endroit sec pour éviter tout risque de fuite.

### Matériel nécessaire

- Pour le coin douche ou la toilette, spray antidérapant SecuCare de 100 ml (environ 1 à 2 m<sup>2</sup>), art. nr. 8040.500.01
- Pour la salle de bain complète, spray antidérapant SecuCare de 500 ml (environ 6 à 8 m<sup>2</sup>), art. nr. 8040.500.05
- Produit de nettoyage normal utilisé habituellement pour nettoyer votre carrelage
- Un chiffon pour sécher le sol après l'avoir nettoyé/neutralisé
- Un seau d'eau/une éponge/une serpillère pour la neutralisation du spray antidérapant

### Traitement de votre sol

1. Nettoyez soigneusement la surface à traiter à l'aide de votre nettoyant habituel. Dans le cas d'une nouvelle construction, supprimez éventuellement dans un premier temps toute poussière ou voile de ciment résiduel.
2. Séchez parfaitement la surface à traiter.
3. Important - Bien secouer avant usage : secouez vigoureusement le flacon avant usage (pendant minimum 3 minutes). Le flacon contient en effet des nano-flocons, qui doivent être bien mélangés au liquide. Si vous n'avez pas bien secoué le flacon, la protection antidérapante ne sera pas assurée.
4. Retirez le pistolet vaporisateur de l'emballage et vaporisez une couche uniforme sur l'ensemble de la surface. ATTENTION : Vaporisez en progressant de l'arrière vers l'avant, afin de ne pas marcher sur la surface déjà traitée.
5. Laissez le produit antidérapant SecuCare agir pendant 3 - 5 minutes environ (sans le laisser sécher).
6. Après avoir laissé le produit en contact de la surface pendant trois minutes, effectuez un test pour déterminer si le sol est encore glissant. Placez votre pied ou votre poignet sur la surface traitée et exercez une pression de tout votre poids.
7. Si vous êtes satisfait(e) et que le sol n'est plus glissant, nettoyez la surface abondamment à l'eau pour neutraliser le produit. **Attention :** vaporisez en progressant de l'avant vers l'arrière, afin de ne pas marcher sur la surface déjà traitée. Si vous n'êtes PAS satisfait(e), attendez encore une minute puis effectuez un nouveau test, jusqu'à être entièrement content(e) du niveau antidérapant de la surface (temps d'attente maximal : 8 minutes).
8. Après avoir lavé et séché le sol traité, l'effet antidérapant perdurera pendant plusieurs années.

### Conseils de sécurité

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément aux dispositions locales / régionales / nationales / internationales en vigueur. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.

**Important :** Respectez attentivement ces instructions d'utilisation. Vous êtes vous-même responsable de l'application adéquate du spray antidérapant. Pour les instructions de sécurité essentielles, rendez-vous sur [go.secu.nl/veiligheid](http://go.secu.nl/veiligheid).

Ce produit contribue à prévenir les glissades, mais ne les empêche pas.

À conserver à température ambiante, biodégradable.

Sous réserve de modifications

**Recommandation importante :** Les dépôts de savon peuvent rendre votre sol à nouveau glissant. Entretenez donc régulièrement votre sol à l'aide d'un nettoyant classique.

Pour toute question à propos de l'utilisation du spray antidérapant pour carrelage SecuCare, contactez-nous via :

SecuProducts BV - Tél. 0252- 620901  
ou [info@secucare.nl](mailto:info@secucare.nl)



**CONSEIL:** Regardez en ligne comment appliquer le produit : [go.secu.nl/spray](http://go.secu.nl/spray) (pas de 'www', tapez directement cette adresse dans votre barre de navigation).



### Important

Bien secouer avant usage.  
Pendant minimum 3 minutes

**Fiche de données de sécurité:**



**SecuProducts BV**  
Luzernestraat 29  
2153 GM Nieuw-Vennep, NL  
[www.secucare.nl](http://www.secucare.nl)