

Perixx Periboard 317 backlight gaat aan als computer uit staat

Doordat sommige computers een usb oplaadpoort hebben die ook gebruikt kan worden als de computer uit staat zal de toetsenbord verlichting weer aan gaan. U moet of een normale usb poort gebruiken of een van de oplossingen die hieronder te vinden zijn

USB port power uitzetten

Klik op Start > Zoeken op 'energiebeheerschema bewerken' > Geavanceerde energie-instellingen wijzigen > USB instellingen > Beide uitschakelen

Backlight in sleep modus uitschakelen

1. Klik op start > Zoek op 'wijzig wanneer de pc in slaapstand gaat'.
2. Stel beide in, bijv scherm op 5 minuten en stel de slaapstand in op 'nooit'.
3. Voordat je handmatig de pc in slaapstand zet moet je nu de backlight van het toetsenbord uitschakelen. Op deze manier zal de computer onthouden dat je de backlight uit hebt gezet voordat de computer in slaap modus gaat.

Bios instellingen aanpassen (geavanceerd)

1. zodra je computer aan gaat druk je continue op de BIOS settings toets (dit is vaak F10, F2, F12, F1 of DEL maar staat vaak aangegeven op het scherm).
2. Ga naar 'Power on by PCIE' en schakel deze uit. Het wil nog wel per bios verschillen hoe dit heet en waar dit staat. Als er ook iets staat als 'wake by usb' dan schakelt u dit ook uit
3. Sla de instellingen op en sluit het BIOS af.

USB aan/uit schakelaar er tussen plaatsen.

Als bovenstaande niet helpt kunt u een USB aan/uit schakelaar er tussen plaatsen waarmee u handmatig het toetsenbord elke keer moet uitzetten

USB Hub met aan/uit schakelaar(s) er tussen plaatsen.

Een optie waar u ook nog meer aan heeft dan bovenstaande schakelaar is een USB hub met een aan/uit schakelaar, deze ligt toch altijd op het bureau dus is makkelijk te bedienen en u heeft direct extra usb poorten ter beschikking. Sommige usb hubs hebben één aan/uit knop. Andere hebben voor elke usb poort een aparte aan/uit knop. Beide werkt.