

MBS[®]

MEGA BEAUTY SHOP

WHOLESALE NAIL BEAUTY PRODUCTS

Loeplamp MBS-004 TL



Mega Beauty Shop[®]



Handleiding Loeplamp 004 TL

Functie:

De verlichting komt van een cirkelvormige buislamp, die rondom de lens heen zit. Hierdoor wordt het licht mooi verspreid. De lamp verlicht en vergroot de huid via de bolle lens, zodat het weefsel van de poriën op de huid helder wordt. Schoonheidsspecialisten kunnen het vergrootglas gebruiken om o.a. te werken aan de wenkbrauwen. Ook kan het vergrootglas gebruikt worden om o.a. littekens en naevus te behandelen.

Specificaties:

- 5 dioptrie lens
- Voorzien van een TL buis
- Vermogen: 22 W / 1250 lumen
- Spanning van 220-240 V / 50 Hz
- Diameter voet: 68 cm
- Hoogte van de standaard: 60 cm
- Lengte van lamp arm: 90 cm
- Diameter van de lens: 12,5 cm
- Geen flikkering bij het schakelen
- Gewicht 6.5 kg

Installatie:

- Plaats de buis van het statief in de 5 potige wielbasis.
- Plaats de loeplamp in het statief.
- Schroef de kruisvormige schroef op de arm net boven het statief wat losser. Zet deze in de gewenste hoek en draai dan de schroef weer stevig vast, zodat de verstelbare arm goed vast zit en niet meer verschuift.
- Draai de loop naar de gewenste positie.
- Plaats de stekker in een daarvoor geschikt stopcontact.
- Met de wipschakelaar (aan/uit knop) schakelt u de loeplamp in.

Voorzorgsmaatregelen:

- Als u de verstelbare arm wilt verstellen, doe dit dan rustig.
- De loep kan 180 graden draaien, ook dit dient u rustig te doen anders kunt u de stroomkabel beschadigen.
- Als de stroomkabel beschadigd is, vervang de kabel nooit zelf maar raadpleeg een professionele technicus.
- Zet de wipschakelaar op OFF voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.
- Gebruik het apparaat volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur.
- Elektrische apparatuur behoort niet in kinderhanden.
- Afdankte elektrische apparaten afgeven bij uw milieupark.

Op ons YouTube kanaal vindt u uitgebreide video's van het uitpakken, monteren en gebruiken van onze producten.

Scan de QR code hieronder en zoek op ons kanaal naar uw specifieke product.



Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren/te openen of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074

www.megabeautyshop.nl



Uitzonderingen

omtrent retourneren.

U begrijpt vast dat er uitzonderingen zijn betreft het retourneren van artikelen. Zo kunnen wij de volgende retouren **niet** accepteren:

- Producten welke door u geopend zijn;
- Producten welke gebruikt zijn;
- Producten zonder hun originele verpakking;
- Gemonteerde apparaten en meubels;
- Apparaten welke door u of derden geprobeerd zijn te repareren.

Ook voor uitgevoerde diensten van onze monteurs kunnen wij geen geld teruggeven.

Zoals:

- Montage kosten.

Twijfelt u of uw product retour mag? Neem dan contact met ons op:

@ : verkoop@megabeautyshop.nl

☎ : 078-7370304

☎ : 06-38116164