

VISITOR INTEGRAL



Antislip overschoen met antiperforatiezool en veiligheidsneus



REF « VIT »

- Materiaal: rubber + veiligheidsneus van aluminium/titanium + zool van staal
- Voor professioneel gebruik: Verkleint het risico dat je uitglijdt, beschermt de tenen en de voetzool. Geschikt voor diverse werkomgevingen.

- ✓ Antiperforatiezool van staal
- ✓ Veiligheidsneus van aluminium/titanium. Ultralicht!
- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Met dubbele klittenbandsluiting: blijft goed om de voet zitten
- ✓ Slechts 4 maten voor alle schoenmaten van 34 tot 47
- ✓ Maatverdeling met kleurcodering
- ✓ Geschikt voor de meeste soorten schoenen
- ✓ Herbruikbaar
- ✓ Tiger-grip® zool voor zowel binnen als buiten

Certificering

Europese verordening
2016/425

Betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen

CE EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd:

0075/1344/161/01/18/0113

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)

PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk

ASTM AMERIKAANSE NORMEN

● NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

SRB: Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten VISITOR INTEGRAL
Staal	Olie	SRB = 0.18	+170 % = 0.49
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32	+53% = 0.49

● NF EN 12568 – Beproevingmethode voor de veiligheidsneus en de antiperforatiezool

- × Veiligheidsneus: bestand tegen een compressie van max. 1500 DaN
- × Veiligheidsneus: bestand tegen een impact van 200 J
- × Bestand tegen perforatie van de zool

Antistatisch. De overschoen is antistatisch en voldoet aan de ESD-normering.
Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

Maten



	S			M				L			XL			
EU maten	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
UK maten	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12
US maten (Vrouw)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11				
US maten (Man)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag

- Handwasbaar - Aan de lucht laten drogen
- Bewaren op een droge plek met een constante temperatuur
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20 °C

