

Walkie Talkie

Beste gebruiker,
Hierbij onze zelfgeschreven handleiding.
We hopen je hiermee zo goed
mogelijk te ondersteunen in het
gebruik van jouw product!



**Vivid
Green**®



Inhoud

1 Jouw groene aankoop!

2 Product informatie

3 Tips & Tricks

4 FAQ's

5 Contact

6 Garanties

7 Bedankt

Bedankt voor jouw groene aankoop!

1

Wij zijn een jong ambitieus bedrijf met een maatschappelijk verantwoord doel waarin duurzaamheid voorop staat. Wij zijn dan ook steeds weer opzoek naar nieuwe duurzame, innovatieve oplossingen voor het grote vraagstuk van nu; hoe kunnen wij ons steentje bijdragen aan het milieu?

Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we geen papier, doen we ons uiterste best om de handleiding zo behulpzaam en vriendelijk mogelijk te maken en heb jij altijd en overal je handleiding op zak. Niet te vergeten dat veel gebruikers een handleiding niet eens bekijken. Een win-win lijkt ons!

Daarbij hebben we ook onze eigen verpakking ontwikkeld. Hij ziet er misschien wat kaal en sober uit maar hij is wel erg effectief in duurzaamheid. Deze verpakking is luchtvrij en erg milieuvriendelijk. Hij bespaart de pakketbezorgers veel ruimte en laat zich zeer makkelijk recyclen omdat het onbedrukt karton is. We plakken er alleen ons stickertje op om hem te zegelen zodat jij zeker weet dat er niemand in jouw bestelling heeft gekeken ;-).



**Samen
met jou een
duurzamere
wereld**



**Vivid
Green®**

Product informatie

2

Ga op avontuur en maak binnen- en buitenspelen nog een stukje leuker met deze Walkie Talkie. Met de kleurrijke Walkie Talkie communiceert jouw kind tijdens het spelen tot wel 3 km afstand met al zijn vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes. Verstopperijtje spelen, rondrennen of helemaal

opgaan in de eigen fantasie: perfect om je kind even weg te halen achter de tablet en lekker buiten te laten spelen! Door het compacte en lichte design neem je de Walkie Talkie eenvoudig overal mee naar toe en je hoeft niet bang te zijn als het apparaatje valt want het kan gelukkig tegen een stootje. Is het een beetje donker? Geen probleem, met de ingebouwde zaklamp kan je altijd even bijlichten zodat er zorgeloos verder kan worden gespeeld. De Walkie Talkie is makkelijk in gebruik en heeft verschillende oproeptonen zodat iedereen zijn apparaatje kan personaliseren. Ga op pad en kies voor veel speelplezier met deze Walkie Talkie!

Kleurrijk
design

Tot 3 km
bereik

Veel
speelplezier!

Kindvriendelijk

Product functies en features:

- Walkie Talkie voor veel speelplezier
- Tot wel 3 km communiceren!
- Kleurrijk design
- Met ingebouwde zaklamp
- Kindvriendelijk: makkelijk in gebruik!
- Stootbestendig
- Helder zicht & duidelijk geluid
- Klein & licht: overall mee naar toe te nemen
- LCD scherm
- 22+ kanalen
- Duurzaam ABS materiaal

Gebruik:

Get Started!

Hoi! Welkom in de handleiding over onze Walkie Talkie. Hierin leggen wij uit hoe jij jouw product klaar voor gebruik maakt en vertellen wij meer over wat je er allemaal mee kan.

Pak je product uit en neem het in gebruik!

In de verpakking vind je het volgende:

- 2 x Walkie Talkie

Klaar voor de start!

Als het goed is heb je ondertussen je product in handen en je kan vast niet wachten om er mee op pad te gaan. Om er zeker van te zijn dat jij precies weet hoe je product in elkaar zit hebben we hieronder even de verschillende onderdelen en knopjes voor je op een rijtje gezet.



1. Antenne: hiermee ontvangt de Walkie Talkie signalen van andere Walkie Talkies die binnen het bereik zijn & op hetzelfde kanaal staan.
2. Koptelefoonpoort & zaklamp. Plug hier je koptelefoon in!
3. Lichtknopje om het lichtje bij nummer 2 aan te zetten.
4. LCD scherm: lichtgevend scherm waarop alles af te lezen is.
5. Scanknopje
6. Menuknopje
7. Belknopje
8. Monitorknopje
9. Speaker: hier zal het geluid uitkomen.
10. Pijltjes om van kanaal, oproeptoon of geluidstand te wisselen.
11. Praatknopje als je door de Walkie Talkie wilt praten.
12. Aan-/uitknop om de walkie Talkie aan en uit te zetten.



Je weet nu precies hoe het product in elkaar zit dus is het tijd om de Walkie Talkies te gaan gebruiken. Volg de volgende stappen en zorg voor ongekend speelplezier:

1. Allereerst: de stroomvoorziening!

De Walkie Talkies werken op AAA batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je eerst het klepje van het batterijvak aan de achterzijde uit de behuizing van de Walkie Talkie halen. Haal daarna eventueel de oude batterijen eruit en plaats er 4 nieuwe in. Klik het klepje weer in de behuizing en klaar! Je apparaatje kan aan. Op het LCD scherm zal een batterijniveau worden gegeven. Als de batterijen bijna leeg zijn zal het batterijpictogrammetje gaan knipperen. Zo weet je dat de batterijen moeten worden vervangen.

Let op: er worden geen batterijen meegeleverd. Deze zal je dus eerst zelf ergens moeten scoren. In totaal heb je 4 AAA batterijen nodig per Walkie Talkie.

2. Zet de Walkie Talkie aan door de **aan-/uitknop** 3 seconden in te houden totdat je een "beep" geluidje hoort.

3. Pas eventueel het volume van het geluid van de Walkie talkie aan met de pijltjes. Het volumeniveau wordt weergegeven op het LCD scherm.

4. Kies een kanaal

Druk eenmaal op het **menuknopje**, het huidige kanaalnummer zal nu op het scherm knipperen. Gebruik de pijltjes om van kanaal te wisselen. Heb je het gewenste kanaal gevonden, druk dan één keer op het **praatknopje ("talk")** om het te bevestigen. **Let op:** beide Walkie Talkies moeten op hetzelfde kanaal (op dezelfde frequentie) worden ingesteld om contact met elkaar te maken. Alleen dan kunnen de Walkie Talkies signalen van elkaar ontvangen. Dit is dus belangrijk om te kunnen communiceren via de apparaatjes!

5. Om te controleren of er andere, zwakkere signalen zijn op het ingestelde kanaal kan het **monitorknopje** worden ingedrukt om de kanaalbewaking te activeren. Laat het **monitorknopje** weer los om de kanaalbewaking te stoppen.

6. Je kan de Walkie Talkie ook automatisch laten zoeken naar een actief kanaal. Dit doe je door op het **scanknopje** te drukken. Als de Walkie talkie een actief kanaal heeft gevonden zal het stoppen met scannen en kan je luisteren.

7. Je kan je Walkie Talkie ook personaliseren door verschillende tonen in te stellen. Zo kun je jouw oproeptoon aanpassen. Dit doe je door eerst 4 keer op het **menuknopje** te drukken. Op het scherm wordt nu **"ca"** weergegeven en de huidige oproeptoon zal gaan knipperen. Gebruik de pijltjes om naar een andere oproeptoon te gaan. Heb je een oproeptoon gevonden die je leuk vindt? Druk dan op het **praatknopje ("talk")** om de toon te bevestigen.

Ook piept het apparaatje kort bij het intoetsen van een knopje. Om deze toetstoon aan/uit te zetten moet je eerst 5 keer op het **menuknopje** drukken. Er wordt nu **"tot"** weergegeven op het scherm. Door nu op het pijltje omhoog te drukken kan je de toetstoon uit en aan zetten. Druk op het **praatknopje ("talk")** om het uiteindelijk te bevestigen.

8. De Walkie Talkie kan een signaal uitsturen als die wordt geactiveerd door je stem of een ander geluid uit je omgeving, dit is de VOX-modus. Om dit in te stellen druk je drie keer op het **menuknopje**. De huidige VOX-modus zal nu op het scherm gaan knipperen. Met de pijltjes kan de VOX gevoeligheid worden aangepast of uitgezet. Ben je bijvoorbeeld in een lawaaiërig omgeving dan kan het handig zijn de VOX-modus uit te zetten om te voorkomen dat de Walkie Talkie continu signalen zal uitzenden. Druk op het **praatknopje ("talk")** om het te bevestigen.

9. Heb je alles naar wens ingesteld dan kan je beginnen met communiceren via de Walkie Talkies. Om een spraakbericht te versturen moet je het **praatknopje ("talk")** inhouden en in de microfoon praten. Houd hierbij de Walkie Talkie op minimaal 5 cm afstand van je mond. Het microfoontje zit rechts naast de pijltjes. Ben je klaar met je berichtje? Laat het praatknopje dan los. Er zal nu een "beep" geluidje klinken om te bevestigen dat er gestopt is met praten. Om het "beep" geluidje aan en uit te zetten, moet je eerst 6 keer op het **menuknopje** drukken. Er wordt nu **"ro"** op het scherm weergegeven en je kan met het pijltje omhoog het geluidje aan-/uitzetten. Om het te bevestigen moet je één keer op het **praatknopje ("talk")** drukken. **Let op:** je kan geen berichten van anderen ontvangen als je het **praatknopje ("talk")** ingedrukt hebt.

10. De Walkie Talkie heeft een ingebouwde zaklamp zodat je het apparaatje ook prima in het donker kan gebruiken. Door op het lichtknopje te drukken gaat het lampje aan/uit.

Tips & Tricks

3

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het meeste uit jouw product kan halen.

Je weet nu hoe je jouw product kan gebruiken maar wanneer is het nou extra leuk of handig om je product te gebruiken? We hebben een aantal voorbeeldjes voor je verzameld.

Op de camping/vakantie

Ben je met je kinderen op vakantie en wil je ze lekker buiten laten spelen maar toch in de gaten kunnen houden. Houd contact via de Walkie Talkies! Zo kunnen de kinderen toch op pad maar verlies je ze niet hélemaal uit het oog. Ook handig als je kinderen naar het toiletgebouw willen op de camping en jij net even lekker in de zon zit. Wordt het al een beetje donker? Dan laat je ze de zaklamp aanzetten zodat ze alles goed kunnen zien maar ook zichtbaar zijn voor anderen.

Sporten met de Walkie Talkie

Is de ene iets sneller dan de ander? Houd elkaar via de Walkie Talkie op de hoogte van hoe het gaat en blijf elkaar motiveren. Ook handig als je bijvoorbeeld gaat vissen en op verschillende plekken zit!

Spelletjes met de Walkie Talkie

Zijn je kinderen lekker buiten aan het spelen met de Walkie Talkie dan kunnen ze natuurlijk hun fantasie de vrije loop laten en zelf spannende avonturen bedenken met hun vriendjes of familie. Ook zijn er een aantal spelletjes die je kan spelen. We hebben er wat voor je verzameld:

- 1.** Rara, waar ben ik?: je kind loopt naar een plekje in de buurt en omschrijft wat hij/zij ziet. Kan jij raden waar dit is?
- 2.** Spiegeltje, spiegeltje: ga allebei op een andere plek staan en laat één iemand een tekening met stoepkrijt maken. Beschrijf hoe deze eruit ziet via de Walkie Talkie en laat de ander dit natekenen zonder de tekening gezien te hebben. Vergelijk daarna de tekeningen met elkaar!
- 3.** Parcours lopen: zet een simpel parcoutje uit op een veldje in de buurt. Maak teams van 2 waarbij eentje geblinddoekt is en de ander aanwijzingen geeft via de Walkie Talkie. Wie finisht er als eerst?
- 4.** Verstoppertje: geef elkaar hints via de Walkie Talkies!
- 5.** Schatzoeken: verstop ergens een schat en laat je kinderen ze zoeken. Geef onderweg via de Walkie Talkie hints en opdrachten.
- 6.** Kip, ik heb je: zet twee kinderen op verschillende plaatsen zonder dat ze elkaar kunnen zien. Ze moeten elkaar nu gaan vinden maar mogen alleen via de Walkie Talkies communiceren.
- 7.** Rollenspel: met de Walkie Talkies kun je perfect een politie-agent, brandweerman en nog veel meer naspelen!

Maak het extra spannend door codewoorden te gebruiken! Paar voorbeelden van codewoorden zijn de volgende:

1. Over en uit: einde van het bericht, er wordt geen antwoord meer verwacht.
2. begrepen: de ontvanger heeft de instructie/opdracht begrepen.
3. Correct: de ontvanger bevestigt dat het gevraagde juist is.
4. Wacht: de ander moet wachten met reageren of de activiteit tot het volgende berichtje.
5. Over en sluiten: Walkie Talkies mogen uit worden gezet.
6. Alle stations: mededeling voor alle Walkie Talkie gebruikers op dit kanaal die binnen het bereik zijn. Hierop hoeft verder niet gereageerd te worden.
7. Herhaal bericht: verzoek tot het herhalen van het laatste bericht.
8. Herstel: het laatste bericht was een foutje en er komt nu een nieuw bericht.
9. Geef bericht: iemand vraagt om een berichtje van je.
10. Cijfers: hierna volgen cijfers die je nodig hebt.
11. Test (1, 2, 3): dit is een test bericht waar niet op gereageerd hoeft te worden.

Problemen tijdens gebruik

Het is natuurlijk mogelijk dat jouw product zijn dag even niet heeft. Bij problemen is het handig om eerst deze handleiding goed door te nemen. Misschien staat het antwoord op jouw vraag hier al ergens beschreven. We hebben dit product zo goed mogelijk getest en alle functies en stappen in het gebruik ervan hierboven omschreven. Een kijkje nemen bij de FAQ's is ook een handige tip

FAQ's

4

Frequently Asked Questions, of op z'n normaal Nederlands: Veel gestelde vragen ;-).

Veel gebruikers van een bepaald product lopen tegen dezelfde vragen aan. Wij hopen natuurlijk dat we met onze eigen geschreven handleiding antwoord kunnen geven op al deze vragen maar

ook wij maken foutjes, kunnen dingen over het hoofd zien en hebben de producten misschien niet zó intensief in gebruik genomen als jullie dat doen. Naar aanleiding van de vragen die wij ontvangen bij onze klantenservice over onze producten, zullen wij deze lijst aanvullen met veel gestelde vragen om problemen te voorkomen of op te lossen.

We hopen jullie hiermee te helpen om jullie zo gebruiksvriendelijk mogelijk het maximale uit het product te laten halen. Maaarrrrr, dit kunnen wij natuurlijk niet zonder jullie! Dus, loop je ergens tegenaan waar in onze handleiding en mogelijk bij de FAQ's nog geen antwoord op is gegeven? Help ons dan door jouw vraag in te sturen naar onze klantenservice! Zo helpen we elkaar en zullen toekomstig gebruikers niet tegen hetzelfde probleem als jij aanlopen :-). In het volgende hoofdstuk vindt je hoe je contact met ons kan opnemen. Alvast bedankt!

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!



Contact

5

Heb je vragen over jouw product? Wil je graag meer weten over ons bedrijf? Heb je feedback voor ons? Ben je op zoek naar iets specifieks of wil je gewoon weten wie wij zijn en ons even gedag zeggen of een Like geven? Hieronder vindt je de verschillende manieren hoe je ons kunt bereiken. Voor onze Social Media pagina's moet je zelf even op zoek gaan. Hiervoor mogen wij helaas geen verwijzingen geven.



Telefoon: 085 303 78 39

E-mail: klantenservice@vivid-green.com

Het is natuurlijk ook mogelijk om jouw vraag via BOL bij ons in te dienen. Hoe doe je dit? Het kan op 2 manieren. Je kan via de BOL-chatbot genaamd Billie je vraag bij ons indienen en je kan je direct tot ons richten. Zie hieronder de uitleg voor beide manieren:

BOL-chatbot Billie:

- Ga naar www.bol.com
- Druk rechtsonderin op het chatwolkje en stel je vragen aan Billie
- Zie je dit wolkje niet? Ga dan naar <https://www.bol.com/nl/klantenservice/index.html>

Direct contact over specifiek product:

- Zoek naar het product wat je hebt gekocht in BOL, bijv. Speedrope Vivid Green
- Als je het artikel hebt gevonden, staat er rechts onder de prijs 'Verkoop door Vivid Green'. Druk hierop
- Druk daarna op 'Meer over Vivid Green'
- Je ziet nu rechts naast het kopje 'Bedrijfsinformatie' een kopje 'Vragen over dit artikel'
- Druk hier op 'Email de verkoper'



Garanties

6

Op deze pagina leggen we je uit hoe onze garanties in elkaar steken. Dit zijn de algemene garantie voorwaarden van ons, Vivid Green. Deze zijn natuurlijk verwoven met de Nederlandse wetgeving maar we geven jullie graag even duidelijk weer hoe dat nou allemaal precies zit.

Op onze producten zit een garantie van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij Vivid Green B.V. ("Vivid Green"). Deze garantie geeft je bepaalde rechten die overeenkomen met wat is vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Hier proberen wij zoveel mogelijk onze eigen klantvriendelijke draai aan te geven.

Niets van wat wij hier beschrijven is bedoeld om de wettelijke rechten die je hebt te beperken of af te nemen. Het is enkel een uitleg van de spelregels. Deze garantie is geldig binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsruimte.

Als jouw product binnen de garantieperiode kapotgaat en het om een fabricagefout gaat, is de reparatie helemaal gratis. Dit betekent dat als je product wordt beschadigd door jezelf of door derden, dat dit helaas niet onder deze garantie valt.

Mocht het nodig zijn dat wij tijdens deze garantieperiode een service uit moeten voeren aan het product, dan betekent dit niet dat de garantieperiode van het product wordt verlengd. De garantieperiode van het product is naar aanleiding van de aankoopdatum.

Je kunt alleen gebruik maken van de garantie als je het product uitsluitend hebt gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding.

Wanneer je graag gebruik wil maken van de garantie, dan heeft Vivid Green het recht om eerst het product zelf te onderzoeken, om te kunnen bekijken of dat de benodigde reparatie onder de garantie valt. Als dit zo is, dan zullen wij zelf het product (laten) repareren of vervangen door eenzelfde of vergelijkbaar product.

Als er onder de garantie tijdens de reparatie onderdelen moeten worden vervangen, dan worden deze onderdelen eigendom van Vivid Green.



Garanties

6

Wat valt niet onder deze garantie?

- Normale slijtage
- Schade die is ontstaan door opzet, verwaarlozing, het niet volgen van de handleiding en/of gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting, verkeerde reiniging, roest, corrosie of waterschade.
- Schade veroorzaakt door abnormale of extreme omgevingsomstandigheden.
- Schade aan decoratieve onderdelen of onderdelen die geen belangrijke functie hebben in het product.
- Schade aan verbruikersonderdelen zoals bijvoorbeeld batterijen en lampjes.
- Krassen of kleurverschillen.
- Schade ontstaan door reparaties die niet zijn uitgevoerd door servicediensten aangesteld door Vivid Green, of wanneer er onderdelen zijn gebruikt die niet origineel zijn.
- Gebruik van het product in een niet-huiselijke omgeving, zoals bijvoorbeeld professioneel gebruik.
- Wanneer het product beschadigd raakt als je het zelf transporteert, op welke manier dan ook is Vivid Green niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat.
- Gebruik van het product buiten het land van aankoop.
- Als Vivid Green redelijkerwijs vermoedt dat de datum op een getoonde aankoopfactuur incorrect is.





**Trees For All heeft al
5 miljoen bomen en
struiken geplant**



Bedankt!



Vivid Green streeft naar een betere wereld. Wij gaan helaas ook niet vrijuit. Ons proces zorgt natuurlijk ook voor uitstoot. Daarom wordt er voor elke 100 bestellingen, 1 boom geplant via onze partnerstichting: Trees for All. Zo proberen wij gemaakte uitstoot te compenseren en hopen we hiermee bij te kunnen dragen aan het

herstellen van de natuur en het groener maken van de wereld.

Jouw aankoop én het gebruik van een digitale handleiding helpt ons in het streven naar minimale vervuiling en helpt jou bij het verkleinen van jouw ecologische voetafdruk.

Wij wensen je heel erg veel plezier bij het gebruik van jouw nieuwe aankoop en staan voor je klaar bij al jouw vragen!

Ben je enthousiast over ons duurzame project en heb je ideeën om het nóg duurzamer te maken? Neem dan contact met ons op. Wij staan altijd open voor creatieve ideeën en zijn dol op feedback. Je kan ons en de wereld er een stukje beter mee maken!

