

## SANDSTRALKABINE

Artikel: 201-S0C00  
Art. Nummer: MS-15733  
Herstellungsjahr: 06/2016  
Spannung: 230V/150Hz  
max. Betriebsdruck: 0,9 bar



Hersteller: Pella International Co., LTD. MS-Point  
Verteiler: MS-Service GmbH, Kottbusser Str. 2  
D-52081 Wipperfurth, Germany

### ACHTUNG

- Schließen Sie die Tür vor Inbetriebnahme
- Missachtung kann zu schweren Verletzungen führen

#### Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen:

ACHTUNG: Trennen Sie die Stromzufuhr (ziehen Sie den Netzstecker) vor Ausführung von Wartungsarbeiten

1. Reinigen Sie den Staubkammer und die Filter regelmäßig
2. Überprüfen Sie die Verschleißteile, wie Ölwanne, Handschuhe, Sichtschutz etc. und tauschen Sie diese ggf. aus
3. Überprüfen Sie das Scharnierblech (Scharnierblech) - es verformt sich und muss gelegentlich ersetzt werden
4. Reinigen Sie regelmäßig den Innenraum der Kabine
5. Vermeiden Sie Feuchtigkeit in den Luftkanälen und im Scharnierblech
6. Öffnen Sie wöchentlich eine Dichtungsdichtung der Tür durch
7. Betreiben Sie die Sandstrahlkabine nicht mit mehr als 1 bar
8. Benutzen Sie eine Leuchtstofflampe mit nicht mehr als 70 Watt/12 Volt