

Dynabright 2 in Transmitter/Receiver

Aanzetten:

- Druk de aan/uit knop in voor 2 seconden tot het rode licht begint te knipperen

Uitzetten:

- Druk de aan/uit knop in voor 2 seconden, hij rode lichtje knippert 2 keer en gaat uit.

Connectie en zoeken:

In Verzender mode:

Houd de aan/uit knop voor 2 seconden in om hem aan te zetten, hij knippert rood op zoek naar Bluetooth verbinding

In Receiving mode:

- Houd de aan/uit knop voor 2 seconden in om hem aan te zetten, hij knippert rood/blauw afwisselend op zoek naar Bluetooth verbinding.

Geheugen functie:

- Na het aanzetten van de 2 in 1 Transmitter verbindt hij automatisch met het laatste gebruikte Bluetooth apparaat. Als hij in slaap stand staat druk 1 keer kort op de aan/uit knop, blauw licht knippert dubbel hij verbindt automatisch met de laatste Bluetooth verbinding.

Geen verbinding/Stand-by functie:

- Rode/blauwe licht knippert snel

Verbinding/stand-by functie:

- Blauw licht knippert om de seconden

Automatisch uit:

- Als er binnen 5 minuten geen connectie is met een Bluetooth apparaat schakelt hij automatisch uit om batterij te besparen.

Lage batterij:

- Rode lichtje knippert

Ontvanger Modus:

1:

- Schuif voor je de transmitter aanzet de knop naar "RX"
- Houd de aan/uit knop in voor 2 seconden
- Bluetooth rood/blauw knippert
- **Zet altijd de transmitter uit als je van ontvanger naar verzenden status wilt gaan**

2:

- De transmitter staat aan Bluetooth status licht rood/blauw knippert, hij wacht op Bluetooth verbinding

3:

- Als de bluetooth connectie goed is gelukt knippert het blauw lichtje 1 keer/iedere seconde. Hij is klaar voor gebruik!

Verzender Modus:

1:

- Schuif voor je de transmitter aanzet de knop naar "TX"
- Zet je Bluetooth speaker/hoofdtelefoon aan, klaar om Bluetooth connectie te maken

2:

- Houd de aan/uit knop 2 seconden
- Bluetooth rood/blauw knippert
- **Zet altijd de transmitter uit als je van ontvanger naar verzenden status wilt gaan**

3:

- Bluetooth status rood licht knippert snel voor verbinding zoeken met Bluetooth

4:

- Doe de 3.5mm kabel in de AUX-poort en het andere uiteinde in je mobiel/tablet/Mp3/CD player/Computer/TV of ander apparaat met een AUX-poort.

5:

- Bluetooth blauw licht knippert snel, zoekt verbinding. Houd je Bluetooth apparaat dichtbij zodat ze elkaar kunnen vinden.

6:

- Als hij goede verbinding heeft knippert de Bluetooth licht blauw/rood iedere seconde
- Hij is nu klaar voor gebruik!

Opmerking:

- 1) Mocht het verbinden niet lukken of het duurt te lang, zet alles dan uit en begin opnieuw.
- 2) Suggestie: altijd eerst je Bluetooth apparaat (speaker, hoofdtelefoon etc.) aanzetten voordat je de 2 in 1 transmitter aanzet zodat de verbinding sneller verloopt