

# Handleiding Invoxia Huisdier GPS Tracker

## Invoxia Huisdier GPS Tracker

Model: LWT200

### Inhoud van de verpakking:

- 1 x Invoxia Huisdier GPS Tracker
- 1 x Halsband bevestiging
- 1 x Universele bevestiging
- 1 x Micro USB oplaadkabel



### Installatie:

1. Sluit de Tracker aan op een stroombron door gebruik te maken van de Micro Usb oplaadkabel.
2. Download de Invoxia GPS App op uw Smartphone of tablet.
3. Start de App en volg de instructies. Houd de Tracker dichtbij uw smartphone of tablet om tot een connectie te komen.
4. Laad de Tracker gedurende 90 minuten volledig op en bevestig deze aan de haldband.

### Opladen:

Het witte led lampje op de Tracker geeft aan dat de Tracker opgeladen wordt. Zodra de Tracker vol is gaat het led lampje uit. Via de App kunt u het huidige batterij niveau zien.

### Leer meer over de Invoxia App:

Door middel van de App bent u in staat de positie van uw huisdier in te zien. De tijdlijn maakt het mogelijk de punten van eerdere tijdstippen terug te kijken tot gewenste datum en tijdstip aan toe.

Door zones aan te maken krijgt u een waarschuwing in de vorm van een bericht bij betreding en of het verlaten van deze ingestelde zone.

De frequentie waarmee de Tracker zijn locatie stuurt kan in Nederland ingesteld worden op 5 of 10 minuten. Deze instelling heeft impact op de batterijduur van de Tracker. De App waarschuwt u wanneer het batterij niveau van de Tracker onder de 20% daalt.

Via onderstaande link kunt u alle veel gestelde vragen en de antwoorden hierop gemakkelijk en snel terug vinden.

<https://invoxia.zendesk.com/hc/en-us/categories/360000020497-Pet-Tracker->