

Instructie – Eccellente Siliconenvet en O-ringen voor DeLonghi



Alle automatische machines van DeLonghi zijn voorzien van een uitneembare centrale koffie-unit, de zetgroep. Dit maakt het mogelijk om de onderdelen die in contact komen met de koffie en de gehele infusiezone in de machine grondig te reinigen.

Je hebt dit nodig voor het vervangen van de o-ringen: schroevendraaier, borstel, siliconenvet, twee o-ringen.



Stappenplan

Zie ons instructiefilmpje voor het onderhouden van de DeLonghi zetgroep en het vervangen van de o-ringen op Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=55i8BqWKPVI>

- 1) haal de zetgroep uit de machine en maak deze schoon onder de kraan;
- 2) schroef de 5 schroeven uit de zetgroep;
- 3) druk het palletje naar buiten en duw de piston eruit, haal gelijk de o-ringen van de piston af;
- 4) haal de tandwielletjes en overige onderdelen eruit;
- 5) maak alle onderdelen schoon in water met een druppeltje afwasmiddel en een borstel;
- 6) vet met siliconenvet het schroefdraad van de machine goed in met een borstel;
- 7) doe de nieuwe o-ringen op de piston en smeer deze in met siliconenvet;
- 8) smeer de binnenwand van de cilinder en de tandwielletjes in met siliconenvet;
- 9) zet de zetgroep weer in elkaar en plaats deze terug in de machine.

Opmerking

Product ook bekend onder nummer 5332149100.

O-ringen worden ook wel afdichtringen of pakkingen genoemd.


Heeft u vragen? Neem contact met ons op:


Email

hallo@eccellente.nl

Op werkdagen binnen 4 uur een antwoord

Telefoon – Werkdagen 09:00 – 17:00

 +31(0) 5858 12045

 +32 (0) 3369 9693