



## NL Gebruiksaanwijzing Blackhead remover BR20

Apparaat en bediening

### Legenda



#### BELANGRIJK!

Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het apparaat.



#### WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijk letsel van de gebruiker te voorkomen.



#### ATTENTIE

Deze aanwijzingen moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.



#### TIP

Deze aanwijzingen geven u nuttige extra informatie over de installatie of de werking.



Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes (bijv. in bad of onder de douche)

**LOT** LOT-nummer



Producent

### NL Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en gebruik het apparaat alleen met droge handen.
- Controleer het apparaat voor ieder gebruik zorgvuldig op eventuele beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag het niet worden gebruikt.
- Demonteer het apparaat niet en verander niets aan het apparaat.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare of corrosiverende materialen en vloeistoffen.
- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling op of vervanging van medische toepassingen.
- Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht en alleen in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen mag een beschadigd snoer alleen worden vervangen door de fabrikant, een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- De oplaadbare accu mag niet worden gedemonteerd, verhit, verbrand of in contact komen met water.
- Laat bij gebruik van het apparaat geen water of bijv. restanten van crèmes van de huid in het apparaat komen; dit kan leiden tot storingen.
- Verwijder sieraden (bijv. kettingen, oorbellen enz.) en contactlenzen voor u dit apparaat gaat gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt op gevoelige delen van de huid (bijv. ogen, oren, hals enz.). Dit kan leiden tot letsel!
- Gebruik het apparaat niet op delen van de huid waarop cosmetische ingrepen zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld na plastische chirurgie).
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in geval van zwangerschap of hartaandoeningen.
- Stop direct met het gebruik van het apparaat wanneer u zich tijdens het gebruik onwel voelt.
- De opzetstukken mogen alleen worden schoongemaakt of gewisseld als het apparaat uitgeschakeld is.
- Wanneer het apparaat is gevallen of er andere schade is ontstaan, mag het niet verder worden gebruikt, neem in dat geval contact op met de klantenservice!
- Tijdens het gebruik mag de accu niet worden opgeladen!
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door patiënten met allergieën, huidziekten, dermatitis, zwellingen, eczeem of ander ernstig (huid)letsel.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht van een volwassene.

### Levering

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is.

Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **ecommdro** blackhead remover **BR20**
- 6 verschillende opzetstukken
- 1 USB-laadkabel
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.



#### WAARSCHUWING

Houd verpakkingsfolie uit handen van kinderen! Er bestaat gevaar voor verstikking!

### Accu opladen

De accu dient voor het eerste gebruik gedurende tenminste 1 uur te worden opgeladen. Verklaring van de oplaadindicatie 3:

Rood licht brandt: apparaat wordt opgeladen, niet onderbreken.

Groen licht brandt: accu is opgeladen.

Let bij het opladen van de accu op de volgende zaken:

- laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde laadkabel.
- gebruik het apparaat niet tijdens het opladen!
- **Accu opladen:**  
steek de mini-USB-stekker van de meegeleverde laadkabel in de USB-aansluiting 4 en steek de stekker in een stopcontact met de juiste netspanning.

### Gebruik

Door één keer op de aan-/uitknop 2 te drukken, gaat het apparaat aan in de laagste stand (stand 1). Door twee keer te drukken, gaat het apparaat in de middelste stand (stand 2) en na drie keer drukken in de hoogste stand (stand 3). Na 4 keer drukken schakelt het apparaat weer uit.



### Algemene gebruiksinstructies:

- Niet langer op hetzelfde gedeelte van de huid gebruiken dan maximaal tweemaal daags gedurende 30 seconden.
- Druk het opzetstuk alleen licht op de huid, oefen geen kracht of grote druk uit!
- Na gebruik kan de huid er wat rood uitzien. Dit is volkomen normaal en verdwijnt vanzelf weer na enige tijd.
- Boen de huid na gebruik van het apparaat niet met een borstel of washand. De huid kan wel worden ingesmeerd met een verzorgende hydraterende crème.

### Reiniging en onderhoud

- Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het apparaat is uitgeschakeld. Maak het apparaat alleen schoon met een droge, zachte doek.
- De opzetstukken kunnen apart worden schoongemaakt, bijv. met een wattenstaafje.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels, oplosmiddelen of alcohol. Daarvan kan het oppervlak beschadigen.
- Maak het apparaat nooit schoon door het onder te dompelen in water en let goed op dat er geen water in het apparaat komt.
- Doe het apparaat niet in de vaatwasser of de magnetron.
- Berg het apparaat bij voorkeur op in de originele verpakking en bewaar het op een veilige, schone, koele en droge plaats.

### Weggooiën



Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, naar het plaatselijke afvalscheidingsstation te brengen of in te leveren in de winkel waar een nieuw, vergelijkbaar apparaat wordt gekocht, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden verwerkt. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

### Technische gegevens

Naam en model:	<b>ecommdro</b> blackhead remover <b>BR20</b>
Accuspecificaties:	lithium-ion, 3,7 V, 400 mAh (laadduur ca. 1 h)
Ingang:	5V === , 0,4A
Vermogen:	4 watt
Gebruikstijd:	45 minuten
Vacuüm zuigvermogen:	60-65 kPa, stand 1: 63,8 kPa ± 10%, stand 2 : 64,1 kPa ± 10% kPa, stand 3: 64,5 kPa ± 10%
Geluidsniveau:	58,5 dB (op 1 m afstand)
Afmetingen ca.:	19,5 x 8,5 x 4,5 cm
Gewicht ca.:	170 g
Artikelnummer:	BR20
EAN-nummer:	8719326871004

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op [ecommdro.com](http://ecommdro.com)

### Garantie en reparatie-voorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst. Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van **ecommdro** geldt een garantietermijn van één jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
  - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
  - b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
  - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
  - d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niets als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.



**Ecommdro**  
3500 HASSELT  
BELGIË

