

Handleiding

BT audiozender en
ontvanger



BRIGHTSIDE
ONLINE

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

De bluetooth-audio-ontvanger en -zender van Brightside is de enige echte adapter die u nodig heeft om bluetooth-streamingfunctionaliteit toe te voegen aan uw home-entertainmentsysteem of om muziek naar uw bluetooth-hoofdtelefoon en -luidsprekers te streamen. De dubbele ontvanger - zender is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij zodat u tot 15 uur lang kunt genieten van draadloze audio-ontvangst en -overdracht tot 10 meter op een volledige lading.

Inhoud verpakking

- 1 x Bluetooth adapter > 2 in 1 Bluetooth transmitter/ Bluetooth receiver
- 1 x 1m Micro USB-kabel / laadkabel voor bluetooth adapter
- 1 x 1m 3.5 mm Aux-kabel
- 1 x 1m RCA-kabel
- 1 x Bluetooth adapter handleiding NL

Product parameters

- Bluetooth versie: 5.0 (achterwaarts compatibel met eerdere bluetooth versies).
- Batterijcapaciteit: 3.7V/ 300mA
- Batterijduur: 8-12 uur
- Laadstroom: 120mA, 2 uur snel opladen
- Frequentiebereik: 20Hz-20KHz
- Laadspanning: DC5V
- Gevoeligheid (SPL): 100 +- 3dB

Productoverzicht

3.5mm audio-poort
AAN/UIT

5V USB oplaadinterface

Indicatielampje

TX/RX-schakeltoets

Hoe te gebruiken

Opstarten: De bluetooth adapter gaat aan zodra er een 3.5 mm jack kabel is aangesloten op de audio-poort (blauw en groen licht knippert één keer tegelijkertijd).

Koppelen in RX-modus (ontvangen)

1. Zet de bluetooth adapter aan.
2. Zet de TX/RX-schakeltoets in de ontvangstmodus "RX" (blauwe indicator knippert).
3. Open de bluetooth instellingen op uw telefoon of ander apparaat en zorg ervoor dat bluetooth is ingeschakeld.
4. Zoek naar bluetooth apparaten en verbind met "Brightside Receiver Transmitter". Wanneer de verbinding succes vol is knippert het blauwe indicatielampje langzaam.

Koppelen in TX-modus (zenden)

1. Zet de bluetooth adapter aan.
2. Zet de TX/RX-schakeltoets in de ontvangstmodus "TX" (groene indicator knippert).
3. Zet beide apparaten in pairing-modes en wacht > 30 sec.
4. Wanneer de verbinding succes vol is knippert het groene indicatielampje langzaam.

Indicatielampje

Aan: blauw en groen licht knipperen één keer.

Uit: geen licht.

Opladen: rood licht staan aan, bij volledige lading staat de LED uit.

Pairing in RX-modus: snel knipperend blauw licht.

Succesvolle koppeling RX-modes: blauw licht knippert langzaam.

Pairing in TX-modes: snel knipperen groen licht.

Succesvolle koppeling TX-modes: groen licht knippert langzaam.

Kenmerken

- Onthoudt gekoppelde apparaten.
- Zendt tot 10 meter voor maximaal 15 uur op een volledige lading.
- Werkt terwijl hij oplaadt.
- Laad de batterij op via de meegeleverde USB-oplaadkabel in 2 uur.
- Alles-in-één oplossing voor bluetooth-ontvangst en -overdracht:
 - RX-modus (ontvangen): eenvoudig koppelen met bluetooth-compatibele smartphones, tablets, desktops en laptops.
 - TX-modus (zenden): eenvoudig koppelen met bluetooth-hoofdtelefoons, oordopjes, luidsprekers en andere BT-compatibele audiosystemen.
- Plug en Play - geen stuurprogramma of software nodig.

Probleemoplossing

De verbinding wordt plotseling onderbroken

Verwijder obstakels tussen de zender en de ontvanger om ervoor te zorgen dat de apparaten zich binnen de effectieve afstand (5-10M) bevinden.

De adapter gaat plotseling uit

De batterij van de bluetooth adapter is hoogst waarschijnlijk leeg. Leg hem aan de lader.

Het geluid komt maar uit een kant

Controleer of de 3.5mm jack helemaal in de audio-ingang van de bluetooth adapter zit.

Het verbinden met een bluetooth koptelefoon/ oordopjes lukt niet

Als u moeite heeft met het verbinden met uw koptelefoon kun u het volgende proberen.

1. Leeg de paring-lijst van je draadloze koptelefoon/ oordopjes. Hoe dit moet verschilt per model maar is vaak eenvoudig te googelen.
2. Zet alle bluetooth apparaten in de buurt uit.
3. Check of de adapter in Transmitting (TX) modes staat.
4. Zorg ervoor dat de koptelefoon en de Brightside adapter beide in pairing-mode staan en leg de koptelefoon en Brightside adapter naast elkaar en wacht > 30 sec.
5. Wanneer de verbinding succesvol is knippert het groene indicatielampje langzaam.

Scan de QR-code en laat een review achter!



BRIGHTSIDE
ONLINE

Bringing you the best with a smile!