

## 1. App downloaden

1. Zoek in de app store op: iCSee

Of

2. Scan de QR-code hieronder met een QR-reader of uw camera

iOS:



Android:



**BELANGRIJK: Sta in de instellingen van de telefoon berichtgeving toe en geef toegang tot de foto's/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.**

## 2. Installatie

Nadat de app is geïnstalleerd en een account is aangemaakt gaan we de camera verbinden met het Wi-Fi netwerk. Hierbij is het van belang dat de camera alleen verbinding met een 2,4 Ghz kan maken. (5 Ghz is niet mogelijk).

1. Zet de camera aan en wacht tot deze zegt: Wait to be configured. (Duurt +- 30 sec.). Zegt het apparaat dit niet of wat anders? Houd de resetknop 10 sec. ingedrukt, en wacht (+- 30 sec.) tot de camera alsnog zegt: Wait to be configured
2. Kies in de App op het plusje rechts bovenin het scherm
3. Kies: "Set Up My Device to Wi-Fi"
4. Kies: "Next step" (kan alleen als stap 1 gelukt is)
5. Vul het wachtwoord van de Wifi verbinding in. En kies: "Confirm"

U ziet een radar rondjes draaien, en een getal teruglopen van 180 naar 0. De camera is nu verbinding aan het maken met de Wi-Fi. Wat als dit niet lukt?

1. Druk op het QR-code symbool rechts bovenin het scherm
2. Er verschijnt een korte uitleg in het Engels. Kies: "I see"
3. Er verschijnt een QR-code. Plaats deze code voor de lens van de camera (10 – 20 cm.)
4. Wacht tot de camera zegt: Connecting, Please wait

Wanneer de camera met succes is verbonden, vraagt de App om een wachtwoord te kiezen.

5. Kies een wachtwoord, bevestig deze daaronder en kies: "Confirm"
6. Kies een naam voor deze camera en vul deze in en kies: "Save"
7. De Camera verschijnt nu in het hoofdmenu en is succesvol geïnstalleerd

**Wanneer de installatie niet is gelukt: Houdt de resetknop 10 sec. ingedrukt (is 1 van de 3 aansluitingen op de camera) en begin opnieuw bij stap 1.**